FAX

تكنولوب الاصلاقة ت الاقطار الاصطناعية التركيب والصيانة والتعمية

استور الاستنباق الشحصاني المتضمين والرامين والرامين. والتشخص والحراب الماران الماران




Annual Control of the Control of the



تظیقتسه لیجهاهنگانه میدانه و التعمیه الاصیانه و التعمید التعم

أسرار الاستقبال الفضائي التشابهي والرقمي وطرق التعمية والتشــفير وإجرائيـــات إزالتهــا في كتــاب عملــي مفصّل



ترجمة وإعداد: الدكتور عبد الرحمن وهيبة مراجعة: الدكتور سليم إدريس

تكنولوجيا مستقبلات الأقمار الاصطناعية التركيب، الصيانة، التعمية

الطبعة الأولى 2000 جميع الحقوق محفوظة الناشر: شعاع للنشر والعلوم

الفرانسيسكان فاكس: 2244229 (21) 00963 سورية حلب ص.ب 7875

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت http://www.raypub.com البريد الالكتروني e-mail:raymail/a raypub.com

تكنولوجيا مستقبلات الأقمار الاصطناعية التركيب، الصيانة، التعمية

ترجمة الدكتور عبد الرحمن وهيبة

مراجعة الدكتور سليم ادريس

الإهداء

إلى ..

من علمني الاستقامة ... والديّ نوافذ النور والأمل ... أولادي ولكل شريف يعمل بإخلاص للنهوض بالأمة العربية

بسم الله الرحمن الرحيم

"هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" صدق الله العظيم

مقدمــة

لقد أصبح للتقنيات الحديثة دورها الواضح والأساسي في حياة الشعوب. وأضحى أمر التعـامل معها من متطلبات الحياة اليومية بعد أن تغلغلت هذه التقنيات المتطورة في مفاصلها الأساسية. فلم يبق هناك خيار من تقبلها، والوعي لدورها المتنامي في الحاضر والمستقبل.

تطورت تقنيات الاتصالات الفضائية بقفزات مذهلة. فقد كانت أنظمـة الاستقبال المنزليـة منـذ 15 عاماً تعد بالآلاف ولكنهـا اليـوم فقـد أصبحـت بـالملايين. وقـد تســارع في العــالم انتشــار ســوق التلفزيون الفضائي في السنوات الأخيرة أكثر مما كان عليه في السنوات العشر التي سبقتها.

إنه من شبه المؤكد، أنه في الأعوام القليلة القادمة، سوف يغزو التلفزيون الفضائي كل بيت، وسوف تكون وصلات الإنـــترنيت الســريعة هــي وســيلة المخاطبـة بــين النــاس. و لم يحــدث في تــاريخ البشرية أن توفرت فرص عمل جديدة، وإمكانـات للتطويـر الذاتـي، كمـا وفرتـه "ثــورة" المعلومــات والاتصالات الحالية.

يعتبر هذا الكتاب من المراجع الفنية القليلة التي احتوتها المكتبة العربية عن التلفزيون الفضائي ووسائط نقل الصورة التشابهية والرقمية. حيث يشرح بالتفصيل، وبطريقة سهلة مبسطة موضحة بكثير من الصور والأشكال، مختلف أجزاء أنظمة الاستقبال التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية. ويبين الطرق الفنية التي تتبع في التركيب والفحص والإصلاح.

لقد تضمن فصولاً تشرح تقنية الاستقبال الرقمي وضغط الإشارة التي مكنت من تفجير انتشار القنوات الفضائية، حيث أصبح بالإمكان إرسال ست قنوات تلفزيونية على الأقـل ضمن الحزمة المخصصة لقنال واحدة.

لقد خُصص فصل لمعالجة أنظمة الاستقبال الفضائي عبر شبكة الإنترنيت. وفصل آخر للتلفزيـون عالي التعريف HDTV. وفصل ثالث لنظام استقبال تلفزيوني رقمي مشترك باعتمـاد هوائـي رئيسـي وشبكة توزيع. يحتوي الكتاب أيضاً على الإرشادات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة، وتجهيز ورشة فنية حديثة. لذلك فهو مفيد جداً للمهندسين والفنيين ولكل من يقتني -أو يود اقتناء- مستقبل للإشارة التلفزيونية الفضائية، سواءاً كان تشابهياً أو رقمياً.

لقد بذلت جهداً كبيراً في جمع المعلومات، ونقلها عن مصادرها. وأعني كتاب The digital satellite TV handbook وكتاب World satellite TV and scrambling methods أقد عانيت الكثير في نقل الأفكار التي وضعها مؤلفون أمريكيون وخبير إيرلندي، ساهموا فعلياً في تطوير تقنية مستقبلات التلفزيون الفضائي ونشرها وتسويقها عالمياً. وكان ذلك ليتمكن القارئ أنعربي من أن يلم بعناصر المعرفة الضرورية للتعامل مع هذا الوافد الجديد.

أرجو أن أكون قد وفقت، في إضافة لبنة إلى بنيان الثقافة التقنية العربيــة.وســوف أعتــذر مسبقاً عن كل هفوة قد يجدها القارئ. وا لله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.

والحمد لله رب العالمين.

حلب في 8 شعبان 1421 الموافق 5 تشرين الثاني 2000

الدكتور المهندس عبد الرحمن وهيبة

نظام التلفزيون بالأقمار الاصطناعية

لمحة تاريخية

في يوم 14 نباط من عاد 1963. أضق قسر الصالات فضائي صغير Syncom من قاعدة كاب كانفيرال الأمريكية. وهذا القمر لم يكن الأول و لم يرجى نه أن يبقى شنهرة الأقسار المني سبقته وهي سبوتنيث. تل ستار وإيرلي بيرد jarlybind ولكنه كان الأول مما يسمى اليوم بأقمار الاتصالات المستقرة بالنسبة للأرض geostationary.

لقد حرى أول اتصال تنفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية في العاشر من تموز من عام 1962 من خلال تسمار وقد ساهمت أربع محطات أرضية في نقل الإرسال وهي واحدة في فرنسا، وأخرى في إنكمة، وكذلك محطنين في الولايات لمتحدة. وتم خلال الإرسال نقل إشارات مستقطبة دالرياً.

وبما أن تسار لم يكن قمراً مستقراً فوق الأرض، وكان يؤمن الاتصال عبر الأطسي لمدة ست و ثلاثين دقيقة فقط خلال كل دورة. لذلك كان الوقت غير كاف للعاملين في المحطة الانكنيزية لتعويض الاخطاء الناجمة عن الاستقطاب. وكان عبى المشاهدين في بريطانيا الانتظار حتى المساعة الواحدة و دقيقتان من صباح اليوم التني لرؤية الصور الأولى من المث انتفزيوني عبر القمر الاصطناعي، ييسا انتقط الفرنسيول الصورة يوضوح من المرة الأولى، ونقد فتحت هذه انتجرية أفاقاً جديدة في تطور هذه التقنية.

أثبت القمر Syncoml النظرية القائنة بأنه إذا توضع حسم في مدار دائري عبى ارتفاع 35.786 كم في الفضاء. فمإن سرعة دورانه تكون مساوية لسرعة دوران الأرض. و يبدو كأنه مستقراً إذا نظر إليه من الأرض. يسمى هذا الموقع من المنار بالمدار المستقر الأرصي أو حزام كلارك تيمناً بالمؤلف Arthur Clarke وهو أوز من اقترح إنشاء شبكة اتصالات فضائية عام 1945 في مقانة نشرت في مجنة 1945 في الاتوادية وبعد

أكثر من ثلاثين عاماً من إطلاق Syncoml فهناك ما يزيد عس 150 قمراً اصطناعياً في حزام كلارك. ويبقى للأقمار الأولى Syncoml . . Bird .Telstarl السبق التاريخي و قد سُحبت هذه الأقسار من الخدمة الفعلية منذ مدة طوينة.

إن البث عبر الأقمار الاصطناعية أصبح اليوم شائعا كالخبز و مدراء الأحبار يقررون ما يشترونه من أحبار مرئية لبثه في جريدة المساء قبل ثلاث ساعات فقط من الإرسال عسى الهواء .

الدور الذي لعبته شركة AT&T

في بداية الستينات. قدادت شركة Thephone في بداية الستينات. قدادت شركات أوربية نسبرياد Telephone في Telegraphy) بالاشتراك مع شركات أوربية نسبرياد و الماتف Telephone في Telegraph commissions) PT&T عملية ربط أمريكا بأوربا عبر خطوط هاتفية تجتاز انحيت الأطنسي، ومع التزايد المستمر في حجم المكالمات الهاتفية. بنا واضحاً ازدياد الحاجة لشبكات جديدة.

هناك العديد من مساوئ مد شبكة خطوط تحت الماء. فالفقدان العالي للإشارة، وصدى المكالمات بين المتحدثين كانت من العوامل المزعجة. كذلك كان من الضروري نصب مئات المضخمات بين شمال أمريكا وأوربا. إن المبالغ اللازمة لإنشاء وصيانة هذه الشبكات كانت عائية جداً. ودلت الإحصاءات عسى أن عدد المكالمات سيتضاعف سبع مرات من عام 1965 إلى 1975، لذلك كان الأمر سيتطب مد سبع أضعاف عدد الخطوط ني كانت قائمة على الأقبل لتنبية حاجة السوق. و كانت العقبة الكبرى و الأساسية متمثلة بأن البث التنفزيوني بالزمن الحقيقي لا يمكن تحقيقه عبر خطوط تحت الماء.

خلال هذه المدة، كانت شركة T&T ، وشركات الاتصالات الأخرى، قد حددت الجالين الترددين (3.7 إلى 4.2) و (5.9 إلى 5.9) جيغاهر تز لإرسال الصوت والإشارة التلفزيونية عبر الولايات المتحدة من نقطة لأخرى بواسطة مرحلات ميكروية. وكان رأس المال المستثمر في إنشاء شبكة الاتصال هذه إضافة إلى كلفة الصيانة والتشغيل، أقل بكثير من تذك المرتبطة بإقامة اتصال بخطوط النقل المحورية الكلاسكية.

إن الحل هذه المعضلة، كان يمكن أن يكون باستخدام الأمواج الميكروية لتأمين الاتصال عبر الأطلسي، ولكن الأمواج الميكروية لا تتقوس وتتبع مسار كروية الأرض، إذ أنها تبث وتستقبل ضمن خط النظر. و إن إقامة سلسلة من أبراج المرحلات العائمة ليس بالحل العملي ولكن إنشاء محطة ترحيل وحيدة بارتفاع كاف فوق سطح الأرض يمكن أن تحقق خط النظر بين القارتين الأوربية والأمريكية. وكان الحل البديل هذه المسألة هو القمر الاصطناعي للاتصالات والمسمى Telstar I.

الأقمار الاصطناعية التجارية الأولى Comsats

القمر الاصطناعي التجاري " Telstar I ، Telstar I ، الذي جرى إطلاقه في 10 تموز 1962 و أخذ تسمية Telstar I ، كان بإمكانه ربط 600 مكالمة هاتفية أو نقل قنال تلفزيونية واحدة. لم يكن مفهوم حزام كلارك قابلا للتنفيذ حينئذ، وبذلك فقد أطلق Telstar في مدار إهليلجي بزاوية ميلان وبذلك فقد أطلق Telstar في مدار إهليلجي بزاوية ميلان

جرى حساب مسار Telstar بحيث تكون أعلى نقطة في مداره الإهليلجي فوق الأطلنطي أثناء ساعات الذروة في اليوم. يبدو القمر الاصطناعي عند موقعه في الأوج، وكأنه يتباطأ بالنسبة لمراقب على الأرض و بذلك يستمر بقاؤه لفترة أطول في منطقة محدودة من السماء و بالتالي يمكن التقاطه بسهولة أكبر.

تم خلال سنة، إطلاق مرّحلة ميكروية لإعادة البث والقمر الاصطناعي التجاري الثاني Telstar II. وبوجود ثلاثة أقمار اصطناعية تدور حول الأرض أصبحت التغطية التلفزيونية للكرة الأرضية حقيقة واقعة. وأضحى الإرسال التلفزيوني المسائي يبث أخباراً تشمل مزيداً من الحوادث التي تحصل في اليوم ذاته و أصبحت " الحياة عبر القمر الاصطناعي "مفتاحاً لصناعة الاتصالات.

الأقمار الاصطناعية المستقرة بالنسبة للأرض Geostationary Satellites

إن الولادة الفعلية للاتصالات الفضائية كان في عام 1962، حيث أطلق في ذاك العام قمرين استقرا في المدار الثابت بالنسبة للأرض وكان السباق الشهير للوصول إلى القمر حيث أصبحت وكالة الفضاء الأمريكية (NASA) من أميز وأشهر وكالات الحكومة الأمريكية.

خلال عام 1965، جرى إطلاق Early Bird والمعروف أيضاً بـ Intelsat اوالذي ربما حقق أوسع شهرة كقمر اصطناعي ثابت ومستقر فوق المحيط الأطلسي، وكان الأول من سنسلة مرقمة من الأقمار الاصطناعية Intelsat، عشرون منها تقريباً لا زالت تؤدي خدمات للكرة الأرضية بكاملها.

أوجد هذا القمر العالمي صيغة جديدة للاتصالات بين أوربا و الولايات المتحدة. غير أن إمكاناته لا تقارن بالوسائط الحديثة. فالقمر Intelsat يستطيع نقل قنال تلفزيونية واحدة أو 240 مكالمة باتجاهين و يتميز عن القمر Telstar والمرّحلة الذين لهما نفس الإمكانية بأنه الأول من نوعه الذي وفر خدمة على مدار 24 ساعة يومياً، إضافة لكونه مستقراً في مكانه على المدار، فلا حاجة لموائيات مكلفة و معقدة لالتقاطه.

في عام 1972، حصل تقدم كبير في تقنية الاتصالات الفضائية حين أطلقت المركبة الفضائية الكندية المالم وكانت عثابة القمر الاصطناعي المستقر المحلي الأول الذي صمم ليلبي خدمات الاتصالات الهاتفية والبث التلفزيوني عبر كندا حصراً. وفي عام 1974، حرى إطلاق القمرين الاصطناعيين المحلين المحلين المحليا الولايات المتحدة بعد أن استقرا على مدار ثابت وكانا شبيهان بالقمر المهم بحيث يمكن لهما استقبال وإعادة إرسال 12قنال تلفزيونية أو 14400 مكالمة هاتفية آنياً.

إن الخطوة الواسعة نحو نظام البث التلفزيوني الفضائي TVRO (Televison DBS (Direct Broadcast satellite) المباشر (Receive-Only) كان باطلاق القمريان القمريان Receive-Only) في عام 1976. كل من القمريان له القدرة على اعادة بث 24 قنال تلفزيونية، أي ضعف الامكانية المتاحة للأقمار 1 Anik و westarl و 2 . و كان ذلك بالاستفادة من إعادة استخدام الطيف المبتردي باتراكب الإشارات المختلفة الاستقطاب.

لقد كان القمر الاصطناعي Satcom أول مركبة فضائية صممت لاستقبال برامج المحطات التلفزيونية المبشة من شركات الكبل المحوري التلفزيوني. فقد نقلت شبكة HBO (Home Box بطولة الملاكمة بين كلاي— فريزر من مانيلا ليلة Office) وكان المشاهدون المشتركون في نظام الكابل

المحوري المشترك وكذلــك خمســون ممـن يملكــون محطــات خاصــة للاستقبال هـم من أوائل من استمتع بهذه الحدمة.

في بداية السبعينات، ظهرت في العالم العديد من الشركات التي تملك محطات أرضية ميكروية للاتصالات الهاتفية السبي تعمل في الحزمة C ، وكان لابد من تحديد الاستطاعة التي ينقلها القمر الاصطناعي في الجحال البرددي ذاته إلى المستوى الذي لا يسبب تداخلات أرضية مع الوصلات الميكروية. لذلك تم الاتجاه في السنوات الأخيرة نحو استخدام الحزمة الخلول (الجدول ۱-۱).

Uplink	Downlink	Band	Service Type
5.855-6.055	2.535-2.655	s	Broadcast
5.725-5.925	3.400-3.700	Extended C	Fixed
5.925-6.425	3.700-4.200	С	Fixed
6.425-7.075	4.500-4.800	Extended C	Fixed
7.900-8.400	7.250-7.750	x	Military
12.75-13.25	10.70-10.95	Ku	Fixed
14.00-14.50	10.95-11.20	Ku	Fixed
	11.20-11.45	Ku	Fixed
	11.45-11.70	Ku	Fixed
	11.70-12.20	Ku	Fixed (Americas)
	11.70-12.25	Ku	Fixed (Asia)
	12.50-12.75	Ku	Fixed
17.30-17.80	12.25-12.75	Ku	Fixed (Asia/Pacific)
17.30-17.80	12.20-12.70	Ku	Broadcast (Americas)
17.30-18.10	11.70-12.50	Ku	Broadcast (Europe)

جدول 1-1 توزيع المجال الترددي على الأقمار الاصطناعية في العالم


إن أول التوابع الصنعية التجارية في الحزمة Ku قلم ظهرت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، حيث أنَّ القليل من شبكات الاتصالات الأرضية اعتمدت هذا الجال الترددي، وبذلك كانت الفرصة متاحة لنقل إشارات عالية الاستطاعة مقارنة بالحزمة C التي تسبب حالة التداخل الأرضي (الشكل 1-1).

0.7 10	.95 11	2 11	45 11	7 11 95	122	125	12 7
	PAS-7		PAS-7	U.S. FSS SATELLITE	S SAT	BSS FELLUES	į
ASTRA	ASTRA	ASTRA 1A	ASTRA IH	ASTRA 1E	ASTRA 1	AS	TRA
HOT	EUTEL SAT 2	HOT BIRD	IEUTEL ISAT 2	EUROPEA! SATELLITE	YRSS SHOT BIR!	I ISA	
	INTEL-	1 1 1	INTEL-	PAS-	ME SA		EL-
	MEA-	INTELS	SAT K			VPACIFIC SATELLI	
	PALAP	A C2			AS SA		IAI I OM Z I

شكل 1-1 أقمار اصطناعية SSF و SSB تعمل في الحزمة Ku حسب تقسيم الناطق في العالم والذي اعتمده الاتحاد الدولي للاتصالات IUT.

مواقع الأقمار الاصطناعية

يجب أن تفصل زاوية مقدارها در حتان بين قمرين اصطناعين متحاورين يخدمان منطقة جغرافية واحدة لتجنب التداخل بينهما، وقد تكون الزاوية أكبر من ذلك في حالة الأقمار التي تبث إشارات التلفزيون الرقمي بسبب صغر قرص هوائي الاستقبال (قطره أقل من 1.2 متراً)، والذي يكفي لالتقاط إشارات الأقمار المتحاورة. وينبغي التنبه دائماً إلى أن المدار الثابت هو دائرة والنقطة المرجعية في حساب خطوط الطول هي مركز الأرض، لذلك سوف يكون البعد الظاهري بين قمرين اصطناعيين أكبر من البعد الحقيقي لزوايا خطوط الطول بينهما (شكل 1-2).




شكل 1-2 البعد الظاهري بين الأقمار الاصطناعية هو تابع لإحداثيات خط الطول والعرض لموقع الاستقبال. وكذلك يتبع ايضاً خط الطول للقمرين الوضوعين تحت الراقبة.

للتخفيض من ازدحام الأقمار الاصطناعية، لجمأ الفنيون إلى تشكيل كوكبة "Constellation" من الأقمار تشترك بمدار واحد وتستخدم بحالاً ترددياً جديداً هو امتداد للحزمة C.


القمر الاصطناعي Astra هـو من الأمثلة على استخدام نظام المدار المشترك و يتألف من ست مركبات فضائية متوضعة عند خط طول 19.2 درجة شرقاً (شكل ١-3)، كل منها يعمل ضمن حزمة ترددية خاصة من الجال (10.7-12.75) جيغا هرتز.

إن الميزة الأولى لنظام الكوكبة هو قدرة هوائي ثـابت واحد على استقبال مئــات مـن المحطـات التلفزيونيــة والراديويــة دون الحاجة لتغيير اتجاهه.



شكل 1-3 كوكبـة القمـر الاصطنـاعي Åstra التوضعـة على خط طول 19.2 درجة شرقاً.

إن مجموعة الأقمار الاصطناعية Thaicom المتوضعة على خط طول 78.5 درجة شرقاً تؤمن 22 قنال في الحزمة ٢ (78.5 جيغا هرتز)، إضافة إلى 12 قنال أخرى في امتداد الحزمة ٢ (3.7-3.4 جيغا هرتز). وهذه المجموعة من الأقمار أيضاً مجيبات لإشارات هابطة في الحزمة من 12.25 و 12.75 جيغا هرتز . كذلك توجد مجموعة الأقمار الهندية 28 و 12.75 جيغا هرتز . كذلك توجد مجموعة الأقمار الهندية و 20 المتواجدة عند خط طول 93.5 درجة شرقاً، والتي يحتوي كل منها عنى 12 مجيباً يعمل في الحزمة ٢ التقليدية، إضافة إلى 6 مجيبات في امتداد ٢ والتي تبث إشارات هابطة في المحال من 4.5 وحتى 4.8 جيغا هرتز (شكل 1-4).




شكل 1-4 الوصلة الهاتفية في الحزمة C لمختلف الترددات. تعمل الجيبات في الجزاء من الطيف المتد من 3.4 وحتى 4.8 جيغا هرتز وهذه دون 3.7 واعلى من 4.2 جيغا هرتز السماة بالحزمة C.

المجيب Trasponder في الأقمار الاصطناعية

يمكن تشبيه القمر الاصطناعي ببرج اتصالات بارتفاع 22.300 ميلاً، ومن موقعه العالي، يمكنه تغطية 42.2 بالمئة من السطح الكلي للكرة الأرضية.

إن كل بحيب هو عبارة عن مكرر لإشارة فضائية، إذ يتضمن مستقبل محمول يقوم بمعالجة إشارة الوصلة الصاعدة "uplink" التي


تبنها المحطة الأرضية باتجاد القمر الاصطناعي وذلك بتردد معين، ومن ثم يعيد إرسالها بتردد مختلف من خلال الوصلة الهابطة "downlink" (شكل 1-5 و 1-6). فمثلاً، تتضمن كل قنال زوجاً من البترددات، فالوصلة الصاعدة في المحطة الأرضية تعمل بتردد 6 جيغا هرتز، والقمر الاصطناعي يعيد الإشارة بوصلة هابطة بتردد 4 جيغا هرتز، يتميز كل محيب بجزء محدود من الطيف البترددي - عرض الحزمة - الذي يستخدم لترحيل إشارة أو أكثر من المحطات الأرضية.



SIGNAL TO EARTH

SIGNAL FROM EARTH

شكل 1-5 المجيب هو مجموعة مؤلفة من مستقبل الوصلة الصاعدة ومرسل الوصلة الهابطة والتي تقوم بترحيل إشارة أو اكثر.



شكل 1-6 يستخدم المجيب زوجاً من الترددات. الأول لاستقبال إشارة الوصلة أ الصاعدة، والأخر لإرسال إشارة الوصلة الهابطة.

يمكن أن يتراوح عرض الحزمة من 24 ميغـا هرتـز إلى 108 ميغا هرتز.

يرتبط الحد الأعظمي لمعدل تدفق المعطيات المسموح به باستخدام مجيب معين مباشرةً بعرض حزمة الجحيب.

مستويات الاستطاعة للاقمار الاصطناعية

يعبر عن قوة الإشارة بكمية تسمى (Effective (EIRP)) المحبر عن قوة الإشارة بكمية تسمى (Effective (EIRP)) المحادثة المحادثة المحدث المحبوبة الإشارة، وكذلك 10dBW فهي تعني زيادة 10 أمثال، وأيضاً 20dBW تمثل مئة ضعف.

إن الأقمار الاصطناعية ترسل عادةً إشــارات في الحزمـة C ضمن المستوى من 31dBW إلى 40dBW.

تقع أقوى الإشارات في مركز فتحـة الإشعاع. إن قطر الهوائي المطلوب لاستقبال صورة تلفزيونية واضحة ونظيفة يجب أن يتراوح من 1.8 إلى 3.7 متر وذلك حسب موقع الاستقبال.

إن مستوى الإشارة في الحزمة Ku يكون أعلى منه في الحزمة C ويتفاوت ببن 47dBW و 56dBW، أي يزيد بمقدار 16dBW، لذلك فإن قرصاً هوائي بقطر 30 سم يمكن أن يكون كافياً لالتقاط إشارة في الحزمة Ku، وهذا الانخفاض الملموس في قطر الهوائي يقلل من كلفة تجهيزات الاستقبال ويجعل متطلبات التركيب أقل تعقيداً.

وصلة الاتصال بالقمر الاصطناعي


هناك عــددٌ مـن العوامـل الــتي تحكـم عمـل وصلـة القمـر الاصطناعي، وهي تردد العمل، وطـرق اسـتقطاب الإشــارة و تقنية التعديل الترددي المستخدم.

تحديد تردد العمل

كانت شركة AT&T كثابة القوة الدافعة لتطوير الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية واستثمارها تجارياً، وذلك لملكيتها للوصلات الميكروية التي تغطي الولايات المتحدة. وكان طبيعاً أن تهتم بأنظمة الاتصالات عبر المحيط الأطلسي، كنتيجة لذلك فإن المحال الترددي المحجوز لشركة AT&T من أجل تأمين الوصلات الميكروية الأرضية جرى اعتماده لوصلات الأقمار الاصطناعية التي تملكها الشركة ذاتها وفي الوقت الذي اتخذ فيه هذا القرار الفني لم يكن هناك رؤية واضحة لكيفية تطور نقل الإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية لدى أية جهة حكومية. ولسوء الحظ فإن التداخل الترددي بين النظامين قد أدى إلى نشوء بعض مشاكل الاستقبال لتجهيزات الأقمار الاصطناعية والمعروفة بالتداخل الأرضى.

إن الطيف الـترددي المـوزع بـين الشـركات الرئيسة مثل AT&T ومـا لكي الأقمار الاصطناعية الأخرى من دول العالم، يسمى بالمحال الترددي C (انظر الجدول 1.1). أيستخدم الجزء السفلي من هذا المحال (7.3 إلى 4.2) جيفهرتز لإشارات الوصلة الهابطة للأقمار الاصطناعية، أما الوصلة الصاعدة فيتم إرسالها في المجال الترددي من 5.9 إلى 6.4 جيغاهرتز. و IGhz هو اختصار لجيغاهرتز ويساوي مليار هزة في الثانية. إن ترددات الحد الحزمة C هـي أعلى قليلاً من عشرة أضعاف ترددات الحد العلوي لحزمة الإرسال التلفزيوني VHF.

إن عرض الحزمة الكلي في المحال C والمستخدمة في إشارات الوصلة الهابطة هي 500 ميغاهر تز (اميغاهر تز يساوي مليون هزة بالثانية). هذا الطيف مقسم إلى أقنية بعرض 40 ميغاهر تز وذلك بالنسبة للأقمار الاصطناعية الأمريكية وبذلك فإنه يمكن إرسال 12 قنال ضمن هذا الطيف (12×40 = 40×40 ميغاهر تز) ويبقى 20 ميغاهر تز لإشارات التحكم بالقمر الاصطناعي ولحرز م الحماية. يمكن استخدام المجال 500 ميغاهر تز مرتين إذا تم إرسال نوعين من الإشارات المستقطبة بزوايا قائمة بالنسبة لبعضها البعض، هذه التقنية تسمح بإرسال 24 قنال تلفزيونية كل منها تحتل حزمة بعرض 40 ميغاهر تز وذلك من خلال قمر اصطناعي واحد يعمل ضمن الحزمة ت



شكل 7-1 تحديد تردد الجيب ضمن حزمة C.

التردد المركزي للمجيب (1) يساوي 3720 ميغاهرتز. أما التردد المركزي للمجيب 3 فهو أعلى بمقدار 40 ميغاهرتز. إن لكل مجيب حزمة ترددات بعرض 40 ميغاهرتز ولها محال حماية مقداره 2 ميغاهرتز من كل جانب وبذلك يبقى 36 ميغاهرتز لنقل المعلومات.

3.720

(TR1)

مع تطور الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، فإن مناطق أعلى من الطيف الترددي قد جرى استكشافها. ومن بين الحزم الرّددية التي خصصت، هناك تُلاث حرم عالية الرّدد تم استخدامها في الإرسال للبث المباشر DBS، ضمن الحزمة Ku وهي 10.9–11.7 ، 11.7–12.2 وأيضاً 12.2–12.7جيغاهرتز (انظر الجدول ١-2). وعلى الرغم من أن عرض الجال الترددي للحزم الثلاث هو 500 ميغاهرتز غير أن البعد الترددي بين مجيب وآخر وكذلك عرض المحال محددين بوضوح كما هو الحال في الحزمة إن عرض الأقنية للأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض وتعمل في الحزمة Ku يتراوح بين 14 و 125 ميغاهرتز، وبذلك فإن العدد الكلِّي هٰذه الأقنية في الجمال Ku يتغير من 6 إلى 40 قنــال حسب طبيعة القمر الاصطناعي و القنال. يبث القمر الاصطناعي الأوربي حالياً الـبرامج التلفزيونية في الحزمة Ku وفي الجال (Fixed Satellite Service) FSS الذي تم تقسيمه إلى ثلاث محالات فرعية هي: الجال من 10.90 إلى 11.2 والجال من 11.2 إلى 11.45 والمحال من 11.45 إلى 11.7 جيغاهرتز .

إن تطور المركبات الفضائية والانطلاق نحو أنظمة الدفع بالتأين، قلل من الحاجة إلى الوقود اللازم لوضع القمر الاصطناعي في المدار وبذلك يزداد وزن الحمل المفيد من مجيبات إضافية وهوائيات ذات حزم إضاءة نقطية.

ففي عام 1998 استبدلت كندا القمر الاصطناعي Anik

بآخر يمكنه حمل 84 مجيبا Transponders، يعمل منهـــا 48 في

الحزمة Ku و 36 في الحزمة C.

شكل 1-8 صورة لحلل الطيف. هذه الصورة للطيف تبين استجابة الأقنية من 1 إلى 5. الأقنية 2 و4 مستقطبة عرضياً لذلك فهي ذات مستوى اخفض من الأقنية 3.760. التردد الركري متوضع عند 3.760 جيغاهرتز وقد ضبط تدريسج محلل الطيف على وضعية 10 ميغاهرتز/تدريجة. المستوى الرجعي الأعلى 54dBm.

3.760

(TR3)

3.740

(TR2)

3.780

(TR4)

3.800

(TR5)

استقطاب الإشارة

يمكن بث إشارتين مختلفتين ضمن نفس الجال الترددي بدون تداخل، لأن الأمواج الراديوية يمكن أن تكون مستقطبة بشكل مختلف عن بعضها. ونستطيع تصميم هوائي يلتقط الإشارة المستقطبة أفقيا دون أن يلتقط الإشارة ذات الاستقطاب الشاقولي، وهذه الإمكانية تسمى بتمييز الاستقطاب. المسألة الحرجة هنا هي عدم قدرة الهوائي على التقاط الإشارات المتصالبة، ففي أمريكا الشمالية مثلاً يتم البث التلفزيوني الأرضي وفق الاستقطاب الأفقى وبذلك فإن هوائيات التلفزيون ينبغى أن توجه أفقياً لاستقبال الإرسال، فإذا تم تدويرها بزاوية °90 لتصبح في وضع عمودي فإن الاستقبال سيضعف حتماً. أن الإشارات المستقطَّبة أفقياً هي فقط الـتي يتـم إرسـالها بـالبث التلفزيونـي المعياري في الجالVHF لأنها تغطى مناطق أو سع باستخدام هذا المحال الترددي. و بما أن أنظمة الهوائيات يمكن تصميمها باستحابة جيدة للاستقطاب فإنه من الممكن إرسال إشارات مستقطبة أفقيا وشاقولياً على أن تكون متقاربة ترددياً. ومع ذلك فإن الرفض أو الكبت ليس كافياً ليسمح بإرسال إشارتين لهما نفس التردد

من 11.20 إلى 10.95	خدمات الأقمار الاصطناعية الثابتة (FSS) :
11.45 إلى 11.20	
11.45 إلى 11.7	
من 11.70 إلى 12.75	قدمات البث المباشر (DBS):
من 11.50 إلى 12.75	جال الخدمات للأعمال الحرة :
لجنوبية من °57 إلى °146 من 11.70 إلى 12.20	المنطقة 2 : أمريكا الشمالية و الوسطى و ا غدمات الأقمار الاصطناعية الثابتة (FSS) :
من 11.70 إلى 12.20 من 12.20 إلى 12.70	ندمات الأقمار الاصطناعية الثابتة (FSS) :

جدول 1-1 ترددات الأقمار الاصطناعية ITV في الحزمة Ku (بالجيغاهرتز).

ومتعاكستين بالاستقطاب، بدلاً من ذلك تُحرف ترددات الإشارات (انحراف قليل). يمكن إرسال إشارات الأقصار الاصطناعية بواحدة من أربع حالات استقطاب وهي: الأفقي والشاقولي الخطي والدائري اليميني والدائري اليساري (انظر الشكل ١-9) حيث تُدور الإشارة المستقطبة دائرياً أثناء المسير مع عقارب الساعة للاستقطاب الدائري اليميني، وعكس عقارب الساعة للاستقطاب الدائري اليميني، وعكس عقارب المستقطاب الدائري اليميني، وعكس عقارب المستقطان المستقطان المستقطان الاستقطان المستقطان الاستقطان الاستقطان المستقطان المستوى الم


طرق تحويل الاستقطاب

إن أنظمة الاستقبال TVRO لم تكن في بداياتها تنطلب طريقة لاختيار الاستقطاب. لأنه حتى عام 1978كانت جميع الإشارات المرئية تقريباً تُبث بالاستقطاب الأفقي، والاتصالات الهاتفية هي فقط التي كانت ترسل بالوصلة الصاعدة اعتماداً على الاستقطاب الشاقولي.

إن الأقمار الاصطناعية الثلاثة الأولىWestar إن الأقمار الاصطناعية الثلاثة الأولى المسماة 3، Anik2 والمسماة 3، Anik2 والمسماة كانت تبث 12

بالاستقطاب الأفقي. وفي ذلك الوقت كان من الواجب إدارة مغذي الهوائي يدوياً وكذلك المضخم ذو الضجيج المنخفض للملاحتى يتم التقاط الإشارة. وكان من الضروري تحريك قرص الاستقبال للتحول من قمر إلى آخر. وهذا يعني إعادة ضبط قمع الهوائي والمضخم LNA يدوياً لدى خروجه عن بحال التقاط الإشارة. ولكن عندما تم إطلاق القمر Satcoml والذي استخدم استقطاباً ثنائياً و أعاد بث 24 قنال فإنه أصبح من الضروري توجيه الاستقطاب لتتمكن أنظمة الاستقبال من التقاط الإشارة، فقد كانت 12 قنال مستقطبة شاقولياً ومثنها التقاط الإشارة، فقد كانت 12 قنال مستقطبة شاقولياً ومثنها استقبال الأقنية الفضائية القيام بعملٍ مضن لضبط مغذيات استقبال الأقنية الفضائية القيام بعملٍ مضن لضبط مغذيات أنظمتهم في جميع الظروف الجوية.

لدى الطلب المتزايد على أول وصلة عبر القمر الاصطناعي Satcom F1 فإن الأقنية المستقطبة أفقياً كان قد جرى حجزها، وكان من الطبيعي وجود بعض الممانعة من قبل المستثمرين لإشغال الأقنية الزوجية المستقطبة شاقولياً، حيث اعتادت الشركات على استقبال الإشارات بوجود مضخم منخفض الضحيج مُغذى أفقياً فقط ومن الصعوبة الانتقال لنظام باستقبال نوعى الاستقطاب.



شكل 1-9 استقطاب الأمواج.

بتحدد الاستقطاب بتوجيه الحقلين الكهربائي والمغناطيسي اللذان يشعان من هوائي الإرسال. عندما يكون اتجاه الحقل الكهربائي موازياً للأرض يكون الاستقطاب افقياً. وعندما يكون اتجاه الحقل عمودياً عليها يكون الاستقطاب شاقولياً. اما الإشارات المستقطبة دائرياً فتكون مرسلة على شكل حلزوني كالنابض. ويكون اتجاه الدوران لاهتزازات الحقل الكهربائي في حركة تتبع عقارب الساعة أو عكسها. وكلا الاتجاهين للاستقطاب الدائري اليميني (RHCP) والدائري اليساري (LHCP) متواجدان على الركبة الفضائية انتلسات. تُعرف طريقة استخدام اتجاهات مختلفة للاستقطاب، على نفس القمر الاصطناعي بإعادة استخدام الردد. لدى الاستفادة من الاستقطاب الأفقى والشاقولي يمكن إرسال ضعف عدد الأقنية ضمن مجال تمرير معين.

يجب حينه إلاستقبال بإضافة مغدي متعامد (نظام تغذية ثنائي الاستقطاب) ومضخم آخر ذو ضجيج منحفض LNA. حتى عام 1978 كانت مضخمات LNA التي تتنف بالصفحة بمقدار 180° درجة مرتفعة الكلفة لأن أسعارها كانت تساوي ثلاثة آلاف دولاراً تقريباً، لذلك فإن الشركة التي تقرر استقبال البرامج بنوعي الاستقطاب يجب أن تأخذ بالاعتبار المبالغ الضخمة الواجب توظيفها لذلك.

يما أن الأقمار الاصطناعية أضحت خياراً لتوزيع الأقنية التلفزيونية عبر الكوابل، لذلك فإنه خلال فترة زمنية قصيرة نفذت الأقنية السي تعتمد الاستقطاب الأفقى على القمر Satcom Fl الذي جرى تخصيصه للبرامج المرئية. إن الشركات المتخصصة بتوزيع الأقنية استطاعت تحميل هذه النفقات للمشتركين ولكنها وجدت صعوبة بإقناع البعض النفقات للمشتركين ولكنها وجدت صعوبة بإقناع البعض بشراء أكثر من مضخم LNA واحد وكان الحل هو التسمية التجارية المسجلة لشركة الاتصالات Polarotor (وهو التسمية التجارية المسجلة لشركة الاتصالات Chaparral).

حالياً، تزود معظم أنظمة استقبال الأقمار الاصطناعية تقريباً بتجهيزات لالتقاط اثنين أو أكثر من طرق الاستقطاب. وهي تعتمد مستقطبات ميكانيكية أو فريتية تتحول بين القطبية الأفقية والشاقولية بأوامر تحكم عن بعد صادرة عن مستقبل الأقمار الاصطناعية. وهذا ما يتم بحثه في الفصل الثالث.

بث الإشارات المعدلة ترددياً FM عبر الأقمار الاصطناعية

رُبث عبر القمر الاصطناعي للحزمة ٢ القنال الأولى بحامل ذو تردد أساسي 3.720 ميغاهرتز وتتحدد الحزمة الخاصة بهذه القنال من 3.700 إلى 3740 جيغاهرتز. كذلك القنال الثالثة فإنها تحتل المحال الترددي من 3.740 إلى 3.780 جيغاهرتز وهكذا (يعاد النظر بالشكل ا-2) وبينما يمكن لنظام اتصالات مثالي نقل معلومات على كامل عرض المحال لنظام تنقل ضمن عملياً يجب الفصل بين الأقنية. لذلك فإن المعلومات تنقل ضمن حزمة 36 ميغاهرتز ويبقى 2 ميغاهرتز كمجال حماية على كل جانب من الحزمة المحددة لكل قنال.

لدى استخدام التعديل البرددي FM لإرسال العلومات فإن معظم مركبات الإشارة توجد ضمن مجال 10± ميغاهرتز حول البردد الحامل (انظر الشكل 1-8). عندما كان عامل الضحيج لكتلة LNB مرتفعاً، كان من الضروري خفض حزمة التمرير للمستقبل إلى الحد الأدنى


للحصول على صورة نقية. وبذلك فإن معظم الطاقة المحمولة على الجيب 1 تشغل فعلياً الجال من 3.710 وحتى 3.730 جيغاهرتز. ولكن تبقى معلومات هامة على طرقي الجال الذي يمتد حتى 3.702 من الجانب الأصغر للحزمة و 3.738 من الجانب الأعلى. غير أن مستوى الطاقة عند هذه النهايات أقل كثيراً من المستوى في وسط الجال أي عند التردد 20 ميغاهرتز.

هذا التركيز في المعلومات هو ما يسمح للمرسلين المستقطبين أفقياً وشاقولياً بالتداخل دون أن يسبب ذلك تشويشاً ظاهراً للإشارة. وبالعودة إلى الشكل 1-8 فإن القنال 2 تتمركز حول التردد 3.740 جيغاهرتز وبذلك فإن الجزء الأكبر من طاقة هذه القنال يقع في الجال من 3.730 وحتى 3.750 جيغاهرتز، وهذه تماماً النقطة التي يبدأ عندها مستوى الطاقة لإشارة القنال 1 بالهبوط، ومستوى الطاقة لإشارة القنال 1 بالهبوط، ومستوى الطاقة لإشارة القنال 2 بالصعود.

حتى يتم تخفيض التداخل بين إشارات القمم الاصطناعي والوصلات الميكروية الأرضية إلى الحد الأدني، فإن إشارة بتردد منخفض تطبق على الإشارة المرئية قبل صعودها إلى القمر الاصطناعي و تدعى هذه الإشارة بالموجة "المبعثرة" وهي موجة مثلثية بتردد 30 هِرتز تضاف إلى الإشارة المرئية لتنشرها بشكل أكثر انتظاماً ضمن محال التمرير. وهذا يمنع تشكيل "نقاط ساخنة" أو مناطق تركيز للقدرة عند ترددات معينة. وبذلك فإن شركات الهاتف التي سبق لها استخدام الجال الترددي C قبل عصر الاتصالات الفضائية تبقى مطمئنة بأن الإشارات لين تتداخل مع الحوامل الأرضية. إن موجات البعثرة تُزال بدارات تحديد clamping الإشارة المرئيسة في مستقبل إشارات الأقمار الاصطناعية. كذلك فإن موجات البعثرة تمنع "النقاط الساخنة " من أن تتجمع فيها قدرة مركزة عند تردد معين، لأن تركيز الطاقة واستمرارها في بحال ترددي صغير يؤدي إلى حدوث أعطال في مضخمات صمام الموجة الراحلة Traveling Wave Tube Amplifiers (TWTAs). هناك سبب آخر لإضافة الموجمة المبعثرة في إشارة الوصلة الصاعدة حيث أنه من المحتمل حدوث تداخل مع الوصلة الميكروية الأرضية إذ أن شركات الهاتف المستخدمة للمجال C تطمئن إلى أن الاستطاعة العالية للحامل لا تظهر فجأة وسط محال الإشارة الهاتفية.

تصاميم أولية لمستقبلات منزلية للتلفزيون الفضائي

كانت أنظمة الاستقبال المنزلي لإشارة الأقمار الاصطناعية معجزة بذاتها، إذ أنها صُنعْت بما تيسر، وبما هو فائض عن الحاجات العسكرية. وكان عرضياً أكثر منه تصميماً مبرمحاً , هذه الأنظمة شكلت أساساً لتطوير صناعة قائمة بذاتها. لقد تم بناء الأقراص والمستقبلات في الكراجات و لم يكن في المخــابر المتخصصة فإذا نجح أحد الأنظمة فإنـه كـان يُحلُّـل ويوضع في قالب فين يسمح بتسويقه. إن معظم الأنظمة التجارية الـتي تعمل في الجحال C تتألف من قرص هوائي كبير مع مركز تحكم قريب من الهوائي يضم المستقبل (انظر الشكل ١٠٥١ و ١١٠١). نقد جرى بناء المضخم LNA من ترانزستورات سيلكونية تعمــل عند القيم الحدية لميزاتها وتمر الإشارة المضخمة عبر خط نقل محوري إلى المستقبل حيث يتم تحويل الإشارات ذات المتردد 4GHz إلى تردد أخفض ومن ثم كشفها. هذا الوضع ملائم عندما يكون المستقبل في مكان لا يبعد أكثر من 30 إلى 40 مترا عن خرج المضخم LNA. ولكن يصبح الأمر مستحيلاً عندما يكون الكابل المحوري أطول من ذلك لأسباب تتعلق بالضياعات العالية لأن الإشارات محمولة على التردد 4GHz . ويقوم المستقبل بعد ذلك بتحويل النزدد إلى تردد أخفيض وهكذا يمكن كشف الإشارة وفك التعديل.



شكل 1-11 مستقبل Avcom COM-3. كان هذا الستقبل هو النموذج السائد لبضع سنوات، وقد استخدم معه خافض للتردد يتم تركيبه على قرص الهوائي.


الجيل الأول للمستقبلات المنزلية للأقمار الاصطناعية

كان الجيل الأول لأنظمة استقبال إشارات الأقصار الاصطناعية المنزلية مؤلفاً من قرص هوائي كبير نسبياً ومضخم منخفض الضجيج LNA إضافة إلى كابل محوري قليل الضياعات لنقل الإشارات إلى المستقبل. هذه الإشارات يتم نقلهاعبر كابل محوري عالي الكلفة إلى خافض التردد في المستقبل.

أخذت المستقبلات المنزلية تصميمات بجارية. فهناك جزءاً لخفض التردد من 4GHz إلى تردد متوسط 70MHz وباقي المستقبل لعالجة الإشارة. كان لا بد من استخدام ناقل محوري قاس غالي الثمن وغير لين لتأمين وصلة بين الهوائي والمستقبل وكانت عمليات الضبط وخفض التردد تتم ضمن جهاز الاستقبال لذلك لم يكن شائعاً إجراء التركيب من قبل أي شخص لا يملك الخبرة الكافية، إضافة إلى أن مد الخط المحوري لما يزيد عن ثلاثين متراً كان يتطلب إعادة تكبير الإشارة من جديد. كان الحل لهذه المسألة هو تصميم مستقبل أحادي التحويل وبذلك تنخفض الكلفة وتُلغى الحاجة للخوري القاسى.

الجيل الثاني للمستقبلات

الفرق الأساسي بين الجيل الأول والثاني من المستقبلات هو التغيير في موضع خافض التردد من داخل المستقبل إلى خارجه بحيث يكون قريباً من المكبر LNA. ففي عملية التحويل الأحادية يؤمن المذبذب المحلي LO تسردداً يزيد أو ينقبص بمقدار 70 MHz عن تردد القنال المطلوبة.



شكل 1-10 هواني 11-ADM. يتألف من 12 قطعة يتم تجميعها أنناء التركيب ويعتبر من النماذج الأولى التي انتجت على نطاق واسع.

إن التحويل الأحادي للتردد هو أخفض كلفة من التحويل الثنائي المستعمل في الجيل الأول. فخط النقل القاسي أو أي نوع آخر غالي الثمن لا يصبح ضرورياً لإيصال الإشارة ذات الردد 4 جيغاهر تز وليس على من يقوم بالتركيب سوى استعمال خط نقل مكلف بطول 3 إلى 6 أمتار لتحقيق الوصلة بين المضخم LNA وقالب الردد المتوضع خلف قرص الهوائي مباشرة ومن ثم يستعمل خط نقل أقل كلفة مثل RG59 أو مباشرة من خافض التردد إلى المستقبل، وهذا يسمح لقرص الهوائي بأن يكون بعيداً عن المستقبل. في بعض الحالات يمكن لقالب الردد أن يقود الإشارة ضمن ناقل بطول الحالات ممكن لقالب الردد أن يقود الإشارة ضمن ناقل بطول الحاجة إلى تكبير.

هناك العديد من المزايا لهذه العملية كما ظهرت بعض المساوئ الغير متنبأ بها. الميزة الأكبر، هي انخفاض الضياعات عبر الناقل المحوري ليصبح أصغرياً مقارنة مع الجيل الأول، ومن ثم ليس ضرورياً أن يكون عامل ربح قبالب التردد كبيراً لتعويض ذلك وهذا يعني الحصول على صورة تلفزيونية أنقى من السابق. الميزة الأخرى، هي الحاجة إلى تحجيب أقسل للمستقبل من الداخل لعزل المذبذب المحلي وإلغاء تسريب الاهتزازات كونه لا يتوضع ضمنه. إن من أهم المساؤى هي المحرف المحراف القنال الذي يظهر مباشرة عقب برودة الطقس المفاجئ. ويجب أن يكون للمذبذب المحلي معوضاً حرارياً، إذ أنه معرض لتبدلات الطقس القاسية، كما أنه من الواجب حفظ قالب التردد وحمايته من العوامل الجوية سواء بتعليبه في المصنع أو وضعه في علبة خاصة أثناء التركيب. كان الجيل الثاني من المستقبلات هو التصميم السائد في الفترة من عام 1981 وحتى عام 1981 حيث بدأ الجيل الثالث يصبح أكثر شيوعاً.

مستقبلات الجيل الثالث

يعود الفضل في ظهور هذا الجيل من المستقبلات إلى keith Anderson و Steve Birkill. الأول جاء بفكرة استخدام تقنية خفض التردد مع ناخب أقنية UHF تلفزيوني، إذ أن حزمة الترددات C في أمريكا هي بعرض 500MHz وهي تتوافق مع عرض حزمة الـ UHF للناخب.

يعتبر الجيل الثالث من المستقبلات بمثابة "أنظمة كتلية " حيث تتحول جميع الأقنية للقمر الاصطنباعي ذات الاستقطاب الواحد مباشرة إلى مجال ترددي أخفض كمجموعة أو كتلة من الأقنية. في النظام الكتلي يتحول كامل الجال الترددي (500MHz في أمريكا الشمالية و 700MHz في أوربا) إلى تردد

أخفض ويكون التردد في الجزء الأعلى من طيف الترددات UHF أي يقع في الجحال مـن 950 وحتـى 1450 ميغـــاهرتز (أو 1700 ميغاهرتز في أوربا).

حالياً، تدمج معظم الأنظمة مضخم الضجيم النخف كلانخف كالمنافض السردد الكتفي المنخف كالمنها خافض الردد الكتلي فو الضجيم المنخفض (block down converter) للكتلي فو الضجيم المنخفض LNB. هذه الوحدة هي المسؤولة عن تكبير الإشارة الواردة من القمر الاصطناعي وتخفيضها لتقع ضمن المجال من 950 وحتى 1450ميغاهر تز وإن خرجها يغذي المستقبل عبر خط نقل محوري حيث يوجد ناخب لمجموعة الترددات يعرف أحيانا بخافض التردد الثاني وبذلك تضبط الأقنية ضمن المستقبل بدلاً من ضبطها في الخارج عند هوائي الاستقبال كما هو الأمر في الجيل الثاني من المستقبلات. هذه التقنية تخفض الانزياح الحراري إلى الحد الأدنى مع افتراض بقاء المذبذب المحلي في كتلة LNB مستقراً. وبهذا بدأ جيل (العلبة المقصدرة) من المستقبلات.

الجيل الرابع للمستقبلات


إن مستقبل الجيل الرابع يشار إليه عادة "بالعلبة المقصدرة" فبينما تتطلب الأجيال السابقة وضع شروحات تفصيلية للتركيب أثناء عملية الإنتاج فقد أصبح تصنيع المستقبل أقرب إلى تقنية تجميع القطع الجاهزة. فالمستقبل عبارة عن ثلاث قطع: الناخب، كاشف التعديل ومعدل RF. يعتمد تصميم الناخب على التقنية الموثوقـة لنـاخب الأقنيـة UHF في التلفزيـون، بينمـا كاشف التعديل هو أساساً ما هو مستخدم في الأجيال السابقة بعد جعله على شكل علبة. لا يبقى أمام الشركة المصنعة سـوى بناء العلبة الخارجية وتأمين التغذية واللوحة الأم ومن ثمم شراء مكونات المستقبل لقاء بضعة دولارات، وإجراء عملية اللحام على تلك اللوحة. وهذا يعني تسريع عملية التصنيع إذ لا توجــد حاجة أمام المصنعين لتركيب واختبار كل جمزء من الناخب كما كان الحال بالنسبة لتصاميم الأجيال السابقة. هنــاك توجــه لمكاملة الناخب مع كاشف التعديل وهذا ما يجعل تصميم المستقبل أكثر بساطة. إن من الشائع الآن رؤية علبتين فقط في المستقبل: ناخب - كاشف تعديل ومعدل RF.

من الطبيعي أن يكون هذا التقدم في تصميم المستقبل قد ساهم في تسهيل عمل الفنيين. فإذا تبين سوء أداء واحدة من الكتل، يكفي سحبها واستبدالها، وليست عملية إصلاح الكتل بالجحدية من الناحية الاقتصادية.

البنية الأساسية لنظام الاستقبال الفضائي

إن المخططات الصندوقية الأساسية للأجيال الثلاثة لأنظمة الاستقبال موضحة في (الشكل ١-١2). من الواضح بأن معظم الكتل متشابهة وهناك فروقات بسيطة في توضعها تحدد نموذج المستقبل والإشارات التي يمكن كشفها عند نقاط مختلفة في الدارة. فبدءاً من الجانب الأيمن للمخططات وانتهاءاً بالقرص نلاحظ أن الأجيال الثلاثة تشترك بوجود كاشف التعديل

الذي يلغي الحامل ويكشف معلومات الصوت والصورة. وتشترك أيضاً بوجود مكبر IF لقيادة دارات كشف التعديل. مع ذلك وعند هذه النقطة هناك اختلاف يمكن أن يظهر، إذ أن أنظمة خفض التردد الأحادي والثنائي تستعمل عادةً 70MHz كتردد متوسط بينما تعتمد بعض المستقبلات الكتلية تردد متوسط أعلى يقع بين 130 و 600 ميغاهر تز .



شكل 1-12 الأنظمة الثلاثة؛ التحويل الثنائي، قالب وخافض التردد الكتلي، التحويل الأحادي.

يمثل الشكل (A) الخطط الصندوقي لنظام استقبال بتحويل ثنائي التردد حيث يمزج خرج الكبر LNA مع خرج الذبذب التحكم به بالجهد VCO وينتج التردد المتوسط العالي ومن ثم تضخم هذه الإشارة وتمزج مع إشارة الذبذب المحلي الثابت LO للحصول على التردد التوسط النهائي وهو عادة 70MH وبعد ذلك تمر الإشارة بمرشح ويجري تكبيرها قبل أن تقود كاشف التعديل في الستقبل. يمثل الشكل (B) نظام قالب وخافض شردد كتلي وفيه يتم تبديل مواضع الذبذب المحلي D والذبذب المتحكم به بالجهد VCO بالمقارنة مع الشكل (A) وهذا يؤمن إشارات فضائية تتحول كمجموعة إلى ترددات اخفض. يتم تكبير مجموعة الترددات هذه وتمريرها إلى الستقبل حيث يجري مزجها مع خرج الـ VCO للحصول على تردد متوسط غالباً ما يكون 130 أو 140 ميغاهر تز. الشكل (C) هو نظام تحويل احادي. تضبط فيه القنال بخافض تردد منفصل يتوضع عند قرص الهواني ويكون المازج والذبذب المتحكم به بالجهد VCO وكذلك مضخم التردد المتوسط متوضعين في خافض التردد. في بعض الأنظمة الرائدة، هناك علبة تحتوي المضخم 1.LNC للدي الدي المضخم التردد المتوسط وتدعى LNC.

بمتابعة عملية ملاحقة الإشارة من النهاية إلى البداية، نجد مرشح الردد المتوسط بين المضخم الأول والثاني لذاك الردد. إن غالبية مرشحات الرددات المتوسطة هي متشابهة الهدف ولكنها مختلفة في التصميم، فالإشارة يتم ترشيحها بمرشح تمرير حزمة، يقع عرض حزمة تمريره بين 20 و36 ميغاهر تز. وإذا كان المستقبل مصمماً من أجل استقبال نصف بحيب لقمر Intelsat أو لبعض أقنية DBS فإن عرض حزمة التمرير يصبح أضيق ويمكن أن يكون من 14 إلى 18 ميغاهر تز. على الرغم من وجود نوع أو اثنين من المستقبلات الفضائية يتوضع فيها مرشح الردد المتوسط في وحدة خفيض المتردد غير أن أغلب أنواع المستقبلات تشمل المضخم الثاني ومرشح تمرير المتردد المتوسط في علبة المستقبلات.

و المرحلة التالية إلى الخلف يوجد المازج الأخير للتردد المتوسط وهنا تبدأ الفروقات، ففي نظام التحويل الكتلي (شكل ١-12b) يُقاد المازج بواسطة مذبذب متحكم به بالجهد VCO أو phase locked loop) PLL) ويتم اختيار القنال عند هذه المرحلة في حين يقود المازج في نظام التحويل الثنائي، شكل(1-12a) بمذبذب ثابت الـتردد "Fixed LO" وكلتا المرحلتان السابقتان متوضعتان ضمن علبة المستقبل. في نظام التحويل الأحادي (شكل ١-١٤٥)، يستخدم المبدأ المعتمد في النظام الكتلى من حيث استخدام مازج ومذبذب متحكم به، ولكن هذه المكونات متوضعة عند الهوائي، وإن للمحول الكتلي مرحلة إضافية يتم فيها تحويل كامل المحال البرددي للقمر الاصطناعي إلى بحال ترددي أخفض، (من 950 إلى 1450 ميغاهرتز في الأنظمة الأمريكية). وبينما يبدو نظام التحويل الثنائي مماثلاً فسذا النظام غير أن هناك فرق شاسع، حيث يتم تضحيم قنال واحدة بحزمة تردد 40 ميغاهرتز تقريبا بواسطة مضحم تردد متوسط يقع بين مرحلتي المزج في نظام التحويل الثنائي. أما في النظام الكتلي فإن مكبر التردد المتوسط عليه تكبير جميع الأقنية الخاصة باستقطاب معين، أي عرض حزمة 500 ميغاهرتز.

المرحلة الأخيرة هي مضخم LNA وهو ذاته الموجود في الأنظمة الثلاثة. في نظام التحويل الثنائي، حيث تتوضع الموازج والمذبذبات في علبة المستقبل، يتعين على مكبر LNA تأمين ربح 50dB لتصل إشارة القنال إلى المستقبل، وفي بعض أنظمة التحويل الأحادي، فإن المكبر LNA والمذبذب VCO وكذلك المازج مع مرحلة تكبير التردد المتوسط تقع جميعها في علبة واحدة وعندها يسمى النظام LNC. وقد ساد الاعتقاد بأن هذا النظام هو ما سوف يكتسح السوق ولكن الحالة لم تكن كذلك.

العنصر الجديد هـو القالب الكتلىي ذو الضحيـج

المنخفض Low noise block converter) LNB) ونتسج همذا العنصر عن عمليات البحث والتطوير لأنظمة البث المباشر عبر القمر الاصطناعي DBS حيث يتألف من مكبر LNA، مذبذب محلي LO، مازج ومكبر تردد متوسط كتلي وتقع جميعها في علبة واحدة.

إن القالب الكتلي LNB يعالج جميع الأقنية ذات الاستقطاب الواحد، وهو متلائم مع أي مستقبل لنفس حزمة النزدد، وتصل إليه التغذية من المستقبل عبر خط نقل محوري وهذا الأحير يساهم بإرسال الإشارات من الكتلة LNB إلى المستقبل أيضاً.

انظمة التحويل الثنائية

في بدايات الاستقبال الفضائي للحزمة ٢، استخدم التحويل الثنائي لعدم توفر خيار آخر، إذ لم يكن قد تم تطوير موازج من نوع Image reject حيث لا يمكن تحقيق التحويل الأحادي من 4 جيغاهر تز إلى 70 ميغاهر تز بدون هذا العنصر، لذلك كان لا بد من استخدام مذبذيين لخفض التردد إلى مستوى يمكن معه التعامل مع الإشارة.


يتم احتيار ترددات الهزازات بحيث يتم إلغاء التداخل بين المستقبلات وغالباً ما كان يقع الخيار بين 800 ميغاهرتز و 1.5 جيغاهرتز للمرحلة الأولى ومن870 ميغاهرتز إلى 1.570 جيغاهرتز للمذبذب المحلي الثابت في المرحلة الثانية يتبع ذلك استخدام هزاز متحكم به بالجهد يمزج حرجه مع إشارات الحزمة C. إن أغلب هذه الأنظمة تعتمد مذبذبات محلية تهتز إلى الجانب الأخفض، بمعنى أن تردد الاهتزاز أقل بحوالي 8.0 أو 1.5 جيغاهرتز من تردد القنال المرغوبة. وهناك بحوالي 1.50 مدائد الشرع من طريق الجهد لتأمين حزمة 500 ميغاهرتز بين الترددين 2.86 و3.36 جيغاهرتز.

هناك ميزة للتحويل البرددي الثنائي، مقارنة بأغلب تصاميم التحويل الأحادي، وهي كبت الخيال Rejection الذي يتراوح عادة بين 30 و 40db في المبدلات عالية الجودة. وللتوضيح نبين هنا بأن أعظم كبت يمكن الحصول عليه في نظم التحويل الأحادي هو 25db أما ما يتم تحقيقه فعلياً فيتراوح بين 20db وهذا يعتبر كافياً، لأنه عند كبت (رفض) يساوي 12db فإن الإشارات غير المرغوب بها لن تظهر إلا كصور باهتة جداً على خلفية الصورة التلفزيونية. إن التحويل البرددي الأحادي الأقل كلفة والأسهل تركيباً من أنظمة التحويل الثنائي قد تم إدخاله في حوالي عام 1980 وقد أصبح بشكل سربع منافساً قوياً للنظام الثنائي.

المذبذب المولف جعديا (VTO)

يعتبر المذبذب المضبوط عن طريق الجهد بمثابة قلب لأي نظام خافض لفتردد (شكل 1-3). هذا المذبذب المتحكم بواسطة جهد متولد في المستقبل له خرج يمزج مع الإشارة القادمة من القمر الاصطناعي في مازج هيتروديني وتكون الإشارة النافعة هي الناتجة عن فرق التردد بين المذبذب VTO والإشارة الفضائية وغالباً ما تكون متمركزة عند 70 ميغاهرتز. وباستخدام مضخم عريض الحزمة مولف على التردد 70 ميغاهرتز، يمكن استخدام قنال واحدة وفصلها من حزمة الأقنية الداخلة إلى المازج. مثالاً على ذلك، إذا تم اختيار المرسل 15 من الحزمة C، فإن على المستقبل تأمين الجهد المناسب لخافض من الحزمة C، فإن على المستقبل تأمين الجهد المناسب لخافض

التردد بخيث يهتز المذبذب عند تردد أعنى بمقدار 70 ميغاهر تز من تردد القنال متمركز عند من تردد القنال متمركز عند التردد 4 جيغاهر تز فإن خرج المذبذب ٧٢٥ يجب أن يكون 4.070 جيغاهر تز. تمزج إشارة هذا المذبذب مع الإشارة القادمة من الفضاء وينتج عن ذلك تردد القنال 15 المتمركز عند 70MHz وتردد القنال 13 المتمركز عند تردد القنال 17 المتمركز حول 30MHz وهكذا .. وبالسمات تردد القنال 17 المتمركز حول 30MHz وهكذا .. وبالسمات فقط للإشارات ذات الترددات من 55 وحتى 85 ميغاهر تز بالمرور إلى مضخم التردد المتوسط نحصل فقط على القنال 15 من الأقتية الاثني عشر الواردة إلى الدخل. هناك عملية مشابهة أيضاً تحدث في وحدة الناخب الكتلي .




شكل 1-13. مخطط صندوقي لكتلة خفض الـتردد. تم اسـتخدام خـافض الـتردد في نظـام التحويـل الأحـادي ويشـمل جميـع مكونات LNC ما عدا دليل الوجة ووحدة الضجيج المنخفض. تردد الدخـل مـن الضخـم ذو الضجيـج المنخفض هـو 4 حيفـاهرتز، والكبر TF هو من نوع دارات الغشاء السميك(Thick film module). خرج خافض التردد هو إشارة بتردد 70 ميفاهرتز.

أجزاء المستقبل

إن كتل المستقبل عموماً موضحة في الشكل 1-1 الذي بخل نظاماً أحادي التحويل. في نظام التحويل الكتلي، النقطة المسماة "70MHz Input" هي خرج وحدة التوليف الكتلية block tuner module ودون اعتبار لقيمة البردد الوسطي IF أكانت 70 أو 600 ميغاهر تز فأجزاء المستقبل تبقى كما هي. تمر الإشارة في البداية عبر شريحة ميكروية لنقل إشارة الستردد الوسطي ومن ثم يتم ترشيحها. ومع أن عرض حزمة المرسل

للإشارة المرئية الفضائية هي 36 ميغاهرتز فإن حزمة بعرض 27 ميغاهرتز تكون كافية لاستقبال مناسب للإشارة. بعد الترشيح، يجري تكبير إشارة الـتردد المتوسط ومن ثم تحديدها إذ أن إشارات القمر الاصطناعي معدلة تردديا ويُحذف ضحيح التعديل السعوي المركب على الإشارة وتقوم دارة الكشف عند هذه المرحلة بإلغاء الحامل.



شكل 14-1. مخطط صندوقي لستقبل فضائي عام. اغلب الستقبلات تعتمد التردد التوسط 70 ميغاهرتز الذي يتم ترشيحه بمرشح تمرير حزمة (BPF) ومن تم يتم تكبير الإشارة وتحديدها قبل الوصول إلى كاشف الإشارة الرئية. بعد كشف الإشارة تُرشح ثانية لتامين إشارة مناسبة للإظهار. يتم كشف الصوت من الإشارة الرئية وتعالج إشارة الصوت لتصبح مناسبة لكبرات الصوت. في أغلب الستقبلات يوجد معدلات RF مدمجة (built in).

إن خرج كاشف الإشارة المرئية هو إشارة الصورة الأساسية التي يتم بثها في طرف الإرسال وتشغل حزمة ترددات الفيديوية وذلك بفضل مرشح تمرير عالي يسمح بتمريس من 30 هرتز إلى حوالي 9 ميغاهرتز. وتشمل كل عناصر الصورة بالإضافة إلى الحامل الفرعى لإشارة الصوت الذي يُرسل مع الإشارة المرئية. تمر إشارة الصورة الأساسية بمرشح تمرير منحفض لإزالة الترددات الأعلى من الإشارة المرئية (تردد القطع الأعلى 4.2MHz لنظام NTSC و 5.5MHz لنظام PAL) وتنقى لإزالة إشارات البعثرة التي تضاف أثناء الوصلة الصاعدة. يجري بعد ذلك تكبير الإشارة لتصبح مناسبة لعرضها على الشاشة. يتم إرسالها أيضا إلى معدل RF بحيث يتم إعادة مزجها هيترودينيا من أجل استخدامها كدخل في قنوات التلفزة المعدلة سعوياً. تستخدم الأقنية 2,3,4 في أمريكا الشمالية أو القنال E36 في أوربا كمخارج للمعدّل.

في الوقت ذاته، يتم فصل إشارات الصوت من الإشارات الإشارات الأعلى من المرئية. إن حزمة الترددات من 5.5 إلى 8.5 ميغاهرتز تحتوي على الحوامل الفرعية للصوت، ولفصل إحمدي القنوات يتطلب الأمر مزج هذه الحزمة من النزددات مـع هـزاژ قابل للضبط كما يحصل تماماً لدى كشف الإشارات الفيديوية أو خفض التردد. يرسل خرج كاشف الصوت بعدئذ إلى مكبر عازل يقوم بدفع الإشارة إلى معدل RF لإعادة مزج الصوت مع حامل الصوت الذي كان ممزوجاً أصلاً مـع حـامَل الفيديـو لدى دخول جهاز الاستقبال التلفزيوني. توصل إشارة الصوت أيضاً إلى محدد لمستوى الخط ومنه يتم إرسالها إلى مكبر الصوت hi-Fi أوالشاشة، وفي بعض المستقبلات هناك دارتين لكشف الصوت من أجل مستقبلات الستيريو.

أنظمة التحويل الكتلية

كما ورد سابقاً فإن الأنظمة الكتلية لا تختلف عن أنظمة التحويل الأحادية والثنائية، ويمكن مقارنتها مع الأنظمة ثنائية التحويل من حيث معالجتها للإشارات القادمة في الحزمة c أو Ku وتخفيضها إلى ترددات أدنى ليسهل نقلها. وحالما يتم ذلك، تضبط الأقنية إفرادياً كما هو الأمر بالنسبة للأنظمة أحادية التحويل. تضاف مرحلة وحيدة في المستقبل الكتلي،

هي وحدة المولّف الكتلي. فهي تأخذ ترددات دخل من 950 وحتى 1450 ميغاهرتز ويتم توليفها على قنال واحدة ذات خرج لتردد متوسط يقع بين 70 و600 ميغاهرتز وهذه الإشارة يتم كشفها كما هو الحال في نظام تحويل أحادي. تتمتع الأنظمة الكتلية بالعديد من المزايا مقارنة بالأنظمة الأخرى للاستقبال الفضائي، منها سهولة الـتركيب واستقرار أفضل للتردد وكذلك قابلية أعلى لتعدد أجهزة الاستقبال.

أنظمة البث الفضائي المباشر (DBS)

حالياً هناك بحالين تردديين للبث الفيديوي عبر الأقمار الأصطناعية. فالقمر الفضائي لأمريكا الشمالية بدأ يبث البرامج التلفزيونية على ترددات الحزمة ٢ من 3.7 إلى 4.2 جيغاهرتز في حين اختارت أوربا ومعظم دول العالم الحزمة ٢٠٨ بمجالات ترددية مختلفة (انظر الجدول ١-٤). والأقمار الاصطناعية ولكن باستطاعة ضعيفة ويلزم قرص هوائي كبير في أغلب المناطق لاستقبال مناسب للإشارة.

يتميز الإرسال في الحزمة Ku مقارنة بالحزمة C بأن حزمة الترددات مخصصة بالكامل تقريباً للإرسال الفضائي لذلك فإن التداخلات الأرضية (TI) الناتجة عن الوصلات الميكروية والتي يمكن أن تحجب الإرسال في الحزمة C لا تشكل مسألة بالنسبة للترددات العالية. بالإضافة إلى أن طول الموجه لأعلى تردد في الحزمة Ku هو 26 ملم مقارنة مع 76 ملم بالنسبة للحزمة C وبذلك فإن ربح قرص هوائي بقطر 1 متر للحزمة Ku يعادل

ربح قرص هوائي بقطر 3 أمتار في الحزمة C. ينبغي أن يكون سطح القرص المعد لاستقبال الحزمة Ku أكثر نعومة لأن طول الموجه أصغر بكثير وهذا ما يمكن تحقيقه نظراً لصغر القرص.

إن المعضلة الكبيرة في استقبال الحزمة الله هي أن الأمطار والرطوبة ينجم عنها تخميداً قاسياً وأكبر بكثير مما هو عليه في الحزمة C. وهذا لأن حبة المطر الوسطية تمثل مخمد ربع طول موجة مثالي بالنسبة للحزمة Ku وبذلك فإنه أثناء الهطول الغزير للأمطار والعواصف الثلجية، يحصل تخميد كبير للإشارة و يُستثنى من ذلك النظام المصمم مع هامش خفوت "Fade margin" مناسب، وتتم حماية المستقبل بغرفة سطح لتعويض الفقدان الكبير للإشارة. يسمى التداخل الناتج عن المطر بالتداخل الجوي لتشابه مع التداخل الأرضي الذي يحدث أحياناً في أنظمة الحزمة C.

استخدام المجالات الترددية

كما هو الحال في أي نظام، ينبغي أن تتوفر لدى مستثمري الأقنية الفضائية قائمة بالترددات الخاصة بكل قنال ولما كانت بعض الترددات في الحزمة الله وما فوقها غير مستعملة، فإن الطلب المتزايد على الاتصالات الفضائية والتقنية المتطورة باستمرار جعلت الإرسال عند الترددات الأعلى ليس بعيد المنال. فمثلاً في القارة الأوربية وبسبب قلة استخدام الحزمة C فإن معظم البرامج التلفزيونية تُبث في الحزمة الله المزمة C القارة الأمريكية وعلى الرغم من انتشار البث على الحزمة C القارة الأمريكية وعلى الرغم من انتشار البث على الحزمة C المؤمنية في الحزمة C المؤمنية في الحزمة C المؤمنية في الحزمة C المؤمنية في الحزمة C المؤمنية وعلى الرغم من انتشار البث على الحزمة C المؤمنية في الحزمة C المؤمنية في الحزمة C إلى 30 جيغاهرتز) ولكن في عام 1977 الأعلى في الحزمة الراديو (WARC) للصعوبات الناجمة أشار المجمع العالمي لإدارة الراديو (WARC) للصعوبات الناجمة غن استقبال هذا الطيف المترددي، فمن وجهة نظرهم

كما هو الحال في أي نظام، ينبغسي أن تتوفر لدى البيروقراطية، توقعوا تقدماً تقنياً في منصف الثمانينيات بحيث مري الأقنية الفضائية قائمة بالـترددات الخاصة بكل قنال يكون معدل الضحيح للمكبر LNB في الحزمة Ku بحدود 7 كانت بعض الـترددات في الحزمة Ku وما فوقها غير ديسبل ولكن ما حدث لم يؤيد توقعاتهم إذ أن المكبر LNB ملة، فإن الطلب المتزايد على الاتصالات الفضائية والتقنية الذي تم إنجازه يتمتع بمعدل ضحيح 1.4 ديسبل وذلك لأن رة باستمرار جعلت الإرسال عند الـترددات الأعلى ليس الترانزستورات GaAs FETs كانت قد دخلت السوق بقوة.


إن التخطيط للبث المباشر عبر الأقمار الاصطناعية قد كان بدون جدوى، خاصةً في أوربا، ولعلمه أكثر قليلاً من لا شيء إذ أن مؤسسات البريد و البرق والهاتف (PTT) وبعض الحكومات الأوربية تأخرت كثيراً قبل اتخاذ القرار بإطلاق مركباتها الفضائية. وأكثر من ذلك فإن المغامرين من الأوربيين استخدموا الجحال FSS بدلاً من الجحال المخصص للبث المباشر DBS.






هوائيات استقبال الأقمار الاصطناعية

قرص الهوائي هو قطع مكافئ له شكل دوراني حول محور التناظر (الأشكال 1.2 و 2.2). إنه يجمع ويركز الإشعاع في المحرق كما تفعل العدسات الضوئية.



شكل 2-1 للقطع الناقص خاصية عكس جميع الأشعة الواردة والموازية لمحور التناظر إلى محرق مشترك واقع إلى الأمام باتجاه المركز.



شكل 2-3 الضجيج الحراري للهوائي هو تابع للنسبة F/D بالإضافة إلى زاوية الارتفاع التي يتجه بها القرص نحو المار المستقر للأقمار الاصطناعية.

يستقبل العاكس الضجيج الخارجي المرافق للإشارة المرغوبة.

ويكون الضجيج الحراري للهوائي في أدنى قيمة حين يكون

القرص باتحاه الأعلى، يزداد الضجيج إلى مستوى عالم حدا

عندما تكون زاوية الارتفاع أقل من 10 درجات بالنسبة للحزمة

Ku و 5 درجات للحزمة C، حيث يلتقط الهوائسي الضحيج

الأرضى (شكل 2-3). إن كمية الضجيج الفعلية هي تابع للنسبة


F/D، وهي النسبة بين المحرق وقطر الهوائي الأشكال (2-1 و 2-3).

100

80

60

10



شكل 2.2 حساب أبعاد الهوائي.

المواد التي يصنع منها قرص الهوائي

يجب أن يكون سطح العاكس مصنوعاً من المعدن ليعكس الإشارات الميكروية الواردة. وعلى الرغم من أن بعض أقراص الهوائيات تكون مصنوعة من اللدائن أو الفيبر، غير أنها تحتوي على شبكة معدنية مخفية لتقوم بعكس الإشارات الواردة من الأقمار الاصطناعية.

إن القرص المعدني المشكل من قطعة واحدة غالباً ما يحقق أفضل أداء، لأنه لا مجال لحدوث أخطاء أثناء التركيب وبحافظ العاكس على شكله الدقيق لفترة طويلة. كذلك يوجد شكل آخر لقرص الهوائي واسع الانتشار أيضاً، وذو أداء جيد. مؤلف من أربع قطع معدنية أو أكثر. في هذه الحالة يجب الانتباه إلى عدم وجود اختلاف في المستوى عند الانتقال من قطعة إلى قطعة تليها. وعموماً لا تحدث مثل هذه الأخطاء في المتركيب حين يتم تجميع القطع وسطح الهوائي متجه نحو الأسفل على أرض مستوية.

إن هذه الأنواع من الهوائيات متوفرة على شكل شبكي. ويكون قطر الثقوب فيها تابع لطول موجمة الإشارة، إذ ينبغي أن يكون صغيراً كفاية لتمرير طول الموجمة للإشارة الواردة أو الطنين معها وأن يكون القطر كبيراً بحيث يجعل كتلة الهوائمي في حدودها الدنيا.

إن الهوائيات الشبكية هي أكثر عرضة لأخطاء الـتركيب، كما أنها تخضع للعوامـل الجويـة. فمثـلاً يمكـن أن تسبب العواصف والرياح القوية في فقدان مثبتات الشبك إلى الإطار أو إلى تخريب الشكل الأساسي للهوائي. وقد يصل الأمـر إلى نزع لوح أو أكثر من مكانه.

ينبغي على عامل التركيب أن يقوم بفحص التموجات، إذ يجب أن يبدو سطح العاكس بدون تموجات واضحة. كما يـلزم وجود استمرارية حين الانتقال من لوح إلى آخر.


إن تناظر الهوائي ذو أهمية كبيرة، ويجب التأكد من جودة تصنيع الألواح التي تشكل الهوائي لأنها يمكن أن تؤثر على انحناء العاكس. لذلك ينبغي على الفيني أن ينظر إلى محيط القرص ويتأكد بالنظر من أنه يقع في مستوى واحد، وسوف يضطر إلى إعادة فك القطع المكونة للهوائي وإعادة تركيب الألواح إذا لاحظ أن الخطين المارين من الحافة القريبة للناظر والحافة البعيدة عنير متوازيان. ويمكن كشف وجود التواء في القسرص باستخدام خيوط تثبيت على محيط العاكس. وهذه الخيوط يجب أن تتلامس في نقطة المركز (شكل 2-4).

"Prime Focus" العوائيات ذات المحرق الأولي

يكون المغذي (الإبرة) في نقطة المحرق للقطع المكافئ حيث تتجمع الأمواج المستوية وكذلك كتلة LNB التي يجب أن تكون قريبة من المغذي على الرغم من تعرضها للعوامل الجوية.

إن هذا النوع من الهوائيات سهل التصنيع والتركيب ولكن يوجد نقطتان سلبيتان لهذا التصميم، إذ أن وجود المغذي أمام القرص مع قضبان التثبيت يحجب جزءاً من الإشعاع، إضافة إلى وجود الحواف مما يجعل مردود الهوائي بحدود 55 إلى

%60 فقط، كذلك فإن توجه المغذي نحو الأرض يجعله في وضع مناسب لالتقاط الضجيج الأرضى.



شكل 2-4 تثبيت الخبوط حول محيط القرص، هي واحدة من الطرق للتاكد من جودة التصنيع. وهي تسمح أيضاً بقياس عمق القرص.


يوجد طريقتان لتثبيت المغذي، الطريقة الأولى تكون باستخدام حلقة مع ثلاثة أو أربعة قضبان تفيد في تمركز المغذي مع كتلة LNB في المكان المناسب ولكن هذا التصميم يجعل عملية البحث عن المحرق بحاجة لضبط دقيق.

تعتمد الطريقة الأخرى على استخدام "كلابة" لتثبيت اللاقط وكتلة LNB في المركز. وهناك مرونة كبيرة في ضبط نقطة المحرق لأنه من الممكن إجراء الحركة المناسبة بسرعة وسهولة. ولكن من غير الممكن تحقيق ضبط دقيق للمحرق في حال استخدام أكثر من "إبرة". إن استخدام المحرك يمكن أن يؤدي إلى تغيير في موضع المغذي عند البحث عن الأقمار الاصطناعية والانتقال من موقع إلى آخر. كذلك الرياح العاصفة قد تغير مؤقتاً من الوضع الصحيح للمحرق.

العوائيات ذات التغذية المزاحة Offset-Fed

إن التصميم الاهليلجي للهوائي هو الخيار المناسب لمعظم أنظمة الاستقبال الرقمية للأقمار الاصطناعية وهذا يعرف بالتسمية OFFset "مسكل 2-5). هنا يستخدم جزء من القطع المكافئ عيث يكون المحور الكبير في اتجاه شمال-جنوب والمحور الصغير في اتجاه شرق- غرب. ويعمل هذا الهوائي بنفسس طريقة القسرص العاكس. إن هذا التصميم يلغي مسألة الحجب الجزئي لأن المغذي يتوضع خارج منطقة إشعاع الهوائي، وذلك هام خصوصاً عندما

يكون القطر أقل من متراً واحداً، لذلك يقبل الضجيج الحراري لأن اللاقط يتوجه لخو الأعلى وبالتالي يتعد عن الضجيج الأرضي. ولهذه الأسباب يزداد مردود الهوائي إذ يكون بحدود 70%.




شكل 5.2 مخطط لهوائي التغذية المزاحة

العوائي Cassegrain

هوائي ذو عاكس مزدوج، جسرى استخدامه في البداية من أجل الوصلة الصاعدة في المحطة الأرضية، إن هذا التصميم يحسن مردود الهوائي ليصل إلى %78. وهو يتميز بوجود عاكس كبير مقارنة بالهوائي ذو المحرق الأولى، وإضافة عاكس آخر محمدب ذو قطر صغير للتخفيف من حجب الإشعاع (شتكل 2-7) ولكنه يزيد عن خمسة أضعاف طول الموجة للتقليل من ظاهرة التبعثر diffraction.

إن هذا التحديد يجعل استخدام هذا النسوع من الهوائيات غير ممكناً في الحزمة C حين يكون قطر الهوائي الرئيسي أقل مسن خمسة أمتار.

إن الجديد في هذا الهوائي أنه يسمح بتجميع حزمة الإشعاع للعاكس الرئيسي وبالتقليل من الضجيج خارج الإطار وذلك من خلال دراسة تصحيح العاكس الفرعي ليجعس الأفضلية للإشعاع الوارد من داخل القرص الرئيسي وخيث يتناقص سريعاً بعد تجاوز الإطار.



شكل 2-6 محيط هوائي التغذية الزاحة هو جزءً من القطع الكافئ.


إن هذا الهوائي يحقق ربحاً إضافياً قــدره 1.5 dB من أجـل هوائي ذو قطر معين، وذلك من خلال تحسـين المردود، ولكـن ذلك يتم بكلفة إضافية وتعقيداً في عملية التركيب.

العوائي الكروي Spherical Antenna


استخدمت الهوائيات الكروية في أنظمة توزيع الأقنية بالهوائي المشترك SMATV حيث الرغبة باستقبال الإشــارات

من عدة أقمار اصطناعية باستخدام هوائي وحيد. وقد استخدم هذا الهوائي لأنه يسمح بإيجاد أكثر من محرق أمام قرص العاكس وبذلك يستفاد من كل نقطة محرق لالتقاط الإشارات من تابع صنعي معين.

إن محيط العاكس يكون بحيث إذا امتد بعيداً على المحورين فإنه سيشكل كرة (الشكل 2-8). يمكن إذن اعتبار الهوائي جزءاً من كرة بحيث يوجد عددٌ غير محدود من المحاور وليس بينها محوراً للأفضلية. كل محور منها يمثل نصف قطر الكرة.



شكل 2-7 الشكل الهندسي لهواني Cassegrain. إن مجال الرؤية لهذا الهواني محجوب جزئباً لوجود العاكس الإضافي. لنا يجب أن يكون قطره صغيراً لجعل الإعاقة اقل ما يمكن. ولكن يزيد عن خمس اطوال الوجة للإشارة الملتقطة لتجنب تأثير التبعثر diffraction.



شكل 2-8 الشكل الهندسي للهواني الكروي

يمكن الحصول على ربح يساوي تقريباً الربح الناتج عن هوائي ذو قطر يساوي قطر المنطقة من الكرة التي تعكس الإشعاع. وكذما كان المغذي (الإبرة) أقرب إلى العاكس كلما كان مردود الهوائي أفضل.

إن معظم الهوائيات الكروية تعمل بشكل مقبول ضمن زاوية 20± درجة بعيداً عن المحور. بعدها يتناقص الربح سريعاً لفقدان التمركز.

العوائيات المسطحة PLANAR ARRAY

انتشرت هذه الهوائيات في اليابان، وهي لا تعتمد على مبدأ الانعكاس المستخدم في الهوائيات الأخرى، إنما تعتمد على نتر شبكة عنكبوتية من عناصر معدنية مطمورة تحت سطح


الهوائي. لهذه العناصر حجوماً وأشكالاً تجعلها في حالة طنين مع الإشارات الميكروية الواردة. وتوجد شبكة أخسري من خطوط التغذية تقوم بجمع الإشارات وتوحدها طورياً وتسوقها إلى نقطة في مركز الهوائي تعمل كمغذي رئيسي للكتلة LNB.

هذا الهوائي ميزة عدم وجود إعاقة لإشعاع الهوائي، إذ لا يوجد مغذي (إبرة) وكذلك تتوضع كتلة LNB خلف الهوائي بعيداً عن الناظر، وبما أن هذه الهوائيات معدة لاستقبال الإشارات من قمر اصطناعي واحد أو مجموعة من الأقمار لها نفس المدار، لذلك من الممكن تثبيتها على الجدار الخارجي أو على سطح البناء.

إن أهم مساوئ الهوائيات المسطحة هي أنها ذات عرض حزمة ترددية محدودة لا تتجاوز 500 ميغاهرتز، في حين يمكن استخدام الهوائيات ذات القطع المكافئ لاستقبال إشارات الحزم الترددية C.S و Ku معاً. كذلك ينبغي الأخذ بالاعتبار الكلفة العالية لهذه الهوائيات، فهي تتجاوز أربع أضعاف مثيلاتها من الهوائيات ذات العواكس المكافئة لها من حيث خصائص الإشارة المستقبلة.

ربح العوائي والنسبة G/T

إن ربح هوائي الأقمار الاصطناعية هو مقياس يعبر عن المكانية تكبير الإشارة الواردة - يعبر عنه بالديسبل- وهو تابع لسطح الهوائي، وكلما كان السطح أكبر، كلما ازداد ربحه. ويرتبط الربح أيضاً وبشكل مباشر مع عرض حزمة الإشعاع للهوائي (شكل 2-2).



شكل 2-9. ربح الهواني (G) هو تابع لـتردد العمل. قطر الهوائي ومردود سطح الالتقباط (G=10log(4πAg/λ²) حيث A هو السطح الفعال ويساوي (πR²) بالنسبة لهوائي القطع الكافئ الدائري. g هي مردود فتحة الإشعاع و λ طول الموجة.

إن مردود الهوائي هو النسبة المئوية من الإشارة الملتقطة بواسطة العاكس وتلك التي يستقبلها المغذي فعلا (الإبرة) وذلك يعود للتخميد الذي يحصل على الجزء المحيط بقرص الهوائي. وهذا يجعل عامل الربح أقل أهمية مما يبدو في البداية.

إن قيمة شكل الجدارة "figure of merit" نهوائي الاستقبال هي النسبة G/T التي تمثل الربح بالديسيبل منقوصاً منه حرارة الضحيج مقدرة بالديسيبل أيضاً.

وفي نظام استقبال عادي للإشارة الفضائية المنزلية تكون النسبة G/T مساوية 20 dB/K في الحزمة 12.7 dB/k ،C في الحزمة كالم 12.7 dB/k في الحزمة Ku وكلما ازدادت استطاعة القمر الاصطناعي كلما نقصت النسبة G/T اللازمة لنظام الاستقبال الأرضي.

تأتي حرارة الضجيج (T) من مصدرين، ضجيج الهوائي وهو يتراوح بين 30 و 50K . والضجيج المتولد عن كتلة LNB ويساوي في حدده الأدنى إلى 20K في الحزمة C. إذا أضيف ضحيج هوائي مقداره 40K إلى ضحيج الله LNB مساوياً 35K نحصل على حرارة ضجيج للنظام 75K وذلك يكافئ 18.8dB للمقدار T.


فإذا علم بأن هوائي بقطر 1.8 متر يعمـل في الحزمـة C لـه عامل ربح 38dB، فإن النسبة G/T تكون مساوية 19.2dB/K.

النسبة F/D للعوائي

هي نسبة البعد المحرقي إلى قطر الهوائي مقاسة بالوحدة ذاتبا (شكل 10-5). فمثلاً عاكس قطره 3 أمتار وبعده المحرقي 1.26 متراً يعطي نسبة F/D تساوي 0.42. هذه النسبة تحدد أيضاً عمق الهوائي. فإذا كانت مرتفعة فذلك يعني أن الهوائي قليل العمق في حين يكون القرص عميقاً متى كانت النسبة

منخفضة. إن أصغر قيمة لهذه النسبة تساوي 0.25 وذلك في حال وجود المحرق في مستوى فتحة الهوائي.

حين تكون النسبة F/D مرتفعة، فإن عرض حزمة إشعاع قمع التغذية يجب أن تكون ضيقة، بهدف المحافظة على التقاط الإشعاع على محيط القرص والذي يكون أقبل بنسبة 10 إلى 15dB من قيمته في مركز القرص. والعكس صحيح أيضاً: حيث أن القيمة المنخفضة للنسبة F/D تحتاج إلى قمع تغذية ذو حزمة إشعاع عريضة.



الشكل 2-10 يجب أن يكون الغذي متمركزاً بدقة وعلى بعد معين من قرص العاكس.

إن قرص هوائي ذو قطر 3 أمتار أو أقل، يستخدم عموماً مغذي إشعاع يتناقص تدريجياً بمقدار 12dB وذلك من أجل تردد 4GHz، بينما الهوائسي الأكبر حجماً يستخدم مغذي ذو

تناقص تدريجي يساوي 15dB. وهكذا يجب تحقيق التوازن بين ربح الهوائي وحرارة الضحيسج لتعويسض دخول الضحيسج العشوائي الناتج عن الإشعاع الزائد لقمع التغذية أو زاوية الارتفاع المنخفضة وما يترتب من ضحيج للفصوص الثانوية في المخطط الإشعاعي للهوائي.

عنى الرغم من أن البعد المحرقي المرتفع للهوائي المسطح يكون يزيد من سطح الإشعاع لنعاكس، فإن الهوائي المسطح يكون أكتر قابنية لانتقاط الضحيج الأرضي. وعموماً يزداد ضحيج الهوائي مع ازدياد زاوية الارتفاع. إن الهوائي العميق يتطلب وجود قمع التغذية (الإبرة) قريباً من محيط العاكس، لذلك فإنه يتمتع خصانة أكبر ضد الضحيج الأرضي (TI). ولكن قرب المغذي من العاكس يجعله غير قادر على جمع الإشعاع من كامل السطح.


ارتداد الفصوص الثانوية

إن الانتشار الواسع للاتصالات الفضائية قاد إلى تضيق الفراغات بين الأقمار الاصطناعية على المسارات المستقرة. إضافة إلى أن التوابع الصنعية الأخيرة أخذت ترسل إشارات باستطاعات أعلى من السابق. هذين السببين فقد زادت إمكانية التداخل interference بين الأقمار المتجاورة. إن الهوائي المثالي ذو القطع المكافئ يستقبل فقط الإشارات من القمر الاصطناعي الموجه نحوه في حين ترتد الإشارات القادمة من اتجاهات أخرى. في الواقع، كل هوائي له حزمة إشعاع القادمة من اتجاه محور التناظر وحزم أخرى ذات استطاعة أقل تسمى النافوية" تتوضع على الزوايا المجاورة (الشكل 11.2). ويقاس أداء الهوائي بتدوير منبع إشعاع حوله وتمثيل ربح الهوائي مقدرا بالديسبل على مخطط إشعاعي (الشكل 12-2).

إن شكل المخطط يدل على توضع الفصوص الثانوية، إضافة إلى الفرق بينها وبين فص الإشعاع الرئيسي عند مستوى 3dB.

إن الهدف الذي يسعى لتحقيقه جميع مصنعي هوائيان الأقمار الاصطناعية للتلفزيون هو الوصول إلى ربح لنفصوص الثانوية بحيث يكون أقل من ربح الفص الرئيسي بمقدار يهزاوس من 15- إلى 18dB من التخميد لنفصوص الثانوية يكفي عموماً لمنع التداخل بين الأقنية الفضائية. إن توضع محاور الفصوص الثانوية هي تمابع لقطر القسرص وتسردد الإشارة المستقبلة.

ينبغي إذن اختيار هوائي ذو قطر كبير بحيث تتوضع إشارات الأقمار المجاورة في "الصفر Null" الأول على المخطط الإشعاعي لهوائي الاستقبال، أو استخدام هوائي ذو حزمة جانبية ذات مستوى أخفض بمقدار 15dB – عنى الأقبل عن حزمة الإشعاع الرئيسية.




شكل 2-12 اختبار هواني يوضح الفصوص الثانوية لقرص ذو قطر 60 سم

الضجيج الحراري للعوائي

تستقبل جميع الهوائيات بالإضافة للإشارة المفيدة مقدار من الضحيج الحراري يتناسب مع قطر الهوائي وزاوية الارتفاع وتردد العمل.

ينصح عادة بزوايا ارتفاع أصغرية وهي (5) درجات للحزمة C و (10) درجات للحزمة الان الحزمة الان تكون هناك ضرورة لأن تكون زوايا الارتفاع منخفضة لالتقاط القمر أو الأقمار الاصطناعية، فإن استخدام الأقراص العميقة سوف يقلل من تأثير الفصوص الجانبية مقارنة مع أقراص مسطحه لها نفس القطر ولذلك فإن الأقراص العميقة سوف تلتقط ضحيجاً حرارياً أقل عند زوايا ارتفاع منخفضة.



الشكل 2-11 جميع هوانيات القطع الكافئ تولد فصوصاً ثانوية يمكنها استقبال إشارات من منابع أخرى غير تلك التي يُوجَه إليها الهوائي

قاعدة العوائي

تحتاج جميع قواعد الهوائيات لعمليات ضبط بسيطة بحيث تسمح للفني الذي يقوم بالتركيب بتوجيه القرص العاكس نحو التابع أو التوابع الاصطناعية المرغوب التقاط إشاراتها.

يجب أن تمكن القاعدة من إجراء التوجيه بدقة والمحافظة على تنك الوضعية في مواجهة مختلف الظروف والعوامل الجوية. فمثلاً تسبب حركة قرص هوائي قطره 1.5 متراً لبعد 1.25 سم رأو 2.5 في حال هوائي بقطر 3 أمتار) إلى انتقال حزمة الإشعاع درجة كامنة. لذلك يجب أن يكون الفي حريصاً على إيجاد وضعية ثابتة للقاعدة لأن الحركة المستمرة قد تنقل المستقبل الرقمي من حالة الاستقبال الجيد إلى حالة غياب الإشارة تماماً.

ضبط زاوية السمت والارتفاع Az/EI

إن قاعدة المستقبلات الرقمية غالباً ما تكون ثابتة بحيث يتم ضبطها أثناء التركيب ولمرة واحدة. وينبغي ضبط زاويتين مستقلتين هما زاوية السمت وزاوية الارتفاع وذلك بغية توجيه القرص العاكس نحو التابع الصنعي المرغوب. إن الحركة الزاوية من الشرق إلى الغرب في المستوي الأفقي لموقع الاستقبال تسمي بزاوية السمت Azimuth، كذلك الحركة الزاوية نحو الأعلى بدءا من المستوي الأفقي تدعى بالارتفاع Elevation. ويحتاج الأمر من حيث المبدأ لمحركين لجعل قرص الهوائي يتحرك بصورة آلية للاحقة توابع صنعية مختلفة المسارات.

إن توجيه الهوائي يكون منسوباً للمستوي الأفقى لموقع الاستقبال. وإن الاتجاه الأفقى لكل تابع اصطناعي هو بالنسبة إلى المستوي المسطح الذي يمر عبر خط الاستواء ويمتد في الفضاء، والاتجاه الشاقولي يكون منسوباً إلى محور دوران الأرض.

من موقع الاستقبال، يتم توجيه الإشارة الواردة بعملية دوران "Skew" بالنسبة إلى المستوي الأفقي للتابع الصنعي الذي يتوضع إلى الشرق أو إلى الغرب من خط غرينتش لمكان وحود المستقبل لذلك فإن أي هوائي يتحرك آلياً يتطلب قمع تغذية يكون قادراً على إجراء التصحيح الضروري للوصول إلى أفضل وضعية لاستقطاب نظام الاستقبال.


حامل المستقطب Polar mount

ينتقط المستقطب القوس المستقر لمسار التنابع الصنعبي بواسطة التدوير حول محور الـتركيب. المـيزة الأساسـية فــــذه العملية هي الحاجة لمحرك واحد لتحريك قرص الهوائي.

يقوم الفلكيُّون عادة بتركيب أجهزة الرصد الراديوية عنى ما يسمى المستقطب الحقيقي"True Polar mount" الذي يتضمن محوراً موازياً لمحور دوران الأرض. يتم توجيمه محور هذا المستقطب بدقة هندسية ليكون على استقامة الخط شمال/جنوب ويميل ليحقق زاوية خط العرض المحلية.


على الرغم من إن علماء الفلك يحتاجون لمثل هذا التوجيه لرصد النجوم والكواكب البعيدة، لكن تبقى الأقمار الاصطناعية قريبة نسبياً من الأرض، لذلك ينبغي تعديل محور الاستقطاب بحيث يميل قليلاً باتجاه خط الاستواء. وهذا التعديل يسمى "declination".

متى تم إيجاد زاوية تعديل الميل الصحيحة يمكن لحامل المستقطب أن يدور حول محوره لمسح قوس المدار المستقر والتقاط الأقمار الاصطناعية بدقة عالية تصل إلى أجزاء من الألف من الدرجة (شكل 2-13).



شكل 2-13 تعديل حامل الستقطب.





المغذيات Feeds

يجمع المغذي عند محرق الهوائي الإشارة المنعكسة عن سطح العاكس ويمررها إلى أول عنصر فعال في نظام استقبال القمر الاصطناعي وهو المضخم ذوالضجيج المنخفض. المغذيات التي مهمتها الفصل بين الاستقطابات المختلفة للإشارة لها تسميات مختلفة. ففي حين استخدم لفظ Polarotor على نطاق واسع في عالم صناعة الفضائيات المبكرة وذلك للدلالة على العنصر الذي يسمح باختيار القطبية من بين اتنين أو أكثر،

في تقنية التلفزيون الفضائي، المستقطب هو عبارة عن قطعة من البلاستيك أو العازل يقوم بتبديل استقطاب الإشارة من شكل إلى آخر، هناك مشالاً جيداً للمستقطب هو قطعة التفلون التي تتوضع في بوق التغذية بحيث تجعل استقبال الإشارات ذات الاستقطاب الدائري ممكناً.

جعلت شركة Chaparral من هذا الاسم ماركة مسجعة

لمنتجاتها. لذلك تم اختيار Polariser للدلالة على المستقطب.

أشكال الاستقطاب

هناك أربعة أشكال للاستقطاب مستخدمة حالياً في بث الإشارات الفضائية، فهناك الاستقطاب الخطي الأفقى والخطي الشاقولي المستخدمان غالباً في الأقمار الفضائية للإرسال المنزلي. وقد صُممت معظم أنظمة الاستقبال لالتقاط هذه الأنواع من الاستقطاب. إن الحقل الكهربائي للإشارة المستقطبة أفقياً يكون عمودياً ويشكل 900 بالنسبة للمحور شمال-جنوب، في حين يكون الحقل الكهربائي منطبقاً على هذا المحور في الاستقطاب الشاقولي.

الشكلان الآخران للاستقطاب هما الدائري اليميني (RHCP) والدائري اليساري (LHCP). هذان الشكلان اليميني (RHCP) والدائري اليساري (LHCP). هذان الشكلان مستخدمان للإرسال في الأقمار العالمية Intelsat وبعض أنظمة البث المباشر DBS. والاستقطاب الدائري اليميني هو النمط الغالب في بث الإشارة المرئية، و يدور الحقل الكهربائي مع اتجاه دوران عقارب الساعة في الاستقطاب الدائري اليميني وعكس دوران عقارب الساعة في الاستقطاب الدائري اليساري وعكس دوران عقارب الساعة في الاستقطاب الدائري اليساري المساعي العادي لا يميز بين الإشارات ذات المستقطاب الدائري اليميني واليساري ولكنه يكشف هذه الاستقطاب الدائري اليميني واليساري ولكنه يكشف هذه


الإشارات مع ضياع أو فقدان يساوي 3dB أو نصف الاستطاعة. ولتعويض هذا الفقدان فإنه يتم تصميم قمع التغذية المعد أساسا لاستقبال إشارات الاستقطاب الخطى بحيث يوضع عنصر للانكسار المزدوج أو عنصر مستقطب في دليـل الموجـة الخاص به، هذا العنصر يغير من طور الأمواج المستقطبة دائريـاً بحيث تبدو للكاشف كإشارة خطية. إن التسمية التجارية لعنصر الانكسار المزدوج هو "صفيحة العازل dielectric plate" من شركة Chaparral. ومع ذلك فإنه يتعين رفع هــذه الصفيحـة من دليل الموجمه لاستقبال الاستقطاب الخطى وعند وضعها سوف تتعرض هذه الإشارات لتخميد 3dB. وبغض النظـر عـن نوع الاستقطاب المستخدم، فإن جميع الأقراص تعكس الإشارات الواردة من الأقمار إلى المغذيات المتوضعة في نقطة المحرق. هذه المغذيات تجمع وتسوق الأمواج الميكروية عبر دليل موجة دائري إلى الهوائي الحقيقي الذي هو عبارة عن لاقط صغير يوضع بدقة ضمن دليل الموجة. إن وضعية الحساس داخل دليل الموجة يحدد نوعيـة الاستقطاب الخطـي الـذي يمـرره إنى المكبر LNB .

اختيار الاستقطاب والتحكم Polarisation selection and control

لقد تم إنجاد العديد من العناصر التي تهدف إلى الانتقال من استقطاب إلى آخر، كالعناصر الميكانيكية والفيريتية أو المغناطيسية و ثالثة تعتمد ثنائي pin. المستقطبات الأكثر شيوعاً في أمريكا الشمالية هي الميكانيكية، أما في أوربا فالعناصر الفيريتية هي الأكثر انتشاراً.

المستقطبات الميكانيكية

المستقطبات الميكانيكية هي ومنذ زمن بعيد الأكثر انتشاراً في استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية في أمريكا الشمالية وكان مستقطب شركة Chaparral للاتصالات والمسمى "Polarotor هو الأكثر استخداماً ويعتمد على جزء ميكانيكي (انظر الشكل ١-١).



شكل 3-1 مخطط الستقطب Polarotorl. يبين هذا الخطط بنية الستقطب ويستخدم "المحبس الذهبي" للسماح لهذا النوع من الغذيات الغير قابلة للضبط بالتركيب على الأقراص العميقة.


إن مبدأ عمل هذا العنصر بسيطٌ، ففيه يتم التحكم في وضع الحساس بواسطة محرك تخديمي صغير بحيث يمكن التقاط أي نوع من أنواع الاستقطاب ويمكن للحساس أن يتحرك إلى الأمام والخلف قاطعاً °140 تقريباً. وهناك دارة قيادة تحدد وضع المحرك، تتحكم بها دارة كشف تعديل عرض

النبضة PWM وهذه يضبطها مولد PWM أيضا في المستقبل.


إن التحكم PWM يتم بإرسال معلومات عن طريق تغير عرض النبضات المتتالية وبذلك يجري ضبط موقع الحساس تتغذى دارة التحكم بالمحرك عمنياً بنبضات يتراوح عرضها من 0.8 وحتى 2.2 ميلي ثانية. ويقوم كاشف PWM بتحويل عرض النبضة إلى إشارة قيادة للمحرك. كما أنها تستخدم مقاومة متغيرة لاستقبال إشارة تغذية عكسية من المحرك لتحديد موقعه وبالتالي موقع الحساس. ولكي يتم ضبط موضع الحساس في وسط بحال تحركه، فإنه توجد نبضة بعرض 1.5 ميلي ثانية ينبغي كشفها. وإذا كانت النبضات أكثر أو أقل عرضا، فإن المحرك سوف يدور مع عقارب الساعة أو بعكسها حتى يتطابق عرض النبضة مع مكان المحرك.

لسوء الحظ فإن المحرك لابد أن يتجاوز قليلاً الموضع المحدد قبل أن يتوقف عن الحركة وهذا يعني عرض نبضة 0.7 ميلي ثانية لموقع وقوفه المعاكس. فإذا كانت النبضات أعرض أو أقصر من ذلك عندئذ سوف تحاول دارة التحكم بالمحرك دفع حركته إلى ما بعد توقف الصحيح وهذا يؤدي إلى ارتقاع حرارته ومن ثم عطبه.

في المستقطب Polarotor™ والمستقطبات الميكانيكيسة الأخرى من نفس النوع، تكون نبضات التحكم مولدة بنظام TTL أي بمستوى جهد مستمر 50 و 00 و بمعدل تكراري من 17 إلى 21 ميلي ثانية، أما عرض النبضة فإنه يتراوح بين 0.8 و 2.2 ميلي ثانية. والشكل 3-2 عبارة عن مسح بالراسم لعرض نبضة أصغري وأعظمي فذا المستقطب.



شكل 3-2 عرض النبضة التي تتحكم في الستقطب Polarotorl. تبين صورة الراسم عرض النبضة الأصغري والأعظمي للتحكم. هناك سيل من هذه النبضات ترسل إلى المستقطب للتحكم بوضعه. يوضع الراسم بحالة 5v/div شاقولياً و 0.5msec/div افقياً.



شكل 3-3. دارة شائعة للتحكم بالاستقطاب. تستخدم هذه الدارة لتوليد نبضات مبينة في الشكل 3-3. يتحدد عرض نبضة الخرج بواسطة مفاتيح الدارة 1C1 وضعية كل من RV13,RV12,RV11 او S1.

عند المستقطب، يتم كشف تلك النبضات وتقارن مع موضع الحساس. إذا لم تتحقق المساواة، عندئذ تقوم الدارة بإقلاع المحرك الذي يدور الحساس مع عقارب الساعة أو عكسها حتى تشير إشارة التغذية العكسية الواردة من المحرك عبر المقاومة المتغيرة إلى موضع يساوي الموضع المحدد من حلال عرض النبضة. بينما ينتقل المستقبل من الاستقطاب الأفقي إلى الشاقوئي ومن الدائري اليميني إلى اليساري أو العكس بالعكس، فإن عرض النبضة يتبدل آنيا بين الوضعين. ومعظم المستقبلات الحديثة يمكنها تنزين الوضع الدقيق للاستقطاب في ذاكرة مما يسهل عمل المحرك والشكل 3-3 يبين دارة شائعة للتحكم بالاستقطاب.

يوجد في الدارة الأولى المؤقت NE555 الذي يعمل كهزاز غير مستقر يُعطي على مخرجه نبضتين يمكن التحكم بعرضهما حسب القنال التي تم اختيارها، وذلك عن طريق الضبط الناعم للاستقطاب أو باختيار الإطار Format وضبط الصورة أثناء تركيب وإعداد النظام.

إن أكثر المستقبلات الحديثة تعتمد في تصميمها على معالج لضبط عرض النبضة. حيث تتولد النبضات ضمن المعالج ويقودها ترانزيستور الخرج. ويقوم المعالج أيضاً بوصل وقطع جهد التغذية المستمر لحماية المحرك وهذا الجهد يطبق عادةً لفترة محدودة من 5 إلى 10 ثوان. هناك مغذيات أخرى صممت لتكون متلائمة مع إشارات التحكم بالمستقطب PolarotorTM ومعظمها، لها نفس المواصفات وخاصة ما يتعلق منها بالتحكم بعرض النبضة والتوقيت، وكذلك بجهد التغذية وتيار السحب.

المستقطبات الفريتية

على الرغم من أن المستقطبات الفريتية هي الأولى التي تم البدء بتطويرها من بين عناصر قلب الاستقطاب غير أنها أخذت بعض الوقت لحل المسائل التقنية المتعلقة بها قبل بخاحها. إذ أن النماذج المبكرة تميزت بتغيرات واسعة في الأداء وخاصة فقد الإدخال insertion loss وهذه التغيرات يمكن ردها إلى حساسية المواد الفريتية للحرارة والتردد. الأنواع الأولى من الفرييت التي جرى استخدامها كانت تغير من أدائها مع التبدلات الطارئة على الحرارة والتردد. ولكن المواد الفريتية الجديدة وتقنيات التصنيع تطورت كثيراً منذ أن برهن Bob Luly على براعة تصميمه في عام 1981 وعندها حُلت معظم المسائل على براعة تصميمه في عام 1981 وعندها حُلت معظم المسائل أو على الأقل أصبح أكثرها في حدها الأدنى بالنسبة لأغلب الأنواع المطروحة في الأسواق.

المستقطب الفريتي الأكثر انتشاراً في أوربا، هو ذلك المستخدم في نظام ASTRA للاستقبال الفضائي وهذا يعود إلى رخص كلفته وحجمه المضغوط خاصة وأن قطر أقراص الاستقبال لأنظمة ASTRA هو دون المتر الواحد، لذلك فإن التغذية بواسطة عنصر ذو حجم صغير تبقى أمراً مطلوباً. يعتمد عمل المستقطب الفريتي على قدرة المواد الفريتية على توليد حقل مغناطيسي يستطيع أن يتفاعل مع الموجة الكهرطيسية وهي الإشارة الواردة من القمر الاصطناعي. عندما تمر الإشارة الراديوية عبر قطعة من الفريت فإن الحقل المغناطيسي للفريت يحرفها عن مسارها، وبوضع ملف حول الفريت فإنه يمكن التحكم بمقدار الانحراف وهذا يتم تحقيقه بتغير التيار المار في التحكم بمقدار الانحراف وهذا يتم تحقيقه بتغير التيار المار في

المنف. السيئة الوحيدة لنمستقطبات الفريبتية هي حساسيتها الكبيرة لتغير النزدد وهذا يعني بأنه ينبغي حرف الأقنية إفرادياً. بما أن المادة الفريتية هي جزيئات مركبة ومن السهل انفصالها. لذنك قد يتعطل المستقطب الفريبتي بعد سقوطه على الأرض.

اختيار القطبية باستخدام ثنائي PIN

يمكن استخدام ثنائيات pin للاختيار كهربائياً بين استقطابات الإشارة، حيث ختوي قمع التغذية على حساسين، أحدهما لالتقاط الإشارات الأفقية والآخر للإشارات الشاقولية ويرتبط كس من الحساسين بمكبر يعمسل عنسي ترانزستوارت GaAs FET.

الثنائي pin هو عنصر نصف ناقل تنغير فيه المقاومة للاتجاد الناقل "ON" بعلاقة مباشرة مع الجهد المطبق عيه. "ومخارج المضخمين موصولين إلى الثنائين pin بحيث يكون اختيار الاستقطاب محكوماً بالثنائي ذو الناقلية المباشرة". وهذه الديودات مستخدمة في نواخب التلفزيون لاختيار حزمة التمريم ودارات التحكم الآلي بالربح AGC. إن ثنائي pin لا يقل انتشاراً في أوربا عن العناصر الفريتية وكان استخدامه تجارياً لأول مرة في نضام شركة Marconi ثنائيات المدجحة مع كتل الضحيج المنخفض ASTAR ثنائيات المستغلمات المدجحة مع كتل الضحيج المنخفض ALNBS.


ملاءمة المغذي مع قرص العوائي


إن نسبة البعد المحرقي إلى القطر ١/١٥ لمعظم الأقراص تتراوح بين 0.27 و0.45. وعندما تكون النسبة من 0.27 إلى 0.32 فإن الأقراص تسمى بالعميقة ومن 0.33 حتى 0.45 تدعى بالمسطحة. فمثلاً. لناخذ قرصاً بقطر ثلاثة أمتار، فعندما يكون البعد المحرقي 81 سم، تكون نسبة f/D مساوية 0.27 وتصبح 0.45 مسن أجل البعد المحرقي 135 سم وعندها يكون سطح العاكس أكثر تسطحاً، وكنما ازداد البعد المحرقي ازدادت معه النسبة PD (انظر الشكل 3-4). إن الهوائي المثالي ينبغي أن يكون له "نقطـة حارة" محددة بدقة عند محرقه دون اعتبار لنسبة f/D وهذه النقطة تمثل مركز تجمع الإشارات المرتدة عن الهوائي العاكس ومن ثسم يعمل قمع التغذية على قيادة هذه الطاقة ضمن دليل موجمة مستطيل المقطع إلى دخل كتلة LNB، فإذا لم يوضع المغذي في النقطة الحارة كأن يوضع قريباً من قرص الهوائي أو بعيداً عنه أو حتى في أي نقطة جانبية أخرى فإن النسبة «G/T تضعف (G/T,,s تمثل "شكل الجدارة figure of merite " لنظام الاستقبال الفضائبي وهنو يساوي عنامل ربنح الهوائسي مقندرأ بالديسبل منقوصا منه حرارة ضحيح النظام معبرا عنها بالديسبل أيضاً).

إضاءة المغذي

لحمع قدرة الأمواج الميكروية المنعكسة، ينبغي علسى المغذي "الرؤية" المثالية أو الإضاءة الكاملة لسطح الهوائي ولا شيء آخر. وإذا لم يكن متلائماً مع نسبة 6/0 لقرص الهوائي، عندئذ يمكن أن يرى ما وراء حواف القرص ويسمح للضحيج الأرضي بالدخول مما يودي إلى انخفاض النسبة ، G/T،، وبالمقابل، يمكن أن تكون الرؤية دون كامل القرص وعندها


ينخفض عامل الربح أيضاً وتنخفض معه النسبة ،(i/T). وعندما يكون 1/D والمغلذي متلائمان جيداً والأخير قبي المحرق تماماً يكون القرص مضاءً بشكل مشالي والنسبة ،(G/T) في قيمتها العظمي (انظر الشكل 3-5).






شكل 3-4 الأبعاد الهندسية للقطع المكافئ. هذا الشكل يوضح الأبعاد الختلفة التي تساعد في توضع الغذي القمعي في نقطـة المحـرق للهوائـي وهـذه تشـمل البعد المحرقي، ميل المغذي ومركزيته.

إن قرصاً فيه 0.30-0.30 يتطلب عرض حزمة إشعاع 159 درجة لإضاءة القرص بشكل كامل. بينما يحتاج قرص آخر فيه رجة لإضاءة القرص بشكل كامل. بينما يحتاج قرص آخر فيه 6/0 تسأوي 0.44 عرض حزمة إشعاع 121 درجة فقط لرؤية القرص بأكمه. فإذا استخدم مغذي ذو حزمة إشعاع واسعة ومصمم لقرص عميق مع قرص قليل التقعر، فإن النتيجة سوف تكون إضاءة زائدة والعكس صحيح أيضاً. فلدى استخدام مغذي معد لقرص مسطح مع قرص عميق فإن الإضاءة سوف تكون أقل مع قرص عميق فإن الإضاءة سوف تكون أقل مع قرص عميق فإن الإضاءة سوف تكون أقل مع قرص عمية فإن الإضاءة سوف تكون أقل مع كاف (انظر الشكل 3-6).



شكل 3-5 إضاءة الحواف. هذا الرسم يبين كيفية جعل العاكس في حالة إضاءة زائدة أو دون الحد اللازم عند عدم اختيار قمع التغذية الناسب لهوائي معين بالنسبة f/D. إن الملاءمة السيئة ينتج عنها ضعف في نسبة الإشارة إلى الضجيج. وضعف الإضاءة تسبب فقدان الربح. بينما تودي الإضاءة الزائدة لكشف ضجيج إضافي.



شكل 3-6 الربح وإضاءة الحواف. استجابة الربح وإضاءة حواف الستقطب Polarotor عند تردد 3.9GHz ويبين كيف يمكن جعله مثاليا من اجل هوانيات أكثر تسطحاً. إذا استخدم الغذي مع هواني ذو نسبة f/D تساوي 0.5 فإنه سوف يضيء بما يتجاوز حواف القرص وسوف يكون التناقص عند الحافة هو 6.9dB فقط مقارنة بمستوى الإشارة الستقبلة من مركز العاكس. هذا الغذي يجب أن يستخدم مع اقراص تتراوح فيها النسبة f/D من 0.35 وحتى 6.35.

هناك طريقة أخرى لفهم مبدأ الإضاءة، وذلك بتصور وجود ضوء ساطع وعدسة متغيرة في موقع المغذي، ففي قرص كبير التقعر، يكون المغذي قريباً من القرص وينبغي أن تكون العدسة ذات حافة بزاوية عريضة لنشر الضوء حتى حواف القرص. في حالة قرص الهوائي المسطح، يتطلب الأمر عدسة رقيقة الحافة حيث يكون المغذي بعيداً عن السطح العاكس. وإذا انتشر الضوء إلى وراء القرص، فعندئذ تكون الإضاءة فائضة. أما إذا كانت حواف القرص معتمة، فتكون الإضاءة أقل مما يجب أن تكون عليه. وفي كل الحالات سوف تكون النتيجة نقصاً في القيمة هري . 6/٢ الحالات سوف تكون النتيجة نقصاً في القيمة . 6/٢ هري .

أعطال المغذيات والمستقطبات

عطـل: خطــوط تشــويش افقيــة بيضــاء او ســوداء في الصورة.

يرفع السلك الذي ينقل الجهد الموجب عن المستقطب فإذا غابت الخطوط، فإن ذلك يعني أن العطل سببه المستقطب ويعود هذا العطل غالباً لاستعمال سلك بقطر غير صحيح من أجل طول معين، ويمكن حل هذه المسألة، أحياناً، بإضافة مكشف ترشيح عند المستقطب. وتنصح شركة Chaparral للاتصالات بإضافة مكشف الكتروليتي بقيمة المه المه أو أكثر.

تدل خطوط التشويش أحياناً عن أن المحرك لا يزال يعمل على الرغم من وصوله إلى النقطة التي يجب أن يتوقف عندها. وهنا يجب ضبط القنال أو استبدال الاستقطاب وتغيب الخطوط، عندئذ، ينبغي تدوير قمع التغذية لإعادة المركزية إلى الحساس. إذا استمر وجود خطوط التشويش مع إلغاء المستقطب، فهناك احتمال وجود دارة مقفلة للأرضي بين المستقبل وقرص الهوائي أو لاهتزازات في كتلة LNB. ويجب اتخاذ بعض الإحراءات لحل هذه المشكلة ومنها رفع الأرضي عن المستقبل باستخدام مقبس يحول المأخذ ذو النقاط الثلاثة إلى نقطتين. كذلك باستبدال الكتلة يحول المأخذ ذو النقاط الثلاثة إلى نقطتين. كذلك باستبدال الكتلة لمدال أو تمديد خط نقل جديد.

عطل: لا يتغير اتجاه الاستقطاب.

إذا كان المستقطب هو عنصر حساس متحرك وكانت الحرارة المحيطة دون درجة التحمد، فإن اللاقط يمكن أن يتحمد وينكمش مع علبة حمايته. ولتجنب ذلك، يجب استخدام غطاء لحماية قمع التغذية أو تسخين القمع لجعل الحرارة الداخلية أعلى من درجة التحمد. وهناك طريقة أخرى لتجنب حدوث ذلك ،باستعمال المستقطب الفريني الذي لا يحتوي على جزء متحرك.

وقد يكون سبب العطل هو أنَّ التغذية أو النبضة لا تصل إلى المستقطب. في النوع الميكانيكي ينبغي وجود جهد قليل عنسى سنن التحكم (السلك الأبيسض في حالمة المستقطب الامامات الأبيسض في حالمحد عنه يجب أن يشير لوجود من 0.4 إلى 0.8 فولت مستمر أثناء الانتقال من الأقنية المزدوجة إلى المفردة .في حين يسجل السلك الأجمر قراءة +5 فولت مستمر. وبالمقابل، فإنه يمكن اختيار عرض النبضة ومطافا باستخدام راسم إشارة .وأيضاً، يجب فحص الصدأ على الوصلات، خاصةً في التمديدات الخارجية.

عطل: اهتزاز محرك التخديم.

ينشأ هذا العطل عموماً من دفع المحسرك للعمل عند حدوده القصوى، فإذا كان المحرك يدور في وسط بحاله واستمر اهتزازه، فيجب حينئذ فحص نبضات التحكم برؤيتها على راسم الإشارة. وفي بعض المستقبلات، تستخدم حاكمة لتغيير عرض النبضة وهذه الطريقة تسبب أحياناً تبديلات في الاستقطاب إذا كانت نقاط الوصل متقطعة. تؤثر ممانعة خط النقل أيضاً في اهتزاز المحرك التخديمي. فإذا كانت نتيجة الاختبارات السابقة سلبية، تضاف مقاومة تسلسلية بقيمة 100 إلى 500 أوم مع سلك التحكم (الأبيض في حالة Polarotor[™]) الموصول إلى المستقطب.

عطل: اختلاف في جودة الصورة عند تغير الاستقطاب.


إذا كان الاستقطاب حيداً في اتجاه وضعيف في الاتجاه الآخر، يجب النظر أولاً إلى وضع الأقنية في المستقبل وعموماً هناك تحكمين من أجل الأوضاع الأفقية والشاقولية للاقط أو المستقطب الفريتي، يتم فحص التغذية عند أطرافه ويمكن أن تكون نصف التغذية غائبة. وفي أنظمة الحزمة ٢ يمكن ظهور التداخل الأرضي على نوع استقطاب وليس على آخر. فإذا كانت الإشارات واضحة على نوعي الاستقطاب بالنسبة لبعض الأقمار الاصطناعية وضعيفة بالنسبة لبعضها الآخر فيجب التنبؤ بوجود تداخل أرضى.

عطل: صورة باهتة أو انخفاض تدريجي في الأداء،

هذا العطل سببه عموماً إزاحة قمع التغذية عن نقطة المحرق، ويرجع ذلك لوجود مواد غريبة أو رطوبة في دليل الموجة وكذلك الانخفاض أداء كتلة LNB أو خطوط نقل أو وصلات ضعيفة. لذا يجب فحص مركزية ومحرق قمع اللاقط.

المواد الغريبة في دليل الموجة تكون عادةً مواد ذات طبيعة عضوية، كشبكات العنكبوت أو أعشاش الحشرات. وهذه المسألة يمكن تجنبها باستخدام غطاء بلاستيكي يباع مع جميع أنواع اللواقط. ويجب التأكد من جودة الإشارة قبل وبعد إضافة الغطاء، إذ أن بعض المواد تسبب فقدانا كبيراً للإشارة وينبغي تجنب استخدامها. تنزع كتلة BNB من قمع التغذية وتفحص الرطوبة إذ أنها تمتص الأمواج الميكروية. تخفسف الرطوبة ويفحص طوق منع الرطوبة ويستبدل إذا وجد متشققاً أو معطوباً بأي طريقة كانت. إذا لم يكن هناك طوق أصلاً فعليك أن تضيف طوقاً جديداً قبل إعادة تجميع كتلة BNB مع قمع التغذية.


يتم اختبار نظافة ونعومة الحافة للمستقطب وكتلة LNB قبل إعادة المتركيب. إذا لم تجدي كن المحاولات السابقة واستمرت الإشارة تضعف أكثر فأكثر فيحب استبدال الإلكترونيات في الخطوة اللاحقة وتجريب كتلة LNB أخرى أو حتى المستقبل كاملاً ولا ننسى أن النواقيل يمكن أن تكون مصدراً للأعطال.



المضخمات ذات الضجيج المنخفض وخفض التردد downconversion

لنتخيل ضوءاً وارداً من شمعة في يـوم صحـو وهـي تبعـد آلاف الأميال، إن ذلك يوحي بحجم المسألة المتعلقة بكشف وتكبير الإشارات الواردة من أقمار الاتصالات. أثناء هبوط الإشارة ووصوهًا إلى هوائي الاستقبال، يكون قـد تم تخميدهـا بقسوة. ولجعلها مفيدة، ينبغي تكبيرها مع إضافة أقل قدر ممكن من الضحيج. والعنصر الذي يقوم بذلك يدعى بمكبر منحفض الضجيج LNA وهذا يكون عموماً جزءاً من كتلة LNB. في بدايات التلفزيون الفضائي المنزلي، شاع استخدام الترانز ستورات السيلكونية. إذ أن الترانز ستورات الحقلية GaAs FETS كانت باهظة الثمن وغير متوفرة. أما اليوم فهي الوحيدة المستخدمة لأن أداء الترانز ستورات السيلكونية عند ترددات أعلى من 6GHz تأخذ بالتراجع ولا يمكن لها تأمين ربح يتم ذلك مع تراجع رقم الضحيج Noise figure. في المقابل، فإن الترانز ستورات الحقلية Gans FETS قادرة على تأمين ربح عالي وضحيج منخفض في الوقت ذاته.

هناك أنواع أخرى من الترانزستورات الحقلية هي HEMTs (high electron mobility transistors) والتي شاع استخدامها أخيراً. وهذه تتمتع بمواصفات تتعلق بالضجيج أفضل من الترانزستورات الحقلية الأخرى. فكتلة الله لا التي تعمل على ترانزستورات الحقلية الأخرى الحزمة الله الم ضجيج بمحدود المله النكور كمية الضجيج المضاف إلى الإشارة في مرحلة المرور بكتلة الله المعي حرجة. فالإشارة تكون ضعيفة جداً عندما تدخل الد الم الم وما يحصل فيها ذو تأثير كبير. ويمكن أحياناً لقرص هوائي كبير أن يعوض ضعف عامل الضجيج الكتلة المله ولكن ذلك ليس بالحل الأفضل.




الشكل 1-4 كتلـة LNB يستخدم فيهـا ترانزسـتور HEMT مـن شـركة NORSTA سلسلة 6200. هذه الكتلة لها عـامل ربح 60dB في الحزمـة Ku و حـد ادنى لاسـتواء الربح 6dB لكـل 500 ميغــاهرتز وهـي متوفــرة ضمــن المجالات الترددية المدونة ادناه:

تردد الذبذب المحلي(GHz)	تردد الخرج (MHz)	تردد الدخل (GHz)
11.7-12.2	950-1450	10.75
10.95-11.75	950-1700	10.00
12.5-12.75	1025-1275	11.475
12.25-12.75	950-1450	11.30

ولكي تعمل الكتلة LNB مع المغذي بصورة صحيحة، يجب أن تتوضع في محرق قرص الهوائي. وفي أمريكا حيث تنتشر أنظمة الحزمة C، تشكل الكتلة LNB والمستقطب جزءان منفصلان وغالباً مصنوعان في شركات مختلفة. أما في أوربا،

فإنهما متكاملان معاً في علبة واحدة ثما يجعل التركيب أكثر يسراً. إن المضخم ذو الضحيج المنخفض، وهو يشكل جزءاً من مكونات الكتنة LNB: يقوم بتكبير الإشارات الداخلة إليه على كامل المجال الترددي الذي يعمل فيه، وهذا المجال يساوي 500 ميغاهرتز في الحزمة C و 800 ميغاهرتز أو جزء من هذا المجال في الحزمة Ku.




شكل 2-4 هوائي MASPRO وكتلة LNB. كتلة LNB بترانزستور HEMT مترافقة مع مستقطب فريتي مستخدمة في هذا النظام. الهوائي الشكل بالكبس، مصنوع من الفولاذ المطلي بالزنك لمنع الصدا (غلفنة). كما انه مطلي بدهان حراري لتمديد عمره الافتراضي.

Noise Temperature (°K)	Noise Figure (dB)
60	0.819
70	0.942
80	1.061
90	1.177
100	1.291
120	1.508
140	1.711
160	1.908
180	2.097
200	2.278
220	2.452
240	2.619
260	2.780
280	2.935
300	3.085

جدول 4-1:حرارة الضجيج ورقم الضجيج.

إن ربح المضخم ذو الضجيج المنخفض هو 50dB أو ما يعادل 100.000. وهذا ضروري لتأمين استطاعة كافية للإشارة لتقود كتلة تحويل وخفض التردد في الـــ LNB (أو لتقــود كتــنـة محول وخافض التردد في حالة نظام تحويل أحادي). لتحقيق هذه المهمة، يجب أن تكون استحابة ربح المكبر ذو الضحيج للقمر الفضائي. وكما هو الحال في جميع أنواع التصاميم الهندسية، هناك حل وسط بين المتناقضات. إذ أن هناك خسارة في الربح في بعض أجزاء حزمة التمرير من أجـــل تخفيــض الضجيج بمقدار كسور من الـ dB. وفي النهاية، فإنه يمكن إيجاد نقاطاً يكون فيها عمل كتلة LNB مثالياً وذلك في أجزاء محدودة وضيقة جداً من حزمة التمرير. وقد شاعت هـذه الحيـل لاستقبال قنال واحدة في السنوات القليلة الماضية. غير أن هبوط ثمن كتلة LNB قد حدّ من انتشارها. هناك عوامل أخرى تفيد في التقييم الشامل لأداء كتلة LNB مثل تسطح الربح، التأخير في الصفحة للمجموعة group delay وأيضاً معدل الأمواج المستقرة VSWR. وهذه عوامل مؤثرة جداً (انظر الشكل 4-3). ولكنها في الغالب لا تعني الكثير بسبب النشرات الفنية الغير صحيحة من المنشأ. إن رقم أو حرارة الضحيج لكتلة LNB تتغير عادة في محال التمرير. وقيمة الضحيج التي تعطى لتوصيف العنصر هي في الغالب قيمة وسطية للقيمة المقاسة في وسط حزمة التمرير وعند النهايات. وليس بغائب عن الذهن أن قيمة رقم الضجيج التي توضع في المواصفات هي أفضل قيمة يمكن تحقيقها. وعامل الضجيج في وسط الحزمة غالباً ما يكون أفضل مُما هو عليه عند النهايات. وهذا يرجع بصورة رئيسية إلى خصائص مرشحات تمرير الحزمة في مكبرات LNA. ولكن مواصفات بعض المنتجات لأشهر المصنعين تظهر بأن حرارة الضجيج لهذه المنتجات تأخذ أحيانا أعلى قيمة لها ضمن حزمة التمرير وليست عند نهاياتها. بينما ترتبط كتل LNB التي تعمل في الحزمة ٢ بحرارة الضجيج، نحد أن معظم ما يعمل منها في الحزمة Ku يصنف تبعها لرقم الضحيه، ولقد أصبحت الكتل LNB والتي تمتــاز بحـرارة ضجيـج في الحزمــة C دون 20 درجة (تكافئ الضحيم الذي يولده قرص الهوائي في معظم الأنظمة) متوفرة في الأسواق، إضافةً إلى كتل LNB ذات أرقام ضجيج أقل من IdB للعمل في الحزمة Ku.



شكل 3-4 مواصفات مكبر LNA. اهم المعاملات لتوصيف مكبر ذو ضجيج منخفض هي رقم الضجيج، الربح وتسطحه Flatness. معدل الأمواج الستقرة VSWR وهذه تعبر عن ملاءمة الدخل والخرج بالنسبة لمانعة مثالية. وإذا استخدم عازل Isolator لمنع ارتداد الإشارة فإن دخل VSWR ينبغي أن يكون قريباً من القيمة الموافقة للحالة التي يركب فيها الكبر على قرص الهوائي.

كتلـة LNB

سوف تعالج هذه الفقرة مكونات الكتلة LNB جزءاً جزءاً بالتفصيل وسوف يأتي الشرح بحيث يمكن تطبيقه على كتلة LNB تعمل في الحزمة C أو الحزمة Ku.

الانتقال من دليل الموجة إلى خط النقل الشرائحي microstrip

هذا الانتقال يمرر الإشارة من دليل الموجة إلى الدارة المطبوعة في كتلة LNB. وتتحقق هذه العملية بأشكال عدة، اثنتان منها أوسع استخداماً وهما المجس والوتد أو الإسفين. يتوضع المجس على بعد يقارب ربع طول الموجة من النهاية المغنقة أو نقطة القصر في دليل الموجة. وفي بعض الحالات يكون المجس متدرجاً لتأمين ملاءمة أفضل بين ممانعة دليل الموجة وممانعة خط النقل الشرائحي. إن تحقيق الانتقال بواسطة الوتد هو أيسر عملاً وغالباً ما يُصنع الوتد من نفس المادة التي صنع منها دليل الموجة المنا الموجة إلى قسمين بحيث يكون طول الموجة الذي يقسم دليل الموجة إلى قسمين بحيث يكون طول الموجة الإشارة المواردة أكبر من طول موجة القطع لكلا الجزأين المشكلين بالوتد. وهذا لا يسترك خياراً للإشارة إلا بالسير مع المشرائحي.

العازل Isolater

يعتبر استخدام العازل أمراً اختيارياً، لذلك فإنا لا نحده إلا في كتل LNBs الغالبة الثمن ولذلك قبل استخدامه في السنوات الأخيرة وهو يؤمن مرور الإشارات في اتحاه واحد فقط. ولأغلب العوازل فقدان 0.5dB تقريباً في الاتحاه المباشر و 30dB في الاتحاه المعاكس. يمكن مقارنة العازل بصمام وحيد الاتحاه يسمح للسائل بالانسياب باتجاه واحد فقط. والغاية منه هي تأكيد استقرار الدارة من خلال حجب الانعكاسات التي من شأنها تغيير معدل الأمواج المستقرة VSWR وبالتالي تغيير مكبر كتلة والمائل سوف يُحوِّل المكبر إلى هزاز. وهذه كانت مكبر كتلة الرئيسية التي عانت منها مكبرات الحزمة عن ولكنها المشكلة الرئيسية التي عانت منها مكبرات الحزمة عن ولكنها نادرة نسبياً في مكبرات وعناصر الحزمة العلى . Ku

المكبر ذو الضجيج المنخفض

كان المكبر ذو الضجيج المنخفض منفصلاً عن كتلة خفض التردد. ولكنه حالياً، يشكل جزءاً متكاملاً من كتلة LNB وذلك لأسباب اقتصادية أساساً. إن عبارة مكبر ذو ضجيج منخفض تستخدم عموماً للإشارة إلى عدد من مراحل

التكبير التي تعمل عدى الترانزستورات الحقلية GaAs FET. وفي العديد من تصاميم كتل الـ LNB، هناك ثلاث مراحل تضخيم في حين يوجد في التصاميم الحديثة مرحلتان فقط. إن الفكرة الأساسية لدارة مكبر GaAs FET هي بسيطة. وتتألف من أربع مقاطع هي: شبكة ملاءمة الدخل، ترانزستور GaAs FET، شبكة ملاءمة الحزج ودارة التغذية.

إن شبكة ملاءمة الدخل تقوم بملاءمة الممانعة عند دخل المكبر مع ممانعة الدخل للترانزستور GaAsFET الذي يعتبر العنصر الفعّال المسؤول عن تحقيق الربح. كذلك فإن شبكة ملاءمة الخرج تؤمن التلاءم بين ممانعة الخرج للترانزستور مع ممانعة حرج المكبر.

تتشكل الممانعات المعنية من حزء حقيقي وجزء تخيلي، ويلغى الجزء التخيلي عموماً بواسطة "قرمة stub " وهي قطعة من خط نقل شرائحي ذو نهاية مفتوحة أو مؤرضة بطول يساوي قيمة كسرية دقيقة من طول الموجة وهذا يجعله يبدو كمكشف أو ملف موصول بطرف مؤرض. ويتلاءم الجنء الحقيقي مع ممانعة الترانزستور Giansfet المتوافقة باستخدام محول بطول ربع طول الموجة. وحسب التصميم، يتم ملاءمة خرج الترانزستور مع 50 أوم أو مع ممانعة دخل الترانزستور للمرحلة التالية من المكبر.

في بعض التصاميم، توجد مرشحات بين المراحل لتخميد الإشارات خارج حزمة التمرير وهمي تصنع من خطوط نقل شرائحية وتضبط عموماً يدوياً بمشرط. وتجري عملية ملاءمة مداخل ومخارج المكبرات مع ممانعة المرشحات.

تتم تغذية شبكة ومصرف drain الترانزستور الحقلسي بواسطة وشيعتين كل واحدة منهما بطول ربع موجة وذات ممانعة عالية. وهذه الوشيعة تظهر كدارة مفتوحة بالنسبة لترددات الإشارة وتتراوح الممانعة المحققة بين 100 و200 أوم حسب الدقة المتاحة في التصنيع.

تغذية الترانزستور الحقلي GaAsFET

يتطلب الترانزستور الحقلي تغذية معينة ويجب تأمين جهد خرج موجب بحدود 5 فولت وجهد خرج سالب يقارب 3 فولت. إن التيار المسحوب لكل مرحلة ترانزستور تعتمد على التصميم وكقاعدة عامة، تسحب المرحلة الأولى أقبل التيارات وعموماً بحدود 10 ميلي أمبير أو أقل. كذلك تسحب المرحلة الأخيرة أكبر قدر من التيار. يتم تغذية المرحلة الأخيرة من أجل التكبير الكلي، في حين تغذى المرحلة الأولى لتحقيق أقبل قدر من الضحيج، ويجب أن لا يتحاوز التيار المسحوب للمرحلة الأخيرة ميلي أمبير.

إن الجزء السالب من تغذية الترانزستورات diode doubler يعتمد على الـترابط بين هزاز-ثنائي مضاعف الـترابط تنظيم حيث أن خرج الهزاز يغذي المضاعف، ويني ذلـك دارة تنظيم بثنائي زينر تستخدم دارة 7555 المتكاملة أو الدارة المكافئة لحي 7555 كهزاز. وهنالك مبدأ آخر بديل يكون باستعمال دارة متكاملة لتوليد جهد سالب مناسب وهو مبدأ نادر الاستخدام لأن التصميم باعتماد الدارة المتكاملة 7555 هـو الحل الأفضل لأنها أرخص نسبياً وتتميز بالاستقرار إضافة إلى أنها ذات استطاعة منخفضة ومكافئة للمؤقت NE555.

في أغلب كتـل LNBs الـني تعمـل في الحزمــة Ku هنـــالا منظمين، الأول هو 7812 أو 7810 أو 7809 والثاني هو منظـم 5 فولت 7805.

مرشح تمرير الحزمة

إن مرشح تمرير الحزمة يؤمن دخول حزمة السترددات المطلوبة فقط وتمريرها إلى المازج. وهذه المرحلة تتوضع بعد المكبر لأن فقدانها (تخميدها) الذاتي يمنع وجودها قبل المكبر ذو الضحيج المنخفض.

يتم تخميد ترددات الخيال بمقدار 20dB على الأقبل، وأغلب كتبل LNBs المتوفرة في الأسواق تستخدم فيها مرشحات نقبل بخطوط شرائحية ولكن بعض النماذج التي طورت في البداية للمحترفين اعتمدت دليل الموجة و تميزت باستجابة نقية لكن بعرض حزمة ضيقة وصعوبة الضبط. كذلك تميزت بفقدان كبير نتيجة لضرورة وجود عناصر التمرير (Transitions) . وكانت مرشحات خطوط النقبل الشرائحية أسهل تصنيعاً لذلك شاع استخدامها.

المازج: Mixer

يقوم المازج بقلب كتلة ترددات الإشارة إلى كتلة ذات ترددات أخفض تعرف بكتلة الترددات المتوسطة وهناك عـدداً من أنواع المازج المستخدمة.

مازج ثنائي شوتكي Schottky diode mixer

هذا المازج هو الأبسط، حيث تربط الإشارة إلى ثنائي مع خطوط نقل شرائحية تعرف بالرابط الموجه directional coupler الذي يقوم بتوصيل إشارة المذبذب المحلي إلى الشائبي ويتبع ذلك مرشح تمرير منخفض لتصفية ترددات الخيال من أخرج.

مازچ هجيني 3dB Hybrid Mixer : 3dB

المازج افعيسني 3dB يعرف خطأ بالمازج rat-race. وهذا النوع واسع الانتشار في تصاميم الحزمة C ولا يستخدم في الحزمة Ku، وهو أساساً مازج متوازن. المازج الهجيني 3dB هو عول هجيني 3dB مع ثنائيي شوتكي (Two Schottky Diodes). يغذي المذبذب المحلي أحد المداخل و تصل الإشارة إلى المدخل الآخر. عازلية هذا المازج عالية وعرض حزمته تساوي %50 من المزدد المركزي. وكما هو الحال في مازج ثنائي شوتكي، فإن هذا المازج كثير الفقدان.

مازج ثنائي الشبكة Dual gate mixer

النسوع الشالث هسو مسازج يسستخدم ترانزسستور حقلي GaAsFET ذو شبكتين. يغذي الهزاز المحلي أحد الشبكتين وتغذي الإشارة الشبكة الأخرى. هذا الـترتيب يؤمـن عـزلاً أفضل من مازج يستخدم ترانزستور بشبكة واحدة.

مازج رفض الخيال The image rejection mixer

لم يكن ممكناً خفض كتلة الترددات دفعةً واحدة لولا وجود الدارة المسماة بمازج رفض الخيال (انظر الشكل 4-4) والمازج هو دارة تجمع بين ترددين ليخرج تردد ثالث هو إما الفرق أو المجموع، ويتحقق خفض التردد من خلال "عملية المزج heterodyning ".

عندما يجتمع ترددان في مازج، يكون الخرج هو الترددان الأصليان وإشارة أخرى تساوي إلى مجموعهما ورابعة هي الفرق بينهما. وباستخدام دارات مُولَفة، يمكن فصل التردد المرغوب. للتوضيح، إذا مزجت إشارة مرسل القنال 15 والتي تعمل في الحزمة ٢ بتردد حامل 4.000 جيغاهر تز مع إشارة مذبذب محلي (LO) تردده 4.070 جيغاهر تز، فإن خرج المازج يحتسوي على الإشارة الأصلية 4.000 جيغاهر تز وأيضاً إشارة الفرق جيغاهر تز، إشارة الجمع 8.070 جيغاهر تز وأيضاً إشارة الفرق من ميغاهر تز، وبترشيح كل الإشارات ذات التردد الأعلى من ميغاهر تز، تبقى فقط القنال 15 المتمر كزة عند التردد 70 ميغاهر تز، تبقى فقط القنال 15 المتمر كزة عند التردد 70 ميغاهر تز.

في الحقيقة، لا تدخل القنال 15 بمفردها إلى المازج بـل تدخـل كـل الأقنيـة الموجـودة في الجحال 500 ميغـاهرتز. وهــي لا تسبب مشكلة ما عــدا الـتردد الأعلـي مـن تـردد المذبـذب المحلـي


بمقدار 70 ميغاهرتز، لأن هذه الترددات كما هو الحال بالنسبة لجميع الإشارات التي تدخل المازج، تضاف إلى و تطرح من تردد المذبذب المحلي. ولأن التردد أعلى بمقدار 70 ميغاهرتز، فإن إشارة الفرق سوف تكون بتردد 70 ميغاهرتز أيضاً وعند تلحين القنال الفرق سوف تكون بتردد 4.000 ميغاهرتز يأتي الخيال من القنال 22 بـتردد 15 على تردد (4.000 جيغاهرتز يأتي الخيال من القنال 22 بـتردد 4.140 جيغاهرتز. ولنلاحظ بأن التردد (LO) 4.070 منقوص منه 4.000 (قنال 15) وأيضاً الـتردد 4.140 (قنال 22) منقوص منه (LO) 4.070 يساوي 70 ميغاهرتز في كلتا الحالتين.

إن الخيال يكون دائماً أعلى بـ 7 أقنية أو بـ 140 ميغاهر تز من الـ تردد المرغوب في نظام الـ 70 ميغاهر تز. ومع ذلك، فهو دوماً بقطبية معاكسة، كنوع من الأمان، ونكن ذلك لا يحل المسألة بشكل كامل ويبقى التساؤل عن كيفية إلغاء إشارة الـ 70 ميغاهر تز الغير مرغوبة، في حين تمر إشارة أخرى بتردد 70 ميغاهر تز أيضاً وتكون هى الإشارة المطلوبة.


إن تصميم مازج رفض الخيال هو الحل لهذه المعضلة. وهو يعمل تماماً كما هو مفهوم من تسميته، فهو يلغي إشارة 70 ميغاهر تز الغير مرغوبة وهي "الخيال" بمسحها أو رفضها، في حين يثبت الإشارة المفيدة (انظر الشكل 4-5). ويقوم بذلك اعتماداً على مزيحين للطور '90 درجة، ومازجين إضافة إلى بعض التراكيب الجبرية.

المخطط الصندوقي المبين في الشكل 4-4 هو لمازج رفض الخيال. تأتي إشارة الدخل من مكبر الضحيج المنخفض LNA، وتمر جميع الإشارات عبر الدارة الهجينة التي تولد إشارتي خرج الأولى متأخرة طورياً بزاوية 90 درجة. هذه الإشارات تدخل مازجين ويطبق عليهما معاً نفس الإشارة المتولدة من مذبذب علي. إن تردد الخيال الأعلى من تردد المذبذب يتحول في المازج، وعندما يزاح طورياً بزاوية 90 درجة، يكون قد أصبح مختلفا بالطور بمقدار 180 درجة عن المسار الأعلى للإشارة. وعندما تجتمع الإشارات من جديد في الدارة الهجينية الثانية، يتم إلغاء إشارة الخيال.

إن خفض التردد الأحادي يمكن تحقيقه دون الحاجة لمازج رفض الحيال إذا كان تردد المذبذب المحلي يزيد عن 240 ميغاهرتز، حيث يكون تردد الحيال في هذه الحالة دائماً أعلى من تردد أقنية القمر الفضائي ولا يُسبب أية معضلة. وفي هذه الحالة يكون التردد المتوسط IF أعلى أيضاً من 240 ميغاهرتز بدلاً من 70 ميغاهرتز.



شكل 4-4 مخطط صندوقي لمازج رفض الخيال وخافض للتردد. هذا الجهاز معروف أيضاً بكتلة خفض التردد الأحادي. والدارتان الهجينيتان تسببان إزاحتين بزاوية 90 درجة للإشارات في الجزء السفلي من الشكل. وهذا يلغي تردد الخيال ويبقي على تردد القنال الرغوبة.



شكل 4-5 إشارة التسريب من خافض التردد. هذه شاشة محلل طيف توضح تسريب من خافض تردد مقاس دون وجبود إشارة على دخله. الـتردد الركزي هو 3.80 جيغاهرتز ومستوى القمة 36dBm-.

مكبر التردذ المتوسط ١٦

المرحلة التالية في المستقبل هي مكبر حزمة الـترددات المتوسطة، وهي عبارة عن عدة مراحل تضخيم مسبوقة بمرشح تمرير حزمة مؤلف من خطوط نقل شرائحية لحذف ترددات الخيال. هناك أربعة أنواع من التصاميم للمكبر المستخدم في هذا الجزء، وهي التي تعتمد ترانزستور ثنائي القطبية Bipolar الجزء، وهي التي تعتمد ترانزستور حقلي GaAsFET والمكبرات ترانزستور حقلي GaAsFET والمكبرات الهجينية. في معظم كتل دال الحديثة تعتمد على مراحل تكبير الكتلة ولكن الكتل دالكها الجديثة تعتمد على مراحل تكبير يستخدم فيها الترانزستور الحقلي نهده المفات يستخدم فيها الترانزستور الحقلي (نهده المفات الفيم الصغيرة جداً الضرورية في هذه المكبرات بتقنية خطوط النقل الشرائحية.

الموصل the connector

إن مخارج معظم كتل LNBs الموجودة في الأسواق هي موصلات مؤنثة F وهذه الموصلات (التي يشار إليها غالباً بالرمز ٢٠٥٥) هي من ابتكار أمريكي حيث تستخدم مركز الخط المحوري كدبوس اتصال. إن سهولة التواء السلك تودي إلى حدوث أعطال تنتج عن تكرار فك وصلة LNB أو المستقبل. هناك شيئان يميزان هذا الموصل هما سهولة فكه وتركيبه. إن الموصل المؤنث F يُوصل عموماً مع خرج كتلة LNB ذات الممانعة 75 أوم في حين يربط الموصل N مع خرج كتلة LNB ذات ممانعة 05 أوم، والموصلات N قد تكون أكثر كلفة ولكنها ذات أداء أفضل.

هزاز العازل الطنيني


The Dielectric Resonant Oscillator

إن الهزاز المحلى في كتلة LNB هـ و هزاز عازل طنيني (DRO). وهو واحد من أكثر الهزازات الميكروية المستقرة التي يتم تصنيعها على نطاق واسع. وهو يعتبر إنجازاً بحق. إن درجة استقرار بعض هذه الهزازات تصل إلى اميغاهرتز عند ترددات الحزمة الى . إن تسميته بهزاز العازل الطنيني يعكس حقيقة وجود قطعة من السيراميك أو أية مادة عازلة أخرى تؤمن التغذية العكسية للهزاز، حيث يضبط تردد العمل بواسطة قرص معدني صغير مثبت بلولب. وهذا القرص يقوم مقام لبوس مكثف. يتم وصل اللولب إلى الأرضي، وعندما تتغير المسافة بين العازل والصفيحة تتغير معها قيمة المكثف.

ملاحظات حول استخدام اللواقط LNBs و LNAs

- إنكليزي أو أنبوبة أو أية أداة أخرى لتثبيت الوصلة F أو N مع كتلة LNB أو LNA. واليد هي فقط الأداة الجيدة لذلك. الشد باليد كاف لتحقيق التلامس.
- ينبغي عدم استخدام أية مادة للحماية من تقلبات الطقس على حواف المستقطب أو المكبر LNA. ويجب فحص الحواف للتأكد من نظافتها ومن ثم تجميعها مجففة. والمادة الوحيدة التي يجب أن تتوضع بين كتلة LNB والمستقطب هي الطوق البلاستيكي، أو طوقين من البلاستيك، واحد على حافة دليل الموجة و آخر على حافة المكبر LNA.
- 3. يجب قحص الدبوس المركزي للناقل F أو N قبل إحراء التوصيل للتأكد من مركزيته وبأن الامتداد عن الناقل المحوري هو كما ينبغى أن يكون.
- 4. يجب تأريض قرص الهوائي بشكل صحيح. وهذا أفضل حماية ضد الصواعق. وكذلك فإن خطراً بالموت ينتج عن قصر المحرك مع قرص الهوائي وهناك نقطة يجب الانتباه لها وهي أن الأعطال الناجمة عن الصواعق لا تغطيها كفالة المصنع.
- 5. يجب التأكد من أن التغذية الكهربائية مقطوعة قبل وصل أو فصل كتلة. وهذه نقطة قد تكون غير هامة ولكنها تصبح كذلك من أجل حماية وحدة التغذية. فمن الأفضل الوقاية قبل الندامة.
- 6. يجب عدم ملء الوصلة F أو أية وصلة أخرى بشحوم سيلكونية أو أي نوع طارد للماء لأنها تسبب المتاعب وعندما يكون دخل الناقل مع الوصلة مغلقاً بإحكام فإن الماء لا يمكن أن يتسرب عبره. ولكن من المهم جداً أن تكون وصلة المكبر منخفض الضحيج محمية حيداً من عوامل الطقس لتحقيق استقبال حيد للإشارة.

وأفضل طريقة للحماية تكون بلف شريط عازل ولاصق حول الوصلة ولمسافة بوصة أو اثنتين من الناقل المحوري ومن ثم حفظه بمادة واقية مثل ٢٥٠٨ (CoaxSeal) المحارة واقية مثل المسهل الأمر إجراء إصلاحات لاحقة، فإنه من السهل قص الشريط العازل. وهذه الطريقة سوف تؤدي إلى إزالة اللاصق والحصول على وصلة نظيفة. إن إضاعة دقيقتين في التغليف قد توفر ساعتين لاصلاح عطل مستقبلاً. كنقطة أحيرة تتعلق بالمتركيب، يجب دائماً استعمال غطاء لقمع التغذية. فهي الطريقة الأسهل والأرخص ثمناً لحماية اللاقط من الرطوبة. يجب استخدام غطاء ملوناً بلون غير داكن، لأن الأغطية الداكنة تمتص كثيراً من الطاقة الشمسية وترفع الحرارة تحت الغطاء إلى درجة تجعل رقم الضحيج عالياً في الأيام الحارة.



شكل 4-6 كتلة LNB مع قمع التغذية. عند تركيب الكبر ذو الضجيج النخفض، يجب أن يستعمل دائماً طوق ذو ستة براغي على الأقل. وكذلك ينبغي تغليف الوصلة بشريط لاصق و/أو مانع تسرب للماء والحماية من العوامل الجوية.

أعطال اللاقط

لا يمكن إصلاح الأعطال الطارئة على اللواقط حقلياً ولكن نستطيع كشف العطل وتحديد أسبابه. وهناك ثلاثة أشياء رئيسية بمكن أن تؤدي إلى حدوث عطل في كتلة LNB: فاللحام البارد أو الوصل المتقطع في مكان ما من المكبر أوقد تكون إحدى مراحل

التكبير متوقفة نهائياً عن العمل أو في حالة تراجع في الأداء. وأخيراً قد يكون المنظم هو سبب العطل الطارئ.

إن الترانزستورات GaAsFET و HEMT لا تقاوم كشيراً الكهرباء الساكنة أو الجهد الزائد. ويجب الانتباه إلى عــدم

تركها دون تطبيق جهد تغذية صحيح على جميع النقاط. وغالباً ما يرافق حدوث عطل في منظم الجهد أن تتعطم أيضاً الترانزستورات في نفس الوقت.


هناك العديد من الوصلات على شكل وصلات عبور أو نقاط قصدرة أو ربط يمكن أن تكون سبباً للأعطال. وهذه تؤمن التوصيل الكهربائي بين المنظم وبقية عناصر المكبر LNA. وهي غالباً السبب في الأعطال الناجمة عن الحرارة والأعطال المتقطعة. ومع ذلك فإن عدم الاستعمال الجيد للوصلة هو ما يؤدي إلى المتاعب. وكثير من الأعطال يمكن أن تنشأ حين يدفع بالوصلة المؤنثة بعيداً داخل المكبر LNA بواسطة دبوس مذكر متوضع بشكل مرتفع لأنه منحرف عن المركز أو بسبب استخدام ضغط قوي لدى تثبيته.

إن العناصر GaAsFETs و HEMT تكون في معظم الحالات، إما جيدة وتسحب تياراً صحيحاً أو مفتوحة ولا تسحب أي تيار. ولكي يتم تحديد العطل في اللاقط فإنه يجب قياس شدة التيار المار.

اختبار سحب التيار

عند تلقي اتصال من أحد الزبائن بأن لديه عطل من نوع صورة "مبرغلة" أو ربح غير كاف، فغالباً ما يكون مرد العطل هو اللاقط. وأول ما ينبغي عمله هو فحص تيار السحب (انظر الشكل 4-7). إذا كان التيار صحيحاً ويتراوح بين 120 و150 ميلى أمبير، تكون كتلة LNB سليمة.

إذا كانت الكتلة LNB تسحب 75 ميني أمبير فقط، تكون إحدى مراحل المكبر عاطلة والإشارة تمر عبر العنصر المعطوب بربط سعوي. في هذه الحالة، يجب استبدال العنصر، فإذا غاب العطل، يجب إعادة الكتلة LNB إلى المصنع أو الموزع للإصلاح. وإذا وجد تيار السحب 200 ميلي أمبير أو أكثر، فالمنظم قد يكون قليل الجودة أو يمكن أن يكون هناك قصراً في إحدى مراحل التكبير وعندها يجب إرسال الكتلة للصيانة أيضاً.



شكل 7-4 قياس تيار السحب للمكبر LNA. يوضح هذا الشكل كيفية قياس تيار السحب للمكبر وهو يتراوح عموماً بين 80 و 120 ميلي أمبير عند جهد من +15 وحتى +18 فولت مستمر.

إرسالها للإصلاح. ولكن يبقى ممكناً إلقاء نظرة على كتلة معطلة وليست مغطاة بالكفالة. وقد يكون العطل بسيطاً وناتجاً عن عطب المنظم أو حدوث خدش في خط النقل الشرائحي، وإصلاح مثل هذه الأعطال يعيد الكتلة للعمل من جديد.

إن النموذج الأخير للنظام الذي شاع استخدامه وأصبح معيارياً في الصناعة، هو نظام كتلة LNB حيث تمزج الإشارات ذات الـتردد الشابت والوحيد ذات الـتردد الشابت والوحيد للمذبذب وتُنقل جميع ترددات الأقنية ذات الاستقطاب الواحد ككتلة ترددات إلى كتلة ترددات أخفض (BDC) وتأخذ بحالات ترددية مختلفة وتبقى الجحالات من 950 إلى 1450 ميغاهرتز ومن 950 وحتى 1750 ميغاهرتز هي المحالات المعيارية للحزمة C في أمريكا الشمالية وللحزمة Ku بالنسبة لأوربا على الترتيب.

يتبع مكبر الضحيج المنخفض في كتلة LNB، دخول الإشارات إلى مازج يجمعها مع خرج مذبذب تردد محلي. ويمكن أن يكون المازج صن النوع الفعال أو غير الفعال وكلاهما يضيف إلى الإشارة قليلاً من الضحيج. إن العنصر الذي يُحقّق تخفيض كتلة الترددات والذي ربما يكون خلف الانتشار الواسع لكتل LNBs، هو الهزاز ذو العازل الطنيني (DRO). ويتركب الهزاز من ترانزستور GiaAsFET مع قطعة من مادة السيراميك (العازل) وصفيحة معدنية تؤمن النغذية العكسية. تثبت الصفيحة إلى دليل الموجة بواسطة برغي لولي، وهذا يعني بأن المسافة بين الصفيحة والمادة السيراميكية نكون قابلة للتغير، وهي في الحقيقة بمثابة مكثف تلحين.


في البداية، استخدمت الهزازات DRO مع كتل RDBs الخاصة بالحزمة . وحيث أن قطعة السيراميك اللازمة لحقن البرددات في الجانب الأخفض يجب أن تكون نوعاً ما عريضة، لذلك استخدم الحقن في الجانب الأعلى (تردد الاهتزاز يزيد عن نردد الحزمة C) وذلك يعني أن تردد DRO من أجل الحزمة C هو بحدود 5.15 جيغاهر تز. وهذا المبدأ مطبق أيضاً في كتل RDS للحزمة المحزمة المح

ولهذا السبب يوجد مفتاح لاستقطاب الإشارة المرئية في الكثير من المستقبلات الفضائية. إذا استخدم الحقن الجانبي العلوي في المبدّل الحافض فإن كامل المحال يتم عكسه، وعندئذ تنعكس قطبية إشارة الفيديو. ولكن إذا استخدم حقن الجانب السفلي، يبقى استقطاب الإشارة المرئية طبيعياً.

إن التردد المعياري للهزاز DRO من أجل كتل LNBs في المجال المترددي من 10.95 وحتى 11.7 جيف اهرتز هـ و 10 جيفاهرتز. وينجم عن ذلك، خرجاً لكتلـة المترددات المتوسطة مساوياً إلى 950 وحتى 1750 ميفاهرتز. وتردد الهزاز DRO لنظام البث الأوربي المباشر عبر القمر الفضائي في المجموعـة 11.7 وحتى 12.5 جيفاهرتز هو 10.5 جيفاهرتز وبعد تخفيض المترد وحتى 12.5 جيفاهرتز هو 10.5 جيفاهرتز وبعد تخفيض المترد إلى المجال 950 - 1450 ميفاهرتز (أو 1750 ميفاهرتز) يتم تكبير إشارات المجموعة المترددية وتحقيق الملاءمة مع خرج الوصلة F. إشارات المجموعة المترددية وتحقيق الملاءمة مع خرج الوصلة F. وهذا المضخم يحتوي على ثلاث أو أربع مراحل، في كـل منها ترانزستور UHF أو ترانزستور UHF ثنائي القطبية وتأتي التغذية لكتلة LNB من المستقبل عبر خـط نقـل محوري، حيث يتراوح الجهد عموماً بين 15 و24 فولت.

			6.
•			

*



خطوط النقل والموصلات Connectors

هناك نوعان رئيسيان من الأسلاك الستي تستخدم في تركيب التلفزيون الفضائي المنزلي، وهي خطوط النقسل المحورية والأسلاك المعزولة على هيئة أزواج أو مجموعات من الأسلاك ضمن غلاف للتحجيب. والمعايير الأساسية في اختيار أي خسط نقل هي أنواع الجهود والإشارات التي سوف تنقلها.


إن جميع مصنعي خطوط النقل يبيعون منتجات متشابهة، على الأقل حين مقارنتها من حيث المواصفات المكتوبة، ولكن هناك فروقات دقيقة عديدة بينها. ومن بين الفروقات نجد نوع المادة المستعملة في العزل، النسبة المئوية المحدولة في التحجيب، حجم الناقل المركزي وعدد الأسلاك في الجديلة وجميعها تختلف من منتج إلى آخر. ويكون الاختيار الأفضل مرافقاً لزيادة المعرفة المتوفرة عن المنتج.

خطوط النقل المحورية

يتركب خط النقل المحوري من أربع عناصر مختلفة هي الناقل المركزي ومهمته نقل الجهد المستمر والإشارة، القلب العازل، الناقل الخارجي وهو للتحجيب أو التأريض وأخيراً الغلاف المصنوع من مادة البلاستيك pvc والشكل 1-1 يبين خط نقل محوري ومركباته. يلعب كل عنصر دوراً هاماً في عمل خط النقل، فالغلاف الخارجي يحمي الناقل من الرطوبة والزيت، الأكسدة ، الأوزون ،الحموض وكذلك الحك. أما الناقل الخارجي فهو لتحجيب الناقل الداخلي من القوى


الكهرمغناطيسية الخارجية ويعمل كأرضي لعودة الإشارة. أما العازل فهو لتقدير ممانعة خط النقل ويقوم بعزل الناقل المركزي عن الحاجب. ومهمة الناقل المركزي هي نقل الإشارات من طرف إلى آخر وتأمين تماس ميكانيكي جيد عند النهايتين باستخدام بعض أنواع الموصلات. ويمكن أن يكون مجدولاً أو قاسياً وذلك بحسب الإشارة التي ينبغي نقلها.

شكل 5-1 تركيب خط نقل محوري. الاجزاء الحتلفة لخط نقبل محوري تظهر هنا، وللخط المحوري ناقل مركزي مجدول او صلب. قلب عازل مصنوع من انواع مختلفة من بولي ايتلين. جديلة او اثنتين للناقل الخارجي او الحاجب وغلاف من مادة



ليس عملياً بالطبع أن يستخدم دليل الموجة في تجهيزات الاستقبال التلفزيوني المنزلي من القمر الاصطناعي بإستثناء السطح البيني interface الذي يربط كتلة LNB مع قمع التغذية، وذلك لأن تخفيض الضياعات في هذا الجزء من منظومة الاستقبال أكثر أهمية من زيادة الكلفة البسيطة الناجمة عن استخدام دليل الموجة، إذ أن الفقدان الذي تعاني منه الإشارة عند مرورها في الناقل المحوري لا يوازي رخص ثمنه.

إن الناقل المحوري والعازل يتدرجان من حيث القطر حسب التسميات. من RG-18 إلى RG-6 الى RG-11 . إضافة إلى حسب التسميات. من RG-59 إلى RG-6 الى RG-11 . إضافة إلى الم تخميد الناقل يتناقص عكساً مع الزيادة على حجم الناقل. ويقوم الصنف RG-59 بتخميد إشارات ذات تردد 70ميغاهرتز عمدل 1dB لكل 10 أمتار. أما الناقل RG-6 فله تخميد RG-8 من أجل تردد وكذلك الفقدان في النوع RG-11 بحدود RG-6 من أجل تردد 1 وكذلك الفقدان في النوع 2-11 أمتار أيضاً. إن الفقدان عند تردد 1 جيغاهرتز هو عموماً بحدود 2.6dB في الناقل RG-6 والشكل 2-5 بيين التخميد لأنواع مختلفة من خطوط النقل المحورية.



شكل 5-2. تخميد خطوط النقل بدلالة التردد. يبين الفقدان /متر لخطوط النقل المحورية القياسية. ويقاس التخميد من أجل 10 أمتار في مجال ترددات خرج اللاقط.

إن ممانعة أغلب خطوط النقل المحورية المستخدمة في المنازل لأغراض الاستقبال الفضائي المنزلي هي 75 أوم وتساوي ممانعة خطوط نقل الإشارة في شبكات التوزيع التلفزيوني. وتتعلق الممانعة بقطر نقل الناقل المركزي، حجم العازل وبعد الناقل المركزي عن الحاجب.

في الأنظمة الأولى من لواقط الحزمة ٢ وبعض أنظمة الاستقبال TVRO الحديثة في أوربا، يستخدم الناقل TVRO ذو الممانعة 50 أوم على نطاق واسع، وهو سهل التركيب نوعاً ما وهذا سبب انتشاره على الرغم من أن الناقل RG-214 هو أفضل أداءً، ويرجع ذلك للتحجيب المضاعف وهذا يعني احتوائه على جديلتين تحجبان الناقل الداخلي، وهو أيضاً أكثر قساوة وذو قطر أكبر، ومن أجل تردد 4جيغاهر تز نجد أن لكلا الناقلين وهو أيما لكلا الناقلين .

إن الناقل الأكثر شيوعاً ذو الممانعة 75 أوم هـو 6-80 وهو عبارة عـن خـط نقـل مركزي واحد، عـازل وحجيب. وبجانب هذه المواصفات العامة، فإن لكل نوع من النواقـل RG-80 وبجانب هذه المواصفات العامة، فإن لكل نوع من النواقـل Belden تنتج أنواعاً مختلفة قليلاً. فمثلاً الشركة المصنعة Belden تنتج أنواعاً مختلفة من النواقل 8-59 حيث يتفاوت التحميد فيها من أجل تردد 70 ميغاهر تز بين 2.6 و 3.5dB لكل 100 قدم. أو بعبارة أخرى، فإن بعض أنواع النواقـل 8-70 التي تنتجها RG-59 التي تنتجها Belden تكافئ بعض نواقل 8-RG.

ينبغي أن يكون الناقل المركزي للصنف 69-RG نصف قاس ليحقق إيلاجاً فعالاً مع الوصلات المؤنشة للناقل المحوري وفي أنواع النواقل 59-RG ذات السلك المحوري القاسي هناك احتمالاً لأن يلتوي بسهولة أثناء إيلاجه في الوصلة المؤنشة. والسبب الوحيد لعدم استخدام ناقل نصف قاسي هو جعل الكلفة في أدنى مستوياتها. ولا ينصح باستخدام هذا النوع من النواقل المحورية في الأنظمة المنزلية للاستقبال الفضائي.

استعمال الناقل المحوري

لا يوجد إرشادات وتعليمات خاصة باستخدام النواقل 75 أوم مثل RG-11,RG-6,RG-59 والتحذير الوحيد هو الانتباه لدى تثبيتها على الجدران أو العوارض وعدم إحداث خدوش فيها أو قرضها لأن الممانعة سوف تتغير في نقطة حدوث الخدش أو القرض.

إذا طرأ التواء عند نقاط مختلفة من مسار الناقل فقد تظهر أمواج مستقرة أو خللاً في الممانعة حتى من أجل تردد منخفض مشل 70 ميغاهرتز حيث تنشأ انخفاضات عميقة في استطاعة الإشارة عند ترددات معينة ويمكن أن ينتج عن ذلك اختفاء أقنية اختفاءاً تاماً وتتأثر عدة أقنية أخرى. وعند حدوث هذه

الإعطال، يجب استبدال الناقل لأن إزالة "الحبسات" لا تسؤدي إلى اصلاح العازل المعطوب الذي سبب تغييراً في الممانعة. إن التحذير الأهم هو التأكد أثناء تركيب الناقل ذو الممانعة 50 أو 75 أوم من أنه تم لحامها بشكل صحيح. عند طمر النواقل، فإن أنابيب البلاستيك PVC تستخدم عموماً كمجرى، وفي حالات كثيرة يكون ذلك غمير ضرورياً ولكن بوجود الأنبوب يصبح الناقل أكثر نظافة وأفضل شكلا جماليا ولىدى استعمالي أنبوب ٣١٠٠ ينبغي أن يكون قطره كبيراً بحيث يكون كافياً لتمريــرِ الناقلين الداخلي والخارجي من خلاله بسهولة. ويجب أيضاً نغليف الوصلات دائماً أثناء تركيب الناقل المحوري بحيث تمنع دخول الرطوبة والأوساخ إلى داخله إذ أن الوصلة الملوثـة يمكـن أن تسبب أعطالا مثل انقطاع الإشارات نظراً لكون اللحام غير محكم. ويجب أخذ الاحتياطات ذاتها أثناء تثبيت الناقل بخطاف J خصوصاً لدى استخدام الوصلة N مع ناقل RG-213 إذ أن الطرف الحاد للخطاف يمكن أن ينزلق في غلاف الناقل مسبباً دخول الماء عبره مباشرةً أو في وقت لاحق وينبغسي تجنب ذلك. عندما يستعمل أنبوب البلاستيك PVC، يمكن منع دخول الماء بوضع قطعة على شكل " U" عند كل مدخل ومخرج للناقل،

ويصبح ذلك ضروريا في المناطق التي يُحدث فيهــا تجمـد في فصــل الشتاء. إذ أن الماء ضمن أنسوب PVC يأخذ حجماً أكبر لدى تجمده مما قد يؤدي إلى قطع الناقل المحوري وبالتالي التعرض لكـــل أنواع المشاكل عند حلول الربيع وتشرب العازل للماء المذاب. عند استعمال خطوط نقل ذات قطر كبير مشــلRG-213. RG-214. RG-8, وخاصة الخطوط القاسية منها، ينبغى التعامل معهـا بعنايـة خاصة وتجنب الألتواءات الحادة مهما كان الثمن. إن معظم -النواقل لها قطر إلتواء يعادل (القطر ×عشرون) على الأقيل. فسن أجل الناقل RG-213 يجب أن يكون قطر الحلقة الأصغري (20سم. بعض الأغطية لأقماع التغذية لا تبزك إلا بحالاً صغيراً لالتواء الناقل ولا يتجاوز هذا الجحال بضعة سنتيمترات. وعلى الرغم من أن تأمين غطاء كتلة LNB هام جداً للحماية من الرطوبة و الأشعة فوق البنفسحية، فإنه عندما يكون صغيراً ولا يكفي لتغطية كامل الكتلة LNB، فيمكن أن يسبب ارباكاً أكثر من أن يحل مشكلة. والحل الأفضل في هذه الحالة، هو في استخدام غطاء سن المطاط المرن بحيث يجعل خط النقل قابلاً للحركة وهذا ليس ممكناً عنــد استعمال أغطية بلاستيكية صلبة من نوع ABS.

Cable Type	Nominal Impedance (ohms)	Jacket Outer Diameter (inches)	Loss (dB 70 MHz	/100 feet) 4 GHz	Dielectric Type	Shield Coverage (% of braid)	
RG-59	75	0.242	2.2	N/A	Polyethylene	80	
RG-6	75	0.336	2.5	N/A	Solid polyethy	lene	
RG-11	75	0.405	1.8	N/A	Polyethylene	97	
RG-8	50	0.405	1.5	18	Cellular/poly.	97	
RG-213	50	0.405	1.8	21.5	Polyethylene	97	
RG-214	50	0.425	1.8	21.5	Polyethylene	98	
9913	50	0.405	0.8	11.0	Semi-solid/po	ly. 100	
9914	50	0.405	1.3	13.0	Cellular poly.	100	
9915	50	0.870	0.7	10.0	Solid poly.	100	
	TABLE 5-1b. GENERIC CABLE EQUIVALENTS						
		Cable Type	Alpha	Belden			
		RG-59	9059	9240			
		RG-6	9006A	8215			
		RG-11	9011A	8238			
		RG-8	9008	8214			
		RG-213	9213	8267			
		RG-214	9214	8268			
		RG-8		9913			
		RG-8		9914			
d.		RG-218		9915			
		Augusta Company					

الجدول 5-1 مقارنة بين النواقل المحورية

length


1. Cut cables to proper


الوصلات المستخدمة مع خطوط النقل المحورية Coax Connectors

إن خط النقل المحوري الذي يربط كتنة LNB ومستقبل القسر الفضائي، مجهز دائماً بوصلات - F (انظر الشكل 3-3). وأداة الجدل هي الوحيدة المستخدمة في هذه التقنية. وقد شاع استخدام الوصلات - N على الأنظمة القديمة لمكبرات LNA، ولا زالت تستخدم أحياناً لوصل بعض كتل LNBs الأوربية مع المستقبلات.

إن تركيب الوصلات -N على خطوط نقــل محوريــة أكـبر قطراً مثل RG-213 أو RG-214 أصعب تنفيذاً مــن الوصــلات -F (انظر الشكل 5-6).

> الشكل 5-3 وصلة -F. تستخدم هذه الوصلات مع نواقـل مثـل RG-59 او RG-11 او G-6 وهـي مناسبة مـن اجـــل تـــرددات اقـــل مــــن 1.5 جيغاهرتز.





الشكل 5-4. تركيب الوصلات - F. يبين طريقة التركيب خطوة خطوة. يجب الانتباه أثناء التركيب إلى عدم خدش الناقل المركزي لأن ذلك سوف يؤثر على التيار المار عند الترددات العليا المستخدمة في التلفزيون الفضائي.

الأسلاك المعزولة ووصلات SCART

أو 22AWG إلى عقبات.

RG-11

RG-6

هناك أنواعٌ من الأسلاك المستخدمة في أنظمـــة الاســـتقبال الفضائية تعتمد ناقلاً صلباً أو بحدولاً مغلف بطبقة PVC. تقوم هذه الأسلاك بنقل جهد التغذية وإشارات الجهد المستمر. وعموماً فإن الأسلاك المعزولة تستخدم لنقـل القـدرة والنبضـات إلى كتلـة خفـض التردد وإلى وحدة التغذية بالجهد المستمر. أما خطوط النقـل المحوريـة فتربط التغذية مع محرك الدفع وإشارات التغذية العكسية. تختلف هـذه الأسلاك حسب أبعادها وتصنف عادة برقم يعبر عن AWG (American Wire Gauge). وهو يصغر كلما أصبح القطر أكبر. وليس قطر السلك هو العامل الوحيد الـذي يحـدد إمكانيـة نقــل التيــار، بــل هناك عوامل أخرى هامة من بينها عدد النواقل المحدولة وأعلى درجة حرارة يحتملها غلاف السلك، إضافة إلى الشروط المحيطية، مثل كون الناقل في مجرى مغلق مطمور أو مفتوح مع سـريان الهـواء. إن حجـم السلك يؤثر على المقاومة الناشئة عن امتداد الطول. وهناك مقارنة بين أسلاك بحجوم مختلفة من مقياس 10 إلى 24 (وهي الأكثر استعمالاً في 5-2 ،5-3 حيث تبين علاقة طول السلك بدلالة المقياس لمختلف التطبيقات. وبينما يمكن استخدام سلك بمقياس يعبر عن قطر أكبر لتطبيق معين، فإن العكس غير صحيح. فمثلا، إذا كان المطلوب استخدام سلك بمقياس 18AWG، فإنه من المكن اعتماد سلك

Maximum Usable Frequency		le Lengi (metres)	
(without amplification)	25	50	100
70 MHz 950 MHz		RG-59 RG-6	

1,450 MHz

مقياسه 16AWG. وقد يودي استخدام سننكِ ذو مقياس 20

الجدول 5-2 انواع واطوال خطوط النقل المحورية بدلالة التردد الأعظمي


RG-6

ACTUATOR (CONTRO	OL CABLES
Max. Cable Length	W	ire Gauge
(metres)	Motor	Shielded Sensor
25	16	20
50	14	20
100	12	20

جدول 5-3 انواع خطوط النقل المستخدمة مع المحرك بدلالة طول الناقل.

الوصلة SCART

تستجدم الوصعة SCART (اختصاراً من Syndicat des constructeurs d'Appareils Radio Recepteurs et Televiseurs) عموماً في أوربا، لوصل مكونات وعناصر السطح البيني ننصوت والصورة. وهي تتألف من 20 نقطة تماس مثبتة في علبة عازلة ومحاطة خافة معدنية تـبرز مـن العلبـة البلاسـتيكية (انظـر الشكل 5-5) ويتم وصل خط النقل بواسطة حلقة مسننة تستخدم الحافة المعدنية للتأريض. إن المــآخذ المكملــة هــي قطــع مثبتة على التلفزيون أو المستقبل الفضائي وتحتوي الوصلية علمي نقرتين في أحد الجانبين مع حفرتين مناسبتين في المأخذ لقيادة الوصنة وتثبيتها مباشرة عبى دارة مطبوعة. إن الوصلــة SCART هي حالياً العنصر القياسي في أوربا لأغراض نقل إشارة الصوت والصورة. هناك بعض الاختلافات بين الملامس المخصصة علمي الوصلة SCART القياسية وتلك المستعملة لربط فاك الشيفرة في مستقبلات الأقمار الفضائية، وتقــع الفروقــات في الملامــس 20:19. ففي وصلة الكاشف (فاك الشيفرة) Decoder SCART، تكون إشارة المحطة الأرضية موجودة على الملمس 19، بينما على النموذج القياسي (Standard SCART)، فسإن هذا الملمس حمل إشارة خمرج فيديوية يمكن استخدامها لتغذية مسجل فيديو أو مستقبل تلفزيونسي. الملمــس 20 علــي الوصلــة Decoder SCART هـو عــودة الإشــارة المرئيــة وخــرج فــاك التعمية (descrambler) مطبق على هذا الملمس. على وصلة قياسية SCART فمإن الملمس 20 هـو دخـــل إشــارة فيديويــة تستخدم لاستقبال إشارات قادمة من مسجل فيديو أوكاميرا أو جهاز تلفزيوني أو أي منبع آخر لإشسارة مرئيـة. والجـدول 5-6 يين ملامس الوصلات لنوعي السطوح البينيـة D المستعملة في أنظمة ASTRA وكذلك للسطح البيني لفاك التعمية.



الشكل 5-5 وصلة SCART. هناك 20 ملمس في وصلة SCART إضافة لوصلة العلبة وتستخدم النتوءات لوضعه في المجرى وللتنبيت على الماخذ وتعلق خطوط النقل بواسطة كلابة.

يستخدم مأخذ SCART في بعض المستقبلات كسطح بيني لفاك الترميز. واستخدام الحلقة المغلقة يعني بـأن فـاك التعميـة يعمـل بشـفافية بحيـث لا ينتبـه المشـاهد إلى الانتقـال مـن قنـال عمومية إلى قنال مشفرة.

تقوم ملامس مفتاح الصوت والفيديو باختيار مخارج فاك التعمية المناسبة. فإذا كانت إشارة الفيديو معماة وكان لفاك التعمية خرج ساري المفعول، تصبح ملامس مفتاح الفيديو مؤرضة. وإذا كانت إشارة الفيديو في وضع PAL طبيعي وفاك التعمية غير فعال، يكون مفتاح الفيديو موصولاً إلى الجهد 12۷+ وبذلف يمكن للمستقبل انتقاء فاك تعمية لإشارة الفيديو.

SCA	سات الوصلة : RT	جدول 5a-6 ملام	
مواصفات ASTRA من أجل السطح البيني للوصلة SCART نوع D:		واصفات ASTAR من أجل السطح البيني لفاك التعمية SCART	
الوظيفة	رقم الملمس	الوظيفة	ِقَمِ اللَّمِسِ
دخل صوت يساري معاد	1	خرج الصوت اليميني	1
دخل فیدیو PAL معاد	2	دخل الصوت اليميني المعاد	2
منتاح إشارة القيديو	3	خرج الصوت اليساري	3
خرج إشارة المحطة الأرضية	4	أرضي الصوت	4
خرج فیدیو PAL معلق Clamped	5	احتياطي	5
دخل ينيئي صوتي مغاد	6	دخل الصوت اليساري الماد	6
مفتاح إشارة صوت	7	مفتاح صوت/فيديو	7
أرضي	8	احتياطي	8
احتياطي	9	تأريض خرج النيديو	9-16
احتياطي	10	تأريض دخل الفيديو	17
ارضي	11	تأريض دخل الفيديو	18
خرج صوت يساري	12	خرج إشارة المحطة الأرضية	19
خرج صوت يساري	13	دخل إشارة الفيديو PAL المعادة	20
احتياطي	14	أرضي مشترك	21
احتياطي	15	100mm 3 - 00 00mm	

كابلات حسب الطلب

رافق استعمال محركات الدفع والتحكم بالاستقطاب في أنظمة الاستقبال الفضائية المنزلية، ضرورة وجود كابلات المنازل، حيث يمكن تمريرها بمحاذاة "الوزرة" أو الفراغـات الــــق متنوعة تصل إلى موقع الهوائمي. ويوجد في معظم الأنظمة في أمريكا الشمالية والجنوبية مستقطب ومحسرك دفع وكتلة LNB وبذلك فإنه يجب تمرير 7 أو 8 أسلاك مع خط النقــل المحــوري. وتجدر الإشارة إلى ضرورة حجب أسلاك المستقطب وأسلاك عداد المحدم وفصلها عن بعضها. كان هذا دافعاً لتطوير كابل عام يضم جميع النواقل الضرورية ضمن غلاف بلاستيكي PVC وتختلف جودة هذا المنتج من مُصنع لأخر.

> مثلاً، كابلات Echo المصنعة من قبل شركة Echosphere، تشمل أربعة خطوط نقل محورية RG-6 مصبوبة جميعها في قالب ذو محور واجد. وهذه الخطوط يمكن أن تلتف حول محورهما ليصبح ممكنا مرورها من ثقب بقطر ١٩مم أو أكبر. ولكن

تظهر الميزة الرئيسية لهذه الكابلات لدى استعمالها داخل لا تسمح بمرور خطوط نقل بقطر أكبر. من المهم عند شراء الكابلات، معرفة الحجوم المختلفة للنواقل فيها، وهل هي محجبة أم لا، وما هي نسبة الجدل المطبقة على الناقل المحوري وهل يحتوي الناقل المحوري على ناقل مركزي نصف-قاسي. ينبغي الرجوع إلى تعليمات مصنعي محركات الدفع لمعرفة قطر خط النقل الواجب استعماله في تطبيق يتطلب طولاً من الخط وذلك للتأكد من كفاءة الكابل للاستخدام في هذا التطبيق. وغالباً ما تستعمل كابلات قياسية من نوع direct burial UF لتمريس الجهود 117 أو 220 فولت متناوب وهي المستعملة في الإضاءة الخارجية. وتعتبر هـذه الكابلات من أفضل الخيارات لتأمين التغذية لمحرك الدفع.

كتامة الوصلة Cable/Connector Sealing

نجب حماية الوصلات Cable /connector من عاملين مامين من العوامل المحيطية. هما الرطوبة والأملاح أو الصدأ الكيميائي. ولكسي نحقـق كتامـة فعليـة للوصلـة، ينبغـي لمـواد الكتامة أذ تلتصق بشكل نظيف مع الغلاف البلاستيكي Ρ۷ς ومع السطح المعدني للناقل. وقبل تنفيــذ الكتامـة يجبُّ التأكد من أن الوصلة والناقل حاليين من الزيـوت العالقـة في الأصابع أو solder splashes. ويمكن استخدام محلات خفيفة مثل الكحول أو الفريون freon لتنظيف الناقل والوصلة بصورة نهائية قبل تطبيق الكتامة. إن مركبات الكتامة مئل Coax-seal™ و Scotch Kote™ وأيضاً Scotch Kote™ وأيضاً جيدة إذا استخدمت بشكل سليم. هناك مستحضرات متنوعة ذائعة الشهرة من مركبات الكتامة الشفافة RTV ومعروفة أيضاً بالتسمية bathtub caulkig لا ينصح باستخدامها لأسباب عديدة، إذ تحتاج لبعض الوقت لتأخذ قوامها الصلب، ولا تلتصق حيداً بمادة PVC البلاستيكية لكونها عالية الحموضة ويسبب ذلك أحياناً صدأ الوصلة. غير أن مركبات RTV ليست جميعها متشابهة. و RTV هي الأحرف الأولى من Room Temperature Vulcanizing ". وهناك تشكيلة واسعة منها لاستخدامات متنوعة تندرج تحت هذه التسمية. وهنــاك منتــج مــن شركة Dowcoming ذو رقم 3145، وهو مادة رمادية أكثر مرونة من المنتجات الشفافة ويلتصق مع خطوط النقل المحورية بشكل جيد ويصبح صلباً بوجود هواء رطب خلال ساعتين.

كذلك، تنتج شركة (GEC) General Electric Corporation (GEC) محسوعة تشبه مركبات RTV من المطاط السيلوكوني ويدعى المنتج RTV-108 وهـــو مصمـــم للاســتخدام مــع الكــابلات

التلفزيونية، حيث توجد وصلات خزفية وأخرى تحت الأرض، ويتمتع هذا المركب بمزايا ربط عالية مقارنة بأنواع أخرى من مركبات الكتامة RTV وخاصة لسدى استخدامه على الأغطية المطاطية PVC لخطوط النقل المحورية. إنه يقاوم تغيرات حرارية من 70- وحتى 400F° درجة فهرنهايت (65- إلى 204°) دون انصهار أو تقصف.

هناك منتج آخر لشركة GEC وهو 635-63: عبارة عن مركب عازل يُحافظ على قوام متماسك عند تعرضه لظروف محيطية قاسية جداً ويمكن استخدامه مع لوالب الوصلات للتشحيم وذلك لمنع تبدل الحجوم الناتج عن التفاعلات الكيميائية بين المعادن الغير متجانسة إضافة إلى أنه يُحمي الوصلة الحارجية من تسرب الرطوبة والصدأ الكيميائي المنحي والأمطار الحامضية .. إلخ. إن المركب 635-63 يمكن استخدامه أيضاً مع الطوق الذي يضم المستقطب مع كتلة LNB لمنعها من الجفاف والتقصف من خلال طلائها بطبقة حماية رقيقة .

وقبل تطبيق أي من مركبات الكتامة، من المهم التأكد من المهم التأكد من المهم النظام واختباره ، فمن الأسهل فصل الوصلات دون مركبات الكتامة .إن أفضل طريقة لجعل وصلة خط النقل المحوري كتيمة ،هي بتغليف نهاية الناقل بشريط لاصق. ولا حاجة لتكتيم الكتلة LNB إلا إذا كانت التعليمات تنص على ذلك من قبل المصنع. وهذا صحيحاً لدى استخدام الوصلات ذلك من قبل المصنع. وهذا صحيحاً لدى استخدام الوصلات ضرورياً فصل الوصلة مستقبلاً فينبغي تشريح الشريط ومن ثم ضرورياً فصل الوصلة مستقبلاً فينبغي تشريح الشريط ومن ثم تقشيره وعندها يمكن إزالة مادة الكتامة كقطعة واحدة وترك الوصلة مع 25 إلى 50 مم (1 إلى 2 بوصة) من الناقل نظيفاً إذ إنه من الأسهل العمل بوصلة نظيفة من أخرى مغطاة بمادة عمادة RTV.

اختبار خطوط النقل Checking Cables

لجميع خطوط النقل المحورية مقاومة لانهائية بين الناقل المركزي وشبكة التحجيب، فإذا دخلت الرطوبة بينهما تضعف هـذه المقاومـة حتى إذا هبطت إلى قيمة كافية، يبدأ جهد التغذية بالانهيار.

يمكن فحص خطوط النقل باستخدام مقياس فولت أوم مش VTVM.VOM أو DVM موضوع على تدريجة المقاومة الأعمى. فإذا وجد تيار سحب مهما كان ضعيفاً، فذلك يعني أن الناقل إما رطباً أو أن هناك قصراً في نقطة ما بين التحجيب وانناقل المركزي. وأغلب الحالات تحدث عند الوصلة أو في نقاط الانحناء أو الإجهاد. إذا كانت المقاومة كلا أو تزيد، فإذ حتمال دخول الماء هو السبب ويمكن تحويله إلى بخار

بتسخين خط النقل المحوري والوصلة بواسطة تقنية تسخين أو حتى محففهالشعر العادي. أثناء عملية التسخين يجب التأكد من استمرارية حركة المنبع الحراري لأن المادة المطاطية PVC يمكن أن تتميع إذا استمرت الحرارة متمركزة على منطقة واحدة لفترة طويلة. والوصلة مع الناقل تصل إلى حرارة عالية بعد خمس دقائق أو أكثر من استمرار تسليط الحرارة وهي الفترة اللازمة لتبخير الماء. أثناء هذه العملية، تهبط قراءة المقاومة خلال الدقائق الأولى من تطبيق الحرارة ومن ثم تعود لترتفع مع ازدياد تبخر الماء. لدى وصول المقاومة إلى اللانهاية، لجب أن يترك الناقل ليبرد قبل إعادة تثبيته وختمه من جديد.

اختبار أسلاك المستقطب

نفخص أسلاك المستقطب، يجب إدارة المستقبل وفىك هذا العنصر ومن ثم قياس المقاومة بين السلك الأحمر (الجهد الموجب) والإبيض (إشارة التحكم) والأسود (الأرضي) للمستقطب.إن القراءة على المقياس DMM بين السلك الأحمر و الأسود نجب أن


تكون لانهائية. وإذا وجدت مكثفة سعوية بين أسلاك المستقطب المحدولة فيجب فصل هذه الأسلاك قبل أخذ القراءة. وينبغي أن تكون المقاومة بين السلك الأبيض والأرضي بحدود 20KΩ.

وصل الخطوط المحورية وملاءمتها

إن جميع أنواع الربط بين خطوط النقل المحورية يجب أن تتبم بوجود وصلات خاصة تدعى بالروابط أو الملائمات أنثى أنثى فمن أجل خطوط نقل Ω-50 منتهية بوصلات Ν يستخدم الملائم انشى انشى الشي وإذا استخدمت الوصلة BNC فإن الملائم أنشى انشى انثى أيضاً يدعى بالوصلة للوصلة للوصلة ومن أجل خط نقل 75 أوم، يستخدم

الوصلة -F فإن الرابط يعرف بالتسمية F-X. ومن أجــل النواقــل التي تعتمد الوصلات UHF أو PL-259 فإن الرابط PL-25% هــو ما يجب استخدامه.

إن إجراء وصلة بين أسلاك التيار المستمر هي عملية سهنة التنفيذ وتتطلب استخدام "أرومة" مناسبة لقطر السلك. ويجبب الانتباه إلى أن جميع الوصلات ينبغي حمايتها من الماء باستخدام الشريط العازل واللاصق.



التحكم بالعوائي

إل نظام التحكم بالفوائي System (APS) (APS) كان في البداية يتألف من جزأين: محرك الدفع وعنصر التحكم controller. ويتوضع محرك الدفع أو المخدم actuator بين القاعدة وقرص الهوائي. وهو الذي يحرك القرص عملياً. وغالباً، ما يتوضع عنصر التحكم بالمحرك داخر المستقبل أو ضمن وحدة متكاملة، المستقبل/فاك الترميز داخر المستقبل أو ضمن وحدة متكاملة، المستقبل/فاك الترميز المخرك بالطاقة لتحريك قرص الهوائي بين الأقمار الفضائية.

وفي نظام التحكم، لا بد من وجود حلقة تغذية عكسية لتسمح لعنصر التحكم بضبط موقع القرص بشكل آلي وتكراري عند موقع القمر الفضائي المراد التقاطه. وغالباً، توجد مؤشرات للحركة قابلة للمعاينة البصرية ومتكاملة مع النظام وهذه تشمل سلسلة من ديودات LEDS أو مظهرات فنورسانت أو شاشة إظهار رقمية أو مقياس تشابهي. هناك حاجة لتطبيق العديد من مبادئ التصميم قبل أن يصبح نظام

التحكم "ناعم الاستخدام". هذا المبدأ معروف بين المهنيين بتسمية "drool proof" ويعني بأن المستثمر يقوم بأقل جهد ممكن لتشغيل النظام.
إن وجود بطارية مشحونة هو أمر هام، إذ أن ضعف

إن وجود بطاريه مشحونة هو امر هام، إذ أن ضعف التغذية يؤدي إلى فقدان معلومات التحكم بالهوائي. وينصح بأن يكون موقع القمر الفضائي معيناً من خلال قائسة لاختيار القمر بسهولة. وهناك تصاميم كثيرة حديثة تظهر عنى الساشة مواقع الأقمار الفضائية على شكل بياني.

إن سهولة البرمجة هي ميزة أخرى معتبرة في التصميم فإذا كانت وحدة التحكم قابلة للبرمجة بسهولة فإن المستثمر يستطيع إدخال مواقع الأقمار الفضائية الجديدة بسهولة ويسر وهذا يلغي الحاجة للاتصال بمراكز تختص بالقيام بهذه الخدمة. وفي أسوأ الحالات، حين تفقد جميع المعلومات المبرمجمة، ينبغي أن يكون المستثمر قادراً على برمجة التحكم بالاعتماد على دليل قائمة الأقمار الفضائية لا غير.

عناصر التحكم الخطية Linear Actuators

إن عنصر التحكم الخطي كان الأكثر استخداماً في التحكم بمواقع الهوائيات في أنظمة TVRO. وهو يشألف من شمرك وآلية نقل حركة ووصلة انزلاق يقودها برغي ذو رأس كروي متناظر. ويبين الشكل 6-1 مكونات مخدم كرة. يثبت انحرك عموماً على محور. وتثبت إحدى نهايتي عنصر التحكم عنى قرص الهوائي بواسطة برغي. وتتوضع الوصلةعلى إحدى نهايتي الهوائي بواسطة برغي. وتتوضع الوصلةعلى إحدى نهايتي الهوائي بحسب الموقع الجغرافي لنظام القمر الفضائي، وبما أن غالبية الأقمار توجد في الجانب الغربي من السماء لذلك

تثبت الوصلة إلى اليمين خلف الهوائي وذلك حين النظر إليه من الوراء والعكس بالعكس.وبما أن عنصر التحكم الخطي مكشوف فيجب استعمال غطاء للحماية من الظروف الجوية والتأكل الناتج عن الماء والأوساخ المتجمعة على محوره. وعدى الرغم من وجود حلقة محكمة بين المحاور الثابتة والمتحركة فينصح بحماية إضافية وتصبح هذه ضرورية أكثر حين يعمل النظام في مناطق باردة ومعرضة للتجمد في الشتاء.

شكل 6-1 مكونات عنصر تحكم مع برغي كروي.

56




برعي بهاية الانحدار

أنواع أخرى للمخدمات

هناك نوعين أخرين من المخدمات المستعملة: الأول من الأفق-للأفق (مبدل سرعة مباشر أو دفع بالسلسلة)، والشاني دافع للزاوية سمت-رفع (az-cl) وهذا الأخير نادرالاستعمال إلا في الأنظمة المصممة لالتقاط القمر الروسي Molniya والأقمار غير المتزامنة في المدار non-geosynchronous.

تستخدم المخدمات ذات الدفسع بالسلسسة chain or belt-driven من الأفق للأفق نفس نوع المحرك كما هو الحال في مبدل السرعة المباشر. وكلاهما مرتبطين مباشرة بالتثبيت القطبي. ويوجد في القديم منها ترس مسنع يسحب سلسلة مثبتة إلى الطرف الشرقي والطرف الغربي من قرص الموائي. وتأتي تسمية من الأفق للأفق من إمكانية هذه الأنظمة بتحريك الهوائي بزاوية 180 درجة تقريباً (انظر الشكل 6-3).

تعتمد أنظمة التحكم az-el على الحركة وفق محورين للتوجه نحو القمر المراد التقاطه. ويوجد محركين لتنفيذ هذه المهمة. إن هذا النوع من المحدمات ذو دقة عالية، ولكن كلفته عالية، لأنه يحتاج إلى محركي تحكم وعنصرين مناسبين لهما. وغالباً ما يستخدم معالج صغري microprocessor للتحكم بالحركة.



شكل 6-2 نظام تحكم "polarmotor من الأفق للأفق. تم تصميم هذا النظام لضبط المحرق وملاحقة كامل القوس المتد على "180 درجة خلال 50 ثانية بدقة "0.2 وبمعدل 5 تدريجات مع كل دوران بمقدار درجة واحدة. ويستعمل مرمز ضوئي متلائم مع مفتاح مغناطيسي switch و دارة تأثير مغناطيسية Hall effect.


عناصر التحكم بمحرك الموقع الرئيسية

كانت مخدمات ضبط موقع الهوائي في البداية بسيطة ويعمل معظمها بواسطة جهد مستمر عن طريق مفتاح DPDT مربوط تسنسنياً مع أسلاك المحرك. وكانت معظم التصاميم لا تحتوي على تغذية عكسية إلكترونية أو ميكانيكية، بل مفاتيح تحديد، وحتى أن بعضها لا تحتوي على ذلك.

وفي الأنظمة البدائية، يحرص المستثمر على عدم ملامسة قرص الهوائي للأرض أو أي جسم آخر وعليه التوقف قبل أن يصل المخدم إلى نهاية مداه. وكان تحديد موقع القمر الفضائي هو مسألة ترتبط باختيار القنال

الصحيحة على المستقبل ودفع مفتاح التشغيل لقيادة التحكم بالمحرك. ولدى ظهور الصورة على الشاشة يتم التحكم بالتغذية حتى الحصول على أفضل صورة.

يين الشكل 3-3 توضيحاً لنظام ضبط بسيط للموقع. وكل ما يختاج إليه هو محول لتوليد نيار وجهد مناسبين لمحرك معين. وعادة يكون التيار من 3 إلى 6 أمبير عند جهد 36:24.12 أو 90 فولت مستمر. يوجد جسر تقويم لتأمين الجهد الموجب والسالب ومفتاح DPDT مربوط على شكل X.



شكل 6-3 مخطط دارة لفحص نظام تحكم من أجل اختيار محرك القيادة.

يطبق المفتاح أحد القطبين للجهد المستمر على المحرك. فالجهد الموجب يصل إلى السلك الأحمر ويحرك الذراع بعيداً إلى الخارج. أما الجهد السالب الذي يطبق على السنك الأحمر أيضاً، فيحركه قريباً إلى الداخل. وبما أنه لا توجد تغذيبة عكسية، فيحب الحذر عند استعمال هذا النظام خصوصاً عندما لا يكون قرص الهوائي ضمن حقل الرؤيا للمستثمر. هذه الدارة

البسيطة أثبتت فاعليتها لأنها تؤمن فحص المحرك بإعطاء أمر خريك أو لا تحريك. وإذا كان محول الثانوي يحوي مخارج لجهود متعددة وباستعمال مفتاح ذو أربع نقاط يمكن عندئذ اختبار معظم المحركات بدارة فحص واحدة. ولكن يجب الانتباه إلى أن تطبيق جهد أعلى من جهد تشغيل المحرك يمكن أن يلحق الضرر به أو بمسنناته الداخلية.

دارات التغذية العكسية

هناك أربع أنـواع من التغذية العكسية المستعملة في أنظمة ضبط الموقع للهوائيات. وجميعها متوضعـة ضمـن المحرك وتكشـف موقع الهوائي لتأمين المعلومات الضرورية لتحديد مكانه.

إن أحد أبسط أنظمة التغذية العكسية والذي لا يزال معتمداً، هو باستخدام مقاومة متغيرة موصولة مباشرة إلى مسننات القيادة حيث تعمل كمقسم جهد. وتكون التغذية العكسية عبارة عن تغيير مستمر في الجهد المطبق على المحرك أثناء دورانه.

يتم ضبط موقع القمر الفضائي بمقاومة متغيرة أخرى مرجعية تؤمن الجهد اللازم. وبوجود دارة مقارنة يمكن الدلالة على تساوي الجهدين. وعلى الرغم من عدم نضوج هذه الطريقة، غير أنها تعمل. ولكن من الطبيعي أن تنشأ المتاعب مع تبدلات حرارة الطقس. وللحصول على نتائج مثالية، يتطلب الأمر بعض التعديلات لتعويض التبدلات الطارئة.

تعتمد الأنواع الأخرى للتغذية العكسية على أنظمة النبضات لتحديد موقع المحرك. وإحدى الطرق تستخدم

مفتاحاً مغناطيسياً مزود بمغناطيس أو أكثر مثبت على صفيحة دائرية تدور مع المحرك. ويتوضع المفتاح بجوار الصفيحة وهو في حالة فتح حتى مرور المغناطيس، حيث يُغمق وبهذه الطريقة تتولد نبضة من أجل كل قطعة مغناطيسية في كل دورة. يوجد عموماً أربع عناصر مغناطيسية على الصفيحة وبذلك ترسل أربع نبضات مع كل دورة محرك.

يستخدم النوع الثالث من أنظمة التغذية العكسية ظاهرة معروفة باسم تأثير Hall . وحساس تأثير Hall هو دارة من الجسم الصلب solid state تكشف وجود حقل مغناطيسي. وهو مماثل للمفتاح المغناطيسي ويقاد بنفس الطريقة. تتطنب الدارة جهداً من أجل تشغيبها ويوجد تلاتة أسلاك: +5 فولت مستمر. خرج المفتاح والأرضي. بينما هناك سلكين في حال المفتاح المغناطيسي.

النوع الأخير من التغذية العكسية المستخدمة لتحديد الموقع هو التغذية العكسية الضوئية. وهناك طريقتان، تعتمد الأولى على منبع ضوئي وكاشف متقطع بغطاء دوار. وتعمل الثانية بمبدأ استخدام الضوء على صفيحة زجاجية لقيادة الكاشف. ويمكن استخدام الصفيحة الزجاجية بطريقتين: الأولى تحتوي على أقسام شفافة ومعتمة مطبوعة على صفيحة دوارة تسمح للنبضات

الضوئية بصدم الكاشف وبذلك تعمل دارة التغذية العكسية. أما الثانية فهي عبارة عن صفيحة زجاجية على هيئة مرآة عنيها خطوط سوداء أو معتمة بحيث تعكس المرآة ضوء المنبع على الكاشف وتولد النبضة. وهذه بحاجة لجهد تغذيبة لتشغيل المنبع الضوئي بالجهد اللازم.

إن جميع هذه الطرق لعد النبضات تتأثر بالضحيح المفاجئ المتولد عن البرق والمحركات مثل حصادة العشب أو المثاقب (بما في ذلك محرك الدفع ذاته) والكهرباء الساكنة وكذلك تغيرات الجهد المفاجئ وحتى إشارات الإرسال الرادبوية. وجميعها تودي إلى إشارة كاذبة يتم كشفها بواسطة نظام التحكم واعتبارها نبضات حقيقية. والنتيحة هي فقدان الموقع الصحيح لنهوائي. لذلك ينبغي استخدام خط نقل محجب لأسلاك الحساس. إن الأنظمة التي يتم تفعيلها بالضوء أقل تأثراً بنبضات الضحيج مقارنة بحساسات تأثير المالا أو حساسات المفاتيح المغناطيسية. ولكن المفتاح المذي يعتمد تأثير المساكنة. ولذلك فالأهمية مضاعفة لتحجيب خطوط النقل وتأريض قرص الهوائي في حال اعتماد حساس من هذه النوعية.

نقاط حدود نعاية المدى


في أنظمة تحديد الموقع، من المهم حداً توفر إمكانية لكشف فيما إذا كان أحد أسلاك السطح البيني في حالة فتح أو قصر. وإذا كان الوضع كذلك والتغذية العكسية لا تتغير أثناء حركة الهوائي فإن عنصر التحكم يمكن أن يكون في نهاية مداه ويعطب. أو أن يصطدم قرص الهوائي بالأرض أو بأي حسم آخر.

ولحماية عنصر التحكم من التعطل عند إحدى نهايتي المدى، يجب توفر مفتاح أو دارة لفصل الجهد عن المحرك قبل حدوث العطب. وينزم لذلك مفتاحين، الأول يحدد النهاية العليا والآخر لتحديد النهاية الدنيا، بحيث يكون المفتاح الأول في حالة فصل لدى وصول المحرك إلى مداد الأعظمي ويفصل المفتاح الأخر لدى عودة المحرك إلى مداد الأعظمي ويفصل المفتاح الأخر لدى عودة المحرك ومرورد بأدنى مسار له وبذلك يتوقف المحرك عن الدوران في الحالتين.

هناك طريقة أخرى لتحديد النهاية العليا والسفلى، وذلك باستخدام تغذية عكسية من مقاومة متغيرة ذات عشر دورات. وهذا النوع من الحماية بتحديد النهايات ينجز بواسطة مقاومتين متغيرتين يولدان جهدين متناسبين مع النهايتين. والجهدان يغذيان دارتين للمقارنة. عندما تصل التغذية العكسية إلى أحد مستويات الجهد، فإن خرج المقارن ينتقل إلى حالة فعالة (مثلاً high) وهذا التبدل في الحالة يتبعه فصل عنصر SCR)، أو أي مفتاح

للتيار العالي يتحكم بالجهد الواصل إلى المحرك. وإذا كانت النهايات الحدية غير صحيحة، فإن المحرك يقود عنصر التحكم بالموقع إلى ما بعد أو إلى ما قبل النهاية المطلوبة ثما يسبب الأعطال.

في الشكل 4-6 تُعطى دراة تعتبر مثالاً على التحكم اللذي يعتمد التغذية العكسية لضبط الموقع بواسطة دارة مقارن. إنه تحكم بسيط، مؤلف من زرين للدفع يقودان الهوائي شرقاً أو غرباً. وداخـل المتحكم توجد حاكمتان على شكل مفتاح DPDT . واحــدة منهما فقط يمكن تفعيلها وإلا فسينجم تخريب لأحد العنـاصر. فـإذا كـانت الحاكمتان في وضع "٥٨" فإن الجهدين الموجب والسالب لجسر التقويم سوف يصلان بأن واحد ويؤدي ذلك إلى قصرهما معا وسوف ينصهر الفيوز حالاً. إن المقاومة المتغيرة 10kΩ، ذات الأسلاك الثلاثة، تؤمن الجهد اللازم للتغذية العكسية. ويطبق الجهد+15قولت من المقاومة المتغيرة على إحدى النهايات، في حين يوصل الخط السفلي والأوسط إلى مقسم الجهد. وللاختيار بين نوعي المحدمات 18 بوصة و24 بوصة، يتطلب الأمر وضع المفتاح على الوضع المناسب حيث يُحدد هذا المفتاح القيم المستعملة في مقسم الجهد. فإذا لم يكن المفتاح في الوضع الصحيح، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث أعطال في المحدم (مثلا،إذا وضع على قيمة 24 بوصة وكان الوضع الصحيح هو 18 بوصة) أو لا يصل إلى المدى المطلوب (إذا كان مخصصاً لمدى 24 بوصة وتم اختيار وضع 18 بوصة).



شكل 6-4 نظام التحكم بالموقع لهواني يعمل بحاكمة. هذا النظام يعمل بمقارنين 3302 لتحديد النهايات الحديّة للمخدم. ولتجنب الأضرار التي تصيب المخدم. يجب أن يكون المفتاح في الوضعية الصحيحة.

يرسل جهد التقسيم بعد ذلك إلى دارتين متكاملتين لمضخم عملياتي ثنائي MC3302 تعملان كمقارنين. أحد المدخنين يحدد جهد نهاية المدى، وهذا يمنع المخدم من أن يتحاوز نهايات الأنبوب إذا استخدم المخدم الصحيح. وهناك عدة مقاومات ينبغي تبديلها لملاءمة المخدمات المتنوعة المرافقة لنظام التحكم. وإذا استبدل المخدم، فيجب التأكد من أن قيم المقاومات تحقق نقاط النهاية.

يستخدم المقارنين الآخرين لمقارنة جهد التغذيــة العكسـية للموقع مع مرمز BCD. وهذا بدوره يقود الإظهار الـذي يـزداد

أو يتناقص حسب حالة الجهد التي تمت مقارنتها عندما يكون أعلى أو أخفض من جهد المرمز BCD. يوجد في الدارة العديد من الدارات المتكاملة (ICs) الموضوعة في الملحق (A) وتتضمن: الدارة المتكاملة (ICs) الموضوعة في الملحق (A) وتتضمن: الدارة المتكاملة الم 4511 وهي عبارة عن محول مسن BCD إلى م 7 segment وكذلك الدارة 1510 وهي عداد BCD صاعد /هابط وأيضاً الدارة 4538 الستي تعمل كهزاز وحيد الاستقرار وأيضاً الدارة 4538 الستي تعمل كهزاز وحيد الاستقرار 4511.

الأعطال في أنظمة تحديد الموقع للعوائيات (APS)

إذا استخدم نظام تحكم بسيط. مثل النظام المبين في الشكل 3-6 لقيادة المحدم بصورة مباشرة فإنه من اليسير تحديد فيما إذا كان العنصر المعطوب هو المحدم أو عنصر التحكم. في حال كون المحدم يعمل بصورة طبيعية، فإن المشكلة تنحصر في خطوط النقل أو عنصر التحكم أو حتى دارة التغذية العكسية. إذا كان المحدم لا يعمل. فإن مفاتيح النهاية الداخنية قد تكون مفتوحة وإذا كان الفيوز منصهر، فإن المحرك يكون مقصوراً أو حض النقل مقصوراً أو أنبوب المحدم مقيداً.

هناك العديد من المخدمات المتداولة في الأسواق الأوربية تستخدم أقراص مسننات بالاستيكية. وغالباً ما تكون مسنناتها مقروضة نتيجة تعرضها لضغط زائد وبالتالي فإن المخدم يعمل بشكل طبيعي ولكن مع وجود خطأ عند العودة لمواقع الأقمار الفضائية. وفيما يلي نبين بعض الأعطال الشائعة والأسباب التي تؤدي إلى حدوتها.

انصهار الفيوز في عنصر التحكم:

- ا. تعرض المحرك لحمل زائد. يفحص وجود عائق يقيد المسار مثل قطعة من الثلج أو الجليد أو نقص أحد قطع المحرك.
- الأنبوب الداخلي بحاجة إلى إعادة تشحيم، المسار مقيد وهناك سحب زائد للتيار.

يوجد قصر داخني في دارة التحكم، إذا انصهر الفيوز مع خطوط النقل يكون عنصر التحكم عاطلاً. يفحص المحول، حسر التقويم. مكثف الترشيح وعناصر SCRs .

قراءة موقع القمر الفضائي غير صحيحة:

- العبث في الهوائي. أحياناً يمكن أن ينزلق المحدم في المشبك الذي يربطه مع محور التثبيت وهذا يــؤدي إلى إزاحــة جميــع الأقمار الفضائية عن مواقعها.
- 2. وجود خطأ في التغذية العكسية لتحديد الموقع. تفحص المقاومة المتغيرة (للتأكد من موافقتها للنوع المستخدم)، تفحص أيضاً مجموعة الدوران المغناطيسية في محرك الدفع للتأكد صحة دورانها مع المحرك (في حال استخدام المفتاح المغناطيسي أو تأثير Hall)، تفحص أيضاً أسلاك التوصيل للتغذية العكسية.
- 3. استعمال أسلاك غير محجبة في خطوط التغذية العكسية وهذا ما يسمح لنبضات كاذبة بقدح دارة العداد. تستبدل بأسلاك محجبة مع الانتباه إلى تأريض التحجيب مع قاعدة المحرك.
- 4. تغيرات في نهاية المدى. إذا كان العد يبدأ من حدود النهاية

وكان المفتاح ميكانيكي. فيمكن أن ينزاح هذا المفتاح عن موضعه عند الوصول إلى نهاية المطاف.

إذا وجدت ذاكرة في الدارة، تفحص بطارية التخزين.

إذا كان المحوك عديم الحركة:

- إذا توقف المحرك عن الحركة فجأة بعد بضعة دقائق. فذلت قد يكون سببه حمل زائد عنى كامل المحول الموجود في التحكم. وعادة يقنع المحرك بعد 15 دقيقة وذلت بعد أن يعود المحرك لحرارته الطبيعية.
- فتح في أحد مفاتيح تحديد النهايات. وذلك بسبب رداءة المفتاح أو قطع في أحد الأسلاك.
 - 3. فصل أحد أسلاك المحرك.
- نظام التحكم مغلق لكون أحــد الأســلاك مقصــور او مفتوحاً. هناك ما يشير إلى ذلك بقراءة أو إضــاءة لمبـة بيــان على وحدة التحكم.
 - 5. نظام التحكم هو في نمط القفل المتعمد.

يدور المحرك في اتجاه واحد ولا يدور في الاتجاه الآخر:

- وضع النهايات غير صحيح.
- عطل في التحكم. وذلك بسبب فتح إحدى دارات الحاكمات أو القيادة أو بسبب عطل في المعالج الصغري أو دارات السطح البيني interface.

المحرك بطىء:

- إذا كان البطء في اتجاه عودة المحرك، فقد يكون السبب وجود قطعة من الجليد أو الأوساخ أو حسم غريب في المسار. ينظف مسار المحرك ويستعمل غطاء ملائم لتحنب حدوث ذلك مستقبلاً.
- قطر السلك صغير جداً بالمقارنة مع طوله. إن قياس التحكم عند قرص الهوائي يحل المسألة فإذا وُجد هبوط في الجهد فيجب استبدال السلك بآخر ذو قطر أكبر.
- إذا كان التباطؤ يحدث عند نهاية المسار فقط. يجب فحص زاوية الدوران فقد تكون واسعة جداً.

لا يلتقط الهوائي مسار قمر فضائي بأكمله:

- وضعية غير صحيحة لمفاتيح النهايات أو تثبيت المحدم أثناء التركيب.
 - 2. اصطدام قرص الهوائي بعائق.
- يتحرك قرص الهوائي فعلياً ويغطي المسار ولكن يوجد عائق

بين القرص والقمر الفضائي يحجب الإشارة.

4. تثبيت قرص الهوائي غير صحيح ولا يسمح بالتقاط كل القوس. وهذا يؤدي عادةً إلى التقاط قمر أو اثنان بشكل جيد وإضاعة بقية الأقمار أو يوجد ومضات كشيرة في الصورة أثناء التقاطها.

و مسار المحدم قصيراً حداً من أجل حجم قرص الهوائي
 و يجب استخدام مخدم ذو مسار أكبر وإلا فسوف يلتف لدى امتداده الكلى.

يهتز المحرك إلى الأمام والخلف:

التغذية العكسية أو ضبط الربح غير صحيح.

2. عزم الدوران للمحرك عالي جداً بالنسبة لوزن قرص الهوائي.

يدور المحرك للأمام ولا يعود للخلف:

 إذا تحرك قرص الهوائي بعيداً فإنه يمكن أن يصل إلى وضع يصبح فيه موازياً للمخدم ويسبب تقيده.

عطل مفتاح نهاية المسار أو وضعه غير صحيح.

عدم وجود إشارة بيان تدل على تشغيل التحكم:

 ا. توضع لمبة أو عنصر كهربائي آخر في نفس المكان للتأكد من وجود جهد متناوب.

 يفحص الفيوز على الواجهة الحنفية للتحكم، إذا كان منصهراً، يستبدل بفيوز آخر من نفس النوع. يفصل محرك الدفع قبل تشغيل الوحدة. إذا انصهر الفيوز من جديد فهناك قصر داخلي في التحكم.

 إذا كان الفيوز الخارجي غير منصهر، يفحـــص الفيــوز الداخلي ويستبدل بآخر من نفس النوع في حال انصهاره.

يتميز كل نظام تحديد موقع APS. بمواصفات خاصة يجب العمل بمقتضاها. وبعض الأمور التي تنهي وجود نظام قد لا تؤثر إطلاقاً على نظام آخر. وتبقى عوامل أساسية عامة التأثير على جميع الأنظمة مثل قطر السلك وطول التمديدات وتثبيت المحدم بجودة عالية وأيضاً الحماية من العوامل الجوية. هناك طبعاً الأعطال الناجمة عن التحزين والتي ها طبيعة شمولية لجميع أنظمة APS.

إن المخدمات المقادة بمعالجات صغرية والموجودة في معظم أنظمة (integrated receiver decoders) والمستقبلات الحديثة، يجب حمايتها من الارتفاع المفاجئ في الجهد بوسائل حماية شبيهة بتلك المستخدمة في الحواسب. ومن الواجب التأكد من أن النوع المختار يؤمن تياراً كافياً للمخدم المستعمل. وإذا لم تستخدم هذه البنود، فإن ذاكرة النظام APS يمكن أن تصبح مغلوطة والمخدم يعمل بطريقة عشوائية أو يمكن أن تتعطل دارات السطح البيني.





وحدات التغذية

وحدة التغذية المستخدمة في مستقبلات الأقمار الفضائية مشابهة لتلك المستخدمة في مستقبلات البث الإذاعي FM.

إن سحب التيار في معظم هذه المستقبلات أصغىري وهـو أقل من 1 أمبير (بإستثناء سحب تيار المخـدم). وتتـألف وحـدة التغذية في مستقبلات الأقمار الفضائية بشكل رئيسي من حسر تقويم موجة كاملة مع دارة تنظيم جهد واحدة أو أكثر.

أصبح من الشائع استخدام وحدات التغذية من نوع Switching Power Supply وذلك بسبب سحب التيار الإضافي اللازم لكاشف التعمية . هذا النمط من وحدات التغذية يقلل من الحرارة المنبثقة عند بدء التشغيل، والتي تسبب غالباً مشكلة في وحدات التغذية الاعتيادية المؤلفة من مقوم ومرشح حيث يُجب تنظيم كل جهد فيها.

وحدات التغذية المنظمة


يظهر الشكل 1-1 وحدة التغذية في المستقبل Luxor. تعد هذه الوحدة منبع تغذية قياسي متعدد المخارج فهو يعطي +55Vdc كخرج أول وخرج آخر +23Vdc كلاهما غير مضبوط ويغذيان حاكمة مفعل الهوائسي وحاكمة المحرك. بالإضافة إلى ثلاثة خروج مضبوطة 18+,12+,5+ فولت مستمر.

يمكن تنفيذ هذه الدارة بثلاث ملفات ثانوية، اثنتان منها موصولة عبر جسر تقويم من أجل الحصول على جهد وتيار مستمر، المكثفات المستخدمة 22PF من أجل التخلص من الرابط مع التغذية ولتمرير اشارات RF. إن كل مستقبلات الأقمار الفضائية تحتوي غالباً على خط 12V+ مضبوط ويستخدم لتغذية الرائز ستورات والدارات المتكاملة الخطية المستخدمة في مستقبلات TVRO.

كما نحتاج لخسط 45+ لتغذية دارات TTL المتكاملة (عائلة (مائلة شائلة) ودارات ECL التكاملية (عائلة MC10000). في حين أن الرقاقات المصنوعة بتقنية CMOS يمكن تغذيتها بجهد يقع ضمن المحال (150-5) وذلك اعتماداً على نوع التطبيق المستخدم.

جميع المستقبلات تستخدم جهوداً بين 15-18Vdc من أجل تغذية اللاقط LNB أو المبدِّل الخافض للتردد LNA. إن هاتين الوحدتين تستجران تياراً مقداره 200mA تقريباً لكل منهما. و يستخدم ضمن الوحدتين السابقتين منظم للجهد، لذلك يمكن أن نغذيهما بجهد غير مضبوط.

في المستقبلات التي تستخدم دارة التحكم المستقبلات التي تستخدم والمحب أن يبقى يجب أن يكون هناك خرج مضبوط 5 أو 164 و يجب أن يبقى هذا الجهد ضمن الحدود المسموح بها، ويتحقق ذلك باستخدام منظم مشل 1817 أو باستخدام 7805 أو 7806 مضافاً إلين مكثف ترشيح مع مكثف منع ترابط. كما أن وجود محدد تيار أمر في غاية الأهمية لأن حصول قصر في الجهد هو أمر شائع فيمكن أن يتعطل المنظم ما لم يحدد التيار المار. يمكن التغلب على ذلك بإضافة مقاومة لتحديد التيار المسحوب، كما يمكن استخدام مصباح صغير يحيث يتوهج المصباح عند ارتفاع قيمة التيار لمنع تدفق التيارات الكبيرة عبر عناصر الدارة.



شكل 1-7. وحدة تغذية متعددة الخارج. تستخدم منظمات على شكل دارات متكاملة وتؤمن 5+ ,12+ ,18+ فولت مسـتمر ومنظـم. إضافـة إلى جهد 55V+ غير منظم يستخدم للتحكم بمخدم الهواني.

متحكمات مفعلات العوائي Antenna Actuator

آخر ضمن منظومة مستقبل القمر الفضائي. فالمحرك يحتاج إما تغذية 10 فولت مستمر لمحرك القطبية. 36 أو 24 فولت مستمر ويستجر تياراً تتراوح شدته من 1.6 إلى 6 أمبير.


> الشكل 7-2 هـ و المخطـط الأساسي لــدارة بسيطة لمتحكم مفعل الهوائي. تتألف الدارة من محول استطاعي يُحفض الجهد إلى 36 فولت متناوب ثم يطبق هذا الجهد عبى جسر تقويم موجة كاملة للحصول على الجهدين 18v.+18v مستمر، وبواسطة قاطعة ثنائية نختار جهد حركة المحرك (شرق أو غرب).

> تستخدم مقاومة متغيرة لتأمين تغذية عكسية لقيادة قائس جهد بسيط بحيث يمكن معرفة موضع الصحن النسبي. ومن الضروري استخدام محرك قطبية polarizer مغناطيسي أو

تتطلب مفعلات الهوائي جهداً وتياراً أكبر مـن أي عنصـر ميكانيكي. ومن الملاحظ استخدام منظـم LM317 لتـأمين منبـع

إن إضافة قباطع بطيء/سريع هو أمرٌ كمالي في هـــذا المخطط ووضعية هذا القاطع هي التي تحدد قيمة الجهد الـذي سيتلقاه المحرك، 18 فولت مستمر لدوران بطيء أو 36 فولت مستمر لحركة أكثر سرعة.

يبين الشكل 7-3 مخطط قيادة وحدة التغذيـة القطبي مـن شركة "Wincgard" حيث تستخدم +36 أو -36فولت مستمر لقيادة المحرك (للغرب أو للشرق)، تستخدم مقاومة متغيرة لتأمين إشارة التغذية العكسية التي تحدد الموقع ، و يمكن استخدام قاطعة Reed أو ترانزستور Hall effect عوضاً عن المقاومة المتغيرة.



الشكل 2-7 دارة تحكم بمحرك. تتكون من جسر تقويم ومفتاح DPDT لتغيير اتجاه دوران المحرك. يوجد مفتاح آخر لتحديد سرعة الانتقال ويسمح بتغيير الجهد من 18 قولت (بطيء) إلى 36 قولت (سريع). هناك ايضاً مقياس للإشارة إلى وضع قرص الهوائي.


هناك اختلاف كبير بين هذه الدارة والدارة السابقة يتجلى في استخدام الحواكم لقطع ووصل التيار إلى المحرك ليس فقط من أجل الجهد المستمر ولكن أيضاً من أجل الدخل المتناوب للمحولtransformer.

يرتفع الجهد عندما يشحن المكتف (200μ۲). فإقلاع المحرك سيكون بشكل تدريجي فلا يرتج الصحن ما لم تكن المكتفة قد افرغت من شحنتها. وعندما يزال جهد القيادة عن الحرك فإنه سيتباطأ بشكل تدريجي من دون توقف مكبوح. هذا التوقف البطيء سيؤدي من جهة أخرى إلى صعوبة ضبط توضع الصحن. لذلك نرى في معظم حاكمات المحركات أنها تعمل على قصر طرفي جهد القيادة للمحرك عند فصل الحاكمة من أجل الحصول على توقف سريع ودقيق. لذلك من الواجب إضافة بعض العناصر إلى الدارة السابقة لتحسين أدائها. من هذه العناصر:

 ديودات الحماية من أرجحة الجهد العكسية وهي من نوع (١٨٤٥٥٥) أو ما يكافئها بحيث تتوضع على طرفي وشيعة الحاكمات.

- وصل طرف الحاكمة المشترك مسع المحسرك إلى الأرضي بواسطة حاكمة مغلقة طبيعياً normally closed contacts.
- وصل مقاومة استنزاف 1W/500Ω على التفرع مع مكثف الترشيح 2200μF .
- وضع ديودات حماية جهد ١١٧٥٥٥ أو ما يكافئها على طرفي المنظم MC7805 .

بشكل عام، في أي دارة عملية يجب وضع ديودات حماية على طرفي المنظم ووشائع الحاكمات. هذه الديودات ستقوم بحماية عناصر وحدة التغذية من خلال إقصاء الجهود المؤذية والومضات ومنعها من الوصول إلى العناصر غير المحمية من الدارة. فالديود المرفق على طرفي المنظم يقوم بحمايته من تفريغ المكثفة الموصولة معه. أما الديود الموصول مع الحاكمة فإنه يحد من الومضات الناتجة عند فصل التغذية عن الحاكمة. هذه الومضات قد تصل إلى عدة مئات من الفولتات والتي ستؤدي إلى تعطل ترانزستور القيادة إذا لم يكن قد جهز بديودات حماية.



الشكل 3-7 . تحكم بالحرك باستخدام حاكمـة. تقوم الحاكمـة بقطع ووصل الجهـد عـن المحرك. يوجـد أيضاً مقاومـة متغيرة للتغذيـة العكسـية تعمـل كمقسم جهد.

دارة المنظم المتكاملة IC Regulator

يبين الشكل 7-4 الأرجل الخارجية لأكثر المنظمات استخداماً. السلسنتان 7800 و LM340 من المضخمات موجبة الجهد يمكن أن تعطي تياراً شدته واحد أمبير مع استخدام مبرد حراري. منظمات الجهد الموجب يتم تركيبها على الشاسية عادة حيث تستخدم كمبرد.


وأيضاً سلسلة المضخمات 7900 و LM320 سالبة الجهد يمكن أن تعطى تياراً شدته أمبيراً واحداً مع استخدام المبرد.

هناك تحذير وحيد يتعلق بالمنظمات سالبة الجهد هو أن جسم المنظم الذي سيوصل مع المبرد ليس موصولاً مع الأرضي لذلك من الخطأ وصل الجسم مع الشاسية المؤرضة. يجب استخدام عازل

وبرغي معزول في تثبيت هذه العناصر. في العائلتين 7800 و 7900 يبين الرقمان الأخيران من رمز العنصر مقدار الجهد المنظم الذي يتم الحصول عليه في الخسرج. فمشالاً 7912 هـو منظم سالب 12 فولت. تستخدم هذه المنظمات عادةً لتنظيم الجهد في المحال من 5 إلى 18 فولت.

هناك منظمين قابلين للضبط هما LM317T و I.M723. يأتي LM317T في تعليب من النوع 200-TO. في حين أن LM723. متوفر بشكلين تعليب DIP قياسية 14 pin أو تعليب معدني5-TO. حيث يعبر الرمز TO عن حجم وشكل التعليب المستخدم.

وحدات التغذية



الشكل 7-4 الأرجل الخارجيــة للمنظمـات الشائعة. إن شكل التعليب الأكثر انتشاراً للمنظمات هو TO220. كذلك يستخدم النمـوذج TO-39 و TO-39. ويكـون تعليــب النظمات القابلــة للضبـط مئــل 723 علــي شكل دارة متكاملة Dip.

إن المنظم LM723 لا يعطى تياراً أكبر من150mA ، لذلك يضاف إليه ترانزستور تمرير خارجي ليصل التحكم بالتيار إلى (10) أمبير. مهمة الترانزستور ايصال التيار إلى الحمــل. في حين الانحياز والذي هو غالباً (0 فولت). فإذا ازداد الجهد أدى ذلك أن LM723 يقوم بإدارة ومراقبة جهد الخرج وضبط تيار الانحياز في النزانزستور بشكل متواصل وبالتـالي يسـمح فقـط بوصـول التيار والجهد المرغوبان إلى الحمل.

يبين الشكل 7-5 مخطط صندوقي وظيفي للمنظم LM723.

قلب المنظم هو مضخم الجهد المرجعي الموصول مع الملمس 5 من مضخم الخطأ عن طريق مقسم جهد.


يظهر عند الملمس 4 الجهد الناتج عن طرح الجهد المرجعي من جهد الخرج. همذا الجهد يقوم بقيادة ترانزستور تمرير داخلي موصول هو الأخر مع قاعدة ترانزستور تمرير خارجي. وهكذا يمكن تغيير انحياز القاعدة

باستمرار من أجل الحصول على جهد الخرج الصحيح.


تقوم الرجل 2 بتحسس تيار الخرج من خلال قياس جهــد لفتح الترانزستور المحدد لقيمة التيار المقاد إلى ترانزستوري التمرير الداخلي والخارجي.

يبين الشكل 7-6 شكلاً تفصيلياً لدارة تطبيقية نظامية للمنظم 723 للحصول على الجهد 28+ فولت مستمر لتغذية دارة التوليف في المستقبل (tuning circuit).

يستخدم المنظم LM317T عندما نحتاج إلى جهد تغذية منظم قابل للضبط بتيار سحب أعظمي 15 أمبير. ويبين الشكل 7-2 كيفية استخدام LM317T لتزويد جهاز الاستقطاب بالتيار اللازم.



الشكل 7-5 مخطـط صندوقـي وظيفي للمنظم LM723.



الشكل 7-6 دارة منظم 723 في هذه الدارة. يمـرر الترانزستور Q8 كل التيـار. بينمـا يستخدم الترانزستور Q9 لتوليـد إشـارة التغذيـة العكسية اللازمة للمنظم 723 لضبط انحياز قاعدة الترانزستور Q8 بغية المحافظة على جهـد الخـرج 28+ فولـت والـذي يتـم ضبطـه بواسطة القاومة التغيرة RV7. قارن ذلك مع الخطط الصندوقي للدارة 723 في الشكل السابق.

إجراءات الحماية

خط جعد الحماية

بما أن معظم المستقبلات والمحدمات (actuator) تستخدم ثلاثة أسلاك لنقل التغذية، لذلك عند تركيب النظام في مكان تتوفر فيه مآخذ كهربائية بسلكين فقط يجب إضافة خط أرضي. ومن الخطأ التخلص من سلك الأرضي الموجود على القابس الثلاثي أملاً في التخلص من كلفة إضافة خط تأريض.

قبل وصل أي جهاز كهربائي أو الكتروني إلى قابس جداري غير معروف، يجب أن يفحص الخرج من حيث صحة الاستقطاب والجهد وخصوصاً الجهد.

هناك فاحص قابس بسيط متوفر في جميع محلات القطع الكهربائية الالكترونية يساعد على فحص أقطاب القابس الحيادي، المشترك والساخن) ويشير في حال كون هذه الأقطاب معكوسة أو مفتوحة.

يربط المصنعون عادة مقاومة 4.7MΩ بين الخيط المشترك والشاسية للبرهان على عدم وجود فرق بالجهد بين الخط

المشترك والأرضى. يربط الشاسية مباشرة إلى الأرضى بواسطة 3 أسلاك نظامية.

تؤرض جميع العناصر من أجـل الوثوقيـة العاليـة بشكل جماعي بواسطة مقبس حائطي (wall plug) في معظم الأنظمة. هذه الطريقة بالوصل موضحة في الشكل ٦-٨٦.

الشكل 7-7 مخطط وصل الأرضى. ق (Wall Socket) **Ground Rod** 3rd Prong Between ≥ 50Typical 0 Lift By Using Do Not 8-Foot Ground Connect **Ground Rod** Relief Adapter **Cut Ground Path** If Earth Ground To Difference Between House Ground Resistance ≤ 10 (Typical)

فصيرة وفيه يتم تأريض الهوائي بوتد ارضى أما الستقبل ونظام التحكم فتؤرض عن طريق مقبس الحانط في (B) حیث خطوط النقـل اطول. یمکن ان يحصل هبوط في الجهد إذا كان هنـاك فـرق مقاومــة يســاوى 5 اوم او اكثر. إن وجود مقاومة بين مختلف نقاط الأرضى يمكن أن تسبب حلقات تأريض، ويوصل ارضى الستقبل إلى الشاسيه دون استخدام ملمس الأرضى على المأخذ ذو الثلاثة ملامس يمكن أن بكون حلا للتخلص من حلقات التأريض.

(A) تاریض نظام ذو خطوط توصیل

إذا كان الناقل الواصل بين المستقبل وقرص الهوائي قصيرا نسبياً وذو نوعية جيدة، عندها يجب أن لِا ترتفع قيمــة المقاومــة ينُ السلكين الأرضيين عن 5 أوم. وعادة تكون هذه القيمة أقل سُ ؛ أوم. أما إذا استخدم ناقل طويل، فمـن الضروري فصـل التحريات التي توضع داحل المنزل من النظام عن الأرضى الداخسي "التعويم" واستخدام الأرضي مع الهوائي فقط، وذلك أَذَ لَمْنَاوِمَةُ بَيْنِ التَّأْرِيضِ (earth) على القرص والمقاومـة بـين الأرضى والمستقبل في الداخل تصبح مختلفة، إن هـذه المقاومـة أنسية تولد حلقة أرضية. والحلقة الأرضية تؤدي إلى ظهور

خطوط طنين بالصورة. وكذلك تؤدي الحلقات الأرضية إلى تحكم ضعيف بالاستقطاب في حال وجود ديود pin diode أو حاكمة مغناطيسية. وقد تؤدي أيضا إلى هميم صوتمي أو خطأ في توضع القرص. من الواضح أننا إذا قمنا برفع التـأريض عـن أحد الأطراف سيحل كل تلك المشاكل.

من أجل رفع الأرضى يستخدم ملائم جيد. يمتلك هذا العنصر قطبين مستقطبين لكلا السلكين الحيادي والساحن وكذلك سلك أرضي منفرد وموصول إلى صفيحة الغطاء أو إلى أنبوب الماء البارد. إن رفع الأرضى يعني أن الأرضى يظل بدون وصل.

يبين (لشكل 7-78) نظاماً حيث يكون فيه القرص هو العنصر الوحيد المؤرض. هذه الطريقة في التأريض تعد مثالية للحماية من الأثر المحرب للبرق على وحدة LNB والمستقطب وقائد المحرك. يجب استشارة كهربائي محلي عند وضع متطلبات القطب الأرضي في المناطق ذات الخصوصية. ويجب التنويه هنا أيضاً إلى ضرورة الانتباه إلى أن المترميز اللوني في الكابلات المرنة يختلف بين بلد و آخر. فمثلاً، اللون الأبيض المستحدم كمشترك في يختلف بين بلد و آخر. فمثلاً، اللون الأبيض المستحدم كمشترك في أمريكا للناقل الفعال، كذلك الأخضر يعبر عن التأريض في أمريكا الشمالية إن عدم تمييز هذا الاختلاف يعد مجازفة كبيرة بأمن النظام وخاصة بالنسبة لنتقنين المهتمين بالعمل العالمي.

الحماية عند اصلاح المحرك

إن اصلاح المحرك هو من أكثر الأعمال خطورة في نظام الاستقبال الفضائي بسبب وجود تيارات وكمونات عالية. فعند العمل خارجاً وعلى الرغم من الوقوف على الأسمنت الجاف أو الأرض العارية، فإن الجسم يكون بجهد الأرضي وذلك يعتمد على نوع الحذاء الملبوس. فقد تحصل

الصدمة الكهربائية عند لمس الدارة الفعالة بيد واحدة الأن هذا اللمس يؤدي الاكتمال الدارة.

وإذا كانت الأرض رطبة، فالشخص الواقف سيكون حتماً بجهد الأرض وعندها يجب الحذر من الصدمة الكهربائية بشكل مضاعف. فجهد 36 فولت مستمر يسبب صدمة خطرة قد تؤدي إلى الموت، وتيار بشدة 1 ميلي أمبير كاف لإيقاف القلب البشري.

لتقليص الخطر نستخدم عادةً علبة تغذية AC مزودة بقاطع تكاملي (GFI) "Ground Fault Interrupter" من أجل تغذية كل من مستقبل TVRO والمحرك وجهاز تلفاز TV قبل القيام بأي إجراء. عندها، فإن أي قصر عبر الجسم سيؤدي إلى تدفق تيار يتحسسه GFI ويفصل القاطع قبل حصول أي ضرر.

إن من العادات الجيدة والمفيدة وضع حصيرة مطاطية تحت القدمين لعزل الجسم عن جهد الأرض. ويقول الكهربائيون القدماء: يجب العمل عند معالجة دارة كهربائية مكشوفة بيد واحدة ووضع اليد الأخرى وراء الظهر أو في الجيب لتجنب أي صدمة قاتلة. كما أنه يخظر العمل بالهوائي أو المحرك بوجود عاصفة رعدية مجاورة.

حماية وحدة التغذية من العطب

إن أكثر وحدة قابلة للعطب في المستقبل الفضائي، مثــل أغلب التجهيزات الإلكترونية هي وحدة التغذية.

ينتج كل مصنع تقريبا منتج واحد على الأقل يختوي على عيب تصميمي ضمن وحدة التغذية. هذا العيب يكون عادةً غير قابل للكشف مباشرةً من خلال مخططات الدارات. بل يكشف من خلال مراجعة كتاب العمل للمنظم أو مخطوطات تصميم وحدات التغذية.

من أكثر العيوب المشاهدة هي من نصيب دارة حماية المنظم المتكامل (IC-Regulator). فإذا كانت دارة المنظم غير مزودة بالحماية اللازمة فإن المنظم المتكامل قد ينهار بسبب تغريغ مكشف. وهذا بالنتيجة قد يؤدي إلى عطب في المستقبل أو اللاقط. فإذا كان المحرك بوضع عمل قد يتسبب ذلك بسقوط قرص الهوائي.

عند استخدام مكثفات خارجية مع المنظم فمن الضروري حمايته من تفريغها. التفريغ يحصل عند قصر الدخـل أو الخـرج. إن عملية إضافة ديودات الحماية سهلة للغاية، ويبين الشكل 7-9 كيفية إضافة الديودات في المنظمات الموجبة والسالبة.


المرشحات Filtering

هناك أسباب أخرى لمشاكل وحدات التغذية وتنشأ هذه الأسباب عن مكثفات الترشيح والتمرير، وعادةً تكون قيم مكثفات الترسير مكثفات التمرير فتكون عادةً عدسية بقيم 0.01μF or 0.1μF.

من دلالات مشاكل الترشيح ظهور خطوط التشويه على الصورة. وكذلك التشويش والتشويه الصوتي. فعند قصر إحدى مكثفات التمرير، قد ينتج ضرر بالمنظم وإنقاص عدد مكثفات التمرير الضرورية قد ينجم عنه تشويش عملية قيادة المحرك أو نظام التحكم عن بعد بسبب وحود ومضات ونبضات غير صحيحة في الدارة.

المغيرات Varistors

هناك عنصر آخر موجود في جميع المستقبلات ووحدات LNB وفي دارة قيادة المحرك. إنه يشبه مجموعة من ديودات زينر لأنه يسمج للجهد حتى قيمة معينة بالمرور. إن أية قيمة للجهد ترتفع عن العتبة تقصر عبر Varistor.



الشـــكل 8-7 إضافــــة ديـــودات الحمايــــة إلى النظمــــات الوحبـــــة والسالبة

إن بعض المغيرات تستطيع التعامل مع شرارة 50.000 فولت وتستحيب خلال زمن لايتجاوز بضعة ميكروثانية عن طريق قصر الشرارة للأرض في حين أنها تستمر بتمرير الجهد النظامي. وينصح الذين يعيشون في منطقة كثيرة العواصف، حيث يكون تأثير شرارة البرق قرب قرص الهوائي أو أقطاب التغذية وارد جداً باستخدام المغيرات الرخيصة والصغيرة الحجم لجعل الاستقبال جيد ومستمر خلال العواصف الرعدية.

تبدلات واضرابات الجعد Voltage Fluctuations

تتواجد عادةً أجهزة الاستقبال الفضائية في المناطق النائية والتي تعاني من تقلبات في الجهد تصل من 10 إلى 20 فولت أو أكثر في الحالات النظامية. وغالباً حلال العواصف الشتائية أو أثناء ذروة الحرارة في الصيف يرتفع الجهد من 30 إلى 40 فولت. هذا التقلب يصبح ملموساً عند تركيب الجهاز وامداده بالطاقة من نهاية خطوط القدرة حيث يكون سحب التيار كبيراً من الخط. لذلك يلجأ المصنعون إلى تصميم المنظومة بهامش جهد خل مشكلة انخفاض القدرة عن الجهد الأسمي. فبعض المستقبلات تظل تعمل إذا هبط الجهد إلى أكثر من 10% . تتحلى مساوئ هذا تعمل لدى هبوط الجهد إلى أكثر من 10% . تتحلى مساوئ هذا الخامش في ارتفاع حرارة المستقبل عند ارتفاع الجهد عن الجهد النظامي 100/240. هذا الارتفاع ناتج عن وحدة التغذية لأنها النظامي 110/240. هذا الارتفاع ناتج عن وحدة التغذية لأنها ستقوم بتبديد الجهد الإضافي كحرارة.

التسخين Overheatting

إن تغطية ثقوب التهوية للمستقبل أو وضعه على سـجادة صوفية سميكة أو تركبيه على سطح مانع للتهوية أو حتى وضعه

في أمكنة يكثر فيها الغبار، قد يؤدي إلى انهيار وحدة التغذية.

يجب وضع المستقبل بشكل نظامي على سطح صلب مستنداً على قوائمه الأربعة بحيث تبقي تقريباً حوالي خمسة سنتيمترات (2 بوصة) من كل جانب كمساحة فارغة للتخلص من مشكلة التسخين.

عندما يسخن المستقبل ثم يتوقف عن العمل يجب فحص خطوط القدرة، فإذا كان الجهد أعلى من 117/235۷ac أو أقبل من 100/210۷ac من 100/210۷ac فمن الضروري استخدام منظم جهد. يجب حساب شدة التيار المسحوب عند اختيار المنظم. المحولات ثابتة الجهد متوفرة في جميع المخازن الكهربائية. لاحظ أن بعض مستقبلات DBS تتضمن على الواجهة الخلفية إمكانية اختيار جهد 220 أو 120 فولت و يجب وضعها على الجهد المحلي وإلا سنعاني من مشكلة التسخين.

الحماية من الومضات Spike protection

هناك عنصر آخر لحماية التغذية يدعى كابت الشرارة وهو مؤلف من مغاير Varistor مع عدة مرشحات والتي تعمل على تخميد الومضات أو الإشارات الراديوية التي قد تدخل خطوط المنزل من خلال خطوط القدرة. وهو ضروري وخاصة من أجل المستقبلات أو أجهزة التحكم بالهوائي التي تحوي معالج صغري لأن المعالج مشابه تماماً لحالة أجهزة الحواسيب الشخصية. هذه العناصر الفعالة قد تغير حالة ذاكرتها مما يؤدي إلى مقاطعة الأوامر الصادرة إلى المستقبل أو القرص أو تغييرها (يتغير وضع القرص، تتغير القنال) أو قد يؤدي ذلك للعديد من الآثار غير المتوقعة. هذا يكفي للقول بأن جهاز الاستقبال الفضائي حساس المتوقعة. هذا يكفي للقول بأن جهاز الاستقبال الفضائي حساس المتوقعة.

تعليق صغير على مانع الومضات وخصوصاً الرخيصة منها والتي تفقد فعاليتها بعد تعرضها لعدة ومضات كبيرة مما يؤثر على عملها ولسوء الحظ لايمكن كشف ذلك إلا بعد

حدوث عطل في الجهاز. والحل هـو باستخدام سانع ومضات (من النوع المستخدم للحواسب) جيد السمعة بمخارج عـدة لتغذية جميع مكونات الاستقبال الفضائي المنزلي TVRO.

إصلاح وحدة التغذية Troubleshooting a power supply


يين الشكل 7-9 مخطط الإصلاح لعطب وحدة التغذية ضمن المستقبل. وباتباع الخطوات المبينة ابتداءاً من فتح الغطاء وحتى اكتشاف القطعة المتضررة لن يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق.

يجب الشك أولاً بصلاحية وحدة التغذية عند محاولة إصلاح المستقبل أو أي جهاز آخر، وينبغي البدء بفحص وجود جميع الجهود، إن غياب الصورة أو الصوت قد يكون ناجماً عن نقص في التغذية 5+ فولت مستمر وذلك إذا استخدمت رقاقة ECL كمحد للترددات المتوسطة IF. نفس الظاهرة تحصل عند استخدام فاك تعديل فيديوي فعال ولدينا خرج تغذية 12+ فولت مفقود.

إن معرفة العطب ضمن المستقبل والـذي يـؤدي إلىحـرق الفواصـم يتطنب التضحيـة ببعـض الفواصـم قبـل التمكـن مـن

معرفة السبب. قد يساعد في هذه الحالة زيادة الجهد بالتدريج باستخدام مقاومة متغيرة ومراقبة التيار والتوقيف عنىد ظهور زيادة مفاجئة في شدة التيار.

هناك طريقة ثانية أسهل باستخدام فاحص حدي لنتيار وهي أبسط قطعة متوفرة لفحص العدة واستخدامه أسهل من استخدام المقاومة المتغيرة. الفاحص الحدي للتيار عبارة عن لمبة ذات استطاعة منخفضة توصل مع خط ٨٠ تسلسلياً إلى المستقبل أو حاكمة المحرك. تعمل اللمبة كمحدد للتيار، فإذا تعرضت إلى تيار قصر مباشر فإنها سوف تتوهج بقوة ثم يفصل التيار الزائد. إن استخدام مصباح 40 وات يكفي لاختبار معظم المستقبلات وحاكمات المحرك بشرط عدم وصل المحرك.



السكل 9-7 مخطـط تسلسل خطوات إصلاح وحدة التغذية


دارات التردد المتوسط ۱F

إن التردد المتوسط في أكثر المستقبلات الفضائية يتمركز حول المتردد 70 ميغاهر تز وهذا المتردد المتوسط أصبح قياسياً لأسباب تاريخية .إذ أن شركات الهاتف اعتمدت التردد 70 ميغاهر تز لتحويل التردد في الوصلات الميكروية. وبما أن المستقبلات الأولية للأقمار الفضائية قد تحققت من مخلفات وفوائيض شركات الهاتف والتجهيزات الميكروية العسكرية، فقد نجم عن ذلك أن استخدم نفس التردد في عناصر أنظمة TVRO وخاصة البدائية منها.

لم يتم اختيار التردد المتوسط 70 ميغاهرتز اغتباطاً من قِبَل شركات الهاتف، بل اختير لملاءمته لأنظمة خفض التردد الأحادية. حيث أن التوافقيات العليا لهذا التردد تقع بين الترددات المركزية لأقنية الإرسال، والتوافقيات الأدنى هي 35 ميغاهرتز وما دون ذلك، وهذه الترددات تقع خارج الحزم المستخدمة. ومن زاوية أخرى فإن التردد 17 ميغاهرتز قريب من أخفض تردد يمكن استخدامه لترشيح وكشف تعديل المعلومات. إضافة إلى وجود كثير من العناصر والمركبات الإلكترونية المصممة للعمل ضمن هذا المحال الترددي وبالتالي من السهل بناء دارات غير مكلفة نسبياً.

إن عرض الحزمة الأعظمي لقنال إرسال في الحزمة C هو 36 ميغاهرتز (انظر الشكل 1-8). لذلك فإن الإشارات تحتل حيزاً بمند 18 ميغاهرتز إلى أعلى وأدنى المتردد المركزي وبالتالي فإن الحزمة تمتد من 52 ميغاهرتز (وهو أخفض قليلاً من تردد القنال 2 لل نظام NTSC من VHF)، وحتى 88 ميغاهرتز وتحتل الحد الأعلى للقنال 6 من VHF أيضاً. وهذه المنطقة هي الحل المثالي ين كلفة التضخيم والفقدان في خطوط النقل إضافة لحجوم المناصر الإلكترونية قياساً بطول موجة الإشارة .

هناك ترددات متوسطة أخرى في الحزمة UHF أصبحت شائعة بعد تطور تقنيات الترشيح باستخدام SAW ودارات PLL . إذ أغلب أنظمة خفض التردد الآن تعتمد تـرددات متوسطة من رتبة 130 ميغاهرتز أو أكثر.



شكل 8-1 توزيع الطاقة للمرسل. هذه صورة محلل طيف لرسل احد الأقنية توضح توزيع الطاقة. وكل تقسيمة افقية تعبر عن 5 ميغاهرتز. الغذي (الأبرة) مستقطب دائرياً بشكل خفيف لإظهار قطبية متعاكسة من اجل 20± ميغاهرتز (النتوءات على جانبي الصورة). لاحظ أن معظم الطاقة متمركزة في مجال 10± ميغاهرتز.

مكبرات التردد المتوسط ١٢

يمكن تضخيم إشارات عريضة الحزمة بطريقتين، الأولى بتكبير كامل الحزمة دفعة واحدة. والثانية بتقسيم الإشارات إلى محالات ترددية أصغر ومن ثم تكبير كل محال على حدة مع تمرير بقية الترددات كما هي دون إضافة عامل ربح. ولكن المبدأ الثاني يقود إلى أخطاء في الصفحة والربح ولا يستخدم كثيراً في المستقبلات المنزلية. لذلك فإن المكبرات عريضة الحزمة هي الأوسع انتشاراً مع دارات التقاط الذروة "peaking" المتمركزة عند التردد الأوسط.

هناك عناصر متنوعة تتضمن ترانزستورات، دارات متكاملة و دارات هجينية تستخدم في تكبير إشارات الـتردد المتوسط في المستقبلات الفضائية. وبصورة مثالية، يجب أن يقوم العنصر بتكبير الإشارة دون إضافة ضحيج خاص به.

والفروقات بين المستقبلات في تضحيم المتردد المتوسط تعود إلى الكلفة وحيارات التصميم أكثر من الأداء الفعني، لأن جميع عمنيات التكبير. تحصل في عناصر مصنوعة من أنصاف النواقل كالترانز ستورات أو الدارات الهجينية المعلبة أو الدارات المتكامسة (والدارة المتكامسة تضم أساساً مجموعة مسن الترانز ستورات في عنبة واحدة)، والمضحم المثالي لا يضيف ضحيحاً أو يزيح طور الإشارة أثناء رفع المطال بشكل متساو

في كامل حزمة التمرير. ولكن عمنياً، هناك دائماً بعض الإزاحة الطورية بين مركبات البردد الأعنى والأخفض المارة في المكبر. وينتج عن ذلك تغيرات في الربح. ويوجد نوعان من التشويه ينبغي السعي لجعنهما في الحدود الدنيا وهما الربح التفاضلي وإزاحة الطور وهما المسؤولان عن خفض أداء النظام وغالباً ما يكونا السبب حين يعجز المستقبل عن دفع الإشارة لفاك التعمية descrambler.

مرشحات تمرير حزمة التردد المتوسط١٢


إن الغاية من مرشح تمرير الحزمة هو انتقاء بحال ترددي معين لتمريره فقط وهبو بعرض 36 ميغاهرتز في الوصلة الصاعدة. ويحافظ على ذلك العرض في الوصلة الهابطة للإشارة. ولكن عند تصميم أنظمة الأقمار الفضائية المنزلية تراعى عوامل متباينة مثل الكلفة، حجم الهوائي، وكذلك مواصفات كتلة LNB وكتلة التوليف. ونتيجة لذلك، فإن كامل حزمة التمرير لقنال واحدة من أقنية الأقمار الفضائية هي عموما من من 22 وحتى 28 ميغاهرتز فقط.

ولكي يتحقق كشف إشارة الصورة والصوت، فيجب أن يكون عرض مرشح تمرير حزمة ١٢ كافيا بحيث تمر المعلومات الضرورية دون تكبير للضحيج أو الإشارات غير المرغوبة. وهذا الترشيح يتحقق بصورة أساسية في الجزء الخاص بالتردد المتوسط من المستقبل.


إن خرج كتنة التوليف هو تردد القنال المطلوبة متمركز عنى النزدد المتوسط النهائي. وفي المثال التالي تم اختياره ليكون 70 ميغاهرتز. ولكن يمكن استخدام المدارات الأساسية بنفس الجودة عنى جميع النزددات المتوسطة الأخرى.

إن خرج كتلة التوليف يحتوي على جميع الأقنية إضافة اللقنال المرغوبة والشكل 8-2 يظهر خرج هذه الكتلة على محلل طيف حيث توجد في الوسط إشارة القنال 7 من الحزمة ٢، وفي هذه الصورة تتمركز القنال 5 عند تردد 30 ميغاهرتز والقنال 9 عند الله عند الما ميغاهرتز وكذلك القنال 11 متمركزة عند تردد 150 ميغاهرتز وهكذا...

الشكل 3-3 صورة أخرى لشاشة محلل الطيف أخذت عند دخل دارة المحدد وما تبقى هو إشارة 70ميغاهرتز ومحال ترددي 13± ميغاهرتز يحيط بها، لقد تم ترشيح جميع الأقنية الأخرى إضافة لتحميد الـ 5MHz العليا والسفنى للقنال المرغوبة لجعل نسبة الإشارة إلى الضحيج أعظمية.



شكل 2-8 خرج كتلة خفض الـتردد. هـنده الصـورة توضح خـرج 70 ميغاهرتز قبل الترشيح. التردد الركزي للقنـال الطلوبة هو 70 ميغاهرتز والأقنية المجاورة والتي لها استقطاب متصالب مع القنال متمركزة عند 50 و90 ميغاهرتز. في حين تتمركز الأقنية المتفقة معها بالاستقطاب عند تردد 30 و110 ميغاهرتز.




شكل 8-3 خرج كتلة خفض التردد بعد الترشيح. أخنت هذه الصورة ومفاتيح ضبط محلل الطيف في وضعها كما في الصورة السابقة ولكنها على خرج مرشح التردد المتوسط IF ودخل المحدد. يلاحظ تخميد جميع الإشارات وبقاء إشارة القنال المطلوبة.

دارات التحديد

بما أن معظم الكواشف في التعديل الـترددي FM تكشف أيضاً إشارات التعديل السعوي AM المركبة على إشارة التعديل الترددي، لذلك من المهم قبل كشف تعديل إشارة الصورة حذف الضحيج المتولد عن التعديل السعوي لتحنب التقاضه. وهذه العملية تتم في دارة تسمى بالمحدد.

يقبل المحدّد إشارات التعديــل الـترددي كمــا هــو مبـين في الشكل ١٥-١٥ ويقــوم أساســا بقــص النهايــات العنويــة والســفلية الأمواج الجيبية وينتج عن ذلـــث موجــة مربعــة نمــا نفـس تــردد المـجة الجيبية الأصنية.



شكل 8-4 إشارات دخل وخرج دارة المحند. الدخل (A) هو موجة جيبية معدلة ترددياً وهي ذات مطال واحد كما في الحالة المثالية. ولكن بما أن الضجيج معدل سعوياً ولوجود الضجيج في الجو وفي كتلة الكبر ذو الضجيج النخفض وضجيج دارات التردد المتوسط. فهناك تغيرات في المطال ويتم قصها في المحند لتبقى موجة مربعة ذات مطال ثابت كما في الحالة (B).


إذا كان الخرج يبدو كشكل مصغر لإشارة الدخل (لا يزال إشارة جيبية) يقال بأن المحدد ناعم. وإذا كان موجة مربعة نظيفة، فهو محدد خشن. وفي هذا التحليل، تكون نقاط التقاطع مع الصفر هي الهامة لأنها تفيد في تحديد التردد وبالتالي إعادة تركيب إشارة الإرسال. وإذا بقيت الإشارة على شكل موجة جيبية فسيرافقها تغيرات في الصفحة وما ينجم من تشويه لدى إعادة إشارة الصورة والصوت.

إن لم تكن دارة المحدد مقادة بشكل كاف لسوء في انتصميم أو لعدم وصول إشارة بمستوى عال للمستقبل، فإن المحدد يعمل كمحدد ناعم ودارة الكشف سوف ترى إشارة النيديو مع الضحيج الذي لا يزال مرافقاً لها إذ أن الإشارة المعدلة ترددياً FM يرافقها تعديلاً للصفحة.

أنواع المحذدات

دارة المحدد الأساسية عبـارة عـن ديوديـن مربوطـين بـين دخل الإشارة والأرضي. هذان الديودان سوف يقومان بنقل أو


قصر الإشارة حسب تغذيتهما المباشرة. وفي حال ديودات الجرمانيوم. فإن جهد الاستقطاب هو 0.3۷ و 0.6۷ في حال الديودات السيلكونية. وإذا طبقت إشارة ذات استطاعة أكبر، فإن الخرج سيكون موجة مقطوعة ذات مستوى 0.6۷ أو 1.2۷ (انظر الشكل 8-5).




شكل 8-5 شكلين شانعين لحدد ناعم. لدى تجاوز الجهـد نقطـة العتبـة للديودات. فإنها تقصر الإشـارة الوجبـة أو السالبة الزائـدة إلى الأرض وشـكل الخرج قريب من الوجة الربعة. ولكن يلاحظ وجود بقايا ميـلان ينتج عن طبيعة عمل الديود ويسبب بعض تعديل الصفحة للإشارة المتبقية.

عندما يكون مستوى الإشارة أعنى من 1.2 فولت، فإنه ينتج إشارة مربعة تقريباً ومقبولة الشكل. ولكن حين تكون الاستطاعة منخفضة فهناك مزيد من تعديل الصفحة محتواة مع الإشارة ولن تتمكن دارة الكاشف من استعادة الإشارة الأصلية بدقة. ولا زالت المستقبلات الرخيصة جداً تعتمد هذا النوع من التحديد. يتكون المحدد الأفضل أداءاً من عدد من الدارات المتكاملة من العائلة من الدارات المتكاملة من العائلة من الدارات المتكاملة السريعة المصممة لنعمل العائلة هي سلسلة من الدارات المتكاملة السريعة المصممة لنعمل العائلة هي سلسلة من الدارات المتكاملة السريعة المصممة لنعمل التردات من رتبة 70 ميضاهر تن أو التقاطع مع الصفر ويكون الخرج موجة مربعة نظيفة.


إن الدارات المتكاملة 10114 . 10115 . 10116 و 10117 مستخدمة من قبل العديد من المصنعين وبعضهم الآخر اعتمد شرائح بوابات NAND الرباعية، 74500 كمحدد وبعضهم الآخر استخدم المكبر MWA130 في حالة الإشباع ليعمل كمحدد أيضاً. في بعض مستقبلات أنظمة DBS الحديثة، تتضمن كتلة الناخب مرشح IF ومحدد ويمكن أن يحتوي بعضها أيضاً على الكاشف (انظر الأشكال 8-6 ،8-7 ،8-8).



شكل 8-6 دارة شانعة تحيط بالدارة . 130 . 140 . MWA110 . و تستخدم مكتفات العزل عند الدخل والخرج. blocking والمقاومة 330 أوم.



شكل 8-7 دارة تحديد لإشارة التردد االتوسط IF. تستخدم الدارة MC10115ECL لتضخيم وتحديد الإشارة معاً.




شكل 8-8 مخطط مكبر ومرشح لجهاز شركة Drake. تتضمن هذه الدارة مضخم وكاشف مؤلف من العناصر (D2,D1,Q3) ووحدة مرشح تعرير حزمة مؤلفة من 5 ملفات و 7 مكتفات.

مسح التردد المتوسط ١٢

في المستقبلات التي تحتوي على مرشح تمريـر حزمـة قــابل للضبط ،يستخدم مولد مسح لتأمين إشــارة مســح لحزمــة تمريـر

المستقبل، وتستخدم نفس الإشارة كإشارة تزامن لراسم الإشارة بخيث تتكون صورة واضحة على الراسم. ويجب أن يكون محال المسح ممتداً من (IF+20MHz) إلى (IF+20MHz).



شكل 8-9 مسح "sweeping" دارات التردد اللتوسط IF. تؤخذ إشارات المدخل الشاقولي لراسم الإشارة من مقياس شدة الإشارة.

يظهر الشكل 8-9 طريقة التوصيل لمسح المستقبل .يتم وصل خِـرج الماسح بـدلاً عـن خـرج كتلـة النـاخب tuner في المستقبل (المسماة دخـل 70 ميغـاهرتز في الشـكل) ويوصــل الراسم إلى المستقبل قبل المحدّد مباشرةً .وغالباً مـا يكـون جهـاز قياس شدة الإشارة هو أسهل موقع لاشتقاق فرع مسن الإشارة لإحتوائه على إشارة مكشوفة . وهناك وصلة يجبُ تحقيقها بسين الماسح والتزامن الأفقى عنى راسم الإشارة.

يبغى أن تكون شدة الإشارة مناسبة بحيث لا تصلل دارات التردد المتوسط إلى حالة الإشباع وإلا فإن عملية توليف المرشح تصبح غير صحيحة من أجل إشارات القمر الاصطناعي

ذات المستوى الأضعف. وهناك طريقة جيدة لمعرفة المستوى المناسب وهي: الإشارة.

70 MHz i-I B/W In MHz 86 85 84 56 28 57 83 82 58 81 59 22

يماثل الشكل 8-10.

أولاً - عدم تجاوز المؤشر لنصف تدريجات مقياس شدة

ثانياً - مراقبة منحني الاستجابة أثناء ضبط إشبارة الدخس

والحصول عنى أعلى مستوى مسطح عند القمة، حيث يكون

مكبر التردد المتوسط في حالة إشباع. عندما يأخد المستوى

بالهبوط و يزداد الربح على راسم الإشارة نحصل عسى رسم

شكل 8-10. خرج مرشح ۱۴ نموذجيي مين دارة تردد متوسط 70 ميغاهرتز. العلامات A، B يجب أن تُضبط على الترددات العطاة في الجدول وفقاً للتردد التوسط.

يستُخدم المؤشر لتحديد موقع الـتردد. حيث يتولـد في الماسح ويضبط لمسح حزم ترددية مختلفة. و يوخم المؤشر عموماً عنــد نقــاط الــ 3dB ــ مـن الطرفين وأيضــاً عنــد الــتردد

المتوسط المركزي IF وتعطى للمؤشرات التسمية ٨ و B كما هو موضح في الشكل 8-10. من المفيد وجود عداد ترددي لضبط تردد المؤشر بدقة.

كشف الأعطال Troubleshooting

هنـاك ثلاثـة مظـاهر تشـير إلى وجـود عطـل في مـــــتقبل الأقمار الفضائية وهمي عـدم وجـود صـورة أو صـوت، صـورة باهتة وصوت خافت ،وأيضا صورة خيال سالب. هذه المظـاهر ذاتها يمكن أن تسببها كتلة الناخب، لذلك قبل العبـــث بملفــات التردد المتوسط، يجب التأكد من إشارات دخل وخرج الناخب (انظر الشكل ١١-8).

بوجود راسم إشارة ذو سرعة مسح 20 ميغاهرتز أو أسرع من ذلك، يمكن رؤية إشارة الردد المتوسط IF مباشرة باستخدام مجس كاشف. وإذا لم يتوفر المحس فيكفى

وجود ديود جرمانيوم، حيث توصل إحــدى نهايــات الجـــــ إلى الديود ويوضع الطرف الأخر للديود على الدارة. إن قطبية الديود لا أهمية لها على الرغم من تأثيرها على قطبية إشارة الفيديو على الراسم وهذه الطريقة تسمح برؤية عناصر الإشارة المرئية في الستردد المتوسط. إذا تم إظهارالإشارة مباشرة دون محس الكشف فإن النتيجة سوف تكون رسمة مبهمة تتعلق بأعلى تردد لراسم الإشارة.


إذا وجد عطلٌ في إحدى مراحل الـتردد المتوسط، فهناك عموما تسريبٌ كاف للإشارة يُجتاز المرحلة العاطلة عن العمل.

وما لم تكن هذه المرحلة دارة ملاحق-باعث emitter-follower: فإنه سوف تتشكل صورة سالبة لكونها عكس الإشارة المتي كان من المفترض أن تعكس في المرحنة العاطلة. من جديد،يمكن وضع بحس على الدارة لتحديد موضع فقدان الإشمارة أو انخفاض الربح.


إذا تم العبث بمنفات مرشح التردد المتوسط، فينبغي إعادة الضبط الكامل وفي معظم الحالات.يكون هناك قطعاً في أسلاك الملف أو إزالة لنفريت مما سبب غياباً كاملاً للإشارة .وغالباً ما تكون مظاهر العطل متمتمة بومضات في الصورة. و في حمال "دامعة tearing" في الانتقال من أسود/أبيض. وينتج عـن ذلك صورة غير واضحة أو فقادات في الصوت أو الألوان ويكون


ضعف جودة الإشارة، فقدان الصوت أو الألوان أو ضعف شدة الإشارة معبرا عن احتمال عدم ضبط مراحل التردد المتوسط. ومن الطبيعي أن يسبب كسر أو إزالة فريت من موضعه إلى حدوث خلل في عمل النظام.

هناك عطل أخر يمكن حدوثه أحياناً، خاصةً حين يستخدم المرشح السيراميكي في مرحنة النزدد المتوسط ١٢ وهمو الحساسية لتبدلات الحرارة والني تسبب فقدانا لإشارة والصورة والألوان والصوت لدي ارتفاعها. وفي هذه الحالمة ينصح باستخدام variac مضبوط عنى قيمة تزيد بحوالي «١٥١٠ عن الجهد وجود دارة ١٢١.١. يكون هنـاك فقدانـاً للقفـل وبالتـالي نقاطـاً الأسمـي وهـذا يكفـي لفصـل العنـاصر الـتي تعمـل عــي حافـــة خواصها نهائيا خلال نصف ساعة على الأكثر. ومن المكن أيضاً استعمال الهواء الساخن للكشف السريع عن هذا العطل.



شكل 8-11. أمكنة توضع دارات مرشح IF وخطوط التأخير في مستقبل اقمار فضائية من صنع شركة Winegard.





معالجة الإشارة المرئية Video Processing

ما أن يتم ترشيح الإشارة بمرشح تمرير الحزمة المطلوبة وإلغاء الضحيج المعدل سعوياً في المحدد، حتى تدخل الإشارة إلى الكاشف وتقوم هذه المدارة باستخلاص المعلومات من الحامل ومن شم تلغي الحامل وتمرّك ما يسمى بإشارة الفيديو نحطة الإرسال base band video. في أجهزة الراديو ذات التعديس

السعوي أو في المستقبلات التلفزيونية، تدعي هذه الدارات بكاشف التعديل أو المميز Discriminator وذلك بحسب نوع الدارة المستخدمة. ولكن في عالم الاستقبال الفضائي فذه الدارة تسميات أخرى، فالبعض يسميها بكاشف الفيديو وأخرون يدعونها بدارة الكشف و demod اختصاراً لدرة كتف التعديل.

دارات كشف التعديل

بغض النظر عن اسم ونوع السدارة ،تقوم دارات كشف التعديل بالمنهمة ذاتها وهي أخذ حامل الإشارة في المحال الترددي الذي يزيد وينقص ١٦ ميغهاهرتز عن الستردد المركزي وتحويس انتغيرات في التردد إلى إشارة مرئية وهذا يتحقق بطرق مختلفة .

كاشف التعديل PLL


هذه إحدى أهم طرق كشف التعديل ذات الانتشار الواسع والمستخدمة في الجيل الأول من مستقبلات الأقمار الفضائية ويدخل في تصميمها دارة (Phase locked loop). PLL (Phase locked loop) لفضائية ويدخل في تصميمها المصنعة من قبل شركة Signeties على نطاق واسع. وكان أول تصميم لكشف التعديل باعتماد دارة Steve Birkill قد وضع من قبل الإنكليزي PLL قد وضع من قبل الإنكليزي Steve Birkill إذ أنه بهن في صيف عام 1978 على إمكانية عمل كاشف لاستقبال ترددات من مرتبة 4 جيغاهر تز تبث من أقمار فضائية، ثم ما لمثت العديد من الشركات أن اعتمدت دارات متكاملة مماثلة في المستقبلات.

إن دارة PLL تجعل كشف التعديل عملية بسيطة للغاية. إنها تقلل من الكلفة وتزيد من الحساسية معاً. المسألة المعقدة

لدى استخدام الدارة NE564 كانت ولا تزال تتلخص بأن تردد العمل الأعظمي هو 50 ميغاهرتز ولا حاجة للتأكد من أن بعض دارات PLL تعمل جيداً حتى تردد 100 ميغاهرتز ولكن معظمها "لا تأتي بمعجزات" وقد كان أداء الجيل الأول من دارات PLL، التي استخدمت بوجود إشارة دخل ذات تردد 70MHz، ضعيفاً أو مقبولاً ويعود ذلك بشكل رئيسي لمحدودية المواصفات الترددية للدارة NE564.

لتحسين الأداء ،وجد بأن عملية تقسيم تردد الإشارة إلى النصف وأحياناً حتى الربع والتعامل مع الـتردد 35 أو 17.5 ميغاهرتز يخفق أداءاً فعالاً لأنه ضمن الخصائص الترددية لدارات PLLs.

تتألف دارة PLL من عناصر متنوعة (انظر الشكل ١٠١). تطبق إشارة الدخل عبر الملمس ١٥ مباشرة إلى دخل محدد يولد في الحرج إشارة بمطال ثبابت يقود مقارن الصفحة ومقارن الصفحة عبارة عن مازج متوازن مضاعف double balanced الصفحة عبارة عن مازج متوازن مضاعف VCO الموجود mixer يقوم بمزج خرج الهزاز المتحكم به بالجهد VCO الموجود على الملمس 9 والموصول مباشرة إلى الملمس 3 منع خرج المنازج، وتمر إشارة الفرق إلى مكبر وكذلك تعود بتغذيبة عكسية إلى المذبذب VCO.




الشكل 9-1. مخطط صندوقي للدارة التكاملة NE564 (حلقة القفل الطوري PLL). تتالف من مكبر. محدد. مقارن للطور وهزاز متحكم به بالجهد VCO. يغذي فرق الجهد بين تردد الهزاز VCO وتردد الدخل بتغذية عكسية ويعاد إلى الهزاز VCO بعد التكبير. تظهر إشارة الفيديو او الصوت الكشوفة على اللمس 14.

الاستقرار schmitt trigger في دارة PL.L و لكن ليس له استخدام في تطبيقات المستقبل للأقمار الفضائية.


ذُلِاشَارَة. يتغير اجهد عند السمس 14 بتناسب طردي مع الفرق بين تردد الدخس وتردد العسل الحر للمذبذب ٧٥٠٠. ويمشل

إن مهمة إشارة التغذية العكسية هي قفــل المذبـذب ٧٠٠٠ الجنهد عند المنمس ١٤ تغيرات البرّدد التي خصل في تردد الحــامل على الـتردد الداخـل. والمكبر عبـارة عـن مضخــم ذو ناقليــة للإشارة الداخلـة، هـذا الجهـد هـو نســخة عـن إشـارة الفيديـو تبادنية Transconductance واحدية ومقارن ويستخدم كمرشح الأصنية. وتوجد مكثفة متغيرة عادة بين الملمسين 13.12 الغاية تمريم منحصض يني كاشف التعديس. يوجــد هــزاز ثنــائي منها ضبط مجال القفــل للمذبـذب ٧٢٥ عـنــي الــتردد الداخــل. وعند استخدام دارة PLL لكشف الصوت تستبدل هذه المكثفة بثنائي vaructor، وتخصص الملامس 2.1 و 10 لخط وط التغذية ٧cc مباشرة أو عبر مقاومات ذات قيم منحفضة.

إن دارة التقسيم الشائعة الاستخدام مع دارة Pl.I. مبينة في (الشكل 9-3)، أما (الشكل ٧-2) فيبين خرج الدارة.



شكل 9-2 مسح الدارة PLL. هذه الصورة تنجم عن مسح الدارة في الشكل 9-3. وتظهر استجابة الرشح IF عنـد نقطة الاختبـار TP1 وكذلـك مجـال القفــل لدارة PLL في النقطة TP2. إن عرض حزمة تمرير الرشح هـ و 26 ميغـ اهرتز وعرض الحزمة هذا مقاس بين النقاط التي تنخفض عندها الاستجابة بمقدار



شكل 9-3 دارة PLL مع مقسم على اثنين . تقوم الدارة U3 وهي عبارة عن Flip-Flop من سلسلة TTL بقسمة تردد الإشارة إلى النصف قبل وصولها إلى الدارة التكاملة NE564. مهمة الدارة 7474 هي ايضاً تحويل الإشارة لتصبح رقمية، لذلك فإن المحند الناعم المثل بالديودات 7474 هي الشارة الشمية له في نقاء الصورة. والكثف CT1 مهمتها هي ضبط دخل القفل لدارة PLL. بينما تفيد القاومة التغيرة RC2 في ضبط مجال القفل.

الدارة المتكا ملة لكشف التعديل المتوازن

إن الدارة المتكاملة الأكثر شيوعاً لكشف التعديل المتوازن تحتوي أساساً الدارة 1496 وهي عبارة عن دارة متكاملة لمعدل/كاشف تعديل. وتقوم العديد من الشركات بتصنيعها ولذلك نجد في تسمياتها أحرف تصنيف مختلفة تسبق الرقم المذكور. فهي تسمى LM1496 ، NE1496،MC1496 ، LM1496 ، NE1496،MC1496 والدارة 1496 تولد جهد خرج متناسب مع حاصل ضرب إشارة الدخل والحامل.


يوضح الشكل 9-4 دارة أساسية للنزدد المتوسط 17 70 المعاهرتز، ويرمز للدارة LM1496 بالحرف Ut.

تربط إشارة الدخل ذات الستردد 70MHz سعوياً مع المداخل (1) و (10). وهناك إزاحة طور للإشارة الواصلة إلى الممس 10 يمكن ضبطها من خلال المكثف المتغير 228 . يمشل هذا الملمس دخل الحامل السالب، بينما الملمس 8 هو دخل الحامل الدخل المعاد، تمزج هاتين الإشارتين مع المناوية ال

إشارة معاكسة بالصفحة على الملمس اوهي إشارة الدخل الموجب، وعلى الملمس اإشارة الدخل السالب أو المعاد، وينتج عن ذلك خرج متوازن للإشارة الفيديوية لمحطة الإرسال. توجد الإشارة السالبة ذات القطبية الطبيعية normal polarity على الملمس 12 في حسين تكون الإشارة الموجبة ذات القطبية المعكوسة والمعكوسة inverted polarity على الملمس 6.

ترسل إشارة الفيديو من الملمس 12 إلى ترانزستور قيادة Q6. بينما يرسل الخرج على الملمس 6 ذو القطبية المعكوسة إلى دارة التحكم الآلي بالنزدد 'AFC. وتقوم المقاومة المتغيرة R70 بضبط مركزية AFC. يستعمل المكثف المتغير 28) لضبط المنحني S بهدف تحقيق التناظر.

يُعتمد هذا النوع من الدارات في كثير من المستقبلات وفي بعض أنظمة التعمية ذات الكلفة البسيطة مثل النظام الأمريكي الرائد لفك التعمية Teleasc حيث استخدم لإزالة الموجة المعدّلة المضافة إلى إشارتي الصوت والصورة.



شكل 9-4 دارة كشف تعديل متوازن 1496. في هذه الدارة تمر إشارة 70 ميغاهر تز التي سبق تحديدها عبر الزانزستور Q5 الذي يقوم بتكبيرها لقيادة الدارة 1496. حيث يغذي خرجها دارات معالجة الصورة عبر اللمس 12 . وتقوم الإشارة التوازنة على اللامس 5 و6 بتغذية دارة التحكم الألي بالزدد AFC.


مميز خط التأخير

يتكون مميز خط التأخير عادةً من عناصر منفردة متكون مميز خط التأخير وثنائيين وفي شكله الأساسي يكون المميز عبارة عن خط تأخير وثنائيين (Diodes). يقوم خط التأخير بإزاحة الطور لإشارة الدخل المطبقة بالتساوي على الثنائيين. ويكون خرج المازج هو جهد متناسب مع إزاحة التردد المطبقة على إشارة الحامل. ولدى تجاوز التردد المركزي الأسمي (70 ميغاهرتز مثلاً) يصبح الجهد موجباً. ومتى انخفض المتردد دون 70 ميغاهرتز، يكون الخرج جهداً سالباً.


يستخدم في بعض مميزات خط التأخير شكل الجسر المتوازن. يبين الشكل 9-5 مثالاً لدارة أساسية من هذا النوع (انظر أيضاً الأشكال 9-6 و 9-7). تقوم هذه الدارة بتجزئة إشارة الـ 70 ميغاهرتز إلى قسمين عبر مقاومتين 47 أوم . تمر

إحدى الإشارتين في خط التأخير 3/4 طول الموجة وتمر الأخرى الل محول يكون فيه وسط الملف الثانوي مؤرضاً ونحصل على إشارتين يبنهما فرق بالصفحة مقداره 180 درجة تتولدان عند طرفي المحول وإلى الملف الأولي لمحول آخر تصل الإشارة المؤخرة. وطرفا المحول الثانوي موصولان إلى جسر التقويم أو المازج المتوازن المضاعف كما يسمى في هذه الحالة.


تؤخذ إشارة الفرق من وسط الملف الثانوي لمحول الإشارة المؤخرة، وعندما يتغير المتردد يتغير معه فرق الصفحة بمين الإشارتين وينعكس ذلك على ما يسمى بالمنحني كالمبين في الشكل 9-7. فحين يكون تردد الدخل 70 ميغاهرتز تماماً يكون الحرج صفر فولت. وإذا ازداد المتردد عنن 70 ميغاهرتز يصبح الجهد موجباً أكثر وكذلك يصبح سالباً أكثر إذا انخفض المتردد عن 70 ميغاهرتز.



شكل 9-5 مميز خط التاخير . دخل مميز خط التاخير هو موجه مربعة بمطال 5 فولت من دارة المحدد. الثنائيات الاربعة والحسولان تشكل مسازج متسوازن مضاعف (DBM) يستخدم لكشف إشارة الفيديو طوريا.



شكل 9-6 خط تأخير ودارة تردد متوسطاً. إن خط التأخير ودارات التردد الوسطي الوجودة في مستقبل الأقمار الفضائية لشركة Conifer تمائل تماماً الوحدات الناظرة لها في منتج شركة . Drake وهذه الكونات مبينة في الصورة.



شكل 9-7 خرج مميز خط التأخير. يظهر هنا جهد الخرج من مميز خط التأخير للدارة الموضحة في الشكل 5-9. مع ازدياد المردد من 55 وحتى 85 ميغاهرتز بزداد الجهد من-300 وحتى +300 ميلي فولت. وعند تردد 70 ميغاهرتز بجب أن يكون الجهد صفر فولت إذا كانت الدارة تعمل بشكل مثالي.

إن تغيرات الجهد تولد من حديد إشارة الفيديو الأصلية ويتراوح مطال الإشارة عادةً بين 100 و 200 ميلي فولت من القمة إلى القمة. وتدفع هذه الإشارة إلى جهات مختلفة في المستقبل، إذ تذهب إلى دارة التحكم الآلي بالتردد AFC وإلى خرج الإشارة الأصلية bascband وإلى دارة كشف الصوت ودارات الفيديو.


الكاشف التربيعي Quadrature detector

يشبه الكاشف التربيعي مميز Foster- Sealy، إذ يعالج إشارة 70 ميغاهر تز بقسمتها إلى إشارتين متوازنتين بينهما فرق في الطور مقداره 90 درجة ويعاد جمع الإشارتين مع توافق في الطور وتباين في الطور أيضاً وذلك لكشف تعديل إشارة الفيديو للإشارة الأصلية.

إن الدارة 1357 هي الأوسع شهرة واستخداماً في الكاشف التربيعي وقد صممت لكشف إشارة التردد المتوسط 10.7 ميغاهرتز للتعديل الترددي FM الراديوي القياسي ولكنها تعمل جيداً لأجل تـردد 70 ميغــاهرتز. وتوجــد في الأســـواق بتســــيات مختلفــة - ثلاث نقاط ضبط فقط في هـذه الـدارة. فـالملف (1.4) يفيـد في ميغاهرتز. وهذا الكاشف مزايا تتعلق بجودة إشارة الفيديو وبمستوى العتبة Threshold تفوق مستوى الأداء معظم دارات PLI.

> تدخل الإشارة إلى هذه الدارة عبر المسس 4 ويكون قد تم تحديدها وترشيحها لحزمة بعرض 26 ميغاهرتز تقريبا. وهناك

مثلMC1357 .LM1357 و NE1357 ويبين الشكل9-8 دارة كشف ملاءمة الدخيل، والمُنف (L2) يعمل عني تحديد مجال القفيل تربيعي لمستقبل أقمار فضائية حيث التردد المتوسط IF همو 70 التربيعي، أما المكثف CTI، فالغاية منه هي ضبط استجابة الإشارة الأصلية عند الترددات العالية. يشكل الخرج المكشـوف لإشارة الفيديسو للإشارة الأصبية في المسس 1 أساساً لتغذية كاشف التعديل لنصوت. ومقياس شدة الإشارة وباقى دارات معالجة إشارة الفيديو.



شكل 9-8 دارة كشف تعديل فيديوي باستخدام الدارة التكاملية لكاشف تربيعي 1357. صممت دارة الكاشف التربيعي 1357 للتردد الوسطي 10.7 ميغاهر تز في التعديل الترددي الراديوي FM وهي تعمل أيضا باداء جيد من اجل تردد 70 ميغاهر تز. إذ تعطي خرجاً قويا لإشارة فيديو يقارب 1 فولت من القمة إلى القمة عند اللمس 1 للدارة 1357.

كاشف النسبة Ratio detector

تستخدم دارة كاشف النسبة في عدد قليل من المستقبلات. والشكل 9-9 يوضح دارة كاشف نسبة. وهو يماثل باقى الكواشف من حيث توليد جهد موجب لدى تجاوز التردد المركزي ويتحول الخرج إلى جهد سالب مع الخفاض التردد عن

البردد المتوسط المركزي. وهذا يتحقق من شحن وتفريف المكثفات C6.C5 و C7 أثناء فتح وفصل الديــودات CRX...CR5. إذا تم ضبط النظام على تردد 70 ميغاهر تز وكانت الإشارة متمركزة عند نفس التردد، فيكون جهد الخبرج لنتحكم الآلي بالتردد AFC معدوماً عند الوصلة J4.

الأعطال Troubleshooting

إن الظاهرة الأوسع انتشاراً التي ترافق العطل في دارة كشف التعديل هي فقدان الصورة والصوت، أو صورة مملوءة بخطوط أفقية أو أيضاً صورة معماة Scrambled. ويمكن أن تتحول شاشة التلفزيون إلى الأبيض والأسود بشكل كامل. وفي جميع الحالات تقريباً ، يتأثر الصوت والصورة معاً وهذا يعود إلى أن الصوت يتم كشفه من إشارة الفيديو وما لم يكن كشف إشارة الفيديو صحيحاً، فسوف نحصل على إشارة ضعيفة لنصوت. فإذا كانت إشارة الصوت واضحة فالمشكلة هي حتماً في قسم معالجة إشارة الفيديو وليست في كاشف التعديل .

إن وجود صورة "دامعة" أسود وأبيض أو زيادة في مستوى الضجيج. يمكن أن يكون مرده إلى ضعف في الإشارة أو إلى أن المحدد لا يعمل بصورة صحيحية. وإذا كانت دارة الحدمة ،فإن الظاهرة المذكورة تُشير إلى احتمال أن يكون مجال القفل ضعيفاً أو أن البردد المركزي مزاحاً . كذلك يمكن استنتاج بأن استجابة الدارة للسرددات العالية قد الخفضت.

وغالباً ما تعسل دارات NE564 PLL في حرارة مرتفعة

ويتراجع أداؤها مع الزمن. وكما ذكرنا سابقاً ,فإن دارات NE564s لا يمكن استخدامها جميعاً من أجل تردد 70 ميغاهرتز أو حتى 35 ميغاهرتز. ينصح عادة بوضع الدارة عمى قاعدة لتحنب صهر اللحام عند استبدافا وما يتبع ذلك من كسر الأرجل أو ثنيها.

والدارات التي لا تعمل بصورة منتظمة يمكن أن يكون أداؤها عالياً في دارات كشف الصوت ما لم تكن عاطفة تماما عن العمل؛ إذ أن تردد العمل الأعظمي فيا هو دون 10 ميغاهر تز (كما هو الحال في كاشف الصوت). إن الإشارة عند دخل معظم دارات كشف التعديل هي موجة مربعة بجهد يتراوح بين 200 و500 ميني فولت. والتردد المركزي يختفف من 70 ميغاهر تز وحتى 700 ميغاهر تز حسب التردد المتوسط ١٢ المحتار. يتم ضبط النهايات العليا والدنيا لتأرجح التردد بواسطة مرشح التردد المتوسط. فيان لم تكن الإشارة مربعة تماماً (أي تبقى محافظة على شكل موجة جيبية)، فإن المحدد هو المسؤول ويؤدي لصورة غير واضحة المعالم بسبب ضعف الاستقبال الناشئ عن عدم التزامن في الطور والذي يحدث في كاشف التعديل أثناء محاولة ملاحقة تغيرات البردد الإشارة المرسل التعديل أثناء محاولة ملاحقة تغيرات البردد الإشارة المرسل وتبدلات الطور لموجة الحامل الباقية.

معالجة الإشارة المرئية Video processing


حالما يتم كشف الإشارة المرئية فإنه توجد ثلاثة مراحل سعالجة يجب إنجازها قبل إرسال الإشارة إلى شاشة الإظهار لمتنفزيون. في المرحلة الأولى ينبغي رفع مستوى الإشارة إلى المنفزيون. في المرحلة الأولى ينبغي رفع مستوى الإشارة الفيديو. فونت من القمة إلى القمة وهو المستوى القياسي لإشارة الفيديو. وفي المرحلة التالية يجب خفض المذروة للترددات العالية لإشارة الفيديو وتعرف هذه العملية باسم video de-emphasis. وفي المرحمة الأخيرة يجب إزالة الموجة المثلثية المعدلة سعوياً ذات التردد الدميغاهر تز التي حُملت على الإشارة أثناء الوصلة الصاعدة. وهذه العملية تتم في دارة التحديد clamping لإلغاء إشارة أبعثرة "dithering" الضرورية لنشر إشارة المرسل بهدف تجنب نقاص الحارة "hot point" في الإرسال.

يختلف مقدار التكبير المطلوب لتصل إشارة الفيديو إلى ا فرات من القمة إلى القمة حسب الطريقة المتبعة في كشف متعديل. ففي مميز خط التأخير يكون مستوى الإشارة منخفضاً حدا سبب الفقدان في الديودات وفي دارات الربط، حيث يتم تكبير الإشارة عبر عدة مراحل للوصول إلى المستوى المطلوب.

في الكاشف التربيعي مثل دارة 1357، يكون المستوى قــد تم تكبيره في الدارة المتكاملة ووصل عند الخرج إلى 1 فولــت وليـس مناك حاجة لتكبير إضافي.

حالما تصل إشارة الفيديو إلى ا فولت من القمة إلى القمة، تعبر شبكتين لذرشيح الأولى لخفض الذروة والأخرى عبارة عن مرشح تمرير منحفض. ويقوم مرشح خفض الذروة بلف البرددات العليا roll-off في الإشارة والتي تم إرسافا للحصول على استجابة مسطحة لإشارة الفيديو. تستخدم عملية رفع ذروة pre-emphasis في الأساس لتحسين نسبة الإشارة إلى الضحيج على إشارة الوصلة الصاعدة. ويستخدم المرشح الشاني لتخميد الحامل الثانوي للصوت والمتوضع فوق الترددات العنيا لإشارة الفيديو وبذلك لا يتداخل مع الإشارة المرئية. وتتألف شبكة المرشح من العديد من الملفات والمكثفات والمقاومات. ويسين الشكل و-10 مرشحاً معروفاً ومستخدماً في الإرسال بنظام NTSC.

في الوقت الحاضر، جميع إشارات الفيديو تقريباً المرسنة عبر الأقمار الفضائية ذات قطبية غير معكوسة. استخدمت منذ سنوات طريقة عكس القطبية لإشارة الفيديو كوسينة أولى لتعمية ولكنها ضعيفة الحماية، إذ أن نبضات التزامن تختلط مع قمم الإشارة ذات المستوى العالى. ولدى محاولة جهاز الاستقبال التنفزيوني القفل على هذه الإشارة المعكوسة، فلن يستطيع الكشف عن نبضات التزامن الأفقي. وتظهر بالنتيجة خطوط سوداء متموجة وهي نبضات التزامن الأفقى المعكوسة والمرئية في أسفل وسط الشاشة.




شكل 9-9 دارة مميز طور مصممة على عنـاصر منفصلة discrete. تعتمد هـذه الـدارة على العنـاصر التوضعـة بـين الترانـزسـتـور و Q3/Q2 لإزاحة الطور بحيث يتحقق النحني البين في الشكل 9-7.

وهذا نفس المفعول تماماً عند إلغاء نبضات التزامن الأفقى في أنظسة التعمية بالغاء التزامن. ومنذ أن وضع المصنعون مفتاحاً نقطبية إشارة الفيديو عنى مستقبلاتهم، فإن هذه الطريقة نتعمية أضحت عديمة الفائدة. وحالياً، لا توجد محطة إرسال واحدة تعتمد إشارة فيديو معكوسة. لذلك يوضع المفتاح عند الوضعية السالبة لكشف نبضات التزامن السالبة. ولأن إشارة الفيديو تمر عبر هذا المفتاح. فمن الممكن حدوث عطل فيه. ولكن هذا المفتاح يساعد في فحص دارات الفيديو من حيث أنه يتوضع عموماً بعد مرحلة تكبير واحدة على الأقل. فإذا فم توجد إشارة فيديو قابنة للقياس في هذه النقطة، فإن مفتاح القطبية هو أول عنصر يشك به.

غالباً ما يكون مفتاح القطبية لإشارة الفيديو موصولاً إلى حرج المكبر العسلياتي الفيديوي 733 أو 592 حيث يوجمد عند حرجه إشارة فيديوية متوازنة وهي عبارة عن إشارتين تختلفان

بالطور بزاویه ۱۸۵۰ درجه. وهما موجودتان کخرجین عسی الملامس 7 و ۸. هاتان الدارتان متماثنتان تماماً ویوصل الخرجان الله مفتاح (single-pole double throw) SPDT چیث پختار أحدهما للمرور عبر بقیة عناصر دارة الفیدیو. في هذا النوع من الدارات، یضبط مستوی الفیدیو بواسطة مقاومة متغیرة مربوطة بین الملامس 3 و 12 أو الملامس 4 و 11 للدارة المتكامعة.

إذا لم تكن إحدى الدارات 733 أو 502 مستخدمة. فإن يغنب وجود ترانزستور يقوم بمهمة عكس الدخل قبل وصد إلى أحد أطراف المفتاح. وفي الربط بطريقة الباعث المشترك .تكون الإشارة على المجمع مختلفة بالطور بزاوية ١٨٥٥ درجة على الباعث الذلك يتم وصل المجمع والباعث إلى المفتاح ويمكل اختيار قطبية إشارة الفيديو. وهذه الطريقة في انوصل والفصل قطبية إشارة الفيديو. وهذه الطريقة في انوصل والفصل عمنية ضبط المستوى إشارة الفيديو.



شكل 9-10 دارة خفض الذروة de-emphasis ومرشح تمرير منخفض 4.2 ميغاهرتز من أجل نظام إرسال NTSC. في هذه الدارة تتم عملية خفض الإشارات العالية المستوى التي جرى تكبيرها أثناء الإرسال. ويقوم مرشح تمرير منخفض 4.2 جيغاهرتز بالعمل على تخميد الحوامل الثانوية للصوت بحيث لا تتداخل مع حامل اللون ذو التردد 3.58 ميغاهرتز.

دارات التحديد Clmap circuits


المرحلة التالية لمعالجة إشارة الفيديو هي دارة التحديد. وتستخدم لإزالة الإشارة المثنثية المنخفضة التردد والمي أضيفت لإشارة الفيديو أثنباء الوصدة الصاعدة. وتضاف إشارة المبعثرة dispersal waveform لتوزيع الإشارة المرسلة لتحنب حدوث نقاط حارة "hot spots" على طيف إشارة الخرج نسرسل. وهذا يؤمن عدم وجود تركيز للإشارة عند أي تردد لأية قنال وبالتاني منع حدوث تداخل من الإرسال الهاتفي.

بعد كشف التعديل، وإذا لم تلغى إشارة البعثرة فإنه ينجم عن ذلك تغيرات في جهد إشارة الفيديو ويترجم ذلك بتغيرات سريعة في شدة الإضاءة أو حدوث نبضات في الصورة التلفزيونية. وفي معظم المستقبلات التلفزيونية يستخدم عنصر يعرف بثنائي التحديد لإزالة هذه الموجة. وثنائي التحديد ليس عنصراً يمكن تمييزه بواسطة عدد لأنه يوجد الكثير من الثنائيات المختلفة والدارات المستخدمة لتحديد الإشارة. وتبين الصورة المختلفة والدارات المستخدمة لتحديد الإشارة. وتبين الصورة 11.9 شكلاً لموجة غير محددة.

وعان أنه يوجه من 25 إلى 30 إطار frame بالثانية في انظمة NTSCSECAM.PAL لإرسال الإشارة الفياديوية، فإن تردد إشارة البعترة أيضاً هو 25 أو 30 هرتز، وفي هذه الحالة فإنه بيس من قبن العسدف حدوث هذا التطابق. في الوقع منك نومن بيهما. وأحقن در ت عن متعمية فائدة من ذلك لصحتها. وهذ سبباً لطب معظم انظمة في التعمية بأن تكون إشارة لدخل الفيديوية غير محددة، حيث أن هذه الأنفسة تستحده الموجة المبعثرة لتزامن المدارات فيها مع إشارة الإرسال وبذلك تقوم داراتها لحث الترميز decoding بعملية في المعومات وهي في الموقع الصحيح.

رد، حدي الديبود في التحديد، فالنتيجة هي صورة بوصات، ورد حدث ذلك، ففي معظم اخالات يكون الديبود عاصلا ويشكل دارة مفتوحة، وهناك أنواع مختلفة من الديودات لمستحدمة لهذه الغاينة بدءا من الديبود الشائع ١١٨٤١٤٨ . إلى ديبودات شوتكي ١٤٥٥٥.52٥٥ وحتى ديبودات الحسامل حار 185101 hot carrier diode، ولا يمكن استبدال ديود عادي بديود شوتكي ولكن العكس ممكن إذا كانت جهبود الدارة صحيحة. يتبع دارة التحديد دارة قيادة وبعيض المكبرات الإضافية لإشارة الفيديو وتتألف المرحنتين الأخيرتين عبوماً من لم نر أجل تأمين ربح جهد معين وانتأكد من أن الخرج ذو ممانعة من أجل تأمين ربح جهد معين وانتأكد من أن الخرج ذو ممانعة

منحفظة. إن جميع الستقبلات تقريباً لها ممانعة حرج فيديوية 75 أوم. وهذا يعني أنه يجب وضع حمسل 75 أوم لتوليد إشسارة خرج 1 فولت. وفي معظم الحالات يؤخذ دخل الفيديسو معدل RF مباشرةً من مرحمة القيادة الختامية.



شكل 9-11 إشارة مبعترة 30 هرتز. تضاف إشارة البعثرة 30 هرتز إلى إشارة الفيديو في الحزمة C لمنع التداخل مع الإرسال الأرضي وتقوم دارة التحديد بإزالتها في الستقبل وإذا فصلت دارة التحديد فان الصدورة سوف تنبض بمعدل 30 هرتز.

الإشارة المرئية وإطارات الإرسال التلفزيوني

The video signal and television braodcasting formats

ختوي الإنسارة المرئية عسى جميع المعدومات الضرورية لإظهار الإنسارة عنى الشاشة التلفزيونية على شكل "صور متحركة ". وهي تتضمن إشارة المتزامن لملاءمة التنفزيون مع النبضات الزمنية لمحطة الإرسال وتشمل أيضاً معلومات النصوع ليساء المريكا وأجزاء من أمريكا الجنوبية واليابان وبلدان أخرى في العالم، يستخدم نظام "SECAM.PAL وتنتشر أنظمة SECAM.PAL في أوربا وأماكن احرى وهما غير متلائمان مع نظام البث "NTSC. وتبحث هذه الأنظمة بالتفصيل في فصل آخر.

إن نظام NTSC هو الأقدم وكان قد طور خصيصاً الإرسال أسود أبيض. وهذا يعني. بأنه ليس النظام الأفضل ونقد تم تطوير نظام قياسي لإضافة معمومات المون في الإرسال مع نهاية الخمسينيات.

وبسبب وجود أجهزة تلفزيونية كثيرة أسود/أبيض، أضيفت إشارة النون إلى إشارة الأسود،أبيض الموجودة سابقاً

لضمان إمكانية الاستفادة من الأجهزة القديمة في استقبال البث الملون وهذه الخلفية تفسر لماذا تــــراكب معومــات النصــوع (brominance (أســود/أبيـض) ومعلومـــات السـون Chrominance وهما لا تزالان إشارتان منفصلتان.

التزامن Synchronisation

لتمثيل الصور المتحركة لفلم أو فيديو . يتطنب الأمر ارسال سلسنة من الصور المتلاحقة . وإذا وحدت 30 صورة أو إطار بالثانية. تبدو الصورة تتحرك بنعومة ومن أحل عدد أقل من 30 إطار بالثانية ينحم فقدان و صح في النعومة بالإضافة إلى بعض الخفقان في الصورة. وفي أنظمة NTSC و NTSC و كومرة بالثانية وذلك على التوالي.

ولضمان أن لا يسبب الخفقان مشكنة. قرر المصممون أن يكون هناك (6) حقالاً بالثانية في نظام الإرسال الأساسي كون هناك (6) حقالاً بالثانية في نظام الإرسال الأساسي المتقل من 262.5. ويتألف الحقل من 262.5 خطأ وتمسح الشاشة مرتين خلال كل إطار وهذه العسية معروفة باسم المسح المتشابك interlacing scanning وهذه العسية معروفة باسم المسح المتشابك يتقلل من الحفقان. إذ أن محطوط المسح للحقل الأول تقع ين خطوط المسح للحقل الأول تقع ين خطوط المسح للحقل الأول تقع بن خطوط المسح للحقل الأول تقام مع إشارة الإرسال، لذلك يوجد نوعان من نبضات التزامن اللازمة لمسح الصورة.

التزامن الأفقي

تقدح نبصة المتزمن الأفقي المدبدب الأفقي المتوضع في جهاز التفاز. وعند همذه المحطة تقوم إتسارة المدبدب بإعادة حزمة الإلكترونات من الجانب الأيمن إلى الجاني الأيسر لنشاشة دون أن تسترك أشراً عنيها. وتسأتي تسمية فاصلة الإطفاء الأفقية blanking interval لتدل على الزمن المذي تستغرقه حزمة الإلكترونات لنعودة إلى الجانب الأيسسر من الشاشة حيث تبدأ برسم الخط انتاني.

إنّ معدل المسح الأفقى يساوي عدد خطوط المسح المستخدمة في الإطار الواحد وهذا العدد يساوي 525، ومعدل تكرار الإطار هو 30 مرة في الثانية وبذلك تحدث نبضات المتزامن الأفقى 15.750 مرة تقريباً في الثانية وذلك في نظام الإرسال NTSC

التزامن الشاقولي

يقوم التزامن العمودي بقدح مذبذب شاقولي في التنفاز أو في جهاز الإظهار لعودة حزمة الإلكترونات من أسفل الشاشة إلى أعلاها وذلك دون أثر لخط المسح. إن تردد التزامل العمودي هو نفس معدل عدد الحقول ويساوي (١٥) (في نظام NTSC) أو 50 (في أنظمة SECAMPAL) مرة في الثانية. ونبضة التزامن العمودي هي أعرض بكثير من نبضة المتزامن الأفقي، ولذلك فهي تستخدم لحسل العديد من المعنومات ومنها العناوين والنصوص المرئية، ومنها إشارة اختبار الفاصنة الزمنية العمودية VITS وأيضاً المعطيسات الرقمية وهذه جميعها يتم إرسالها غالبا من خلال فاصنة الإطفاء انشاقونية.


نبضات اللون Colour Burst

يضاف تزامن النون إلى ذيل نبضات التزامن الأفقى ويتألف من ثمانية دورات (أو أكثر) لإشارة بتزدد 3.5% ميغاهرتز (أو 4.43 في نظام PAL) وتقارن هذه الإشارة في قسم الفيديو من جهاز التنفاز مع خرج مذبذب اللون الذي يهتز أيضاً بتردد 3.5% ميغاهرتز ويجب أن يكون الطور للإشارتين متطابقاً بدقة وإلا فملاءمة اللون لا تكون صحيحة .ولدى ضبط النون على جهاز التنفاز نقوم عمياً بصبط الطون مع مذبذب اللون في المستقبل.

قياس الإشارة المرئية

تقاس الإشارة الفيديوية NTSC بواسطة نظام صمم من قبل معهد هندسة الراديو IRE. في هذا النظام تقسم الإشارة الفيديوية أت المطال 1 فولت من القمة إلى القمة إلى 140 وحدة وهذه بدورها تقسم إلى 40 وحدة إطفاء أفقية و100 وحدة لمعومات الصورة فوق مستوى الإطفاء الأفقى.

حين يكون المستقبل مضبوطاً بشكل سليم في نظام NTSC، فإن خرج إشارة الفيديو يجب أن يكون كما في الشكل 12-9، حيث تمتد نبضات التزامن الأفقي من 40، وحتى الصفر IRE. ومنى الصفر 13. وثمند ببضات اللون بالتساوي بمقدار IRE (12 عنى جانبي خط وصفاء الذي يمثل الصفر المرجعي، إن أعنى نقطة في إشارة الفيديو تكون عند 100 IRE ، هذا المستوى للإشارة يساوي الفيديو تكون عند 100 IRE ، هذا المستوى للإشارة يساوي الفيديو تكون عند SECAM/PAL ، وفي أنظسة عن القمة إلى القمة في نظام 75 أوم (ممانعة الحمل). وفي أنظسة عن 0.0 فولت للتزامن و0.0 فولت لمعلومات الصورة.



شكل 9-12 رسم لشكل الوجة لإشارة فيديو في نظام NTSC. هذا الرسم يمثل ما يحدث في خط واحد من الإشارة الرئية . مجال التزامن الأفقي من 7.5+ وحتى IRE وحتى IRE 20 الدون من 20+ وحتى IRE وحتى 100 IRE وتغيرات إشارة الفيديو من 7.5+ وحتى IRE.

الاستجابة الترددية للإشارة المرئية

ترتبط جودة الصورة بشكل مباشر مع الاستحابة الترددية الإشارة الفيديوية، ويمكن مقارنة ذلك مع جودة إعادة تشكيل الصوت حيث يكون مكموما إذا احتفت إشارات عالية التردد. كذلك إذا كانت الترددات العالية في الإشارة المرقية مخمدة ،تصبح الصورة أقل وضوحاً ويمكن أن تكون ضبابية إذا كان التحميد ١٠١١-١٥١١ مدرجة عنية. إن عمق المون يتأثر أيضاً من جراء ضغط سترددات العالية ، ويمكن ضبيع الاستحابة الترددية في معظم لأجهزة التمفزيونية باستعمال تحكم حاد ،إذ أنه بضغط النهاية العنيا الومضات الخطية أقل وضوحاً، ويوجد في معظم مستقبلات يمكن تخفيض الإشارة التموينية الحاوية على الضحيح وجعل الأقصار الفضائية وعند النهاية العالية، عناصر ضبط الاستحابة الترددية للإستحابة الترددية للإستحابة الترددية للإستحابة التهاية العالية، عناصر ضبط الاستحابة الترددية للإسسارة المرئيسة، حيث تستحدم لتعويسض الترددية للاتسارة المرئيسة، حيث تستحدم لتعويسض طبطها فقط لدى استحدام جهاز إظهار لشكل الموجة.

مستوى الإشارة المرئية

لا تقوم جميع المرسلات بتوليد إشارة مرئية تساوي تماما ا فولت من القمة إلى القمة. بعض المرسلات بَبث مستويات أخفض قبيلاً لأنها محمسة بالعديد من الحوامل الثانوية الأحرى ،بعضها مصوت وبعضها الآخر رقسياً والتي يتم بثها مع الإشارة الفيديوية، ويبدو أن بعض المرسلات تبث بمستوى أعلى قليلاً وذلك بهدف زيادة نسبة الإشارة إلى الضحيج في الإشارة المرسلة.

من أجل الضبط الدقيق لمستقبل الأقصار الفضائية. يستخدم جهاز إضهار شكل الموجة لضبط مستوى حرج الإشارة الفيديوية مستوى الاستحابة الترددية. يمكن بواسطة جهاز إظهار شكل الموجة إجراء العديد من القياسات كقياس الربح التفاضلي ، تأخير التنوينية بالنسبة للإضاءة chrominance-to-luminance وقياسات خرى ونكن هذه القياسات لا تستخدم عادة أثناء كشف الأعطال في مستقبلات الأقمار الفضائية المنزلية.

نرؤية خرج الإشارة الفيديوية للمستقبل بصورة حيدة، ينبغي ربط شاشة الإظهار مع جهاز إظهار شكل الموجة وجعل الحمل 75 أوماً. ويمكن التدقيق في دليل استخدام شاشة الإظهار للتأكد من أنها ذات حمل داخمي أم لا.

تفسير الإشارة VITS (Vertical Interval Test Signals)

يتضمن اختبار دارات الفيديو فحص إشارات اختبار الفاصلة الزمنية العمودية VITS. ويتم بث إشارات فحص


أشكال الموجة مع إشارة الفيديو أثناء فرة الإطفاء العمودية وهذه تتمثل بقضيب أسود أفقي يمكن رؤيته بين الإطارات وذلك حين انضغاط الصورة بواسطة التحكم الشاقول وبفحص هذا الجزء بدقة يمكن استنتاج إشارات الاختبار VITS وقضبان التنوين عند الطرف الأخفض من قضيب التزامن الشاقولي. طبعاً ،إن النظر إلى VITS بهذه الطريقة نيس مفيدا والأجدى هو استخدام جهاز لإظهار شكل الموجة حيث يمكن رؤية التفاصيل الدقيقة لإشارات الاختبار بشكل فعيي.

يمكن تحديد جودة إشارة الفيديو لمستقبل فضائي بفحص شكل الإشارة بالجهاز الخاص بذلك. والمعاملات الرئيسية هي. الاستحابة الترددية والمطال وهذه تتطنب اختبار وضبط في المستقبل الفضائي. وهناك معاملات أخرى تحدد جودة الإشارة ويمكن قياسها مشل الربح التفاضلي ،الطور التفاضي وزمن تشويه الخط. ولكن هذه المعاملات لا يمكن تغييرها دون إعادة تصميم كامل للدارات. وعادة يكون التشويه الحاد مؤشرا لعطل أحد العناصر إذ أنه في معظم الحالات تمر إشارة فيديوية


هناك ثـالات إشارات ٧١٢٤ مختلفة ومستخدمة في مستقبلات الأقمار الفضائية. الأولى عبارة عن تتالي نبضات مضاعفة multiburst والثانية إشارة اختبار مركبة composite والثالثة نبضة مربعة جيبية. وهـذه الإسارات موضحة في الأشكال ١٤-١٤ وحتى ١٥-١٥. إن الإشارة المركبة والمتالية المضاعفة هي الأفضل لضبط مستوى إشارة الفيديو. ففي الإرسال بنظام ١٨٥٠، تستخدم مجموعة النبضات المضاعفة ويمكن إظهارها على الخط ١٦ من الحقل ١٠ في حين يمكن رؤية الإشارة المركبة غالبا على الخط ١٥ من الحقل ١ في حين يمكن رؤية الإشارة المركبة غالبا على الخط ١٥ من الحقل ١ أو 2.

بما أن بعض مرسلات الأقمار الفضائية ليست متلائسة تماماً مع نظام NTSC فإنها لا تحتوي على إشارات الاختبار لذلك فإنها لا تتطلب أن تكون إشارة الفيديو فيها IRE 100 لذلك تحديداً.

يضبط مستوى إسارة الفيديو باستخدام جهاز إفلهار لشكل الموجة والذي يبين وضع المستوى IRE وهذا يساعد على ضغط الترددات العالية، حيث يظهر خط نظيف يعين المستوى. ويجب أن توضع نبضة التزامن عند 10IRE والعلم الأبيض عند 100IRE من أجل الإشارة المركبة و 70IRE لنبضات المتالية المضاعفة. هناك أيضاً بعض الإشارات المتالية المضاعفة يكون فيها العمم الأبيض عند 100IRE والنبضات المتالية عند 70IRE.




شكل 13-9. شكل موجة لتتالي نبضات مضاعفة - اشارة اختبار بفاصلة زمنية شاقولية (VITS) في نظام NTSC هذا الجزء من اشارة VITS يتم ارساله عادة على الخط 17. الحقل 1 في الفاصلة الزمنية للإطفاء العمودي ويتألف من سلسلة من النبضات المتالية ذات المطال الواحد وتغطي المجالات الرددية 2.1.5.0.5. 8. 8.2.3.58 ميغاهر تز. إذا تغير مطال الإشارة عبر الطيف الزددي سوف ينعكس ذلك على ارتفاع النبضات المتالية. ويتم أيضا ارسال نبضة قمة بيضاء تعرف باسم "العلم الأبيض white flag "تعتبر كمستوى مرجعي للأبيض. يلاحظ وجود نبضة تزامن تتبعها النبضات المتالية اللون تظهر في الزاوية اليسارية السفلية من الصورة.




سكل 14.9 إشارة اختبار مركبة composite درجية لنظام NTSC. إشارة الاختبار هده التي تشكل جزء من إشارة الاختبار VITS. يتم إرسالها عادة على الخط 18 من كلا الحقلين أثناء فترة الإطفاء الشاقولي وتتضمن عدة عماصر. تسمى الموجة المربعة الأولى بالخط الحاجز وتكون إشارة الاختبار "النافذة" أو العلم الأبيض عند مستوى 100IRE. إن وجود أي ميلان في القمة يشير لاستجابة ضعيفة للترددات المنخفضة يترجم ميلان في القمة يشير لاستجابة ضعيفة المترددات المنخفضة الجيبية الربعة. أو الإشارة على شكل 2-1 هي افضل مؤشر لتشوه الطور. أما الربعة. أو الإشارة على شكل 2-1 هي افضل مؤشر لتشوه الطور. أما تبعضة التالية الأكثر عرضاً فتعود إلى إشارة اختبار نبضة التلوينية وتوسن طريقة صحيحة لتحديد الربح وفرق الطور بين إشارتي التلوينية والإضاءة. وتستخدم الموجة الأخيرة المرجية لقياس كمية الربح التفاضلي أو تغيرات الربح خلال الطيف الترددي.

تستخدم النبضات المتنائية المضاعفة (multiburst) لضبط الاستجابة الترددية للنظام وتشألف من إشارة العدم الأبيض وست نبضات متنائية لإشارات جيبية بتردد (500 كيوهرتز. 1. 2، 3.38 و 4.2 ميغاهرتز. إن جميع الإشارات متساوية المطال من ناحية مثالية ولكن يوجد عملياً بعض الانضغاط لمترددات الأعسى في أغسب المستقبلات وتستخدم بداية إشارة العسم الأبيض لضبط موقع المترددات المنخفضة. وإذا كانت ننهاية العيا عبى شكل إشارة مربعة نظيفة فتكون حالة الترددات المنخفضة جيدة، وإذا وجد تشويه في الإشارة فهناك ضعف في المنخفضة جيدة، وإذا وجد تشويه في الإشارة فهناك ضعف في طالة تنك الترددات. و أما إذا وجدت نبضة عالمبة في البداية فالتردد المنخفض ذو مطال مرتفع والشكل (١-10 يسين المشاكل الترددية المحتنفة التي يمكن حدوثها.


هناك عموماً ثلاثة أنواع لمعايرة إشارة الفيديو في مستقبل الأقمار الفضائية وهي: مستوى الإشارة التي يجب ضبطها عند ا فولت من القمة إلى القمة والاستجابة عند البرددات العالية التي يجب أن تحقق استجابة مستوية للإشارات المتتالية والمضاعفة، وأخيراً الاستجابة عند البرددات المنخفضة حيث يجب إظهار بداية إشارة العلم الأبيض. أحياناً يسمى الضبط البرددات المنخفضة عن الإضاءة والإضاءة حيث تعبر البرددات المنخفضة عن الإضاءة والبرددات العالية عن التنوينية (انظر الشكل 17-9).



شكل9-15. نبضة جيبية مربعة تستخدم لتحديد الطور والربح بين الإضاءة أو بين تفاصيل معلومات الصورة و معلومات اللون. وهي تشكل جزءاً من إشارة الاختبار VITS.



شكل9-16. موجة متتالية مضاعفة والاستجابة الترددية. الشكل (A)موجة متتالية مضاعفة مضغوطة عند النهاية المنخفضة. وشكل الإشارة (B) يبين نبضة عالية الستوى عند النهاية المنخفضة مرافقة لانضغاط في الترددات العالية والشكل (C) يشير إلى مستوى عالي للإشارة عند النهاية العليا.



سكل 9-17. نبضة جيبية – مربعة وتاخير. النبضة الجيبية الربعة في الشكل (A) اللونية متاخرة عن الإضاءة. في الشكل (B) اللونية تسبق الإضاءة. في الشكل (C) تزامن بين اللونية والإضاءة ولكن مستوى اللونية ضعيف جداً. في الشكل (D) تكبير في استجابة اللونية لأن ربح الإضاءة اقبل من ربح اللونية ولا بوجد تاخير في الطور بين الإشارتين.

			S.
	*3		
	*8		
	43		
	#9		
	*		
	43		
	*3		
	*		
	*3		
	÷3		
	*		
	#S		
	*8		
	*		

10

معالجة الصوت

تستخدم دارة كشف تعديل الصوت لفصل معنوسات الصوت عن حامل ثانوي الصوت عن حامل ثانوي مضغوط ضمن حامل الإشارة المرئية. هذه الحوامل الثانوية يتم إرسالها على ترددات الإشارة الفيديوية وذلك في المحال السترددي مسن 4.5 وحتى 8.0 ميغاهرتز في النظام NTSC وفي المحال من 5.5 وحتى 8.5 ميغاهرتز في أنظمة الإرسال PAL/SECAM .

هناك إشارات كثيرة أخرى للصوت غير تلك المرافقة لمعفومات الفيديو الأساسية يمكن إرسافا في مجال الحامل الثانوي. إذ توجد محطات راديو مستقلة FM وشبكات إرسال راديوية وطنية ومحلية ،فاكس ،كشوف مخازن للتبادل التحاري وكذلك إشارات تمثيلية ورقمية أخرى. الشكل 1-1 هو صورة لمخلل طيف لإشارة فيديوية أصلية (قبل التعديل) base band مع العديد من الحوامل الثانوية للصوت. والمحال الترددي من اليسار بن اليمين هو من 4.3 وحتى 9.3 ميغاهرتز، ويمثل كل سنتيمتر أفتى 500 كيدوهرتز. خط الوسط يعبر عن 6.8 ميغاهرتز.

يمكن تمييز أكثر من 20 حامل ثانوي مختلف ضمن هذا المحال . يتوضع حامل الصوت الرئيسي لمحطة الإرسال عند

وكذلك استطاعة تزيد عن بقية الحوامل الصوتية.

التردد 6.8 ميغاهرتز وهو معزول عن الحوامل المحيطة بـ مـن

الجانبين. وعموما لحامل الصوت الرئيسي بحال تــرددي أعـرض

شكل 10-1. صورة محلل طيف لرسل يحوي العديد من الحوامل الثانوية للصوت. اخنت هذه الصورة عند خرج إشارة الفيديو الأصلية. الـتردد الركزي هو 6.8 ميغاهرتز الدقة هي 500كيلوهرتز/سم. والستوى الرجعي 20dBm-.

0.008 50

500 x MZ

مواصفات الحامل الثانوي الصوتي

تكون الحواصل الثانوية للصوت معدلة تردديا، وهي ختف عن إشارة الفيديو والإشارات الراديوية القياسية ذات التعديل الترددي FM بانحراف الإشارات فيها. ويستخدم نوعين من الانحراف وهما حوامل صوت عريضة الحزمة مرافقة لقنال صوتية أو لأقنية متعددة في حال الإرسال الستيريو. والنوع الأخر هو صوت ضيق الحزمة ويستخدم لإرسال خدمات الراديو المساعدة. هنالك أيضاً الحوامل SCPC (نوع حامل واحد لكل قنال Single Carrier Per Channel) وهي أيضاً ذات

انحراف ضيق الجحال ولكـن تتطلب نـاخب تعديـل تـرددي FM خاص لاستقبالها.

يىتراوح الانحراف في الإرسال عريض المحال عادةً بين 200 كيلوهرتز و 273 كيلوهرتز كحد أقصى مع محال ترددي من 50 هرتز وحتى 15 كيلوهرتز و نسبة إشارة إلى ضجيج تساوي 70dB، ويمكن أن يكون الانحراف ضيقاً حتى 25 كيلوهرتز مع محال ترددي من 50 هرتز وحتى 7.5 كيلوهرتز أو

250 كيوهر تز من أجل محال ترددي من 50 وحتى كيوهر تز وتقارب نسبة الإشارة إلى الضحيح 65dB وحتى كيوهر تز وتقارب نسبة الإشارات الضحيح 65dB عندما يته ضغط وبسط الإشارات Compading حيث يته الضغط أتناه الإرسال والبسط عند الاستقبال وهذه العمية جري عنى معضه اخوامل ذات الحزمة الضيقة وهذا السبب فإن غالبيتها ذات محال ديناميكي محدود وهناك العديد من الطرق المتبعة لتخفيض الضحيج عنى الحوامل منها طريقة ™Dolby. وهي مطبقة عنى الحوامل الضيقة والعريضة المحال عنى الستواء بهدف رفع نسبة الإشارة إلى الضحيج وهذه التقنيات سوف تدرس تزيد من التفصيل لاحقاً.

لا توجد معايير قياسية رسمية لتردد الحامل الثانوي .لذنك لا بتمه إرسال حميع الحوامل الثانوية لنصوت باستخدام انحراف يساوي تماماً 2000ء كيلوهرتنز أو 50ء كيلوهرتنز .إضافة إلى

وحود حامين ثـانويين الحرافهما لا يتحـــاوز 7.5 كيـوهرتــز يجتمعان أحياناً في الجحــال المحجــوز لقنــال واحــدة ذات اســتجابة ترددية عبيا تساوي 15 كيـنوهرتز.

إن التغيرات في الحراف الصوت والمحال الضيق للحواسل الثانوية وكذلك استحدام ضغط وبسط الإشارة companding تمنع الاستقبال الجيد لبعض الأقنية الصوتية حتى في المستقبلات المزودة ... مفتاح اختيار (ضيق عريض) للحزمة و الخاصة بالأقمار الفضائية.

يتم إرسال قنال الصوت الرئيسية دائماً باستخدام الانحراف عريض المحال عند تردد 6.2 أو 6.3 ميغاهر تز في أمريكا الشمالية و 6.5 ميغاهر تز في أوربا. إن الحامل الثانوي للصوت ذو المتردد 6.5 ميغاهر تز هو الحامل الرئيسي للأقمار الفضائية ASTRA لذلت فإن الأقمار الأوربية الأحرى يمكن أن تعتمد ترددات مختفة أيضاً.

دارات شائعة لكشف الصوت

إن إشارة الدخل إلى دارة كاشف تعديل الصوت، ينبغي أن تكول إشارة انفبديو الأصبية basehand لأن الحوامل الثانوية للصوت متوضعة في تعد الإشارة. وهكذا فإن إشارة الصوت يتم استخلاصها من إشارة الفيديو بعد كشفها في دارة كشف تعديل الإشارة المرئية. وانشكل 10-2 يبين مخطط صندوقي لكاشف صوت شائع الاستخدام حيث يقسم خرج إشارة الفيديو المكشوفة بالتساوي إلى إشارتين ويتم تمريرهما عبر مرشحين لتمرير الحزمة العالية والمنخفضة وبذلك تبقى إشارة الفيديو الأصنية بعناصرها من حوامل ثانوية للصوت والصورة.

الجزء الأعمى من المخطط الصندوقي هو دارة الفيديو. ويقوم مرشح التمرير المنخفض بمنع حدوث تداخل التعديل الصوتي الصوتي intermodulation) مع الإشارة المرئية. كذلك يقوم مرشح تمرير عالي ۱۱۲۶ بضغط جميع الإشارات التي ترددها دون بعاهرتز وذلك لمنع المركبات النونية لإشارة الفيديو من التداخل مع إشارة الصوت. بعد مرشح التمرير العالي، تقسم إشارة الدخل ثانية بحيث يمكن الكشف آنياً عن قنالين لنصوت السقين عن بعصهما البعض وهذه التقنية تسمح باستقبال الإرسال ابحسم (ستيريو) وبما أن القنالين متماثنتين نكتفي بدراسة قنال واحدة فقط.


إن الجزء المبين في الشكل من دارة المستقبل تستخدم دارة متكامنة لكاشف تعديسل متوازن يعمسل بستردد متوسط 1F متكامنة لكاشف تعديسل متوازن يعمسل بستخدم في جميع أجهزة راديو الـ FM المصنعة في الوقت الحاضر تقريباً. إن هذا الستردد المعياري يعطى إمكانية استخدام الدارات المتكامئة والمرشحات

المصنعة لغاية تطبيقات الراديـ FM. وهـذا يجعـل كشـف تعديـل الصوت عمنية بسيطة التصميم والتنفيذ. إضافـة لســهولة الصيانـة اللاحقة.

إن استخلاص التردد المتوسط 10.7 ميغاهرتز من الحامل الشانوي في المحال مسن 5.0 إلى 8.0 ميغاهرتز يتطلب منزج الإشارات مع حامل قابل للضبط تردده أعلى بمقدار 10.7 ميغاهرتز من تردد الحامل الثانوي المرغوب. يطبق جهد معايرة إلى مذبذب مضبوط بالجهد (١٠٢١) بحيث يكون جهد خرجه عبارة عن موجة جيبية بتردد متغير من 15.7 وحتى 18.7 ميغاهرتز . وهذا هو الحقن في الجانب الأعلى للتردد أما الحقن في الجانب الأعلى للتردد أما الحقن لي الجانب الأعلى للتردد أما الحقن لومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل إذا استخدم ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل إذا استخدم الحقن في الجانب الأحفض. ولدى منزج خبرج المذبذب ٧٢٥ مع إشارة الصوت لمحطة الإرسال، فإن الناتج هو الحصول على منال الصوت المطلوبة متمركزة عند تردد 10.7 ميغاهرتز.

إن وجود مرشح سيراميكي لتمرير حزمة منخفضة ١٥١٢ من النوع المستخدم في راديوات الـ ٢٨٨ يمنع كل الإشارات ذات الترددات العالمية من الدخول إلى الكاشف ماعدا تنث المتمركزة حول التردد 10.7 ميغاهرتز،. وتمر إشارات الحرج إلى المرحلة التالية. وهناك العديد من المستقبلات التي يوجد فيها فعلماً مرشحين ترددهما المركبزي يساوي 10.7 ميغاهرتز، أحدهما لتمرير حزمة عريضة وآخر لتمرير حزمة ضيقة.


معالجة الصوت




شكل 10-2 مخطط صندوقي لستقبل ستيريو . يظهر الخطط الكتل الرئيسية للصوت وهي الترشيح. الـزج. الكشف والعالجة في مستقبل اقمار فضائية.

إن خرج مرشح تمرير الحزمة الضيقة BPF يحر عبر مكشف ربط بني كاشف التعديل الذي يكون عادة دارة متكامنة وغالبًا ما تستخدم الدارة TBA 120T الشائعة الاستخدام في راديو FM ويسين فرق صفحة مقداره ١١١٠ من جديد بالنسبة للإشارات الأولى. عريض الحزمة. وينجم عن ذلك إشارتين متوازنتين بينهما ١٩٥٠ درجــة أو في "حالـة

ترابع Quadrature" (الشكل 4-10). يجسري سنرج هماتين المحسوعتبن من الإشارات مع بعضهما في المازج المتوازن واللذي يشكل حزيا من الدارة المتكاملة وينتج عن المزج إشارة جهـد مستسر سريعة الشكل 10-3 المخطط الصندوقي لهذه الدارة المتكامنة حيث تدخيل التغيرات وتتناسب مع تغيرات النزدد الحيامل. وهكذا فيإن الخرج إشارة التردد التوسط 10.7 ميغاهرتز الدارة المتكامنة من المنمس 14 عند الملمس لا لندارة المتكاملة هو تكرار لإشارة الصوت لمرسية ويتم تكبيرهما بمكبر عمسياتي تفاضي ذو ثمانية مراحل موصول أساسا. ويستخدم المنمسان 4 و5 لإشارات انتحكم بشدة إشارة ليعمل كمحدد. ولنمكبر خرجـان بينهمـا فـرق طـور قـدره ١٨٥٠ الصوت التي تؤثر عـلى خرج الدارة. فواحدة مــن الإشـارتين تخفـي درجة ومتواجدان عند الملامس 6 و10. تطبق الإشارات الناتجة الصوت لدى تغيير الأقنية. بينما تستخدم الأخرى عبادة لتعويض عنهما عنى شبكة إزاحة طور للحصول على إشارتين تاليتين بينهما الفرق في مستوى الصوت نتيجة كشف حامل ضيـق الحزمـة أو



شكل 10-3 مكبر تردد متوسط IF وكاشف TBA 120T . هذا المخطط الصندوقي يبين ملامس الكاشف 10.7 ميغاهر تز .




شكل 10-4 موجة جيبية "في حالية ترابيع Quadrature ". الإشيارات °0 و °180 همسا الخرجـــان الوجــب والسالب للمجدد بينما الإشارات 90° و270° هما النساتج عن إزاحة الصفحة للإشارات °0 و °180 بمقدار ربع طول الوجة. وتستخدم هذه الإشارات لكشف تعديل الصوت.

دارات أخرى لكشف الصوت

في بعض مستقبلات الأقمار الفضائية، يصبط الصوت ويتم كشفه باستخدام دارة متكامنة NE564 Pl.L والشكل 8-10 يوضح ملحفظ الصندوقي هذه الدارة ويبين مكوناتها الرئيسية. يوجد محدد منع الضحيج MA من التأثير عنى الكاشف، وكذلك يوجد مقارن صفحة يقوم بمقارنة الإشارات الواردة مع خرج الزدد الناتج عن مذبذب VCO. ويتم التحكم بالمذبذب VCO عن طريق جهد خرج مقارن الطور، ويمثل جهد خرج المقارن بجهد الخطأ الذي يعبر عن فرق الصفحة أو التردد بمين المتردد المرجعي وانتردد الوارد إلى الدارة، ويجري ضبط المذبذب VCO الموجود ضمن الدارة VCO بواسطة تنائي متغير السعة "varicap". بعد ذلك يتم تكبير جهد الخطأ الذي هو فعنياً إشارة الصوت.

عندما يوجد فرق بين إشارة الدخل وإشارة خرج المذبذب ٧٢٥، يتولد جهد خطأ في مقارن الطور الذي يعود بتغذية عكسية إلى المذبذب ٧٣٥ ويظهر أيضاً عسى المنمس 14 كجهد مستمر سريع التغير.

بتغيير جهد التلحين بواسطة مقبض التحكم الصوتي عسى الواجهة الرئيسية (أو بواسطة معالج صغري من خرلال دارة توليد الجهد) تتغير السعة للثنائي ذو المكثف المتغير varicap وهذا بدوره يبدل تردد خرج المذبذب ٧٢٥٠ المذي يؤثر أيضا على مقارن الصفحة ويسبب تغييراً في التردد الناتج.



شكل 10-5 مخطط صندوقي لدارة متكاملة NE564 مستخدمة لضبط وكشـفالحامل الثانوي للصوت. تتألف الدارة NE564 من محدد. مقارن صفحة مكبر خطأ ومذبذب VCO.

طرق إرسال الصوت المجسم (ستيريو)

هناك ثلاث طرق رئيسية لبث الإشارات الصوتية عبر الأقمار الفضائية. الطريقة الأوسع شهرة بينها هي طريقة الحامل الفانوي الأحادي عريض المحال ذو القنال الواحدة والدي يتسركز عادة عند التردد 6.2 . 6.3 و 6.8 ميغاهرتز في الإرسال صمن أمريكا التسمالية. وهناك أيضاً الإرسال المحسم المنفرد وذلك بالشكين عريض الحزمة وصيق الحزمة وأحيراً هناك الإرسال المحسم الرقمي والذي يستخدم عادةً في طرق التعمية. وتستخدم بعض محطات الإرسال طرقاً أحرى لبث إشارات الصوت . ولعل طريقة المصفوفة matrix وطريقة التعمده المتقابل multiplex الإشارة المحسمة هما البدائل المعروفة.

إن استقبال كل من البث بطريقة المصفوفة أو البث المنفرد يتطنب قسمين منفصلين للتنحين . وهذا السبب يوجد عسى مستقبلات الستيريو مفتاحي تحكم لفتونيف الصوتسي. والنسوع الوحيد الذي يمكن كشفه مع أنه مجسم بواسطة مفتاح تحكم واحد على الواجهة الرئيسية هو الصوت الرقمي.

في البداية اعتمدت بعض مستقبلات الأقمار الفضائية مبدأ ستيريو التعدد الضمني bult-in، حيث افترض المصممون أنها سوف تكون الطريقة الأكثر شيوعاً في الإرسال، ولكن طريقة الستيريو المنفرد هي التي أضحت الطريقة العامة.

الستيريو المنفرد Discrete Stereo

يستعمل الستيريو المنفرد حامين ثانويين منفردين أحدهما يحتوي معنومات القنال اليسارية والآخر يحتوي معنومات القنال اليمينية، وعادةً يتم إرسال الترددات الأخصض عنى القنال اليسارية.

في معظم الحالات، لا يتلاءم إرسال الستيريو المنفرد مع المستقبلات ذات مكبر العسوت الوحياد إذ أنها تستقبل فقط القنال اليسارية أو اليمينية ولكن في بعض محطات الإرسال يجري بث قنال ثالثة أو إشارة برنامج صوتي مفرد أو تراكب قنالين منفردتين وفي هذه الحالة تستخدم الإشارة المفردة لتغذيبة معدّل RF.

يتم إرسال الستيريو المنفرد عبر سكل انحراف deviation فيق المجال أو عريض المجال. وفي أغلب الحالات. يستخدم الانحراف عريض المجال مع الإرسال الرئيسي لإشارة الفيديو، في حين يستخدم انحراف ضيق الحزمة من أجل بث إشارة راديو FM. وتُرسل أغلب الأقنية الضيقة الحزمة بحيث تكون مجاورة لبعضها في الطيف الترددي.

الستريو المصفوفي Matrix stereo

تستخدم أنظمة المصفوفات حاملين ثانويين، يحمل الأول إشارة R+L (يسار زائسد يمين) ويحمسل الآخسر L-R (يسار ناقص يمين) ويتطلب فك ترميز القنالين في الستيريو مصفوفة كاشف ترميز. وفي هذا النظام، تقوم الإشارة R+L أو إشارة أحادية بتغذية معدل RF. وهذا النظام متلائم مع المستقبلات ذات القنال الصوتي الوحيد في حين تكون الطريقة المنفردة ملاءمة إذا تحقق وجود حامل منفرد بالإضافة إلى الحاملين الآخرين للستيريو.

يقوم كاشف الـترميز المصفوفي بــالجمع أو الطــرح الجــبري للحامنين الثانويين. وهكذا يكون الخــرج هــو قنــال اليمــين واليـــــار. والشكل 10-6 ييين دارة كاشف ترميز بسيطة شائعة الاستخدام.

تتألف الدارة من مضخمين op-amps . لكشف ترميز الستيريو المصفوفي بصورة صحيحة، تدخل إشارة (L+R) عبر المكشف (L-R) عبر المكشف (C66) بينما تدخل إشارة الطرح (L-R) عبر المقاومة R104 . وإذا انعكس الدخلان، فذلك يبؤدي إلى جعل

قنال اليمين مختلفة بالطور عن قنال اليسار وبالتالي نحصل عسى صوت أجوف (hollow) وناعم جداً.

يتم الحصول على الخرج الصوتي من الجنوء الثاني لكل مكبر عملياتي بواسطة مفتاح 56 يحدد الوضع طبيعي/ستيريو وعندما يكون هذا المفتاح على وضعية ستريو تمر الإشارتان عبر شبكة مقاومات تشكل دارة المصفوفة. ويتم توصيل المكبر كمكبر تفاضلي في حين يتم وصل المال ليعسل كحامع، وتوصل المقاومات RIOR.RX6.R9O.R89 بحالة تصالب (وكل منها 24 كيلوأوم) بحيث تمزج الإشارتان بالتساوي، ويشكل المنمس 5 وهو الدخل غير العاكس لنمكبر المال نقطة الجمع للقنالين وبذلك يكون خرج المكبر هو قنال اليسار لأن قنال اليمين يتم إلغاؤها أثناء الجمع .

نفصل قنال اليمين. يطبق الحامل (١٠٩٨) إلى الدخل غير انعاكس (مسبس 5 من (١١١١) بينما توصل الإشارة (١٠٩٨) إلى الدخل العاكس (مسس 6 من (١١١١) ويكون الناتج هو الفرق بين الإشارتين أو قنال اليمين وجبرياً يمكن التعبير عن ذلك كما يدي:

(L+R) - (L-R) = 2R

حيث تنغى إشارة اليسار لتعارض الطور بينهما.

إذا وضع المفتاح S6 على الوضعية طبيعي- فمإن القنـال العيـا سوف خرج من المأخذ RCA اليميني في حين تخرج القنـال السفيـة من المأخذ RCA اليساري متجاوزة شبكة المصفوفة.


بن عملية الطبط الوحيدة تتم بالتحكم بالمصفوفة عبر لمقاومة المتغيرة (RV10) المستخدمة لموازنة مستوى الإشارة ألمانا مع مستوى الإشارة الإشارة (L-R) وتضبط هذه المقاومة حيت يكون للقنالين اخامل ذاته. وبتشغيل دارة المصفوفة يتضاعف مطال القنال اليسارية تقريباً وتختفي القنال اليمينية.

وتُضبط المقاومة "RV10" بحيث يتم الحصول عنى أقل قدر ممكر من إشارة الصوت عنى هذه القنال.

الستريو المتعدّد Multiplex stereo

إن نظام الإرسال في طريقة التعدد يشبه النظام القياسي نببت الراديوي FM عبر الهواه . حيث يتكون من حامل ثانوي و حد ومن القنال (١٠٠٨) بالإضافة إلى حامل آخر مع المعمومات (١٠٠٨) المحمولة عيه. إنه حامل مضغوط ذو حزمتين جانبين ومعدّل بستردد المحمولة مع إشارة قيادية تساوي 10 كيموهرتز.

الفرق الرئيسي بين الإرسال FM والإرسال الفضائي في طريقة التعدد المتقابل (multiplexing) يكمن في الحراف الإنسارة وطريقة معالجة التعديل. فالالحراف الكني هو أكبر بكثير في حالة الإرسال الفضائي ويرتبط بدرجة الفصل بين إشارات الستيريو. وهذا النوع من الالحراف يسمى بالحراف التلاؤم adaptive deviation.



شكل 10-6 كشف الترميز النفرد وبطريقة الصفوفة. هذه دارة لاستقبال الستيريو النفرد والصفوفة واسعة الانتشار.

انضغاط وانبساط إشارة الصوت Audio Companding

يُعتمد عنى طريقة انصغاط وانبساط إشارة الصوت للتغب عنى ضعف مستوى الإشارة إلى الضجيج في الإرسال الفضائي للحزمة الضيقة FM، إذ يتم ضغط المحال الديناميكي لإشارة الصوت في الوصعة الصاعدة ومن ثم يعاد بسطها بعد كشف التعديل ويكون للإشارة المنبسطة المحال الديناميكي السابق للإشارة الأصعية.

تستخدم الدارة المتكاملة NE571 لتحقيق انبساط إشارة انصوت في أغلب المستقبلات وهذه الدارة المتكاملة هي ثنائية الأقنية لضغط وبسط المحال الديناميكي وتستخدم في هذه الحالة لانبساط الإشارة.

يتم التحكم بالانبساط عبر التغيرات في مستوى الإشارة. فتغير صغير في مستوى إشارة الدخل يودي إلى انبساط وتغيرات واسعة في مستوى إشارة الخرج، فمثلاً من أجل معدل ثابت 2:1 للضغط-انبساط وإذا كانت تغيرات مستوى الإشارة مساوية (100 ميلي فولت عند الدخل المضغوط فسوف تكون تغيرات الحرج (50 ميني فولت وبعد الإرسال والاستقبال سوف تنبسط الإشارة المضغوطة بحيث تؤدي تغيرات (50 ميني فونت إلى تغيرات إشارة بمقدار (100 ميلي فولت من جديد.

إذا جرى انبساط الإشارة عند الاستقبال ولم يكسن قد تم ضغطها في الوصلة الصاعدة، فإن الصوت سيعاني من حودة "الضخ pumping" لأنه يتم رفع مستوى الإشارة بشكل غير صحيح.

تخفيض الضجيج بطريقة ™Dolby


هناك عدة دارات مستعملة حالياً لتخفيض الضجيج بطريقة ™Dolby™ ولها تسميات C، B، A Dolby™ وتستخدم إحدى هذه الطرق في كل نظام تقريباً. في الإرسال الفضائي تستخدم الطريقة ™DolbyB (الشكل (10-7)).

تقوم دارة ™Dolby بقسمة طيف المتردد الصوتي إلى بحالات ترددية مختلفة وكل قسم يتعرض لكمية مختلفة من رفع الذروة وهذه الزيادة في مستوى الإشارة هي في الحقيقة عبارة عن انساط للإشارة وعند إعادة ضغط الإشارة إلى المستوى الأصلي، فإن كمية الضجيج المضاف أثناء الإرسال تنخفض.

تستفيد المعالجة بطريقة Molby من حقيقة كون الترددات المنخفضة والتي تشكل الجزء الأهم من استطاعة الإرسال في الإشارة هي ذات ممانعة نسبية عالية للضحيج، إذ أن الضحيج يظهر بشكل أقوى عند الترددات العالية وهكذا فإذا لم تطرأ تبدلات على مستويات الترددات المنخفضة فإن الترددات الأعلى يمكن أن تُضخم بشكل انتقائي للحصول على انحراف واستطاعة حاهزة أمثليين.

يحقق نظام Моlby™ هذه المهمة من خلال تطبيق كميات متغيرة من رفع (تضخيم) المستوى حسب الجحال الديناميكي والتردد لكل مجال ترددي. وتطبق طريقة عكسية في تجهيزات الاستقبال بحيث تعود العلاقات الأصلية بين ترددات الإشارة كما كانت عليه وبذلك يكون الجحال الديناميكي بحالة ضبط مستمر حسب مستوى الإشارة وتركيب التردد.

هذه المعالجة الداخلية تجعل نظام ™Dolby حساس حداً لمستوى الإشارة ومن الطبيعي أن يكون الوضع الغير صحيح للنقطة المرجعية سبباً في جعل الدارة تضغط أجزاءاً من الإشارة بمقدار أكبر أو أقل من المطلوب وفي الحالتين ينجم تشويها للصوت. وفي الحالات القصوى، يمكن أن يسبب الضبط الضعيف انخفاض في نغمة الصوت كذلك يمكن أن يكون سبباً في تغيرات لمستوى الإشارة تشبه ما ينجم عن دارة بسط تعمل على إشارة غير مضغوطة.



شكل 7-10 دارة معالجة الصوت. تبين الدارة المتكاملة لبسط الإشارة، دارتين متكاملتين Dolby ومفتاحين 4066 يستخدمان لانتقاء نمط الصوت.

الأعطال في دارات الصوت

A. فقــدان إحــدى القنــوات الصوتيــة لــدى اســتخدام طربقة المصفوفة :

من اعتمال أن يكون العطل الأكثر شيوعاً هو فقدان إحدى القنوات الصوتية عند اختيار طريقة المصفوفة لنصوت المحسم (ستيريو)، وغالباً ما يعود ذلك إلى الوضع غير الصحيح لنتحكم بالانتخابالامات control فإذا كان كلا المتحكمين مصبوضين عسى نفس الحامل الشانوي فإن واحدة من أقنية الصوت سوف تغيب عند اختيار طريقة المصفوفة. إذا كان الدخلان لكاشف ترميز المصفوفة هما (L-R) أو (L-R) فإن قنال اليمين سوف تنعدم. و العلاج هو وضع ٨ أو الحامل الثانوي الرئيسي عند تردد إشارة (L-R) وهو عادة 6.2 ، 6.2 أو 8.4 ميغاهرتر. ووضع ٨ أو الحامل الثانوي عند تردد إشارة (R-L) وغالباً ما يكون المرقب بطريقة الستيريو المنفرد ويكون اليمين عند الموضعية الستيريو المنفرد ويكون اليمين عند الوضعية المستيريو المنفرد ويكون الناحب عبى الوضعية Matrix stereo

B. ضجيح فرقعة popping في الصوت.

يمكن تصنيف مشاكل انصوت في الإرسال الفضائي إلى أربعة أنواع وهي: استطاعة ضعيفة أو إشارة ضحيحية داخلة إلى المستقبل. عدم ضبط أو إزاحة البردد المتوسط IF لإشارة الفيديو، دارات كشف تعديل الفيديو أو كشف تعديل الصوت. لحام بارد أو عطل في أحد العناصر مشل مقاومة. ترانزستور، دارة متكامنة أو ثنائي. وأيضاً إزاحة أو تغيير قيمة أحد العناصر في المعدّل RF لدى الاستماع إلى جهاز التلفاز.

الفرقعة أو الضحيج الساكن هـي المكـافئ الصوتـي دومضات الفيديو، ووجودها يعـني هبـوط الجهـد أثنـاء كشـف تعديل الفيديو أو الصوت. وفي معظم الحالات، يكون الصـوت أكثر ممانعة لومضات الفيديـو، ويمكن أن تكـون الصـورة غـير واضحة ويبقى الصوت بجودة عالية.

إن مشاكل الصوت من النوع الأول يمكن إلغاؤها إذا كانت إشارة الفيديو نظيفة وخالية من الومضات وبالتالي يعمل كاشف تعديل الفيديو بشكل سليم. وفي معظم المستقبلات يوجد محدد قوي قبل دارة كشف التعديل وبذلك تكون الإشارة ذات مستوى ثابت تقريباً وعند هذه النقطة تنفصل الحوامل الثانوية للصوت من إشارة الفيديو . إذا كان مقياس مستو الإشارة يعمل بصورة صحيحة، فيجب دائماً فحص مفاتيح المستقبل ووضعية التحكم ويشمل هذا الفحص وضعية مفتاح الحزمة العريضة/الحزمة الضيقة، اختيار نمط الصوت وضعية التحكم وينبغي التأكد من أن

المرسل يبث الأصوات ذاتها التي تم اختيارها في المستقبل الـذي يجب أن يكون قد تم توليفه بشكل جيد.

إذا احتوت إشارة الفيديو على الضجيح وأشار مقياس الإشارة إلى مستوى منحفض لإشارة الدخسل (أقبل من 1 أو 2 تدريجة من 10) فقد يعني ذلك وجود مشكنة في التردد المتوسط لمفيديو أو كتلة الناحب أو كتنة LNB. أو الجماهية قرص الهوائي أو حتى الوصلات بين القسرص والمستقبل. وقد تكون إشارة الفيديو "قابلاً للرؤية" ولكن الصوت يحتسوي عسى فرقعة وضجيج ساكن لا يمكن إلغاؤه من خلال التعجين الناعم.

C.عدم ضبط دارات التردد المتوسط Misaligned IF strip

يسبب خطأ الضبط لدارات IF إلى جعل أفضل صوت لا يتزامن مع أفضل صورة، فإذا تحسن الصوت وساءت الصورة أثناء الضبط الناعم لإشارة الفيديو فذلث يعني غالباً غياب الضبط الجيد لدارات التردد المتوسط.

هناك مشكلة أخرى تنشأ بسبب الضبط الخاطئ والانحراف في دارة كشف تعديل الصوت. وفي الحالات القصوى، تظهر فرقعة وضحيج ساكن على كل قنال صوتية. إذا كان كاشف تعديل الصوت أو التردد المتوسط محروفاً قليلاً فإن الضبط في الحزمة الضيقة للحوامل الثانوية سوف يكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً وستكون عملية تنقية الصوت من الضحيج شاقة ولا بد من إجراء ضبط شامل لدارات الصوت في هذه الحالة.

D. ضجيج حزاري أوفصل/وصل متقطع للعناصر.

المشكلة الثانية التي تنشأ عن ضحيج العناصر هي الأصعب كشفها، خصوصاً إذا كان العطل غير ثابت أو ذو طبيعة حرارية. قد يساعد استخدام راسم الإشارة في تحديد العطل ولكن ثبات العطل هو المطلوب. إن أفضل مكان لبدء فحص العطل هو خرج كاشف التعديل فإذا كان الصوت واضحاً عند هذه النقطة تكون جميع عناصره سنيمة.

إن العناصر الفعالة مثل المكبرات العملياتية OP-amps والترانزستورات هي أول ما يشك بها. ويجب التأكد من مختلف الجهود المستمرة التي تقوم بتغذيتها، والطريقة الوحيدة لتحديد فيما إذا كان الضحيج ينشأ من دارة متكاملة هو بفحص إشارة الدخل أولاً ومن ثم إشارة الخرج، فإذا وجد الضحيج على الخرج و لم يكن موجوداً عند الدخل فذلك دلالة على عطل الدارة المتكاملة ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن بعيض

الدارات المتكامنة ذات عامل ربح هنائل لجهند الإشبارة وبيأن الضحيج يمكن أن يوجد عند الدخل ولكن يتم حذفه في السدارة التكامنة.

يمكن وصل مكتف تمرير جانبي بقيسة 0.01µ١١ عسى صرفي أي عنصر مشكوك به لمعرفة مدى الخفاض الضحيج في الحرج، وإن المقاومات النبي يمكن أن ينشأ عنها ضحيحا في المدارات المرازية هي مقاومات تحييز القاعدة ومقاومات الباعث النبي لا يوصل معها مكتفات تمرير جانبي. إذا ظهر الضحيج بعد مكتف الربط فيحب استبداله، وقيمة المكتف البديل ليست حرحة ما لم يكن ذلك في دارات التوليف. إن استخدام رذاذ لتحسيد أو رأس الكاوي لتبريد أو رفع حرارة العناصر غالباً ما يجعن العناصر النبي تكون في حالة فصل وصل تقنع من جديد. وإن احعل المستقبل يعسل جهد أعمى من الجهد الطبيعي يساعد أي دفع العناصر التي تكون على حافة العطل إلى أن تصبح عاطمة تماماً.

E. ضجيج معدَل الترددات الراديوية RF.

إن الصنف الأخير الذي يمكن أن ينشأ عنه ضجيجا هو المعدّل RF. في هذه الوحدة يمكن أن يكون الضجيج المتولد عن الترانزستور أو الدارة المتكامنة أو المقاومة والمكثف ذو صبيعة متشابهة . والطريقة السريعة لفحص المعدّل هي بوصل الصوت مباشرة إلى نظام ستيريو. فإن لم توجد مشكنة في الصوت. فذلك يدل عنى وجود عظل محتمل في المعدّل؟ RF.

إن الحالة الوحيدة التي تشير إلى وحود عصل مؤكد في المعدّل هي حين يسمع الصوت كهمهمة تتغير مع إشارة الفيديو . فمثلاً، إذا كان ضهور الحروف أو مشاهد خارجية عمى الشاشة يترافق مع صدور أصوات حادة من سماعة التنفاز دون صدور هذه الأصوات من نظام الستيريو، عندها يكون مستوى إشارة الفيديو عالياً جداً أو يكون تردد حامل الصوت لمعدّل RF غير مضبوط بدقة .


ضبط دارات الصوت Aligning Audio Circuits

يمكن جعل معظم الدارات مضبوطة باستخدام إشارات موبدة من مولد إشارة مشل wavetek أو avcom ومن الأجهزة الضرورية لتراصف وتحليل الأعطال لـدارات الصوت مضخم ستيريو ومكبرات صوت بجودة عالية وكذلك عـداد ترددي حتى 20 ميغاهرتز على الأقل وراسم إشارة وكذلك فولت مسترقمي DVM.

تتضمن عمية الـتراصف: تحديد النهاية العليا والسفلى نقاط التوليف، موازنة مخارج مستويات خط اليسار واليمين، موازنة دارة المصفوفة من أجل مستويات صحيحة، وضعية نشغيل لمنة الستيريو، وضعية تردد المذبــذب 10 كينوهرتــز وكذلك ملفات التردد المتوسط لالتقاط القمة لإشارة الصوت.

لتوليف الحوامل الثانوية للصوت بشكل صحيح، يجب أن نسمح وسائل التحكم بضبط التردد لتغيرات من 5 وحتى 8.5 سيغاهر تز، وإذا تغيرت قيمة العناصر أو كان التوليف ضعيفاً فإن بحد يزداد مسن 4.0 وحتى 10 ميغاهر تز وحينك تصبح

عملية الضبط شاقة حداً لنوصول إلى الدقة المصوبة بسبب الحساسية المفرطة لوسائل الضبط والتحكم. وبالعكس، إذا كان المجال من 6.0 وحتى 7.5ميغاهر تز، فإن الحوامل الثانوية ذات التردد 5.8 ميغاهر تز والنهاية العنيا لا يمكن كشفها آنذاك. في معظم المستقبلات، هناك نوعاً من التحكم الداخسي، وعادة يكون مكتف متغير أو مقاومة متغيرة يمكن ضبطها أتناء قر ية التردد. إن معظم الدارات تعتمد التردد المتوسط 7.01 ميغاهر تز بحيث يمكن استحدام الدارة المتكامسة الشائعة نكاشف تعديل بخيث يمكن استحدام الدارة المتكامسة الشائعة نكاشف تعديل الترددات من 15.7 ميغاهر تز (5.0+7.01) وحتى 19.2 ميغاهر تز الترددات من 15.7 ميغاهر تز (10.7+8.5) وحتى 19.2 ميغاهر تز الساعة وعكس عقارب الساعة أثناء قراءة عداد التردد. وإذا الساعة وعكس عقارب الساعة أثناء قراءة عداد التردد. وإذا كانت القراءات تزيد أو تنقسص بمقدار 500± كيلوهر تز بكلا الاتجاهين، يصبح ضبط الهزاز ضرورياً



11

معدلات الترددات الراديوية RF MODULATORS

إن إشارات الفيديو والصوت يجب تحويلها بحيث يكون حهاز التنفاز العادي قادراً على تمييزها ويستخدم عنصر يسمى "remodulator" للقيام بهذه المهمة . تعمل هذه الدارة على تحويل إشارة الفيديو والصوت المركبة composite إلى إشارات VIIF أو VIIF. تكون إشارة الفيديو معدّلة مطالباً في حين تكون إشارة الصوت معدّلة مطالباً في حين تكون إشارة الصوت معدّلة ترددياً . وشاع استعمال كلمة معدّل المساوت المدلاً عن remodulator.

تحتوي جميع المستقبلات المنزلية للأقمار الفضائية عنسى معدّلات متكامنة مع المستقبل وتتوضع عموماً ضمن علبة معدنية ثبت على الواجهة الخلفية للسستقبل. والغاية من وجود العلبة مي حجب المعدّل عن بقية الدارات لمنع تداخل الإشارات.

هناك عدة مداخل لمعدّل تتضمن الصوت، الفيديو والقدرة وأحياناً مفتاح الأقنية أو مفتاح اختيار الدخل . وأغنب الأنواع مزودة بدخل الهوائي العادي بحيث يوصل إلى جهاز التلفاز مباشرة عند إطفاء أو عدم استعمال مستقبل لأقمار الفضائية. وفي هذه الحالات. يوجد مفتاح SAT/TV، تم إشارة التنفاز العادي عند اختيار الوضعية TV.

هناك خرج 75 أوم غير متوازن للمعدّل موصول مباشرةً إلى خهاز التلفاز عبر خط نقل محوري 75 أوم أيضاً. وتستخدم في أوربا خمسنة Belling Lee. في حين تستخدم الوصمة ۴ في أمريكا الشمالية. ويوجد في أجهزة التنفزة الأمريكية القديمة مأخذين يُقرأ على أحدهما

"دخل هوائي" والآخر "دخل 300 أوم" وفي هذه الحالة يتطلب الأمــر وجود "محول متوازن–غير متوازن لتحويل ممانعة 75 أوم إلى 300 أوم" وذلك لملاءمة ممانعة المعدّل مع جهاز التلفاز.

إن معدّلات RF المتوافقة مع المستقبلات التنفازية التي تعمل بنظام NTSC مزودة عادة بمفتاح لاختيار خرج القبال. إن الأقنية VIFF ، 3، و4 أصبحت هي القياسية لـترددات المعدّل على الرغم من أنها ليست أفضل خيار لكونها متتالية وذلك يعني إمكانية حدوث تداخل بين الأقنية، إضافة إلى أن الأقنية ذات الترددات المنخفضة حساسة لـترددات تصدر عن تشغيل السيارات وتوافقيات الإرسال للهـواة. حتى إن الـتردد 70 ميغاهر تز نفسه يقع ضمن حزمة القنال 4.

تتضمن المعدّلات المصممة للعمل في المحال عموما الأقنية من 30 إلى 40، وتتم المعايرة بواسطة براغمي يمكن الوصول إليها من الواجهة الحلفية للمستقبل. إن المعدّلات UHF المستخدمة في أوربا تضبط مبدئياً على القنال E36 مع ملاحظة أن هذا الاختيار يتم تغييره عند تركيب جهاز الاستقبال.


هناك أنواعاً متعددة من المعدّلات في القارة الأوربية. والأكثر انتشاراً هو Missumi. وهي تستخدم في أجهزة الفيدير كما تستخدم في مستقبلات الأقمار الفضائية. عند حدوث عطل في المعدّل فإنه لا يتم إصلاحه في أغنب الأحيان وذلك لأسباب تتعلق بصعوبة تأمين قطع تبديلية.

إطارات البث التلفازي Broadcast formats


هناك تلاتمة أنواع رئيسية من إطارات البث التلفازي ستخدمة عالمياً وهي نظام NTSC ونظام PAL و SECAM . في الإرسال التلفازي العادي، يجري بـث إشارات بنظام التعديـل


السعوي ٨٨ لإشارات الفيديو والتعديـل الـترددي لإشارات الصوت. ويتم تراكب هـذه الإشارات عنـد المرسـل التلفـازي وترحيلها كإشارة واحدة. الفشسل الخادي

في التعديل السعوي. يتم تعديل حامل ذو تردد ثنابت الفيديو. وحيث أن أنظمة التعديل المؤددي عريضة المخزمة بتعيير المطال ويكون هذا التعديل حساساً لومضات الضحيج يكن قد تم تطويرها بشكل كامل، فإن التعديل السعوب الصادرة عن ادبرق أو مجركات السيارات وهذه الومضات تولىد الخيار الوحيد ولا ينزال يشكل الطريقية التقييديسة في فرِقعة في الصوت وخطوط أو نقباط سوداء وبيضاء في إشارة التنفازي الأرضى.



شكل 11-1. مخطط ترددي لإشارة في نظام NTSC. نظام بث يعتمد الإرسال بتردد أعلى بمقدار 4.5 ميغاهر تز عن التردد المركزي للقنال. ويظهر أيضا حامل التلوينية الضغوط عند تردد 3.58 ميغاهرتز الضروري لتزامن الستقبل مع الرسل.






يتم الإرسال في نظام 'NTSC التلفازي حيث تكون إشاراتِ الفيديو والصوت محتواة في حزمة عرضها 6 ميغــاهرتز. الشكل ١-١١ يوضح استخدام تردد القنال لنظام إرسال NTSC ذو حزمة جانبية. يقع حامل الفيديو عند تردد أعلى بمقدار 1.25 ميغاهر تز من النهاية السفلية للقنال، بينما يقع حامل الصوت عند تردد أخفض من النهاية العلوية بمقسدار 0.25 ميغاهر تز أو أعنى من حامل الفيديو بمقدار 4.5 ميغاهر تز. كما أن الحامل الثانوي للون أعلى من حامل الفيديو بمقدار 3.58 ميغاهرتز أيضا.

يبين الشكل 11-2 رسما لتوزيع الترددات من أجل قنال فضائية. يقوم تردد إشارة الفيديو بتعديـل الحـاملِ الـترددي الاسمـي للقنال وهناك عادة حامل ثانوي متوضعا عند تردد 6.8 ميغاهرتز،ويكون المجال الترددي للحامل الثانوي من 5.0 وحتى 8.5 ميغاهرتز حيث يمكن ارسال إشارة معلومات أو أصوات متعددة ضمن هذا المحال، والحوامل الثانوية تبدو وكأنها حزمتان جانبيتان على كل حانب من التردد المركزي. ويمتد تسردد الفيديم في النظام NTSC من نحو 30 هرتىز وحتى 4.2 ميغـاهرتز. في النظـامين الرئيسيين للارسال التلفازي القياسي تكون مواقع حواسل انفيديو

والصوت مختلفة قليالاً ولها عرض حزمة أوسع. والشكل 3-11 يوضح شكلاً من نظام PAL حيث لكل بلد نظامه الخاص بـه ولا

يمكن صُنع معدّل KF يستخدم عالمياً. فما يمكن استخدامه في شمــال أمريكا لن يعمل بكفاءة عالية في فرنسا وألمانيا.



شكل 3-11. مقارضة بسين إطارات الصوت والفيديو لكل مسن النظامين NTSC (625 خطا). في نظام PAL. تمتد الحزمة من 0 وحتى 5.5 ميغاهرتز مع حامل ثانوي للصوت متمركز عند 4.43 ميغاهرتز. باستثناء بعض بلدان امريكا الجنوبية. فإن نظام PAL يستخدم هذا التوضع للتردد في معظم بلدان العالم. تمتد حزمة الصوت من 6 إلى 9 ميغاهرتز مع حامل ثانوي عند احد الترددين 6.5 أو 6.5 ميغاهرتز. وهناك ثلاثة ترددات ذروة مختلفة للصوت وذلك من أجبل 50 و75 أو 117 ميكروثانية. ويتم ضبط مستويات الحوامل والحوامل النانوية الختلفة للوصول إلى اقل حد ممكن من التداخل بين الاقنية وخاصة المتاحمة لبعضها.

دارات معدّل RF - نموذج أمريكي

لم تستخدم معدّلات RF فقط في مستقبلات الأقمار الفضائية بل استخدمت أيضاً في الحواسب المنزلية، ومسجلات وألعاب الفيديو. ولانتشارها الواسع نظراً لرخص ثمنها في فتحكم بألعاب الفيديو. فقد تم تطوير العديد من الدارات شكامنة الخاصة بهذه المعدّلات يمكن تقسيم المعدّلات إلى معدلات ذات تحكم كريستالي أو معدّلات يتم توليفها

بعناصر LC (مكشف/ملف). ويستخدم في المعدّلات ذات التحكم الكريستالي كوارتز كعنصر تلحين وبذلك يمكن تثبيت المتردد باستقرارية عالية زمنياً وحرارياً. وتكون المعدّلات المضبوطة بمساعدة LC أقل ثمناً من المعدّلات الكريستائية، غير أنها أقل ثباتاً للتردد، خصوصاً مع الزمن.

المعذلات الكريستالية

يبين انشكل 11-4 مشالاً لمعدّل متحكم به كريستالياً يستخدم الدارة المتكامنة MC1374. ويمكن اختيار الأقنية بانتقاء حانة مفتاح بين كريستالين موصنين مع الدارة المتكاملة عبر الامس 6 و7. ويتحقق التلحين الناعم بانضغاط أو امتداد قلب مفين 0.29 ميكروهنري. هناك مكشف ربط بقيمة 43 بيكوفاراد يحقق ربط إشارة الصوت مع الفيديو والدخول عبر مقاومة 2.2 كينو أوم إلى الملامس 3 و1 للدارة المتكاملة. ويقوم السف المتغير من 6.4 إلى 15 ميكروهنري بضبط مذبذب المسوت على التردد 4.5 ميغاهرتز. و قد صممت الشبكة المؤلفة من مكثف/مقاومة لتحقق الذروة على دخل الصوت وهي


المركبات الترددية المرتفعة للإشارة. يشكل الملف 38 ميكروهنزي والمكشف 18 بيكوف اراد مرشحاً ذو تمرير منخفض على دخل الفيديو بحيث يمنع أي حامل ثانوي للصوت من أن يمزج مع الإشارة المرئية. وكذلك تشكل الملفات الثلاثة بقيمة 0.15 ميكروهنزي مع المكثفتين 43 و28

تُخمِّد (Roll Off) ترددات الصوت المنخفضة وبذلك تقوي

بيكوفاراد مرشح تمرير منخفض أيضاً من أجل اختيار الأقنية 4 وما دونها، وينجم في الخرج إشارة بحزمتين جانبيتين بدلاً من حزمة جانبية واحدة، وهذا يؤدي إلى تشويه أقل ولكن يسبب تداخلاً مع القنال المجاورة الأقل تردداً وذلك لوجود معلومات التعديل والمي كانت سوف تضغط تلقائياً لولا وجود الحزمة الجانبية.

جميع المعدّلات RF المباعــة في الولايــات المتحــدة يجـب أن هذه الهيئة. وعندما يكون المعدِّل مصدقاً، يظهر ذلك برقم الهيئة للمستقبل.

متسلسل خاص بالهيئة FCC على البطاقة البيانيــة للمعــدُل. ومــع تخضع لمصادقة هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC ولكن لا يقــوم أن معظم المعدّلات قابلة للتبديل غير أن العنصر المســتبدل يجـب كل ألمصنعين لمستقبلات بمصادقة المستقبل / المعـدّل من قبـل أن يكون مماثلاً بدقة إذا كان المطلـوب المحافظـة عسى مصادقـة



شكل 11-4 معدّل RF اعتيادي حيث تستخدم الدارة التكاملة 1374.

تداخل الترددات الراديوية RF Interference

إذا كان خرج المستقبل الفضائي مولفاً على قنال قريبة من ظهرت الصورة، فإن هناك تداخيلاً مع القنال وقيد يكون على القنال 2 فإن تداخلاً سيحدث على القنالات 3,2.

> يتم كشف التداخل سريعاً لتحديد فيمـــا إذا كــان التلفــاز يستقبل الصورة من المرسل المحلى دون وصل الهوائي، فإذا

قنال محلية أرضية لها ذات التردد، فإنه يمكن حدوث تداخل تحـدد التداخل مع القنال الجــاورة أيضــاً. وفي اغلـب الحــالات، يمكـن نسبته حسب عوامل منها البعيد عن المرسل وجودة التحجيب رؤية التشويه كخطوط وتموجيات رفيعة بيضاء وسوداء على لكتلة RF لجهاز التلفاز. فمثلاً، إذا كان هناك محطـة أرضيـة تبـث الصورة. وفي حالات التشـويه الحـاد يمكـن رؤيـة صـورة ثانيـة للمرسل المحلى وهي تطفو على خلفية إشارة القنال الفضائية.

أعطال معدّل RF

إن المعدّلات المعدة لاستقبال الأقمار الفضائية لا يمكن مهما كانت الطريقة أن تنقل إشارة مرئية أو صوت بجودة عالية. و يتطلب تحقيق خسرج مناسب وجـود معـدّل خـارجي وهذا ضروري أيضا إذا كانت التمديدات لخط النقل تتجاوز 75 مرزاً (250قدماً)، أو إذا كان هناك عدة أجهزة تلفزيونية

مربوطة إلى ذات المعــدل. ففــي نظــام التوزيــع المشــترك، ينبغــي استخدام أكثر من معدِّل خارجي لمزج العديد من الأقنية الخارجية يمكن لها أن تعمل مع أقنية متجاورة شريطة أن يكون ها مرشحات ذات حزمة تمرير مناسبة.

إن الصورة المشوهة يمكن أن يكون سببها التداخل مع معطة أرضية أو حدوت عطل في معدل المستقبل لإشارة الأقمار الفضائية. إذ أن فقدال المغضاء أو عدم وجود تمرير ملائم لمتغذية لكهربائية. يجعل الإشارة ترثله إلى دارات الفيديو مما يسبب حطوط موجية في الصورة. كذلت فإن الزيادة المفرطة في مستويات إشارات الصوت والفيديو تؤدي أيضاً لمشل هذه الظاهرة إضافة إلى قرقعة في الصوت.

وإن عصلا في أحد عناصر المعدل يسبب الحالة ذاتها. تعمين تمرير التغذية يجب إضافة مكثفات بقيمة 1.5 إلى 4.7 بيكو فاراد بين خط التغذية والأرضي. وينبغي أن تكون الأرجال أقصر ما يمكن وأن تتوضع المكثفات في أقرب نقطة من المعدّل.

إن التنفزيـون الــــــر Synthesized Television يولــــف عنى أقنية معينة لا يمكن تبدينها. إذ لا يمكــن لمعــدل LC يغــــذي مثل هذا الجنهاز أن يلانم الترددات المطنوبة تماماً.

ويحتوي هذا التنفاز عموماً على مفتاح Cable TV أو مفتاح narrow wide من بين مفاتيح التحكم، ويجب وضعه على النمط wide band ليستطيع أن يقفل على خرج المعدَّل.


في هذه الحالة. إن لم تظهر الصورة أو الصوت بوضوح. فإن هناك حاجمة لضبط قنسوب الملفات في دارات الفيديسو والعموت لتحسير الاستقبال. ويتم ذلك بأداة معزولة كمفك

براغي بلاستيكي. ويجب عدم تدوير قسب المفات لأكتر مس دورة كامنة في اتجاه واحد. لأن المسننات قابنة لمعطب السريع لأنها مركبة من بودرة الفريت ويمكن تحطيمها إذا طعطت عند أسفل المنف وعندئل من المحتمل أن يتم توليف لجهاز إلى قدة غير القناة المطوبة أو قد يـؤدي ذلك إلى حدوث حمل ما في دارة الفيديو.

إذا جرى ضبط حامل الصوت عبى تردد غير صحيح فإل الصوت قد يرافقه ضجيج أو يبقى خافتا أو حتى يختفسي تماما، وإن تم الضبط عند ترددات منخفضة كثيراً فسوف يسمع أزيز. وخاصة عند ظهور أحرف أو ألوان مشبعة عسى الشاشة وتحدث نفس الظاهرة إذا كان مستوى إشارة الفيديو عال جدا أو إذا كانت البردات العائية قد تم تكبيرها.

باختصار. إذا حدتت مشكنة في الفيديو أو الصوت في خرج الإشارة الراديوية RF، ينبغي دائماً فحص مخارج العسوت والصورة للتأكد من وجود العطل عند تمث المخارج أيضاً. وفي حال كون الإشارات نظيفة على تلك المخارج. هناك احتسال أن يكون العطل في المعدل. وقبل إخراجه من مكانه. نجب محاولة إعادة قصدرة الوصلات وخاصة وصلات التأريض. وكذلك محاولة فحص توضع أغطية العلب المعدنية، وقبل كل شيء التأكد من العلامات المميزة في أعلى المنفات والمتي تشير بأنه قد تم العبث بها.

	*			
				ē
				a
		*3		
<u>8</u>				
			3	



دارات ومنافذ مختلفة للمستقبل

Miscellaneous Receiver Circuits And Issues

ابقاً إشارات البيان (الدلالة). الذواكر والتحكم عن بعد.


إن دارات مستقبل الأقمار الفضائية التي لم تـــدرس سابقاً سوف تعاج في هـدا الفصــل، وهـذه تتضمـن دارات التعحـين.

دارات البيان Indicator Circuits

دارة البيان الأولى التي تخطر للذهن هي مقياس شدة الإشارة. يستخدم هذا المقياس لالتقاط إشارة قرص الهوالي ويساعد عبى ضبط وتنحين تردد القنال وكذلك الاستقطاب. وهو يقرأ بوحدات نسبية فتدريجات المستقبل المصنع من قبل وهو يقرأ بوحدات نسبية فتدريجات المستقبل المصنع من قبل ينسب

التدريج إلى مستوى إشارة المتردد المتوسط ١٢. فإدا كانت الإشارة ذات مستوى صحيح فإن المقياس يشير إلى وضع إبرة بين منتصف وكامل المحال. وفي مستقبلات أخرى يمكن ضبط المقياس عنى وضعية معينة في محال القياس، والشكل ١-١٥ يسين دارة مقياس شدة إشارة عادي.

شكل 12-1 دارة شائعة لقياس شدة إشارة. في هذه الـدارة. يوخذ الدخل من إشارة الـتردد التوسط قبل التحديد مباشرة.



تستخلص الإشارة المراد قياس شدتها من دارة المتردد المتوسط بعد ترشيحها ولكن قبـل دخلوهـا المحـدّد، يتـم تكبـير إشارة النزدد المتوسط بواسطة ترانزستور ومن ثـم يتـم كشـفها


بواسطة ديود. هذه الإشارة المكتشفة يتم تطبيقها عمى المقياس. والمقاييس الميكانيكية مدّرجة بالميكرو أمبير وعندما يكون التيار المار بحدود 50 إلى 200 ميكرو أمبير يشير المقياس عادة إلى

كامل بحال. وإذا كانت القراءة أقل من ذلك فإنها دلالـة عنى وجود مشكنة في كتبة الضجيج المنخفض LNB أو خـط النقـل أو قرص الهوائي وهذه الأعراض تظهر أيضاً من مشاكل الـتردد التوسط أو تكبير التيار المار في المقياس.

هناك مقياس أخر حيث يكون المؤشر في المركز، وتؤخذ لإشارة من حلقة التغذية العكسية للتحكم الآلي بالستردد AFC حيث تستحدم لكشف حالة عدم التوازن في حلقة "AFC، وإذا كانت قنال القسر الفضائي مولفة جيداً فإن الجهد الاسمسي AFC يكون بقيمة 1 . أو 2 . فولت. ويكون المقياس في نقطة المركز.

فإذا الحرفت القنال عن وضعها الصحيح. يتغير معها جهد التحكم 'AF(إلى جهد أكثر إنجابية وهذا يؤثر عسى جهد التنحين للمذبذب المحني (1.1 نحيث يضبط المتردد آليا لإعادة التوازن لدارة التحكم الألي بالتردد 'AF().

وإذا انخفض تردد القنال إلى قيمة دون التردد المركزي الاسمي تصبح الدارة غيرمتوازنة ويكون الجنهاد AFC أكثر سبية. وذلك حسب الدارة المستخدمة وبذلك يضاف الجنهاد أو يطرح من جهد التمحين وتعاد القنال إلى نقطة توازن التحكم الآلي بالتردد AFC. والشكل 2-12 يوضح دارة قياس عامة لضبط مركزي لمتردد.



شكل 12-2 دارة قياس شائعة لضبط مركزي للتردد. تؤخذ إشارة الدخل من إشارة الفيديو بعد كشفها او من الكاشف ذاته. ومن ثم يتم تكبيرها لتأمين الجهد الصحيح للتحكم الألي بالتردد AFC. يقود هذا الجهد مقياس الضبط المركزي.

دارات البيان LED Circuits

إن ديود الانبعاث الضوئي Light emitting diode يصدر ضوءاً لدى مرور تيار ضمنه، وتستخدم هذه الديودات في معضم المستقبلات الفضائية لإظهار رقسم القنال، مستوى الصوت، وضعية قرص الهوائي، اسم القمر الفضائي، شدة الإشارة وأيضاً كمؤشرات لأوضاع أخرى.

تتأنف جميع دارات ديودات الإظهار من جهد استقطاب

صحيح ومقاومة تحديد تيار موصولة تسسنياً مع ديود الإظهار LED. هناك دارة تحكم لفتح وإغلاق الجهد وهذه عبارة عن ترانزستور NPN أو دارة متكامنة تعمل كمقارن، أو دارة متكامنة تعمل للقيادة ويمكن أن تكون مفتاحاً ميكانيكياً أو إلكترونياً.


يمثل الشكل 12-3 دارة أساسية لديود إظهار مؤلفة من جهد مستمر 12+ فولت ومقاومة 470 أوم إضافة إلى ديود

الإضهار. ويلاحظ بأن الثنائي 1.151 له قطبية معينة. ويجب أن يتم توصيعه بصورة صحيحة وإلا فإنه يتعرض لنعطب فلديودات الإضهار سماحية بالجهد العكسي أقل بكثير من معظم الديودات الأخرى ومن السهل تحطيمه إذا تم توصيعه بصورة عكسية أو إذا تعرضت مقاومة التحديد لنقصر أو كانت ذات قيمة منحفضة جد أو مفصولة.


يعمل ديود الإظهار عند أي جهد بدءاً من 1 فولت مستمر، ولعامل المقرر هو قيسة مقاومة تحديد التيار، إذ يجب أن تزداد مع لادياد الجهد، فسئلاً من أجل 111 فولت تكون قيمتها (300 أوم، ومن أحل 12 - فولت مستسر تصبح (470 أوم، وهي (330 أوم عندما يكون الجهد 5. فولت وهكذا... إن موضع المقاومة والديسود بالنسبة للجهد والأرضي ليس هاماً. (انظر الشكل 12-3).

يين الشكل 12-4 إظهاراً اعتيادياً لشدة الإشارة . حيث يستخدم جزة من الدارة المتكامنة انها لتعمل كعازل جهد. فهي تستقبل الجهد المستمر الذي يتناسب مع إشارة دخل المردد المتوسط عند المنسس 3 ويقوم الديودين D1 و12 بتقويم

الإشارة ومن ثم يضبط مستوى الجهد المستمر بواسطة لمقومة المتغيرة ،R2، تؤمن الدارة النام الجهد اللازم لجميع المدخس العاكسة لبقية الدارات المتكامنة.



شكل 12-3 تحديد سحب التيار لديود إظهار. تستخدم مقاومة لتحديد تيار السحب وإذا كانت القاومة مقصورة أو ذات قيمة غير صحيحة فإن ديود الاظهار يمكن أن يحترق. وهو من انصاف النواقل التي تبعث ضوءا لدى مرور التيار في الاتجاه الصحيح. ولإظهار الأحرف الابجدية توصل مجموعة من الصاعد او الهابط لديودات الإظهار بعضها مع بعض.



شكل 4-12 إظهار شدة الإشارة باستخدام ديودات LEDs. في هذه الدارة تضيء الدايودات من D8 إلى D12 بمجرد أن يرتفع الجهد عند اللمس 3 من الدارة U₁₁. ويضبط المستوى عن طريق القاومة R29.

إن جهد الخرج لكل دارة متكامنة هو عالي بشكل كاف نيحافظ عسى حالة إطفاء لديودات الإظهار ما نم يأتي جهد من

الممس السدارة ازنا، وحامًا يتجاوز الجهد السالب الدخل الموجب، يهبط خرج الدارة المتكامنة إلى الأرضي وعبد ذلث تضيء الديودات. وحين يكون الدخل السالب دون جهد الدخل الموجب الثابت فإنه يتم إطفاء الديودات تدريجيا.

يبدأ الديبود D₁ بالإضباءة أولاً. ويتبعبه D₁ ال D₁ ال D₁ وأخيراً D₁ الديبود والما الكون هناك خمسة مستويات فقيط، وهذا النوع من الإظهار يمكن استخدامه بسهولة لالتقاط وضعية قرص الهوائي أو وضع الاستقطاب.


القراءة بديودات الإظهار LED Read - out Displays

عندما يتم وصل عدة ديودات إظهار وبترتيب معين يمكن تشكيل رمز لحرف أبجدي أو رقم. واجتماع هذه الرموز يستخدم لمدلالة على رقم القنال، تردد الحامل الثانوي للصوت، مكان توضع قرص الهوائي أو اسم القمر الفضائي ورقمه.

يوصح الشكل 12-5 جزأين اعتيادين للإظهار بطريقة القطع السبع (7-Segment) المستخدمة للدلالة على رقم القنال. الأحرف الصغيرة من (a) إلى (y) ترمز إلى القطع السبع في الخانة الأقل أهمية (LSB) في حين تبدل الأحرف الكبيرة على الخانة الأكثر أهمية

(MSB). فإذا كان المطلوب إظهار رقم ١. يضاء العنصرين ١١ و٠٠ فقط، وتضاء جميع العناصر من أجل رقم ١٤. هذا النوع من الإظهار يناسب الأعداد ويمكن الاستفادة منه أيضاً لإظهار بعض الأحرف مثل (٥٠ ٢). ٢٠ ٤ و ٤٠).

إن وحدات إفلهار الأحرف الأنجدية والأرقىام تعمل بمدات الطريقة التي تعمل بها ديودات الإظهار. فكل جزء يضيء أو يطفأ بتطبيق الجهد أو وصل الأرضي، ويمكن تقسيم الإظهار بطريقة الديودات LEDs إلى نوعين هما المهبط المشترك والمصعد المشترك.



شكل 12-5 الإظهار بطريقة القطع السبع ويوجد زوج للدلالة على رقمين. والقطع يشار إليها عموماً بالأحرف g-a للرقم ذو الوزن الأقل وبالأحرف G-A للرقم ذو الوزن الأقوى. ومع ذلك فإن هذا الاصطلاح ليس مطلق الاستخدام. لإظهار الرقم 18 تضاء القاطع C.B ومن a إلى g.


الإظهار بطريقة المهبط المشترك

في هذه الطريقة يتم توصيل جميع المهابط لعناصر LED مع بعضها إلى نقطة تربط مباشرة مع الأرضي. ويوجد بعض الدارات التي تتميز جمهاد سالب مشاترك حيث تفعل عناصر الإضاءة بتأريض مداحمها.


تستخدم عادة طريقة "التأريض المشترك" في الإظهار وذلك عند وجود جهود موجبة وسالبة في الدارة. فالتغذية السالبة عموماً يكون فيها تيار السحب محدوداً بينما التغذية الموجبة تعمل بطاقتها العظمى. وبما أن عناصر الإظهار تحتاج الى كمية تيار لا بأس بها، لذلك فإن سحب الطاقة من التغذية لسالبة خقق قسمة متساوية لكامل تيار السحب بين منظمات لجهد الموجب والسالب. والشكل 21-6 يبين مشالاً لدارة متكامنة مستعملة للإظهار والمسك والقيادة وموصولة بطريقة المهبط المشترك.

إن قراءة العدد من حانتين والذي يشير إلى رقم انقنال يتم بواسطة الدارة MAN74As والدارات المتكامسة (إنا وإنا) هي ذات رمز 4511، هذه الأخيرة عبارة عن دارة MOS) تعس كماسك 7 قطع وقيادة لدارة الإظهار، جدول الحقيقة فذه الدارة موضع في الشكل 1-7 حيث يبين مختلف الحالات التي يمكن حدوثها، تقوم الدارة 1511 أو أي دارة مسك 7 قطع وقيادة إظهار بأخذ القيم BCD (() - () على الملامس 1. 2. 6) وقيادة إظهار بأخذ القيم قيادة بحيث تؤمن الجهد إلى الملس 1. 2. 6)

إذا كانت جميع المداخل في حالة صفر منطقي، عند ذلك تكون جهود المخارج ممسوكة عند جهد المنمس لا. وفي أغسب المدارات يكون هذا المنمس للدارة المتكامسة 4511 مؤرضاً والمنمس 16 موصولاً للجهد الموجب. ولكن هنا جرى وصل المنمس لا إلى جهد سالب 15 فولت والمنمس 16 تم تأريض. وبما أن الملمس 18 أكثر إنجابية من الملمس 8 (أو أقل سنبية كما هو الحال هنا)، فإن الدارة تعمل جيداً، ولنلاحظ بأنها تحتاج إلى كلمتين BCD لتشكل العدد بخانتين.



شكل 12-6 الإظهار بطريقة الهبط المشرّك. في هذه الحالة تؤمن الدارات المتكاملة من نوع 4511 جهد القيادة. وحيث أن النقطة المشتركة (الملامس 13 و14) موصولة إلى الجهد 15- فولت مستمر بدلاً عن الأرضي كما هو في الحالة الطبيعيـة فإنـه من الصعب الوصول إلى هذا الجهد. فكلما تجاوز أحد المداخل الجهد الصفري للأرضي ادى ذلك لتفعيل أحد القطع السبع.



شكل 7-12. جدول الحقيقة. هـذا جدول الحقيقة. هـذا جدول الحقيقـة للـدارة البينـة في الشـكل 6-12 والـتي مداخلها عبارة عـن BCD (ثنـاني مرمـز عشريا) وهي اربعـة خطوط ذات وزر 1. 2. 4 و8. تقوم الدارة 4511 بفـك الـترميـز ومــك الخارج عنـد القيــم 1 و0 مـطقي حسب الجدول.

وجب أن لا يغيب عن الذهن. وخاصة في دارات الجهد السالب بأن "۱" منطقي هو الجهد المماتل لما هو مطبق على المنمس 16 لندارة 4511 بينما "0" منطقي هو الجهد المماثل لما هو مطبق على المنمس 8 لندارة ذاتها.


الإظهار بطريقة المصعد المشترك

في دارة المصعد المشترك، يطبق حهد موجب عنسى النهايـة المستركة وتضاء القطع السبع باختيار المداخل التي يتم توصيلهـــا إنى الأرضي.

يوضح الشكل 12-8 مثالاً لدارة إظهار بطريقة المصعد المستخدم ترانز المستورات PNP وNPN المشارك.

لنقل وحدة الإظهار إلى حالة عمل، حيث يطبق جهد 15 فونت موجب إلى منمس المصعد المشترك لمديودات D₁ وD₂ كنسا كانت خطوط MSD وLSD تشير إلى "0" منطقي (يجب الانتباد إلى أن ترانزستور PNP يفتح عند الجهد المنخفض على القاعدة).

وهذا يؤدي لوصول الجهد 15 فونت إلى الملمس 14. وعندما تصبح المخارج من "٨" إلى "i)" بوضع "1" منطقي تفتح الترانزستورات NPN الموافقة لها وتجعل المجمعات موصولة بالأرضي وبذلك تضيء القطع المرتبطة بالترانزستورات عبر مقاومات بقيمة (910 أوم. لنلاحظ بأن هناك دارة واحدة تقوم بقيادة شاشين لنقراءة وليتحقق ذلك، تتقلب المداخل MSD و LSD بسرعة عالية بين حالتي الفتح والإغلاق وبنفس الوقت تتقلب المداخل A. B. كول بين الرقمين المطلوب إظهارهما بحت يتم قمدح الرقم الأكثر أهمية MS digit في الدورة الأولى وقدح الرقم المؤلف علية بين عالية بخيث لا تلحظه العين.



سكل 12-8 الإظهار بطريقة الصعد الشترك. في هذا النوع من الإظهار يتم وصل القاطع الفردة الراد إضاءتها إلى الارضي ويطبق الجهد الموجب الشترك عليها جميعا.


رسومات الأشكال على الشاشة

On-Screen graphics

مع عدا لم المستقبلات ذات التحكم بمعدالج صغري، أصبحت الرسومات عنى الشاشة ضرورية لأي مستقبل مبرمج . ودارة الرسم عدى الشاشة تحتوي الجنزء الأعقد من تصميم الستقبل لأنه قبل توليف الإظهار عدى الشاشة المالات (On-Screen المالة عبر عدة مراحل المعاجة خعنها متزامنة مع OSD .

مع كل كتنة إظهار هناك ضرورة لوجود الدارات التالية:

- حاذف التزامن Sync.stripper وهو مرشحات لحذف معسومات الصورة واللود والإبقاء عنى التزامن المركب لكن من النبضات الأفقية والشاقولية.
- معالج التزامن Sync processor. ويفيد بفصل النبطات
 الأفقية والشاقولية الواردة عن بعضها لبعض ودلك من
 أجل معالجتها لاحقاً.
- مولد إعادة التزامن Sync Regenerator. يستطيع استبدال تزامن الخاص عوضاً عن التزامن المفقود أو الواقع ضمن الضحيج.
- مفتاح OSD. لوضع الأحرف عسى الشاشة في أماكنب
 الصحيحة مع كل خط فيديوي.
- مولد الحرف Character Generator. لتوليد الحروف الفردة على الشاشة من خلال سطح بيني مع الذاكرة أو العالج الصغري.



شكل 9-12 مخطط صندوقي لوحدة الرسومات على الشاشة Zenith ZS-6000

الرسومات على الشاشة نموذج Zenith ZS-6000.

إن النسوذج Zenuli ZS-6000 هو من أكمل التصاميم السي فهرت حتى الآن في عبالم مستقبلات الأقمار الفضائية والسي تعتوي عسى رسومات عسى الشاشسة. والشكل 21-9 يسين لخطط الصندوقي للدارة (SD) ومعظم دارات الرسم عسى لناشة متشابهة العناصر ولكن بعضها يشم جمعها عسى دارة متكاملة بدلاً من بقائها كعناصر منفردة.

يقوم المكبر الفيديوي (Q120-Q120) برفع الإشارة الرئية المركبة بحدود RdB لقيادة حاذف النزامن (إاله) ودارة المست المحتواة ضمن عناصر المضخم. وتشكل مكونات الربط بين المضخم الفيديوي وحاذف النزامن درة مرتبح لإزالة إشارة النون ذات التردد 3.38 ميغاهرتز إنافة إلى معظم معنومات الفيديو ويسمح المرشح بتمرير البطات الأفقية (ال) والشاقولية (٧).

يقوم حاذف المتزامن بتنظيف التزامن ومستوى المحارج المنطقية مسن () إلى 5- فولست. كذلف النبضات الأفقيسة ١١ والشاقولية ١٠ وتمر النبضات متساوية المستوى إلى معالج المتزامن (ك.). وهذه الإشارة تسمى بالتزامن المركب Composite Sync

يقوم معاج التزامن بالقفل عنى إشارات البتزامن ١١ و٧ وفصل النبضات المنفردة منها التي تشكل جزءاً من إشارة انتزامن المركب عند مدخله وإذا لم يستطع القفل على الإشارة بسبب الضجيج أو التعمية المتعمدة أو أية مشكلة أخرى تتعمق مالاستقرار، عندالم يغنق كاشف قفل الدارة المتكامنة (U111) مدي يغمق بدورد الإشسارة الشاقولية ٧ عبر الترانزستور

Q132 لتذهب إلى مولد إعادة التزامن. هذا يجعس مولىد إعادة التزامن (1105) يشكل نبضات ١١ و١٧ نظيفة وخاصة به ويمكس ضبط تردد نبضات التزامن بواسطة مقاومات متغيرة.

إن إشارة النتزامن الشاقولي، المولدة من 1/105 أو مسى الإشارة ذاتها (عبر الترافز ستور 0117) تؤمن المعمومات الرمية لدارة توليد OSD (الدارة 1/115). كذلت فإن إشارة النتر من الأفقى تؤمن إشارة مرجعية لمدارة 1/115 أيضاً.

تقوم الدارة المتكامعة U115 بتوليد إشارتين هساً أحرف الإظهار display character" و"حنفية الإظهار display background". وتستخدم هاتين الإشارتين مع خرج التزامن المركب للدارة 1115 عبر الترانز ستور (U18) لتوليد OSD.

إن خط إظهار الخلفية يبقى في وضع "1" منطقي أثناء الجزء من كل خط مسؤول عن إظهار الرسومات (خنفية سوداء). ويكون خط إظهار الأحرف في وضع "1" فقط لدى إظهار حرف أبيض. ويتم ضبط شدة الإضاءة من خلال الترانزستور Q112 عن طريق عنصر ضبط موجود عبى الواجهة الأمامية.

تعمل الدارات 1107 و 1107 عنى التحكم بأزمنة فت switching الخطوط، وفيما إذا كان التزامن المستخدم هو الأصبي أم الذي تم توليده. وهناك طرق مختلفة لتوليد واستقرار (OSD). فيمكن استخدام التزامن الأساسي حين يكون نظيفاً لاستقرار الصورة أو استبداله بتزامن مولد داخلياً. ويترافق هذا المتزامن معمومات الحروف التي يمكن إظهارها عنى شاشة سوداء أو زرقاء كامنة أو عنى شكل مستطيل أسود أو أزرق في وسط انشاشة وكذلك يمكن إظهار خط أسود رفيع يحيط بالحرف.

	æ			
				94
		6 5		
Table 1				

13

وصف كامل للدارات

لأن وقد تم حت معودت منصبة في لفصول السابقة. ومن احل أربصها وتكمل بعصها مع بعض. سوف يتم وصف الدارات الكامنة لثلاثة أنواع من مستقبلات الأقسار الفضائية. اتسان منها يعدلان بالنظام الأمريكي وبتزدد دحل من (950 إلى 1450 ميغاهرتو وهما Eneral instrument 2400R و شاك

مصمه لنعسل بالنظام الأوربي MASPRO SRE-90R سذي يعسر بستردد دخسل لكتسة 1.NB مسن 950 إلى 1750 ميغساهرتز. همذه المستقبلات هي من الأحيال السابقة ولكن دراستها تفيد بإعطاء فكرة حيادة عن طريقة عمل المستقبلات بشكل عام.

المستقبل الأمريكي The Chaparral Cheyenne

نجب أن يكون استقبل cheyenne مصحوبا بجهاز التحكم عن بعد الخاص به إذ ليس هناك تحكم عنى المستقبل ذاته (انظر شكل 1-13) وهذا المستقبل صمم أساساً ليعمل تابعاً لمستقبل آخر هو chaparral siera نذلك ينقصه التحكم عنى الواجهة الأمامية.


توليف المستقبل Tuning

يستطبع الستقبل cheyenne استقبال حزمة الترددات من 950 وحتى 1450 ميغاهرتز ككتنة وله تردد متوسط 16 بساوي 70 ميغاهرتز (انظر الأشكال من 2-13 إلى 13-7) ويحتوي على وحدة توليف كامنة يابانية الصنع (DC101) ها دخل 1GIIz وخرج 70 ميغاهرتز. وتعمل وحدة التوليف جيود مستمرة 12- و 2، فولت وتمرر الجهد 18- إلى كنة 1NB المحمية بمنصهرة.

بتم التحكم بربح الناخب من خلال جهد التحكم الآني حرج (١٨٥٢) واللذي نجسع بالدارة التكامنة ١٨٥٥). يمكن استسالتحكم لأني بسالربح يدويسا باسستخدام المقاوسة متعيرة ١٣١٥2 من أجمل تأمين 6- فولت عند نقطة وصل تحكم الآلي ٨٥٥ عنى وحدة التوليف.

نقطة الاختبار TP101. ويمكن إجراء ضبط ناعم لهذا المزدد الدرة باستخدام TC101. تقوم الدارة IC409. بالتحكم بنزدد الدرة المتكامنة IC104. وهذه واحدة من دارتين متكامنتين لسطح البيني interface مع ممر المعطيات bus في المستقبل ويتم التحكم من خلال المسس 1 ومذبذب الساعة (مسس 7) وخصوط المعطيات (مسس 6). والدارات مماثنة تماماً لتعث المستخدمة في المستقبل sierra المستقبل sierra.

إذا تعطنت هذه الدارة فإنها تسبب مشاكل بتوليف الأقنية لعدم إمكانية ضبط الأقنية في أسفل وأعنى المجال الترددي وفقد.ن الصوت والفيديو بشكل كامل إذ لا يمكن توليف أي قنال.



شكل 13-1. مستقبل اقمار فضائية Cheyenne.

دارات التردد المتوسط ١٢

إن حرج الناخب الكتني مربوط سعوياً إلى وصلات حلقة المتردد 70 ميغاهرتز عسى الواجهة الخنفية لمستقبل، ومن هذه النقطة يتم تكبيرها وترشيحها بواسطة F102.IC101.F101.Q101 نقيادة مقياس و IC102. وتتعرض الإشارة لتقطيع عند خرج F102 نقيادة مقياس الإنسارة ودارة التحكم الآني بسائربح AGC ، تقوم العناصر D109.D108.Q110 و IC109 بكشف الإشارة وتكبيرها ويمكن اختيار وضعية مناسبة نربح المتردد المتوسط من خدلال التحكم بمفتاح عبى الواجهة الخلفية لنستقبل.

يته كشف الإشارة الرئيسية باستخدام دارتين متكاملتين من عائمة (Emitter Coupled Logic (ECL) تعملان ككاشف خطي تربيعي Quadrature، ويستخدم العنصر TC301 نضبط انكاشف من أجل استجابة صحيحة والحصول على خط بياني لا عند استخدام مولد مسح 70 ميغاهرتز (مشل الجهاز comtest 1470).

إن خرج الكاشف هو إشارة الفيديــو الأصنيــة والــــق يتــم ســوقنها إلى دارات معالجــة الفيديــو مــن خــلال المقاومـــة R130 ودارات معالجـة الصـوت عبر المكثف C201 والمقاومة R201.

معا لجة إشارة الفيد يو

يتم ترشيح إشارة الفيديو بمرشح تمرير منخفض وذلك بغية تخميد roll off الحوامل الثانوية لإشارة الفيديو. ويتسم ذلك قبل عملية التكبير التي تتسم في الدارة المتكاملة IC106. تعمل المقاومة المتغيرة VR101 على ضبط تكبير الإشارة. ويختار المعالج الصغري قطبية الفيديو باستخدام الدارة المتكاملة IC107 وهي عبارة عن مفتاح CMOS. إن إعادة تشكيل إشارة بجهد مستمر للفيديو، أو مسكها Clamping لحذف إشارة globa الخاصة بها يتم بواسطة العناصر Clamping لحذف إشارة D104 ،D103 ،Q104 ،Q103.

إن إشارة خرج كاشف التعمية يمكن أن تكون إما إشارة فيديو أولية ومرشحة عبر مرشح حزمة منخفضة ومكبرة بواسطة Q108, Q107 أو إشارة مكبرة ومحددة. ويتم اختيار واحدة من الإشارتين بواسطة الــ (Jumper Jp101). الأولى مستخدمة في Video cipher II بينما يختاج كاشف الــ ترميز وظيفة مضخم عزل للخرج.

تساق إشارة الفيديـو الرئيسـية عـبر المفتـاح IC203 الـذي يُختار بينها وبين دخل الفيديو لكاشــف التعميـة، هــذا الاختيـار متحكم به بواسطة دارة متكاملة وسيطة IC409 (الملمس 4) عبر

الترانزستور Q317 ومقطع واحد من دارة العسزل buffering السداسية IC422.

تقوم دارة معالج التزامن ۱۲۱۵ بتقطيع إشارة الفيديسو الواردة، وترسل المتزامن الأساسي إلى المعالج الرئيسي ۱۲۵۱ (المسمس 7) وبذلك يمكن تحديد مدى الحاجة لاستحدام نبضات التزامن المولدة داخلياً. ويقوم مولد الأحرف ۱۲۹۱ بمهمة جعل الشاشة سوداء حين فقدان التزامن من إشارة الفيديو وكذلك برسم الأشكال عليها. يتم تشغيل وإطفاء التزامن الداخسي من خلال المدمس 15 للدارة المتكامنة ۱۲۵۵ كاستجابة لوجود أو غياب التزامن المستحدم.


يقود النزانزستور Q105 إشارة الفيدينو من أجبل إدخيال خرج مولسد الأحرف. بينمنا يقنوي النزانزستور Q106 إشبارة الفيديو المركبة لقيادة المعدل RF.

معا لجة إشارة الصوت


يتم كشف الصوت في أغلب مستقبلات الأقمار الفضائية باستخدام عناصر راديو تعديــل تـرددي FM تعمــل بــــــردد 10.7 ميغاهرتز.

تستخدم الدارة المتكاملة IC201 ودارة توليد الجهد لتنحين افزاز المشكل من العناصر L206.Q204.Q203 وثنائي ذو مكثف متغير D201 وذلك لتوليف القنسال المطلوبة. يمكن مراقبة خرج المذبذب المحني (LO) في نقطة الاختبار TP202 وعادةً يتراوح تردد هذا المذبذب بين 15.7 و 19.2MHz.

تمر إشارة الفيديو الأساسية عبر مرشح تمرير عـــالي وذنــك لحذف إشارة الفيديو وتمرير الترددات من 5.0 وحتى 8.5 ميغاهرتز وهذا يتم بواسطة العناصر المحيطة بالنزانزسـتور Q201. وعند مزج الإشارة مـع المذبـذب المحلـي في الترانزسـتور Q202 المصنع بتقنيـة MOSFET يمكـن الحصـول علـــى إشـــارة تــردد متوسط IF بتردد 10.7 ميغاهرتز يحمسل إشارة القنال المطلوبية، وتربط هذه الإشارة عبر الملف L204 إلى دارتي ترشيح حزمة. يتم اختيار مرشحات تمرير الحزمة باستقطاب الثنائيين10202 و D203 أو D204 و D205 من خــلال الترانزسـتور Q315 وأحــد الترانز ستورين Q318 أو Q319. ويكشف تعديس الإشسارة المرشحة ذات الـتردد 10.7 ميغـاهرتز بـالدارة المتكامنـة 10.202، وهي عبارة عن دارة تعمل ككاشف تعديل ترددي تربيعي. ويقوم الملف L208 بتحديد فيما إذا كانت الاستجابة الترددية على شكل S للكاشف. ويكون الخرج المكشوف للصوت على الملمس 8 حيث يتم تكبيره بالترانز ستورات Q209 وQ210 .ويتحدد مستوى الصوت بواسطة المقاومة المتغيرة VR201.



شكل 2.13. يبين الخطط الكهربائي للوحة الرئيسية PCB-050 واللوحة الثانوية OS1-051 للمستقبل cheyenne.



شكل 3.13. الخطط الكهرباني للوحة الرنيسية

تقوم الدارة (203 باختيار خرج الصوت من دارة التعمية أو من اخرج الصوتي المولف. وتتحكم الدارة (204) بمستوى الصوت وهذه الدارة ذاتها يتم التحكم بها بواسطة الدارة البينية (1040 من علال ثلاثة أجزاء من الدارة المتكامنة 1042 . يعمل الترانزستور (212 كمضخم عرزل (buffer amplifier) بينما يعمس البرانزستور (213 كمضخم عرزل (buffer amplifier) بينما يعمسل نيرانزستور (213 على كتم الصوت عن طريق قصر إشارة الصوت كنما وجد جهداً عنى قاعدته. وهذا يسمح بسماع الصوت أو غيابه على الأقنية غير المعماة أو مكشوفة التعمية.

التغذية power supply

هناك محولين داخيل المستقبل cheyenne الأول من أجل عمل المحدم والآخر لتغذية دارات المستقبل. والتغذية هي من نوع جسر تقويم لموجة كاملة تقليدي مع منظم. نتم الحماية بمنصهرة 2 أمبير للمحدم و 6.63 أمبير من أجل المستقبل وكذلت 6.63 أمبير للمحدم و 6.63 أمبير من أجل هناك بعض الحماية أيضاً من الارتفاع المفاجئ للجهد على شكل بضات ويتم تأمين هذه الحماية بواسطة ملفات حانقة عبى دخل التيار المتناوب (MV1)، وعنى خطوط المحسدم (MV303,MV302,MV301) وعلى خطوط الاتصال المستقطب (MV304,MV305) وعلى خطوط الاتصال معنى خطوط حساس المحدم وخطوط اختيار الوظائف عنى خطوط حساس المحدم وخطوط اختيار الوظائف

يؤمن المحسول PT-1 وحسر التقويم D301 تغذية المحدم جهد 36± فولت عبر LY303، ويقوم المحول PT-2 ذو الخرجين بتزويد المدارات بجهد 20+ فولت عبر D302 و 8+ فولست عبر D303.

يتم التنظيم بواسطة المدارات المتكاملة ال 10301 (11+ فولت)، 10304 (18+فولت)، 10304 (18+فولت)، 10304 (18+فولت)، 10302 المذي يعمل (6+فولت)، 10302 المذي يعمل كمظم جهد (15-فولت).

التحكم بالاستقطاب

تتوند نبضات التحكم بالاستقطاب مباشرةً ضمن المعالج الصغري ودارات السطح البيني وتربط بالمستقطب من خملال الترانزستور (Q310) وتقطع تغذية 6+ فولت بواسطة المدارة المتكاملة (Q309) (ملمس 24) عبر الترانزستور (Q309).

يُنجز التحكم المغناطيسي بالاستقطاب بواسطة المبدّل التشابهي الرقمي ٨ (1 عسى الدارة المتكامسة ١٥٠٤٥١ (الملامس 10-10) و المكبر العسياتي ١٥٦٥٥١ وتقوم المقاومة المتغيرة ١٨٤٥١ بضبط جهد الخرج للمحولين ٢٦ و ٢٤.

تتحكم الدارة IC410 من خلال الملامس 12 و 13 بمخارج المفاتيح 4.12 و 13 اسن خملال ترانزسستورات القيمادة Q314.Q313.Q311 و Q316 ويكون الخرج إما 15 أو صفر مستمر DC.

التحكم عن بعد

تعمل المدارة المتكاملة (420) ككاشف ومكبر للأشعة تحت الحمراء على الواجهة الرئيسية. تربط نبضات الخرج مع دارة فك الترميز 1C412 عبر دارة انتخاب منطقية 1C414.


يتضاعف خرج المعدّل RF حين دخول الإشارة القادمة من كاشف الأشعة تحت الحمراء وهذا الأخير يضع النصات عنى حامل 38 كيلوهرتز ويتم التكبير في الترانزستور (320) لقيادة الدارة المتكاملة (230). هذه الدارة تكشف النبضات التي يكبرها الترانزستور (323) قبل أن تجتمع مع الدخل القادم من حساس نبضات الأشعة تحت الحمراء في الدارة 1C414.

المستقبل الأمريكي General Instrument 2400R


يعمل مستقبل الاقمار الفضائية الأمريكي نمبوذج instrument 2400R المتوسط 170 ميغاهرتز، هذا المتردد متوسط 70 ميغاهرتز، هذا المتردد المتوسط صالح للترشيح بواسطة حلقة IF موجودة على الواجهة الخلفية وهناك ملاءمة اختيارية (option) لتغذية المخدم.

نوجد معظم دارات المستقبل على اللوحة الرئيسية التي تحتوي على متحكم صغري microcontroller إضافة لمعالجة الصوت والفيديو (انظر الشكل ١٦٥٪). وعلى يسار اللوحة الرئيسية (كما تبدو بالنظر للمستقبل من الأمام). يوجد معنج التردد المتوسط الذي يضم مكبر التحكم الآلي ٨GC. مرشح ١٢ وكاشف تعديل إشارة الفيديو. وإلى يمين اللوحة الرئيسية توجد كتلة الناخب مع وحدة تركيب الإشارة synthesizer المرافقة.

تتوضع وحدة التغذية إلى يمين العلبة من الأمام، في حين توجد لوحة التحكم بالمستقطب إلى يسار العلبة من الأمام أيضاً.



الشكل 13-4 للخطط الكهربائي للدارة المطبوعة الرئيسية PCB-050 في المستقبل Cheyenne. كذلك الدارة المطبوعة الفرعية PCB-051.



MAIN PCB ~ POWER PCB

POWER PCB MAIN PCB W01 CN01 POWER POWER 1 SIGNAL 2 SIGNAL 2 OUT 2 3 OUT 2 3 5 ACT E ACT E 4 5 ACT W ACT W


CN04		W04			
GND	1	GND	325		
+12V	2	+12V			
+15V	3	+15V			
	4	UN+5V			
	5	+5V			
	6	+30V			
200 mm	7	SW +12V			
	8	SW +15V			
	9	LNA			
	10	GND			
	GND	GND 1 +12V 2 +15V 3 UN+5V 4 +5V 5 +30V 6 SW+12V 7 SW+15V 8 LNA 9	GND 1 GND +12V 2 +12V +15V 3 +15V UN+5V 4 UN+5V +5V 5 +5V +30V 6 +30V SW+12V 7 SW+12V SW+15V 8 SW+15V LNA 9 LNA		

MAIN PCB ~ REMOTE PCB


	MAIN PCB CN02		REMOTE PCB			
			W02			
1	GND	1	GND			
2	POWER ON	2	POWER ON			
3	STAND BY	3	STAND BY			
4	+5V	4	+5V			
5	DATA	5	DATA			
6	RESPONCE	6	RESPONCE			

TV PCB ~ MAIN PCB

TV PCB		MAIN PCB			
	CN03	W03			
1	+5V	1	+5∨		
2	VIDEO OUT	2	VIDEO OUT		
3	+15V	3	+15V		
4	GND	4	GND		
5	AUDIO OUT	5	AUDIO OUT		
6	SW +12V	6	SW +12V		
7	REMOTE EYE	7	REMOTE EYE		



الشكل 13-6. الخطط الكهرباني للكاشف في المستقبل Cheyenne.



الشكل 7-13 الخطيط الكهرباني للبدراة الطبوعية لجيزء البتزامن في السيتقبل Cheyenne

دارة التحكم الآلي بالربح و كشف تعديل الفيديو

بما أنه يجب استبدالُ الناخب الكتمي كوحدة كاملة. فإن البداية تكون بوصف دارة معالجة التردد المتوسط (انظر الشكل ١٠٤) وهمي تشألف من مضخم للتحكم الآلي بمالربح مرشح ١٨٨٧ ذو عرض حزمة 25 ميغاهرتز، دارة قيادة لقياس الإشارة وكاتنف تعديل.

ندارة التحكم الآلي بالربح (الترانز ستورات Q104.Q100) مع CR110.CR108. ويتم الطبيط الذاتي تدريح الحطنق من خلال جهد التغذية العكسية الوارد من خدرج السدارة U101 إلى قساعدة الترانز ستور Q104 ومنبع الترانز ستور Q104 ومنبع الترانز ستور MOSFET ولا توجد إمكانية لمعايرة ربح التوسط.

يقوم الترانزستوران Q101 و Q102 بتكبير إشارة التحكم بانربح لقيادة المرشح FL101 SAW. يتميز هـذا المرشح بعـامل جودة عالي جداً لإلغاء التداخل بين الأقنية ويكون عرض حزمة التردد المتوسط 25 ميغاهرتز عند نقاط الـ 3dB.

تستخدم الترانزستورات Q106.Q103 لتكبير الإشارة التي سبق ترشيحها في مرشح SAW وذلك لقيادة ثنائيات دارة PLL (U103) PLL). يتم تكبير الإشارة مرة أخرى لقيادة ثنائيات كشف جهد التحكم الآلي بالربح CR106,CR105) AGC).


يقوم المكبر 101 بتكبيرالجهد المكشوف وذلك لقيادة درة التحكم الآلي بالربح ومقياس شدة الإشارة. ويستخدم النصف الآخر من 101 كمكبر ربح متحكم به لمقياس شدة لإشارة. وتضبط المقاومة المتغيرة VR103 للحصول على أعلى قراءة من أجل أقوى إشارة يتم استقبالها.

الدارة (103 NE568) هي نموذج محسن لدارة (103 القديمة NE564) هي نموذج محسن لدارة (150 القديمة NE564) و المارة (150 منمساً عوضاً عن 16 في الدارة (150 منمساً عوضاً عن 16 في الدارة (102 منمساً بها، إذ تقوم الدارة (102 بتزويدها بالجهد 5+ فولت.

تعمل المقاومة المتغيرة VRIOI على مركزة بحال القفل عند المتردد 70 ميغاهرتز ويمكن استخدام محلل الطيف للتأكد من وضعية التنحين وذلك بإظهار الإشارة على الملمس 4 للدارة المتكامنة 1/103.

يكون خرج إشارة الفيديو الأصلية base band المكشوفة على المنمس 14 للدارة 1103 ويتم تكبيرها بالترانزستور Q203. يؤمن الترانزستور Q204 ممانعة خرج منخفضة لإشارة الفيديو الأصلية. كذلك يعمل الترانزستور Q203 على قيادة دارة قص الذروة لإشارة الفيديو (العناصر بين Q203 و Q202) وقيادة

مكبر انفيديو أيضاً (Q202) ويتم اختيار الربح باستخدام المقاومة المتغيرة VR102.




شكل 13-8 مخطـط شامل لمستقبل الأقمار الفضائية نموذج General

معالجة إشارة الفيديو

تغطي دارة الفيديو نحو ثلث مساحة اللوحة الرئيسية (انظر الأشكال 13-13 و 11-13) وهي مرتبطة بلوحة ١١٠٠٨(١٢ من حدال الوصعة 7505 والتي تحتوي على ستة ملامس تسزود بجهد 12 فولت وتقبل إشارة الفيديو الأصلية وإشارات قيادة الفيديو ومقياس شدة الإشارة . ومن جانب آخر، يقوم الموصل P504 بتأمين إشارة الفيديو والصوت للمعدل RF بينما يوفر P506 وصول الإشارات من وإلى الوحدة Video Cipher (أو +11).

يرتبط الدخل الفيديوي عبر المكتف (501) بالمكبر التفاضلي (Q503,Q502,Q501) الذي يعكس إشارات الحزمة ن لنائم الطور الإشارات الحزمة الد ويتم وصل الخرجين للمكبر التفاضلي مع قيادة التحكم بالربح للحزمتين C و Ku والمؤلفة من Q504 و Q505، ويمكن التحكم بمستوى إشارة الفيديسو في الحزمة C عن طريق المقاومة المتغيرة VR502.

تعمل مخارج المضحم عنى قيادة ناخب multiplexer تشابهي يعمل كمفتاح للحزمة Ku/C. ويقوم الترانزستور Q506 بعمل مفتاح فعّال إذا تم التحكم بفتحه وإغلاقه من قبل المعالج الصغري الذي يفتح ويغلق أيضا الترانزستور Q507 السذي يقود المفتاح Ku/C على الواجهة الخلفية.



الشكل 9-13. معالج الإشارة الأساسية والصوت في المستقبل General Instrument 2400R

وصف كامل للدارات

يظهر الخرج المنتخب عنى المسس 4. عبر المقاومة (R520 والمكثف 7507) وتمر الإشارة- قبل أن يقوم النزائزستور (G508 بتكبير التيسار وإرساله- بمسبر مرشح تمريسر منخفسض (L501.R525.R524 والمكثفات من (C509 إلى C512) مهسة النزائزستور (Q509) هي قيادة وحدة فث التعمية.

يعس أيضا مكبر عزل السائعة لإشارة الفيديو (Q508) على قيادة درة خرج الحامل الثانوي (Q514) وهناك مكبر تيار خر (Q510) يقود مفتاح انتقاء الوضعية لإشارة الفيديو بين حالين (نعسية دون تعمية) وذلك من حالال الدرة التكامئة (نعسية دون تعمية)

يتم التحكم بمنتاح الانتخاب (دارة متكامنة أخرى المنتخاب (۱۷ متكامنة أخرى 4055 demultipleser) بواسطة وحدة منطقية ۷۲۱۱ وهني تمر إشارات الفيديو حتى تقفل عسى إشارة الواردة مسن فست. تعمل دارات الفيديو عنى الإشارة الواردة مسن الوحدة ۱۱) عبر الترائز ستور 9526).

خبرج إشبارة الفيديسو المنتخبة مسن الملمسس 4 لمدارة 1:502 ويتم رفع التيار ثانية قبل تمرير الإشبارة من خلال مرشح ضحيج ومرشح تمرير منخفض ذو تبردد 4.2 ميغاهرتز (FL502.FL5011) وتعسل المقاومة المتغيرة (PL502.FL5011) عبى تأمين مستوى صحيح لإشبارة الفيديسو في الحالتين تعمية ودون تعمية.

تشكل الترانزستورات Q528, Q521,Q517 بالإضافة للنائيين R502) و R503 العناصر الفعّالة لدارة التحديد، ويقود خرج درة التحديد الترانزستور الحقلسي Q522 FET ويقود خرج درة التحديد الترانزستور الحقلسي Q522 FET ويقوه بملاءمة ممانعته وتكبير تياره الترانزستوران Q523 و RF و Q524) و دلك نقيادة خرج إشارة الفيديو والمعّدل RF ولكن قبل معتدل تمرر الإشارة عبر مرشح notch filter خذف تردد 4.5 ميغاهرتز (Y501.1.502) ويتم رفع التيار بوسطة Q525.

معالجة الصوت

تربط إشارة الحزمة الأساسية الأصلية المواردة من نوحة التحكم الآني بالربح AGC إلى دارة الصوت من خلال مرشح حزمة جرى ضبطه تمرير الترددات من الرق وحتى (9.0 ميغاهر تزر هذه الحزمة يتم تكبيرها بو سطة الترانزستور (960) ومن ثم يقسوم الترانز ستور (960) عرجها مع إشارة هزاز محلي يولدها الترانزستور (960) تشكيل إشارة هزاز محلي يولدها الترانزستور (960) تشكيل إشارة تسردد متوسط 10.7 ميغاهر تزر.


يمر التردد المتوسط عبر المرشحات FL602 أو FL603 وذلك حسب مفتاح تمرير الحزمة (عريضة طبيعية) وتحييز الثنائيات CR604-CR601 . ويتب التحييز بو سبطة الترانزستورات Q603 و Q604 المي تولد إشارات منطقية معكوسة. وينتخب المرشح عريض الحزمة عند تمرير .تسرة "۱+" منطقي إلى قاعدة الترانزستور Q603.

تعمل مكثفة الربط (610) عسى وصل إشارة التردد المتوسط 10.7 ميغاهرتز إلى دارة فسن تعديس الصوت (1601) حيث يخرج الصوت المكشوف عسى المسس 6 ويضحم ويرفع تياره عبر مرحلتين من مكبر عسياتي رباعي 1602. ويحدد مستوى إشارة الصوت عن طريق المقاومة المتغيرة (VR601).


يقود خبرج الصوت مفتاحي الانتقاء(١٥٥٥،١٥٥٥) 4053 التي تنتخب آلياً بين الصوت لقنال عامة والصوت VCII (الذي يكون مكمماً إذا كانت القنال غير مسموح بتمريرها). وهما بدورهما يقودان دارة التحكم بمستوى صوت الستيريو U610.

يتم رفع تيار إشارة الصــوت بواسـطة الترانزسـتورين Q609.Q608 قبل قيادة وصلات خرج الصوت ومكبر جمــع الصوت U611 الذي يقود بدوره المعدّل RF.

مستوى الصوت متحكم به عن طريق المعالج الصغري الم603 الذي يولد أيضاً جهد ضبط الهزاز المحني. وهو مربوط إلى المصر العام bus للمعالج الصغري وذلت الستقبال المعطيات الضرورية حول إشارات التزامن والساعة لاختيار توليف ومستوى الصوت. يتم التونيف بجمع خرج الهزاز المحلي (من خلال المكشف 623)) ومن ثم ضبط جهد التلحين (الخرج من الملمس 7 لندارة 6061) حتى تحدث الملاءمة بين الهزاز المحلي وطور إشارة مرجعية متولدة داخلياً في الدارة 1603.




شكل 13-13 معالج إشارة الفيديو الأساسية ودارات الاستقطاب للمستقبل GI2400R



شكل 13-11 دارات التغذية الكهربانية. التحكم الألي بالربح وكاشف التعديل لإشارة الفيديو في المستقبل GI2400R

المستقبل الأوربي The MASPRO SRE-90R

هو مستقبل بع ضبط ترددي، تم تصليمه لتأمين عدمات أنفلت الاستقبال المباشر الفضائي للسوق الأوربية (انفر الشكل 13-13) وهو رحيص الكنفة، حسن التصليم، يزود الستقبل الأساسي فيه بوصلة TRACS لكشف ترميز الإشارة الفضائية، وداراته تمتال معظم المستقبلات الكتيبة المتوفرة حاليا في الأسواق.



تىكل 13-13 مستقبل اقمار فضائية نموذج MASPRO SRE-90R

يعمل هذا المستقبل مع كتمة LNB ذات تردد خرج 1750-950 ميغاهرتز. يتم تخزين الأقنية بصورة دائمة في ذاكرة المعالج الصغري وذلك من أجل الأقنية الفيديوية للأقمار الفضائية الصغري وذلك من أجل الأقنية الفيديوية للأقمار الفضائية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية و 60 درجة شرقاً (انظر الجدول المحطط الصندوقسي والمحطط الكهربائي لنمستقبل 13-13 و 14-13 المحطط الصندوقسي والمحطط الكهربائي لنمستقبل SRE-90R.

الناخب الكتلى The Block Tuner

إن دخل الترددات الراديوية RF إلى الناخب الكتلمي يُغطسي كامل مجال الترددات الأوربية من (950–1750 ميغاهرتز. هذا الجحال النرددي يتم خويد إلى ترددات أخفض وكشفه ضمن الناخب الكتسي كاشف التعديل (المسمى "بالمحول الثانوي 2nd CONV") والذي يظهر في خرجه إشارة الفياديو وذلك عبى الملمس DET.

هناك جهد ستحكم الآلي بالتردد AFC يصل بالتغذية العكسية إلى المعالج الصغري (IC101) من الناخب الكتلي للتأكيد على أن الانحراف الترددي في كتلة LNB أو كتلة الناخب لم يؤثر على الضبط الترددي للقنال المطلوبة. إن اختيار القنال يتم من خلال المفاتيح على الواجهة افرئيسية التي تعمل بالعد التصاعدي/التنازلي وهذا الاختيار يتحقق من تركيب إشارات الدارة PLL التي تتحكم بها وحدة

الحساب (P) من خلال المداخل التالية لمناخب بكتمي: مدخل المعطيات (DATA). والتأهيل enable (CE)، والساعة (DATA). والتحطيات (DATA)، والتأهيل Pre-Scaler والساعة Pre-Scaler ومركب ويختوي الناخب الكتمسي عسى دارة . Pl.l و Pre-Scaler ومركب ترددي Synthesizer وكذلك عسى دارات مازج ومحدد وكاشف تعديل. وهذه جميعها ضمن وحدة متكاممة، لذلك فالأفضل استبدال هذه الوحدة لدى المستثمر عوضاً عن إصلاحها عند حدوث عضل.

أثناء إصلاح الناخب الكتلي، يجب دائماً اختبار جهود التغذية والتأكد من أن جهد التمحين يتغير مع تغير القشال، وفي هذه الحالة تتولد الجهود المستمرة ٢٠. ١٥ و ١٥٠ فولت، ويتولد جهد التمحين داخل الناخب الكتمي لذلك يمكن التحقق فقط من وجود ١١١. فولت عنى المسر BT.

معالجة الفيديو

تنقسم إشارة الفيديو الأصنية بين دارات الصوت ودارات الفيديو عن طريق مكثفات الربط (201,(213). و تتم تغذية مكبر العزل (312) بالإشارة المتناوبة عبر (319) وهذا بدوره يقود خرج الفيديو والإشارة الأصلية. في المخطط الكهربائي، تمثل دارات الفيديو السفنية دارات معالجة إشارة الفيديو بينما تكون الدارات العبوية بمثابة. دارات معالجة وتضخيم للإشارة الأصلية.

يعمل الترانزستور Q315 كمكبر عزل لإشارة الفيديو الأساسية وهو يقود مفتاح قص الذروة de-emphasis الذي يعسل بحالتين فقط فتح إغلاق on off والسمى SW301. تقوم الترانزمنستورات الأربعة Q304,Q303,Q302 و Q316 بتكبير إشارات الفيديو الأصية (الذي تنغير من 50 هرتز وحتى 10.5 ميغاهرتز). بينسا يؤمن الترانزستور Q305 ممانعة خرج منخفضة (75 أوم) لقيادة وصنة الخرج المركبة composite ووصنة SCART.

تعمل المقاومات R328,R369 والمكتفات (310,C329) على تخميد الذروة لإشارة الفيديو. بينما يقوم الترانزستور (Q306) بدفع إشاره الفيديو إلى مرشح التمرير المنحفض وهذا المرشح يعمل على حذف الحامل الثانوي للصوت من إشارة الفيديو ويسمح فقط بمرور المترددات من 50 وحتى 5.5 ميغاهر تز. مهمة الترانزستور (Q313 هي تحقيق ممانعة خرج منحفضة لقيادة دارة المسك off on والمشكلة من Q310,D302,SW302 و Q314).


يمر خرج الفيديو عبر مفتاح 4053 (1C301) والـذي يختار ما بين ارسال خرج الفيديو إلى مكبر التيار Q311 أو ارسال خرج كاشف ترميز الفيديو إلى مكبر التيار Q317 لقيادة المعدّل الداخلي RF، ويتحكم بالمفتاح عن طريق كاشف الـترميز الخارجي ذاته.

Cnannel Number	VIDEO FREQ. (MHz)	V/H	AUDIO FREQ. (MHz)	W/N	Sate1- lite
1	1317	٧	6.50	w	ASTRA
2	1376	V	6.50	w	ASTRA
3	1435	v	6.50	w	ASTRA
4	1258	v	6.50	W	ASTRA
5	1332	Н	6.50	W	ASTRA
6	1391	Н	6.50	w	ASTRA
7	1421	Н	6.50	w	ASTRA
8	1214	Н	6.50	w	ASTRA
9	1273	Н	6.50	w	ASTRA
10	1362	Н	6.50	W	ASTRA
11	1303	Н	6.50	w	ASTRA
12	1244	Н	6.50	w	ASTRA
13	1229	٧	6.50	w	ASTRA
14	1288	v	6.50	W	ASTRA
15	1347	V	6.50	w	ASTRA
16	1406	V	6.50	w	ASTRA
17	987	V	6.50	w	ECS1
18	1091	V	6.65	w	ECS1
19	1140	V	6.60	w	ECS1
20	1507	v	6.65	w	ECS1
21	1674	V	6.65	w	ECS1
22	1008	Н	6.60	w	ECS1
23	1175	H	6.65	W	ECS1
24	1472	Н	6.65	W	ECS1
25	1486	Н	6.65	w	ECS1


Channel Number	VIDEO FREQ. (MHz)	V/H	AUDIO FREQ. (MHz)	W/N	Satellite	
26	1650	Н	6.65	w	ECS1	
27	975	Н	6.65	W	INTEL27.5° W	
28	1015	Н	6.60	w	INTEL27.5° W	
29	1135	Н	6.60	W	INTEL27.5° W	
30	1155	v	6.65	w	INTEL27.5° W	
31	974	Н	6.65	w	INTEL60° E	
32	1010	Н	6.65	W	INTEL60° E	
33	1138	Н	6.65	w	INTEL60° E	
34	1174	Н	6.65	w	INTEL60° E	
35	1550	Н	6.65	W	INTEL60° E	
36	1600	Н	6.65	W	INTEL60° E	
37	977	V	6.50	W	TDF1	
38	1054	V	6.50	w	TDF1	
39	1131	V	6.50	w	TDF1	
40	1208	V	6.50	w	TDF1	
41	997	Н	6.50	w	TVSAT1	
42	1073	Н	6.50	w	TVSAT1	
43	1150	H	6.50	w	TVSAT1	
44	1227	Н	6.50	w	TVSAT1	
45	1035	V	6.50	w	BSB .	
46	1112	V	6.50	W	BSB	
47	1188	V	6.50	w	BSB	
48	1265	V	6.50	W	BSB	
49	1342	v	6.50	w	BSB	
50	1317	V	6.50	w	FREE	

NOTE: CH27-CH50 have fixed video frequency and V/H setting.

جدول 1-13 الترددات الخصصة والجدولة في الصنع لستقبل MASPOR SRE-90R.



شكل 13-13. الخطط الصندوقي للمستقبل Maspro SRE-90R



شكل 13-14. الدارة الكهربانية للمستقبل Maspro SRE-90R

معالجة الصوت

يعمل مكثف الربط (201) على ايصال إشارة الحزمة الأصلية إلى مرشح تمرير حزمة (٢١.20١) اللذي يقوم بتخميد معلومات الهيديو دون تردد 5.5 ميغاهرتز سامحاً لمترددات من 5.5 وحتسى 8.5 ميعاهران المروروهاده يتم تكبيرها بالمترانز ستور (201).

تعمل الدارة المتكاملة 10°201 كمازج يقودها حمام الصوت الدي يصل بى لمسس 1 وحرج اهراز المحسي 1.0 اللذي يصل إلى الملامس 6 و 7. وتخرج القنال الصوتية بمتردد 10.7 ميغماهرتز عسى المسس 5 وهذا يقود محول التردد المتوسط 1201.

إن ضبط القنال يتم بواسطة المعالج الصغيري المتحكم به عن طريق مفتاح رفع خفيض لمستوى الصوت على الواجهة أرئيسية أو بتحكم عن بعد. والبدارة 10204 عبارة عن دارة. الرئيسية أو بتحكم عن بعد بها بالخطوط القادمة من وحيدة العاجة الله DATA الساعة اللهمس 5.6 و 7 على الترتيب.

تحدد الدارة IC204 عرض حزمة العسوت (ضيقة أم عريضة) والني يتم تمريزها عبر IC203,Q202 والمرشح الحرمة العريضة (مرشح حزمة ضيقة) و FL203 (مرشح حزمة عريضة)، الحزمة العريضة (280 كيوهر تز والحزمة الضيقة (150 كيلوهر تز. وتتبع مرشحات تمرير الحزمة حرج محول المتردد المتوسط IF مباشرة.

يقود حرج المرشح المنتقى المنمس 1 لدارة كشف تعديل FM (10202). تقوم هذه الدارة بتحديد وكشف تعديل الإشارات بحيث ينتج إشارة صوت عبى المنمس 6. وتعمل العناصر R225.C228 و C230 عبى تخميد الذروة لإشارة الصوت.

يقوم الترانزستور Q204) بتكبير إشارة الصوت لقيادة دارة التحكم بالمستوى Volume (IC205) وهذا يتم بمعالج صغري عبر الممس لا لمدارة المتكامنة. يكون دخل الصوت على المممس 2 وخرج الصوت عبى الملمس 3.

يذهب خرج الدارة IC205 إلى كــل مـن الوصلة SCART ومفتاح فث النزميز (IC301) وهذا الأخير يميز بين الصوت المرمز أو الصوت المباشر الذي يتم وصله بمكبر تيار Q203 ويعـبره إلى خرج الصوت ومعدّل النزدد الراديويRF

التغذية الكعربائية

يستهن المستقبل نحو 35 واط ويعمل جهد 220 أو 240 فولت متناوب. للمحول الرئيسي T401 ثلاثة منفات ثانوية الأعلى منها S1:S2 يقود دارة تقويم حسري لموجة كامنة ويؤمس 9 فولت

مستمر تقريباً للدارة ١٤٠١١. وكذلك ؟، فولت لسنظم الذي ينزود الدارات المنطقية بالتغذية اللازمة وأيضاً الدارة التكامسة ١٢٠٥٥ ومنظم ٢٠ فولت لمستقطب الميكانيكي.

أما المنف الثانوي 55 86 فإنسه يقود مقوم نصف موجد (154 لتغذية المنظم 1646) اللذي يؤمسن 157 فونست مستمز الضروري لتغذية كتمة 1.88 ومماسات الاستقطاب العمودية الأفقية (111) وكذلك لمدارة المتكامسة (1405) المي تومن بدورها 12 فولت مستمر للدارة التحكم بمستقصب مغناطيسي فريتي.

الدارات المنطقية و دارات الإظعار

إن دارة الحاسب الصغري ١٥١٥١ هي بمثابة عقل المستقبل وعضلاته ولأن المستقبل SRE-90R يعتبر بسيطاً نسبياً. فإن معظم خطوط التحكم موصولة مباشرة إلى الدارات المسؤولة عن قيادتها، دون الحاجة لدارات بينية interface كما هو الحال في التصاميم الأكثر تعقيداً. إن المدارة المتكامنة ١٥٠١١١ هي وحدة معالجة مركزية من انتاج شركة ميتسوبيشي مصمت للاستخدام في أجهزة الفيديو VCR ودارات أخرى للتحكم الإلكتروني للأنظمة الاستهلاكية وهي تستخدم ذواكر قراءة فقط (ROM) لذلك فإن المصدر الرئيسي هذه العناصر هي شركة مسركة مناصر هي شركة محمد.

يتم تخزين الأقنية ومعنومات الصوت في الدارة 1010 وهمي ذاكرة غمير تطايريسة non-volatile مسن إنتساج شمركة الاكريسة N.Semiconductor مسن إنتساج شمركة ميغاهر تز. ويقود الكريستال 101 مولد نبضات الساعة. في حير يتم إعادة إقلاع التغذيبة بواسطة الدارة 1013. ويبين الجدول يتم إعادة بوصف وظيفي لملامس الخرج لوحدة المعالجة المركزية CPU.

تقاد دارة الإظهار 1008 ذات الخانات الثلاثة بواسطة دارة قيادة واحدة (١٥٠١٥١) وثلاثة ترانزستورات. كل خانة رقمية يتم اختيارها تسسيا عبر أحد ترانزستورات القيادة (ما 2003,Q102,Q101) و يتم الإفهار بالفتح والإغلاق السريع هذه الديودات بمعدل أعلى من معدل ارتعاش الرؤيا للعيين البشرية. ويقاد ثنائي الإظهار للفاصلة العشرية بواسطة الترانزستور (١٥١٩) ، بينما تقاد ثنائيات الإظهار التي تعبر عن حالة الانتظار (عنائل مباشر من وحدة المعالجة المركزية.

بما أنه توجد ثلاثة مفاتيح فقط عبى الواجهة الرئيسية، إذ يوجد مفتاح التشغيل officon والتوليف لحو الأعبى والتوليف لحو الأدنى، لذلك فإن معظه الموضائف يجري تنفيذها من حلال التحكم عن بعد، إذ يقوم حساس للأشبعة تحت الحمراء (D110) الا يقيادة دارة الاستقبال 1015 عن طريق الممس الا، وهنده المدارة مهستها تحسين النبطات المواردة من الحساس وارساها عبر المنعس 2 إلى وحدة المعالجة المركزية (P).

التحكم بالاستقطاب

يستطيع هذا المستقبل قيادة مستقطب ميكانيكي أو مستقطب فريني أو مغناطيسي أو حاكمة ١٦١ (شاقولية أفقية) أو مفتاح يعسل عسى عناصر إلكترونيسة نصف ناقسة (Solid-State Switch).

يشكل الترانزستور Q100 عنصر قيادة لنبصات مستقصب ميكانيكي، ويعمل ثنائي زينر D101 عبى الحماية من خيد الزائد عن 12 فولت عنسى خصط النبطات، بينسا يقوم التنسائي 2102 بالحماية من ومضات ليبرق. ويقدد الترانزستور Q106 مباشرة عن طريق وحدة المعالجة المركزية.

تشكل الدارة المتكامسة ۱C106 دارة قيدادة لمستقط مغناطيسي ويتم التحكم بهذه الدارة عن طريق خرج الـ PWM (تعديل عرض النبضة) لوحدة المعالجة المركزية. خرج الدارة يتغير من 12- إلى 12- فولت مستمر.

يتم اختيبار وضع الحاكمة ٧١١ وقيادتها مباشرة عن طريبق وحدة المعالجة المركزية عبر الترانزستور Q105. وتتضمن الدارة عنـاصر الحماية D102 (ثنائي زينر 20 فولت) و Z101 لمحماية من البرق.

```
PIN NAME I/O ACTIVE FUNCTIONAL DESCRIPTION
      Vcc
                                 Power supply +5V for A/D refernce voltage
                        5 V
      Vref
                                 D/A output (5 bit, 32 steps) for volume control
                     0~5 V
                                 Ferrite polarizer (FPOL) control
                                 Not used (GND
                                 Not used (GND)
                                 Not used (GND
                                      used (GND)
                                 Not
                                      converter for AFC voltage
                      0~5 V
                                 Not used (GND)
                                 Not used (GND)
                                 Not used (GND)
                                 Remote control data
NVM DO (data input)
                                 Video PLL chip select (CS)
Audio PLL chip select (CS)
PAL G/I select (L: I mode OPEN: G mode)
                      L/OPEN
                                  PLL/NVM data
                                  PLL/NVM clock
                                  NVM chip select (CS)
                                  Stand-by key input
                                 w key input
                      NEGATIVE EXCE Remote control interrupt
                     NEGATIVE EDGE
                                  Oscillator input
       Xout
                                  Oscillator output
                                  Not used (open)
       151/EM
                                        used (GND)
                                  Not used (GND)
       P34/ED4
                                  Not used (GND)
       P53
                                  Not used (GND)
                                  Not used (GND)
 40
                                  Not used (GND)
       P17
                                  Not used (GND)
                                  Not used (GND)
 44 45 46 47
       P14
P13
                                  Not used (GND)
                                  Not used (GND)
                                  Stand-by discrete LED (Wired OR) Stand-by discrete LED (Wired OR)
                00
       P12
       P11
                                  LED digit (2nd)
LED digit (MSD)
LED digit (LSD)
Mechanical Polarizer (MPOL) control
 48
       P10
P07
                0000
  50
       P06
                         L/H
                                 Wechanical Polarizer (MPOL) control

Y/H switch control (H:Norizontal L:Vertical)

Horz discrete LED (Wired OR)

Horz discrete LED (Wired OR)

Wide discrete LED (Wired OR)

Wide discrete LED (Wired OR)


LED segment dp
       PO5
       P04
                         L/H
                0
       PO3
       P02
       POI
       POO
       P27
       P26
                                  LED segment
 59
60
       P25
                                  LED segment
       P24
                                  LED segment
  6 1
6 2
       P23
P22
                                  LED segment
                                  LED segment
                                  LED segment c
       P21
                                  LED segment g
```

جدول 2-13

مقارنة وفروقات المستقبلات الأمريكية/الأوربية

تحتوي كتل LNB المستخدمة في شمال وجنوب أمريكا على مخارج بــــــردد 950-1450 ميغـــاهرتز وهـــي مصممـــــة لىعسل في المحال من 3.7 وحتى 4.2 جيغـــاهرتز أو مــن 11.7

وحتى 12.2 جيغاهرتز. وهذه هي الجالات القياسية لحزسة الترددات ٢ و ٢٨ على التسوالي. وبما أنه توجد ثلاثة بحالات ترددية في الحزمة ٢٨ في أوربا تغطي المجال من 10.7 وحتى 12.7 جيغاهرتز، فإن كتل LNBs صممت ليكون ها مخارج بسترددات من 950 وحتى 1750 ميغاهرتز. ولدى عمل كتسل RNBs الأمريكية في أوربا فإنها سوف تلتقط فقط الأقنية الواقعة ضمن المحال 11.7 حيغاهرتز. وبالمثل، فإن الكتسل RNBs الأوربية والتي تغطي المجال من 11.7 وحتى 12.2 جيغاهرتز قادرة على استقبال أنظمة الارسال المشابهة في شمال أمريكا واليابان والمناطق الأحرى من العالم.



تشغيل التلفزيون

تهدف انفصول 15 14 إلى تزويد القارئ بفكرة عسن انتقيات والتطور التاريخي لأنظمة الارسال التنفزيوني. ويفيد هذا الفصل بتكوين خلفية كافية من المعلومات الضرورية لفهم أسس أنظمة التشعيل. ويعتمد جزء من وصف عصل التنفزيون

في المواد اللاحقة على أمثنة من نظمام NTSC. إن مبادئ عمس المستقبلات التنفزيونية في أنظمة PAL و Sl:CAM همي ذاتهما تقريباً وثمة فروقات بين أنظمة التشغيل موضحة في الفصل 15.

آلية عمل التلفزيون

الغاية من مستقبل التنفزيوني هي إعادة تشكيل الصورة الأصية والصوت المرسنة من الأستديو بأفضل دقية ممكنة. وتكتب الصورة خطأ بعد خط عنى شاشة مطية بالفوسفور يواسطة حزمة إلكترونية تسبب لمعان الفوسفور في نقاط لإضاءة. يتم انتحكم خزمة الإلكترونات عنى صمام التنفزيون مر خلال محموعة منفات حول عنق الصمام. ويؤدي مسح مد خلال محموعة منفات حول عنق الصمام. ويؤدي مسح مد تنا انداتج أصلاً من الإشارة التنفزيونية من تعمير ت في إضاءة وهذه التغيرات تشكل الصورة.

تتولد الصورة أبيض أسود (b-w) من حزمة وحيدة بينما تتولد الصورة المونة من مسح ثلاث حزم فوق ثلاث شبكات فوسفورية ذات لون أزرق، أخضر وأحمر متوضعة عسى سطح الشاشة. ويمكن اشتقاق جميع الأنوان الأحرى تقريباً من هذه لأنوان الأساسية لذلك فإن كثافة الحزم الحمراء والخضراء ولرزقاء تحدد الإضاءة Jammance أو الممعان كم تحدد تدرج سون عمى الشاشة.

المسح

كان المسح هو الحل لمسألة إعادة توليد مشهد معقد يحدث يأن واحد في نقاط كثيرة من الفراغ و ارساله كسيل متتسالي من معومات. ويتم رسم الصورة خطأ بعد خط عسى شاشة متفزيون المطية بالفوسفور. يهدأ المسح من الزاوية اليسارية العموية لمشاشة كما ترى من الأمام. ويمسح الخط الأول الشاشة

بخيث تنتهي لدى الوصول إلى الجانب الأيمن. ولا يوجد ارسال أثناء فترة إعادة الخط والمسماة بفترة الإطفاء الأفقي حيث تتحرك الحزمة من اليمين إلى اليسار ومن شمه يصار لرسم الخط الشاني وهكذا... وعند الانتهاء من رسم الخط السفني، تحذف إضاءة الحزمة ثانية أثناء فترة الإطفاء الشاقولي بينسا يتوضع الشعاع في أعمى الشاشة. أثناء فترات الإطفاء الأفقي والشاقولي يمكن تحسي الإشارة التنفزيونية بمعمومات الحرى متل نص مرني، صون رقمي أو معمومات عنونة لأنضمة تعمية.

الدقة الشاقولية Vertical Resolution

تتحدد الدقة العمودية لمتسورة بعدد الخطوط المستخدمة لمسحها. وكلما ازداد عدد الخطوط كلما أصبح النظام قادراً على اظهار تفاصيل أكثر دقة لممشهد. وقد استخدم في بدايات ظهور التنفزيون عدد قليل من الخطوط وصل إلى 405 خطأ وعدد كبير من الخطوط بعغ الالا خطأ لكل إطار، ومن الصبيعي أن ينجه عن العدد القبيل من الخطوط صورة ذات دقة شاقولية ضعيفة تبدو على شكل حبيبات على الصورة، بينما يتطلب العدد الأعلى من الخطوط استعمال عرض حزمة ترددية واسعة وغير مقبول الرسال الكمية الهائمة من المعومات. وفي الوقت الحاضر أصبح كلاً من عدد خطوط المسح 525 و626 هي المقايس المقبولة في الأنظمة التنفزيونية عبر العام.

لا تستخدم جميع الخطوط سواءًا في نظام 525 أو626 خطأً لارسال معلومات الفيديـــو. بــل أن بعضهــا محجــوز لمعلومــات

النص المرئي أو إشارات فحص فترة لإطفاء العمودية، وهذه الإشارات مصممة لتسمح للمهندس بالتأكد من حودة الاستقبال وحسن أداء الأجزاء المختلفة من المستقبل التلفزيوني.

معدل المسح والدقة الأفقية

إن اختيار معدل المسح يتضمن البحث عن حل مثالي، حيث تتشكل الصورة أو الإطارات باعلى سرعة ممكنة لكي تبدو الحركة المستمرة و متقاربة إلى أبعد ما يكون. ولكن عند سرعة مسح عالية، تتناقص كمية الإضاءة الناتجة على سطح الثاشة من حراء التحديد الضميني لاستحابة الطلاء الفوسفوري: إذ تبقى الحزمة في مكان واحد لفترة زمنية قصيرة وبذلك يضعف تأثيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى أعلى للإطارات يتطلب حزمة ترددية أعرض لأنه ينحم عنها تغيرات أكثر في شدة الإضاءة. كلما كانت حزمة القنال أعرض، وكلما كانت تبدلات الجهد للإشارة أقل حدة وبذلك يكون عدد تغيرات الإضاءة الممكن ارسالها على كل خط أقل. وغدد جودة الشاشة الفوسفورية مقدار استجابة التلفاز لتغيرات شدة الإضاءة. لذلك فإن دقة الصورة الأفقية يحددها عرض حزمة الارسال وكذلك تصميم وصناعة الجهاز التلفزيوني.

معذل الإطار واستقرار الصورة

ينبغي أن تتم عملية رسم الصورة أو الإطارات على الشاشة بسرعة كافية لتمثيل الحركة المستمرة. في البداية، كان الارسال الأسود والأبيض يعتمد تردد إطار مساوياً لتردد التغذية الكهربائية في البلد المعني، وبذلك فإن التلفازات الأوربية والأمريكية تومض بمعدل 50 و60 صورة في الثانية على الترتيب، ولكن اختيار معدل إطار كهذا استدعى استعمال عرض حزمة إشارة غير مقبول. لذلك اختارت الهيئات الهندسية تردد إطار يساوي نصف التردد السابق أو 30 صورة في الثانية وذلك في شمال أمريكا. أما في أوربا، فقد اختير إطاراً من 25 صورة في الثانية (إن هذا الاختلاف في معدل الإطار كان أحد الأسباب الرئيسية لإدخال نظام HDTV، وان الأنظمة الحديثة الأوربية مثل نظام MAC تستخدم 50 هرتز بينما هناك أنظمة أخرى قوية تعتمد التردد 60 هرتز).

إن التشابك كان الطريقة الذكية لحفف الرحفان الناتج عن استخدام تردد منخفض للإطار. فقد قسم الإطار إلى حقلين حيث يتم مسح نصف الصورة في الحقل الأول والباقي في الحقل الثاني. مثلاً، المستقبلات التلفزيونية الأمريكية تستقبل 60 حقلاً في الثانية ولكن هناك 30 صورة كاملة أو إطاراً أثناء هذا الزمن. وأيضاً تستقبل الأنظمة الأوربية 50 حقلاً في الثانية مع 25 صورة كاملة فقط والنتيجة في الحالتين هي حذف الرجفان بينما يبقى عرض الحزمة عند قيمة معتدلة نسبياً.

إشارة تلفزيونية للأسود والأبيض


يتغير مطال الإشارة المرئية في حزمتها الأساسية تبعا لنموذج الإضاءة في كل خط مسح ناتج عن الكاميرا التلفزيونية. وفي حال عدم وجود إشارة فيديو يظهر على الشاشة شكل عشوائي متجانس من النقاط المتدرجة من الأسود إلى الأبيض ويسمى هذا الشكل (raster). عندما توجد إشارة فيديو فإنها تزيد أو تنقص من كثافة حزمة الإلكترونات وكلما زادت كثافة الحزمة كلما ازداد لمعان الإضاءة والعكس بالعكس.

هناك مستويين مرجعيين في إشارة الفيديو الأصلية هما المستوى المرجعي للأسود (انظر المستوى المرجعي للأسود (انظر الشكل 14-1). من أجل جهود عند المستوى المرجعي الأبيض تكون كثافة حزمة الإلكترونات بأعلى مستوى ها والشاشة الفوسفورية بلمعان أعظمي. ومن أجل مستويات دون المستوى المرجعى الأسود لا توجد إضاءة بتاتاً.

لاعادة تكوين الصورة التلفزيونية، يجب أن يكون هناك تزامن مطلق بين المسح في الكاميرا التلفزيونية والمسح في جهاز المستقبل التلفزيوني. ويتم ادخال نبضات المتزامن لتوقيت دقة المسح في الأجزاء التي لا يوجد فيها معلومات صورة في إشارة الفيديو. إن نبضات التزامن الأفقية و الشاقولية تحدد بداية رسم الشعاع الأفقي والشاقولي على الترتيب. وإذا لم يحدث المتزامن الشاقولي فإن الصورة التلفزيونية سوف "تتدحرج Roll" وإذا الشاقولي فإن الصورة التلفزيونية سوف "تتدحرج الما" وإذا سوف "تدمع med". إن نبضات الإطفاء يتم ادخالها أثناء الفترات الأفقية و الشاقولية لقطع الحزمة بحيث لا تظهر خطوط عودة شعاع المسح إذ تفصل حزمة الإلكترونات بواسطة نبضات الإطفاء التي تتكون ببساطة من جهود دون المستوى المرجعي للأسود.

إن الإشارة التلفزيونية العادية المرسلة بالهواء مؤلفة من حاملين منهصلين أحدهما معدّل بمعلومات الفيديو والآخر بمعلومات الصوت. حامل الصوت معدل ترددياً لخفض الضجيج، وحامل الفيديو معدل سعوياً لجعل عرض الحزمة المستخدمة أصغر ما يمكن. إن حامل الفيديو ذو التعديل السعوي معدل بجهد يتناسب مع تغيرات الإضاءة لكل خط مسح ناتج عن كاميرا التلفاز. ويلتقط جهاز التلفاز كل من إشارات الصوت والصوت في نفس الوقت. يتم تكبير هذه الأمواج لتحسين الاستقبال ومن ثم يكشف التعديل للحصول على المعلومات الصوتية والمرئية المركبة المرسلة. إنها تضم كل المعلومات الضرورية للتزامن والإطفاء المطلوبة لاعادة تشكيل الصورة والصوت الأساسيين.

شكل 1-14 إشارة تلفزيونية. هذا الشكل التوضيحي يبين مكونات ثلائمة خطوط لإشارة فيديو تلفزيونية. عند مستوى أعلى من مستوى 67.5% والدي يمثل مستوى الأسود يتم إطفاء الحزمة. ويقع مستوى "اسود من الأسود" بين 67.5% و وتتوزع معلومات الصورة بين مستوى الأسود والأبيض. لذلك. فأثناء فرات الإطفاء الافقيمة التي تحتوي نبضات الإطفاء ونبضات التزامن لا توجد إضاءة على الشاشة.



إشارة التلفاز الملون

تتركب الإشارة الملونة من حامل صوت معدل تردديا FM وحامل فيديو معدل سعوياً AM تحتويهما حزمة ترددية بعرض وحامل فيديو معدل سعوياً AM تحتويهما حزمة ترددية بعرض ميغاهر تزفي نظام PAL (انظر الشكل 1-2). إن جزء الفيديو ينبغي أن يُحتوي ذات التتابع لفترات الإطفاء ونبضات التزامن. هذا التشابه هام وحيوي لأن الإشارة الملونة يجب أن تعيد تشكيل صورة تلفزيونية بالأسود والأبيض. وبلغة فنية، يجب أن يكون هناك تلاؤم بين إشارة التلفزيون الملون الأسود والأبيض.

مع ذلك، تكون الإشارة الملونة أكثر تعقيداً من إشارة الأسود والأبيض .b/w. إن تغيرات المطال لإشارة الفيديو b/w تمثل تغيرات من الظلام المطلق إلى بياض لامع للصورة. ولكن تغيرات المطال لإشارة الملونة هي تمثيل معقد لكل من الإضاءة والألوان للصور المأخوذة بالكاميرا التلفزيونية. إضافة لذلك فإن إشارة اللون تتضمن نبضات تزامن خاصة تدعى رشقة تزامن لونية "color sync burst" بضام وهي مؤلفة من 8 إلى 11 موجة جيبية بتردد 3.85 ميغاهر تز في نظام PAL و 4.43 ميغاهر تز في نظام الماشرة بعد

تحلل الكاميرا الملونة المشهد المصور إلى ألوان ثلاثة أساسية هي الأحمر، الأخضر والأزرق ومنها يمكن تشكيل جميع الألوان الأخرى. إشارة الإضاءة (Y) التي تتناسب مع مستويات الإضاءة للصورة الأصلية تتشكل من تراكب إشارات الألوان الثلاثة ومنها تشتق الصورة b/w. عندما تتراكب الألوان الرئيسية وبنسب صحيحة ينتج عنها اللون الأبيض. ونسب الحصول على ضوء أبيض هي 30% أخمر، \$50 أخضر و \$11 أزرق. ويعبر عن ذلك. بما يلي:

نبضات التزامن الأفقى على نبضات الإطفاء الأفقية وتفيد للتأكد من

أن الألوان المعاد تشكيلها على الشاشة تتوافق مع المشهد المصور في


الاستديو. يؤدي أي تغيُّر في نظام NTSC إلى حدوث تغيُّر في اللون

المكشوف. ويستخدم في نظام PAL تبدلات الطور بمين خط وأخر

وبذلك يمكن فصل واستبعاد الأخطاء التي تحدث للطور.

الضوء الأبيض: A = 0.11B + 0.59G + 0.3R = Y

من هذه المعادلة يمكن استنتاج بـأن أي تغيير في مستويات اللون يؤدي إلى تغيير في مستوى الإضاءة. وهـذا يمكن إظهـاره على الصورة السوداء والبيضاء كتبديل في مستوى شـدة الإضـاءة أو مستوى الرمادي.




شكل 2-14 إشارة تلفاز ملون NTSC. الإشارات الشلاث الأساسية هي الأحمر، الأزرق والأخضر. وهي تتراكب من الكاميرا التلفزيونية لتوليد إشارة الإضاءة (٧) و إشارتين تباين (٩). معلومات الإضاءة لتوليد صورة أسود وأبيض. ويتم تعديل إشارتي التباين على حاملين بتردد 3.58 ميغاهر تز مختلفتين في الطور بمقدار 90° درجة ومن ثم إعادة تركيبهما لتشكيل اللون أو إشارة التلوينية. تخرج إشارتي الإضاءة والتلوينية معا في إشارة الفيديو الركبة عامل الصامل الشانوي ذو التردد 3.58 ميغاهر تز ويجسب أن يرتبط الحامل الشانوي دو التردد 3.58 ميغاهر تز ويجسب أن يرتبط الحامل الشانوي مع الإشارة الركبة بحيث يمكن الحامل التاليان.

لا توسل الإنسارات في إضار الأنوال 1868 بن تعالج في دارة مصفوصة ينتنج عنها إنسارة الإنساءة لا وإنسارتين نفسرق الأفوان هما الأحمر ناقص الإنساءة ١٠-١٨ المسمأة أيضاً () أو نا. والأزرق ناقص الإنساءة ١٠-١٨ المعروضة باسم ا أو ١٠. وتشتق إنسارة المون الأخضر في جهاز الاستقبال التنفزيونسي. إن كمينة لأخضر في الإنسارة هي أساساً ١٠-١١) أو بالأحرى هي كمية الإنساءة التي لا تتوزع إلى أحمر وأزرق.


إن اشارتي فرق الدون يتم تعديبهما معاً مع وجود فرق صفحة -(۱/۱ درجة بينهما و يكون التعديس خامل نانوي دو تردد عناهرتز في نظام (۱۲۸۱). (۱۲۸۱ ميغاهرتز في نظام (۱۲۸۱) أو 4.43 ميغاهرتز في نظام (۱۲۸۱) هذا النوع من التعديل هو شكل وحبد الحالب "sideband" حيث يخذف الحامل بعد التعديس. وينبغي عسى جهاز التفاز إذا إعادة

توليد تردد الحامل و بصور بحيث يكشف نعديس معنومات المون ولحذ السبب أدخت نبضات النون على موجة الفيديو. تسمع نبضات النون للمستقبل التلفزيوني بجعل مذبدب المون الخاص بالجهاز بالبقاء بحالة قفل عنى طور وتردد اشارة الدحل الفيديوية.

تتراكب اشارتي الإضاءة Luminance و النوبية Chominance معاً أو تدخل الاشارتين إلى multiplexer ترددي لتشكيل إشارة فيديوية مركبة لإشارة الارسال الأصلية. هذه الاشارة تعدل مطالباً في النهاية عبى حامل لتبث نحو أجهزة الاستقبال (انظر الشكل 14-3). يستخدم المستقبل التفزيوني نبضات النون السق مهمتها الحصول عبى تردد مماثل لـتردد الحامل الشانوي لنون وذلك كمرجع لاعادة تشكيل اشارتي 1 و () من لاشارة).



شكل 1-3 المخطط الصندوقي الاساسي لستقبل تلفزيوني. تدخل الاشارة من أحد الناخبين VHF أو UHF إذ أن الناخب VHF يجب أن يميز قنال أو حزمة ترددات ضمن المجال من 54 وحتى 216 ميغاهر تز أو من 54 وحتى 456 ميغاهر تز في مستقبلات الخط المحوري. ويقبل الناخب UHF المترددات في المجال من 470 وحتى 806 ميغاهر تز. إن خرج أحد الناخبين هو تردد متوسط 45.75 ميغاهر تز متمركز عند اينة قنال منتقاة بعرض حزمة 6 ميغاهر تز وتمر اشارة التردد المتوسط عبر مرشح تمرير حزمة لإزالة اية اشارة غير مرغوب بها من قنال مجاورة. تغذي الاشارة كاشف تعديل ليشتق منها الاشارة المركبة الرسلة. ويولد الكاشف أيضاً اشارة تغذية عكسية للتحكم الآلي بالربح (AGC) بحيث تحافظ على مستوى مناسب لربح الناخب ليومن جهداً صحيحاً للكاشف. ترشح الاشارة بعد ذلك لإزالة الحامل الثانوي للصوت ذو التردد 4.5 ميغاهر تز، ويصار لكشف التعديل يجري ترشيحه وتكبيره الفيديو وترسل إلى دارة كشف الصوت. وحالما يتم عزل الحامل الثانوي ذو التردد 4.5 ميغاهر تز، ويصار لكشف التعديل يجري ترشيحه وتكبيره وهناك العديد من المخملة الستخدمة للتحكم بالجهد الذي يغذي مكبرات الصوت. تدخل اشارة الفيديو المركبة "النظيفة" بعد ذلك إلى كاشف اللون الذي يفصل الاشارات المختلفة إلى مركبات اشارة اللون الأساسية الثلاثة وهي اشارات التوقيت التي تشكل جزءاً متكاملاً مع الاشارة يتم إزالتها لصمام الشاشة وتظهر الصورة. تغذي عينة من اشارة الفيديو أيضاً دارات الترامن إن نبضات التوقيت التي تشكل جزءاً متكاملاً مع الاشارة يتم إزالتها ببارة فصل التزامن. ومن ثم يرسل الجهد الصحيح إلى دارات الانحراف لتوليد السح النظم للصورة.



أنظمة الإرسال

BROADCAST FORMATS

NTSC, PAL, SECAM and MAC

SECAM, PAL, NTSC

مناك ثلاثة أنظمة قياسية للارسال التلفزيوني هي .SECAM بال PAL وسيكام SECAM ويعتبر النظامان .PAL ويعتبر النظامان .PAL انظمة محسنة لنظام NTSC الذي سبقهما. ولكن جميع هذه الأنظمة متماثلة في طريقة المسح وتختلف في عدد خطوط كل إطار وفي نخط ترميز معلومات اللون و قد اعتمد في تطويرها أساساً عنى تردد التغذية الرئيسية وموقع القنال المعتمد في كل بلد وهناك تلاؤماً بين هذا البردد (عموماً 50 أو 60 هرتز) وتردد الخقل الذي يشكل ضعف تردد مسح الصورة.


في نظام .PAI هناك تعديلاً طفيفاً على طريقة إرسال اللون المتبعة في النظام الأساسي NTSC وذلك لجعل تأثير تشويه الطور على دقة اللون أصغريا. إذ عند حدوث خطاً في الطور، هناك بعض الصعوبات العملية في اعادة تشكيل اشارات اللون الأصلية من اشارات الغرق. في النظام PAL ينشأ قلب لطور اشارة اللون من خط إلى خط ومن هذا التعديل جاءت تسمية النظام PAL من خط إلى خط ومن هذا التعديل جاءت تسمية النظام PAL يؤدي إلى نسوء تأثير عكسي على تتالي الخطوط وسوف تقوم عين الرائي بالحذف التنقائي لقيمة وسطية معتدلة من تشويه النون.

في نظام SECAM، يتم ارسال اشارة فرق واحدة لكل خط ويتطلب هذا النظام وجود خطين لاستعادة معنومات اللون بحيث يحصل بعض الاعتدال، وتسمية "sequential color with memory" تعكس الطريقة المستخدمة في المعالجة. وكذلك في نظام MAC يُعتمد الإرسال المتوالي للخطوط لنقل إشارتي فرق اللون. وترسل معلومات اللون في نظام SECAM عن طريق التردد وليس بالتعديل السعوي كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الأخرى.


تتغير حوامل التردد وعرض الحزم الترددية من نظام إرسال لأخر. فمثلاً، يعين 6 ميغاهرتز كعرض حزمة في النظام NTSC. ولحامل الصنوت المعدل ترددياً FM تبردداً مركزياً يقنع دون النهاية العليا للقنال بمقدار 0.25 ميغاهرتز وله عرض حزمة خدود 50 كيلـو هرتـز وبذلـك يبقـي 5.7 ميغــاهرتز كحــامل الفيديو. يتمركز حامل الفيديو عند تـردد 1.25 ميغـاهرتز أعنـي من النهاية الصغرى للقنال، لذلك فإن حامل الصوت يتوضع عند تردد أعلى من تردد حامل الفيديو بمقدار 4.5MHz. وبما ان معظم معلومات الفيديو محتواة في الترددات التي تزيــد عــن 1.25 ميغاهرتز، لذلك فإن حوامل الصوت والفيديو لإشارة الارسال المركبة تحتـل بحـالاً تردديـاً مـــن 1.25 ميغــاهرتز وحتــى 5.75 ميغاهرتز، إضافة إلى 50 كيلوهرتز. وهذه الاشارة المركبة تحتوي على اشارة الفيديو، معلومات الإطفاء ونبضات التزامن الأفقية والعمودية. ويعود السبب في تركيز هذه الاشارة في وسط مجال الحزمة التي عرضها 6 ميغاهرتز إلى جعل التداخل بين الأقنية المتجاورة في حدوده الصغرى.

تستخدم أيضاً أقنية بعرض حزمة 7 أو 8 ميغاهرتز في أنظمة الارسال التلفزيونسي في العالم. يوضح الشكل 1-15 إطارات للارسال في المحالين VHF و VHF ومستوى الجهد والستردد المستخدمين في مختلف الأنظمة. إن معظم الدول تستخدم واحدا من خمسة نماذج تعتمد الأنظمة الثلاثة الأساسية المستخدمة في إطارات الفيديو وهي PAL-N.NTSC.SECAM.PAL-B أو PAL-N. انظام N-DAL هو ما تعتمده الأرجنتين وبعض دول أمريكا اللاتينية، بينما اعتمدت البرازيل النظام M-DAL الذي يستفيد من المرابع نظام DAL العادي مع عرض حزمة فيديو 4.2 ميغاهرتز أما شكل نبضات اللون وعدد خطوط المسح فهو كما في نظام NTSC. ولا يختلف PAL-M عن PAL سوى أنه يستخدم نظام NTSC.

إطاراً يحتوي على 625 خطاً. للأسف فإن كثيراً من أجهزة التلفاز متعددة الانظمة وأجهزة الفيديو المتوفرة في الأسواق ليست قادرة على تحصيل إشارة جيدة تعود لأحد النظامين PAL-M و PAL-N، ونتيجة لذلك تظهر الصورة بالأسود والابيض.



شكل 15-1. مركبات ترددية لقنال منتشرة عالمياً حيث تضبط مستويات الحوامل والحوامل الثانوية الختلفة في الإطارات الأساسية 7.6 و8 ميغاهر تز لجعل التداخل بين الأقنية المتجاورة في حده الأدنى.



شكل 2-15 إطار ارسال في نظام MAC. ترسل اشارات العلومات واللون والإضاءة بالتتالي و بالشكل الضفوط ضمن خط مسح افقي. هذه التقنية تجنب بعض تشوهات الفيديو التي تظهر مع نظم الارسال التقليدية.

يعتبر نظام PAL هو الأوسع انتشاراً في أوربا. بينما تبت دول أوربا الشرقية والدول المتفرعة عن الاتحاد السوفيتي السابق ارسالها معتمدة نظام SECAM ولكن لاعتبارات انتاجية وكنف تصنيع أدنى فإنهم يبحثون عن امكانية التحويل إلى نظام PAL. إن معظم أجهزة التلفاز المباعة حالياً في أوربا هي متعددة الأنظمة ويمكنها استقبال النظامين PAL وSECAM وليست هناك صعوبات عارمة في التصميم لأن الدارة المستخدمة لكشف ترميز اللون هي متعددة الاقنية وهناك حاجة فقيط لخضافة بعض العناصر لجعل الجهاز قادراً على استقبال النظامين.

نظام MAC

يعتبر نظام MAC (Middle analogue components) المنظمة الحديثة تماماً ومختلفاً عن الأنظمة السابقة. ففي أنظمة الحديثة تماماً ومختلفاً عن الأنظمة السابقة. ففي NTSC.PAL و SECAM التقليدية يكون ارسال التردد بحيث تكون إشارات معلومات الصوت واللون (chrominance) والأسود والأبيض (luminance) جميعها مرسلة بإشاراة واحدة بطريقة "multiplexing". وعلى جهاز التلفاز أن يقوم باستخلاص المركبات الأصلية منها. إن هذا التصميم يعتبر ناجحاً غير أنه عرضه لأنواع مختلفة من تشويه الصورة. في نظام ناجحاً غير أنه عرضه لأنواع مختلفة من تشويه الصورة واللون والإضاءة ومن ثم تعاد هذه الإشارات على التوالي والمون وترسل والإضاءة ومن ثم تعاد هذه الإشارات على التوالي واحدال وترسل إشارتي فرق اللون على خطين متناوبين. وتجنب هذه الطريقة إشارمني أي تداخلات بين مكونات الأشارة وينجم عنها اعادة تشكيل للصورة بحالة أفضل.

هناك بعيش المزايا الأخسري لنظمام MAC، إذ تتطلمب معدومات التزامن ٥٠٤١٠ فقط من الزمن الكلى للارسال مقارنة بما يزيد عن "20" في الأنظمة التقليدية ويستفاد من الفراغ وعرض الخزمة المحرار بمثته بمعلومات رقمية أحرى. ونبضات لتزمن القوية جدا تعني بأن نقطة قدح الخسط لا يمكس تجاهلهما وبالله في فان ما درا ما يحدث أن "تدمع" الصورة الأفقية، وكدنث فإن تشويه اللون يصبح في حده الأدنى وينزداد عرض بحال المخصص لإشارة اللون و بما أن الحوامل الثانوية غتير مستخدمة في نظام MAC فإن نسبة الإشارة إلى الضجيج لإشارة الفيديو المرسلة تصبح أعلى ومستقبلات الاقمار الفضائية تعمل تستوي مسك منخفض وبأداء أفضل. كذلك فإن الهواليات تصبح أصغر بنسبة "20 مقازنة بالسطح المطلوب لاستقبال الارسال بالأنظسة الأخرى وقمدتم التصميم الالكتروني لمستقبلات النظام MAC بحيث تؤمن إشارات الفيديو للألوان الاساسية الأحمر، الاخضر والأزرق القابلة للإظهار على أحدث أنواع الشاشات وأكثرها تطوراً.

تصمم أقنية الصوت في نظام MAC لتكون متلائمة مع مكبرات الصوت عالية الحساسية إذ يتبع أسلوب ضغط الاشارة وتوسيعها companding مع دارات تقوية للذروة Pre-emphasis بحيث يكون ضحيج القنال في حدوده الدنيا.

هناك عدة أشكال من أنظمة MAC جرى تطويرها (انظر المحدول 1-15) تختلف عن بعضها في طريقة ارسال المعلومات والعسوت. فمثلاً، في نظام C-MAC يكون حامل الستردد الراديوي RF متفرعاً زمنياً ونظام time-multiplexed استخدام طريقة المتعددية الزمنية لتحميل القنوات الصوتية على الحامل المناء فترة الإطفاء الأفقية. ويمكن ربط ما يزيد عن أنية أقنية صوت عالية الحساسية. وفي نظام B-MAC الذي تم نشره في استراليا وشبكة فنادق (holiday Inn) للاصطياف في أمريكا الشمالية، فإن المعلومات متفرعة زمنياً أيضاً بالنسبة أمريكا الشمالية، فإن المعلومات متفرعة زمنياً أيضاً بالنسبة نظامي الارسال الأصلية وهذا ما يسمح ببث ست أقنية نظامي الارسال 525 خطاً و 625 خطاً أي كما هو الحال في نظامي الارسال 525 خطاً و 625 خطاً أي كما هو الحال في مرمز وقادر على التعامل مع أي معدل لخطوط المسح.


	تقسيم ترددي	تقسيم زمني
إشارة أساسية	A-MAC	В-МАС
Baseband RF	D-MAC	C-MAC

جدول 1-15 إطارات الصوت في نظام MAC.

في أوربا، من المحتمل أن يحل نظام ١٨٨٠ الجديد محل نظام ١٩٨٠ الحالي خلال العشر سنوات القادمة وبدأ هذا التحول في البث الفضائي. وكانت الدارة المتكامة ١٥١ التحول في البث الفضائي. وكانت الدارة المتكامة GIT2000 عاملاً مساعداً على ادخال نظام ١٨٨٠. يمكن ترميز إشارة اللون التقليدية ضمن اشارة الفيديو المركبة قبل تحويلها إلى اشارة رقمية وبذلك يمكن استخدام هذه الإشارة كإشارة دخل لنظام ١٨٨٠ عند هذه النقطة. وهكذا يصبح بالإمكان تصميم وتصنيع أجهزة تلفزيونية اقتصادية متعددة الأنظمة (٢٨١١ عددة الأنظمة).

يوجد لنظام MAC ميزة أخرى هي أنه يستطيع أن يرتقي إلى التلفزيون عالي الدقة (HDTV). وعدى النقيض من الأنظمة الأخرى عالية الدقة، فإن نفام MAC لا يتطلب من المشتري دفع قيمة جهاز تنفاز جديد من المحتمل أن يكون غالي الثمن، إذ أن معظم أجهزة التنفزة الأوربية قادرة الآن على استقبال الأنظمة المتعددة، وإن الارتقاء إلى نظام MAC يتطلب فقط إضافة لوحة دارة مطبوعة. ولأن نظام MAC يعتمد أساساً على المعالجة الرقمية، فإنه أصبح ممكناً ادخال نظام HDTV الرقمي على المعالجة الرقمية مع كواشف الترميز MAC المتوفرة حالياً.

إن نظام MAC يطمح ليصبح النظام التلفزيوني الاوربي وقد يكون العالمي للارسال وقد تم ادخالــه فعليــاً. وبما أنه جرى تطويره في أوربا الـتي تمسـك بزمـام معظـم أنظمة الارسال، فإن المصنعين الأوربيين قد سبقوا الشركات الأمريكية والشرق أسيوية ووجد الدافع لصانعي سياسة التسويق أن يجعنوا من MAC نظاماً قياسياً أوربياً. وبما أن أوربا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق تعتمد حكومات جديدة وسياسات ونظم اقتصادية متغيرة، فإنها سوف تتأثر بقوة بتقنيات السوق الأوربية ومن المكن أن تجد نفسها مضطرة لاختيار نظام MAC. لذلك فهناك جانب اقتصادي للموضوع، وعلى كتلة أوربا الشرقية السابقة أن تدخل في سباق التقنيات الحديثة وهـذا يعـني تأخيراً لمدة خمس سنوات على الاقل في اعتماد نظام Μ۸С. في المستقبل القريب يبدو أن نظام PAL سوف يبقى الأكثر استخداماً ولكن انتشار MAC في أوربا قد يجعــل الأسـواق الامريكية واليابانية بحبرة لاعتماد هذا النظام. وهـذه السلسلة من الأحداث قد ينجم عنها فعلياً بأن يصبح نظام MAC هو النظام العالمي. وبالطبع، سوف تبقيى الأنظمة المألوفة PAL,NTSC و SECAM مستخدمة كبدائل منحفضة الكلفة مقارنة بالأنظمة الحديثة.



شكل 3-15 لوحة اختبار لنظام C-MAC جرى إظهارها على شاشة تلفزيونية تعمل بنظام PAL مع تزامن خارجي. إن الصورة لنظام C-MAC لن تبدو طبيعية على جهاز تلفزيوني عادي لأن MAC يعمل بتزامن رقمي. لذلك كان ضروريا استخدام تزامن خارجي لإظهار الصورة.

الصوت الرقمى

نظام NICAM

تم تصميم نظام NICAM لنقبل قنالين لنصوت بعرض حزمة 15 كينوهر تزلكل منهما. وعادةً يكون تردد أحد العينات أكبر من ضعف أعبى تردد موجود في الإشارة، أي حواني ١٤٤٠ مناك 14 خانة لكل عينة، وهذا يجعل سيل معطيات data rate عانياً جداً ولا يمكن استخدامه مع عرض حزمة محدودة كما هو الحال في نظام ١٩٨١ الأرضي. للتغلب عبى ذلك تضغط العينات المؤلفة من ١٩ جانة إلى ١١ خانات وذلك بطرق رقمية تختفف قليلاً عن المعالجة بطرق الضغط

التشابهي التي تستخدم في نظم خفض الضجيج الصوتي.

وتعتمد طريقة الضغط على مبدأ تقسيم عينات الصوت الرقمية إلى كتل مؤلفة من 32 خانة. ويتشكل إطار العينات بطريقة ترميز binar. ويتم ذلت بقلب الخانات في الكلمة الرقمية وإضافة واحد. إن حافة اخافة الأكثر أهمية هم جباً.

يتم بعدئذ اختيار أعرض عينة في الكتنة وتستخدم هذه العينة لتحديد الطريقة التي يتم بها معالجة الكتنة.

بالرجوع إلى الشكل 15-4، هناك خمسة بحمالات نسترميز منسوبة إلى مطال أعظمي يساوي 1 وهي:


1: من 1 إلى 0.5

2 : من 0.5 إلى 0.25

3 : من 0.25 إلى 0.125

4 : من 0.125 إلى 0.0625

5 : من 0.0625 إلى صفر.



إن مجال الترميز الواجب استخدامه لكل كتلة يحدد كلمة عامل التدريج Scale factor word المؤلفة من ثلاث خانات. إذا كانت كتنة العينات في مجال الترميز إ فعندئذ، تسقط الخانات الأربع ذات الوزن الأقبل من كل عينة. وإذا كانت كتلة العينات في مجال المترميز 2 تسقط الخانات ذات الوزن الأقبل والتي تلى الخانة ذات الوزن الأعلى.

يتم ارسال نظام NICAM على شكل سيل من الخانات بإطار مؤلف من 728 خانة، ويلزم 1 ميلي ثانية لإرسال كل إطار. يجب الانتباه إلى أن كلمة إطار frame هنا تختلف عن إطار الصورة انتفزيونية وينبغي عدم الخفط بينهما. في هذا النظام يكون معدل تدفق المعطيات مساويا 728000 خانة/ثانية أي 728 كيلوخانة/ثانية.

كلمة ضبط الإطار


هي كلمة مؤلفة من 8 خانات، 01001110، مرسلة مع بداية كل إطار. الغاية منها هي تمكين كاشف الـترميز في نظام NICAM من ضبط تزامن الإطار. إذا اختلفت الخانات في هذه الكلمة، فإن

كاشف الترميز يصبح غير قادر على تحقيق التزامن. ويمكن أن تشكل هذه الظاهرة طريقة معقدة في التشفير.

معلومات التحكم

ترسل معلومات التحكم بكلمة من 5 خانات. الخانة الأولى CO هي خانة عُلَم الإطار وتساوي "۱" منطقي من أجل الإطارات الثمانية الأولى و"0" منطقي للثمانية التائية. وتستخدم الخانات الثلاثة الأخرى C1,C2,C3 للإشارة إلى التطبيق ويطبق عليهم تسمية خانات التحكم بالتطبيق. يستفاد من لخانة: للدلالة على الحاجة لمعالجة إضافية للصوت أو العطبات. نذاب يمكن استخدامها للتحكم بدارة كشف التعمية معند في فيد لذي في كانت هذه الخانة بحالة "۱" منطقي، فعند لذي يقوم كشف التعمية بقفل خرج الصوت.

إن بنية معطيات التطبيقات هــي كمـا في القائمة التاليـة. وتستخدم الخانة الخامسة كعلم إغلاق احتياطي للصوت.



شكل 5-15 بنية إشارة ستيريو في نظام 728 NICAM. هذا الشكل يوضح مركبات إطار مؤلف من 728 خانة تحتوي إشارة ستيريو NICAM.

خانات معطيات إضافية

يوجد أحد عشر خانة إضافية للمعطيات، ولكن استخدام هذه الخانات نم يتم تحديدها بصورة نظامية. ويمكن الاعتماد عيها لتعريف المهام، إذ نستطيع هنا إدخال رمز تعريف لمهمة معينة وهذا يعني بأن نظام NICAM يمكن استخدامه للتحكم بالعنونة الثانوية للنص المرئي.

إن طريقة التعديل المستخدمة للارسال الأرضي لنظام NICAM هي انحراف الطور التربيعي المرمز تفاضلياً NICAM هي انحراف الطور التربيعي المرمز تفاضلياً NICAM ويعتبر هذا التعديل متطوراً إلى حد ما إذ أنه يقلل من عرض الحزمة المطوبة لارسال المعطيات.وحالات الراحة لحامل الطور تتباعد بزاوية 90 درجة ويبقى حامل الطور في واحدة من حالات الراحة حتى يودي زوج من الخانات إلى تغير حالته وينتج عن ذلك تغيرٌ في الطور بمقدار محدد مسبقاً.

في الحالة التي يكون فيها الحامل في الوضع المستقر 1، يؤدي زوج الخانات 10 إلى تغير في الصفحة بمقدار 270- درجة ويضع طور الحامل في الحالة المستقرة 4. وبتطبيق زوج خانات لاحق 11. يحصل انزياح في الصفحة بمقدار 180 درجة ويستقر في الحالة 2.وكذلك عندما يطبق زوج خانات 10، فينتج انزياح في انطور بمقدار 90- درجة وحالة مستقرة 3. وعلى عكس الاتجاه العام، فإن الانزياح السالب يكون مع دوران غقارب الساعة.

إن التعديل واضح ولا يحيط به غموض. فكل زوج خانة يمكن دائماً كشفه من مقارنة الطور الحالي للحامل مع حالة الطور السابقة مباشرةً.

قبل تحويل الإطار المكون من 728 خانة إلى أزواج من الخانات، بحرى عملية تعمية على تدفق المعطيات وذلك للتساكد من أن المعطيات تبدو كالضجيج وتسبب حداً أدنى من التداخلات مع إشارة الفيديو أو مع حامل الصوت. وهناك مولد تنابعي شبه عشوائي (PRSG) Pseudo Random (PRSG) يُعطي خرج يتم إدخاله مع المعطيات إلى دارة EXOR. هذا المولد مشكل من تسع مراحل وتكون كلمة البدء الالله التي تخضع للتعمية هي الخانة الأولى التي تخضع للتعمية هي الخانة التي تلي مباشرة كلمة ضبط الإطار، إن الخانة الأولى التي تخضع للتعمية هي الخانة التي تلي مباشرة بحرى عليها التعمية هي التي تسبق مباشرة كلمة الضبط التالية. ويجب أن تزال التعمية للإطار في المستقبل قبل التقسيم في دارة multiplexer.

بما أن المعلومات تكون بشكل رقمي، فإنه من السهل تشفيرها. والطريقة البسيطة هي بتشفير كلمة ضبط الإطار . FAW وبذلك لا يستطيع كاشف التعمية NICAM القفل عند الإطار. وتدخل الإشارة الرقمية NICAM مع مولد PRSG لسيل من الخانات إلى دارة EXOR وذلك بهدف التقليل من الضحيج. ولهذا المولد إشارة بدء ثابتة وإذا استخدمت إشارة

بدء متغيرة، فإنه يكفي نظام تشفير بسيط ليكون فعَالاً إذ يمكن أن يتم تخزين مفاتيح نظام التشفير في كاشف التعمية أو ترسل مع الخانات الغير مخصصة في إشارة NICAM .

ترميز NICAM لإشارات MAC

يمكن استخدام نظام NICAM أيضاً مع ارسال القمر الفضائي الذي يعمل بنظام MAC . ويكون معدل تدفق الخانات في هذه الحالة أعلى من ذلك المخصص للاستخدام الأرضي. ويمكن تحقيق معدل معطيات 1.2 ميغاخانة/ثانية بنظام الأرضي. ويمكن تحقيق معدل معطيات 2.1 ميغاخانة/ثانية بنظام معطيات 3 ميغاخانة/ثانية. هذه الزيادة يعود سببها إلى الطريقة المستخدمة لنقل المعطيات الرقمية محمولة على حامل منفصل في حين تكون المعطيات الرقمية في نظام MAC مغصورة في النبضات الحاوية على المعطيات اللون.

يتكون الإطار المستعمل في تطبيقات النظام MAC من 751 خانة وتشغل المعطيات 720 خانة إضافة إلى رزمة تحتوي على مميز يدل على تعريف القنال التي ينتمي إليهاالإطار. يمكن استخدام الرزمة لارسال صوت ستيريو عالي الحساسية. وبما أن الخانات الست عشرة الأولى من المعطيات غير مستخدمة لذلك فالنظام متلائم مع NICAM728.

تعديل دلتا Delta المتلائم

تم تطوير نظام تعديل دلتا المتلائم (ADM) من قبل مخابر Dolby وتستخدم حالياً مع نظام B-MAC وهمي مستعملة للإرسال الفضائي المباشر في استراليا عبر القمر AUSSAT. •

يستخدم الرمز اليوناني △ أو كلمة دلتا في الرياضيات للدلالة على التغيير. ففي نظام تعديل دلتا، تشير إحدى الخانات إلى اتجاه تغيير التعديل. فمثلاً، هل المطال يـزداد أو ينقص وهذا يجعل من الأسهل أخذ عينات بـتردد أعلى. تستخدم خطوة متغيرة ورفع ذروة متغير للتغلب على الحمل الزائد والذي يحصل في نظام تعديل دلتا عندما يتغير مطال إشارة الصوت بمقدار أكبر من خطوط التكميم. ومع استمرار قياس إشارة الصوت يمكن نلمرمز اختياد أفضل قيمة للخطوة وأفضل أداء لرفع الذروة.


يستعمل نظام ADM لارسال الصوت الرقمي بمعدل من 200 إلى 300 كيلوخانة/ثانية. ويتم ارسال معطيات حجم الخطوة وبيانات رفع الذروة بمعدل أخفض وهذا يجعل من السهل تصنيع كاشف الترميز.

إن السبب الرئيسي لاستخدام رافع ذروة هو لجعل كمية الضحيج المرسلة عند أحد الترددات العالية في أدنى مستوى للم

ورفع الذروة يقلل من الضحيج الموجود في دارة الارسال والذي يؤدي إلى ضعف أداء النظام. وتجري عملية كشف الخطوة في المرمز بعد تطبيق رفع الذروة ويعتبر ذلك هاماً لأن المطال لبعض مركبات التردد في إشارة الصوت سوف يتغير بعد رفع الذروة. وإذا جرى كشف الخطوة قبل رفع الذروة، فإنها سوف تدفع المرمز للإشباع لدى تغير المطال أو حين تصبح الدلتا في بعض الحالات أكبر من الخطوة التي تم اختيارها.

إن عمل كاشف الترميز ADM يجري بشكل مباشر (انظر لشكل 15-6). إذ يتم ترشيح معطيات الخطوة الأخفض

ومعطيات رفع الذروة من تدفق الخانات بواسطة مرشحات تمرير منخفضة. وتتحكم معطيات حجم الخطوة بالضارب وتتحكم معطيات رفع الذروة بالدارة المخصصة لخفض الذروة. ويُطبق خرج القلاب Flip-Flop على الضارب. بينما تستخدم معطيات الخطوة لتحديد عامل الضرب و يغذي خرج الضارب بعدئذ دارة مكامل المصلوب و يغذي خرج الضارب الكترونية تعمل على تنعيم الخرج الحاد للضارب. ويؤخذ بعد الكترونية تعمل على تنعيم الخرج الحاد للضارب. ويؤخذ بعد ذلك خرج المكامل إلى دارة خفض ذروة، وتنتج إشارة صوتية يجري تكبيرها وايصالها إلى مخرج الصوت أو معدّل التنفاز.



شكل 15-6 كاشف ترميز ر ADM (Adaptive Delta Modulation Detector) مبسط. يستخدم كاشف الـترميز البسط ADM مرشحات تمرير منخفضة لفصل معطيات حجم الخطوة النخفضة ومعطيات رفع الذروة من سيل خانات الصوت الرقمي. وهذه العلومات تستخدم بعد ذلك للتحكم بـدارة الضارب ودارة خفض الذروة..

يوجد كاشف النزميز ADM على شكل دارة متكاملة وشركة Signetics هي واحدة من الشركات التي تنتجها الرمز NE5240 وهي ثنائية الأقنية الصوتية (سنزيو). وإن استخدام هذه الدارة المتكاملة يتيح للمصمم أن يبني كاشف نرميز ADM بعدد قليل نسبياً من العناصر.

من السهل جداً تمويه هذا الشكل من الصوت الرقمي، وأبسط الطرق تقوم على تمويه عرض خطوة المعطيات. بالمقابل، فإن معطيات الصوت الرقمي يمكن تشفيرها عن طريق دارة EX-OR مع تتابع نبضات شبه عشوائية ثنائية pseudo random binary sequence .

نظام الاستقبال التلفزيوني الرقمي Digit 2000

إن المستقبل التلفزيوني الرقمي Digit 2000 هو تطبيق توري للتقنيات الرقمية في الاستقبال (انظر الأشكال 15-7 و 8-15). وقد جرى تطويره في بدايـة الثمانينيـات مـن قبـل


شركة ITT وأصبح الآن في موقع متميز بين أكثر المستقبلات التلفزيونية الحديثة. يمكن للنظام الرقمي Digit 2000 أن يتعامل بسهولة مع الصوت ثنائي الأقنية (ستيريو)، وكذلك التعامل مع

بعض كواشف الترميز لنظام MAC الذي دخل السوق في أوربا.


يتم التحكم بعمل النظام بواسطة معالج صغري. وتسمح بعد صورة لإظهارها على الشاشة. وتتم بربحـة جميع معطيـات الضبط والتوليف في المصمع على ذاكرة PROM قابلة للمحي كهربائيا وهمذا يجعمل المنتحمين لأجهمزة التلفزيمون الستي تعتتمد النظام الرقمي Digit 2000 يلائمون منتجاتهم مع المتطلبات الخاصة لجميع الأسواق. ويتم كشف ترميز إشارة اللون في إشارة الفيديو المركبة قبل التحويل إلى إشارة رقمية. لذلك فمن

صوت أحادي أو ثنائي اللغة. ويستطيع أيضاً فسك رموز الممكن حقن إشارة أي نظام معين عند هذه النقطة، وهكذا أنظمة PAL.SECAM و NTSC ويستخدم كجزء رئيسي في أصبح ممكنا بناء مستقبل تلفزيونسي يعمسل مسع الأنظمة MAC/SECAM/PAL.

تتحول إشارة الفيديو إلى شيفرة رقمية تعرف بشيفرة مجموعة الدارات المتكاملة الرقمية بتحزين الإطارات وصورة Gray وفيها تتحول حالة خانة واحدة فقط عند كل خطوة متتالية. هذه الخانة هي عموماً الخانة الأقبل أهمية. ويهدف استخدام شيفرة Gray للتقليل من تأثيرات الضجيج في إشارة الفيديو التي تتحول رقمياً إلى صيغة ٧٤٧. تخرج إشارة الفيديـــو لكل خط على شكل عينات مؤلفة من 87 و 40 و 40 وهـذا يجعل في المحصلة عدد العينات بالخط الواحد 720 ، 180 . 180 ٧.٧.٧ على الترتيب.



شكل 75-7 المخطط الصندوقي للمستقبل التلفزيوني الرقمي اللون من شركة ITT . تتضمن العالجة الرقمية العديد من الزايا: (1) حنف ضجيج أكثر فاعلية، ثبوتية اعلى للصورة وفصل افضل للون. (2) تثبيت افضل للصورة وإمكانية نقلها عبر شبكات خطوط الهاتف. (3) إمكانية تراكب الصور وتقريب الصورة وتبعيدها (Zooming). (4) تخزين النصوص الرسلة عن بعد مع الوصول إليها آنياً. إن طبيعة الإرسال التلفزيوني التتابعي تسمح باستخدام عناصر ارخص ثمناً واصغر حجماً من الذواكر RAMs غير انها اقل سرعة.



شكل 15-8. دارة تحكم بذاكرة فيديو مسن شسركة ITT ذات رفسم تصنيف VMC2260. هذا العنصر بقود ذاكرة فيديو مؤلفة من خمس ذواكر 256 كيلو DRAMs وتكون الصورة خالية من الرجفان. لأن تردد الإطار مضاعف.

نص مرسل عن بعد teletext

أضحى إرسال نص عن بعد من الخدمات الشائعة التي تقدمها التلفزيونات الأوربية. فالمعلومات المنقولة عبر إشارة التلفزيون يمكن للمشاهد تحصيلها بضغطة مفتاح وغالباً مايكون بتحكم عن بعد.

في المواصفات FCC، يخصص السطر 21 لمن يعاني من نقص في السمع، وتؤمن الخدمات ذاتها محطات الارسال للتلفزة الأرضية في أوربا. ويمكن الوصول إليها عموماً باستدعاء الشفحة 888 من النص المرئي، وقد حجزت الخطوط المستفحة 14,15,16,17.18 و20 في نظام الارسال NTSC لأجل تطبيقات المتسوص المرئية. أن لكاشف الترميز للنص المرئي وظيفتان رئيسيتان. إذ ينبغي عليه قراءة المعطيات الرقمية في الإشارة منفزيونية ومن ثم إظهار المعلومات على شاشة التلفزيون بطريقة مفهومة.

يتألف خط النسص المرئي من صف من الأحرف. وفي السوذج الأوربي. هناك 40 حرفاً في الخط الواحد. وتحتل هذه يأحرف 40 ميكر ثانية من مركز المنطقة الفعالة لإشارة الفيديسو وهي بعرض 52 ميكرو ثانية لخط واحد من النص المرئي. وهذا بدع 6 ميكرو ثانية عسى كل جانب من كتلة الأحرف.

بما أن هناك 40 حرفاً تمر خلال 40 ميكروثانية، فإن كل حرف يحتل ا ميكروثانية. وهذا يساوي معدل أحرف ا ميخاهرتز. وتتشكل الأحرف من مصفوفة مؤلفة من 6 نقاط عرضية و 8 نقاط طولية وكل نقطة تسمى عنصورة pixel.

يتم ارسال صفوف الأحرف من نص مرئي بشكل تتابعي. لذلك فإن الزمن السلازم لارسال وإظهار صفحة من نص يعتمد على عدد الخطوط المرسلة مع كل حقل للإشارة التلفزيونية. فالصفحة مؤلفة من 24 صف متتالي وتستخدم 240 خطأ من مركز الشاشة، وكل صف مشكل من 10 خطوط على شاشة التلفزيون ونتيجة ذلك، فإن الإظهار أقرب إلى شاشة الحاسوب الشخصي منه إلى صورة تلفزيونية. فتقنية الإظهار في الحاسوب هي ذات تكوين مماثل وهذا الشبه تم استثماره من قبل بعض الشركات الجدمية لنقل المعطيات.

يحتوي الصف الأول من كل صفحة على رقسم الصفحة، الزمن الحقيقي والرمز المميز لقنال الإرسال. وهذا الخط الأول يسمى عموماً بالترويسة، تستعمل رموز ASCII من 32 وحتى 127 لترميز الأحرف. والقراء المتمرسين بالحواسب لن يجدوا صعوبة بالتعرف على رموز ASCII، وهذه لغة بثمانية خانات تمكن من نقل إشارات التحكم والأحرف الأبجدية وكذلك الاعداد والرموز بشكل رقمي. يستخدم الترميز بأرقام دون 32 عندما يتعلق الامر بإشارات التحكم والتوزيع وتلك رموز غير قابلة للطباعة بمعنى أنه لا يمكن إظهارها على الشاشة. إن تكوين الصف الأول والصفوف التي تليه لصفحة النص المرئي تكوين الصف الأول والصفوف التي تليه لصفحة النص المرئي موضحة في الشكل 1-9. الثمانية (البايت) الأولى والثانية من كل خط هما 10101010 وهذا الشكل معروف باسم Clock ميغاهرتز كل خط هما 6.9375 ميغاهرتز المعلوات وهذا التزامن بين عداد توقيت النظام مع معدل تدفق المعطيات وهذا التزامن هام جداً لعمل النظام.

Display Data 40 Bytes Magazine and Row Address 2 Bytes Framing Code 11100100 1 Byte Clock Run In 2 Bytes Display 32 Bytes Control Group 2 Bytes Time 4 Bytes Page Number 2 Bytes Magazine and Row Address 2 Bytes Framing Code 11100100 1 Byte Clock Run In 2 Bytes

شكل 15-9. مكونـات الخـط الأول وخطوط الإظهار الأخـرى لنـص مرنـي. تستعمل الثمانيات الأولى والثانية من الخطوط للقفل على الساعة. وتسـمح الثمانية الثالثة لكاشف التعديل بالتمييز بين بداية ونهابة الثمانيات لبقيـة العطيات.

تشكل الثمانية الثالثة رمز الإطار وهي 11100100. والغاية من هذه الرسالة هي السماح لكاشف الترميز بالتمييز بين بدايـة ونهاية كل ثمانية من ثمانيات المعطيات.

تؤلف الثمانيات الرابعة والخامسة رموز العنوان للصفوف وللمجلة الدورية magazine وتستخدم هذه الرموز للتأكد من أن صفوف كل صفحة من النص قد تم إظهارها بالترتيب الصحيح على شاشة التلفزيون.

تحمل الثمانية السادسة رقم الصفحة عندما تكون الأولى فقط ومن ثم تحمل معلومات الإظهار في الخطوط الأخرى.

هناك نموذج مبسط مستخدم هنا كمثال لشرح عمل فاك ترميز لنص مرئي من شهركة Mullard (انظر الشكل 16-16) وهو يعتمد على أربع دارات متكاملة خاصة بالنص المرئي ويتطلب بعض الدارات المتكاملة الأخرى لأغراض تتعلق بالذاكرة. وفيما يلي شرح موجز لعمل كل من الدارات المتكاملة.

معالج دخل الفيديو (VIP) SAA5030

يحتوي VIP على دارات تكييف المعطيات، مولد نبضات الساعة للنقاط المضيئة Pixel، وكشف تزامن الخطوط والحقول للصورة وكذلك مولد ساعة تردد الخانة 6.9375 ميغاهرتز.


إن دارة تكييف المعطيات هي عبارة عن وسيلة ملاءمة تسمح بتحسين الوضع عند استقبال إشارات تحتوي على ضحيج وهذه تقنية مشابهة للتحديد في التعديل الرددي FM. إنها تستخدم التقويم لضبط مستوى التقطيع لكل قطبية عند منتصف الارتفاع للقطبية المعاكسة وبذلك يمكن أن تتغلب على إشارات الضحيج بشكل أفضل من محدد عادي قاسى التحديد.

إن المعطيات التي تم تحديدها تغذي دارة التحكم واكتساب النص المتكاملة acquisition and control (TAC) SAA5040 وهذه تغذي أيضاً مولد نبضات الساعة للخانة الذي يستخدم شبكة منفصلة من الملفات والمكثفات والمقاومات.

وتستعمل المعطيات التي تم تحديدها لتوليد خانة الساعة التي تتكون أساساً من دارة ذات عامل جودة عالي مؤلفة من شبكة LCR إضافة إلى مكبر، ويعمل تردد الطنين لدارة على توليد سلسلة من الاهتزازات المتخامدة حتى وصول النبضة التالية من نبضات الساعة.

إن دارات كشف التزامن أساسية لعمل كاشف الترميز في النص المرئي. ويستخدم تزامن الحقل لإعادة إقلاع الدارات المتكاملة الأخرى في كاشف الترميز وكذلك يستخدم التزامن الأنقى لقفل مولد نبضات الساعة للمتردد 6 ميغاهرتز للنقاط

المضيئة. ويوجد في هذه الدارة هزاز كريستاني يتحكم به ديــود ذو مكثف متغير varicap في حنقة القفل الطوري PLL بحيث يبقى قابضاً علــى إشــارة الفيديــو. هــذه الحائــة تـــمح بإظهــار معلومات النص المرئي على شاشة المستقبل التفزيوني.



شكل 15-10. كاشف ترميز للنص الرئي من شركة Mullard. يوضح الخطط الصندوقي، الكونات الأساسية لأي كاشف ترميز لنص مرئي وهو يعتمد على أربع دارات متكاملة لتأمين الوظائف الهامة وهذه الدارات هي: TROM,TAC,VIP و TIC. إن البساطة النسبية تسمح ببيعه بسعر منخفض اقـل مـن 50 جنيه استرليني عموماً.

دارة تحكم باكتساب النص SAA5040 (TAC)

هي دارة متكاملة رقمية تجمع وظائف نحو ثلاثين دارة منطقية متكاملة في دارة واحدة. تحتوي هذه الدارة على كاشف ترميز للإطار يسمح بتجزئة صحيحة لمعطيات للنص أبرئي وتحويلها إلى ثمانيات (بايت). وتفحص هذه الثمانيات لا بادة الدقة من خلال نظامي فحص، الأول للمشابهة parity بادة الدقة من خلال نظامي فحص، الأول للمشابهة لفحص وتنني يسمى Hamming. وهذا النظام الأخير يستخدم لفحص دقة معطيات الخطوط، بينما نظام المشابهة هو لكشف الأخطاء بنحص معطيات الإظهار ولا يمكنه تصحيح الأخطاء وخبأ ما يتم الجمع بين النظامين لتحسين دقة الإشارات ذات أضحيح المرتفع. إن نظام Hamming هو الأكثر فعالية لكشف وتصحيح الأخطاء للشف وتصحيح الأخطاء لذلك فهو المستخدم من أجل المعطيات الصفوف، إذ أنه عند

حدوث خطأ في هذه المعطيات تصبح معطيات الصورة غير صحيحة ويمكن أن ينجم فقدان لبعض الخطوط. إن معطيات الإظهار هي أقل أهمية لأن الخطأ هنا يؤثر فقط على حرف بعينه وليس على خط بأكمله.

في نظام Hamming هناك أربع خانات مخصصة للمشابهة من أصل ثمانية هي والخانات الأربعة المتبقية من أجل المعطيات وبذلك تنفذ أربع عمليات جمع على كل ثمانية byte. وعمليات الجمع هذه تصيب خانة معطيات واحدة وخانة مشابهة واحدة. على إشارة نظيفة، تكون نتيجة الجمع مفردة، إذا كان الخرج مزدوجاً فإن خانة المعطيات ذات الصلة يتم قلبها لتصحيح الخطأ ويرفض النظام الثمانية كاملة إذا كان هناك أكثر من خانة تفشل في الاختبار.

يستعمل فحص المشابهة الخانة الثامنة في كل ثمانية لتحديد فيما إذا كان عدد الخانات العليا في كل منها زوجياً أو فردياً وهذا الأختبار يسمى المشابهة المفردة odd parity إذا كان العدد مزدوج تكون الثمانية مشتبه بها.

إن مخارج التحكم لتحصيل النص TAC هي عبارة عن 7 خانات معطيات للنص و5 خانات معطيات لعنونة الصفوف. والدارات المتكاملة المستخدمة كذواكر هي من نوع DRAM حيث تخزن المعلومات في هذه الدارات على صفوف باعتماد العنونة العمودية ويتم تحويل معطيات عنونة الصفوف إلى شكل مصفوفة بواسطة عدد من الدارات المتكاملة من تقنية TTL.

دارة التوقيت الزمني SAA5020

هذه الدارة هي دارة متكاملة رقمية تولد الأزمنة لعمليات النص المرئي، وهي تعتمد على عداد الساعة ذو التردد 6 ميغاهر تز لمنقاط المضيئة pixels و تولد أيضاً إشارات التحكم لذاكرة ROM لننص المرئي بتردد 6 ميغاهر تز و 1 ميغاهر تز وكذلك نبضة الإطفاء الأفقية وذلك بالمقارنة مع فصل التزامن في دارة حلقة قفل الطور PLL عند دخل معالج الإشارة الفيديوية.

ذاكرة ROM لنقل النص SAA5050:

تقوم هذه الذاكرة المخصصة للقراءة فقط بتغيير رموز ASCII إلى شبكة نقاط مضيئة pixels قابلة للإظهار على شاشة تلفزيونية. كل نقطة معرفة بألوانها وهي نسبة الأحمر، الأخضر والأزرق وكذلك اللمعان brightness.

تتم قراءة رموز ASCII من ذاكرة DRAM وتستعمل هذه الرموز لعنونة الذاكرة ROM في الدارة المتكاملة TROM. تقوم ذاكرة ROM بتحويل شيفرة الـ ASCII إلى مجموعة من العنصورات Pixels إذا كان الحرف قابل للطباعة، وتتم عملية تنعيم المعطيات من الذاكرة ROM في دارة خاصة لتوليد الأحرف وينجم عن ذلك صورة أكثر وضوحاً على الشاشة. وهناك مسجل إزاحة في الخرج يقوم بعدئذ بتحويل معطيات الحروف من الشكل المتوازي إلى شكل تسلسلي قابل للإظهار. إن خرج هذا المحول يحتوي إشارات الألوان إضافة إلى إشارات الإطفاء.

عمل فاك الترميز Decoder

حالما يتم فهم وظائف الدارات المتكاملة ذات الصلة، يبدأ عمل فاك الترميز. وتفصل دارة المعالج لدخل الفيديو معطيات النص المرئي التسلسلية من إشارة التلفزيون الواردة، ومن شم تعالج المعطيات التسلسلية للنص المرئي في الدارة المتكاملة المخصصة للتحكم وتحصيل النص وتقوم الدارة VIP بتأمين إشارة توقيت الخانة 6.9375 ميغاهر تز وإشارة الساعة للنقاط المضيئة 6 ميغاهر تز.

تولد الدارة TIC إشارات الزمن الضرورية لعمل فاك الترميز. وتشكل دارة VIP منبع ترددات التحكم للدارة TIC

وإشارات التحكم هذه هي تزامن الخطوط، تزامن الإطار وتردد الساعة للنقاط المرئية 6ميغاهرتز.

تتحكم الدارة TAC بعنونة الذاكرة وعمليات تخزين المعطيات، فهي تختار عنوان الذاكرة لتخزين معلومات النص المرئي، ويظهر عنوان الذاكرة عند خرج دارة TAC على شكل خط لنص مرئي. وهناك دارة رقمية تعرف بفاك ترميز خط/عمود تقوم بفك الـترميز لمعطيات النص الواردة على شكل خطوط وتحويلها إلى عناوين لحطوط وأعمدة قادرة على التحكم بالذاكرة الديناميكية DRAM المستخدمة لتخزين معطيات النص.

تحول الدارة TROM معطيات النص المرئي إلى شكل قابل للإظهار على الشاشة، وهي تحتوي على ROM ومولد أحرف ومحول تفرعي تسلسلي P/S وتكون مخارج TROM عبارة عن إشارات الألوان RGB إضافة إلى الإشارة Y وإشارات الإطفاء حيث تعمل إشارة الإطفاء على التحكم بطريقة إظهار النص على الشاشة.

هناك طريقتان لإظهار النص المرئي: الطريقة التركيبية، حيث يظهر النص فوق الصورة. وطريقة النص المرئي بمفرده. في الطريقة الأولى يمكن رؤية الصورة الخلفية وتستخدم لإظهار معلومات مثل موجز الأخبار ونتائج السباق. في حين لا توجد صورة خلفية في الحالة الثانية وتظهر فقط معلومات النص المرئي مثل معلومات الأسعار وإعلانات رسمية. إن معظم خدمات النص المرئي تتضمن ملخص عن الخدمات المتاحة وما يمكن أن تحتويه صفحة واحدة وهذه الخدمات تعود إلى الشعبة التجارية للمحطة التلفزيونية حيث يستفاد من الوقت الضائع أثناء فحص البرامج ولا تترك الشاشة سوداء عاتمة.

ارسال معطيات النص المرئي

ارسال المعطيات هو استخدام الخطوط في فترات الإطفاء العمودية لارسال المعطيات لأغراض تجارية. والمشاهد العادي لا يلاحظ عادة وجود هذه الخدمة.

إن خدمة ارسال المعطيات تقدمها شركة البث التلفزيوني البريطانية. وإن التجهيزات الأولى المصممة لتقديم خدمات تحارية دخلست العمل في 10 آذار 1986 وذلك في مركز التلفزيون البريطاني BBC.

في المواصفات الأساسية للنص المرئي، كانت خطوط المعطيات ذات العناوين للخطوط من 24 وحتى 31 مهملة من كاشف الترميز العادي وقد تغير ذلك فيما بعد وأصبحت عناوين الخطوط 24 و 25 محجوزة للاستخدام مع صفحة النص المرئي.

يختلف خط إرسال المعطيات من حيث البنية عن خط اللنص المرئى العادي. وهو يختلف عنه من حيث أن المعلومات

يمكن تفسيرها دون الرجوع إلى خط آخر، في حيث يأتي النص المرئي العادي على شكل صفحة. إن الجزء الأساسي لخط المعطيات يشبه خط النص المرئي العادي وفيما يلي ذلك فهو عتلف (انظر الشكل 15-11).

Cyclic Redundancy Check 2 Bytes 28 to 35 Bytes of User Data Data Length 1 Byte Packet Continuity Indicator 1 Byte Packet Repeat Indicator 1 Byte Packet Address Up to 6 Bytes Packet Address Length 1 Byte Format type 1 Byte Magazine and Data Channel Group | Row Address Framing Code 1110 0100 1 Byte Clock Run In 2 Bytes

منكر 11-15. بنية خط إرسال العطيات. وهو يختلف عن خط النص الرئي - بتعلق بالصفحة بل هو مجرد تغيير معطيات يتم ارسالها إلى كاشف - بنير للمستقبل. ويمكن توليد الصورة الخلفية على الشاشة بواسطة - بني حاسوبي في كاشف الترميز وهذا العامل يزيد من سرية النظام.

مع تدفق نبضات الساعة، ولجعل استخدام دارات نقل النص المرئي القياسية ممكناً في كواشف الترميز للمعطيات، فإن ترميز التأطير framing هو نفسه بالنسبة لمعاملات نقل الخط العادي. كذلك الثمانيات الثالثة والرابعة المستعملة للتخزين ولعناوين الصفوف في النص العادي تستخدم هنا للتعرف على حزمة معطيات حزمة الأقنية والتعرف أيضاً على الخطوط المستقلة. فالثمانية الثالثة تبين أصل خط نقل المعطيات، بينما تدل الثمانية الرابعة على استقلالية الخط من خلال نقل المعطيات مرمسزة حسب المعطيات المعطيات مرمسزة حسب نظام Hamming لتشكيل الثمانيات.

ثمانية شكل الإطار(الثمانية 5)

الثمانية الخامسة تتعلق بمعلومات التحكم بالإطار، حيث يوجد أربع خانات مخصصة للمعطيات والباقي هي خانات ترميز نظام Hamming. فالخانة الأولى تكون صفراً إذا كان الخط عبارة عن معطيات مرئية، والخانة الثانية هي في حالة واحد منطقي إذا كانت الثمانية السي تشير إلى تكرار الرزمة المعقي سوف تستخدم لاحقاً. الخانة الثالثة هي في حالة واحد منطقي أيضاً إذا كانت الثمانية التي تشير إلى استمرارية الرزمة سوف يكون لها استخدام لاحق، بينما تكون الخانة الرابعة في حالة واحد منطقي واحد منطقي إدا كانت الثمانية التي تشير إلى استمرارية الرابعة في حالة يكون لها استخدام لاحق، بينما تكون الخانة الرابعة في حالة واحد منطقي إذا كانت الثمانية التي تدل على طول المعطيات

ثمانية طول عنوان الرزمة (الثمانية 6)

تدل الخانات الثلاثة الأولى من معطيات هذه الثمانية على عدد ثمانيات العناوين اللاحقة المتعلقة بعنونة الحزمة. ومن جديد، يستخدم نظام Hamming للترميز من أحل تصحيح الأخطاء.

ثمانيات عنوان الرزمة (الثمانيات 7,8,9,10,11,12)

هـذه الثمانيـات تحـدد عنـوان الرزمـة وهـي محميـة بنظـام Hamming لذلك فإن عرض العنوان الأعظمي يكون 24 خانة.

الدلالة على تكرارية الرزمة (الثمانية 13)

توجد هذه الثمانية فقط إذا كانت خانة PRI في وضع واحد منطقي في ثمانية شكل الإطار والغاية الأساسية منها هي السماح بإرسال معلومات الرزمة كل ساعة أو كل يـوم. والخانـة الأخـيرة هي في حالة صفر منطقي إذا لم توجد رزم أخرى للارسال.

كشف الاخطاء

تستخدم آخر ثمانيتين في كل رزمة من أجل التفتيش الدوري عن الأخطاء. هذه طريقة جيدة لكشف العيوب أثناء ارسال المعطيات.

أمن نظام ارسال المعطيات

إن نظام ارسال المعطيات هو نظام ذو انتشار محدود. وإن السبب الرئيسي لعدم انتشاره حتى الآن هو طبيعة المعلومات المنقولة، فهي محمولة في إطار غير قياسي. وإن انتشار النظام يحصل عموماً عندما ترصد اعتمادات مالية مناسبة.

إن تقنية ارسال المعطيات هي في الأساس ارسال نصوص، لذلك فإن دارات ارسال النصوص الحالية يمكن الاستفادة منها لارسال المعطيات وإن BBC البريطانية هي التي ساهمت في تطوير النظام من خلال استخدام حاسوب صغري مع مستقبل نصوص ملائم، وإن قسم التصميم والتجهيزات في الهيئة البريطانية قد طور تصميماً لنقل المعطيات ويمكن للمصنعين أن يقوموا بإنتاجه بترخيص منها.

الدلالة على استمرارية الرزمة (الثمانية 14)

توجد هذه الثمانية أيضاً إذا كانت خانة PRI في وضع واحد منطقي في ثمانية شكل الإطار. وتتكون من ثمانية خانات، ولا تتغير إذا كانت نفس الرزمة تتكرر، بينما تزداد عند استقبال رزمة جديدة.

ثمانية طول المعطيات (الثمانية 15)

توجد هذه الثمانية فقط إذا كانت الخانة DL في وضع واحد منطقي في ثمانية شكل الإطار. والخانات الستة الأولى تحدد عدد الخانات التالية المخصصة للمعطيات والتي يستطيع المستثمر التعامل معها. والاستخدام الرئيسي لهذه الثمانية هو الاقتصاد في الارسال، حيث لا حاجة لملء الرزمة بشكل كامل لدى ارسالها.

ثمانيات معطيات المستثمر (المستخدم) User Data Bytes

هناك من 28 وحتى 35 ثمانية معطيات في كل رزمة. وهذه المعلومة يمكن تشفيرها لأغراض أمنية وذلك من جراء التطبيقات المتعددة لارسال المعلومات. ويمكن استخدام ضغط المعطيات.

16

ضغط إشارة الفيديو الرقمية

Digital Video Compression Overview

إن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في نطاق وصول البرامج التلفزيونية التي تنقل عبر الأقمار الصنعية إلى المنازل قد تمت بفضل تقنية ضغط الإشارة الرقمية، حيث تبث البرامج التلفزيونية على شكل إطار مختزل يجعل عرض حزمة الترددات صغيراً جداً دون أن يؤثر ذلك على جودة الصوت والصورة المستقبلة. وكان لإدخال هذه التقنية دوراً هاماً في خفض كلفة التشغيل للتلفزيون الفضائي بصورة ملموسة، مما أدى إلى انتشار واسع في أعداد المحطات الفضائية التي تغطي مختلف الأنشطة الثقافية من أخبار ورياضة، وأفلام سينمائية وبرامج تعليمية، إضافة إلى برامج خاصة تهدف إلى الوصول إلى فئة معينة من المشاهدين.

تستخدم الحواسيب الشخصية تقنية الضغط الرقمي لخفض كمية تخزين المعطيات وبذلك يتم توفير ملفات Files الحاسوب، كذلك في العقد الأخير، استخدم الضغط الرقمي في المقاسم الهاتفية لخفض حزمة التمرير وبالتالي كلفة إنشاء خط هاتفي وقام مهندسو الاتصالات أيضاً بتطوير دارات متكاملة وبرامج عالية المستوى تمكن من ضغط الإشارات المنقولة بحا في ذلك الإشارة الفيديوية.


من التلفزيوني التشابعي إلى الرقمي

تتألف الإشارات الراديوية و التلفزيونية من أصواح كهرطيسية يتغير ترددها وشدتها بصورة مستمرة، وهي شارات تشابهية تمثل المجال العريض من التبدلات التي تحدث على الإشارة أثناء الإرسال.

في أنظمة الاتصالات الرقمية، يتم تحويل المعلومات المرئية والسمعية إلى سيل من الأرقام الثنائية أو الخانات، وهذه مجموعة من

الأصفار والواحدات التي تمثل حالات منطقية لـدارات الحواسيب، ويستطيع نظام الاستقبال أن يحوِّل رصوز الكلمات المستخدمة إلى معلومات، وهناك معايير رقمية مستخدمة في العالم مثل ASCII للنصوص و GIFF للرسوم. هـذه المعايير تحول المعلومات إلى سلاسل رقمية تستوعبها جميع أنظمة الاستقبال الإلكترونية.


لإدراك طريقة ضغيط معلومات الفيديو الرقمية، ينبغي أولاً معرفة العناصر الأساسية لتقنية التلفزيون التشابهي، فإشارة الفيديو في أنظمة PAL و SECAM تحتوي 625 خطاً في كل إطار، وتتكرر بمعدل 25 إطاراً في الثانية. ويتألف الإطار الواحد من حقلين متشابكين، يتكون كل منهما من 312.5 خطاً، حيث يظهر الحقل الأول الخطوط المفردة و الحقل الثاني الخطوط المزدوجة (الشكل 1-1). يحدث المسح بصورة متشابكة للحقلين بسرعة كبيرة بحيث لا تدرك العين انفصالهما بل ترى صورة كاملة أو "إطار "واحد.



شكل 16-1 يتكون الإطار في نظام PAL، من حقلين متشابكين، يحتوي كل منهما على 312.5 خطاً. وهما يتناوبان بمعدل 50 مرة بالثانية أو 50 هرتز.

لا تظهر جميع الخطوط المرسلة فعلياً في كل إطار على الشاشة، ففي نظام PAL، هنـاك 576 خطـاً فعـالاً فقـط مــن مجمــوع 625، وكذلك في نظام NTSC، يوجد 488 خطاً فعالاً من أصل 525خطاً.

يعتوي صمام الأشعة المهبطية المستخدم لإظهار الصورة التلفزيونية، على مدفع إلكتروني يشع باتجاه الطبقة الفوسفورية التي تغطي الوجه الداخلي للشاشة. وعندما تصل الالكترونات إلى نهاية أحد خطوط الفيديو، تقدح نبضات تزامن بحيث توقف سيل الالكترونات و تسمح لها بالحركة من يمين الشاشة إلى يسارها لتبدأ بمسح خط فعال آخر، وتسمى الفترة التي يتم خلالها إيقاف المدفع الالكتروني عند نهاية كل خط بفترة الإطفاء الأفقى (شكل 2-2).



PAL 625 LINE VIDEO

شكل 16-2 خلال فترة الإطفاء يتوقف المدفع الالكتروني بحيث تتحسرك الحزمة الإلكترونية عبر الشاشة لتبدأ بمسح الخط التالي.

عند نهاية الحقل، تصل الحزمة الإلكترونية إلى الخط الأخير من الجزء الفعال لإشارة الفيديو، وهنا ينبغي حجبها من جديد بحيث تتحرك من أسفل يمين شاشة التلفزيون. لأعلى يسارها لتبدأ برسم الخط الأول من الحقل التالي على شاشة التلفزيون. وتسمى هذه الفترة بفترة الإطفاء الشاقولي.

تستخدم فرات الإطفاء الأفقى و الشاقولي في إرسال معطيات لا علاقة لها بمعلومات الصورة التلفزيونية، فمثلاً تبث نصوص مرئية، أو إشارات اختبار أو معلومات أخرى.

ويتكون الخط الفيديوي الواحد في نظام PAL أو pixels القياسي والتشابهي من 720 نقطة مضيئة أو SECAM وهناك 576 خطأ فعالاً في إطار واحد من نظام PAL، وبذلك يوجد 720 × 576 أو pixels 414.720 في الإطار الواحد، وبما أنه يوجد في نظام PAL 25 إطاراً في الثانية، لهذا ترسل أنه يوجد في نظام PAL 25 إطاراً في الثانية، لهذا ترسل أنه يوجد في نظام PAL الشافة ولا خلال الثانية الواحدة.

معدل الخانات Bit Rates

تسمى كمية المعلومات المرسلة في كل ثانية بمعدل المعطيات، ويعبر عنها بخانة / ثانية (b/s)، وهناك المضاعفات كيلو خانة Kb/s و ميغاخانة Mb/s في كل ثانية.

إن 200 Mb/s هو ما يلزم لتحويل إشارة تلفزيونية إلى إشارة رقمية وذلك لإرسالها واستقبالها دون تشويه، وهذا يتطلب استخدام العديد من الجحيبات transponders الفضائية لتأمين نقل إشارة فيديوية رقمية غير مضغوطة. لذلك فمن المهم أن يتم ضغط الإشارة لخفض عدد الخانات بصورة ملحوظة.

فريق خبراء الصورة المتحركة (MPEG)

في عام 1988 أو جدت منظمة التقييس العالمية (ISO) للاتحاد العالمي للاتصالات ما يسمى بفريق خبراء الصورة المتحركة العالمي للاتصالات ما يسمى بفريق خبراء الصورة المتحركة على وضع معيار عالمي لتمثيل الصورة المضغوطة والأشكال و النصوص، بحيث يكون بسيطاً نسبياً، وقليل التكلفة، إضافة لمرونة تسمح بوضع معظم الوظائف المعقدة في المرسل بدلاً عن المستقبل.

في عام 1991 وضع المعيار IMPEG-1 للتعامل مع التمثيل الرقمي المضغوط لمنابع إشارة غير فيديوية للوسائط المتعددة ذات مستوى خانات أصغر أو يساوي 1.5 ميغا خانة/ثانية، ومع ذلك، يمكن ملائمة I-MPEG لإرسال إشارات الفيديو بعد تحويلها أولا من المسح التشابكي الأساسي إلى شكل لمسح تدريجي ومن ثم إرسالها بنصف معدل تردد إرسال الحقل العادي. وغالباً ما يمكن إظهار ملفات I-MPEG على شاشات الحواسيب IBM والأجهزة المتوافقة معها باستخدام الملفات ذات الامتداد gmg.*. وهناك عدد قليل من المبرمجين التلفزيونيين، ممن اختاروا استخدام الشكل المعدل لرجمين الفضائية لأن هيئة MPEG-1. وقد تم تكييف من أحل الستخدام المسح التشابهي، وقد تم تكييف من أحل التعليمية والترفيهية.

أقرت لجنة MPEG المواصفات النهائية للنظام القياسي الجديد MPEG-2 وذلك في عام 1994، يتمتع هذا النظام الذي يتغلب على كثير من المسائل التي واجهت MPEG-1 بدقة أفضل، وإمكانية معالجة لإشارات الفيديو المتشابكة، كما يسمح للأقنية المتعددة للصوت والصورة وللمعطيات ذات مستوى تدفق خانات مختلف بأن تتوحد في مستوى تدفق واحد، وهناك تشابه واسع بين I-MPEG و MPEG، ويجب أن ينظر إلى الأول على أنه المنطلق لوضع مواصفات الآخر.


تقنیات ضغط 2 – MPEG

يوجد أربع تقنيات لضغط MPEG هي: المعالجة الأولية، التوقع المؤقت، التعويض الحركي والـتزميز التكميمي. تعتمد المعالجة الأولية على ترشيح واستبعاد المعلوسات غير الضرورية للرؤيا في إشارة الفيديو، ويكون الترشيح عادة غير خطي.

و تأخذ تقنية التعويض الحركي مزاياها من حقيقة الارتباط الوثيق زمنياً لإشارة الفيديو، بمعنى آخر، كل إطار غالباً ما يكون كثير الشبه بالإطار الذي يسبقه و الإطار الذي يلبه، ويتحقق الضغط من خلال ترميز الفروقات بين الإطارات بدلاً من ترميز كل إطار بمفرده، ويتم ذلك بتجزئة الصورة إلى مقاطع تدعى macroblocks و تعيين الأجزاء الثابتة والتي لم يطرأ عليها تغيير من صورة إلى صورة تالية.

يتنبأ المرمز أيضاً بالمقاطع التي تتحرك من المشهد حيث يسجل اتجاه وسرعة الحركة. والفرق البسيط نسبياً بين المقطع المتنبأ به والمقطع الفعلي هو ما يتم إرساله إلى المستقبل / كاشف التزميز المتكامل IRD. هذا الأخير يقوم بتخزين المعلومات التي لم تتغير من إطار إلى إطار يليه وذلك ضمن ذاكرة فعالة، ويتم هذا التخزين حسب (الشكل 16-3) حيث تستخدم المعلومات لملئ الفراغات.

إن السيئة الرئيسية في استخدام تعويض الحركة تكمن في حدوث حركات خلبية motion artifacts، كلما كان هناك عدد غير كاف من الخانات لتشكيل مشهد تفصيلي أو سريع الحركة، وهذه تظهر بوضوح لدى مراقبة الأحداث الرياضية، والطريقة الوحيدة للتغلب عليها تكون بزيادة معدل تدفق الخانات bit rate المخصصة لنقل وقائع الرياضة.




شكل 16-3 مقاطع على شكل عينات 4:2:0 مؤلفة من اربع قطع تحتوي كل منها على 8× 8 نقاط مضيئة لحمل معلومات الإضاءة وقطعتين 8×8 لحمل معلومات اللون.

يمكن إرسالها بصورة أسرع. إن التحويل DCT هو علاقة مثلثية مشتقة من نظرية تحويل فوريه التي تقلل من فرص تكرار المعطيات في كل صورة. في الجحال الترددي، يتم تمثيل معظم عناصر الصورة ذات الطاقة العالية بواسطة ترددات منخفضة متوضعة في الزاوية إلى أعلى يسار المقطع، والمعلومات المرئية الأقل أهمية تمثلها ترددات أعلى و تتوضع في أسفل اليمين.

يقوم الترميز التكميمي بتحويل مجموع الأمثال العددية الناتجة إلى أعداد مضغوطة أكثر وذلك بتقريبها ضمن حدود معينة كما في الشكل 16-4 ، فمثلاً، تتم عملية التكميم بحيث تقل أهمية مناطق الـترددات العالية التي تكون العين أضعف حساسية لرؤيتها، هذه العملية تؤدي لتشكيل إشارة أقرب ما تكون إلى الإشارة الأصلية القابلة للرؤيا في العين البشرية.

إن تدفق الخانات الرقمية للنظام 2-MPEG يتكون من مسح ثوابت التردد وعددها 64 بأسلوب المنعطفات (zigzag) و ذلك من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين كما في الشكل (6-5). وينجم عن ذلك وجود متزايد للمناطق الي تشغلها الترددات العالية والمتمثلة بالأصفار، يتحقق ضغط المعطيات بترميز هذه الأصفار بدلاً عن ترميز كل صفر بمفرده (الشكل 6-5) يتم الأصفار بدلاً عن ترميز كل صفر بمفرده (الشكل 6-5) يتم مسح الثوابت DC بأسلوب zigzag بحيث تترتب النتائج حسب قيمها تنازلياً من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين)، و هذه العملية تسمى " run - length coding ".

يتم الترميز أيضاً باختيار كلمات الترميز التي تناسب كل محموعة من المعاملات. و هذه الطريقة يمكن مقارنتها بترميز المورس، حيث يتم تمثيل الحرف "E" وهو الأكثر تكرارية في اللغة الإنكليزية المكتوبة بالرمز المختصر (.)، بينما الرموز الطويلة تخصص لأحرف مثل Q (...) و Z (...) وهي قليلة المصادفة. إن عملية التكميم يتبعها ترميز بكلمات قصيرة للحوادث التي تتميز باحتمال كبير الوقوع وبكلمات طويلة الترميز للثوابت الأقل احتمالاً. تدعى هذه العملية "Variable length coding".



شكل 16-4. يقوم الترميز التكميمي بتقريب جميع الأمثال ضمن حدود معينة إلى قيمة وسطية واحدة


HIGH FREQUENCIES

شكل 16-5. يتم مسح الأمثال DC بطريقة "Zig Zag" بحيث ترتب الأمثال حسب القيم التنازلية من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.

LOW FREQUENCIES

مجموعة الصور Group of picture

تقوم عملية الضغط بتقسيم كل مجموعة من الصور المشكلة لمشهد مرئي إلى مقاطع أصغر، ويتم بعد ذلك ترميز هذه المقاطع (الشكل 16-6). يجري أولا تقسيم المجموعة إلى إطارات فيديوية منفصلة، وبذلك يتوفر للمبرمج خيارات لإطارات متعددة، ففي نظام PAL عالي الدقة هناك 720 نقطة مضيئة في كل خط فعال وعددها 576 خطأ، بينما يوجد 720 أو حتى 360 نقطة مضيئة في نصف عدد الخطوط السابقة أي 288 خطاً فعالاً و ذلك في الأنظمة الأقل دقة بحيث ينقص عدد الخانات اللازمة لنقل الإشارة الفيديوية.




شكل 16-6 مجموعة الصور هي تتابع مرئي مكوّن من سلسلة من الإطارات الترابطة.

إطارات P, I و B

للتقليل من تكرار المعطيات المحتواة في أي مجموعة من الصور، تستحدم ثلاث أنواع من الإطارات المتباينة وتسمى ، p و B كما في الشكل (16-7).

يشكل الإطارات التالية، وهو يتكرر بمعدل مرة واحدة كل 10 إلى 15 بالإطارات التالية، وهو يتكرر بمعدل مرة واحدة كل 10 إلى 15 إطار. ويعتبر ضرورياً للحفاظ على استمرارية البرنامج. و إن الضغط الذي يحدث خلال إطار يتعلق بالمعلومات المحتواة فقط ضمن هذا الإطار. إن كل مجموعة من الصور يجب أن تبدأ بالإطار 1، و تضبط عملية الزرع المنتظمة للإطارات ا ضمن تدفق المعطيات بواسطة المرمز.



شكل 7-16 بسبب المستوى العالي من التكرارية بين إطارات كل مجموعة من الصور، فإن العلومات المتغيرة من الصورة من إطار لآخر هي ما نحتاج فقط لإرساله.

إن الإطارات "P" يُتنبأ بها من المعلومات المتواحدة في أقرب إطار 1 أو P سابق، و يحدث الضغط بسبب احتواء الإطار "P" فقط لمعلومات الصورة التي تغيرت عن أحد إطارات أو P سابقة، و توجد ذاكرة Buffer في كاشف الترميز لتأمين المعلومات المفقودة في إطار سالف 1 أو P.


إن الإطارات ثنائية الاتجاهية bidirectional أو "B" يتم ترميزها باستخدام المعطيات المتنبأ بها من أقرب إطار "I" أو "P"سابق أو لاحق، و يختار المرمز عدد الإطارات B الواجب زرعها بين الأزواج I أو P المرجعية، كما يقوم باختيار المرتيب وتوالي الإطارات الكلي الأكثر كفاءة لتحقيق أعلى مستوى من الضغط، ويحتاج المستقبل / المرمز المتوافق إلى ذاكرة Buffer إضافية تزيد من كلفة المرمز.

الشرائح Slices


يقسم كـل إطـار فيديـوي إلى شـرائح تسـمى slices (شكل 8-16)، ففي نظام PAL، هناك 576 خطاً فعالاً تقسم إلى 36 شـر

تضم كل منها 16 خطاً و كل خط يعاد تقسيمه أيضاً إلى 45 قطعة (16 % 720 = 45) تسمى macroblocks (الشكل 16-9).

Random Access Unit: Video Coding



شكل 16-8 اثناء الترميز MPEG لإشارة فيديو، يقسم كل إطار إلى وحدات تسمى شرائح Slices.



شكل 16-9 تقسم الشرائح بدورها إلى وحدات اصغـر تسـمى macroblocks تجرى عليها عمليات رياضية معقدة.

MACROBLOCKS


يتولد عن الكاميرات التلفزيونية التشابهية الملونية إشارات الإضاءة ٢ واختلاف اللون (B-Y,R-Y) و هذه المركبات التي تحمل على ثلاث خطوط نقل محوري BNC، معرضة للتداخل، إن كتل macroblocks للنظام 2- MPEG مؤلفة من أربع مقاطع لمعلومات اللمعانية أو الإضاءة (٢) تشكل معاً مصفوفة مؤلفة من 11×16 نقطة مضيئة، إضافة إلى مقطعين أو أكثر 8×8 تمثل إشارات اللون أو فرق اللونية Cr,Cb. هذا التشكيل يطلق عليه 4:2:0. و في شكل التقطيع للونية عناك أربعة مقاطع لمعلومات الإضاءة و أربعة مقاطع لمعلومات الإضاءة و أربعة مقاطع يوحد شكل التقطيع ٤:2: 4:2، هناك أربعة مقاطع لمعلومات الإضاءة و أربعة مقاطع إضاءة و ممانية و أربعة مقاطع إضاءة و أربعة مقاطع إضاءة و أربعة مقاطع عاصة باللون، أربع منها تمثل Cr و أربعة تمثل Cb.

الكتل Blocks

توجد عملية رياضية معقدة تدعى تحويل التجب المنفرد (DCT تقوم بإزالة التكرار الفراغي الذي يحدث ضمن كل كتلة. و تطبق أمثال التحويل DCT على كل كتلة لتحويل معلوميات الإضاءة واللون للصورة من الشكل الفراغي إلى الجحال الـترددي (شكل 16-10) و هذا التحويل ينجم عنه تشكيل مصفوفة مؤلفة من الأمثال العددية لعملية التحويل DCT التي تمثل فعلياً الكثافية ضمن الكتلة. تخضع هذه الأمثال بعدئذ للتكميم، حيث تصبح واحدة من قيم محدودة صحيحة يمكن إرسالها باستخدام أقبل عـدد ممكن من الخانات (شكل 16-11)، يستفيد التكميم من طبيعة العين البشرية التي تستحيب لمجموعة محدودة من القيم تنتج عن سلاسل لا منتهية تستخدم بعد ذلك طريقة معالجة غير خطية لتحديد كيفية تكميم كل من الأمثال، و تعتمد عملية التكميم على تحويل عدد غير محمدود من القيم إلى مجموعة معينة تتناسب مع استجابة العين البشرية، بنتيجة التكميم، تصبح معظم أمثال التحويل DCT مساوية إلى الصفر، و يقوم المسح التشابكي (zigzag) برتيب الأمثال بدلالة الردد من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.

Motion Compensation Unit SLICE SLICE STRUCTURE HEADER comprised of Start Code Macroblocks Location 720 Pixels/16 = 45 Macroblocks Code Macro Macro Macro Macro Macro Block 45 Block 4 Block 2 Block 3 Block 1 MACROBLOCK STRUCTURE MACRO comprised of Blocks BLOCK (Typically YYYYUV) HEADER Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 Block 6

شكل 16-16. كل كتلة ضمن القطع تخضع إلى التحويل DCT وهو عملية رياضية للانتقال من المجال الفراغي إلى المجال الترددي.



شكل 16-11. يقلب التحويل DCT الكتـل 8×8 إلى مصفوفات مؤلفة مـن 64 من الأمثال العددية.

التوضيب الأولى و تدفق المعطيات

يقوم مرمز 2-MPEG بضغط إشارة الفيديو و الصوت ضمن مجموعات مختلفة الطول، ويستخدم المرمز حقل زمني يسمى ساعة البرنامج المرجعية (PCR) لضبط التزامن أثناء تدفق هذه المجموعات. يقوم المرمز بعدئذ بتجميع المعطيات، لتشكيل حزمة موحدة مؤلفة من رزم ذات طول ثابت (188 ثمانية) وتشترك بتعليمات النظام وعناصر النص المرئي ويمكنها أن تحتوي على برامج متعددة. كل منها يعمل بقاعدة زمنية مستقلة و هي مسبوقة بعنوان للتعريف.

شكل MPEG -2، المستويات والطبقات

إن معيار الضغط 2-MPEG هو في الحقيقة عائلة من الأنظمة، فهناك أربع مستويات مختلفة: العالي، العالي -1440 الرئيسي والمنخفض (شكل 16-12). المستويان العالي والعالي -1440هما المستخدمان في التلفزيون عالي الدقة (HDTV) و التلفزيون متطور الدقة (ADTV). ويتألف كل منهما من 1.920 × 1.152 و 960 × 576 نقطة مضيئة على الترتيب، كذلك المستويين الرئيسي و المنخفض يمكن فما تخديم التلفزيون المعياري المؤلف من 720 × 576 أو 352 × 288 نقطة مضيئة. توجد طبقتان فراغيتان تسمى الأولى طبقة التقويسة (base layer).

Note: DV the SNR	B does not support & Spatial Profiles	MPEC	3-2 PROF	ILES:	
MPEG-2 LEVELS:	Spatial Resolution Simple Layer	Main	SNR	Spatial	High
HIGH 80 Mbit/s maximum	Enhancement Base Layer	1920×1152×25 1920×1080×30			1920x1152x25 1920x1080x30 960x576x25 960x480x30
HIGH-1440	Enhancement	1440x1152x25 1440x1080x30		1440x1152x25 1440x1080x30	1440×1152×25 1440×1080×30
60 Mbit/s maximum	Base Layer			720 x 576 x 25 720 x 480 x 30	720 x 576 x 25 720 x 480 x 30
MAIN	Enhancement 720 x 576 x 25 720 x 480 x 30	720 x 576 x 25 720 x 480 x 30	720 x 576 x 25 720 x 480 x 30		720 x 576 x 25 720 x 480 x 30
15 Mbit/s maximum	Base Layer				352 x 288 x 25 352 x 240 x 30
LOW	Enhancement	352 x 288 x 25 352 x 240 x 30	352 x 288 x 25 352 x 240 x 30		
4 Mbit/s maximum	Base Layer				

شكل 16-12. ملفات 2- MPEG، الستويات والطبقات.

إن تدفق الخانات الرقمية مصنفة أيضاً حسب معدل الطارات الفيديو، سواءً 25 أو 30 هرتز وفق أنظمة التشغيل في البلدان المختلفة.

هناك خمسة أشكال مختلفة لنظام 2-MPEG و هي البسيط، الرئيسي، المتدرج في نسبة الإشارة إلى الضحيج (SNR)، المتدرج الفراغي والعالي المستوى كما في (الجدول 1-1)، يتألف كل شكل من مجموعة من أدوات الضغط، فمثلاً يمكن استخدام 720 نقطة مضيئة في الخط عند المستوى الرئيسي أو حتى 1920 نقطة عند المستوى العالي. تستخدم أغلب أنظمة الإرسال التلفزيوني التقليدي الشكل الرئيسي مسع المستوى الرئيسي التلفزيوني التقليدي الشكل الرئيسي مسع المستوى الرئيسي العالي مع المستوى العالي أو العالي 1940.

يستخدم أقل ما يمكن من الأدوات.	الشكل البسيط	
يضاف إلى الأدوات الستخدمة في الشكل البسية إمكانية تفسير الإطارات B من أجل التنبؤ ثنام الاتحاهية.	الشكل الرئيسي	
تضاف أدوات تسمح بتحسين دقة الفيديو أو نسب الإشارة إلى الضجيج SNR و ذلك من خلال تجزف العطيات إلى عدة طبقات.	الشكل التدرج SNR و التدرج الفراغي	
يحتوي جميع الأدوات المستخدمة في الأشكال الأخر مضافاً إليها ترميز إشارات اختلاف اللون في الخط.	الشكل العالي	


جدول 1-16 اشكال 2- MPEG

يتميز نظام 2- MPEG بأنه يحقق أعلى مستوى من المرو بتأمين إشارات مناسبة للتلفزيون العادي و التلفزيون عالي الدقة و ذلك بكلفة مناسبة و يتم هذا التكيف من خدلال استخدام الطبقة الأساسية ذات الدقة المنخفضة لتأمين إشارة التلفزمون

النياسي، وبذات الوقت، تستخدم طبقة تقوية أو أكثر لجعل نصورة أكثر وضوحاً. و إن المعلومات التي تقدمها الطبقة الاساسية مع ثلث التي تقدمها طبقة التقوية هي ما يحتاجه التلفزيون عالي الدقة في حين تهمل المعطيات المحتبواة في طبقة فنقوية بالنسبة للتلفزيون العادي.

معدلات الترميز في نظام MPEG-2

يمكن أن يحتوي نظام MPEG-2 الرقصي على ثمانية أقنية نفزيونية أو أكثر إضافة لأقنية الصوت المرافقة لها. كذلك يشمل خدمات صوتية إضافية، و معطيات إضافية كالنص المرئي أو الانزنيت. إن إشارة فيديوية وحياة ضمن هذا السيل من تدفق العطيات سوف يكون لها معدل أخفض للخانات. فمثلاً يمكن المعال فيلماً سينمائياً VHS . بمعدل أخفض للخانات، فمثلاً يمكن إسال فيلماً سينمائياً VHS . بمعدل 1.5 ميغاخانة/ثانية، كما يمكن وبنامج أخبار أو تسلية عامة بمعدل 3.4 إلى 4 ميغاخانة/ثانية، وبنامج رياضي بمعدل 4.6 إلى 6 ميغاخانة/ثانية (انظر الشكل وبرنامج رياضي بمعدل الترميز المطلوب لأي إرسال 2- MPEG يتغير حس قرار يتخذه من يقوم بإعداد البرنامج و تهيئته.




شكل 16-13. معدل إرسال MPEG-2 مقداراً بميغاخانة/ثانية.

خدمات الفيديوية	معدل المعطيات
لفزيون عالي الدقة (HDTV)	14 ميغا خانة/ثانية
رنامج استديو عالي الجودة CCIR 601	== 8.064
الله عرض سينمانية 9: 16	== 5.760
ناطات رياضية	== 4.608
يلم الفزيوني	3.456
يلم Pay/View	1.152
فدمات الصوتية	
بَادِي	
تبريو	128 كيلوخانة/ثانية
نيريو زوجي	512
اطيات رقمية	9.6
طبيات تحكم	-= 30.72

14-16 أقل معدل معطيات واجب تأمينه لنظام 2- MPEG .

إطارات إرسال للقمر الاصطناعي

إن أغلب الأقنية التلفزيونية الرقمية المرسلة إلى المنازل عبر الأقمار الاصطناعية تستخدم إطاراً للإرسال -يسمى (MCPC) الأقمار الاصطناعية تستخدم إطاراً للإرسال برنامجين أو أكثر على الحامل الواحد بحيث يمكن الاستفادة من نفس نظام المقاطعة في على الحامل الواحد بحيث يمكن الاستفادة من نفس نظام المقاطعة في التحكم و تصحيح الأخطاء و من هنا يتم توفير في المحال الترددي الكلي و متطلبات سرعة إرسال المعطيات (شكل 16-15).



شكل 16-16. يقوم نظام MCPC بتوحيد إنسارات الفيديو والصوت والعطيات، و يتم إخراج جميع العطيات بتسلسل زمني على شكل مجموعات موحدة الحجم.


يستخدم نظام MCPC تقنية إرسال تعرف بتعددية التقسيم الزمني (TDM) حيث يخصص لعدة برامج أمكنة معينة ضمن الإطار الزمني ويتم إرسالها بوتيرة عالية من تدفق الخانات و يقوم المرمز / المستقبل (IRD) باختيار مجموعة المعلومات المولف من أجل استقبالها بينما يهمل المجموعات الأخرى. و بذلك يستفيد البرنامج المطلوب من كامل استطاعة المرسل و عرض حزمته.

إن أكبر مساوئ نظام MCPC، هي ضرورة توفر جميع معلومات الفيديو و الضوت والمعطيات الأخرى المراد إرساها لدى المحطة الرئيسة ننوصنة الصاعدة التي يتوند فيها حسر MPEG، و قد تم التغلب على هذه المسألة في الأقمار التي أطلقت حديثاً مشل Hot Bird 4 باحتوائه على نواحب multiplexers تسمح بوصول المعلومات إليه من أماكن مختلفة.

هناك نظاماً بديلاً يستخدم على نطاق ضيق لنقل نلعلومات الرقمية و يسمى (SCPC) single channel per carrier

ويسمح بصعود المعلومات من أماكن متفرقة (شكل 16-16). وغالباً ما يستخدم هذا النظام لتطبيقات محددة مثل جمع الأخبار و لأغراض تعليمية حيـث من الصعب إن لم يكن مستحيلاً إرسال المعلومات من مكان واحد. و هنا يستفاد من جـزء مـن الحزمة الترددية، و عندما يشترك أكثر من مستخدم لنظام SCPC في مستجيب transponder واحد، يقوم كـل مشــــــرك بإرسال برنابحه على حامل خاص ضمن محال ترددي ذو حزمة ضيقة. وينبغي وجود محالات ترددية ضيقة تعمل كحزام حول القنال وتفصل بين الحوامل SCPC لمنع حدوث التداخل بين البرامج.







شكل 16-16. نظام SCPC الذي يوضع الفيديو و الصوت والعطيات لكل قناة تلفزيونية على حير مستقل من الحزمة الترددية.

تقنيات تعديل MPEG-2

يستخدم نظام 2-MPEG تقنية تعديل رقمية تسمى QPSK و يتطلب هذا التعديل معالجة آنية لخانتين من المعلومـــات بحيـث يتضاعف فعلياً معدل المعطيات دون زيادة في حزمة التمرير (الأشكال 16-17 و 18-18).



شكل 16-16 يستخدم التعديل الرباعي QPSK، حيث تاخذ كل حالـة خانتین و یکون لها رمز Symbol خاص.



شكل 16-18. إن معدل تصحيح الأخطاء المباشر FEC هو نسبة الخانيات الداخلة K إلى الخانات الخارجة الصحيحة n من المرمز.

في نظام تعديل بسيط مثل (BPSK)، يتغيير الـتردد الحامل بين حالتين متباينتين للطور موافقتين للوضع الثنــائي (ON) 1 و (OFF) 0، غير أنه في التعديل QPSK تستخدم أربع حالات عوضاً عن اثنتين ويتم اختيار حالة مـن الحـالات الأربـع حيث تمثل كل حالة بخانتين يجري إرسالهما معاً و يسميان بالرمز Symbol. يقوم المرمز الرقمي بالوصلة الصاعدة بتحويـل أزواج الخانات والتي تسمى (di-bits) إلى رمــوز ثنائيــة الخانــات ويعـبر عن معدل تدفق هذه الرموز بالميغا رمز بالثانية (Msy m/s).

إن معدل تدفق الرموز يتغير من تعديل QPSK إلى آخــر و كاشف الترميز الرقمي IRD ينبغي أن يكون مبرمجاً لدى تصنيعه ليولف آلياً على معدل تدفق الرموز المستخدم من قبل معد المادة التلفزيونية. وهكذا ينبغي على المشاهد الـذي يرغب باستقبال حزم متعددة أن يقوم بتغيير معدل الرموز بكاشف التعديل (IRD) كلما انتقل من حزمة إلى أخرى.


نظام البث القياسي الرقمي للصورة

Digital Video Broadcasting standard (DVB)


إن أغلب أنظمة البث للتلفزيون الفضائي الرقمي في الوقت الحاضر تعتمد أحد نماذج MPEG-2 الذي يتوافق مع المعاملات المعتمدة من الفريق الأوروبي للبث الفيديوي الرقمي (DVB)، وقد تم اختيار النموذج (Mp@ML) Main Profile at. Main Level مع مستوى تدفق معطيات أعظمي مساوياً 15 Mb/s كأساس لنظام الضغط الرقمي (الأشكال 16-19 و 16-20). يقوم المرمز MPEG -2 بحسزم جميع المعطيات ضمن رزم MPEG كل منها يحتوي على ثمانيـة واحـدة كترويسـة و 187 ثمانيـة كرسالة، وترود الترويسة التي تحوي تعريف الرزمة Packet Identifier (PID) كاشف الترميز IRD بالتعليمات التي يحتاجها لمعرفة ما سيفعل، فمثلاً، على كاشف المترميز أن يعالج فقط الرزم التي تضم معلومات عن الأقنية التي تم بربحته من أجلها وإهمال الرزم الأحرى. تتوفر أربعة أنواع مـن كواشـف تعريـف الرزم identifier، الأول لمعلومات الفيديو VPID، و النــوع الثــاني

إعلومات الصوت APID، أما الثالث فمهمته إرسال نبضات ساعة مرجعية للبرنامج (Program Clock Reference (PCR PID) Program Clock Reference لنأمين تزامن رزم الفيديو و الصوت، و هناك النوع الرابع و الأخير لكشف تعريف المعطيات (DPID) ولتمييز الرزم اليي نعتوي على معلومات التشغيل و التحكم conditional access نعتوي على معطيات النص المرئي مثل ترددات إرسال الرزم، رقم النال و معاملات التعديل.

يكون كاشف الترميز IRD مبربحاً لدى المصنع بحيث يلتقط إشارة أول مرسل لتابع صنعي، بعد ذلك يصبح قادراً على تحصيل كل معاملات الإرسال بشكل آلي حتى إذا تحت بربحته بشكل مختلف عن برنامج المصنع لاحقاً فإنه لا يتأثر من خلال برنامج يصل من الوصلة الصاعدة و يسمى Electronic Program guide يصل من الوصلة الصاعدة و يسمى Eroj و هو الذي يزود المستثمر بمعلومات متنوعة تتضمن اسم الفنال، عنوان لبرنامج، وصفه، و معلومات عن البرنامج اللاحق.



شكل 16-19 مخطط صندوقي لرمز 2- MPEG.



شكل 16-20 مخطط تفصيلي لرمز 2- MPEG.

تتضمن معلومات التشغيل جدولاً مرافقاً للبرنامج تتضمن معلومات التشغيل جدولاً مرافقاً للبرنامج IRD قائمة Association Table (PAT) قائمة Program Map Table (PMT) التي حدول خريطة البرنامج (PMT) Table (PMT) التي نقوم بالتعرف على جميع عناصر الإشارة ضمن PMPEG-2) قابل للإظهار.

PAT (PID 0000) = 0100, 0200, 0300, 0400

PMT 1 (PID 0100) = Video PID 0101, Audio PID 0102, Audio PID 0103, PCR 01FF

PMT 2 (PID 0200) = Video PID 0201, Audio PID 0202, Audio PID 0203, PCR 02FF

PMT 3 (PID 0300) = Video PID 0301, Audio PID 0302, Audio PID 0303, PCR 03FF

PMT 4 (PID 0400) = Video PID 0401, Audio PID 0402, Audio PID 0403, PCR 04FF

جدول 16-3

يستطيع كاشف الترميز IRD أن يتبين وجود أربع أقنية فيديوية و أربع أزواج لأصوات ستيريو مرافقة لها، إضافة إلى معلومات زمنية منفصلة تتعلق بكل معلومة، يؤمن الجدول (PAT) أيضاً معلومات إضافية مثل الاسم ومدة عرض كل برنامج وأية معلومات مساعدة تشكل جزءاً من المعطيات الرقمية.

يوجد أيضاً جدول شبكة معلومات (NIT) يوجد أيضاً جدول شبكة معلومات (IRD يزود IRD) Information Table المرتبطة معاً على ذات القمر الاصطناعي مع عناصر ومعاملات الإرسال لكل منها. إن بعض أنظمة الاستقبال الرقمية تكون مجهزة بهوائي متحرك يسمح لكاشف التزميز IRD باستقبال إشارات من أكثر من تابع صنعي وفي هذه الحالة يمكن المستقبل/الكاشف IRD أن يتعرف من جدول NIT على موضع المرسلات على توابع صنعية أخرى.


يوجد ضمن عناصر (Service Information) جدولاً يومن Bouquet Association Table (BAT) يؤمن للاعى جدول الرزمة (BAT) معلومات كافية حول منشأ البرامج المحتواة في معطيات APEG-2. فمثلاً، يمكن لجدول BAT المعتوف على البرامج من خلال التصنيف أو الموضوع. وهناك التعرف على البرامج من خلال التصنيف أو الموضوع. وهناك جدول معلومات الحوادث (EIT) Event Information Table (EIT) الذي يحتوي على معلومات حول زمن وقوع الحدث الرياضي مثلاً وفترة استمراره، كذلك يؤمن جدول التوقيت والتاريخ مثلاً وفترة استمراره، كذلك يؤمن جدول التوقيت والتاريخ .

تصحيح الأخطاء المباشر Forward Error Correction

تحتوي الإشارة المعدلة QPSK على رمز خاص يستخدمه كاشف الترميز IRD لفحص فيما إذا كانت جميع الخانات المرسلة قد تم استقبالها فعالاً، هذه التقنية أدت إلى وجود إشارة قوية مقارنة بإرسال معلومات رقمية أخرى تحتوي نفس المعلومات ولا تخضع للترميز ذاته. وقد أثبتت التحارب

بأن هناك تحسناً في الأداء يصل إلى 3.3 ديسيبل حين تعطي على ذات الإشارة من نموذج مرمز لنفس الرسالة

استخدمت تقنية التصحيح المباشر للأخطاء (FEC) وهذه يعني الرقمية باستخدام قرص هوائي ذو قطر أصغر بكثير. ولقد بأن وصلة الاتصالات مع التابع الصنعي التي تحتاج إلى هوائسي وجد الفنيون أن استخدام تقنيتين متعاقبتين للترميز قد أضاف بقطر 1.8 متر لاستقبال إشارة رقمية غير مرمزة، يمكن أن تحسيناً في الأداء.



شكل 16-21 مخطط صندوقي لتجهيزات وصلة صاعدة رقمية DTH

تقوم تقنية (FEC) بإضافة رموز زائدة إلى الرسالة الأصلية، وعلى الرغم من أن ذلك يزيد من معدل الإرسال وعرض الحزمة، غير أن الرموز المضافة تمنع ضحيج القناة من إضافة رموز أخرى بحيث تقضي على "وحدانية سن إضافة رموز أخرى بحيث تقضي على "وحدانية uniqueness" الرسالة. ويستخدم كاشف الترميز رموز FEC لإعادة تشكيل المعطيات بعد استقبافا.

يعبر عن النوع الأول من الترميز FEC ويدعى Verbiti ويدعى FEC كنسبة مثل 3/4.1/2 أو 7/8، ويدل الرقم في الصورة على عدد الرموز الأصلية التي تدخل إلى المرمز بينما يشير الرقم في المخرج إلى عدد الرموز المصححة الخارجة من المرمز. وهكذا فإن FEC ذو 7/8 يعني بأن هناك رمزاً واحداً للتصحيح خارجاً مع كل ثمانية رموز.

قي النوع الآخر من ترميز FEC اللذي يسمى Reed-Solomon تتم بإضافة رموز عشوائية إلى كتل Reed-Solomon أو سلاسل مستقلة من أرقام ثنائية، ويقوم المرمز بهذه المهمة وذلك بالنظر فقط إلى الرموز التي تشكل سلاسل منفردة من خانات رقمية وتستخدم تقنية (Reed-Solomon) 188 ثمانية من كل كتلة تحتوي على 204 ثمانية من أجل إرسال معلومات الإشارة الأصلية. ويستخدم كاشف الترميز لهذه الطريقة خوارزمية لحل مجموعة من المعادلات الجبرية تعتمد فحص التشابه لكتلة مسترجعة. وهذه الطريقة جيدة لكشف فحص التشابه لكتلة مسترجعة. وهذه الطريقة جيدة لكشف فحص التشابه لكتلة مسترجعة. وهذه الطريقة عكن أن يكون فنصحيح خانة خطأ مولدة من ضحيح يمكن أن يكون فاشئ عن ضحيح الاحتراق في السيارات أو أفران الأمواح الميكروية التي تعمل قريباً من المستقبل.

إن أنظمة تصحيح الأخطاء مثل Verbiti التي تقارن بين الكتل المرسلة إلى المستقبل/الكاشف IRD والكتل المستقبلة فعلياً للمساعدة في تصحيح أي من الأخطاء المرسلة تسمى بأنظمة المرتز الملتف المرسلة تسمى بأنظمة المرتز على دارة عزل Convolutional Coding. حيث يحتوي المرمز على دارة عزل Buffer تقوم . تمسك الرسالة التي تم ترميزها ضمن خاكرة لتكون . تمثابة معطيات مرجعية، وهذا النوع من الترميز فعال بشكل خاص لتصحيح الأخطاء الناجمة عن ضحيج الحراري.

لدى الحديث عن أنظمة تصحيح الأخطاء، وفي حال جرب د أكثر من مرمز حيث خرج المرمز الأول يربط إلى المرمز inner code حدي، عند ذلك يسمى الأول بالمرمز الداخلي MPEG-2 في سائل ما يستخدم نظام PEG-2 منية نابي بالخارجي outer code وغالباً ما يستخدم نظام 8/7 كرميز منية Verbiti بمستوى ترميز 2/1، 4/3 أو 8/7 كرميز خارجي.

الموازنة Trade-off في الإرسال الرقمي

كما ورد سابقاً فإن معدل تدفق الرموز، ومعدل تصحيح الأخطاء غالباً ما يتبدل من مجموعة رقمية إلى مجموعة تليها، السؤال هو كيف يتم ذلك؟ إن المعدل الأعظمي لتدفق الرموز هو تابع لعرض حزمة الجيب transponder على التابع الصنعي.

يتم حساب ذلك من العلاقة التالية:

المعدل الأعظمي لتدفق الرموز = BW/1.2 عرض الحزمة

فمثلاً، من أجل عرض حزمة مجيب 33 ميغـاهرتز يكـون المعدل الأعظمي لتدفق الرموز 33/1.2 = 27.5 ميغا رمز/ثانية.

لنفرض بأن المبرمج يستخدم معدل تصحيح أخطاء مباشر FEC مساوياً 3/4 ، ويكون معدل الخانات الرقمي:

27.5 Msy m/s \times 2 = 55 Mbit/s

2 خانة لكل رمز في التعديل QPSK

وبفرض أن الترميز الداخلي FEC من نوع 3/4 يكون:

41.25 = 55×3/4 ميغاخانة/ثانية

والترميز الخارجي (Reed-Solomon(FEC

30.015 = 188/204 X 41.25 ميغاخانة/ثانية

في مثال آخر، سوف نستبدل فقـط معـدل FEC مـن 3/4 إلى 1/2 لإظهار كيفية تأثير ذلك على الخانات المتوفرة لإرسال الإشارة.

27.5 = 1/2 × 55 ميغاخانة/ثانية.

27.5 × 25.343 = 188/204 × 27.5

على الرغم من أن معدل تصحيح الأخطاء حين يساوي 1/2 يؤدي إلى إشارة متينة جداً، غير أنه سوف يقلل وبشكل حاد من عدد البرامج التي يمكن إرسالها على الجيب، وعلى صانع القرار أن يوازن بين الرغبة في الحصول على إشارة متينة والحاجة لإرسال أكثر ما يمكن من البرامج لاستثمار أمثلي من الناحية الاقتصادية.

معدل خطأ الخانة Bit Error Rate والنسبة والنسبة والنسبة


إن معدل خطأ الخانة (BER) يقدر كمياً مستوى الأداء في الإرسال الرقمي،فحين يكون BER مساوياً 100×1 فذلك يعني احتمال حدوث خطأ في خانة واحدة من بين 1,000 خانة، وعندما يكون معدل الخطأ 5 × 10°5 فهـو أفضـل مـن9 × 10°4 لأن احتمال حـدوث الخطأ أضعـف في الحالـة الأولى. ويمكـن

أيضاً التعبير عن مستوى الخطأ على الشكل 4-5E أو 3E-3 وهذا يكافئ تماماً كتابة 5 × 10⁴ أو 3 × 10⁻³.

إن القياس الكمي. للوصلة الرقمية للأقمار الصنعية هـي النسبة وتشير إلى نسبة طاقة الخانة إلى كثافة الضجيج


شكل 22-22

(شكل 16-22). للتعديل QPSK ميزة هامة إذ أنه يخقس معدلاً معيناً لخطأ الخانة (EPR) عند مستوى Eb/No ضعيف نسبياً وذلك لدى استخدامه في الحزم الترددية العريضة كما هو الحال في الاتصالات الفضائية.



إن النسبة وE₀/N₀ التي يعبر عنها بالديسيبل، تمثل نسبة الإشارة إلى الضحيج في نظام الاستقبال، لتقدير أهمية هذه النسبة بطريقة أخرى، يمكن القول أنه كلما زادت النسبة وE₀/N₀ كلما نقص عدد خطأ الخانة، ويستخدم تصحيح الخطأ للحصول على BER) Bit Error Rate) معين من أجل أدنى قيمة للنسبة E₀/N₀.

إن المواصفات المطلوبة في أنظمة DVB همي أن لا يتحاوز خطأ الخانة في أسوأ حالة القيمة IE-II وهذا يعني قبول خطأ في خانة واحدة على الأكثر في تدفق معطيات 38 ميغاخانة/ثانية وذلك خلال 45 دقيقة، أو ليس أكثر من خطأ في خانة واحدة في برنامج تلفزيوني رقمي 8 ميغاخانة/ثانية وذلك كل 3.5 ساعة.




المستقبل/كاشف الترميز المتكامل (IRD)

هناك تمايز كبير واختلاف هام بين التلفزيون الفضائي المرسل بنظام تشابهي وذلك المضغوط رقمياً. فإشارات الاتصالات التشابهية هي أمواج كهرطيسية ذات طاقة تتغير شدتها (في التعديل السعوي AM) و/أو ترددها (في التعديل المترددي FM). في حين يرسل التلفزيون الرقمي الإشارات وفق نظام بديل، مؤلف من سلاسل من الأعداد الثنائية أو الخانات التي تتوافق مع حالات (1) On و(0) Off للدارات المنطقية للحاسوب.

هناك منتج وحيد حالياً استطاع تقديم مستقبل تلفزيونسي

فضائي يجمع الإشارات التشابهية والرقمية، إنه المستقبل 4DTV الذي طورته شركة General Instruments والذي يمكنه أيضاً التعامل مع نظام التعمية التشابهي Video Cipher RS ونظام التعمية الرقمي Digi Cipher .

لفهم النقلة النوعية التي أحدثتها المستقبلات الرقمية في طريقة رؤية التلفزيون الفضائي، لا بد من المقارنة بين كاشف الترميز/المستقبل الرقمي IRD وأجهزة الاستقبال التشابهي لتوضيح مزايا المستقبل الرقمي (الأشكال 1-11 و 2-12).



شكل 17-17 مستقبل/كاشف ترميز متكامل IRD


المستقبلات التشابعية للتلفزيون الفضائي

إن ما يحدد قيمة مستقبل تشابهي للتلفزيون الفضائي هو ما يقدمه من مزايا للمشاهد. فبعض المستقبلات على الرغم من رخص ثمنها تمكن من إظهار صورة تماثل في جودتها إن لم تكن أفضل تلك التي توفرها أغلى أنواع المستقبلات شريطة أن يتذكر المشاهد ويقوم بتنفيذ عددٍ من الخطوات الصغيرة الضرورية لتوليف المستقبل لالتقاط إشارات لقنال معينة من تابع صنعى معين.

ويمكن النظر إلى جهاز التحكم عن بعد للمستقبل على أنه يشبه لوحة المفاتيح في الحاسوب، إذ يستطيع المشاهد

استخدامه ليحقق رغبته في مشاهدة ما يشاء. في الحقيقة يجب اعتبار المستقبل الفضائي بمثابة حاسوب ذو مهمة خاصة، إذ يحتوي على معالج متطور ودارات حفظ في الذاكرة، وكل مستقبل يحمل ببرنامج لدى تصنيعه يمكنه من استقبال مختلف الأقنية المتوفرة على التوابع الصنعية في حينه.

تعمل جميع المستقبلات الفضائية على الحصول على أكبر قيمة ممكنة للإشارة القادمة من القمر الفضائي بينما تقوم بتخفيض كمية الضحيج المتولدة عن مصدر خارجي أو ذاتية المنشأ، أي من الدارات الإلكترونية المكونة للنظام.




شكل 17-2 تحكم عن بعد يعمل بالأشعة تحت الحمراء

يعرف رقم الاستحقاق figure of merit لمستقبل تلفزيوني فضائي بأنه نقطة عتبة Threshold يعبر عنهـا بالديسـيبل (dB) مـن اقتربت هذه النسبة لنظام الاستقبال من نقطة العتبة، كلما ظهرت ومضات عنى الصورة. ويكون المستقبل ذو أداء أفضل مـن أجــل الإشارات الضعيفة عندما تكون نقطة العتبة أخفض.

يمكن إيجاد العلاقة الرياضيــة بـين C/N وS/N إذا تم تحويــل C/N المقدرة بالديسيبل إلى C/N (كثافة استطاعة الضجيع مقدرة dB/MHz).

$$C/N_0 = C/N - 10 Log/B_n$$
 حيث B_n عرض حزمة التردد المتوسط في المستقبل $S/N = C/N_0 + 22.6(dB)$

إِنْ يَقْطُهُ الْعَتْبُةُ فِي الْمُسْتَقْبِي تَتَرَاُّو حَ مِنْ 6.5 إِلَى CN 10dB ولكن لا يمكن لاعتماد على هذه لخاصية لنقييم المستقبل إذ أن المصنعين لا يعتمدون جميعهم نفس الطريقة في قياس هذا المعامل وبالتالي فود أفضل صريفة لمعرفة أداء المستقبل تكون بربط الجهاز إلى هوائي له نفس قطر هوائسي المشاهد ورؤية الصورة الملتقطة مباشرة من العديد من الأقمار الاصطناعية.



شكل 3-17. نقطة العتبة في المستقبل التشابهي للتلفزيون الفضائي هي النقطة التي تصبح عندها العلاقة بين S/N و C/N غير خطية.


المستقبل/كاشف الترميز الرقمي IRD

على النقيض من الأقنية التشابهية التي تحتل كل منها بحيب transponder . مفردها، تشكل الأقنية الرقمية جزءاً من أجل نسبة حامل إلى ضحيـج C/N معينـة (شكل 17-3). وكلمـا .__مجموعة برامج تؤلف مجموعة موحدة تنتج عن ضغـط إشــارات الصورة والصوت وتشترك جميعاً بدليل برمجي إنكستروني (EPG) وبمعلومات تشغيل، إضافة لتشفير موحد. هذه المحموعة الموحدة يتم إرسالها عبر بحيب أو أكثر عنى نفس التابع الصنعي. إن وجود عناصر مشتركة بسين الأقنية التلفزيونية الرقمية هـو مـا يشكل حزمة "bouquet" رقمية موحدة.

بعض الحزم تبث حرة في الهواء، بينما يتم تشفير بعضها لمنع استقبالها دون ترخيص، ولالتقاط الأقنية المشفرة، يجب توفر ساري المفعول وغالباً بطاقة smarr.

إن الأنظمة MPEG-2 و DVB لا تقدم أية معمومات حسول الوصول الشرطي (Conditional access (CA): دکن مبرمج له حرية اختيار نظام ٢٨ الذي يبني حاجاته.

ونكن هناك ما ينسع IRD من استقال بحسوصات رقمية بينها، إضافة إلى التغيرات في شكل الـترمير MPEG الـذي يتـم اختياره حسب رغبة المبرمج.




شكل 17-4 مخطط صندوقي لكاشف ترميز/مستقبل متكامل رقمي


قبل الإرسال عبر التابع الصنعي، يتم تحويل الخانات إلى رموز، حيث تشترك كل خانتين لتشكيل رمز، ويتراوح معدل الرموز في الإرسال DVB من عدة ملايين إلى 30 مليون رمز كل ثانية وذلك حسب عدد الأقنية في الجيب الواحد. وينبغي على IRD الرقمي أن يكون قادراً على التوليف على معدل الرموز المستخدم تماماً من أجل إرسال DVB معين ليستطيع كشف ترميز الإشارة. فمثلاً لا يمكن لجهاز IRD مخصص الجال من 15 إلى Msym/s 30 كشف ترميز إشارات رقمية مرسلة بمعدل رموز أدني.

من جهة ثانية، تستخدم كل مجموعة رقمية تصحيح أخطاء مباشر (FEC) ذو قيمة معينة لتحسين الإشارات الخاصة بها، وتستخدم المعدلات 1/2 ، 2/3 ، 3/4 ، 3/6 و7/8 في الأنظمة الرقمية المختلفة في العالم، ويجب على المستقبل/كاشف المترميز IRD أن يكون قادراً على التوليف أو الاختيار الآلي لمعدل تصحيح الأخطاء الذي يسعى لاستقباله (شكل 17-5).

هناك فروقات كبيرة بين IRDs التشابهية ونظائرها الرقمية، فمعظم الأجهزة الرقمية مبرمجة في المصنع لاستقبال مجموعة أقنية رقمية من تابع صنعي واحد. وهذه البرمجة تتضمن التردد المركزي للسحيب، وشكل الاستقطاب، إضافة لمعدلات الرموز ومعدل تصحيح الأخطاء الخاصة بالأقنية، لذلك فإن الانتقال من قمر إلى أخر أو تغيير المجيب أو الاستقطاب كلها أمور لا معنى لها، إذ أن أستخدام IRD رقمي هو أشبه بتشغيل التلفزيون العادي، حيث يكني انتقاء القناة والاستمتاع بها لا أكثر.

حالما يتم التركيب، سوف يضبط جهاز IRD آلياً على المجيب المترمج من قبل المصنع "default transponder" ويصل إلى Electronic المترمج من قبل المصنع "Program Guide (EPG) معلومات التشغيل ومعطيات CA التي يحتاجها ومن تم يبدأ بتأمين الإشارات إلى جهاز التلفزيون.





شكل 17-5 يجب أن يكون التردد المركزي للمجيب. الاستقطاب. معدل الرموز، معدل تصحيح الأخطاء (FEC) لمجموعة الأفنية الرقمية موضوعة عند القيم الصحيحة قبل أن يتمكن IRD من استقبال القناة المطلوبة. كذلك يجب برمجة تردد المذبنب المحلي (LO) لكتلة LNB سواء في الصنع أو من قبل الفني الذي يقوم بالتركيب.

إن معلومات التشغيل تتضمن معطيات عن تعريف الصورة (PID) وتعريف الصوت (SID) المنقولة عبر التابع الصنعي بحيث تساعد جهاز IRD بتحديد كل قنال على المجموعة الرقمية. وليس على المشاهد سوى اختيار القنال ويقوم

جهاز IRD بالباقي. وإنه إذا حدث تغير لموقع القنال في المجموعة لأي سبب كان، فإن المعطيات عن معلومات التشغيل المرسلة عبر التابع الصنعي إلى جهاز IRD سوف يعلن عنها آلياً وأي تغير من هذا النوع سوف يظهر للمشاهد.

لا يوجد في جهاز IRD الرقمي أي دارة مد بحة لخفض الضجيج أو مرشحات للتداخلات الأرضية ينبغي على المشاهد ضبطها. وذلك يعود للفروقات الكبيرة بين الإرسال التشابهي والرقمي. إن تقليص عرض الحزمة في التلفزيون التشابهي يجعل الصورة أفضل لتحسين نسبة الحامل إلى الضحيج C/N . لكن لا يمكن اعتماد هذه الطريقة في الإشارة الرقمية دون فقدان عناصر هامة من الإشارة.


إن العتبة التشابهية (شكل 17-6)، إذ أن النسبة C/N في الإشارة العتبة التشابهية (شكل 17-6)، إذ أن النسبة C/N في الإشارة التشابهية يمكن أن تكون أقل من نقطة العتبة وتصبح الصورة سريعاً قليلة الوضوح ولكنها تبقى قابلة للرؤيا، أما الصورة الرقمية فهي إما أن تكون ممتازة أو لا توجد صورة على الإطلاق.

إن من أهم مزايا تقنية النظام الرقمي أنه يقدم دليل برنامج الكتروني (EPG) لجهاز IRD، ويستطيع المشاهد بسرعة معرفة ما سوف يعرض على الأقنية في المجموعة الرقمية وسوف لن يحتاج إلى المحلات الورقية التي تعلن عن البرامج سوى إن أراد معرفة ما ستقدمه المحطات على مدى أسابيع قادمة.

هناك العديد من أجهزة IRD الرقمية التي تسمح للمشاهد بتغيير معاملات التشغيل المبرمحة في المصنع، لكن ذلك يتطلب كثيراً من المهارة، خصوصاً إذا احتاج الأمر لتغيير الحزم الترددية. قليل من المشاهدين الهواة يستمتعون بممارسة هذه الهواية ويسعى المصممون لجعل ذلك ممكناً في الأجهزة المستقبلية، بانتظار ذلك يجب التركيز على أن IRD الرقمي متلائم فقط مع مجموعة الأقنية الرقمية التي سعى المشاهد للاشتراك بها.

إن ما يقيم قناة تشابهية هو نسبة الحامل إلى الضحيج أو C/N ويمكن استخدام محلل الطيف لقياس النسبة C/N لنظام استقبال فضائي. وهذه تمثل الفرق بالديسيبل بين قمة الحامل ومتوسط مستوى الضحيج المختفي تحت الإشارة. ولتقدير ذلك، يقوم الفني بقياس شدة الحامل ومن ثم يتم استبعاد الهوائي لإظهار الضحيج فقط وقياسه، وينبغي الأخذ بالاعتبار عوامل تتعلق بعرض الحزمة للإشارة الفضائية إضافة لعرض حزمة المرشح في محلل الطيف وإجراء التصحيح الحسابي الناجم عن هذه المعاملات. فمثلاً وكما يمكن رؤيته على شاشة محلل الطيف، يكون مطال إشارة الحامل Bb 6-، بينما مستوى الضحيج هو Bb 7- ولحساب عامل التصحيح بالنسبة لمحلل الطيف المستخدم، يؤخذ حاصل قسمة عرض الحزمة الترددية للمرشح في محلل الطيف

وتضرب بالعامل 1.5. (لكل محلل طيف طريقة قياس CM خاصة به، وأيضاً يختلف عرض حزمة المرشح وعامل التصحيح.) فإذا كان عرض حزمة الجحيب 36 ميغاهرتز، وعرض حزمة المرشح لمحلل الطيف 8 ميغاهرتز، حينئذ يكون عامل التصحيح مساوياً (36/8) × 1.5 أو 6.75.



شكل 17-6 تعرف العتبة في المستقبل الرقمي للتوابع الصنعية من أجل معدل خطأ خانة (BER) معين. وإن خفض مستوى الإشارة الـواردة (E_b/N₀) لا يؤثر على نسبة الإشارة إلى الضجيج (S/N) لإشارة الفيديو بل إن معدل تدفق الخانات هو الذي يحدد جودة هذه النسبة. كذلك تتحدد دقة الإظهار لكل قناة تلفزيونية بمعدل تدفق الخانات ووضوح الإطار الخصص لكل حزمة تلفزيونية منفردة ضمن الـ MPEG-2 الرقمي. ويحدث تجميد الإطار حين تقترب إشارة التابع الصنعي من نقطة العتبة قبل القطع النهائي لعمل 1RD وذلك اثناء الخفوت الناتج عن المطر في الحزمة -Ku.

الضجيج الحقيقي يساوي حاصل المحصوع الجبري للضجيج الأرضي المقاس مضافاً إليه عامل التصحيح (B) - 72 dB) هي الحامل منقوصاً منه الضجيج الحقيقي.

C/N: -65.25 dB - (-54 dB) = 11.25 dB

القياس الكمي لقناة رقمية هو نسبة طاقة الخانة والقياس الكمي لقناة رقمية هو نسبة طاقة الخانة والهام وهذه تمثل الله الشارة إلى الضحيح الذي يحققه نظام الاستقبال. وبطريقة أخرى يمكن تقدير أهمية (BER) يمعرفة أن عدد أخطاء الخانة (BER) يصغر كلما كبرت هذه النسبة. وإن تصحيح الخطأ المباشر هو المستخدم لتحقيق BER معينة من أجل Eb/No أصغر ما يمكن.

إن النسبة Eb/No هي حاصل قسمة استطاعة الحامل C على معدل تدفق المعطيات (fb). Data rate (fb). وبما أن fb وما مرتبطان مع بعضهما لذلك فسوف يتضمنان معا أو يستبعدان معا تصحيح الخطأ المباشر، وهكذا فإن عملية طرح بسيطة بمكن أن تحل المسألة حين تكون القيم محولة إلى الديسيبل:


 $E_b/No = C (dBm) - No (dBm/Hz) - 10 log f_b$

إن التداخل الأرضي الذي ينشأ من محطات الإرسال الهاتفية، المطارات، وأيضاً الرادارات العسكرية، يمكن أن يعيق أو حتى يمنع الاستقبال من التوابع الصنعية. وتظهر إشارة التداخل على شاشة مخلل الطيف حين يتم توجيه كتلة LNB باتجاه محطة هواتف مبكروية محلية. في بعض المواقع، تكون إشارة التداخل و كأنها قناة ذات حزمة تمرير ضيقة، في هذه الحالة، يمكن إزالة التداخل باستخدام مرشحات تمرير حزمة خاصة ضمن المستقبل،

وفي حالات أخرى، قد يكون التداخل أكثر تعقيداً بوجود حوامــل متعددة ومتداخلة بعضها ببعض.

يفضل دائماً مسح أي موقع يتم اختياره مبدئياً لـ تركيب النظام وذلك بالاستعانة بمحلل الطيف، وهكذا ننتبه مبكراً إلى مسائل التداخل المحتملة والتي يصعب معالجتها أحياناً فيما بعـد. وأيضاً نستكشف النقطة التي يكون فيها التداخل أقل ما يمكن. فمثلاً أسطحة المنازل تكون أكثر حساسية لتداخل الأمواج الميكروية من الأرض المحيطة بها.

يختار بعض الفنيون، استخدام فاحص هوائي محمول مع محلل طيف للتأكد من قوة الإشارة وجاهزيتها قبل تركيب قرص الهوائي لدى الزبون، وبعضهم الآخر يعتمد على الخرائط المتوفرة لتغطية المواقع من إشارات الأقمار الفضائية لتحديد قوة الإشارة في الموقع المختار، ويمكن الحصول على المعلومات المفيدة حول الأقمار الفضائية من شبكة الإنترنت.



18

الطرق الأساسية في التعمية

إن الغاية من هذا الفصل هي تزويد القارئ بفهم التقنيات الأساسية المستخدمة في التعمية والتشفير. وإن كل من هذه التقنيات مستقلة بذاتها. وليست أغلبية أنظمة التعمية المتوفرة في السوق سوى تداخلاً بين هذه التقنيات. ففي حين تقوم أنظمة التشفير والتعمية بذات المهمة من حيث جعل الإشارة التلفزيونية غير صالحة للاستخدام، غير أنهما مختلفان تماماً. إن التشفير يقوم على تغيير عناصر الإشارة أو استبدالها بقيم أخرى، في حين يتم إعادة ترتيب هذه العناصر أو عكسها فقط في عملية التعمية، وفي الحالتين لا يستطيع المستقبل التلفزيوني عرض إشارة ليست لها شكل قياسي.

إن الأنظمة الرائدة في شمال أمريكا كانت تستخدم طرق تعمية بسيطة و ضعيفة الأمان نسبياً، حيث كان القراصنة قادرين على فك هذه الطرق بعناصر قليلة وغير مكلفة. و لكن إدخال أنظمة Video Cipher و Oak Orion جعل طرق التعمية أكثر ضماناً وبذلك انتشرت المنتجات في الأسواق.

لم ولن توجد نهاية قريبة لعمليات فك التعمية، فهذه الأنظمة ولدت "حرباً" جديدة بين القراصنة والمصممين. وكثير من المدراء من غير التقنيين تنتابهم المفاجأة وأحياناً الصدمة حين يتبينوا اندحار التقنية العالية بسهولة نسبية.

حتى بضع سنوات مضت، كانت أغلب الأنظمة في أوربا تعتمد طرقاً بسيطة للتعمية. وقد كانوا عموماً يقومــون بعكـس

مكونـات الإشـارة التلفزيونيـة مشـل الـتزامن أو قطبيـة الفيديـو. ولكن إدخال أنظمة معالجة مثل MAC,Video Crypt جعل الأمر أكثر تعقيداً.

بدأت القضية في أوربا وانتقلت إلى العديد من الدول كوسيلة للكسب المادي، والحقيقة أن أوربا التي تضم مناطق تخضع لقوانين مختلفة قد زاد المسألة تعقيداً. فمثلاً، من غير المشروع في أيرلندا فك التعمية لقنال مرسلة فضائياً أصلها أيرلندي، في حين يعتبر الكثيرون أن ذلك مقبولاً إذا كانت القنال الفضائية تعود لبلد آخر.

إن أنظمة التعمية سوف يتم اختراقها دائماً والقرصنة ستوجد باستمرار. وفي حين ترفضها الأخلاق غير أنها من قوانين الحياة. لذلك يتم ادخالها في كلفة الاشتراكات. وإن الدفاع الوحيد ضد الاختراقات هو في البنية المرنة التي تسمح بالتعديل. فالأنظمة التي تعتمد نظام Smart هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن تم اختراقها على الرغم من إدعاء البعض بأنها تؤمن الحماية التامة ويبقى هذا الكتاب تقنى وليس لتهذيب الأخلاق.

من الطبيعي أنه لن توضع نهاية للقرصنة حتى باعتماد أفضل التصاميم، فلا يوجد نظام غير قابل للاختراق. ولكن وجود تطبيق عملي لا بأس به مع حلول تقنية رفيعة المستوى تضاف إلى قواعد قانونية يجعل المبرمجين يحصلون على حقوقهم وتعويضاتهم المستحقة.

تقنيات التعمية لإشارة الفيديو

1. قلب إشارة الفيديو.

المبدأ: قلب كلي لشكل موجة الفيديو والتزامن.

إن استخدام طريقة قلب إشارة الفيديو كطريقة من طرق التعميـة بـدأت أساسـاً في أنظمـة التعميـة للتلفزيـون


الموزع بخط النقل المحوري وهو من الأشكال المعقدة نسبياً (انظر الشكل 18-1). وقد كان فعالاً في تأمين الحماية من الاختراق لأن جهاز الاستقبال التلفزيوني يجب تعديله لاستقبال إشارة فيديو ذات قطبية معكوسة مما يجعل الإشارة غير مشوهة. شكل 18-1. قلب إشارة الفيديو. يتم قلب إشارة الفيديو للخط بشكل كامل وبذلك تصبح نبضات التزامن غير قابلة للمسك و تبدو معلومات الصورة سالبة. إن إشارة اللون تكون معكوسة ايضاً وهي مزاحة 180° درجة في الطور. هذا الشكل من التعمية سهل الاختراق لأن الكثير من مستقبلات الأقمار الفضائية تمتاز بوجود مفتاح على الواجهة الخلفية لقلب الاستقطاب.

2- إزاحة الموجة الجيبية للتزامن.

المبدأ: إضافة موجة جيبية لإشارة الفيديو عند تردد الخط أو أحد مضاعفات تردده.

هناك شكلان أساسيان لهذه التقنية: تردد الموجة الجيبية للخط ومضاعفات هذا التردد. وتكون طريقة العمل بسيطة في الحالتين، إذ يدفع جهد الموجة الجيبية المضافة نبضات التزامن إلى منطقة الفيديو في الإشارة، وينجم عن ذلك بأن يصبح المستقبل غير قادر على القفل أو التزامن وبالتالي تدمع الصورة أو تصبح غير ثابتة (انظر الشكل 18-2).

هذه الطريقة غير فعالة للتعمية في الارسال الفضائي حيث يكون عرض الحزمة محدوداً. إذ أن إضافة موجة جيبية يزيد من مطال إشارة الفيديو، وما لم يتم تضعيف الإشارة قبل التعمية لضمان بقائها في مستوى قياسي فإن إضافة الموجة الجيبية سوف تؤدي إلى زيادة في الانحراف Overdeviation وبذلك يتم تشويه الصورة.








شكل 2-18 إزاحة التزامن بالوجة الجيبية. يتم إزاحة نبضات التزامن الأفقية والشاقولية إلى الأعلى وتدخل النطقة الفعالة لإشارة الفيديو. والإشارة الجيبية تقوم أيضاً بتعديل إشارة الفيديو وهذا يعني بأن مطال إشارة الفيديو يجب أن يتم تخميده قبل التعمية بحيث تقع الإشارة العماة ضمن حدود جهد الارسال ولا تستطيع دارة فصل التزامن في المستقبل التلفزيوني التمييز بين إشارة الفيديو ومعلومات التزامن.

3- إزاحة نبضة التزامن

المبدأ: تدفع نبضات التزامن في منطقة الفيديو من الإشارة. ويمكن تطبيق هذه الطريقة على التزامن الأفقى و/أو التزامن الشاقولي (انظر الشكل 16-3).



شكل 18-3 ضغط نبضات التزامن. في طريقة التعمية هذه، يتم إزاحة نبضات التزامن الأفقية والشاقولية نحو الأعلى إلى النطقة الفعالة من إشارة الفيديو وذلك بواسطة نبضة التبويب. وبذلك لا تستطيع دارة فصل التزامن في المستقبل من التمييز بين إشارة الفيديو ومعلومات التزامن.

إن إزاحة نبضات التزامن يمكن أن تمنع فعلياً المستقبل التلفزيوني من القفل على الصورة. وبخلاف إزاحة الموجة الجيبية للتزامن فإن فترات التزامن هي فقط التي تتأثر في هذه الطريقة، وإن شكل الموجة الحتي تضاف إلى إشارة الفيديو للتعمية هي أساساً عبارة عن قطار نبضات ومن هنا جاءت التسمية بإزاحة نبضة التزامن.

عندما يتم ارسال قطار النبضات الضروري لإزالة التعمية عمى حامل ثانوي منفصل، حينئذ يستخدم تعبير إزاحة مُبُوبة لنتزامن Gated Sync Shifting.

4- استبدال التزامن

المبدأ: يتم استبدال التزامن الأفقي و/أو العمـودي.بموجـة غير قياسية (انظر الشكل 18-5).


استخدمت هذه الطريقة في التعمية في أمريكا الشمالية وأوربا. وهي واحدة من الطرق المستخدمة في أنظمة Oak وأوربا. وهي واحدة من الطرق المستخدمة في أنظمة Orion و Video Cipherll نفي نظام Sync Burst تتضمن فترد التزامن الأفقي مجموعة نبضات تزامن Sync Burst ذات تردد 2.5 ميغاهر تز متبوعة بمجموعة نبضات معطيات وفي نظام Video Cipher يتم استبدالها بالتزامن. إن معلومات التزامن الضرورية متضمنة بنبضات المعطيات.

و إن هذه التقنية ليست ذات وثوقية متميزة، حيث أن نبضات التزامن وحتى نبضات المعطيات يمكن كشفها بواسطة هواة كشف التعمية. وإن الحلول الأقل كلفة تعتمد على هذه الإشارة المكتشفة لتشكيل إشارة تزامن باستخدام قلاب أحادي الاستقرار Monostable. بينما الحلول المكلفة تعتمد على توليد إشارة تزامن كاملة في دارة تستخدم إشارة اللون أو بعض الإشارات الأخرى للقفل.

5- القلب الفعال Active Invertion

المبدأ: القلب الفعال لمعلومات الفيديو (انظر الشكل18-4).


إن قلب معلومات الفيديو خطاً بعد خط يمكن أن يكون طريقة للتعمية ذات وثوقية عالية. ولكن في أغلب الحالات، فإن إشارة الفيديو يجري قلبها بالتناوب، وهذا يقلل من الوثوقية. وفي بعض الأنظمة يتم قلب الحقول بصورة متعاقبة، وهذا شكل ضعيف من أشكال التعمية.



شكل 18-4 القلب الفعال لإشارة الفيديو. طريقة التعمية بالشكل القطبي هي الأسهل لأنها تحتوي على نبضة تشير إلى قطبية إشارة الفيديو لكل خط. نظام Oak Orion الوضح هنا هو مثال للقلب القطبي.


هناك شكلان للتعمية بالقلب الفعال، الشكل القطبي وغير القطبي. الشكل الأول أقل وثوقية حيث توجد نبضة في فترة الإطفاء الأفقي تدل على قطبية الفيديو. ولاخـــــــراق

هذه الطريقة، يكفي كشف هذه النبضة المفتاحية. النظام غير المفتاحي يختلف تماماً، إذ لا يوجد في بنية الخط ما يدل على قطبية الفيديو.






الشكل 18-5 استبدال التزامن. يستخدم في نظام Video Cipherll. حيث تستبدل منطقة التزامن كاملة بمعطيات رقمية. ذلك يعني عدم وجود نبضات تزامن تشابهية يمكن فصلها في المستقبل التلفزيوني. يمكن استبدال التزامن الشاقولي ايضاً. ونتيجة لذلك تصبح الصورة مطموسة تماماً. الصورتان في الأعلى، احداهما واضحة والأخرى معماة.



6- القطع والقلب.


المبدأ: يقسم خط الفيديو إلى عدة قطع وتقلب قطبية إشارة الفيديو لعدد من القطع حسب ترتيب معين (انظر الشكل 6-18). في حين يصعب تطبيق هذه الطريقة في الدارات التشابهية،


غير أنها تلائم التصميم الرقمي. والعديد من الأنظمة الأوربية تبنت هذا المبدأ مع اختلاف في نسبة النجاح. فإذا تم تحديد عدد القطع للخط الواحد، فإن نقاط القنب يمكن تعيينها.



شكل 18-6 القطع والقلب. تقطع إشارة خط الفيديو عند نقطة معينة وتقلب قطبية بقية الإشارة اعتباراً من هذه النقطة. هذه الطريقة في التعمية لها عيوب تتمثل في إزاحة الجهد بين إشارة الفيديو المقلوبة والعادية.

المبدأ: يقطع خط الفيديو إلى عدد معين من القطع، ومن ثم





شكل 18-7. القطع والتدوير. هذا النظام ذو وثوقية عالية حيث تقطع إشارة الفيديو عند نقاط معينة وتـدور الإشارة حول هـذه النقطـة وهنـاك صعوبة في كشف هذه النقطة التي يتم عندها القطع، إذ يوجد العديد من

7- القطع والتدوير


بنم تدوير حزمة قطع من نهاية "الخط إلى بدايته (انظر الشكل 18-7).

الطرق لإخفاء هذه النقطة عن القراصنة الذين يحاولون اختراق النظام.

هذه الطريقة في التعمية شائعة الاستخدام في أوربا وهي عالية الوثوقية، ويوجد عموماً 256 عينة تقطيع وهذا يعني بأن نقطة القطع محددة ككلمة مؤلفة من ثمانية خانات أو ثمانية واحدة.

8- خلط الخطوط Line Shuffle

المبدأ: يتبدل موضع الحطوط في حقل أو إطار بحيث يتم ارسالها بطريقة غير صحيحة. فمثلاً، يرسل الخط 15 بدلاً من الخط 211 (انظر الشكل 18-8). تتطلب هذه الطريقة في التعمية تخزيناً للحقل والإطار وبالتالي دارات رقمية جديدة. إنها واحدة من أكثر طرق التعمية وثوقية، لذلك فهي تحوز على اهتمام المبرمجين.



شكل 18-8 خلط الخطوط. في هذه الطريقة يعاد ترتيب خطوط الفيديو الرسلة. وإن الدارات المعقدة المطلوبة لتخزين حقل أو إطار تقضي بأن لا تتم معالجة العدد الكامل من الخطوط في كل عملية.

تقنيات التعمية للصوت

1- صوت FM-

مبدأ: تعدل إشارة الصوت ترددياً على حامل فوق صوتى بزدد 30 أو 70 كيلوهرتز.

هـذه التقنيـة الشـائعة في أمريكـا الشـمالية هـي نــادرة في أوربا. وتستخدم الحزمة الترددية من صفر وحتى 11 كيلوهرتــز المحصصة أصلاً للقنال الصوتية لأغراض أخرى مثل "قنال النداء" لإعلام المشاهد بأمر يخصه.

إن هذا النوع من التعمية ليس بالصعب اختراقه لذلك تنقصه الوثوقية. فمتى عُلم تردد الحامل يكون من السهل بناء كاشف تعديل مع حلقة قفل طوري (PLL).

2- قلب الطيف Spectrum Invertion

المبدأ: يتم تدوير الطيف الصوتي للتردد من صفر وحتى ١١ كيلوهرتز حول النزدد الحامل وبذلك يصبح النزدد المنخفض تردداً عالياً والعكس بالعكس.

استخدمت هذه الطريقة في أمريكا الشمالية وأوربا، حيث يصبح الصوت مشوها وغير قابل للفهم. ويتم اختيار تردد الحامل بحيث يكون أعلى من أعلى تردد في محال حزمة تمرير الصوت وهو عادة 12.8 و15 كيلوهرتز.

إن استخدام هذا الشكل من تعمية الصوت نجعل تسجيل الارسال على شريط فيديو أمراً صعباً. إذ أن عرض الحزمة على قارئ الفيديو لا يتجاوز عموماً 15 كيلوهر تز وبذلك فإن التسجيل سوف يؤدي إلى فقدان الجزء الأخفض من حزمة تمرير الصوت.

3- الصوت الرقمي Digital Audio

إن بحرد ذكر الصوت الرقمي يثير الرعب في قلوب البعض من هواة فك التعمية، ذلك أنها من الطرق عالية الأمان في ارسال الصوت ولكنها أكثر كلفة من طرق تشابهية أقل تعقيداً. وهذه التقنية هي جزء متضمن في نظام MAC وقد استخدمت في أنظمة Oak Orion و Video Cipher II و Oak Orion في أمريكا الشمالية. يستخدم تعبير التعديل بالترميز النبضي (PCM) لوصف تقنية تحويل جهد تشابهي إلى قطار من النبضات، ومن ثم إلى عدد رقمي. وهناك صيغ أحرى للأشكال الرقمية للتعديل مثل تعديل عرض النبضة (PWM)، تعديل مطال النبضة (PWM)، وتعديل موضع النبضة (PPM).

تعديل عرض النبضة

يحدث قطار النبضات بمعدل ثابت ولكن يتوافق عرض النبضة مع قيمة الجهد التشابهي. وكلما كانت النبضة عريضه كلما كان الجهد الموافق لها كبيراً.

تعديل مطال النبضة

تؤخذ عينات من الإشارة التشابهية بفترات زمنية منتظمة وترسل نبضات يوافق ارتفاعها ارتفاع المطال لهذه العينات.

تعديل موضع النبضة

هذا التعديل يشبه تعديل عرض النبضة ولكن يولمه مذبذب الساعة نبضة يتوافق موضعها مع مطال الإشارة التشابهية. وكلما كان الفراغ بين النبضات أعرض كلما كان الجهد الموافق لها أكبر.

طرق رقمية وتشابعية

تمثل الإشارة التشابهية بتغيرات مستمرة لمستويات الجهد، بينما تتألف الإشارة الرقمية من مستويين فقط هما الصفر أو الواحد. هذه البساطة تجعله أسهل لتطبيق خوارزميات معقدة على إشارات منطقية بالمقارنة مع الإشارات التشابهية. ومن الصعوبة اختراق إشارة مشفرة رقمياً.

يزداد باستمرار احتواء المستقبلات التلفزيونية على التقنيات الرقمية. ولسنوات قليلة مضت، كان الفيني أو مهندس التلفزيون يستطيع بمعارف أساسية للمنطق العددي وتطبيقاته أن يتدبر أمره، أما اليوم فيلزمه أيضاً التآلف مع المعالجات وداراتها المحيطية.

للتقنيات الرقمية مزاياها الخاصة. فبعض الأعطال يمكن تحديدها، لأنه غالباً يكون من الضروري التعرف على المنطق العالي والمنخفض بدلاً من قياس مجالاً من القيم المتغيرة باستمرار للجهد. ويجب الإشارة إلى وحود أنظمة حديثة لتحليل الأعطال مبنية حول عناصر تعتمد على المعالجات ولكنها يمكن أن تكون عديمة الجدوى أحياناً.

على الرغم من التقدم التقني فلا تزال معظم الإشارات في الارسال التلفزيوني هي بالشكل التشابهي. لذلك فمن الطبيعي البدء بشرح تبديل الإشارة التشابهية إلى ما يعادلها رقمياً.

التبديل التشابهي الرقمي

بما أن الإشارة التشابهية تتغير باستمرار ضمن حدود معينة، فإن عملية تحويلها إلى شكل رقمي ينبغي أن يبدأ بتعريف حدود الجهود وترددها الأعظمي. هذه المقادير هي مداخل أساسية لعملية التبديل وتحدد المعاملات المطلوبة لمبدل تشابهي رقمي (ADC).

معاملات التبديل ADC (ADC Conversion Parameters)


حدود الجهد

يجب أن يقع مطال الإشارة التشابهية بين حدين، معرفان برقمين عدديين. فمثلاً، من أجل مبدل تشابهي رقمي بدقة 8خانات، يوافق الجهد صفر القيمة الثنائية 0000 0000. ومستوى الجهد الأعظمي 10 فولت يمكن تمثيله بالقيمة 1111 1111.

التردد الأعظمي

إن التردد الأعظمي في الإشارة التشابهية له تأثير مباشر عسى تردد أخذ العينات للمبدل. فتردد العينات يحدد النافذة الزمنية التي يتم خلافا قياس جهد جزء من الإشارة التشابهية (انظر الشكل 18-9). وكلما كان تردد أخذ العينات كبيراً، كلما كانت الفترة الزمنية لأخذ العينات صغيرة. من الناحية النظرية، فإن تردد أخذ العينات للمبدل يجب ان تساوي ضعف التردد الأعظمي للإشارة التشابهية.

وهذا ضروري للتأكد من إعادة تشكيل الإشارة التشابهية بصورة صحيحة عندما يعاد تحويل المعلومات الرقمية لاحقاً إلى الشكل التثابهي. عملياً، يحاول أكثر المصممون استخدام تردد أخذ العينات ساوياً ثلانة أضعاف التردد الأعظمي للإشارة التشابهية.



شكل 18-9 أخذ عينات لوجة جيبية. إن قيمة العينة رقمياً تكافئ الإشارة التشابهية. من الواضح بانه ينبغي أن يكون تردد أخذ العينات أكبر من تردد الإشارة الجيبية للحصول على الحد الأدنى من الدقة حين يعاد تشكيل الإشارة في البدل الرقمي التشابهي، حيث يجب الترشيح لإزالة التدرج في الجهد المتولد عن عملية اخذ العينات.

الجال Range

الجمال لمبدل تشابهي رقمي، هو عدد الخطوات الممكنة بالصيغة الرقمية. لإيضاح ذلك، يستخدم في مبدل ADC ذو ثمانية خانات 256 مستوى تتغير من 0000 0000 إلى 1111 1111.

عرض الخطوة Step Size

عرض الخطوة هي كمية الإشارة التشابهية المطلوبة للتأثير على مستوى واحد أو لتغيير عدد في الخرج الرقمي. ففي الجحال من 0 وحتى 10 فولت مع دقة 8-خانات، هناك تغيير مقداره 0.0390 فولت مع كل خطوة.

في أغلب الحالات، تكون استجابة المبدل التشابهي الرقمي ADC أو المبدل الرقمي التشابهي DAC خطية وتسمى بنتعبير التقني Monotonic.

هناك طرقاً عديدة لتبديل إشارة تشابهية بقيمة رقمية سئافئة. وأكثر التقنيات استخداماً لتبديل إشارة الفيديو معروفة سم التبديل الومضي (Flash Conversion).

التحويل التشابعي الرقمي – المحول الومضي

Flash Converter

يستخدم المبدل الومضي طريقة سريعة جداً لتحويل إشارة فيديو تشابهية إلى إشارة رقمية (انظر الشكل 18-10). يعتمد هذا المبدل على سلسلة من المقارنات. فعندما يتحاوز دخل الإشارة مستوى جهد مرجعي معين، تتغير حالة خرج المقارن من المنخفضة إلى العالية. ويتحدد المستوى المرجعي لكل مقارن بواسطة سلسلة من المقاومات المتغيرة ويمكن للمصمم ضبط الجهد المرجعي الرئيسي ومن ثم جهد الدخل لكل مقارن. يتم تبديل الجزء الخاص بالإشارة الفيديوية من كل خط وذلك يسمح بدقة أفضل للمبدل لأنه بذلك يهمل نبضات التزامن التي تعمل مولت محصمة لتغيرات الإشارة الفيديوية. كذلك يكون تأثير الضحيج في حده الأدنى في هذا النوع من المبدلات لأنه تجري تكبير للإشارة قبل بدء عملية التبديل.

يغذي خرج المقارِن مرمز أفضلية بحيث تمر القيمة الثنائية binary للمقارِن ذو المستوى الأعلى إلى الخرج وذلك عندما يكون دخل المرمز في حالة تهيؤ.

التبديل الرقمي التشابعي DAC الرقمية

إن عملية تبديل الأرقام إلى جهد تشابهي هي عملية بسيطة نسبياً. فلكل خانة في العدد الرقمي قيمة معينة يمكن تمثيلها بجهد يتناسب مع هذه القيمة، فإذا تم جمع جهود المخارج فتكون النتيجة هي جهد تشابهي يتناسب مع كل عدد رقمي.

معاملات التبديل DAC


هناك عدداً من التسميات المستخدمة في التبديـل الرقمـي التشابهي كما هو الحال بالنسبة للتبديل التشابهي الرقمي.

الدقة Accuracy

تحدد دقة التبديل الرقمي التشابهي بمقارنة الخرج الحقيقي مع الخرج النظري. ويعبر عنها بنسبة مئوية من قيمة جهد الخرج الأعظمي. ينبغي أن لا يتجاوز الخطأ نصف قيمة الخانة ذات الوزن الأدنى LSB. فمثلاً من أجل مبدل DAC (8 خانة)، يكون LSB مساوياً 1/256 من قيمة جهد الخرج الأعظمي. وهذا يساوي %0.39 أي الخطأ أقل من %0.195.

خطأ الإزاحة Offset Error

يعرف خطأ الإزاحة بأنه مستوى الجهد المتولد حين تكون جميع المداخل الرقمية مساوية للصفر. ويمكن الغاء أي جهـد لا يساوي الصفر باستخدام دارة خارجية.



شكل 10-18. البدل الومضي التشابهي الرقمي. تستخدم مجموعة من القارنات لتحديد مطال إشارة الدخل التشابهي. وعندما تتجاوز الإشارة احد الجهود المرجعية للمقارن يتحول خرج القارن إلى الحالة 1 منطقي. يقوم ناخب الأفضلية باختيار اعلى القيم لخرج المقارن الذي يشكل خرجاً لمرمز ثنائياً آخر.

زمن التركيز Settling Time

هو الزمن الذي يستغرقه المبدل التشابهي الرقمي ليأخذ قيمة تقع ضمن بحال يتأرجح حول القيمة النهائية بمقدار 0.5 LSB وذلك حين يتغير الدخل الرقمي. وهذا عامل أساسي يقيد التردد الأعظمي المكن استخدامه للتحويل.

الدقة Resolution

إن دقة المبدل التشابهي الرقمي هي مقلوب عدد الخطوات المنفردة معبراً عنها بنسبة مئوية. للإيضاح، في محول -8DAC - خانات، تكون الدقة مساوية (1-256)/1 والتي تساوي 0.392 أي تقريباً %0.39. وعموماً، يكون عدد الخطوات المنفردة مساوياً القيمة: 1-2°


حيث n ترمز إلى عدد الخانات المستخدمة.

الخطية Linearity

في أغلب المبدلات الرقمية التشابهية، يجب أن يستحيب جهد الخرج بصورة خطية إلى الدخل الرقمي، وأي اختلاف يمكن أن يؤدي إلى أخطاء جدية.

الرتابة Monotonicity

ينبغي أن يتغير جهـد الخـرج في المبـدل الرقمـي التشـابهي DAC خطوة واحدة في لحظة معينة استجابة لتغير مشابه للدخل الرقمي. وأي اختلاف يؤدي لاستجابة غير خطية.



شكل 18-11. مبدل رقمي تشابهي DAC ذو الدخل الموزون ثنانياً. حيث توجد مجموعة من القارنات ذات القيم الموزونة لتحويل العدد الرقمي إلى جهد تشابهي. ويكون التيار المار عبر كل مقاومة خاضعاً لقانون أوم. ويستخدم ذات القانون لحساب جهد الخرج من حاصل مجموع تيارات الدخل ومقاومة التغذية العكسية.

الطرق الأساسية في التعمية

التبديــل الرقمــي التشــابعي – المبــدل DAC ذو الدخــل الموزون ثنـاثيـا (Binary Weighted Input)

ربما يكون المبدل ذو الدّخل الموزون ثنائياً هو أبسط المبدلات الرقمية التشابهية. يستخدم هذا النوع شبكة من المقاومات ذات نيم تتوافق مع الوزن الثنائي للخانات لكل عدد رقمي.

بالعودة إلى الشكل 18-11، تمثل المقاومة R الأقل قيمة الخانة ذات الرقم الأعلى مرتبة، القيم الأخسرى للمقاومات هي مضاعفات R وتتوافق مع الأوزان الثنائية الأخرى 20, 21, 22. إن جهد دخل المقاومات هو 5 فولت أو صفر. لذلك فهذه الدارة هي أساساً دارة لتوليد التيار. . كما أن للمضخم العملياتي ممانعة دخل عالية، لذلك يبدو الدخل السالب كأرضي افتراضي،

يتناسب خرج المضخم العملياتي مع التيار المار بمقاومة التغذية العكسية Rf. وهذا التيار هو مجموع تيارات الدخل، ونظراً لكون الدخل المعكوس للمضخم العملياتي يمثل الأرضي الافتراضي، أي 0 فولت، لذلك فإن الجهد الهابط عبر المقاومة Rf يساوي جهد الخرج. ويمكن اشتقاق هذا الجهد من قانون أوم. وبما أن تيار الدخل سالب يكون جهد الخرج سالب أيضاً.

إن السبب الرئيسي لعدم انتشار هذا النوع من المبدلات هو قيم المقاومات العديدة المطلوبة. فلتحقيق مبدل DAC بثمانية خانات، يتطلب ذلك قيم مقاومات تتغير من R وحتى 128R. ويجب أن تتوفر هذه المقاومات أيضاً بدقة لا تنقص عن %0.5 .

تقنية التشفير الرقمي Digital Encryption Techniques

طرق التحكم بالبعثرة

يوجد طريقتان أساسيتان للتحكم بنظم التعمية: الوصول المحكوم (المتحكم به) والوصول المفتوح Open Access يستطيع مالك النظام في الوصول المحكوم أن يتحكم بكاشف التعمية لدى الزبون أما في أنظمة الوصول المفتوح فليس له أية سلطة على الكاشف. لذلك فإن الأنظمة المفتوحة تتصف بكونها أنظمة ذات حماية ضعيفة، وعلى النقيض، في أنظمة الوصول المحكوم يمكن أن يتم تعطيل نظام كشف التعمية لدى الزبون والتحكم بدرجة التعمية في بعض الحالات.

الخوارزميات

الخوارزمية عبارة عن مجموعة من التعليمات التي تقود المعالج الصغري لتشفير وفك تشفير المعطيات وليس هناك أية صلة بين مدى تعقيد الخوارزمية وأمن المعلومات المشفرة، ففي كثير من الأحيان تكون المعلومات أكثر أمناً وهي مشفرة بواسطة خوارزمية بسيطة.

تعتبر الخوارزمية (Data Encryption Standard) من الخوارزميات المعروفة جيداً والتي تعتمد على مبادئ بسيطة موضوعة بطريقة معقدة. قد تظهر الطريقة وكأنها معقدة وصعبة في حين أنها من أعمال الحاسوب البسيطة. فالخوارزمية كما نرى عبارة عن حل رياضي وليست دارة متكاملة مجردة أو نظام حاسوبي. والخوارزمية التي تشفر رسالة بأبسط أشكالها تتطلب عنصرين: الرسالة والمفتاح.

الرسالة قبل التشفير تسمى Plaintext نص صريح وعندما تشفر نطلق عليها اسم النص المعمى Cipher text ويمكن أن تمثل

الخوارزمية بصندوق ذو مفتاح، فالتشفير هو العملية المكافئة لإغلاق الصندوق بالمفتاح حيث يستلم المستقبل الصندوق ويستخدم نفس المفتاح لفتح الصندوق والحصول على الرسالة من داخله.

هناك نقطة ضعف أساسية في هذه الطريقة، إذ أنه يوجد مفتاح وحيد في حين تكون الأطراف المستخدمة له كثيرة. و عندها ستبدأ المشاكل بالظهور لدى تناقل هذا المفتاح. وعندما يقع هذا المفتاح في يد طرف أجنبي فإنه سيتمكن من قراءة الرسالة.

يتعامل التشفير في أنظمة البث التلفزيوني عبر التوابع الصنعية مع معلومات رقمية. فهناك حالة من اثنتين لكل خانة من المعلومات (واحد أو صفر). لذلك يمكن استخدام تابع بسيط وقوي في خوارزمية التشفير كالتابع Exclusive OR بسيط و حدول الحقيقة لهذا التابع:

A	В	А⊕ В
0	0	0
0	1	I
1	0	1
1	1	0

من الجدول نرى بأن الخرج يكون مساوياً للصفر عندما يتساوى الدخلان ويكون مساوياً للواحد عندما يختلفان. لنأخذ مثالاً على ذلك: الكلمة "DOG" ولنحاول تشفيرها مستخدمين المفتاح "CAT" بواسطة خوارزمية EXOR. فإذا كتبنا الرسالة "DOG" بالرمز ASCII وكذلك المفتاح و أجرينا بينهما عملية EXOR فإننا سنحصل على:

Plaintext (DOG) - Key(CAT) = Cipher text				
DOG = 68 79 71	01000100	01001111	01000111	
CAT = 67 65 84	01000011	01000001	00001011	
Cipher Output=07 14 11	00000111	00001110	00001011	

من الواضح أنه لا توجد علاقة خطية بين النص المشفر والنص الأصلي. ونستطيع بواسطة المفتاح أن نستخلص الرسالة بتطبيق نفس التابع EXOR مرة ثانية على النص المشفر. إذا فلا بدللمرسل والمتلقي من استخدام نفس المفتاح حتى يعمل هذا النظام.


Ciphertext	00000111	00001110	00001011
CAT	01000011	01000001	01001100
DOG	01000100	01000111	01000111

كما نلاحظ فقد تم استخلاص الرسالة الأصل بتطبيـق EXOR على النص المشفر.

غالباً ما تستخدم هذه الطريقة ولكن بتطبيق مفتاح ذو طول كبير وهذا ما يجعل هذه الطريقة مستعصية على القرصنة. تولد هذه المفاتيح من سلاسل شبه عشوائية بواسطة مولدات المصفوفات الثنائية الشبه عشوائية. وهذه الطريقة مشروحة بالتفصيل في الفقرة التالية.

الذاتية Identity

في نظام التعمية ذو الوصول المحكوم يوجد رقم خاص بحهاز فاك التعمية، وهو يشبه أرقام الهواتف فهي وحيدة ومعروفة فقط بالنسبة لمالك النظام. في هذه الحالة يستخدم مالك النظام هذا الرقم لتشفير الرسالة التي قد تحمل المفتاح لهذا الزبون من أجل انشهر القادم. فالقرصان يستطيع -بالطبع إذا



اكتشف الخوارزمية - إلغاء تعمية الرسالة ومن ثم كشف المعطيات وتشغيل فاك التعمية الخاص به "Pirate". عادةً ما يخزن الرقم الخاص للجهاز ضمن ذواكر وصول عشوائي RAM مزودة بالطاقة من خطوط تفصل عند فتح غطاء الجهاز مما يعني ضياع المعلومات الموجودة ضمن الذاكرة. وهذه الطريقة شائعة ومعروفة كتطبيق وقائي ضد القرصنة.

المفاتيج Keys

يجب أن تبقى معرفة المفاتيح حكراً على مالك النظام من أجل أمن المعطيات. ولذلك فهو يزود الجهاز بمفاتيح ثانوية تبقى ضمن الجهاز للقيام بتشفير وحماية المفتاح الأساسي.

مولدات السلاسل الثنائية الشبه عشوائية PRBSG (Pseudo Random Binary Sequence Generators)

الهدف من هذه المولدات هو الحصول على سلسلة رقميــة بحيث لا يوجد أي ارتباط واضح بين أرقامهـــا. أي بمعنــى آخــر يجب أن تظهر السلاسل على أنها عشوائية.

من الأفضل بالطبع استخدام سلاسل عشوائية حقيقية. ولكن المولد في هذه الحالة يكون معقد تكنولوجياً إذ لا يمكن تامين الإنتاج الكمي كما أنه لا يعمل في الزمن الحقيقي، إضافة إلى أن استخدام برنامج لتوليد هذه السلاسل يُلغي عشوائية هذه السلاسل. لهذا فمن الحكمة استخدام السلاسل الشبه عشوائية لسهولة توليدها من معادلة غير خطية أو من إجراء بسيط.

تستخدم مسجلات الإزاحة ذات التغذية العكسية الخطية كمولدات شائعة الاستخدام للسلاسل شبه العشوائية (انظر الشكل 18-12). القيمة البدائية للمُسجِّل تدعى "Seed". يتم إزاحة الخانات بعدئن في مُسجِّل إزاحة إلى اليمين ومن ثم يجري إدخال خرجين منها إلى دارة EXOR الذي يغذي مُسجِّل إزاحة في أقصى اليسار.

شكل 18-12. شكل يوضح مولدات PSBSG باستخدام مسجلات إزاحة ذات تغذيبة عكسية. بطريقة خطية. مع كل نبضة ساعة. تتحسرك العطيات في كل مسجل إزاحة إلى مسجل إزاحة آخر نحو اليمين.

التحقق، المطابقة والتوقيع

Authentication, Signatures, Verification

إن تحقيق المطابقة (التعرف على الهوية) أمر هام جداً في أنظمة التشفير، لأن القرصان إذا استطاع الحصول على مفتاح أي مستخدم للنظام فإنه سيتمكن من قراءة جميع رسائله المشفرة بذلك المفتاح، وكان ذلك سبباً في فشل نظام التعمية المشفرة بذلك المفتاح، وكان ذلك سبباً في فشل نظام التعمية مفتاح مرخص به، وليس مهماً أن يكون المفتاح مخصصاً لكاشف تعمية معين، بل يمكن أن يكون لأي كاشف تعمية آخر.

من جهة أخرى يجب أن يؤمن نظام التشفير إمكانية تسمح بتعرُّف المستقبل على الطرف المرسل من خلال الرسالة المستقبلة، وهذا ما يدعى بخاصية التوقيع. خاصية التوقيع تمنع الآخرين (كالقرصان مثلاً) من التدخل برسائل النظام مما يخفض من مستوى أدائه.

خاصية التوقيع يمكن تحقيقها بسهولة ضمن خوارزمية RSA فالمرسل يرفع النص للقوة (S) ثم يأخذ باقي قسمته على (N) ويعمل المستقبل على رفع النص المشفر للقوة (P) ويأخذ باقي القسمة على (N)، وبذلك نحصل على النص الأصلي.

يمكن أن تكون الرسالة عبارة عن مقطع من معلومات عشوائية أو قد يكون شيئ آخر يشبه التاريخ الزمني أو رقم القنال. فليس هناك نقـل حقيقـي للمعلومـات بـين المرسـل والمستقبل.

للحيلولة دون استخدام كاشف التعمية المعدل والذي يعتمد نظام الكشف "Mc Cormac" فإن الزمن المخصص للإطار والذي ينبغي على كاشف التعمية أن يؤكد خلاله صحة التوقيع بجب أن يكون محدوداً. وهذا يعني أنه من المطلوب إعادة معطيات صحيحة ضمن زمن معين، فإذا استغرق كاشف التعمية زمناً يزيد عن ذلك فإنه يطفئ نفسه.

إن زمن الإرسال الفعلي قد يكون الخيـار المثـالي لأنظمـة الاتصال المباشـر. فقيـاس الزمـن مـن الوصلـة الصـاعدة وحتـى المستقبل وتحديد الإطار الزمـني المطلوب للتوقيع يمكن الاسـتفادة منه لمنع إعادة استخدام المفتاح.

إن طريقة التوقيع تتم على النحو التالي:

من أجل المرسل تكون المعطيات المعروفة (المنشورة) هـي (P,N) وتسمى الرسالة Plaintext. للتشفير:

النص المشفر Plaintext(S) ModN = Ciphertext النص المشفر

يستخدم المستقبل بعدئة قيم المرسل N و P لإيجاد أو استعادة الرسالة المشفرة حسب ما يلي:

النص الأصلي Ciphertext^(P) ModN = Plaintext

الخوارزمية RSA

RSA عبارة عن خوارزمية تشفير واسعة الاستخدام لأنها الأكثر أمناً ضمن أنظمة الخواسيب وتأتي تسميتها من الأحرف الأولى لواضعي الخوارزمية، إذ وضعت الخوارزمية عمام 1978 من قبل ثلاثة علماء هم: Adlemam, Shamir, Rivest.

هذه الخوارزمية تعتمد على مبدأ المفتاح العام وهو عبارة عن رقمين صحيحين(N,S) لفك التشفير ورقمين صحيحين(N,S) لفك التشفير. P هو المفتاح العام Public Key هو المفتاح السري Sccret Key. و يتم الحصول على هذه الأرقام باستخدام رقمين أوليين مساعدين (X.Y) وحاصل ضربهما N يكون معروفا كأي رقم هاتفي. نختار S كعدد أولي (العدد الأولي يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد فقط)، ونحصل على P من العلاقة:

P = [(X-1)*(Y-1)+1]/S

ونحصل على N من: N = X*Y

لتشفير نص RSA ، نرفعه للقوة P ثم نأخذ باقي القسمة على N. ولفك التشفير نرفع النص للقوة S ونأخذ باقي القسمة على N.

X=Prime Number I S=Secret Key = Prime Y=Prime Number 2 P=Public Key N=X * Y

Pchosen so that P * S Mod[(X-1)*(Y-1)]=1and P=[(X-1)*(Y-1)+1]/S

Encryting (P)
Ciphertext=(Plaintext)Mod N

Decrypting (S)
Plaintext=(Ciphertext) Mod N

مثال: إذا رمزنا الحرف برقمه الأبجـدي، فلنفـرض لدينـا النص 'AT' ذو الرمز 120، لنختار الأرقام الأولية:

S = 97 X = 47 Y = 79 N = 47 * 79 = 3713P = [(47-1)*(79-1)+1]/97 = 37

نحصل على النص المشفر عندها من العلاقة:

Ciphertext = 120^{37} Mod 3713 = 1404

ونحصل على النص الأصلي من النص المشفر

Plaintext = 140497 Mod 3713 = 120

تعتمد السرية في الطريقة RSA على حجم الأعداد الأولية المستخدمة. وتستخدم عادةً أعداد ذات طول أكبر من 100 رقم. هناك خوارزميات بسيطة مفيدة في ايجاد أرقام كهذه. وعند الحصول على الأرقام X, Y, S نحصل على نظام RSA.

طرق التشفير القياسية DES نمط ترميز الكتاب الإلكتروني

Data Encryption Standard- Electronic Code Book Mode

لمحة تاريخية

نشأت خوارزميات DES عن طريق شركة IBM لتأمين الحماية لنقل المعلومات المالية بين البنوك. حيث أصدرت أول نسخة باسم Lucifer. عام 1971 لم تكن هذه الخوارزمية منيعة ومع ذلك لم يستطع أحد من اختراقها لأن الحواسب السريعة لم تكون متوفرة بعد. في عام 1974 اقترح مكتب القياس الوطني NBS وضع نظام قياسي للتشفير، مما دعى إلى صدور نسخة للاداقة حيث هبط طول المفتاح من 128 خانة إلى 64 خانة. من جهة أخرى، وضعت هذه النسخة كنتيجة لضغوطات وكالة الأمن القومي لتتمكن من المراقبة والتحسس. فخبراؤها أكدوا استحالة فك الشيفرة 128 خانة، بينما يمكن الوصول إلى الرسالة المشفرة بمفتاح 64 خانة خلال عدة ساعات.

من جراء هذا التخفيض حصل اجتماع بين وكالـة الأمن القومي NSA وشركة IBM من أجل تعزيز خوارزميـة التشفير المستخدمة، وأقـرت عندهـا النسـخة المعدلـة من Lucifer عـام 1977. وهكذا انخفض عدد المفاتيح المحتملة من 212 أو 103×34٪ إلى 264 أو 1.84×10.

يوجد العديد من الطرق لتحقيق التشفير القياسي DES ومن بينها طريقة ECB mode التي صممت لتوليد رسالة مشفرة 64 خانة، انطلاقاً من رسالة أصلية 64 خانة بتحكم من مفتاح بطول 64 خانة أيضاً. وكل كتلة من الرسالة المشفرة بهذه الطريقة هي وحدة مستقلة عن بقية الكتل الأخرى.

التشفير بواسطة التبديل والقلب

يُستخدم في هذه الطريقة شكلان أساسيان للتشفير أولهما التبديل بين الخانات، أي بعثرة خانات الكلمة الواحدة وتدعى هذه التقنية transposition، حيث تحافظ الخانات على حالتها المنطقية (0 أو 1) ويتبدل موضع الخانة فقط. أما الشكل الثاني فيقضي بتغيير قيم الخانات من الكلمة. وهناك شكل من التشفير يستخدم فيه التبديل والقلب معاً. وبما أن العملية تتم على مقاطع بطول محدد من الخانات فقد سميت بالتشفير الكتلي مقاطع بطول محدد من الخانات فقد سميت بالتشفير الكتلي بتطبيق الإجرائيتين معاً.

توليد المفتاح

أن أول مرحلة في تطبيق خوارزمية DES هي توليد المفتاح (انظر الشكل 18-13)، وتستخدم لذلك كلمة بطول 56 خانة، حيث تبقى الخانات الثمانية (8 .16 .16 .30 .32 .24 .16 .8) و الكلمة الأصلية المؤلفة من 64 خانة مخصصة لكشف الأخطاء الكلمة الأصلية المؤلفة من 64 خانة مخصصة لكشف الأخطاء و Parity ، ولا يستفاد منها في توليد المفاتيح. وهذا يجعل بحموع الواحدات لكل ثمانية خانات في كلمة المفتاح عددا فرديا، وبذلك ينخفض عدد المفاتيح المتاحة إلى 25 فقط، أي وبذلك ينخفض عدد المفاتيح المتاحة إلى 26 فقط، أي 7.2

توضع كلمة المفتاح منقوصاً منها خانات كشف الأخطاء على شكل مصفوفة مؤلفة من خط واحد و 56 عموداً. يتم تقسيم هذه المصفوفة بعدلة إلى مصفوفتين تحتوي كل منها على 28 عموداً. يطلق على المصفوفة العلوية تسمية ،C وعلى المصفوفة السفلية ،D.

هذه المصفوفة هي مصفوفة التبديل الأولى PC-1، حيث تمثـل الخانـة 57 الخانـة الأولى في Co والخانـة 36 هـي الخانـة الأخيرة. كذلك الخانتين 63 و 04 بالنسبة للمصفوفة DO.

PC-1 (Permutated Choice -1) Co 57 49 41 33 25 17 09 01 58 50 42 34 26 18 10 02 59 51 43 35 27 19 11 03 60 52 44 36 Do 63 55 47 39 31 23 15 07 62 54 46 38 30 22 14 06 61 53 45 37 29 21 13 05 28 20 12 04

للحصول على المفاتيح، يتم إجراء 16 خطوة حيث يطبق دوراناً يساوي على خانات C₀ و D₀ مرة واحدة أو مرتين حسب الجدول التالي. فمثلاً بتطبيق الدوران على C₀ يتحرك الرقم 57 ليصبح في الموقع الأخير من المصفوفة ويأخذ الرقم 49 المكان الأول.

يمكن إيجاد عناصر المصفوفات [C16..C0] و [D16..D0] و بإجراء سلسلة من عمليات الدوران. يشير الجدول السابق إلى أنه يمكن الحصول على العناصر C8 و D8 من تدوير C7 و D8 لمرتين يساراً، بينما نحصل على C9 و D9 من تدوير C8 و D8 لمرة واحدة فقط. إن عملية الدوران هذه سهلة التطبيق في معظم لغات البربحة عالية المستوى، إضافة إلى إمكانية تحقيق ذلك بالدارات العملية. ويمكن إجراء بعض التحسينات على سرعة التنفيذ للبرامج الموضوعة بلغات عالية المستوى وذلك من خلال تعريف المفتاح لمصفوفة Array.

الطرق الأساسية في التعمية

Step Number	Number of Left Shifts		
01	1		
02	1		
03	2		
04	2 2		
05	2		
06	2		
07	2		
08	2		
09	2 1 2 2		
10	2		
11	2		
12	2		
13	2		
14	2		
15	2		
16	1		

تتولد المفاتيح من مقاطع Cn و Dn حيث تأخذ n القيم من 1 إلى 16 وتدل الأرقام الموجودة ضمن مصفوفات التبديل على مكان الخانة النسبي. توضع هذه المقاطع على شكل مصفوفة تبديل PC-2 بطول 48 خانة كما في الجدول التالي:

PC-2 (P	ermi	ıtat	ed (Cho	ice - 2)
14	4 17	11	24	01	05
03	3 28	15	06	21	10
23	3 19	12	04	26	08
10	6 07	27	20	13	02
4	1 52	31	37	47	55
30	0 40	51	45	33	48
4	4 49	39	56	34	53
4	6 42	50	36	29	32

KEY
PC-1
C0 D0
LEFT SHIFT
C1 D1
LEFT SHIFTS LEFT SHIFTS
C15 D15
LEFT SHIFTS LEFT SHIFTS LEFT SHIFTS
C16 D16 K16

شكل 18-13 مخطط خوارزمية DES لتوليد الفاتيح. يستخدم لتوليد الفاتيح الوسيطة من مفتاح مصدر Source Key. إنها اساساً عملية تدوير يساري لمرة واحدة أو مرتين لعناصر الصفوفة.

58 50 42 34 26 18 10 02


IP

إجرائية التشفير في DES.

إجرائية التشفير DES معقدة وغير خطية (انظر الشكل 18-18). فالنص الأساسي المؤلف من 64خانة على شكل مصفوفة والمسماة IP، يخضع أولاً لعملية تبديل ثم لعملية مفتاحية غير خطية وأخيراً نطبق على النص الناتج عملية تبديل هي مقلوب لعملية التبديل الأولى. إن الدافع لهذه العملية المعقدة هو رفع الوثوقية، إذ ينبغي أن لا يكون هناك علاقة بين المعطيات المشفرة.

يتم تجزئة المصفوفة IP إلى قسمين Ro. Lo بحيث تحتـوي كل منهما على 32 عنصراً كما في الشكل التالي:

	30 30 72 37 20 10 10 02
	60 52 44 36 28 20 12 04
	62 54 46 38 30 22 14 06
	64 56 48 40 32 24 16 08
	57 49 41 33 25 17 09 01
	59 51 43 35 27 19 11 03
	61 53 45 37 29 21 13 05
	63 55 47 39 31 23 15 07
Lo	58 50 42 34 26 18 10 02
50. 3 0	60 52 44 36 28 20 12 04
	62 54 46 38 30 22 14 06
	64 56 48 40 32 24 16 08
Ro	57 49 41 33 25 17 09 01
	59 51 43 35 27 19 11 03
	61 53 45 37 29 21 13 05
	63 55 47 39 31 23 15 07



شكل 18-14. إجرائية التشفير DES. تبدو هذه الإجرائية معقدة ولكنها سهلة التنفيذ ومباشرة على الحاسوب.

يمكن اعتبـار الخطـوة الأساسـية في إجرائيـة التشـفير هـي تشكيل المصفوفات.

يكون البدء بالزوج (RO,LO) ويشكل المفتاح الأول KI مع RO مدخلاً لتابع التشفير/فك التشفير F. يخضع خرج هذا التابع لعملية EXOR مع المصفوفة LO وهذا الخرج هو RI. تنحول المصفوفة RO إلى L1 وتستمر العملية حتى الوصول إلى L15 و R15.

تسمى المصفوفات L16 و R16، بخرج منا قبل الأخير F معاسمى المصفوفات L16 و EXOR بخرج منا قبل الأخير Fre-Output مع خرج التابع ذو المدخلين R15 و K16.

وبالنهاية يتم تطبيق مقلوب عملية التبديل الأولى لنحصل عندها على نص مشفر بطول 64 خانة.

تابع التشفير/فك التشفير ٦

هذا التابع بسيط بالنسبة للحاسوب لأنه يعتمد على مفاهيم بربحية بسيطة (انظر الشكل 18-15 والجدول 18-2). وبما أن الكتلة R مؤلفة من 32 خانة فيجب أن يتم توسيعها إلى 48 خانة ويكون ذلك بمساعدة مصفوفة تسمى حدول اختيار الخانة ويكون ذلك بمساعدة مصفوفة تسمى حدول اختيار الخانة في الكتلة R.

E 32 01 02 03 04 05 04 05 06 07 08 09 08 09 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 32 01

بعد الحصول على الكتلة R الموسعة، نطبق عليها التابع EXOR مع المفتاح K لنحصل على خرج كتلة عريضة بطول 48 خانة تجزّأ هذه الكتلة إلى 8 أجزاء بطول 6 خانات. نطبق على كل جزء تابع اختيار S8..S1 لانتقاء كتل بطول 4 خانات.

وبما أن إجرائية التشفير تعتمد السترميز الثنائي، فمن الضروري أن يكون هناك سطراً يأخذ الرقم 0 وعموداً يأخذ الرقم 0 أيضاً.


إن الخانة الأولى والأخيرة من كتلـة ذات 6 خانـات ترمـز إلى رقم السطر والـتراكيب الممكنة هي 00 , 01 , 10 , 11 الـــي تساوي0, 2, 1, 3 في النظام العشري.

للإيضاح، إذا كمان دخل الكتلة SI هـو القيمة 010111 فـإن الخانـات الأولى والأخـيرة تـدل علـى السـطر أي 01 وتعـــين السـطر الأول. والخانات المتبقية 1011 ترمز إلى العمود 11 في النظام العشري.

تتم هـذه العملية على الكتـل الثمانيـة (S8...S1) وتوابع الاختيار أو المصفوفات الخاصة بكل منها ويجري جمعهـا بعدئـذٍ ضمن كتلة بطول 32 خانة.

إن مخارج وحمدات الاختيار من SI إلى S8 وعددها 32 خانة تشكل مداخل إلى مصفوفة تبديل P حيث يدل الرقم العشري على موقع الخانة. ونحصل عندئذ على خرج التابع F.

> P 16 07 20 21 29 12 28 17 01 05 23 26 05 18 31 10 02 08 24 14 32 27 03 09 19 13 30 06 22 11 04 25



شكل 18-15. مخطط صندوفي للتابع (R,K) f. هذا الخطط يمثل عمل خوارزمية التشفير/فك التشفير DES. الصفوفات S هي أساس التوابع F.

S1	S5
14 04 13 01 02 15 11 08 03 10 06 12 05 09 00 07	02 12 04 01 07 10 11 06 08 05 03 15 13 00 14 09
00 15 07 04 14 02 13 01 10 06 12 11 09 05 03 08	14 11 02 12 04 07 13 01 05 00 15 10 03 09 08 06
04 01 14 08 13 06 02 11 15 12 09 07 03 10 05 00	04 02 01 11 10 13 07 08 15 09 12 05 06 03 00 14
15 12 08 02 04 09 01 07 05 11 03 14 10 00 06 13	11 08 12 07 01 14 02 13 06 15 00 09 10 04 05 03
S2	S6
15 01 08 14 06 11 03 04 09 07 02 13 12 00 05 10	12 01 10 15 09 02 06 08 00 13 03 04 14 07 05 11
03 13 04 07 15 02 08 14 12 00 01 10 06 09 11 05	10 15 04 02 07 12 09 05 06 01 13 14 00 11 03 08
00 14 07 11 10 04 13 01 05 08 12 06 09 03 02 15	09 14 15 05 02 08 12 03 07 00 04 10 01 13 11 06
13 08 10 01 03 15 04 02 11 06 07 12 00 05 14 09	04 03 02 12 09 05 15 10 11 14 01 04 06 00 08 13
53	S7
10 00 09 14 06 03 15 05 01 13 12 07 11 04 02 08	04 11 02 14 15 00 08 13 03 12 09 07 05 10 06 01
13 07 00 09 03 04 06 10 02 08 05 14 12 11 15 01	13 00 11 07 04 09 01 10 14 03 05 12 02 15 08 06
13 06 04 09 08 15 03 00 11 01 02 12 05 10 14 07	01 04 11 13 12 03 07 14 10 15 06 08 00 05 09 02
01 10 13 00 06 09 08 07 04 15 14 03 11 05 02 12	06 11 13 08 01 04 10 07 09 05 00 15 14 02 03 12
S4	S8
07 13 14 03 00 06 09 10 01 02 08 05 11 12 04 15	13 02 08 04 06 15 11 01 10 09 03 14 05 00 12 07
13 08 11 05 06 15 00 03 04 07 02 12 01 10 14 09	01 15 13 08 10 03 07 04 12 05 06 11 00 14 09 02
10 06 09 00 12 11 07 13 15 01 03 14 05 02 08 04 03 15 00 06 10 01 13 08 09 04 05 11 12 07 02 14	07 11 04 01 09 12 14 02 00 06 10 13 15 03 05 08 02 01 14 07 04 10 08 13 15 12 09 00 03 05 06 11

الجدول 18-2. قيم تابع التشفير الرجعية.

إجرائية فك التشفير DES.

يستخدم نفس الإجراء لفك التشفير ولكن بقلب ترتيب استخدام المفاتيح أي يصبح المفتاح الأول هـو K16 والمفتاح الأخير هو K1.

هناك العديد من المفاتيح الــــي يشــتق منهــا مفــاتيح أخــرى، وينتج عنها أصفاراً أو واحدات أو سلسلة متكررة من الواحــدات أو الأصفار بعد الخطوة الأولى في إجرائية توليد المفتاح.

أنماط أخرى من DES

إن محددات DES غير مقصورة على نمط ترميز الكتاب الإلكتروني. فهناك نمط التشفير الرجعي Cipher Feeback ونمط تشفير الكتل المترابطة Cipher Block Chaining.

أخمط تشفير الكتل المترابطة CBC

في هذا النمط يطبق التابع EXOR عنى الكتلة المشفرة مع الد 64 خانة التالية من النص الأصلي، وهذا كثير الشبه بمولدات السلاسل الشبه عشوائية. في مشل هذا النمط نحتاج إلى كتلة بدائية أو ما يعرف بشعاع التهيئة Initialization Vector وهي نواة لتوليد الأرقام الشبه عشوائية. هذا النمط يمكن أن يستخدم في المستقبل ضمن نظام EuroCypher كوسيلة حماية مزدوجة.

ب نمط التشفير المرجعي CFB


يطبق هذا النمط في الأنظمة التي يؤدي التعامل فيها مع 64 خانة إلى مشاكل عدة. جاء هذا النمط ليخدم أنظمة الحواسيب بشكل أساسي والتي تتعامل مع محارف ASCII القياسية ذات الطول 7 خانة، وكتلة النص الأصلي هي بعرض 64 خانة.

كما في نمط تشفير الكتل المترابطة، يستخدم شعاع التهيئة ويجري التشفير بتطبيق التابع EXOR على الخانات الموجودة في أقصى يسار خرج عملية التشفير الأولى وعدد من خانات النص الأصلي، يتم إرسال هذه الكتلة منقوصاً منها الخانات غير الضرورية. يساوي عدد الخانات المستخدمة عدد خانات النص الأصلي وتهمل بقية الخانات في الكتلة المشفرة. وتستخدم كتلة النص المشفر لتوليد الكتلة المشفرة التالية.

تشفير نظام MPEG

يتألف نظام 2-MPEG الرقمي من مجموعة أقنية قابلة للعنونة وخاضعة لخوارزميات وأساليب أكثر تنوعاً مما هي عليه في المحال التشابهي. فمثلاً، لا يتعرض نظام الوصول الشرطي Access (CA) Access في الإرسال الرقمي إلى ضغوط تتعلق بعرض حزمة التمرير كما هو الحال في أنظمة التشفير التشابهية، حيث ينبغي عنونة كل IRD بواسطة معطيات مزروعة في فترات الإطفاء الأفقي أو الشاقولي للإشارة التلفزيونية.

في التشفير التشابهي (شكل 18-6) يرى المشاهد عموماً أشكالاً هندسية غير محددة المعالم على الشاشة تدل على وجود إشارة مشفرة. في حين تبدو إشمارة 2-MPEG لجهاز IRD بدون عنوان مثل ضحيج عشوائي غير مميز. ويمكن استخدام جهاز تحليل طيف لكشف وجود إشارة. ولكن لا توجد طريقة للتأكد فيما إذا كانت الإشارة الرقمية تحتوي على معلومات فيديوية أم سواء من إظهار الطيف أو من قراءة مستوى الإشارة.



شكل 18-61 تقنيات التشفير التلفزيوني الفضائي التشابهي

تشترك مسالك التحكم لأنظمة 2-MPEG بكثير من الخصائص الهامة لمثيلاتها التشابهية، فمثلاً تستخدم مولدات التواليات الثنائية شبه العشوائية لتوليد مفاتيح الكترونية، و إن التزامن الدقيق بين المرمز وكاشف التزميز هو من متطلبات النظام الهامة. وكذلك بطاقات smart إضافة للقارئ الخاص بها (المسمى أيضاً بوحدة الوصول الشرطي conditional access) بها (التي تشكل جزءاً من أجهزة IRDs الرقمية، هي أيضاً مركبات متممة لأنظمة التشفير الرقمي.

في الحقيقة، تستخدم بعض الأقنية الرقمية أنواعاً خاصة من أنظمة الوصول (مسالك التحكم) التي سبق أن استخدمت في التشفير التشابهي للإرسال التلفزيوني. فمثلاً Video Crypt CA التي طورتها شركة اعتمد أحد أنواع أنظمة Video Crypt CA التي طورتها شركة في أوروبا، كذلك

النظامين Video Cipher RS (التشابهي) و DigicipherII (الرقمي) الذين حرى تطويرهما من قبل شركة GE لهما العديد من المزايا المشتركة.

إن أنظمة التشفير الرقمية لها مفاتيحها الخاصة، مع ذلك فإن نقاط تطبيق التشفير الرقمي ليست محدودة بنقاط واقعة على خطوط الفيديو. بل إنها تقع ضمن مربعات مؤلفة من 8 × 8 نقطة مضيئة تشكل في مجموعها كتل النظام MPEG-2.

يمكن تشبيه الوحدات الستة (أربعة للإضاءة و اثنتين للألوان) ضمن المتركيب 0 : 2 : 4 بالوجوه الستة للأحجية للألوان) ضمن المتركيب 0 : 2 : 4 بالوجوه الستة للأحجية puzzle المتي انتشرت عام 1970 تحت اسم مكعب "Rubik" واللعبة تقوم على تحريك المربعات من نفس اللون حتى تشكل أحد وجوه المكعب الستة. و كل من حاول أن يفعل ذلك يعلم بأنه يحتاج لبضعة أيام قبل أن يصل إلى الحل. و لنتخيل أنه في منتصف الطريق إلى الحل، قام أحدهم بتغيير الألوان عشوائيا لمحميع المربعات، و يكون في ذلك نقطة الرجوع للبداية. و هذا ما يحدث فعلاً عندما يقوم المرمز بتغيير المفتاح الالكتروني ما يحدث فعلاً عندما يقوم المرمز بتغيير المفتاح الالكتروني و أو القفل seed عند فترات دورية.

إن جميع أنظمة التشفير التشابهية محدودة في فاعليتها لأن التقنيات المستخدمة ذات طبيعة فراغية. ويتم معالجة الصورة بإعادة ترتيب خطوط الفيديو أو أجزاء الخطوط، و تكون النتيجة هي ظهور صورة مرئية على الشاشة، في حين ينجم عن تحوير المصفوفة المكممة إشارة يستقبلها الجهاز IRD الغير مرخص له بالكشف و كأنها ضحيج عشوائي. و بدلاً من إظهارها كإشارة معماة على الشاشة، سوف تبدو كرسالة على خلفية سوداء تبين للمشاهد بأن IRD الرقمي لا يملك بطاقة خلفية سوداء تبين للمشاهد بأن IRD الرقمي لا يملك بطاقة smart التي تمكنه من كشف ترميز الإشارة.

إن الطرق المستخدمة لترميز كل مصفوفة مكممة هي طرق وحيدة و مخصصة للوصول إلى كل نظام، و لكن جميع أنظمة الوصول محارزميات رياضية لتحوير كل مصفوفة بطريقة أكثر تعقيداً من الطرق المحققة في أنظمة التشفير التشابهي.

البطاقات الذكية Smart Carts

تشكل البطاقات الذكية جزءاً أساسياً في أنظمة التشفير المستخدمة في أوربا. وهمي تختلف عن البطاقات الممغنطة وبطاقات الائتمان بتركيبها ومعالجتها.


شكلت هذه البطاقات جدلاً واسعاً حول هوية عناصرها الأساسية. في اختبار إتـ لافي تبـين وجـود بعـض الـدارات تحـت

الواصلات الذهبية Connector Pad. في الحقيقة يوجد نوعان من البطاقات الذكية:

 البطاقات المتصلة وهي التي تحتاج إلى اتصال مباشر مع دارة كاشــــف التعميـــة كمـــا في بطاقـــات SKY, France Telecom Visiopasse.

واقتصر استخدامها في بعض البنوك وعمليات التصنيع في المعامل. إنها تستخدامها في بعض البنوك وعمليات التصنيع في المعامل. إنها تستخدم مهتزات لتوليد العديد من المرددات اللازمة لتأمين التغذية اللازمة للبطاقة. وتتكون الدارة الكهربائية فيها من مرشحات ومقومات لكشف الإشارة القادمة من كاشف التعمية وتحويلها إلى جهد مستمر. هذا النوع من البطاقات غير واسع الانتشار بسبب ارتفاع كلفته.

للبطاقات الذكية ثمانية مداخل، يستخدم ست منها فقط وهي مستخدمة بشكل واسع في الهواتف العمومية وبطاقات البنوك (شكل 18-17).



الشكل 18-17 وظانف الوصلات في البطاقات الذكية حيث تستخدم ست مداخل فقط من أصل ثمانية مداخل.

بنية البطاقة

تتألف البطاقة بشكل رئيسي من معالج وذواكر على أنواعها (RAM, EEPROM, EPROM, ROM) "الشكلين 18-18 أنواعها (RAM, EEPROM, EPROM, ROM) لا يمكن تبديلها، في حين يمكن مسح المعلومات من الذاكرة EPROM عن طريق أشعة فوق بنفسجية، وتستخدم الذواكر EEPROM على نطاق واسع في البطاقات الذكية، لأنه يمكن برمجتها كهربائياً. وهي أكثر استخداماً من EPROM كما في بطاقات SKY.

المعالج هو راقبة Microcontroller من نوع 6805 وتتميز بطاقة Visiopasse بالمعاملات التالية:


RAM: 128 Byte

ROM: 6144 Byte


EEPROM: 8192 Byte

يتم تخزين البرنامج الرئيسي وخوارزميات فل التشفير في الذاكرة ROM، أما EEPROM فتحتوي على معلومات خدمية خاصة هي: رقم التصريح، رقم البطاقة، رقم المشترك، وتاريخ البطاقة. وتستخدم الذاكرة RAM كمناطق تخزين مؤقت تفيد في عملية فل التشفير. وبما أن كل هذه الذواكر موجودة ضمن قطعة واحدة الا يمكن قراءتها. وإذا حاول أحدهم استخدام Electron فستنفرغ محتويات الذاكرة EEPROM فوراً.

يمكن أن تحتوي ذواكر EEPROM على تصريح استخدام لكل قناة مع مدة التصريح.



شكل 18-18. مخطط الذاكرة للبطاقة الذكية. تتكون من ROM. EEPROM و RAM، تحتوي الذاكرة RAM على برامج تشغيل البطاقة وخوارزمية فك التشفير لجميع الأقنية، وتتضمن الذاكرة EEPROM معطيات عن رقم التصريح، رقم الشترك. رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الاشتراك، وتستخدم RAM كمنطقة تخزين مؤقتة.



شكل 18-18. البنية الناخلية للبطاقة الذكية. الراقبة والبطاقة الذكية مصنوعة على جناذة وحيدة ولا يمكن فحص العلومات التي تنتقل من ذاكرة إلى أخرى مباشرة لأن البنية الداخلية لا تسمح بذلك.


التصميم والتصنيع

يتطلب تصميم البطاقات الذكية عدة شهور حيث أن الذاكرة ROM الموجودة في البطاقة يتم بر مجتها بطريقة القناع بحيث تصبح البرامج جزءاً من الدارة. ولكتابة وفحص البرنامج يُستخدم نظام معالج صغري يماثل البطاقة الذكية موصول إلى حاسوب شخصي.

يقوم مطور البرنامج بكتابة واختبار البرامج. فإذا تم تشغيلها بنجاح فإنها تحمل على مقلد البطاقة الذكية، ومن ثم يتم وصلها مع كاشف الترميز للتأكد من أداء جميع البرامج.

في هذه المرحلة، ترسل البرامج على أقراص مرنة إلى المصنع، ويتم بربحة الترميز على الذاكرة EPROM وإرسالها إلى المستثمر ليصار إلى اختبارها. ثم يتم تصنيع عينات من البطاقة وتفحص للتأكد من أدائها قبل التصنيع الكمي.

يتم تثبيت الدارة المتكاملة على حامل الدارة المطبوعة بواسطة مادة الإيبوكسي، وتوصل نقاط النحاس بأسلاك إلى الحامل ومن ثم إلى شبكة التوصيلات. تتوضع الدارة المتكاملة ضمن قالب بلاستيكى يحمل البطاقة الذكية (شكل 18-20)



الشكل 18-20 مقطع عرضي في البطاقة الذكية.

عند هذه المرحلة، لا يوجد ضمن EPROM أية معطيات خدمية وتضاف هـذه المعطيات إلى البطاقـة بعـد التـأكد مـن صلاحية البرنامج.

التشغيل

تعتبر البطاقة بمثابة حاسوب جزئي لأنها تتطلب دارات أخرى ومداخل لتعمل بشكل صحيح. ولا تستطيع البطاقة العمل بمفردها فلا بد من تزويدها بساعة خارجية وتغذية كهربائية 5 فولت، وإشارات التحكم الخاصة بها (تصفير، إشارة قراءة / كتابة).

يستخدم أمر التصفير لتهيئة البرامج ضمن البطاقة. وليتم برمحـة EEPROM ، يستخدم جهد عالي 20 فولت ولأجزاء من الألـف من

الثانية وذلك كل ثلاث ثوان لتفادي التسخين في البطاقة.

تستخدم البطاقة ارسالاً تسلسلياً لنقل معطيات RAM مستخدمة لذلك معدلاً للارسال 9600 خانة/ثانية.

بعد ادخال البطاقة ضمن كاشف التعمية يعطى أمر بالتصفير حيث تفرغ RAM ويقوم معالج البطاقة بتنفيذ برنامج الاقلاع الذي يفحص صلاحية البطاقة. عندها تصبح البطاقة جاهزة لتلقى المعطيات من كاشف التعمية Descrombler حيث يفك شيفرتها باستخدام البرنامج الموجود ضمن ROM وذلك بوجود معطيات التشغيل الواردة من الذاكرة MEPROM ثم يعاد ارسالها إلى كاشف التعمية. إن المعطيات التي تتناقلها البطاقة وكاشف التعمية مشفرة أيضاً، حيث المعطيات التي تتناقلها البطاقة وكاشف التعمية مشفرة أيضاً، حيث يستخدم معالج مخفي AC404044 أو AC404047 لكسر الشيفرة المشاهدة (البذرة). يستخدم نظام الدفع عند المشاهدة (PPV) Pay Per View (PPV) حيث يشتري المستخدم عدداً من الوحدات tokens كل فترة وعادة تكون 99 وحدة. يتم بربحة البطاقة الذكية ليقرأ عداد الوحدات 99. وعندما يريد المشاهد رؤية برنابحاً معيناً كفيلم مثلاً، فإنه يضغط على زر الدفع Pay Pay المرجود في كاشف المتعمية وينقص الرصيد بمقدار والكلفة المكتوبة على الشاشة.

إن عملية العد (PPV) معقدة للغاية وليست بهذه البساطة، لأن القرصان يستطيع تثبيت قيمة الرصيد عند الحد الأعظمي وهو أمر معروف في بحال قرصنة الألعاب ويدعى "Infinite Lives Joke".

العنونة والسرية

تستخدم طريقتان لتفعيل البطاقات الذكية: الأولى مستخدمة في نظام SKY Movie، حيث تكون البطاقات صالحة للعمل بمجرد الخروج من مركز الاشتراك وعلى جميع أجهزة SKY لكشف التعمية. ولكن يتم تعطيل البطاقات من خلال رسائل ترسل عبر الهواء، هذه الرسائل جزء من الذاكرة EEPROM بحيث لا يمكن للبطاقة تشغيل كاشف التعمية. ولكي يعاد تفعيل البطاقة تقوم SKY بإرسال تعليمات إلى كاشف التعمية لإعادة برمجة الجزء المكتوب من الذاكرة.

والطريقة الثانية، تأتي البطاقة عاطلة عن العمل حتى يتم وضعها في الجهاز وتلقي أمر التشغيل من مركز الاشتراك عن طريق العنوان. تتصف هذه الطريقة بأنها تستغرق وقتاً أطول للعنونة لذلك فهي أعلى كلفة.

هل نظام البطاقات الذكية منيع على القرصنة

بكل بساطة الجواب هو لا. لأن هناك دائماً نقطة (أو نقاط) ضعف يمكن استغلالها. فنظام Video Crypt تمت قرصنته باستخدام نظام Mc Cormac Hack وباستخدام تقنية الهندسة العكسية. ولكن نظام التشفير السابق أمكن تعديله بما يتلاءم والرد على نظام القرصنة الذي يتمتع بمرونة عالية واختراق النظام من نقاط مختلفة في كاشف التعديل.

أما بالنسبة لنظام Video Cipherll فهو يعاني من اختراق مكتف في أمريكا الشمالية، لذلك لم يعتمد في أوربا. كما أن خوارزمية DES التي كانت تعتبر إحدى المزايا لم تكن مرمزاتها تصدر خارج الولايات المتحدة إلا بتزخيص، وإن سعرها المرتفع (الذي يزيد ثلاث مرات عن سعر النظام Video Crypt) قد حد من انتشار هذه التقنية في أوربا.

عند تطبيق نظام القرصنة، تم التعرف على واجهـة الاتصـال بين المرمـز D-MAC ووحـدة التحكـم بـالوصول VCII التي تعتبر شكلاً معدلاً وربما محسناً لنظام VCII.

هل يمكن هزيمة Mc Cormac Hack

تتعرض النظم ذات "الهيكلية الجامدة" للقرصنة بسهولة.

ولقد أخطأ المصممون لأنظمة كشف التعمية النظامية حين اعتقدوا بأنه يكفي لتجنب الاختراق زرع دارات متكاملة مخصصة تحتوي مفاتيح قابلة لإعادة البرجحة. إن تشغيل نظام Mc Cormac Hack المرجحة إن تشغيل نظام Mc Cormac Hack وسيلة يزود القراصنة آنيا بالمفاتيح الجديدة . وإنه من الصعب إيجاد وسيلة لوقف الاختراقات مع الاحتفاظ بالطبيعة الجامدة للنظام . والحل الأمثل يكمن بالبحث عن بنية مرنة ذات تدفق معطيات مخفية وسريعة . إن البطاقات الذكية البطاقات الذكية كانت الخطوة الصحيحة الأولى في هذا الجال ولكنها تحت قرصنتها باستخدام المندسة العكسية . وهذا ما جعل الكثيرين يتجهون نحو البطاقات الذكية جداً Super Smart Cards .



أنظمة التعمية الرائدة

استخدمت العديد من التقنيات لتعمية الارسال التلفزيوني الفضائي في أمريكا ولكن هذه الأنظمة الأولى لم تكن على درجة عالية من الوثوقية. لذلك اتحه معظم مالكي الأقنية لاختيار تقنية Video Cipher II وهو نظام صعب الاختراق وقد انتشر في الولايات المتحدة أما في أوربا فقد استخدم نظام اتشاره في أمريكا أيضاً.

Telease/SAVE

هذا النظام المعروف أيضاً باسم Sat-Tel SAVE وقد يكون واحد من أفضل الأمثلة لتوضيح العلاقة بين الكلفة والوثوقية، فينما يبدو هذا النظام قليل الكلفة ظاهرياً وبأنه مقاوم لأعمال القرصنة، غير أن المستخدمين لهم رأي مختلف و كانت الحجة بأنه نظام مرحلي. استخدم هذا النظام في البداية لحماية عدد من الأقنية الرياضية والأقنية المخصصة لتسلية الكبار وذلك في الولايات المتحدة. وقد استخدم في أوربا من أجل تعمية أقنية بنث أفلاماً حديثة الإنتاج وللأقنية الكورباء من الاحتراقات، وقد القارتين تتعرض الأقنية المعماة لعدد كبير من الاحتراقات، وقد أوقف العمل به ولكن لا زالت بعض الأقنية الأوربية تستخدم شكلاً معدلاً من هذا النظام، ومع ذلك يتم احتراقه ومن هذه الأقنية Red Hot الهولندية.

تقنية عمل النظام

إن عمل نظام Telease/SAVE سهل نسبياً، إذ يتم تخفيض مطال إشارة الفيديو وعكسها من ثم مزجها مع إشارة تداخل جيبة ذات تردد 94 كيلوهرتز تقريباً و هذا التردد قريب من التوافقية السادسة لتردد مسح الخط. ينجم عن ذلك تداخل بين الإشارات وصعوبة في الترشيح، كذلك يتضمن نظام MAAST تعمية إضافية للصوت.

إن المحاولات الأولى لاختراق نظام SAVE كانت تعتمد إما على شبكة ترشيح مؤلفة من مكثف و ملف أو على مكبر عملياتي. والمبدأ يقوم على إزالة الموجة الجيبية من إشارة الفيديو، ولكن على الرغم من جودة التصميم نظرياً، غير أنه فشيل من الناحية العملية. إذ أن المرشحات كانت ذات بحال تمرير عريض بحيث تزال الموجة الجيبية المتداخلة بالإضافة لموجات أخرى، وهكذا تضعف إشارة الفيديو في كاشف التعمية ولا يمكن تسويقه.


إن استخدام طريقة عكس الطور أو دارة إعادة تركيب الإشارة Recombination قد أثبتت فاعليتها لعزل الإشارة الجيبية المتداخلة، حيث يقوم مرشح LC أو مرشح فعال بتخليص الإشارة الجيبية من إشارة الفيديو. تعكس الإشارة الجيبية بعد ذلك. و هكذا يجب أن تلغى نظرياً حين مزجها مع إشارة الفيديو المعماة. إن المبدأ جيد، غير أن عرض حزمة تمرير المرشح تحد من استخدامه من جديد، ومع ذلك فإن النتائج كانت جدة بحيث يمكن بيع كاشف التعمية وكان هذا أول نظام اختراق وقرصنة ولكنه كان يتطلب عملية ضبط طويلة ليعمل اختراق وقرصنة ولكنه كان يتطلب عملية ضبط طويلة ليعمل بأداء حسن، إضافة إلى أن القراصنة كانوا يجدون صعوبة في كسب وفير نظراً لأن الصورة لم تكن واضحة تماماً.

إن كاشف التعمية المبين في الصورة 1-1 يوضح المبدأ العام المستخدم في نظام SAVE، حيث يستخلص مرشح فعال الموجة الجيبية من إشارة الفيديو المعماة و يتم تغذية هذه الموجة مع إشارة الفيديو إلى مضخم فيديو تفاضلي يقوم بتكبير الإشارات المختلفة بالطور و يخمد بشكل حاد الإشارات المتخلصة المتشابهة في الطور عند الدخل. وبما أن الإشارة المستخلصة والإشارة الجيبية في إشارة الفيديو المعماة لهما نفس الطور، فإنهما ستنعدمان وتنتج إشارة فيديو صافية من الناحية النظرية. إن إشارة الفيديو المحمول على أداء أفضل.

المرحلة التالية في تطور كشـف التعميـة هـي إدخـال دارة

حنقة قفل الطور PLL التي تسمح باستخدام هزاز متحكم به بالجهد VCO (انظر الشكل 19-2) وذلك لتحسين استقرار

كاشف التعمية ومتى تمت عملية الضبط الأساسية، فإن الكاشف يعمل لفترة تزيد عن عام دون ضبط.



شكل 1-1 كاشف تعمية مع مرشح فعال. يقوم الكاشف تعمية مع مرشح بترشيح الموجة الجيبية المتداخلة من إشارة الفيديو العماة. ويتم عكس هذه الإشارة وإضافتها إلى إشارة الفيديو الطلوب كشفها لإلغاء الموجة الجيبية. وبما أن الرشح يمرر ايضا التوافقية السادسة لجهد الشبكة. لذلك فإن الصورة ليست ممتازة. هذا التصميم يعمل أيضاً مع نظام MAAST.

هذه الدارة هي شكل محسن لدارة ظهرت أولاً في كتاب Pink&Brown الذي يعتبر مصدراً أساسياً للقرصنة إذ يُحتوي على تصاميم للعديد من أنظمة كشف التعمية. وقد ظهرت أيضاً هذه الدارة بشكل آخر في محلة الإلكترونيات والراديو الأمريكية، وكانت تضم أخطاء واضحة. كان ذلك تبعاً لقاعدة غير مكتوبة تقضي بأنه عند نشر دارة لفك التعمية فيجب أن تحتوي على خطأ أو اثنين للحد من انتشار الطريقة واقتصادها على من لديه القدرة على فهم وتصحيح الأخطاء. إن دارة الهنزاز VCO في المرجعين السابقين قد سببت الكثير من المتاعب و تم استبدالها في التصميم اللاحق.


تتكون الدارة من جزأين، مكبر الفيديو وحلقة قفل الطور. المكبر الفيديوي هو مكبر من الصنف B ويستخدم مقاومات بقيم قياسية E24 وترانزستورات NPN وPNP. أما دارة الهزاز المتحكم به بالجهد VCO فهي تحتوي على كريستال لتأمين البردد وتتطلب فقط ضبط مقاومة متغيرة لتعمل بصورة جيدة. عمليات الضبط الأخرى تكون بهدف تنقية الموجة الجيبية ومن ثم إزالتها ولتحديد مستوى إشارة الفيديو.

يعمل هزاز VCO في مجال المزدد 6 ميغاهرتز، ويتحدد المطلوب حسب القنال المراد رؤيتها ولذلك تلزم عدة كريستالات إذا كان المطلوب هو ضبط كاشف التعمية للعمل مع عدة أقنية أو إذا كان يعمل مع ترددات متعددة كما هو الحال بالنسبة لاستخدامه في قنال BBC. إن بناء

نموذج من الكاشف يعمل على عدة ترددات أمر مكلف ولكنه يؤمن حماية أفضل نسبياً. يتم تقسيم تردد افزاز VCO على 16 للحصول على موجة مربعة بتردد 376 كيلوهرتز، وهذا التردد يقسم بدوره على أربع ليعطي إشارة بتردد 94 كيلوهرتز ودارة التقسيم على أربع تؤمن طوريين للإشارة ويختلفان بزاوية °90 درجة وهذا يعوض الانزياح في الطور لدي استخدام حلقة القفل الطوري ويسمح بإلغاء الإشارة تماماً، يقوم المرشحان القطعيان Elliptic بعد ذلك بإعطاء شكل جيبي للموجة المربعة، ويتم وصل خرج أحد المرشحين إلى كاشف تزامن حيث تجري مقارنته مع الخطأ الناتج واستخدامه للتحكم في الحزاز VCO.


إن كاشف التعمية هذا قد حقق انتشاراً واستخداماً واسعاً في الولايات المتحدة وأوربا غير أن الدارة كانت مكلفة وذلك بسبب استخدام كريستالات أخرى من نوع خاص حيث أن ثمن الكريستال يساوي ثمن باقي العناصر الأخدى.

جرى تطوير نموذج آخر لحلقة القفل الطوري وذلك بهدف تخفيض الكلفة من خلال جعل الدارة أقبل تعقيدا (انظر الأشكال 19-3 و 19-4) وفي أحد النماذج، يمكن بناء كاشف تعمية باستخدام أربع دارات متكاملة فقط ويؤمن صورة واضحة للرؤية تماماً. وقد تم استبدال الكريستال لاحقاً في الهزاز VCO بطنان سيراميكي تساوي قيمته واحد إلى عشرين من نمن الكريستال.



شكل 2-19 مخطط صندوقي لكاشف تعمية باستخدام دارة PLL. إن عمل الدارة PLL الستى تشكل اساساً لكاشف التعميلة SAVE/MAAST ر تبط بالهزاز الكريستالي VCXO الذي بهتز بتردد 64 مرة من تردد الوجة الجيبيـة التداخلـة. إن الرّدد 6 ميغا هرتز يتم تقسيمه والحصول على إشارة تلغي إشارة الوجة الجيبية في إشارة الفيديو

إن كواشف التعميـة السابقة كانت محدودة الاستخدام في عددها الصادر في آذار 1990 وهو صالح لكافـة الـترددات في لأنها تتطلب كريستالاً أو طناناً سيراميكياً من أجل كـل قنـال. بحال التوافقية السادسة، وهذه الدارة لا تستخدم كريسـتالاً بـل وهكذا فإن نظاماً متعدد الردد لن يكون مجدياً من الناحية يستبدل بتقنية تصميم رفيعة المستوى. ولكون لا يحتاج المادية لمصنعي كواشف التعمية. فمشلاً في نموذج SAVE كريستالات فإن ذلك يجعل إنتاجه قليل الكلفة. (ولكن قنال المستخدم لدى قنال BBC، يتطلب سبعة كريستالات تقريباً. BBC نجحت في إقناع Elector بسحب هذا العدد). مع ذلك فإن المحلة Elektor قد نشرت تصميماً لكاشف تعمية



شكل 19-3 دارة فيديــو في كاشف تعمية MAAST/SAVE. تتكون أساساً من مكبر من الصنف B ويتم ضبيط مستوى الإشبارة لإلغساء الموجة الجيبية من مفتاح على الواجهة الأمامية.

تاريخ مضطرب


تعرض نظام Telease إلى عدم استخدام نسبي في أمريكا الشمالية ولكنه استمر في أوربا حيث تولت الشركة البريطانية Sat-Tel تصنيع الشكل الأوربي SAVE. هـذا الكاشف للتعمية ذو الصبغة الرسمية كمان جيد هندسياً ولكنه أغلى ثمناً من كاشف

يصنعه القراصنة، وكان ذلك خطأً فادحاً في المعركة ضد القراصنة.

لقد اعتمدت BBC مبدئياً نظام SAVE لحماية ارسال خدماتها عبر شبكة خطوط كوبنهاكن KTAS. وقد استخدم تردداً ثابتاً دون تعمية للصوت. ولكن النظام تم اختراقه بشكل واسع، المستخدم التالي لهذا النظام هي قنال Premiere، حيث كانت الاستراتيجية ترتكز على استخدام هـذا النظـام كنظـام تعمية مؤقت ريثما يتم تطويـر نظـام MAC أكـثر وثوقيـةُ وأقـل قابلية للاختراق.

للأسف فمإن قنال Premiere لم تتمكن من البقاء حتى يصبح نظام MAC جماهزاً ولم يكن ذلك يعود كلياً لأعمال

القرصنة بل لأن اعتماد تقانة SAVE كان ذو طبيعة بعيدة عن الاحتراف.وقد استخدم نظام SAVE أيضاً في القنال 10 الإسبانية، والتي دامت بضعة شهور فقط وكان اختفاؤهما لأسباب لا علاقة لها بالاختراق.



شكل 49-4 دارة PLL. تعتمد حلقة القفل الطوري في كاشف التعمية SAVE على هزاز VCO يعمل بــــرّدد 6 ميغـــاهر تز. تؤمــن الدارة 4027 إشارتين مختلفين بالطور °90 درجة. وهذا يعوض انزياح الطور بمقدار °90 درجة في حلقة القفل الطوري.

في شهر آذار من عام 1989 قدر المحللون عدد أجهزة كشف التعمية الغير مرخص بها لاستقبال BBC و Premiere بحيث تزيد عن الأجهزة المباعة رسمياً. ومع ذلك، وبما أن BBC كانت تخطط لإطلاق قمر فضائي لحدمة الاتصالات عبر أوربا بكاملها، فإنها كانت تبحث عن نظام أكثر وثوقية. ولهذه الغاية فإن Sat-Tel قد صممت لها كواشف تعمية تعمل مع حوامل متعددة وأضافت إمكانية لتعمية الصوت، وكانت جميع النماذج السابقة من SAVE

في معرض Cable&Satellite المقام في لندن عام 1989، أعلنت BBC عن نظام يمكن استخدامه لحدمة المشتركين في استقبال أقنية الأقمار الفضائية. وكان النظام متوفراً في بداية أيار حيث كان الجديد فيه بالنسبة لأنظمة SAVE السابقة هو استخدام تردد مختلف.

هذه الخطوة في دعم الوثوقية أدت إلى بلبلة بسين مستخدمي الأجهزة الغير مرخص بها وكان عليهم إعادتها لمصنعيها لتحديثها. والعقبة الرئيسية التي واجهت القراصنة هي عدد الرددات التي أدخلتها Sat-Tel في التصميم، وحالما توفرت كواشف التعمية المرخص بها، تم إيجاد الحل حيث لوحظ أنه

إن أغلب المصنعون القراصنة أدخلوا تحسينات على منتجاتهم التي احتوت على مجموعة من الكريستالات وكان لبعضهم تصاميم رفيعة المستوى، خصوصاً الشركة البريطانية Hi Tech Xtravsion التي أدخلت كاشف تعمية مع مشكل ترددات Synthesiser إضافة إلى إمكانية لكشف تعمية الصوت، مما استدعى قنال BBC لإقامة دعوى قضائية ضد الشركة الإنكليزية.

في المحكمة أشار القاضي إلى أن القوانين الحافظة للحقوق لا يمكن تطبيقها لأن المستفيدين من الخدمة هم حارج المملكة المتحدة، لذلك يمكن لشركة Hi Tech الاستمرار في تصنيع وتصدير منتجاتها. وقد وضع هذا القرار سوق الاشتراك التلفزيوني في بريطانيا موضع الشك. وقد أحجمت قنال SKY التلفزيوني في بريطانيا موضع الشك. وقد أحجمت قنال Movies المي كانت على وشك البدء بتقديم خدماتها للمشتركين، لأنه من غير الطبيعي أن يكون مسموحاً للزبون بشراء كاشف التعمية من مصدر غير منتجه المرخص له.

أنظمة التعمية الرائدة

ربما كان من قبيل الدعابة أن تحدث معظم القرصنة على اشارات لأقنية بريطانية في أماكن خارج نفوذ القوانين البريطانية. لذلك كانت الرسالة واضحة، ينبغي على أصحاب الأقنية عدم الاعتماد على القوانين لحماية أنظمتهم من الاختراق.

لقد أصبح نظام Telease/SAVE الآن نظاماً متقادماً، فهو ضعيف الأمان وقد تجاوزته التقنيات الأكثر حداثة ولقد أدى استخدامه في أوربا إلى كارثة. وهذا يوضح الفرضية بأن النظام الذي يعمل في الولايات المتحدة بشكل جيد لا يرجى منه أن ينتقل مع ذات النجاح إلى السوق الأوربية ما لم تدرس الوثوقية بدقة. وهذا لا يعني بأن القراصنة في أوربا يتفوقون على نظرائهم في أمريكا، ولكن لديهم المعرفة بما يكتبه الأمريكيون عن المنتج الذي بين أيديهم وهذا ما حدث بالنسبة لكاشف التعديل للوصلة الذي بين أيديهم وهذا ما حدث بالنسبة لكاشف التعديل للوصلة نشرت في الكتاب الأمريكي تصميمه من دارة MAAST و التي نشرت في الكتاب الأمريكي Pink And Brown والمناه النشرة في الكتاب الأمريكي النسبة لكاشف التعديل المراكق النشرة في الكتاب الأمريكي Pink And Brown والمناه الأمريكي النشرة في الكتاب الأمريكي التعديل الأمريكي النشرة في الكتاب الأمريكي Pink And Brown والمناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي النسبة لكاشف التعديل الأمريكي Pink And Brown والمناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي Pink And Brown والمناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي Pink And Brown والمناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي Pink And Brown والنسبة لكاشف المناه الأمريكي الكتاب الأمريكي والمناه المناه الأمريكي والمناه الأمريكي المناه الشفل المناه المناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه المناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه الأمريكي المناه المنا

حتى شهر أب 1993 بقي هذا النظام يستخدم في مناطق متفرقة في أوربا وقد كان لاستخدامه من قبل قنال Red Hot الهولندية مهرجاناً صغيراً في مبيعات كواشف التعمية غير النظامية.

نظام Zenith SSAVI

إن تسمية نظام SSAVI (اختصار للأحرف الأولى من اختزال التزامن وعكس الفيديو "Sync Suppression And Video Inversion")، وقد تم تطويره انطلاقاً من تقنيات التعمية للنقل التلفزيوني الأرضي عبر الكبل. مع ذلك فهو يمثل التقنيات المستخدمة في أنظمة التعمية الفضائية. ويوجد بعض الشبه بين هذا النظام وأنظمة أحرى لا زالت مستخدمة في أوربا (هناك تشابه في القواعد التصميمية مع نظام SFilm Net).

في النسخة الأمريكية من هذا النظام، تستخدم الخطوط 10، 11، 12 و 13 من إشارة الفيديو لإرسال معطيات حول المشترك وتفعيل Enable أو عدم تفعيل كاشف التعمية. فكل جهاز يحتوي على عنوان أو رمز خاص في الذاكرة RAM يتم مقارنته برمز يرسل دورياً عبر الهواء. فإذا لم يدفع المشترك الأجرة، يتوقف ارسال الرمز ويتوقف الجهاز عن العمل. هذه العنونة لكاشف التعمية تعني بأن النظام يتمتع ببنية قابلة للتحكم.

يعتمد نظام SSAVI على عدد من التقنيات لتأمين الحماية من الاختراق. فالتزامن الشاقولي و كذلك الخطوط في فـترات الإطفاء العمودية لا تتغير، في حين تطبق التعمية علــى الخطوط من 27 وحتى 262. حيث يتم حـذف فـترات الـتزامن الأفقيـة

وتعكس إشارة الفيديو إطاراً بعد إطار.

لا يتم إلغاء التزامن لجميع الخطوط، وبذلك يمكن لكاشف التعمية النظامي القفل على مولد تزامن الخطوط، وهذه تقنية شائعة في أنظمة التعمية الأرضية الأخرى، ولكنها أبضاً وفي أغلب الحالات سبباً رئيسياً في اختراق النظام.


يعتمد نظام SSAVI على الاستخدام الديناميكي للإمكانات المتوفرة لجعل النظام أكثر أماناً. وهناك خمسة مستويات للأمان يمكن اختيارها من قبل عامل النظام أو عن طريق التحكم بواسطة الحاسوب وهي:

- إلغاء التزامن وعكس إشارة الفيديو بشكل عشوائي.
- إلغاء الـتزامن وأخـذ المتوسط لمستويات القمــم للفيديــو
 المعكوس.
 - إلغاء التزامن والحفاظ على إشارة الفيديو طبيعية.
- الحفاظ على تزامن طبيعي وعكس إشارة الفيديو بطريقة عشوائية.
- الحفاظ على تزامن طبيعي وأخذ المتوسط لقمم الفيديو المعكوس.


في حين تبدو هذه المواصفات ظاهرياً كافية لتأمين درجة عالية من الأمان، غير أن هناك ثمة خلل قاتل في التصميم يجعل من السهل اختراق هذا النظام. إذ أن إشارة الفيديو يتم عكسها إطاراً بعد إطار، لذلك فإن خطوط المستوى المرجعي للأبيض والأسود في فترات الإطفاء العمودية يمكن استخدامها من قبل القراصنة للتأكد من قطبية إطار الفيديو.

تستخدم أنظمة كشف التعمية الغير نظامية الخطوط الأولى من كل حقل للقفل على حلقة قفل الطور والتي تعمل بتردد يساوي 32 ضعف التردد الأفقي. إن استقرار حلقة القفل الطوري PLL يصبح مضموناً بعدئذ لدى إلغاء التزامن الأفقي ويستخدم مقسم مع كشف ترميز للحالة State Decoding وذلك لتوليد فترات الإطفاء الأفقية من أجل الخطوط المعماة.

يحوي الخط 19 في فرة الإطفاء العمودية على مستوى مرجعي أسود وأبيض (انظر الشكل 19-5). إن المتزامن الأفقي طبيعي لهذا الخط و يعكس هذا الخط إذا كانت قطبية الفيديو في الإطار معكوسة. تستخدم في كاشف التعمية النظامي ذات التقنية المطبقة في دارات كشف التعمية التي يصنعها القراصنة من أجل كشف قطبية إشارة الفيديو. ولدى عكس قطبية الفيديو، ينجم عن ذلك عكس جزء الفيديو من كل خط في حين تبقى نبضات اللون والتزامن طبيعية. وينبغي على كاشف التعمية حينئذ تبديل القطبية لمنطقة الفيديو للخط المعمى.



شكل 19-5 إشارة مرجعية للون للفترة الشاقولية. إشارة الاختيار هذه تحتل عموماً كل من الحقلين للخط 19 في فترة الإطفاء العمودية. وهي تتالف من موجعة مرجعية للون عند تردد نبضات اللون بالإضافة لمستوى الإشارة الرجعية لكل من الاسود والابيض. هذه تشير إلى أن مستوى اللون أو إشارة اللون في حالة عدم توافق في الطور أو ذات مطال منخفض تماماً. وإن تشويه الصورة دليل مرني على هذه التغيرات في الطور أو في مستوى إشارة اللون.



يتم تعمية الصوت في نظام Zenith SSAVI بتعديل ترددي على حامل ذو تردد 39.335 كيلوهرتز وهذا الشكل للتعمية حرى إيضاحه سابقاً.

كاشف التعمية غير المرخَص

إن الدارة الأساسية لكاشف التعمية غير النظامي (انظر الشكل 19-5) هي دارة PLL تعمل بتردد 504 كيلوهرتز ومغذاة بفاصل تزامن. تقفل الدارة على التزامن الأفقي قبل أن تصادف التعمية على الخط 27.

يغذي خرج دارة PLL عداداً يستخدم ليقود فترة الإطفاء الأفقي. هذه الفترة تغذي دارة توليد تزامن مهمتها رفع سوية التزامن الأفقي المضغوط، وتستخدم فترة الإطفاء الأفقي أيضاً لقدح عداد آخر، الذي يؤمن من خلال دارات منطقية "واحد" منطقي على الخط 19. وتستخدم نبضة الحقل لتصفير هذا العداد.


العينات، فإذا كانت قطبية الفيديو في الحقل التالي طبيعية تكون فترة الفيديو 12 ميكرو ثانية للخط 19 في مستوى الأسود. وإذا كانت قطبية الفيديو معكوسة، تكون في مستوى الأبيض. تولد هذه الدارة لأخذ العينات خرجاً بحالة "واحد" منطقى حين تكون إشارة الفيديو معكوسة وبحالة "صفر" منطقبي مـن أجـل إشارة فيديو طبيعية. هذه الخانة العينة يتم تغذيتها لـدارة قـالاب أحادي الاستقرار يتحكم بقطبية الفيديـو في منطقـة التعميـة في كل حقل. تــ تراكب هـ ذه الإشارة لعكس القطبية مع شكل معكوس من نبضات الإطفاء الأفقية الموجبة المتولدة من دارة PLL ومن العداد والمنارات المنطقية ومن إشارة جزء الحقل المعمى والذي يساوي "واحد" منطقي من الخط 27 وحتى الخط 260. وهناك بوابة AND بسيطة تسمح بتفعيل بوابة لعكس إشارة الفيديو أثناء الجزء المعمى من الحقل وذلك عندما تكون إشارة القطبية في حالة "واحد" منطقى وكذلـك نبضـة الإطفـاء الأفقية المعكوسة. هذه العملية تؤكد على أن منطقة الفيديو

لخط معكوس هي فقط التي يتم عكسها من خلال بوابة عاكس كاشف التعمية.

هذه طريقة بسيطة وفعالة لكشف التعمية لإشارة معماة بنظام SSAVI، وتعتمد النماذج الأولى لهذه الدارة على استخدام ناخب كبل Zenith الذي يحتوي على دارة PLL مع خرج لفترة إطفاء أفقي وخرج لإشارة فيديو مركبة أصلية (baseband). يعمل الهزاز في دارة PLL بتردد 504 كيلوهر تز وإن اختيار هذا المتردد

ليس عشوائياً بل هـو تردد الساعة للمعطيات من أجـل عنونـة معلومات عن المشترك بالخدمة على الخطوط من 10 وحتى 13.

إن وجود ناخب Zenith قد سبب المتاعب لبعض القراصنة لذلك فقد صمموا كواشف تعمية باستخدام دارة متكاملة PLL. وفي أوربا صممت الكواشف لتعمل موصولة مع مسجل فيديو حيث تتوفر إشارة الفيديو الأصلية على الواجهة الخلفية للمسجل.




شكل 6-19 كاشف تعمية SSAVI غير مرخص. يستخدم دارة PLL لتوليد التزامن الأفقي الضغوط، يتم اخذ عينــات من الخط 19 لتأمين قطبية صحيحة لإشارة الفيديو وذلك للجزء العمى من الحقل، والخطوط من 27 وحتى 260 هي فقط التي تطبق عليها التعمية.

- 1. فاصل التزامن.
- 2. فاصل نبضة الحقل.
- العمل بزدد 504 كيلو هرتز/عداد.
 - 4. دارة منطقية.
 - 5. عداد خط.

- دارة منطقية –واحد منطقي على الخط 19.
 - 7. دارة اخذ العينات للخط 19.
 - دارة إعادة توليد التزامن.
 - 9. دارة منطقية لانتخاب قطبية الفيديو.

	. 7		
			2
	**		
2			
		3	



دراسة أمثلة عملية CASE STUDIES

هناك الكثير من الأنظمة التي سوف تعرض في هذا الفصل هي من أنظمة التعمية المستخدمة في الارسال الفضائي. و من الطبيعي أن يستطيع البعض تقديم الدليل على ضرر هذه الدراسة، وهم محقون من بعض الجوانب، ولكن هذا التحليل يبين المآخذ التي استطاع البعض من خلافها الاختراق ولعل المصمون يتجنبون مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

إن دراسة هذه الحالات تأتي من مصادر النشر المختلفة وبشكل خاص من Hack Watch News وأيضاً من النشرات الفنية للمصنعين. وهناك البعض ومعظمهم من غير التقنيين ممن يحتج على نشر هذه المعلومات مع أن العكس هو الصحيح، إذ أنه يجب إلقاء اللوم على سوء التصميم قبل أن يكون على القراصنة.

من المهم أن يفهم الفني الذي يتعامل مع نظام كشف التعمية بطبيعة النظام، وخاصة أثناء التركيب. فمثلاً، يجب معرفة فيما إذا كان المطلوب إشارة الفيديو الأساسية أو إشارة الفيديو المسوكة Clamped Video وذلك ضروري جداً للتركيب.

إن الهدف من هذا الكتاب ليس لتشجيع القرصنة، ولكن وتراوح بين تنفيـذ بعـض الـدار لدفـع حريـة التفكير. إن محاولـة فـك التعميـة، عندمـا تكـون وتصنيع كاشف ترميز متكامل.

دوافعها فكرية فهي مبررة، ولكن حين يكـون هدفهـا الكسـب المادي، فإنها تصبح قرصنة.

إن نظام الارسال التلفزيوني الملائم لكل نظام تعمية هو من ضمن المعلومات المبينة، وفي كثير من الحالات يمكن استخدام نظام التعمية مع النظامين PAL أو NTSC مع ضرورة إجراء بعض التعديلات.

إن بنية أنظمة التعمية التي تعتمد نظام MAC مختلفة عن الأنظمة السابقة من حيث أنها تعتمد على التشفير أكثر من التعمية وخصوصاً من ناحية الصوت فهو رقمي ويمكن أن يطبق عليه برنامج تشفير ذو وثوقية عالية حداً. ومع ذلك تبقى هذه الأنظمة غير محصنة تماماً.

هناك ثلاث حالات، تحقق فيها تطبيق الصوت الرقمي بشكل واسع على الأنظمة التي تعتمد PAL وNTSC وهذه الأنظمة هي Oak Orion, Video CipherII والأنظمة هي Audio واختراق الأنظمة الثلاثة ولكن بدرجات متفاوتة وتراوح بين تنفيذ بعض الدارات إلى هندسة عكسية كاملة وتصنيع كاشف ترميز متكامل.

دراسة حالة: نظام RITC Discret 1

تقنية الفيديو: تأخير إشارة الفيديو.

تقنية الصوت: قلب الطيف.

المستثمرين: قنال Pulls الفرنسية، قنال EBU و TV-5.

نظام الارسال: SECAM ,PAL.

تعمية الفيديو: يتم تأخير معلومات الفيديو في كل خط بمقدار

0.902 أو 1.84 نانو ثانية. يطبق التأخير بشكل عشوائي وبذلــك يفترض أن تكون إشارة الفيديو المعماة ذات شكل مشوه بحدة.

تعمية الصوت: يقلب طيف الصوت حول حامل بـ تردد 12.8 كيلوهر تـز. هـذا الـ تردد مشـتق مـن عـداد السـاعة في كاشــف التعمية النظامي.

لمحة تاريخية

إن كاشف التعمية غير النظامي والمشهور لهذا النظام هو ما نشر في بحلة Radio Plan الفرنسية عام 1984. وقد أقامت Canal Plus دعوى ضد المحلة الفرنسية منعها من توزيع إصدارها لشهر كانون الأول من عام 1984 الذي يحتوي على تفاصيل لكاشف التعمية لهذه القنال و قررت الحكمة بأنه على الرغم من أن التصميم مختف تماماً عن نظام كشف التعمية النظامي فإنها أوقفت توزيع المحلة لأنه فيه تشجيع للسرقة. ولكن ذلك أصبح بمثابة دعاية لنمجلة لم تكن لتحققه لو لا هذا الحكم.

عمل كاشف التعمية غير النظامي

تمر إشارة الفيديو عبر ثلاثـة مضخمـات، خطـين للتأخـير وموزع أقنية Multiplexer وكذلك تستخدم دارات منطقية لحفظ إشارات التزامن وإشارة اللون، ويتم تغذية إشارة الفيديـو إلى دخل كاشف الفيديو. هذه الدارة تكشف الجبهة الصاعدة الدارة يغذي دارة منطقية تسمى كاشـف التأخير. وباستخدام سلسلة من وحيدات الاستقرار Monostables التي يتم قدحها بنبضة تزامن الخط. يقاس التأخير من تحديد نقطة البداية لإشارة الفيديو. ويكون عرض نبضة وحيد الاستقرار 902 نـانو ثانيـة. يتحكم خرج هذه الدارة بموزع الأقنية Multiplexer. فإذا كانت الإشارة بدون تأخير، فإنها تصل إلى الموزع بعــد المـرور بوحدتين للتأخير. وإذا كانت الإشارة بوحدة تأخيرمفردة، فإنها تصل إلى الموزع بعد المرور بوحدة تأخير واحـدة أي 902 نانو ثانية. وأخيرا، إذا كانت الإشارة مؤخرة بوحدتسي تأخير، فإنها تعبر مباشرة إلى موزع الأقنية، وبذلك يضمن كاشف التعمية بأن جميع الخطوط لها وحدتي تأخير. وينحم عن هـذه العملية تشكيل خط أسود على الحافة اليسرى من كل إطار.

يتميز نظام فأن التعمية كما نشر في بحنة Radio Plan بضعف في البنية من حيث اعتماده على كشف الصعود من مستوى الأسود لبدء إشارة الفيديو في كل خط. فإذا أمتاك التأخير بمستوى غير الأسود فإن كاشف التعمية غير النظامي لا يعمل، وهذا تحديداً ما نفذته حديثاً قنال Canal Plus.

معلومات أخرى

يوجد نموذج من هذا النظام يعمسل مع نظام PAL تستخدمه القنال الطبية البريطانية يعرف باسم Discret 12 وهـو يستخدم أزمنة أقل للتأخير.

إن هذا النظام هو نظام رقمي. يتم تحويـل إشـارة الفيديـو إلى إشـارة رقميـة قبــل التعميــة ويُدخــل التأخــير باســتخدام مسجلات إزاحة رقمية أيضاً.

في التصميم غير النظامي يتم تحويل الإشارة إلى إشارة رقمية بذات الطريقة التي تتبع في الكاشف النظامي. إذ يجري تقطيع الجزء الفيديوي من كل خط إلى العديد من العينات وعرض كل عينة يساوي أصغر زمن تأخير. إذا كانت الثمانية byte لا تتفق مع مستوى الأسود الناتج عن التحويل، وهو عموماً 0000 0000 فإن الفيديو يبدأ مباشرة. وهذا يتم فحصه بواسطة بوابة NAND بثمانية مداخل.

هناك طريقتان تمكنان نظام كشف التعمية من ضبط تزامن إشارة الفيديو الرقمية، إما أن يتم تأخير الخط الحبالي ليتوافق مع الخط الأكثر تأخيراً كما هو الحال في كاشف التعمية Discrett أو يتم تأخير الفيديو حتى فترة الخط التالي ومن ثم بدء الخط وتحويله إلى تشابهي في الزمن المناسب.

اعتمدت قنال Plus هذا النظام باعتباره كثير الوثوقية وسوف يستمر استخدامه في بعض التطبيقات ولكن نظراً للضعف النسبي في حصانته فإنه لن يكون مستخدماً على نطاق واسع.

دراسة حالة: نظام Oak Orion

تقنية الفيديو: استبدال التزامن. عكس الفيديو المتالي والعشوائي.

تقنية الصوت: صوت رقمي.

نظام الارسال: PAL. NTSC.

مستخدمون: شبكة Carcom التي تعوي 8 أقنية كندية وعدد من الشبكات الخاصة.

تعمية الفيديسو: استبدال الـتزامن الأفقى والعمـودي، عكـس الحقل أو الخط المتتالي أو العشوائي.

تُزال نبضات التزامن الأفقية والعمودية الاعتيادية من إشارة الفيديو المعماة ويستعاض عنها بنبضات ذات تردد 2.5 ميغاهرتز، ويمكن عكس قطبية إشارة الفيديو أو إبقاؤها طبيعية، حيث تشير النبضة الواقعة تماماً قبل بداية الفيديو في كل خط إلى القطبية، وإن العكس يمكن أن يتم على مستوى الخط أو الحقل أو حتى الإطار.

دراسة أمثلة عملية

تعمية الصوت: صوت رقمي مع إمكانية تشفير.

يحوّل الصوت إلى رقمي ويضغط. يتم إدخال العينات الرقمية المصوت بعدئذ إلى ما يمكن أن يكون فترة الإطفاء الأفقي.

لمحة تاريخية

إن نظام Oak-Orion للتعمية هو من أكثر الأنظمة وثوقية وذلك على عكس اعتقاد الكثيرون، وكانت SKY في أوربا هي القنال الوحيدة التي استخدمت هذا النظام. وبما إن SKY ليست محطة تلفزيونية تجارية بالمعنى الحقيقي، لذلك طبقت أدنى مستوى حماية للنظام من الاختراق، فلم تستخدم إمكانات الصوت عنى الرغيم من وجود حامل ثانوي للصوت المفرد و آخر للصوت المزدوج الستيريو مع الإشارة.

هناك ستة أنماط للقلب مستخدمة في هذا النظام. يمكن استخدام نمط واحد من أربعة أنماط عكس لإشارة الفيديو في كل حقل. فيمكن قلب الخطوط الفردية أو الزوجية، ويمكن قلبها بأكملها أو عدم قلبها بتاتاً، وإن جمنة التحكم بهذه الخيارات موجودة على الخط 22 من الارسال. ولهذا النظام براءة اختراع مسجلة في أمريكا تحوي أيضاً خيارين إضافيين هما إمكانية إزاحة مستوى الجهد للعينات الرقمية في كل خط أو تغيير مستواها بواسطة إشارة جيبية وذلك لتبديل المستويات في فنرة الإطفاء الأفقية.

عمل كاشف التعمية غير النظامي

يقوم كاشف التعمية بكشف نبضات التزامن 2.5 ميغاهرتز وتتولد إشارات تزامن الخط والإطار باستخدام عدداً من مذبذبات وحيدات الاستقرار.

يتألف كاشف التعمية غير النظامي من الكتل التالية: مكبر فيديوي عاكس، كاشف نبضات تزامن 2.5 ميغاهرتز، مكامل، قوادح شميت عاكسة Schmitt Trigger Inverters وحيدات استقرار لـتزامن الخط ووحيدات استقرار لـتزامن الإطار وهناك العديد من الدارات يمكن استخدامها لكشف نبضات 2.5 ميغاهرتز وهذه تختلف بين ديود كشف وكاشف تعديل فيديوي على شكل دارة متكاملة تعمل بـتزدد 2.5 ميغاهرتز. أما دارة إعادة حقن التزامن فيمكن أن تكون مفتاح ميغاهرتز، عادي.

لكل خط، هناك خانة لعكس القطبية تسبق المعلومات الفيديوية. فإذا لم يعد ممكناً استخدام إمكانات العكس، يقوم حينئة كاشف الترميز بمساعدة Multiplexer بالتحويل بين القطبية الموجبة والسالبة لإشارة الفيديو، وذلك قبل دارة إعادة التزامن.

إن كاشف التعمية لهذا النظام يغطيه كتاب Pink And وهذه طريقة متقدمة لكشف التعمية باستخدام مولد ترامن، ولكن هذا النظام للأسف لم يعد مستخدماً في أوربا وكان من السهل على قنال SKY أن تجد وسيلة لرفع مستوى التعمية لأن التصميم غير النظامي لم يكن على درجة عالية من التعقيد.

لا تتوفر معلومات بأن الصوت الرقمي قـد تم اختراقـه في أوربا، والسبب يعود أساساً لوجـود حـامل ثـانوي للصـوت لم يخضع للتعمية.

دراسة حالة: نظام IRDETO

تقنية الفيديو: استبدال التزامن. عكس إشارة الفيديو بشكل متتالي وعشوائي.

تقنية الصوت: صوت رقمي.

نظام الارسال: PAL.

مستخدمون: Tele-Piu.

تعمية الفيديو: استبدال التزامن الأفقي والشاقولي، عكس الخط أو الحقل بصورة متنالية وعشوائية. تزال نبضات التزامن الأفقية والشاقولية الاعتيادية من إشارة الفيديو ويستعاض عنها بنبضات ذات تردد 5.752 ميغاهرتز. وتكون قطبية إشارة الفيديو في كل خط طبيعية أو معكوسة ويجري عكس القطبية على مستوى الخط أو الحقل أو الإطار (انظر الشكل 1-20).

تعمية الصوت: صوت رقمي مع إمكانية للتشفير.

يتم تحويل الصوت إلى إشارة رقمية ومن ثم يتم ضغطها وإدخالها لتأخذ مكان فترات الإطفاء الأفقية. ويستخدم فقط ثمانيتين للصوت الرقمي من أصل ثلاثة مخصصة لرشقة النبضات Burst، أما الثالثة فتستخدم لمعلومات التزامن أو ربما لتحديد قطبية الخط.

لمحة تاريخية

إن نظام Orion هو أساس نظام IRDETO والفرق بينهما هو غياب النبضات ذات الستردد 2.5 ميغاهرتز في النظام IRDETO، وهذا يعني بأن كاشف التعمية Orion لن يعمل على هذا النظام دون تعديل.

إن المستخدمين الهامين لنظام IRDETO هما قنال M-NET في جنوب أفريقيا التي يزيد عدد المشتركين فيها عن 600.000 والقنال Tclupiu الإيطالية والتي تتوقع أن يصل عدد مشتركيها إلى 4 منيون مشترك.

إن حدوث ظاهرة عكس الفيديو يمكن أن تعتمد على كمية الأبيض والأسود في المشهد، ويعرف هذا النوع من عكس القطبية بما يسمى بمتوسط مستوى القمة APL وتلفظ "APPLE" وتحدث عملية عكس القطبية هذه كل ثلاث ثوان.

تم إدخال APL في بداية عام 1990. وكان تأثيره واضحاً على القراصنة، فقد تسبب في تأخير تسليم أنظمة فـك التعمية غيرالنظامية لقنال RTL-4V النرويجية التي تستخدم نظاماً معدلاً يعرف باسم Luxcept وذلك لبضعة أشهر على الأقل.

طريقة عمل فاك التعمية الغير نظامي

إن أبسط فاك تعمية غير نظامي يكشف نبضات التزامن 4 ميغاهرتز ويستخدم عدداً من المذبذبات وحيدة الاستقرار لإعادة توليد تزامن الخط و وتزامن الإطار، وهناك أشكالا أخرى تكشف نبضات الذون في كل خط وتعد النبضات اللازمة منها لقدح نبضات الحقل.

إن فاك تعمية متوسط الجودة بتألف من الكتل التالية: مكبر إشارة مرئية، كاشف نبضات تزامن 5.752 ميغاهرتز، عواكس من نوع Schmitt Trigger، وحيدات استقرار لتزامن الخط، مكامل، وحيدات استقرار لتزامن الإطار و دارة إعادة إدخال التزامن (انظر الشكل 2.20). هناك العديد مسن الدارات يمكن استخدامها لكشف نبضات التزامن 5.752 ميغاهرتز، وتتفاوت هذه الدارات في نسبة تعقيدها، فبعضها عبارة عن ديود كشف وأخرى تتكون من دارة متكاملة لكشف تعديل الفيديو وتعمل عند تردد 5.752 ميغاهرتز. وكذلك دارة إعادة ادخال التزامن، فهي يمكن أن تكون مفتاح CMOS أو دارة تعتمد الترانزستورات.

شكل 1-20 شكل الموجــة لنظــام تعميــة IRDETO. يشــبه عمل هذا النظام Oak Orion والاختلاف الأساسي بينهما هو غياب نبضات التزامن 2.5 ميغاهرتز.

```
PAL 625

[1V0

PAL 625

[0V7

L

Colour Burst

Digital Audio-PCM
```

شـكل 2-20 طريقـة لـترميز إشـارة النظـام IRDETO. وتتألف من الكتل:

A: كاشف معطيات 4 ميغاهرتز.
B: مكبر تفاضلي لإشارة مرئية.
C: مفتاح لإشارة مرئية طبيعية.
D: مفتاح لإشارة مرئية بقطبية معكوسة.
E: دارة إدخال تزامن.
F: كاشف قطبية.
C: فاصل خط.
B: فاصل خط.
H: وحيد استقرار للخط.

Video In B E Out Dut E Out I I J

إذا كانت إمكانات عكس القطبية قد استنفذت، عندها يتعين على كاشف الـترميز الغير نظامي أخد عينات لمستوى الأبيض/أسود في إشارات اختبار الفترة الشاقولية، وتشير حالة الخط إلى قطبية الحقل. يستفاد من عينات القطبية بعدئد للتحكم بدارة Multiplexer الي تتنقل بين القطبية الموجبة

والسالبة للإشارة المرئية قبل دارة إدخال الـتزامن. و هذا يمكن تحقيقه باستخدام ثمانية من المعلومات الرقمية للتحكم بتحويـل قطبيـة الخيط. وذلــك علـى الرغـم مـن أن النمـوذج RTL-4Veronique قد لا يحقق هذه الميزة الإضافية.

دراسة حالة: نظام Sound In Sync EBU

تقنية الفيديو: Sound In Syne.

تقنية الصوت: صوت رقمي.

نظام الارسال: PAL.

مستخدمون: الاتحاد الأوربي للارسال EBU.

تعمية الفيديو: إن إشارة الفيديو لا ينم تعميتها فعلياً في هذا النظام، ولكن يحصل تشويه للصورة التلفزيونية ذلك لأن الصوت الرقمي يدخل في فترة الإطفاء الأفقي وينتج عدم استقرار للخطوط.

تعمية الصوت: الصوت في هذا النظام يكون رقميـاً ومشـفراً، وفي بعض الحالات لا يتم تشفيره ولكن يتطلب وجود كاشــف تعديل رقمى.

لمحة تاريخية

جرى تصميم نظام EBU بحيث يحقق أفضل مردود الاستطاعة الارسال للقمر الفضائي. ففي الارسال الطبيعي، تكون إشارة الصوت محمولة على حامل ثانوي في الجال المترددي من 5 إلى 8 ميغاهر تز. وهذا يستهلك بعض الاستطاعة، ويقتصد نظام EBU بجعل الصوت ضمن إشارة الفيديو وينتج عن ذلك بأن يكون الارسال هو موجة فيديو فقط وبالتالي تحسين نسبة الحامل إلى الضجيج CN.

طريقة عمل كاشف التعمية غير النظامي

كاشف التعمية لهذا النظام غير مطلوب بكثرة، فمعظم العاملون في حقل تشفير الصوت لا يرغبون ببذل جهود دون أن يكون هناك أمل بتسويق المنتج. بالنسبة لإشارة الفيديو، فإن كشفها يقتصر على استبدال نبضات التزامن الأفقية في الإشارة المعماة بأخرى صحيحة.

دراسة حالة: Standard Electric Lorentz PCM2

تقنية الفيديو: تقصير زمن نبضة التزامن.

تقنية الصوت: صوت رقمي.

نظام الإرسال: PAL.

مستخدمون: SAT-1.

تعمية الفيديو: إن إشارة الفيديو لا يتم تعميتها بشكل فعلي في نظام SEL، بل يقتصر الأمر على جعل نبضة التزامن بعرض اميكرو ثانية. وهذا يسبب فقدان دارة التزامن في التلفزيون قدرة القفل على الخط. ولا تمس نبضة تزامن الإطار وبالتالي يمكن للصورة القفل شاقولياً ولكنها لن نكون متزامنة أفقياً.

تعمية الصوت: تتوضع حزمة صوتية واحدة فقط بعد نبضة لتزامن القصيرة مباشرة، أما باقي الحنزم الصوتية فتتوضع بعد نبصات اللون.

لمحة تاريخية

يختلف نظام SEL PCM2 عن النظام EBU بفارقين، الأول

هو توضع حزم الصوت الرقمي في فــــرّات إطفــاء الخــط في نقطتين قبــل وبعــد نبضـات اللــون، و غالبــاً مــا تحــذف الحزمــة الثانية، أما الفرق الثاني فيكون بتقصير نبضة تزامن الخط لتكون ا ميكرو ثانية تقريباً.

طريقة عمل كاشف التعمية غير النظامي

من السهل فك التعميــة عـن حـزء الفيديــو في نظــام ـSEL PCM2، وهو أقل تعقيداً من نظام EBU SIS.

تستخدم النبضة القصيرة في كاشف التعمية غــير النظـامي لقدح نبضة التزامن الأفقي ذات العرض الطبيعي، وهذه الأخيرة يتم إدخالها عوضاً عن النبضة القصيرة.

يمكن استخدام فاصل تزامن معياري، حيث تغذي نبضات التزامن المزالة هزاز وحيد الاستقرار لتشكيل نبضة بعرض 4.7 ميكرو ثانية. كذلك تستخدم نبضة التزامن القصيرة 1 ميكرو ثانية لقدح مجموعة من وحيدات الاستقرار لتمرير الصوت الرقمي لكاشف التعديل. ويكون مستوى الصوت الرقمي بين مستوى الأسود والأبيض،

وهذا يتطلب أن تكون الإشارة محددة قبل فلك التعمية، فإذا كانت دارة التحديد سيئة التصميم، رتما أدى ذلك إلى التأثير سلباً على النبضة القصيرة.

معلومات أخرى

لا يستخدم نظام SEL PCM2 في أنظمة الارسال والاستقبال الفضائية في أوربا، وحسب المعلومات المتوفرة لم يتم كسر الصوت حتى الآن.

دراسة حالة: نظام Film NET

تقنية الصوت: حزيران 1991.

تقنية الفيديو: إزاحة التزامن، قلب قطبية الفيديو.

المستخدمون: Film NET.

نظام الارسال: PAL, NTSC.

تعمية الفيديو: إزاحة التزامن. عكس قطبية الخط أو الحقل أو الإطار (بشكل تسلسلي أو عشوائي).

تعمية الصوت: NICAM مع تشفير.

لمحة تاريخية


بدء باستخدم نظام 1986 الميوره. إن نظام 1986 الميوره الميوره إن نظام 1986 وقد تم اختراقه خلال ساعات من ظهوره. إن نظام Film Net كان قد حظي باهتمام القراصنة في أوربا، و ذلك يعود للانتشار الواسع هذه القنال، وهي من بين الأقنية التي تميزت بعرض الأفلام الناطقة بالانكليزية الأمريكية (Amglish) وبترجمة على الشاشة إلى لغات أوربية متعددة بحيث يستطيع المشاهد أن يختار اللغة المناسبة. ورافق السعر المتدني لكاشف التعمية الذي ساعد على زيادة الطلب على هذا الكاشف.

لقد كانت قنال Film Net تملك حق نشر الأفلام في عدد مدود من البلدان الأوربية، لذلك لم تستطع توزيع أجهزة فك تعمية نظامية خارج هذه البلدان، مما سهل مهمة صانعي الأجهزة غير النظامية لتوزيع منتجاتهم على المشاهدين الراغبين ناقتناء هذه الأجهزة. وهناك عامل آخر لشعبية قنال Film Net في بريطانيا، هو بث أفلام منافية للآداب في أيام السبت والأربعاء من كل أسبوع.

إن نظام Film Net هو من أقدم أنظمة التعمية لأنه طور في بداية الثمانينات ويعكس التقنيات المتوفرة في ذلك الحين. لقد كان يحقق التعمية من خلال التداخل بين قطبية إشارة الفيديو ومستوى فترات الإطفاء الأفقية، ولم يكن مسموحاً لنقل الإشارة عبر شبكات توزيع الارسال في بعض البلدان الأوربية التي تملك شبكات ذات تقنيات متطورة.

مع ذلك، فإن نظام Film Net للترجمة هو من أرقسى الأنظمة في أوربا. إذ يمكن للمشاهد باستخدام إمكانات النص المرئي المتوفرة في النظام اختيار اللغة الأوربية الستي يرغب قراءتها. وهذه تشبه، ولكن أفضل بكثير، الإمكانات المتاحة في الولايات المتحدة.

استخدم النظام الأول من 1 أيلول 1986 وحتى 23 آذار 1987 وكان من السهل اختراقه مما خلق سوقاً واسعة للأجهزة غير المرخصة. وبعد ذلك تحققت قفزة في المستوى حين تم عكس قطبية الفيديو وكان لهذه الخطوة تأثيراً مدمراً على سوق القرصنة، خاصة وإن هذا التعديل قد تم قبل بضعة أيام من افتتاح أحد المعارض الهامة وأصبحت الأجهزة غير صالحة للاستخدام.



شكل 20-3 شكل الإشارات الوجية في نظام Film Net / Matsushita.


جرى تطوير نظام Film Net ثانية خلال أعياد الميلاد من نهاية عام 1989 وذلك بعكس قطبية أربع حقول متتالية ولكن لم يكن لهذا التعديل الأثر السابق، حيث استغل الهواة عطلة رأس السنة لتعديل أجهزتهم ولم يدم التأثير أكثر من أسبوعين لتصبح الأجهزة غير النظامية تعمل بشكل حيد.

مع نهاية كانون الثاني 1990، عادت Film Net للنظام السابق بعكس قطبية حقلين متسالين مما خلق بلبلة لدى مصنعي أنظمة كشف التعمية غير النظامية والذين كانوا قد أحرو! تعديدلاً على أنظمتهم لأربعة حقول متوالية. وقد وصل بعضهم لحالة الإفلاس.

دراسة أمثلة عملية

طريقة عمل كاشف التعمية غير النظامي

استخدمت تصاميم متعددة لكشف التعمية لإشارة Film وأكثر الطرق شيوعاً هي (1) إعادة تشكيل الـتزامن المتخدام قدح وحيدات الاستقرار. (2) إعادة تشكيل الـتزامن باستخدام دارة حلقة القفل الطوري PLL. (3) توليد التزامن من جديد. وسوف يتم مناقشة تصميم قدح وحيدات الاستقرار (انظر الشكل 4-20).



شــكل 20-4 مخطــط صندوقــي لكاشــف تعميــة لنظـــام Film . Net/Matsushita

كان التصميم الأول لنظام Film Net يقوم على عكس قطبية الخط وحذف فترة الإطفاء الأفقي. يتم ارسال إشارة التزامن المركبة في نظام Net على حامل 7.56 ميغاهرتز، ويكشف هذا الحامل بكاشف تعديل عادي. وتتفرع إشارة التزامن المركبة بعدئذ إلى تزامن إطار (باستخدام مكامل) وتزامن خط و يقوم وحيدي الاستقرار للخطين الأولين بتوفيق الطور لتزامن الخط مع تزامن إشارة الفيديو المعماة.

تستخدم بوابة ضجيج Noise Gate بعد ذلك لكشف فِئرة التزامن الأفقي في إشارة الفيديو المعماة حيث يصل خرج هذه البوابة إلى دارة AND مع نبضة تزامن الخط المتزامنة معها طورياً وينتج عن ذلك نبضة تزامن صحيحة لقدح الخط.

تغذي نبضة القدح مذبذبين وحيدي استقرار، يقوم الأول منهما بتأخير النبضة بمقدار 52 ميكرو ثانية. وتستخدم النبضة بعد تأخيرها لقدح وحيد الاستقرار الثاني الذي يولد نبضة بعرض يساوي تقريباً فترة الإطفاء الأفقي. هذه النبضة تفيد في إزاحة فترة الإطفاء إلى الخلف حتى مستوى الإشارة غير المعماة.

المرحلة 1-23 أذار 1987.

جرى عكس قطبية الإشارة المرئية لكل حقل بشكل متناوب. وقد استخدم قراصنة فك التعمية تصميماً يحوي متناوب. وقد استخدم قراصنة فك التعمية تصميماً يحوي Multiplexer للتبديل بين مخرج المكبر التفاضلي للإشارة المرئية الطبيعية ومعكوسة القطبية، وكذلك تتفرع نبضة الإطار إلى جزأين اعتمادا على قلاب Flip-Flop وهذا يعني بأن خرج القلاب يغير القطبية كلما تغير الحقل. ولكن لا يقوم القلاب بتبديل قطبية إشارة الفيديو من الوضع الطبيعي إلى الوضع المعكوس عند نهاية الحقل تماماً. لذلك يجب تأخير نبضة الإطار قليلاً بمساعدة وحيد استقرار قبل وصولها لقدح القلاب.

المرطة 2-24 كانون الأول 1989.

لم يكن التطوير في هذه المرحلة يرقى إلى المستوى الذي يصعب التغلب عليه، إذ كان مبنياً على تتابع أربعة حقول، ثلاثة منها معكوسة القطبية، والرابع بحالة طبيعية. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام قلابات وبوابة AND. يعمل القلاب الأول على تقسيم تردد الحقل على اثنين ليعطي موجة مربعة ذات تردد 25 هرتز. ويقوم القلاب الثاني بقسمة التردد للحصول على موجة مربعة أيضاً وبتردد 25.1 هرتز، وبإدخال الموجتين إلى بوابة مربعة أيضاً وبتردد 25.1 هرتز، وبإدخال الموجتين إلى بوابة الحقل الرابع. ويمكن أن نحصل على النتيجة ذاتها باستخدام بوابة NAND.

المرطة 3-11 أيار 1990

أدخلت قنال Film Net نبضات إشارة ببردد عال و ذات مطال منخفض إلى نهاية نبضة التزامن الأفقي، بحيث يكون البردد قريباً من حامل إشارة اللون. وكان لذلك تأثيران، إذ أصبح كاشف التعمية غير المرخص يقفل مرتين على نبضات اللون لأن كاشف الترميز يلتقطها ويؤثر أيضاً على كواشف التعمية التي تعتمد على تجديد قطبية الفيديو من خلال مقارنة أعلى مستوى الإطفاء الأفقي. وقد أعلى مستوى لنبضات التزامن مع مستوى الإطفاء الأفقي. وقد كان لهذا التطوير تأثيراً واسعاً للحد من القرصنة.

المرطة 4- كانون اول 1990

بدأت قنال Film Net في هذه الفترة بتغيير مطال نبضات التزامن الأفقي وذلك بتعديلها مطالياً بموجة ذات تردد منخفض حداً، 1 هرتز، وكانت الفكرة ذكية، إذ أضيف إلى دارة المقارن في معظم كواشف التعمية مكشف ذو قيمة صغيرة جداً (100PF). وذلك لترشيح نبضات اللون من أعلى نبضة التزامن، ولكن بعد الترشيح يبقى التردد المنخفض الذي يشكل تغييراً في

المستوى، ثما يؤدي إلى بلبلة في عمل المقارن الذي يفسر بعض الإشارات على أنها معكوسة القطبية مع أنها طبيعية.

المرطة 5- كانون الأول 1991

كان نظام Film Net في المرحلة الأولى يقوم بإلغاء الـتزامن دون عكس لقطبية الفيديو. وبما أن هناك الكشير من كواشف التعمية تعتمد على نبضات تزامن معكوسة للقدح، لذلـك فإن غياب هذه النبضات، يفقد كاشف التعميـة القـدرة علـى استخلاص الإشارة.إن كواشف التعمية التي تتأثر بهذه العملية يكون من السهل إعادة تشغيلها بصورة طبيعية.

المرحلة 6- أذار 1991

في هذه المرحلة، تم وضع سلسلة من نبضات اللون على نبضات التزامن، هذا الامتداد لنبضات اللون يولد تشويشاً لدارة عد النبضات في كواشف التعمية التي تقفل على نبضات اللون ونتيجة لذلك لا يتمكن كاشف التعمية من معرفة موضع إدخال التزامن الشاقولي. وتكون الصورة على الشاشة بحالة دوران رأسى مستمر.

مرطة الصوت الرقمي - حزيران 1991

حين أدخلت قنال Film Net تقنية الصوت الرقمي، اضطر العديد من المصنعين القراصنة للعمل بالهندسة العكسية لكاشف

الترميز الرقمي للصوت، وكان هناك فشل ونجاح مما خلق حالة عدم استقرار في تحديد زمن تسليم المنتج وتسعيره. وكانت المهمة شاقة إذ أن الهندسة العكسية الكاملة لكاشف الترميز تتطلب دارات متكاملة مصنعة حسب الطلب. لقد استعانت قنال Film Net باستشارة خارجية لتطوير وتصميم النظام، وكان ذلك إيجابياً على الرغم من أن كلفة التطوير وإنتاج دارة متكاملة تستخدم نظام ارسال غير قياسي قد قدرت بثمانية مليون جنيه استرليني.

لقد أنفقت شركة Hi Tech Xtravision ما يزيد عن ربع مليون جنيه واحتاجت إلى تسعة أشهر للحصول على الدارة المتكاملة الخاصة بالزبون، وبلغت كلفة العملية كاملة حوالي مليون جنيه.

في معرض Cable & Satellite لعام 1992 عرضت شركة Hi Tech نموذجاً لكاشف ترميز للصوت الرقمي خاص بنظام Film Net. لقد انتاب المشاهدون الدهشة لسماع صوتاً نقياً و لم يكاد يصدق المسؤولون في Film Net بأن كاشف المترميز غير النظامي يعمل بطريقة أفضل من الجهاز الأصل المرخص به.

في أيلول عام 1992، اتخذت Film Net قراراً بوقف التعمية على الإرسال بنظام PAL عبر التابع الصنعي ASTRA، وانتقلت إلى نظام D2-MAC EuroCrypt.

دراسة حالة: Telease SAVE

تقنية الفيديو: تداخل الموجة الجيبية. عكس قطبية الفيديو وتخفيض المطال.

تقنية الصوت: عكس الطيف.

مستخدمون: BBC (الآن D2-MAC)، Fantasy ،Priemere ضعيف الحماية. الأمريكية.

نظام الارسال: PAL, NTSC.

تعمية الفيديو:

يخفض مطال إشارة الفيديو بمقدار 3dB (6dB في أوربا) وتعكس قطبيتها وتمزج مع موجة جيبية للتداخل. تردد الموجة الجيبية هو 93.75 ميغاهرتز. ويساوي تقريباً ست أضعاف تردد المسح الأفقى (6×15625 = 93750 هرتز).

الصوت: يستخلص الحامل من تردد الموجمة الجيبية المتداخلة، حيث يقسم تردد الموجة الجيبية على ستة لتوليد الحامل.

لمحة تاريخية

تم تطوير النظام من قبل Telease في كاليفورنيا، وجرى تصنيعه وتسويقه في أوربا من قبل Sat-Tel البريطانية، وهو نظام ضعيف الحماية.

يقوم النظام بتخفيض مطال إشارة الفيديو وعكس قطبيتها ومن ثم إضافة موجة جيبية بتردد يساوي التوافقية السادسة لتردد الخطوط. وهذا يؤمن تردد خفقان beat frequency على إشارة الفيديو لدى محاولة ترشيح الإشارة الجيبية وإلغاءها. ويعود السبب لهذا التأثير إلى إزالة التوافقية السادسة أيضاً لـتردد الخط أثناء الترشيح.

يختلف مستوى تخفيض إشارة الفيديو، ففي أمريكا يكون التخفيض بمقدار 3dB وهو 6dB في الأنظمة الأوربية. ويعود هذا الاختلاف أساساً إلى عرض حزمة المرسل والمستقبل للقنال الواحدة وهو 36 و30 ميغاهرتز على الترتيب.

على الرغم من توقف استخدام هذا النظام نسبياً في أمريكا الشمالية، فإنه لا ينزال يعمل به في أوربا. وقنال Priemere لا زالت تعتمده، أما BBC المنقولة عبر Intelsat VA-FI1 بزاوية 27.5° غرباً فتعتمد شكلاً أكثر تطوراً حيث هناك تشكيلة من السترددات المتي يمكن اختيارها عشوائياً. وهذا النظام ضعيف الحماية لأن هناك عدداً محدوداً من الترددات يمكن استخدامه.

طريقة عمل كاشف التعمية النظامي

يستخدم كاشف التعمية مذبذب كريستالي متحكم به عن طريق الجهد VCO يعمل بـ تردد يساوي (64 مرة تـ ردد الموجة الجيبية). وهو أساساً عبارة عن دارة حلقة قفل طوري. إن استخدام المذبذب VCO يرفع من كلفة كاشف التعمية، وهناك تصميم أوربي يعتبر الأفضل من نوعه، يعتمد على طنان سيراميكي بتردد 6 ميغاهر تز.

هناك إمكانية تعمية الصوت في نظام Telease/SAVE، وقد استخدمت هذه الإمكانية في أمريكا وليس في أوربا نظراً لانتشار الحامل الثانوي لأقنية الصوت المتعددة Stereo. يتم تدوير طيف الصوت حول حامل بتردد 15 كيلو هر تر بحيث

تصبح الـترددات الأعلى هـي الأخفـض والعكـس بـالعكس. ويكون تردد الحامل المستخدم للتدويـر عمومـاً يسـاوي سـدس تردد الموجة الجيبية المتداخلة.

إن شكل النظام الذي اعتمدته BBC يمكّن من انتخاب تردد من مجموعة ترددات لموجة التداخل الجيبية وخدث التحويل عموماً في الوقت الذي لا يوجد فيه حامل فيديو في الشارة الارسال، وتتطلب معظم أنظمة كشف التعمية غير النظامية المعدة لكشف الإشارة الأساسية تعديدلا بإضافة كريستالاً ومفتاحاً، ولكن الأجهزة الأرخص تكلفة تعتمد على استخدام طنان سيراميكي. وجد هذا النظام إقبالاً مؤقتاً حين استخدمته القنال الهولندية Hed Hot التي تبث برامجاً منافية للآداب، وقد ارتكبت الشركة خطأ جسيماً حين اختارت التردد 96 كيلوهرتز للموجة المتداخلية والذي يتولد عن كريستال 6.144 ميغاهرتز، مما جعل في متناول أي كان بناء كريستال 1948 ميغاهرتز، مما جعل في متناول أي كان بناء كاشف تعمية لهذه القنال. في الحقيقة، كانت قنال Red Hot قد وذلك باستخدام وذلك قبل الانتقال إلى نظام أكثر حماية وذلك باستخدام وذلك الستخدام كاشف الترميز Video Crypt الذي نال الشهرة منذ ذلك الحين.

دراسة حالة: Teleclub PayviewIII

تقنية الفيديو: تبديل في التزامن، تأخير عشوائي للخط، عكس قطبية الفيديو.

تقنية الصوت: رقمي.

المستخدمين: Teleclub, Canal 10.

نظام الارسال: PAL.

تعمية الفيديو: يتم رفع مستوى فترة الإطفاء الأفقي إلى أعلى من مستوى القمة للأبيض، وبذلك يحصل التباس بين عمل درات التحديد والتحكم الآلي بالربح. وعندما يتم إظهار الفيديو على الشاشة، تبدو الصورة مظلمة وتكون نبضة التزامن الأفقي مزاحة زمنيا، وهذا يسبب تأخيراً عشوائياً للخط المعمى، والذي يمكن عكس قطبيته بصورة متتالية أو غير منتظمة.

تعمية الصوت: رقمي (ليس عبر القمر الفضائي).

لمحة تاريخية

تم تجريب هذا النظام عبر الارسال الفضائي من قبل محطة اسبانية هي القنال 10، و لم تعتمده بعد ذلك.

Teleclub اختبرت النظام بعد ذلك في عام 1988 واعتمدته عام 1989 في شكله الأصلي. حيث تعكس قطبية الخطوط بالتبادل دون تأخير زميني عشوائي. وقد اخبرق هذا النظام وتوفرت أجهزة غير نظامية لفك التعمية. ولكن مع استخدام عكس قطبية الخطوط بطريقة عشوائية، فإن كثيراً من أجهزة فك التعمية تصبح عديمة الفائدة، إذ أن رفع مستوى الإطفاء فك التعمية تصبح عديمة الفائدة، إذ أن رفع مستوى الإطفاء الأفقي يسبب إشكالاً في بعض مستقبلات الأقمار الفضائية وخاصة تلك التي لا تملك عرض حزمة مناسب. إن Teleclub تستخدم مجيباً Transponder ذو عرض حزمة 36 ميغاهرتز، والبعض حاول استقبال الإشارة باستخدام مستقبل ASTRA ذو نصرض حدوث مشاكل في بيضات اللون التي بدت مضغوطة أو مخمدة.

دراسة حالة: Video Crypt

تقنية الفيديو: قطع حط الفيديو وتدويره.

تقنية الصوت: لم يستخدم حتى الآن.

مستخدمون: SKY Movies (منذ شباط 1990).

نظام الارسال: PAL.

تعمية الفيديو:

يقوم نظام Video Crypt بتعمية إشارة الفيديو فقط. فكل خط فيديوي يتم قطعه في واحدة من 256 نقطة محتملة، وتدور الإشارة حول هذه النقطة. وعلى الرغم من وجود 625 خطأً في نظام PAL غير أن هناك 585 خطأ فقط معدة لنقل معلومات الفيديو، والباقي مخصص لمعلومات أخرى مثل إشارات الاختبار والنص المرئي. لذلك يجب تعمية 585 خطأً فقط.

يمكن تعريف نقطة القطع على كل خط بكلمة مؤلفة من ثمانية خانات، أي بثمانية (Byte). وتشتق نقاط القطع العشوائية من مولد أرقام متتالية عشوائية وغير متكررة خلال زمن كاف. يتم تحديد نقطة البدء لكل متتالية بإرسال Sceel عبر الهواء والتي يمكن تغيرها مع كل إطار أو حقل أو حتى مع كل عدد قليل من الخطوط.

تعمية الصوت: لم يستخدم حتى الآن.

لمحة تاريخية

يعتبر نظام Video Crypt من أكثر أنظمة التعمية مناعة ولكنه لا يتمتع بحصانة مطلقة لأنه لم يوجد مثل هذا النظام. مع ذلك، فإن طرق التشفير المتبعة لحماية المفاتيح ونقل المعطيات عبر الهواء هي على درجة عالية من التقدم. وتعتمد المعالجة على خوارزمية (RSA) و RSA هي الحروف الأولى من أسماء واضعيها. تستخدم هذه الخوازمية مضاريب بحموعتين من الأعداد الأولية لتشفير المعطيات. وتأتي قوتها في الواقع، من صعوبة إيجاد عامل الضرب وبالتالي تحديد الأعداد الأولية.

يتم التحكم بكاشف تعمية النظام Video Crypt من خلال بطاقة SMART والتي تصل بريدياً إلى كل مشترك مع مرور ثلاثة أشهر بشكل دوري. وتختلف بطاقة SMART عن بطاقات (Attomatic Teller Machine (ATM) من حيث أنها تحتوي الدارة الخاصة بها. تختزن بطاقة ATM المعطيات على سطح شريط مغناطيسي في حين تحتوي بطاقة SMART على مفاتيح لفك الشيفرة لمعطيات منقولة عبر الهواء.

كل كاشف تعمية لا يختوي عنى رقم حاص أو رمز مدمج معه، ولكن البطاقة الأولى تحتوي على برنامج يعطي خصوصية لكاشف التعمية بحيث تحافظ البطاقات اللاحقة على هذه الذاتية المرمزة ضمن ذاكرتها لتأمين عدم تشغيل البطاقات المسروقة على أجهزة فك تعمية أخرى. هذا الرمز الذاتي يمكن أيضاً وضعه على شريط مغناطيسي أسوة ببطاقات ٨٢٨.

طورت الشركة الفرنسية Thomson نظام كورت الشركة الفرنسية التنفزيون الرقمي وهو نظام عصري للتعمية ويستخدم تقنية التنفزيون الرقمي وكان لذلك مزايا هامة. وإن أغلب أنظمة التعمية غير الرقمية المطروحة في السوق لها تأثير على نبضات التزامن الإشارة الفيديو وبالتالي لا يمكن تسجيلها على قارئ فيديوي في حالتها المعماة، وليس هناك ما يؤكد إمكانية تسجيل ذلك باستخدام نظام Video Crypt.

المنتقدون لنظام Video Crypt، أطلقوا عليه تسمية "نصف التقني" ذلك أن نظام التعمية المنافس له D-MAC يستخدم قطعين للإشارة وليس قطعاً واحداً. ويتم ذلك بقطع إشارة اللونية Chrominance وإشارة النصوع Luminance وهكذا يكون D-MAC أكثر حصانة وبضعف مناعة نظام Video Crypt.

الاختراقات The Hacks

تتالت الاختراقات لكسر مناعة النظام. والعديد منها تمت معالجتها سريعاً ولكن الاختراق الأخير Ho Lee Fook كان الأخطر، فبينما استطاعت SKY إنقاذ الوضع بإجراءات مضادة ادعى القراصنة إنهم اخترقوا النظام بزمن قياسي. لقد وجد أحدهم طريقة لوقف SKY من إلغاء البطاقات وتعتمد الطريقة على مقاطعة وإعادة توجيه البرنامج. ويتحقق ذلك من خلال ايجاد دارة بين البطاقة والقارئ.

إن مبدأ الاختراق يقوم على محاولة التشويش على كاشف الترميز بأن البطاقة المدخلة إليه ذات رقم ذاتي مختلف.

كان من السهل على شركة SKY تعداد هذه المحاولات وكانت هذه الشركة تقوم بمنع وصول المعطيات والتعليمات إلى البطاقة المشتبه بها.

تمديد زمن صلاحية البطاقة Infinite Lives Hack

هناك ثغرة هامة في بطاقــة SMART لنظــام Video Crypt إذ أنها تحتاج إلى جهد يزيد على 17 فولت لإعادة الكتابة على الذاكرة EPROM الموجودة على البطاقة. وبـــدأ التفكـير بطريقـــة

نمع بتعديل كاشف الترميز بحيث يمكن جعل البطاقة تفقد رنمها الذاتي وتصبح صالحة للاستعمال دوماً. كانت العملية تنتصر على نزع عدد من الخطوط وإجراء اللحام لعدد أخر وتنبيت ديود زينر مع مقاومة.

إن أساس الفكرة هو ما يحصل في ألعاب الحاسوب، حين ينم إدخال بعض المعطيات على العنوان قبل إقلاع اللعبة، ويمكن أن تتكرر اللعبة لعدد غير نهائي من المرات.

تعتمد فكرة الاختراق على تحديد الجهد الواصل إلى ميربحة البطاقة، بما أن الجهد يجب أن يكون بحدود 21 فولت لمكتابة على البطاقة، وبما أنه لا يمكن قطع الجهد نهائياً، لأن البطاقة لا تعمل في هذه الحالة، لذلك تم تحديد الجهد عند 15 فولت. هذا الجهد يسمح بعمل البطاقة ولا يسمح بالكتابة عليها. وتحديد الجهد يفسر الحاجة لثنائي زينر.

إن الاختراق الذي حصل يؤكد وجود خطأ في التصميم إذ أن هناك إمكانية لفحص الجهد على بطاقة SMART، وكان ممكناً التأكد من أن الجهد هو ضمن الحدود اللازمة لعملية الكتابة. ولو تم هذا الاختبار لتحقق منع البطاقة عن العمل، ولكن من الواضح أن هذه الميزة لم تستخدم. و هكذا لم يمكن الكتابة على ذاكرة البطاقة وبالتالي فإن SKY لم تستطع أن وقف العمل بها.

هذه الحالة دفعت SKY لأن تعالجها بإصدار بطاقة جديدة هي النموذج 60 وقدرت النفقات لاستبدال البطاقات . يما يزيد عن 7 مليون جنيه استزليني. لقد أثبتت بطاقة SMART فاعليتها، وعلى الرغم من إمكانية تقليدها بهندسة عكسية، غير أن ذلك لا يتم إلا بكلفة عالية وجهد كبير مما أعطى للنظام قدرة على الاستمرار.

إن ما يثير الدهشة، هو أن SKY لم تستفد من الفرصة المتاحة لتقدير الاختراقات التي تمت على البطاقات، ولو أنهم أضافوا برنامجاً خاصاً إلى الإصدار 60 لاختبار جهد الكتابة للذاكرة EPROM، لكان ممكناً وقف تشغيل البطاقات في كاشف الترميز المعدّل. وكان المستخدم سيضطر للاتصال مع SKY لإعادة تشغيل بطاقته بعد أن يقرأ على الشاشة "اتصل مع SKY من فضلك" وبهذا يمكن لقنال SKY تكويس قاعدة معطيات عن كواشف الترميز غير النظامية.

هناك من يزعم بأنه يمكن إجراء تعديل آخر لتحنب وقف عمل البطاقة وذلك بواسطة مكثف يعمل على حرف المعطيات.

إن معالج Crypto مزود بتعليمات لقراءة بعض العناوين في ذاكرة البطاقة وتخزين النتيجة التي تمثل (A). ثم تكتب المعطيات الجديدة (B) على العنوان. والخطوة التالية هي قراءة المعطيات بعد تعديلها من العنوان وتخزين النتيجة على شكل (C). ويكون

الاختبار على هيئة سلسلة من المقارنات:

- ۱- (A) نجب أن لا تساوي (C).
 - (B) يجب أن تساوي (C).

إذا أخفق أي اختبار فإنه لا يمكن الكتابة على البطاقة. وبالتالي يتم تعديل كاشف الـتزميز لتحديـد زمن صلاحيـة البطاقة، أو من خلال وقف الرموز المرسلة إلى البطاقة بطريقة Kentucky Fried Chip.

طريقة اختراق (KFC) طريقة اختراق

شكلت هذه الطريقة خرقاً حقيقياً في جدار هماية كالتعمية. وشككت في قدرة النظام على البقاء كوسيلة للتعمية. لقد تواترت أنباء تفيد بخرق النظام مع نهاية صيف 1992. ثم جاء النبأ الأكيد، حين وصل مغلف إلى مكاتب Hack Watch وعند فحصه، تبين أنه يعمل ويلغي ما كان يعتبر من أهم مزايا نظام التعمية وهو إمكانية العنونة عن بعد. إن هذه الطريقة تعمل بوقف الرموز المرسلة إلى البطاقة بحيث لا يمكن التحكم بوقف عمل البطاقة. وذلك يتم بتعديل برنامج الكتابة على البطاقة أو إزالته نهائياً. وهذا يعني بأن البطاقة لا تصبح مؤهلة للعمل مع أقنية أخرى طالما طريقة KFC هي بحالة العمل.

إن تسمية هذه الطريقة فيها بعض الدعابة فهي تحمل اسم المدير المسؤول عن حماية نظام التعمية وهو Ken Crouch وقد عرف بنجاحه في عمله، لذلك فقد كرمه مخترقي النظام بإطلاق اسمه على عملهم.

إن الخطأ القاتل في كاشف ترميز Micrcontroller 8052 هو عدم حماية عنصر التحكم Micrcontroller 8052 الذي يضبط عمليات كاشف الترميز من الداخل ويتحكم بالدارة البينية Interface مع البطاقة. إن الأسلوب التقليدي هو صهر فيوزات القراءة على عنصر التحكم مما يمنع رؤية البرنامج المخزون والغير مرخص برؤيته.ولكن الغريب بأن الفيوزات على المعالج 8052 النظامي غير قابلة للانصهار. و باستثناء وحدة التغذية، فإن العنصر الأكثر تعرضاً للأعطال في كواشف ترميز Video Crypt هو الدارة 8052 وفي هذه الحالة، وفي أغلب مراكز الصيانة، هناك خياران، إما استبداله بمعالج 8052 من كاشف ترميز لا أمل في إصلاحه، أو استبداله بمعالج 8052 من كاشف ترميز لا أمل في إصلاحه، أو السبب اختارت 8752 عدم تفحير فيوزات القراءة.

لقد نجحت SKY بالتغلب على نموذج 1.0 من SKY وكان النموذج 1.1 جاهزاً للتوزيع عندما أصدرت SKY البطاقات 70 SMART 70، و لقد كانت البرمجيات في النموذج الحديث مختلفة عنها في النموذج السابق، و باختصار فإن النماذج 1.0 و1.1 من KFCs لم تكن تعمل بكفاءة عالية.

طريقة اختراق Ho Lee Fook

ربما كانت هذه الطريقة للقرصنة هي الأخطر على نظام Video Crypt الأنها تهدف لاستبدال بطاقة SMART، والبطاقة الجديدة تسمح بالدخول إلى جميع أقنية SKY.

إن بطاقة SMART غير النظامية هي أطول بمقدار 16 ملم من بطاقة SKY النظامية، وهي دارة مطبوعة زرقاء اللون، العناصر محمعة على سطح واحد بتقنية التجميع السطحي، ولها خمس نقاط لحام نواقل. وقد مسحت الرموز للعناصر الإلكترونية.

يكون الاختبار التقليدي لبطاقة من هذا النوع بالبحث عسن جذاذة من بطاقة SKY سارية المفعول. تزال الطبقة البلاستيكية الواقية عنها وتوضع على حامل DIL ومن ثم تغطس في مادة راتنجية Resin سوداء لتأخذ شكل الدارة المتكاملة.

وكما هو الحال في الطريقة السابقة KFC. ينزع عنصر التحكم 8052 من مكانه في كاشف التعديل، ويتم قصدرة الحامل DIL الحاوي 40 رجل في النقاط الفارغة على الدارة المطبوعة وبدلاً عنه تركب الدارة 8752 المكافئة لعنصر التحكم 18052 المسمى أحياناً "Magic Chip" تعبيراً عن أهميته.

إن وجود الدارة 8052 والدارة 2C 404047 على بطاقة Smart هو من الأمور الحيوية التي ساعدت على تطوير نظام قادر على كسر الحماية والذي يتطلب إجراء بعض التعديلات على كاشف الترميز دون المساس بالبطاقة التي تحتوي على معطيات وحوارزميات ضرورية لكشف تعمية الإشارة.

دراسة حالة Video Crypt-S

شاركت بتطوير هذا النظام الشركات .Thomson و BBC و كانت BBC هي أول من استثمره من خلال برامج طبية وتجارية.

إن الوقت الذي خصص لإرسال الأقنية المعماة كان بحمل متاعب خاصة، إذ أن البث يبدأ مع انتهاء الأقنية الرئيسية. وهكذا فإن أغلب المشاهدين يكونوا قد سكنوا إلى النوم، ومسن الضروري أن يكون هناك دارة زمنية بحيث تسجل البرامج لرؤيتها لاحقاً.

إن ضعف نظام قطع الإشارة وتدويرها يأتي من عدم تحقيق ملاءمة نقاط الربط في إشارة كاشف التعمية بالشكل الأمثل. وهذا يؤدي إلى ضحيج عاني للتردد المنخفض ووميض عنى الشاشة. وإن عدم الخطية في نظام النقل عبر الكبل يزيد من حدة هذه المسألة. لكن نظام اكثر نقاوة نسبياً.

طريقة عمل النظام

خلط الخطوط يتم بتبديل مواقعها، فالخط رقم 1 يمكن أن يصبح رقم 10 أثناء التعمية. ويجب إعادة ترتيب الخطوط وهـذه عملية معقدة رغم بساطتها ظاهرياً.

يقوم نظام Video Crypt-S على تعمية الكتـل. كـل كتلـة مؤلفة من 47 خطاً و هناك ست كتل بـالحقل الواحـد. وتحجز بقية الخطوط في الحقل لنقل النصوص ومعطيات التحكم. هناك ثلاثة أنماط للتعمية:

- خنط الخطوط بأكملها وهي 282 خطأ.
 - خنط نصفي للخطوط.

• تأخير كتل من الخطوط.

إن الخلط الكامل والخلط النصفي يؤديان إلى تشويه الصورة وإن تأخير كتل الخطوط لا تؤمن حماية كبيرة ضد الاخستراق كالطرق الأخرى التي تعتمد التأخير أسلوباً للتعمية. لكن استخدام الطرق الثلاثة معاً يجعل التأثير قوياً على الصورة. وتساعد عملية تأخير الكتل بفرزها جانباً وبالتالي سهولة تحليل ما يحدث.

التحكم بالوصول Access Control

ترتكز معابر التحكم على النظام Video Crypt، أي أنها تعتمد بطاقات Smart، ويتحكم بالتعمية مولىد دوران. إن نواة المولد هي كلمة ذات 20 خانة مشتقة من المعطيات المرسلة عجر الأثير في شكل مشفر.

تحمل بطاقة SMART المعطيات الرئيسية ومعلومات عن المستثمر وخوارزمية فك التشفير اللازمة لكشف معطيات منقولة عبر الهواء وهمي ذاتها بالنسبة لبطاقة SMART لنظام Video Crypt العادي.

دارة فك الترميز

إن الفرق الأساسي بدين Video Crypt والنظام العادي الأصور (المناسي بدين Video Crypt والنظام العادي الأمر المريقة خلط الخطوط في Video Crypt وبالتالي يحتاج الأمر لذاكرة RAM أكثر اتساعاً للتخزين، ويتم التحكم بخلط الخطوط عن طريق دارة متكاملة ASIC جرى تطويرها من قبل شركة Thomson.

هذه الدارة المتكاملة هي بمثابة قلب النظام، فهمي تتحكم بفصل المعطيات وحجز الذاكرة وكذلك بتوليد الدوران للخطوط. تشتق المعطيات من الخطوط VBI وتعالج، ثم تغذى إلى ممر Bus للتحكم بكاشف الترميز.

إن العنصر الأساسي في كاشف ترميز النظام Video و Crypt-S هي الدارة 2052. إن مراحل الفيديو ADC و DAC هي ذاتها كما في نظام Video Crypt العادي.

هل يعمل كاشف التعمية غير النظامي؟

إن بعض النماذج التي تعمل لفك نظام Video Crypt، تعمل أيضاً لفك Video Crypt-S. وإن جهد الكتابــة علـى الذاكرة EPROM يجب أن يكون متوافقاً مع البطاقة المستخدمة.

وقد اضطرت SKY لإصدار بطاقات حديدة لوقف عملية اختراق النظام.

بما أن معظم تعليمات البرنامج في دارة التحكم 8052 هي ذاتها في نظام Video Crypt العادي. لذلك يمكن أن يعمل بشكل حيد، ويبقى أن تختار BBC بطاقات Smar من مستوى رفيع مثل إصدار SKY07. ولكن إذا وقع اختيارها على بطاقات الإصدار 06، عندئذ سوف يعمل نظام الاختراق KFC.

ترتبط مسألة اختراق النظام بمدى الطلب على رؤية البرامج. وبرامج BBC ليست واسعة الانتشار لذلك فإذ هذا العامل سوف يحميها من الاختراقات الجديّة.

دراسة حالة Nagra Kudelski Syster

تم تطوير هذا النظام للتعمية في سويسرا ليحل مكان نظام Discret المخترق تماماً. وكانت شبكة Canal Plus هي من أكثر القنوات الأوربية استخداماً لهذا النظام حيث بلغ عدد المشتركين ما يزيد عن ثلاثة ملايين مشترك. ولكن كانت التجاوزات كثيرة جداً، واستخدم الكثيرون فاك تعمية غير مرخص به.

استخدم هذا النظام حتى الآن من قبل الأقنية , Teleclub, استخدم هذا النظام حتى الآن من قبل الأقنية , Premiere و Canal Plus الأسبانية، وسوف يصبح نظام التعمية الأكثر انتشاراً في ألمانيا. ولأن Canal Plus قد اعتمدته في فرنسا فقد أضحى النظام الأول للتعمية في أوربا.

إن تقنية خلط الخطوط اعتمدتها قنال Premiere التي تبث برامجها عبر القمر ASTRA، بينما اعتمدت اسبانيا تقنية الخلط مع القطع والتدوير.

إن أحد نقاط قوة النظام تكمن في إمكانية الحفاظ على نوع من التحكم والرقابة من قبل محطة الارسال على النظام، وعندما يسمح باستخدام Irds فإن هذه الميزة تفقدها المحطة وتصبح عملية القرصنة ممكنة. ولعل تجربة Video Crypt وSKY و توضح بجلاء هذه الحقيقة.

تعمية الفيديو

يعتمد نظام Syster على خلط الخطوط بالإضافة لقطع خطوط الفيديو وتدويرها. وتوجد إمكانات أخرى أيضاً مثـل التأخير، وهذا يجعل النظام من أعقد الأنظمة للكسر والاختراق.

هناك شكلان لعملية خلط الخطوط، الشكل الثابت حيث يقسم الحقل إلى عدة قطع يحتـوي كـل منهـا علـي نفس عـدد

الخطوط. و الشكل الآخر يكون بتغيير موقع القطع من حقل إلى آخر، وهذا يضعف من فرصة النجاح لاختراق النظام أثناء أخذ عينات من الحقل ومقارنتها في عملية الترابط Correlation.

إن عملية كشف التعمية لإشارة الفيديو، تعتمد مشل أغلب الأنظمة، على الدارة المتكاملة ASIC القادرة على التعامل مع الخطوط التي أجريت عليها عمليات قطع وتدوير، وهي الأعلى تقنية في أي كاشف ترميز.

إن بنية كاشف التعمية للفيديو تشبه، من بعض الوجود، حالة Video Crypt-S إذ يقوم محول ADC بتحويل إشارة الفيديو المعماة إلى إشارة رقمية. وتقوم الدارة ASIC بتمرير الإشارة الرقمية إلى ذاكرة الفيديو ومن ثم يتم إعادة توليد الخطوط المتتالية وترتيبها من دون تدوير عند الحاجة، أي حين تكون الخطوط قد تم تجزئتها وتدويرها.

يعمل المحول DAC بعد ذلك على إعادة الإشارة الرقمية المطلوب كشف تعميتها إلى إشارة تشابهية، حيث يتم ترشيحها قبل أن ترسل إلى المستقبل SCART.

نظام التحكم بالوصول Access Control System

إن نظام التحكم بالوصول في نظام Syster هو نظام ثنائي dual. إذ يستخدم العنونة المباشرة بالإضافة إلى بطاقة SMART ، حيث يكون عنصر التحكم على شكل مفتاح منفصل ويسمى "مفتاح منفصل في النشرات الدعائية.

يمكن إعادة بربحة المفتاح على الهواء مباشرةً لدى السماح لمشترك مرخص له. وعلى المشترك الطلب من مركز الترخيص

بفتح كاشف الترميز.

يعمل النظام بساعة توقيت Clock سىريعة لنقـل المعطيـات وهي خدود 4 ميغا هرتز. وهذا يعطي النظام قدرة كبــيرة علـى التعامل السريع مع المعطيات المتغيرة زمنياً.

إن ضرورة السماح للمفتاح أن يصل إلى كاشف

الترميز، يبدو بأنه إشارة إلى أن لكل مشترك رمز معين وبالتالي يمكن متابعة أي كاشف ترميز يشحن إلى خمارج المنطقة المسموح بها، وهكذا، يبقى النظام همو الأكثر مناعة للاختراق في أوربا.

دراسة حالة: Cryptovision

هذا النظام هو واحد من أحـدث الأنظمة الـتي دخلت سـوق التنفزيون الفضائي في أوربا، وقد استخدم منذ منتصف الثمانينات في مناطق أخرى من العالم وذلك كنظام تعمية لنقل القنوات الأرضية.

على خلاف معظم الأنظمة الأخرى، لم يتم اختراقه، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى التصميم عالي الكفاءة لنظام مسالك التحكم فيه. ولأنه لم يستخدم على نطاق واسع في التلفزيون الفضائي.

تم تصنيع النظام من قبل شركة Tandberg ، وهي من الشركات الأولى التي أطلقت المرمزات MAC وكواشف الترميز للشركات الأولى التي أطلقت المرمزات MAC وكواشف الترميز لها. تستخدم النظام حالياً قنال الخدمات البريطانية BSC التي تبث برامجها عبر التابع Intelsat عند التردد 27.5° غرباً. في البداية، اعتقد الكثيرون بأن القنال تستخدم نظام Video Crypt وذلك لأن نظام Cryptovision يعتمد ذات التقنية، على الرغم من أن مسالك التحكم تختلف تماماً.

لا يستخدم هذا النظام فقط لتعمية الإشارات الفضائية، فشبكة Cablelink تستخدم النظام لتعمية الأقنية الأرضية وهي تخدَّم 260 ألف منزل في أوربا وتأتي في المرتبة الثانية للشبكات الأرضية. إذ يتوزع المشتركين بين الدول الاسكندنافية وايرلندا.

تعمية الفيديو

يستخدم نظام Cryptovision أسلوب القطع والتدويس، حيث تتم تجزئة خطوط الفيديو ومن ثم تدويرها حول نقطة القطع. ويكون معدل أخذ العينات أعلى من نظام Video Crypt وبنتيجة ذلك تكون نوعية الصورة المعماة أفضل قليلاً.

يتم إخفاء نقطة القطع في كل خط بحيث لا توجد دلالة على النقطة. والمحاولات الأولى لاختراق نظام Video Crypt كانت باستخدام وشيعة للتركيز على نقطة القطع وإظهارها.

تشير المواصفات الأساسية إلى وجود محوّلات ADCs من العائلة Digital 2000. ويستعاض عنها الآن باستخدام الدارات المتكاملة TDA8702 و تكون تردد أخذ العينات مساوياً 17.73 ميغاهر تز وهو يمثل أربع أضعاف تردد

الحامل الثانوي لللون في نظام PAL، وهذا يسؤدي إلى وضوح في الصورة. وكما هو الحال في نظام Video Crypt، هناك 256 نقطة قطع في كل خط، وهذا العدد هو جزء مسن عدد كنى للعينات الممكنة يساوي 921 عينة وهكذا يكون بعضها غير مستخدماً. مما يجعل كشف نقاط القطع صعباً في تعمية الفيديو.

نظام التحكم بالوصول Access Control

يصمم نظام التحكم بالوصول ليكون مرناً بحيث يمكن أن يحتمل عدداً من الطرق، بدءاً من العنونـة المباشـرة عـبر الهـواء ووصولاً إلى بطاقات Smar.

إن فترة الإطفاء العمودي تحمل المعطيات الضرورية للتشفير ومستويات التفعيل على شكل إطار مشفر. وتكون المعطيات على هيئة نص مرئي بحيث لا تستخدم خطوط نقل النص. وتعتنبر هذه ميزة، إذ تمكن من استخدام دارات متكاملة رخيصة الثمن لأنها تسمح بالتعامل مع النص المرئي على أنه معطيات.

يمكن لمستخدم النظام تشغيل كاشف الترميز مباشرةً، وهذه الإمكانية تشكل صعوبة بالغة في اختراق النظام، حيث تختزن المعلومات الهامة في ذاكرة ROM وRAM، وأية محاولة لفحص محتويات الذاكرة RAM تؤدي إلى عطب لمفتاح المعطيات.

إن نظام التشفير المستخدم لـترميز المعطيــات غــير معروف تماماً، ولكــن مـن الممكـن أن يكـون علـى شكل معروف تماماً، ولكــن مـن الممكـن أن يكـون علـى شكل (Data Encryption Standard) DES بالوصول استطاع المخــترقون أن ينفــذوا عــبره، وقــد درس المطـورون لنظام Crypto Vision المآخذ لنظام حكاية ضد المخترقين.

تعمية الصوت

توجد إمكانية لتعمية الصوت في كاشف ترميز Crypto Vision ولكنها لم تستخدم بعد. و هناك مجموعة من الخيارات تتضمن تعديل Delta، تشفير NICAM وقلب الطيف.

دراسة حالة: Video Cipher -II and +II

تقنية الفيديو: استبدال التزامن، عكس قطبية الفيديو.

تقنية الصوت: تشفير الصوت الرقمي بطريقة DES.

المستخدمون: De Facto بالمقياس الأمريكي.

نظام الارسال: NTSC.

تعمية الفيديو: تزال نبضات الـتزامن الأفقى والعمـودي ويستعاض عنها بمعطيات رقمية. تعكس إشارة الفيديو وتوضع نبضات اللون بمستوى جهد غير قياسي بغية وقـف قفـل بعض أجهزة الاستقبال التلفزيونية التي تعتمد على نبضات اللون.

تعمية الصوت:

لمحة تاريخية

قد يكون Video Cipher II أو اختصاراً (VCII) من أكثر أنظمة التعمية أهمية في تاريخ إخفاء الإشارة. فلقد سجل المحاولة الأولى ليصبح النظام المقبول عالمياً لتعمية إشارة الفيديو. فهو نظام جيد ويعتمد على تقنية الثمانينات وحظي بتعديلات متواكبة وسريعة لتحسين الحماية.

يستخدم نظام VCII طرقاً تشابهية متنوعة لتعمية إشارة الفيديو، تتضمن حذف التزامن الأفقي والعمودي، عكس قطبية الفيديو وتغيير في مستوى تزامن اللون ليصبح غير قياسياً.

يعتمد نظام VCII أيضاً تقنيات متطورة للتشفير الرقمي للصوت وذلك بتطبيق خوارزميات تشفير المعطيات القياسي (DES) التي تجمع بين الصوت وعنونة المعطيات في تدفق معطيات مؤلف من 88 خانة يتم ارساله خلال الفترات المنتظمة لنبضات التزامن الأفقي أو التزامن العمودي في نظام +VCII. تحتوي الخانات 88 على الصوت الرقمي المضاعف (ستيريو)، ترميز برنامج التحكم، معلومات لإعادة توليد التزامن وإمكانات أخرى للحماية تشمل 56 مفتاحاً.

هناك نظام Video Cipherl الذي يطبق فيه التشفير الرقمي للفيديو والصوت وهو مكلف و لم يثبت جدوى اقتصادية ليصبح نظاماً شائع الاستخدام. من الضروري معرفة خوارزميات DES المستخدمة للتشفير الرقمي لتدفق المعطيات في نظام VCII وذلك لفهم نظام Video Cipher وأنظمة Euro Cypher.

تُستخدم في الجزء الخاص من التحكم بالوصول في نظام VCII خوارزمية تشفير المعطيات القياسية DES لتشفير مفاتيح الأقنية المتاحة، ويشفر المفتاح الشهري بالمفتاح المحصص لكل كاشف ترميز، فإذا لم يدفع المشترك اشتراكه يكون من السهل

إبطال تفعيل كاشف الترميز. يتم فك الشيفرة الشهرية في فاك الترميز لكشف الأقنية المرمزة وإظهار الإشارة المعماة. ولا يسزال هناك عدداً من السلبيات في النظام تقود إلى كسر حمايته ومن ثم إعادة الحماية، وتبقى المعركة مستمرة.

يوجد نظام VCII والنظام الأحدث منه +VCII على شكل وحدة معلبة بلاستيكياً و متوضعة في IRD أو على شكل بطاقة ذات 44 نقطة وصل على الجانبين، وفي أغلب المنتجات، يمكن إضافة هذه الوحدة أو حذفها من الواجهة الخلفية.

إنه من الهام جداً أن يكون الجهاز مغذى كهربائياً أثناء إضافة أو إزالة وحدة VCII. وإن أي خطأ في الاستعمال يكون بكلفة عالية، لأن ذلك يستدعي إعادة كاشف التعديل إلى الشركة المصنعة (General Instrument) لإجراء الإصلاح دون أن يكون ذلك مغطى بالضمان.

عمل كاشف التعمية للنظام _{VCII}

يعلم القراصنة بأن برنامج التحكم مكتوب على ذاكرة EPROM، وقد حرى إخراج البرنامج وتحليله، وهو مكتوب بلغة الآلة أي بمعطيات Binary، وبالعودة إلى شكل Minemonic، يمكن فهمه.

في البداية كان الاختراق لنظام Video Cipher يتضمن فقط تكرار البرنامج بحيث يمكن للمشترك في قنال واحدة أن يشاهد مجموع الأقنية. وعرفت الذواكر EPROM التي تحتوي عدة برامج باسم "Musketee Chip"، حيث يتوفر في كاشف الترميز عدداً من المسجلات تحمل ترميزاً لكل قنال، فعندما يتم تفعيل كاشف الترميز من أجل قنال معينة، يقوم المسجل باحتواء ترميزاً صحيحاً وتسمح دارة فك التعمية بإظهار باحتواء ترميزاً صحيحاً وتسمح دارة فك التعمية بإظهار الإشارة. أي أن الإختراق كان برمجياً Software أكثر منه دارات

نظام +Video CipherII

تم تطوير +VCII لأن نظام VCII تم اختراف أولاً ولأن الأكثر شعبية في أمريكا الشمالية ثانياً. فعلى الرغم من استخدام مادة كتيمة للتغليف ومحاولات أخرى لحماية التصميم، غير أن تم كسر حصانته، وأدخلت الشركة المصنعة النظام الجديد +VCII في عام 1990.

إن الميزة الهامة في نظام +VCII هي الزيادة في عدد الخانات المتاحة للبربحة، حيث تمثل كل خانة قنال أو مجموعة

أقنية إذ يوجد 256 خانة في +VCII بدلاً عـن 56 خانة فقـط في VCII إضافة إلى إمكانية تفعيل +VCII بطريقة أسرع. وكذلـك هناك خيار إمكانية وجود وحـدة Video Pal للدفـع مـع كـل مشاهدة (Pay-Per-View) الذي أعطى أهمية كبرى لهدا النظام.

إن الاختلاف في التوضع الفيزيائي للصوت والمعطيات الرقمية تجعل كتل VCII غير قادرة على استقبال الصوت للأقنية المخصصة لارسال برامج +VCII، وهذه حالة قنال Spice والأقنية الأخرى للدفع مع كل مشاهدة (PPV) في أمريكا الشمالية. وتكون جميع الأنظمة الغير مرخصة صامتة لدى استقبال أقنية VCII.

إن معظم الخبراء ظنوا بأن VCII لم يكن سوى نموذج مؤقت ريثما تنتهي شركة GI من تطوير ما سمي MOM مؤقت ريثما تنتهي شركة GI من تطوير ما سمي Modem On Module)، حيث يحتوي كاشف الترميز على وحدة PPV ضمنه، ثما يجعل تركيبه سهلاً، ويحذف العلبة الإضافية التي توضع قرب جهاز التلفزيون، وتحتوي MOM أيضاً على قارئ بطاقات مغناطيسية إضافي. وقد وزع MOM عام 1991 بكلفة 169 دو لاراً.

يمكن أن تحدث إزاحة من السوق للأنظمة VCII+, VCII مع موديم MOM ويحل محلها جميعاً DigiCipher، و ذلك تبعاً لعوامل متعددة أهمها صمود نظام VCII ضد الاختراق، وهذه رغبة الشركة GI في مواجهة الصعوبات الناجمة عن التغير.

الوسيط Interface في نظام Video Cipher

على الرغم من أن الوصلة تحوي على 44 نقطة، غير أن النقاط المستخدمة منها هي 17 نقطة فعالة فقط وهناك 18 نقطة موصولة مع الأرضي، والنقاط الفعالة مدرجة في الجدول 20-1.

إن منتجي IRD لا يحصلون على ترخيص من شركة GI باستخدام VCII و+VCII إلا في حال إمكانية تحكم وحدة Video Cipher بإشارة الصوت والصورة وكذلك ضبط الأقنية حين يكون IRD في وضع Stand-By.

عند إطفاء المستقبل IRD، يلزم وجود معالج لمسح جميع الأقنية للبحث عن القناة المعماة بنظام Video Cipher. وحين يجد القناة الخاصة بالنظام VCII فإنه يطلب من المعالج الوقوف عندها و يستدعى الاستقطاب مع إظهار آخر قنال كانت تشاهد على الشاشة في الحال.

عند تمييز قنال تعمل بنظام Video Cipher أثناء العمل الطبيعي للنظام، فإنه يتم ارسال إشارة تحكم (VC Sync) لفتح مستقبل الفيديو وإشارة الصوت.

يقوم خط المعطيات التسلسلي بنقل وضعيات مفاتيح

التحكم لنظام VC الموجودة على وحدة التحكم عن بعد و/أو على التحكم عن بعد و/أو على الواجهة الرئيسية Setup, Help, View. Text, Message, Next إضافة للأزرار الرقمية). ويتحكم خط المعطيات هذا بالمعالج أثناء وقف التوليف وخلال عملية كشف التزامن لنظام VC.

الإشارة	النقطة
خرج PPV إلى الوصلة IPPV	1
+5 فولت مستمر للدارات المنطقية	24/2
دخل العطيات التسلسلي لوحدة VC) Video Cipher	5
تحكم بالتزامن لفتاح الفيديو والصوت لنظام VC	6
+5 فولت مستمر للدارات الرقمية	10
خرج لقنال الصوت اليمنى	12
خرج الفيديو من وحدة VC	16
دخل الفيديو لحطة الارسال لوحدة VC	18
+12 فولت مستمر للدارات التمثيلية	20
معطيات إضافية للخط لوصلة العطيات	23
خرج العطيات التسلسلية من وحدة VC	27
-5 فولت للدارات الرقمية	31
خرج الصوت الأحادي	33
خرج الصوت اليساري	35
-12 فولت للدارات التمثيلية	42

النقاط المحجوزة لاستخدام مستقبلي: 4، 7، 21، 22، 26، 28، 29، 44، 43. 44 نقاط ارضي الدارات المنطقية: 3، 9، 25، 36. 30. نقاط ارضي الصوت: 11، 13، 14، 32، 34، 36. نقاط ارضي الفيديو: 15، 17، 19، 38، 39، 40، 41.

جــدول 20-1. النقــاط الفعالــة الســتخدمة في كاشــف التعميــة Video +CipherII/II.

تحليل الاعطال الطارئة على مسح المعطيات

لا يوجد ذكر للأعطال التي تحدث أثناء مسح المعطيات في تعليمات استخدام نظام Video Cipher، ولكنها هامة لتقييم عمل هذه الوحدة وإصلاحها. وللوصول إلى مسح الأعطال، يجب وضع الوحدة على أية قنال معروفة ويمكن تعمينها في نظام VC أو VCII. وباستخدام مفاتيح التحكم فقط، يتم الضغط على SET UP ومن ثم على المفتاح 0. عند ذلك سوف يظهر على الشاشة تحليل لنظام VCII و+VCII بمعزل عن الأقنية المسموح إظهارها.

تنقسم شاشة +VCII إلى ثمانية خطوط معلومات مرقمة، VCII يعني بأنه من الأسهل تقييم هذا النظام مقارنة بالنظام الأرقام الذي يظهر فقط أربعة صفوف من الأرقام. إن تحليل الأرقام التي تظهر على شاشة نظام +VCII تفسر كما يلي: حيث يدل VIxx على نموذج البرنامج الخاص بالنظام، و يحتوي الخط 1 على الرقم الدال على ID و الحقل Video Pal. إذا تغير رقم ID للوحدة فإن

دراسة أمثلة عملية

ذلك يدل على عطل في الذاكرة. وإذا ظهر على الشاشة 0000 0000 0000 فذلك يعني بأن الكتلة قد تعرضت إلى تغذية كهربائية عالية القيمة أو بأن بطارية حفظ الذاكرة قد استهلكت. ويمكن الاستنتاج أيضاً بأن الحقل Video Pal يعمل بصورة جيدة إذا تم ايصاله إلى الوحدة Module.

يوجد على الخط 2 قائمة بمعلومات عن تنسيق البرنامج. وليس هناك معلومات على الخط 3، في حين يحوي الخط 4 على قائمة برموز تتعلق بالمكان (Zip Code) والزمان المخصصين لعمل الوحدة. والخط 5 محفوظ لاستخدام مستقبلي. يحوي الخط 6 على بعض المعلومات المفيدة، فالزوج الأول من الأحرف الرقمية يين فيما إذا لم تستخدم الوحدة من قبل، 2) تعني بأن النظام لم يعمل مسبقاً، بينما CO تدل على أنه سبق أن رخص له. ويشير الزوج التالي إلى الشهر، أما الزوج الأخير في المجموعة الأولى فهو يدل على رمز القنال. يوجد البرنامج في أقصى اليمين من الخط 6 بوظهر أيضاً الأخطاء الملتقطة للتزامن، و عداد محطة الارسال ومؤقت زمني يعتمد على تعداد الإطارات.

يحتوي الخط 7 على ثمانية خانات، الأربعة الأولى منها مخصصة لتعداد مرات تشغيل الوحدة، والأربع خانات الأخرى تدل على عدد مرات عمل الحاسب المركزي. ويمكن تصفير هذه الأرقام، أي تصبح بالوضع 0000 عند الضغط على المفتاح 0/0 على جهاز التحكم. الأرقام المتبقية في هذا الخيط تشير إلى الارسال (نوعه مثلاً، غير مرخص، مقفول، بحاني...ألخ) والرقم الأخير هو عداد تنازلي إلى نهاية البرنامج المشاهد.

يبدأ الخط 8 بعددين مؤلفين من ثلاث خانات تنتهي بالرمز E-00. ويدلان على جودة الإشارة لنظام +VCII، إذ تتفاوت بين قصيرة (5 ثوان) وطويلة (45 ثانية) وينبغي أن يكونا في الوضعية O-000E-00/0.00E. ويعتبر الرقم الأعلى من ذلك خطأ في الإشارة.

ترمز الخانتان اللاحقتان بالأحرف العددية إلى الصوت وتدلان بصورة خشنة على الأخطاء في تدفق الخانات، وحين يكون الاستقبال مرخص به ينبغي أن تبقى الخانتان في الحالة 00. أما إذا كانت الإشارة مصحوبة بضجيج فالعداد يتغير صعوداً وهبوطاً ويتضمن أعداداً في النظام الست عشري

(F=15....B=11. A=10). يشير الحرف الأخير في الخط 8 إلى شكل الإشارة وحالة النظام، S تدل على أنها معماة، F تشير إلى ثبات المفتاح، T للفحص وP للمعالجة مع إمكانية الرؤية أيضاً.

يوجد خلف العمود عادةً NS لعدم الاشتراك، و S للموافقة على الاشتراك، CB إلى التعتيم (حسب قوانين المنطقة)، MP تدل على عدم عنونة الوحدة OC ، Module تشير إلى وضعية قديمة (عدم تغيير في عداد الأشهر).

معظم المعلومات على شاشة +VCII تظهر مع بعض الاختصارات على شاشة VCII، الخط الأعلى من شاشة VCII يظهر رقم الوحدة ID.

الخط الثاني، وفي العمود الأول، يظهر عداد يبزداد مرتين في اليوم. العمود التالي يشير إلى عداد أخطاء لإطار الصوت والذي يجب أن يبقى في الحالة 0000. العمود الأخير يبين صحة عداد الإطارات. الخط الثالث يدل على رمز محطة الارسال. الخط السفلي يبين حالة الصوت (العمود الثاني)، حالة الترخيص (العمود الثالث)، رمز زمن البرنامج (العمود الأخير).

عموماً، يجب أن يزداد عداد الإطارات بنفس سرعة تناقص رمز زمن البرنامج. وإذا لم يزداد عداد الإطارات بصورة ثابتة وناعمة فذلك يدل على أن الإشارة لا تصل بصورة صحيحة. وهذا يعني وجود ضحيج مع الإشارة أو وجود إشارة أحرى التقطها المستقبل أو كاشف التعمية لنظام Video Cipher.



شكل 5-20 شاشة تحليل نظام +Video Cipherll.

نظام الارسال MAC Multiplexed Analogue Component

يتيح نظام MAC استخدام أفضل لعرض الحزمة الترددية المخصصة للارسال التلفزيوني مقارنة بالأنظمة الأخرى للارسال PAL, SECAM, NTSC. وقد قامت بتطويره في بداية

الثمانينات وكالة الارسال المستقلة في بريطانيا (IBA).

في نظام MAC، ترسل عناصر النصوع Luminance واللون Chrominance بصورة مستقلة باستخدام التقسيم الزميني وذلك

مقارنةً بأنظمة الارسال PAL. NTSC وSECAM، حيث يتم ارسال هاتين الإشارتين معاً باستخدام التقسيم الترددي.

في نظام MAC، تضغط إشارتي النصوع واللون زمنيا، ومن تم ترسلا تتابعياً. يتم إعادة العناصر إلى قيمها رقمياً على التوالي وتجتمع في المستقبل لتشكل خرج YUV أو RGB. يسمع ضغط معلومات الفيديو بتمكين إشارة الصوت والنص المرئي من أخذ عمق أكبر.

يتم ارسال تزامن الخط في نظام PAL على شكل نبضات و هو يحتل جزءاً معتبراً من الزمن الفعلي لارسال الخط. في حين بشتق تزامن الخط في نظام MAC من كنمة مؤلفة من 6 خانات في كتبة المعطيات.

لنظام MAC ميزة هامة مقارنة بأنظمة الارسال الأخرى، إذ أنه في أنظمة التعديل الـترددي، يكون لمستوى جهد الضحيح إلى الاستحابة الترددية شكل مثلثي، ويزداد جهد الضحيج بصورة خطية تقرياً مع التردد. وتتوضع معلومات اللون بشكل رئيسي في الجزء الأعلى من إشارة الارسال الأصلية، أي في الجال من 3.5 إلى 5.5 ميغاهر تز. لذلك فإن أعلى مستوى لجهد الضحيح يظهر مع إشارة النون وينحم أدنى معدل إشارة/ضحيح. ويمكن لدارة رفع مستوى القمة Pre-Emphasis من قليلاً من هذا التأثير، ولكن بالمقابل، فإن خفض مستوى القمة De-Emphasis يترك أثراً سلبياً، إذ أنه يحدث قرب نقطة المسئك Threshold للإشارة في نظام PAL، و هناك ومضة قرب نقطة المستوى تنجم عن الدارة.

يوجد عدد من الأشكال لنظام MAC، ولم تعتمد جميعها عنى نطاق واسع، ويكمن الفرق الرئيسي بينها في الطريقة المتبعة لنقل معلومات الصوت.

أشكال نظام MAC

يستخدم نظام A-MAC حامل ثـانوي منفصـل لنقــل معنومات الصوت، في حين يكون مع إطار الخــط في الأشكال الأخرى لنظام MAC.

يعتمد نظام C-MAC على ناخب راديـوي RF-Multiplex، حيث يعدل الحامل ترددياً من أجـل معلومـات الفيديـو ورقميـاً لمعنومات الصوت.

أما في نظام S-MAC أو Studio-MAC، فإن عناصر Y تضغط بنسبة 1:2 وعناصر U و Y بنسبة 1:4، وهذا يسمح للعناصر الثلاثة بأن تكون محمولة على الخط العادي مع نبضات التزامن القياسية. وتستخدم هذا النظام شركات التلفزة الخاصة الأمريكية، إذ أن عرض الحزمة المطلوب يجعله غير قابل للاستخدام العادي.

دراسة حالة النظام B-MAC :MAC

تعمية الفيديو: تأخير خط عشوائي، لا يوجد نقاط تزامن قابلة للاستخدام في الإشارة بالنسبة لمستقبل تلفزيوني يعمل بنظام PAL أو NTSC، وهذا يؤمن عدم قفل على الخط. وفي أغلب الحالات عدم قفل شاقولي.

تعمية الصوت: تشفير رقمي حاد للصوت بطريقة التعديل -دلتا وباستخدام خوارزمية DES.

لمحة تاريخية

تم اختيار نظام B-MAC للشبكة الخاصة الأوسع انتشاراً في أوربا وهي قنال Racing، حيث زودت شركة الاتصالات البريطانية المشتركين بكاشف التعمية المناسب وتستخدم هذه الأجهزة مترافقة مع مستقبل يتمتع بمحال تمرير عريض واستجابة ترددية بحدود 10 ميغاهرتز لكل قنال. كذلك يتوفر كاشف ترميز مع مستقبل متكامل مع المدود 10 الميغاهر الكل مع المدود 10 الميغاهرة الكل المرابع المال المال الموادد 10 الميغاهرة الكل المال المال الموادد 10 الميغاهرة الكل المال الما

تم تطوير نظام B-MAC من قبل B-MAC التي تملكها الآن B-MAC. ويمكن للنظام أن يؤمس قناة التي تملكها الآن Scietific Atlenta. ويمكن للنظام أن يؤمس قناة فيديوية معماة، وست أقنية صوتية، وأيضاً قناة فسص مرئي. إن النظام كما تم استخدامه من قبل Racing Channal يؤمن أربع أقنية صوتية فقط، إضافة إلى قناتي الصورة والنص المرئي.

تقنية عمل النظام

يعمل النظام بنفس طريقة عمل باقي أنظمة MAC مع الاختلاف في بنية المعطيات. فالتقسيم الزمني يعمل بعينات عرضها 47 نانو ثانية، وهذا يعادل تقريباً 1365 عينة مأخوذة على خط يشغل 64 ميكرو ثانية (انظر الشكل 20-6). توضع العينات لكل خط يتم على النحو التالي:

الإضاءة: 750 عينة - 35.25 ميكرو ثانية.

اللونية: 375 عينة - 17.625 ميكرو ثانية.

الفرّة الانتقالية بين الإضاءة واللونية: 6 عينات - 0.2 ميكرو ثانية.


المعطيات: 234 عينة - 11 ميكرو ثانية.

ويستخدم نظام التعديل (QPSK) لنقل المعطيات، حيث يكون كل رمز من المعطيات مؤلف من ثلاث عينات مما يجعل المعطيات تتوزع على 78 رمز في كل خط. وهذا يعطي معدل رموز مساوياً (455 × تردد الحلط) أو 7.11 ميغا رمز/ثانية. إن متوسط معدل الرموز هو 1.22 ميغارمز/ثانية.

الأقنية الصوتية الستة ونبضات الساعة المرجعية يتم نقلها أثناء فترة إطفاء الخسط. إذ إن الرسوز الثمانية والسبعون تحتل الزمن (11 ميكرو ثانية) المذكور أعلاه.

كل رمز مؤلف من خانتين في نظام الأربع مستويات أو ما يسمى Dun-Binary حيث يكون عرض الحزمة المطلوب هو النصف من اجل مستوى معين للخانة وذلك باستخدام ثلاث مستويات للإشارة بدلاً من الصوت الرقسي. ويخصص عشرون رمزاً لنبضات الساعة المرجعية، وهذا يكون بإشارة ذات مستويين و10 دورات تعادل 277.5 مرة تردد الخط. إن المستوى المتوسط خذه المعطيات يحدد مستوى الصغر لإشارة اللونية.

تتألف كتنة المعطيات من رمزيـن للفصـل، 45 رمـزاً. رمزيـن للفصل 20 رمزاً للساعة المرجعية، رمزين للفصـل، وأخيراً 6 رموز.



شكل 6.20. شكل الوجة في نظام B-MAC. هذا الشكل يوضح شكل موجة الفيديو لخط في نظامB-MAC. ويتغير طول جيب العطيات بين 45 رمزاً و 78 رمزاً مما يسبب تعمية للخط التالي نتيجة التاخير.

النص المرئي

ينقل النص المرئي خلال فترة إطفاء الحقل، وهي بطول 25 خط، وهذه الفترة تحتلها رزم معطيات كل واحدة منها بطول 377 رمزاً. وتحمل الخطوط من 9 إلى 13 النص المرئي،

في حين تحمل الخطوط من 1 إلى 8 عنوان الحامل الشانوي و معطيات التزامن. ينقل النص المرئي بلغــة ASCII بحيـث تشكل 40 حرف في كل خط، و تكون معطيات النص مشفرة.

التشفير

يولد مرمز B-MAC مخطط التشفير الذي يرتكز على نواة يمكن تغييرها كل ربع ثانية. نرسل مخطط التشفير في إحدى رزم المعطيات أثناء فترة إطفاء الحقل. وتشفر النواة المي تسمى أحياناً بالمفتاح كما تتغير المعطيات للمحافظة على السرية. إذ يمكن أن يقوم بالتشفير عامل النظام باستخدام لوحة المفاتيح للمرمز. ترسل النواة الجديدة لكل مشترك على حدة عنى شكل رزمة معطيات معنونة إفرادياً.

بما أن المرمز B-MAC يستخدم خوارزمية مخصصة، فمن الطبيعي أن يستخدم أيضاً دارة متكاملة خاصة. ولفك تعمية الصوت والنص المرئي، ينبغي عل المخترقين أن يقوموا بهندسة عكسية وتصنيع الدارات المتكاملة، وهذه مهمة ليست سهلة التنفيذ.

الصوت

تنقل الأقنية الصوتية باعتماد نظام Dolby Deltalink II الفترة حيث تحتل كل قناة صوتية 13 عينة وخانة تحكم واحدة أثناء الفترة المخصصة لكل خط. وتتحكم الخانة بعرض الخطوة وبتخفيض الذروة. كل قناة تحتوي عل خانتين لتصحيح الخطأ إضافة لخانة المشابهة Parity لفحص الأخطاء في كل كتلة معطيات. وتستخدم خانتان في كل كتلة لتأمين معطيات RS232. ويكون معدل معطيات الصوت 204 كيلو خانة في الثانية.

دراسة حالة EuroCypher :MAC

تعمية الفيديو: قص وتدوير مضاعف. حيث يتم قطع رزمة اللونية وتدويرها حول نقطة القمص كما هو الحال في رزمة الإضاءة. وتستخدم عدة نقاط قطع لكل رزمة.

تعمية الصوت: يجمع الصوت الرقمي مع تتابع ثنائي عشوائي. يتم تهيئة (إعداد) البرنامج PRBS بكلمة نواة، تكون هذه الكلمة والبرنامج والمعطيات الأخرى مشفرة باستخدام خوارزمية DES.

لمحة تاريخية

إن EuroCypher هو الشكل الأوربي من Video Cypher ولكنه أفضل وثوقية لأنه يعتمد على تقنية أكثر حداثة. إضافة إلى أنه جرى تطويره كرد على اختراق Video Cypher، لذلك يحيطه الغموض التام.

بأنه حتى في حالته غير المعماة فلا يمكن إظهاره بشاشة تعمل بنظام PAL. ولكي يتم التقاطم، يجب أن يكون الجهاز التلفزيوني مزوداً بدارة تحويل من MAC إلى RGB أو PAL وهذه العملية تسمى عادة Transcoder.

إن نظام D-MAC يسمح بنقل 16 قنال صوتية بجودة عالية، إضافة لإشارة فيديوية أفضل. وتكون مركبات اللونية والنصوع لإشارة الفيديو منفصلتان عن بعضهما البعسض ومضغوطتان زميا. يتم ارسافما بالتتابع بعد ذلك مع المعلومات الرقمية للصوت. هذه المعلومات تحتل الجزء الأعلى من الخط وهمو الجزء الذي كان يفترض أن يخصص لفترة الإطفاء الأفقى للخط في نظام PAL، ويتم ضغط معلومات النون فيما بعد و يستمر ذلك لفترة 17 ميكرو ثانية، وتتبعه رزمة النصوع بطول 35 ميكرو ثانية. يستخدم في نظام EuroCypher نوعين من التعميـة: تعميـة الفيديـو بـالقطع والتدوير المضاعف وأيضا التعمية بتشفير الصوت. إذ يتم قص وتدوير اللونية و الإضاءة في نقاط منفصلة لا تربطها أيـة

إن نظام الارسال EuroCypher هـو D-MAC. وهـذا يعـني

الصوت مشفر رقمياً، حيث يتم تحويل الصوت إلى إشارة رقمية أولاً، ومن ثم يتراكب مع مولد أعداد عشوائية PRNG يماثل تماماً المولد في كاشف المترميز. وتكون الكلمة النواة مشفرة باستخدام خوارزمية DES. وهناك مفتاح شهري لعملية التشفير هذه، حيث يتغير المفتاح مع نهاية كل شهر. ويرسل المفتاح الجديد بعدئذ إلى كاشف الترميز باستخدام المفتاح الخاص به، وهذه الإمكانية تتيح لمالكي النظام وقب تشغيل كواشف الترميز التي لم يدفع المشتركون فيها رسوم الاشتراك. Unique Decoder Key (Key) Encoder Aigorithm

علاقة. وهناك 256 نقطة قطع في كل رزمة، ويستخدم مولد

حيث يمكن نظريا العمل خارج نقطة القطع في إشارة اللون


وذلك بمقارنة إشارة اللون المعماة مع إشارة مشتقة من إشارة

الإضاءة غير المعماة. انظر الأشكال (20-7 و 20-8).

تعمية الصوت

إن القطع والتدوير المضاعف ضروري في نظام MAC.

أعداد عشوائية 16 خانة لتشكيل نقاط القطع على كل خط.



شكل 20-8. مرمـز فيديـو وصـوت BSB. يوضح كيـف يتـم توليـد نقـاط القطع لإشارة اللونية والنصوع. إنه يستخدم أيضاً لتشفير العطيات الرقميــة للصوت.

شكل 7-20. بنيـة تشفير وكشف تشفير BSB. هذا شكل مبسط، و لكـن فعلياً تكون البنية اعقد ومضمونة تماماً. يستخدم هذا النظام تقنية تحكم الوصول المستخدمة في الـ EuroCypher.

D2-MAC

إن نظام D2-MAC هو أحد أشكال MAC التي وجدت صدى واستجابة في معظم ألبلدان الأوربية (انظر الشكل 20-9 والجدول 20-2). إن لهذا النظام المزايا المعروفة لأنظمة MAC، إذ لمكن من ارسال الصوت الرقمي والمعطيات الأحرى، وتحسن من نسبة إشارة اللون إلى الضجيج. وكذلك تزيل التشوهات النائحة عن تداخل إشارات اللونية والنصوع. من المزايا الرئيسية لمذا النوع مقارنة بالنظام D-MAC بأنه يقع ضمن عرض الحزمة المخصصة لإشارة النظام PAL والتي تنقل عبر الكبل الأرضي، حيث تكون الإشارات التمثيلية للفيديو و الإشارات الرقمية. للصوت والمعطيات قد تمت معالجتها بالتقسيم الزمني في محطة الارسال قبل تعديلها على حامل RF. ومع ذلك فإن D-MAC المسمح بنقل 16 قنال صوتية عالية الجودة في حين ينقل D-MAC أنية فقط.


625	عدد الخطوط في الإطار
1 إلى 615	خطوط مع معطيات
336 .310-24 إلى 622	خطوط مع إشارة فيديو
ڪل خط	خطوط مع إشارة إضاءة (Y)
U في الخطوط الفردية. ٧ في الخطوط الزوجية	خطوط مع إشارة لونية
1:2	نسبة التداخل
(33, 3:5) 3:4	نسبة الطول إلى العرض
1:3/2:3	معدل ضغط الإضاءة/اللونية
20.25 ميغاهرتز	تردد الساعة لأخذ العينات
1296	عدد العينات في كل خط
697/349	عدد عينات اللونية/الإضاءة
10.125 ميغاهرتز	معدل الخانات اللحظي
105 خانة	عدد الخانات في حزمة
6 للتزامن الأفقي 99 للمعطيات	العطيات
105 خانة بالإضافة للمرجع التمثيلي	الخط 624
648 خانة معطيات	الخط 625
6 للتزامن الأفقى	
32 للساعة	
64 للتزامن الشاقولي 546 للتعرف على القنال	

جدول 2.20 خصائص D2-MAC.

في العديد من البلدان الأوربية تتوزع شبكة نواقل في معظم مدنها، إذ تعتمد عل الكابل لنقل الارسال أكثر من الارسال الهوائي المباشر ولهذا يعود القبول المتصاعد لنظام D2-MAC في هذه البلدان.


يحتاج D2-MAC إلى عرض حزمة للقنال بحدود 8 ميغاهرتز وذلك بسبب احتوائه على ترميز Duo-Binary وتقسيم زمني متعدد Multiplexing. ويمكن الوصول إلى معدل معطيات لحظي 10.125 ميغاخانة كل ثانية. كذلك فإن عرض حزمة النصوع يساوي 4 ميغاهرتز أما عرض حزمة اللونية فيساوي 1.6 ميغاهرتز.

إن D2-MAC يعتمد على التعمية بطريقة القطع والتدوير المضاعف وهي الوسيلة المعتمدة في D-MAC. وهو يسمح أيضاً بتشفير الصوت الرقمي كما هو الحال في D-MAC (انظر الأشكال 20-10، 20-11 و20-12).




شكل 20-9. شكل الإشارة الفيديوية في نظام D2-MAC. يبين هذا الشكل بان نظام D2-MAC يختلف عن D-MAC لأنه يحمل اربع افنية صوتية فقط. في حين ينقل الأخير ثمانية. يمكن نقل D2-MAC عبر شبكات ارضية تعمل بنظام PAL، بينما لا يسمح D-MAC بذلك.


- x معطيات 209 نبضة ساعة 10.32 ميكرو ثانية.
- A الانتقال من المعطيات 4 نبضات ساعة 197.53 ميكرو ثانية.
 - B فترة الربط 15 نبضة ساعة 740.74 ميكرو ثانية.
- C الانتقال الفعال إلى اللونية 10 نبضات ساعة 493.82 ميكرو ثانية.
 - Y اللونية 349 نبضة ساعة 17.23 ميكرو ثانية.
 - D الانتقال الفعال إلى الإضاءة 5 نبضات ساعة 246.9 ميكرو ثانية.
 - Z الإضاءة 697 نبضة ساعة 34.419 ميكرو ثانية.



شكل 20-10. مستقبل اقمار فضائية يستخدم DMA2270 IC لكشف الترميز للنظام D2-MAC.



شكل 18-11. كتلة الفيديو لكاشف الترميز - للدارة المتكاملة DMA2270.



شكل 20-12. كتلة الصوت لكاشف الترميز - للدارة المتكاملة DMA2270.

نظام الترميز Duobinary


هو نظام بسيط نسبياً لترميز المعطيات المستخدمة في الأنظمة D-MAC وD2-MAC. إنه يسمح بجعل تصميم كاشف الترميز سهلاً للغاية. وهو نظام يحمل المعطيات في الإشارة الأصلية على مستوى لموجة ذات ثلاثة مستويات. وهذا الشكل الشبيه بالتشابهي يعني بأنه يمكن تعديل الموجة ترددياً لأغراض الارسال التلفزيوني عبر الأقمار الفضائية مصحوبة بإشارة رقمية MAC. إن السيئة في نظام C-MAC، أنه كان يتطلب الجزء الفيديوي من الخط ليتم تعديله ترددياً، وجزء المعطيات ليتم تعديله بأسلوب عديل وتعقيداً في دارات الترميز.

في نظام D-MAC يوجــد 209 خانــة لمعطيــات الصــوت في كل خط، وفي نظام D2-MAC هناك 105 خانة فقط.

يمكن اعتبار المرمز Duobinary على أنه مشكل من ثـلاث مراحل. وتتم عملية الـترميز بمـزج التقنيـات الرقميـة مع تقنيـة الصوت (انظر الأشكال 20-13 و 20-14).

الجزء الشاني يشكل المرمز، حيث تتعرض الخانات إلى تأخير بمقدار خانة واحدة وتضاف إلى نفسها خطياً. ينتج عن ذلك إشارة ذات مطال يتم تحديده بحيث لا يتحاوز المستوى الأعظمي لإشارة الفيديو.

المرحلة الأخيرة هي مرشع تمرير منخفض. وهذا ضروري لمنع تشكيل توافقيات من تدفق الخانات.والسبب الأخر لوجود المرشح، هو تضييق عرض الحزمة المطلبوب للصوت ورزم المعطيات لنظام D2-MAC ليكون بحدود 5.026 ميغاهر تز. في نظام D-MAC، يقوم المرشح بتحديد عرض الحزمة المحصص للصوت ورزم المعطيات إلى 10.5 ميغاهرتز تقريباً. إن مستويات الإشارة المرمزة هي 0.4+، ٥، 0.4- فولت ويمشل المنطق ا الجهدان 0.4 و 0.4- فولت، في حين يمثل المنطق ٥ الجهد 0 فولت. إن عمل كاشف الترميز لنظام Duobinary سهل للغاية، و هويتألف من مقارنين، بوابـة EXOR وبوابـة عــاكس. يتم تغذية الإشارة المرمزة Duobinary إلى المقارنين، حيث يقوم أحدهما بقطع الإشارة ذات المستوى الأعلى، ويقوم الأخر بقطعها حين تكون في المستوى الأدنى، ومن ثـم يوصـل خـر ج المقارنين إلى بوابـة EXOR الـتي يعكس خرجهـــا بعــد ذلــك للحصول على الإشارة الأصلية. إن استخراج المعطيات يتم بواسطة دارة متكاملة وليس بدارات ذات عناصر منفردة.



شكل 20-13. تحويل المعطيات الثنائية إلى معطيات Duobinary ذات ثلاث مستويات. إن أشكال الإشارات للرموز من A إلى D ممثلة في الشكل 20-14.

نظام مستوى الحماية Mc Cormac

أنه من الصعب قياس وثوقية نظام معين بالمقارنة مع الأنظمة الأخرى، ويزعم المصنعون دائماً بأن حماية أنظمتهم هي الأفضل.

يعتمد نظام مستوى الحماية Mc Cormac على ثلاثة مناطق في النظام وهي تعمية الفيديو، تعمية الصوت وتعمية نظام تحكّم الوصول. إن كل خاصة من خصائص النظام تقــترن بترميز معين، الأول حرف والثاني رقم، ويدل الحرف على نوع التعمية فهو (D) للتعمية الرقمية و(A) للتعمية التشابهية.

الجزء الآخر من الترميز هو رقم يأخذ القيم من 1 إلى 9، وكلما كان الرقم أصغر كلما كانت حماية النظام أضعف. إن نقطة الكسر على التدريج هي الرقم 5. فعند هذه النقطة، ينبغي أن تكون دارة كاشف التعمية مطابقة للكاشف النظامي. ومن الرقم ثلاثة إلى واحد، لا يمكن استخدام سوى كاشف التعمية النظامي. وفي هذه الحالة يكون من غير الجدي اقتصادياً تقليد كاشف التعمية، ولكن من أجل معدل أعلى من خمسة، يكون ممكناً اعتماد دارات بديلة عن دارات الكاشف النظامي.

تعمية الفيديو

إن درجة الأمان لنظام تعمية الفيديو تتـدرج مـن 1 إلى 9 (انظر الجدول 18-3a). كلما كان الرقم أعلى كلما كانت الحماية أقل، ومتى زاد عن خمسة، كان ممكناً عنداند تصميم

هذه الفقرة هي محاولة لوضع حماية الأنظمة في إطار منسق. إذ كاشف تعمية يكون بديلاً للكاشف النظامي والذي لا بــد من اعتماده من أجل قيم أدنى من خمسة. وعندما يزيد الرقم عن 7 فذلك يعني بأن نظام التعمية مخترق بشكل كامل وينبغي إعادة النظر في جدوى استخدامه.

تعمية الصوت

يقوم تدريج أمان الصوت أيضاً على قاعدة الأرقام من ١ إلى 9، وتنطبق ذات الاعتبارات في تعمية الفيديو والتي ذكرت آنفاً.

```
الأحرف:
A: تشابهي.
```

D: رقمی.

الأرقام:

1- محمى تماماً حتى تاريخه.

2- حيد الحماية.

3-هناك هندسة عكسية كاملة للنظام.

4- اختراق لكاشف التعمية باستخدام دارة خارجية.

5- هناك حاجة لكاشف تعمية نظامي من أجل تسهيل عملية الاختراق

٥- مطلوب هندسة عكسية لجزء من كاشف التعمية النظامي.

7- كاشف التعمية النظامي أكثر تعقيداً ولكنه قابل للاختراق.

8- سهل الاختراق.

9- مخترق تماماً.


جدول 20-a3. نظام مستوى الحماية Mc Corma للفيديو وللصوت.

نظام تحكم الوصول

تعتمد رموز الحماية لنظام تحكم الوصول على نفس مبدأ التدريج (انظر الجدول 20-63). في هذه الحالة، يدل الحرف على تحكم الوصول التحكم المستخدم فالحرف (٥) يرمز إلى التحكم المباشر بالارسال الهوائي الأرضي والنظام الذي يعتمد نقط على بطاقة Smart يرمز له خرف (٥) وحين يمكن التحكم

بالوسيلتين معاً يرمز لنظام التحكم بالحرف D.

حين يتم اختراق نظام الفيديو والصوت المعمى، لا توجد حاجة لاختراق نظام تحكم الوصول وهذه هي حالة نظام التعمية Discret من الطبيعي أن يكون العكس صحيحاً أيضاً فمن الممكن أن يكون للفيديو والصوت المعمى درجة عالية من الوثوقية ويكون نظام التحكم قد تم اختراق، تماماً.



شكل 20-14. التحويل من شكل إشارة بالترميز الثنائي إلى الترميز الثلاثي وبالعكس. في الشكل 20-13 يُعطى المخطط الصندوقي لهذه الطريقة في التعمية.


			%
	X (*
e:			

21


شبكة الإنترنت والأقمار الاصطناعية

إن الوسيط المتعدد المهام multimedia الذي تحققه الأقمار الصنعية يشترك بمزايا متعددة مع المجموعات bouquets التي تقوم بنقل الإشارات التلفزيونية للمنازل، فيمكن أن تشترك عدة خدمات على حامل واحد، ومن المزايا أيضاً، إمكانية استخدام عرض حزمة محدد لنقل معلومات خاصة، وبالاستعانة بعنوان معين يمكن إيصال هذه المعلومات إلى نهاية مشترك، كما يمكن تشفيرها لحجبها عن من لا يملك الترخيص باستقبالها.

تعتمد جميع أنظمة الأقمار الفضائية/الانترنت على نمط النقل غير المتزامن (Asynchronous Transfer Mode (ATM)، و السذي يستخدم وصلة موديم ذات سرعة منخفضة (أقل من 56 k baud) من أجل طلب المعلومات من المشترك، و قنال فضائية ذات سرعة عالية لإيصال المعلومات المطلوبة له. فمثلاً، تكون سرعة نقل المعطيات 400 kb/s عبر الأقمار الفضائية و هذا يزيد عن ثلاثة أضعاف سرعة الموديم Rotal Networks (ISDN) و المعتفف عن سرعة الموديم baud و 14 المشتركون عادة خط الماتف الأرضي لإجراء الوصلة مع الموديم، بينما تتحقق الوصلة الصاعدة من قرص صغير للأقمار الصنعية و بطاقة ملاءمة على الصاعدة من قرص صغير للأقمار الصنعية و بطاقة ملاءمة على التوسع للحاسوب، و تكون الحزمة الترددية للتابع الصنعي ليست حصراً لمستخدم وحيد، بل مشتركة مع جميع المستضرين للنظام.



شكل 1-21 مخطط صندوقي لحطة عمل متعددة الوسائط مع نقل معلومات بالتابع الصنعي



شكل 21-2 مغذي ثلاثي الأنماط DirecDuo مع وحدتين LNB.

نظام:	Windows 95 /98; Windows NT 4.0
حاسوب:	معالج بنتيوم 90 ميغاهرتز على الأقل
ذاكرة RAM:	16 میغابایت لنظام 95/98 32.Windows میغابایت لنظام NT4.0
قرص صلب:	20 ميغابايت مخصصة للتطبيقات
موديم:	9.6 K baud و يطلب 9.6 K baud

جدول 1-21 التطلبات الأدنى لنظام DirecPC.

يتطلب تشغيل نظام DirecPC برناجحاً خاصاً لعرض الانترنيت، وقد اتفقت شركة Hughes و Microsoft على تطوير برمجيات عرض، Netscape Navigator و Internet Explorer و ويختار المشترك أحد البرنامجين وهو متاكد من جودة أداءهما لأنهما متلائمان مع نظام DirecPC.

يملك جميع المشتركين في نظام DirecPC حق الوصول إلى الانترنيت من خلال (Internet Service Provider (ISP)، والشركة أو المؤسسة هي التي تؤمن الوصلة المحلية مع شبكة الانترنيت سواءً بخطوط أرضية أو بوصلة رقمية. وهناك إمكانية للاشتراك بعدد غير محدود من الساعات أو لساعات معدودة في الشهر. ويمكن للمشتركين حجز (ISP) خاص بهم واستلام قسيمة مدفوعة القيمة من DirecPC.

تنصح شركة Hughes المشتركين بضرورة إجراء الـتركيب -خاصة الخارجي- من قبل فني متمرس، وهذا يوفر فرص عمـل مناسبة للمحترفين.

خدمات DirecPC

تقدم شركة Hughes خدمات مختلف للمشتركين في DirecPC و DirecDuo. فهناك خدمة يوفرها Turbo انتزنيت يسمح بالتخاطب في اتجاهين مستخدماً وسائل العرض التي يمنحها Navigator أو Explorer Web لتأمين المعلومات المطلوبة عبر وصلة موديم إلى خط هاتفي عادي، ويقوم DirecPC باستقبال الطلبات في مركز العمليات لديه، ومن ثم يحصل على المعطيات

أنظمة DIRECPC و DIRECPC

في عام 1995، أدخلت شركة Hughes في عام 1995، أدخلت شركة المدين في أمريكا (http://www.direcpc.com) الذي يؤمن للمشتركين في أمريكا الشيمائية تفريغ الرسائل down loads من الشبكة العنكبوتية بهذه وفي أوروبا استخدمت Hughes olivetti telecom العنوان المناعي Hughes olivetti telecom العنوان الموجود عند خط الطول 13درجة شرقاً لتأمين خدمات الموجود عند خط الطول 13درجة شرقاً لتأمين خدمات Direcpc في أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط حيث يقدم Hot الشرقية، إضافة للشرق الأوسط و شمال أفريقيا. في أوروبا الغربية و الوسطى و يمكن للمشتركين استقبال الانترنت و منوعات البرامج التلفزيونية والراديو و ذلك باستخدام قرص هوائي لا يتجاوز قطره 60 سم.

في عام 1997، أطلقت شركة HNS نظام متعدد الوسائط (http://www.direcDuo.com) DirecDuo أمريكا أمريكا إلى إنترنت عالية – السرعة، وكذلك الدخول إلى خدمة الاستقبال المباشر للبث التلفزيوني الرقمي DTH TV الميتي تصل إلى المنازل ودلك باستخدام قرص هوائي ثابت واحد.


يمكن لنظام الاستقبال DirecDuo تأمين خدمة إنترنت بسرعة ط00Kb/s من DirecPC وخدمة الأقنية التلفزيونية الرقمية الفضائية (A00Kb/s من Digital Satellite System (DSS) و يتألف هذا النظام من ثلاثة عناصر أساسية: بطاقة ملاءمة DirecPC تتوضع في الحاسوب الشخصي للمشترك، مستقبل DSS يتم وصله إلى جهاز التلفزيون، ووحدة خارجية يتم تركيبها على السطح أو في فناء البناء أو على جداره.

تتضمن الوحدة الخارجية قرص هوائي ذو أبعاد 36× 20 بوصة له شكل إهليلجي مزود بمغذي خاص منخفض الضجيج لدسكل الد-2) ، بالإضافة إلى الحامل لقد طورت شركة Hughes للشبكات هوائي ثابت قادر على استقبال إشارات من قمرين اصطناعيين بنفس الوقت، إذ أرفق بالهوائي مغذي منخفض الردد (LNF) ذو ثلاث أنماط "Tri-mode" يمكنه التقاط نوعين من الاستقطاب من نظام فضائي رقمي (DSS) في المحال الترددي 12.2 واحد للاستقطاب من تابع صنعي يعمل في محال الطيف الترددي من 11.7 و حتى 12.2 جيغاهر تز

يتطلب تشغيل نظام DirecPC برمجيات مساعدة وحاسوب شخصي متوافق مع IBM مجهز بمعالج بنتيوم و يختوي على برامج Windows 95/98 أو Windows NT 4.0 و ختوي على برامج 16 MB على الأقبل، و MB فارغة ذاكرة RAM ذات سعة 16 MB على الأقبل، و MB فارغة على القرص الصلب، إضافة لموديم ذو سرعة أكبر أو تساوي 9600baud و اشتراك بخدمات انترنت (حدول 1-1). لا يعمل مع نظام DirecPC حواسيب أخرى مثل Unix أو DirecPC مع نظام DirecPC حواسيب أخرى مثل المنات ال

من البوابة IP الخاصة به إلى الشبكة Web، ويرسل المعطيــات إلى المشترك عبر وصلة التابع الصنعي. وتسمى هـذه بنمـط سـحب المعطيات"pull mode" (شكل 21-3). يستخدم هـذا النـوع مـن الأنظمة عادة لتأمين وصل المشتركين بمواقع الشبكة للصحافة


والبرمجيات Software. وهناك الإنترنيت السريعة Turbo التي تؤمسن الدعم للإمكانيات الأخرى للإنترنت والتي تتضمن خدمة ربط النصوص Gopher، بروتوكول نقــل الملفــات (FTP)، الـــبريد الإلكتروني e-mail وشبكة الاستثمار Usenet.



شكل 21-3 نظام متعدد الوسائط عالي السرعة بنمط السحب "pull mode"

multimedia إلى مشتركيها في ما يسمى بنمط دفع المعطيات لذلك لا حاجة لوجود وصلة إعادة.

تقوم شركة HNS أيضاً بإرسال محتويات متعددة الوسائط "pull mode"(شكل 21-4). وهي مسؤولة عن اختيار المحتويات.



شكل 4-21 نظام متعدد الوسائط عالي السرعة بنمط الدفع "push mode"

يستطيع المشتركون بخدمة DirecPC وبالاعتماد على Turbo webcast الانتقاء من قائمة لأكثر المواقع شهرة على الإنترنيت، ونقل هذه المواقع آلياً إلى القرص الصلب لديهم بواسطة وصلة فضائية عالية السرعة. ولأن المعلومات تنقل مباشرة إلى الحواسيب الشخصية لذلك يصبح الوصول إليها لحظياً. وهناك ميزة إضافية، وهي أن عملية نقل المعلومات تتم فقط عبر قرص الهوائي في DirecPC، وبذلك يبقى الخط الهاتفي للمشترك شاغراً لمكالمات منزلية أو لأعمال تجارية.

يسمح Turbo Newscast للمشتركين بنظام Turbo Newscast باختيار موقع أخبار مسن أكثر مسن 30 ألسف Usenet Newsgroups والحصول على ما تحتويه هذه المواقع آنياً عنى القرص الصلب عن طريق وصلة التابع الصنعي، ومن جديد يبقى الخط الهاتفي حراً.

يتم الوصول إلى برامج Turbo Webcast و Turbo Newscast من خلال دليل بربحي إلكتروني (EPG) يعمل كوسيط Interface سهل الاستخدام من أجل تأمين جميع خدمات DirecPC إذ يسمح EPG للمشتركين باختيار مواقع Web ومجموعات الأخبار التي يرغبون الاشتراك بها، وبذلك يتم استقبال المعلومات الهامة والاحتفاظ بها على ذاكرة الحاسوب الشخصي تحت سيطرة المستخدم.

يستفيد Turbo Newscast و Turbo Webcast التقنية لنحزم العريضة بتوزيع المعلومات على المشتركين في التقنية لنحزم العريضة بتوزيع المعلومات على المشتركين في DirccPC عبر الولايات المتحدة، ففي حال DirccPC بقوم القمر الفضائي DirccPC بتوزيع كمية هائلة من المعلومات الرقمية ولمرة واحدة على الأقل يومياً على كافة المشتركين ويلتقط كل حاسوب شخصي في الولايات المتحدة الأقنية المختارة والتي سبق الاشتراك بها من خلال Web Cast .

Web Cast للأطفال والكبار، وقنال للأعمال التجارية وبرامج أخرى تلفزيونية.

كل قنال من Turbo Webcast تحتوي على جزء (من 10 إلى 30 ميغابايت) من محتويات موقع Web الأساسية. وجميعها مخفية. إذا ما نقر المستخدم على Link ضمن موقع Webcast غير المختفي فإن البرنامج Turbo Internet سوف يقلع حالاً.

بالمقابل، يقوم Turbo Newscast بتقديم خدمة مستمرة للمعلومات التي تتحدد على شبكة الإنتزنيت، ويستطيع المشتركون اختيار سعة الأقراص الصلبة التي يرغبون بتخصيصها كما يحددون فترة صلاحية المعلومات ومن ثم تجديدها، أو يتم ذلك من خلال config. utility التي تشكل جزءاً من DirecPC.

ترکیب نظام DirecPC

يتم تركيب هوائي DirecDuo والمستقبل DSS بنفس الطريقة التي يجري فيها تركيب أنظمة الاستقبال الرقمية للتلفزيون المنزلي الفضائي مع استثناء واحد يتمثل في أن معظم الهوائيات في أنظمة التلفزيون المنزلي الفضائي الرقمي ذات الشكل الإهليلجي يتم تركيبها بحيث يكون المحور الأكبر عمودياً على المستوى الشاقولي لموقع التركيب والمحور الأصغر موازياً للمستوى الأفقي له. في حين ينبغي أن يكون الهوائي الذي له شكل قطع ناقص والمصمم من قبل شركة Hughes وأبعاده 20×36 بوصة في وضع يصبح فيه المحور الأكبر في المستوى الأفقي حيث تكون الفصوص فيه المحاور الأكبر في المستوى الأفقى حيث تكون الفصوص الثانوية أضعف ما يمكن في هذه الحالة.

إن هوائي النظام DirecDuo هو قرص قليل التقعر له خاصية تشكيل عدة نقاط محرقية على محوره الموازي لقوس المدار الثابت. وبسبب هذه الخاصية، يستطيع قمع التغذية "ثلاثي الأنماط" استقبال إشارات من التابع الصنعي الجحاور للتابع الذي توجّه إليه حزمة الإشعاع الرئيسية للهوائي.

تحضيرات تحميل البرمجيات


يتطلب تحميل بربحيات DirecPC وجود قرص ليزري CD-ROM أو أقراص مرنة لذات البربحيات، وفي حال غيابها، ينبغي على المبرمج معرفة أمكنة ملفات Windows على القرص الصلب.

لإنجاد مكان وجود الملفات، يجب تشغيل برنامج Windows والضغط على زر "Start" واختيار "Find" ومسن ثم أمر "Start" وحسن ثم أمر "Files or Folders" تحت جدول "Name & Location" يتم إدخال النص "CAB.*" في الفراغ الأبيض المسمى "Named:"، يضغط أخيراً على الزر "Find Now" فتظهر على الشاشة قائمة نجميع الملفات التي تحمل الامتداد CAB. وتكون الملفات المطلوبة قد أخذت تسمية مثل تحمل الامتداد CAB. وتكون الملفات المطلوبة قد أخذت تسمية مثل "windows95_02.CAB" ... إلخ، ويجب تسجيل الـ Directory الذي يسمح بالوصول إلى هذه الملفات وليكن مثلاً (c:\windows\options\cabs).

تركيب بطاقة الملاءمة وتحميل البرمجيات Software Installation

إن تركيب بطاقة الملاءمة لنظام DirecPC (انظر الشكل 21-5) وتحميـل البربحيـات هـي مـن الأمـور العاديـة بالنسـبة لأشخاص لديهم الخبرة في تركيب طرفيات على الحواسيب

الشخصية، وينبغي على من يقوم بذلك الخروج من برنامج Windows ومن ثم إطفاء الحاسوب، يجب الانتباه إلى أنه قبل إخراج بطاقة الملاءمة من الحافظة، يجب التخلص من أية شحنة كهربائية ساكنة بلمس السطح المعدني للحاسوب، تفصل التغذية الرئيسية ومن ثم يرفع الغطاء المعدني للحاسوب للحاسوب المتخدية الرئيسية ومن ثم يرفع الغطاء المعدني



شكل 21-5 منظر داخلي لحاسوب شخصي بمعالج بنتيوم وتبدو الأخذ PCI و ISA لبطاقات التوسع كما تظهر بطاقة موديم وقد تم تركيبها.

إن بطاقة الملاءمة DirecPC مثل أي دارة أخرى تضيف إمكانات جديدة للحاسوب، وإن برنامجاً مثل "plug-and-play" الذي يعمل مع Windows قادراً على الكشف آلياً عن الطرفية الجديدة المركبة على الحاسوب ويقوم البرنامج Installation" بربط الطرفية والتخاطب معها.

تحوي الحواسيب الشخصية ممر محلي Local Bus المعطيات الحاسوبية بين الأجهزة – ويربط هذا الممر فتحات التوسيع Expansion Slots مع وحدة المعالجة المركزية (CPU) المرتبطة مع اللوحة الأم Motherboard، وهذا الممر يسمح بتبادل المعطيات وفق معدلات سرعة عالية. وهناك نوعين من فتحات التوسيع، الأول (Peripheral Computer Interconnect (PCI) وقد تم نظويره من قبل شركة Intel لربط الطرفيات التي تتطلب سرعة عالية في نقل المعطيات والتخاطب مع اللوحة الأم، إذ تبلغ 133 ميغابايت/ثانية والنوع الثاني عدل نقل المعطيات فيها من 3 الله مي وصلة 16-bit يتراوح معدل نقل المعطيات فيها من 3 الله ميغابايت/ثانية.

ينبغي ربط بطاقة الملاءمة DirecPC على أحد وصلات الامتداد PCI الفارغة المناعة، وهذه تكون أقصر كثيراً من الوصلات ISA ويوجد في الحاسوب ثلاث تفريعات PCI مقابل اثنتين ISA، ويتم تركيب البطاقة برفع القطعة المعدنية التي تغطي مكان الوصلة الخارجية على الجانب الخلفي من الحاسوب، ويتم زلق بطاقة الملاءمة في الوصلة PCI حتى تأخذ مكانها، ويجري تثبيت البطاقة على حسم الحاسوب بواسطة براغي تثبيت القطعة المعدنية التي تم إزالتها. يعاد غطاء الحاسوب وتوصل التغذية. لدى تشغيل الحاسوب سوف يكتشف نظام التشغيل Sylvindows الياً وحود بطاقة الملاءمة على وصلة جديدة PCI.

أدخل القرص الليزري CD-ROM الخاص بالنظام Direct PC ومن ثم اضغط على "Next" من نافذة التخاطب "Next" يمكن أن يطلب التخاطب "New Hardware Found"، يمكن أن يطلب إدخال القرص Windows CD-ROM، وإن لم يتوفر قرص خاص بالجهاز، يجب العبور إلى الملفات CAB.* والضغط على النافذة "OK" عند ذلك سوف تفتح نافذة جديدة للتخاطب وتسأل عن مكان الملف "bicndis.sys" وإن لم يكن قد وضع القرص الليزري CD_ROM DirecPC في السواقة فيجب حينئذ إدخاله، وبالضغط على "OK" سوف يقوم 95 Windows بإنهاء عملية تحميل الملفات الضرورية لتشغيل البرنامج من القرص الليزري DirecPC إلى القرص الصلب للحاسوب.

قبل تحميل بربحيات DirecPC، ينبغي الخروج من جميع التطبيقات المفتوحة، وإعادة إقلاع الحاسوب بعد وضع القرص الليزري في السواقة، حينئذ سوف تظهر على الشاشة إشارة الترحيب، يتم اختيار النافذة "Next" ومن ثم نتبع التعليمات لإنهاء عملية تحميل البرنامج.

من مزايا برنامج DirecPC، وجود شاشة "Antenna pointing" التي تحدد خصائص قسرص الهوائي وهي الارتفاع clevation، زاوية الميل المغناطيسي magnetic azimuth، والاستقطاب polarization. وتستخدم هذه القيم للانتهاء من ضبط الهوائي. يضغط على زر "Finish" ومن ثم "Yes" لإعادة إقلاع الحاسوب.

يستفاد من المعطيات السابقة لتوجيه الهوائي، ومن ثم يُعطى الشكل العام configure لبرنامج DirecPC حسب التعليمات التي تظهر عل الشاشة. وتتضمن الخطوات تسجيل اسم مستخدم DirecPC والإعدادات الأولية initial setup لخدمة اسم مستخدم Turbo Webcast للمشترك استخدام الدليل البرمجي الإلكتروني (EPG) الخاص المشترك استخدام الدليل البرمجي الإلكتروني (EPG) الخاص بالنظام DirecPC وذلك للوصول إلى خدمات Turbo Internet.

التوزيع الشامل للحزم الرقمية (GDPD) DirecPC Global Digital Package Delivery

إن توزيع خدمات Internet إلى رجال الأعمال حول العالم تقوم به الأقمار الاصطناعية، فالشركات التي مراكزها في سان فرانسيسكو، مكسيكو، طوكيو، ونيودلهي أصبحت قادرة على توزيع كمية كبيرة من التقارير المحتوية على رسوم بيانية وفيديو ومواد دعائية إلى جميع عملائها خلال ساعات.

لقد أطلق نظام DirecPC حدمة جديدة باسم GDPD يستطيع من خلالها المستثمر إرسال أي نوع من الملفات، من الأشكال المعقدة والنصوص إلى الفيديو المصور وذلك من أي موقع في العالم إلى عدد لا محدود من المواقع بمحرد أنها مجهزة بنظام استقبال DirecPC.

لقد منحت شركة Hughes الترخيص لعاميلن في كندا، المكسيك، أوربا الغربية والشرقية، شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الهند، كوريا، تايوان، اليابان ولدول أخرى في المحيط الهادي وذلك لتكويس شبكة أكملت أعمالها التأسيسية مع نهاية 1998.

إن ما يسمى بمركز عمليات الشبكة Center (NOC) هو الذي يقوم بالاتصال مع التابع الصنعي دون اعتبار لموقع هذا المركز في العالم وهو بمثابة القلب لكل عملية (DirecPC) ولجعل (GDPD) حقيقة، لابد من ربط جميع المراكز NOC الحالية والمستقبلية بنظام اتصال عملياتي، بحيث تشترك هذه المراكز بالدفع ويتحدد معيار للأفضلية.

من خلال بطاقة الملاءمة DirecPC، يمكن لرجال الأعسال الاستفادة من ثلاث خدمات رئيسية. إذ يؤمن Turbo Internet الوصول إلى شبكة الإنترنيت حتى معدل 40 كيلوخانة/ثانية ويسمح GDPD بتوزيع المعطيات من موقع إلى عدة مواقع بتدفق معطيات يصل إلى 3 ميغاخانة/ثانية وأخيراً الاستفادة من خدمة برنامج DirecPC متعدد الوسائط Multimedia الذي يعمل على توزيع فيديو بجودة عائية وعلى كامل الشاشة حسب نظام وذلك من أي موقع إلى مواقع متعددة أيضاً.

أنظمة متعددة الوسائط

DVB-Compliant Multimedia System

ينسوي القسائمون علسى تسسويق EUTELSAT ينسوي القسائمون علسم ASTRS (http://www.astra.Lu) و (http://www.eutelsat.org) منصات Platforms جديدة متعددة الوسائط للتوابع الصنعية لأوروبا، شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتعتمد هذه المنصات على

البنية المفتوحة للأنظمة الرقمية DVB و MPEG-2 وسوف تؤمن وصلة إنترنيت عالية السرعة بمعدل تدفق معطيات يصل إلى 2 ميغاخانة/ثانية لكل مشترك (انظر الشكل 21-3) أو 40 ميغاخانة/ثانية في حال توزيع المعطيات من مراكز إرسال (انظر الشكل 21-4).

لقد اختسار فريسق العمسل الأوروبسي للنظسام DVB المواصفات DSM-CC من MPEG-2 وهي الحسروف الأولى من المواصفات DigitalStrong Media-Command and Control لتعمل كأساس لإرسسال معطيسات DVB وذلسسك بالتنسسيق مسع (Service Information) DVB-SI

إن كل مؤسسة لخدمات multimedia تمنك مركز مراقبة شبكة (NCC) مؤسسة المخدمات Network Control Center (NCC) يقوم بنفس دور محطة إرسال DVB. وكل مركز مراقبة يتكون من معدلات، نواخب الوصول (multiplexers مرمزات، نظام مراقبة، إضافة لبرامج الوصول المشروط (CA) ونظام إدارة المشتركين.

هناك مجموعة من الاتفاقيات (protocols) التي تسمع بالتخاطب بين منظومة حواسيب غير متشابهة ومختلفة المنشأ، تسمى هذه الاتفاقيات Transmission Control Protocol/Internet إن الجزء IP هو اتفاقية تستخدم لسوق حزمة المعطيات المسماة "Datagram" من مصدرها إلى وجهتها عبر الإنترنيت.

إن العاملين في مجال الحزم الرقمية سوف يجنون أرباحاً من إمكانية المزج المتعدد multiplexing للمعطيات الرقمية مع الخدمة التلفزيونية الرقمية DTH، إن الوكلاء سوف يقدمون خدمة شبكة الإنترنيت إضافة للبرامج التلفزيونية وهذا ما يحقق هم موارد جديدة.

توسع الإنترنيت في آسيا

إن نقل معلومات الإنترنيت عبر الأقمار الاصطناعية تمثل الاستخدام الأكثر نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادي، تقوم حالياً منظومة أقمار عالمية مشل INTELSAT و PanamSAT و PanamSAT بتأمين نظام خدمة الانترنيت (ISP) المحلي أو الوطني بحيث يكون القاعدة الأساسية للتخاطب السريع بين آسيا وأمريكا الشمالية.

إن الاتصال المتبادل غير متناظر، إذ أن المعلوسات الرقمية تعبر من أمريكا إلى آسيا بسرعة أكبر من الاتجاه المعاكس وذلك لأن %70 من المواقع الموجودة عبى الإنترنيت هي في الولايات المتحدة.

خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت محموعة من الشركات الآسيوية بتقديم خدماتها على توابع صنعية خاصة

بها لاستخدام World Wide Web فمثلاً DirecPC اليابان بعتمد على التابع الصنعي SuperbirdC لتأمين خدمة الإنترنيت للأعمال التجارية اليابانية، ومع ذلك يستطيع المشتركون اختيار برامج فيديو تصل سرعتها إلى 3 ميغاخانة/ثانية.

لقد أطلقت شركة تايلاندية للاتصالات وهي أحد فروع بموعة shinawatra مشروعاً جديداً للأعمال التجارية في الريف بحيث تؤمن اتصالاً مباشراً مع شبكة الإنترنيت عبر التابع الصنعي Thaicom الذي يعمل بالحزمة الله والحزمة الجديدة تضمن وصلة اتصالات مع قرص هوائي وبربحيات لخدمة الإنترنيت وهذه الوصلة سوف تؤمن ربط مواقع سياحية لم يسبق أن تم تخديمها.

بدأت شركة استثمار محلية Zaknet بتقديسم خدمات إنترنيت عبر التابع الصنعي Asiasat2 حيث يستطيع المشترك الحصول على معلومات من الـ 300 موقع الأكثر شهرة على شبكة Web أضافة للأخبار المحلية والتقارير الاقتصادية، ولا يستخدم الخط الهاتفي لأن Zaknet هي من يقوم باختيار ما يتم إرساله عبر الإنترنيت وجميع المواقع Web المختارة يجري تحديث المعلومات التي تحتويها باستمزار، كذلك يتضمن الاشتراك بخدمة Azknet الاستفادة من البرامج التلفزيونية مشل CNN بخدمة مسويق خدمات هذه الشركة في العديد من وغيرها. ويتم تسويق خدمات هذه الشركة في العديد من الدول الآسيوية وذلك باعتماد وكلاء يضيفون أرباحهم على قيمة الاشتراك.

الخيارات المتاحة أمام المشتركين بالإنترنيت

لدى المستثمرين في مجال التلفزيون المشترك عبر الخط المحوري أو الهوائي الرئيسي (SMATV) خيارات متعددة في تقديم خدمة سريعة بواسطة الإنترنيت للمشتركين وهذا ما يوفر لهم موارد إضافية من جذب زبائن جدد. في عام 1998، أدخلت شركة scientific-atlanta نظاماً حديثاً على ساسات أدخلت شبكة الإنترنيت على شاشات التلفزيون العادي وذلك من خلال برمجيات وعلبة توزيع المتلفزيون المشترك SMATV.

الأفلام أو لرؤية الأحداث الرياضية أو الثقافية بطريقة pay-per-view واستعيض عنها بشكل يسمح للمشترك باختيار ما يشاء وبالزمن الحقيقي وذلك باستخدام أداة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون، يستفيد المشتركون من وجود لوحة مفاتيح على الشاشة وأداة إدخال تمكن من إرسال البريد الإلكتروني e-mail، وهناك لوحة مفاتيح رخيصة الثمن، تعمل عن بعد لمن يختاج للتعامل باستمرار مع بريد نظام Worlgate والاستفادة من إمكاناته.

يستطيع المشترك بخدمة توزيع التلفزيرون بالناقل لحظات، ويقوم بتفريغ الصفحات من Web بسرعة تعادل ثلاث أضعاف سرعة أفضل موديم هاتفي وذلك حين يكون المشترك مجهزا بعلبة تشابهية set-top-box أو بسرعة تزيد 1000 مرة في حال وجود علبة رقمية. وباعتبار أن الناقل يؤمن الوصلة بالاتجاهين (ذهاب-إياب) فلا حاجة لوجود خط هاتفي -لكن مع كلفة إضافية وتحديد في سرعة نقل المعطيات- أو لوجود (ISP) Internet Service Provider خمارجي، والأفضل من ذلك، همو أن بربحيات النظمام Worldgate تسمح للمشتركين في الناقل بالانتقال لحظياً من أي برنامج تلفزيوني إلى موقعه الأساسي علمي شبكة الإنترنيت ويعمل مركز خدمة المشتركين بنظام Wordgate عند نهاية الكبـل المحـوري علـي ملاءمـة القنـال، التوقيـت ومعطيات البرنامج مع القيم المرادفة عند الموقع الأساسى على الشبكة، وبذلك لا توجد ضرورة ليقوم المشترك بإدخال عنوان موقع القنال التلفزيونية.

يتكون نظام Worldgate من مخدم نهاية الرأس worldgate مصمم ليعمل في اتجاه واحد أو اتجاهين مع قالبة تشابهية أو رقمية قياسية من إنتاج شركة Scientific-Atlanta. يؤمن المخدم الوصلة بين المشترك والانترنيت، ويمكن للعامل على تشغيل نظام الناقل المشترك للتلفزيون اختيار وصلة التابع الصنعي ليتم الاتصال وبسرعة عالية مع الإنترنيت أو اختيار وصلة أرضية ذات سرعة تدفق معطيات عالية أيضاً باستخدام الألياف البصرية. يمكن تخزين المواقع الشهيرة مسن Wcb أو إخفاؤها عند مخدم نهاية الرأس لنظام الكابل التلفزيوني بحيث يمكن للمشترك الوصول إليها وتحميلها بسرعة أكبر.

	ε				
		38			
	*				
S					
			1995	14	



التلفزيون عالي التعريف HDTV

في المسح التلفزيوني عالي التعريف High-TV definition ضعف عدد الخطوط تقريباً مما هو عليه في التلفزيون التشابهي ضعف عدد الخطوط تقريباً مما هو عليه في التلفزيون التشابهي (000 مقابل 625)، كما إن صورته تقترب في حدتها من صورة فيلم 35 منم، ويتم إظهارها بمساحة عرض سينمائي ذات نسبة (16:9) نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها- وهي تختلف عن مساحة العرض في التلفزيون التقليدي التي تساوي (4:3). للإرسال عالي التعريف في التلفزيون التقليدي التي تساوي الصوت Sterco المدمج مع البرامج المرسلة، ورغم وجود كل هذه المزايا فقد تقرر إرجاء استخدام هذا النظام إلى أوائل التسعينيات حيث ظهرت تقنيات الضغط الرقمي، النظام إلى أوائل التسعينيات حيث ظهرت تقنيات الضغط الرقمي، معلومات الصورة الرقمية وبذلك تم التغلب على السلبية التي ميزت معلومات الصورة الرقمية وبذلك تم التغلب على السلبية التي ميزت أنظمة الإرسال التقليدية (NTSC, SECAM, PAL) لأربعة عقود.

البحث عن نظام رقمي شامل

في 30 أيار 1997، أصدر الاتحاد العالمي للاتصالات (ITU) نظاماً شاملاً حديداً للإرسال التلفزيوني الرقمي الأرضي (DTTB) يسمح بالحصول على صورة عالية الجودة، ويُوحد أنظمة الإرسال العالمية، إنه يشكل نموذجاً يتأقلم مع التلفزيون الرقمي والتقليدي بآن معاً. إضافة لقابلية نقل الإشارة الفضائية، والتوزيع بالكابل المحوري وملاءمة الطرفيات.

لقد وافق الاتحاد بالإجماع على نظام قياسي وحيد للتلفزيون على الجودة يعتمد على إطار مشترك للصورة (High (HD-CIF) الجودة يعتمد على إطار مشترك للصورة definition common image forman ذات مصفوفة وحيدة من العينات (1.920 نقطة ضوئية في كل من 1.080 خطاً) دون اعتبار لمعدل الحقول والإطارات، وهذا ما أعطى مصنعي الأجهزة التلفزيونية في المنعال أشارة البدء في الإنتاج الكمي، وفتح أفاقاً واسعة للمبيعات.

الإطار المشترك للصورة عالية الجودة (HD-CIF)

كان من توصيات الاتحاد العالمي ITU دمج النظامين القياسيين المتنافسين الأمريكي (ATSC) والأوربسي (DVB) وإيجاد نظام وحيد يحقسق المتطلبات الفيزيائية العملية للتلفزيون الأرضى، إضافة لدعم الإرسال المتعدد الأقنية لتقنية الإرسال الرقمي المضغوط.

إن من خصائص نظام التلفزيون الأرضي التشابهي، أنه يترك أقنية متجاورة غير مشغولة تجنباً للتداخل الذي يمكن أن يحدث بين برامج تغطي منطقة جغرافية واحدة. ويستطيع النظام الرقمي الجديد الاستفادة من هذه الأقنية دون التأثير على الأقنية التشابهية المجاورة، وبهذه الطريقة، تم استخدام كامل المجال الرددي بفاعلية كبيرة. إن في خطة الاتحاد العالمي للاتصالات، إخراج التلفزيون التشابهي الحالي من السوق في المستقبل (عشر سنوات في أمريكا و مدة أطول السوق في المستقبل (عشر سنوات في أمريكا و مدة أطول في أوروبا) وفي أثناء هذه الفترة الانتقالية، سوف تنزود الأجهزة التلفزيونية بعلب تمكنها من كشف الترميز ومعالجة الإشارات الرقمية الجديدة.

لقد أعلن المنتجون للدارات التكاملية عن جاهزيتهم للبدء بالإنتاج الكمي لدارات ضرورية لكشف الترميز، وذلك بهدف مكاملتها مع الأجهزة التلفزيونية الحديثة. وهناك 1.288 مليون جهاز تلفزيوني في العالم ينبغي استبداله، ويمكن أن نتصور الفرصة الذهبية لمن يعمل في محال الصناعات الالكترونية الاستهلاكية.

نظام 2-MPEG، أشكاله، مستوياته و طبقاته

إن نظام الضغط PEG-2 هو مفتاح الأنظمة القياسية للتلفزيون الرقمي الجديد والذي تبناه الاتحاد العالمي للاتصالات. في الحقيقة، إنه عبارة عن مجموعة من الأنظمة المرتبة بطريقة منسجمة و متلائمة بعضها مع بعض.

يوجد في نظام 2-MPEG أربع مستويات، العالي، العالي 1440، الرئيسي و المنخفض. وتختلف هذه المستويات حسب مصفوفة العينات بعدد النقاط الضوئية في الخط الواحد. وتستخدم طبقتين الأولى مسرعة و الثانية أساسية، و هذه الأخيرة هي التي تحتوي المعطيات الضرورية للتلفزيون العادي (SDTV) الفرورية للتلفزيون العادي (SDTV) الدقية عين يتطلب التلفزيون عالي الدقة high definition في حين يتطلب التلفزيون عالي الدقة (HDTV) الذي يعمل بنسبة 16 : 9 الطبقتين معاً للحصول على


المعلومات اللازمة لتحقيق صورة رفيعة المستوى.

يوجد أيضاً في نظام 2-MPEG خمسة أشكال و قسد تم مناقشة ذلك في فصل سابق.

لقد عملت مئات الشركات و المنظمات الدولية في الفترة من عام 1987 وحتى 1995 على تطوير أربعة أنظمة رقمية (الشكل 22-1).

Horizontal Pixels	Vertical Lines	Aspect Ratio	Picture Rate (Fields/sec)	
640	480	4:3 4:3	60 I 60 P 30 P 24 P	
704	480	16:9 4:3	601 60 P 30 P 24 P	
1,280	720	16:9	60 P 30 P 24 P	
1,920	1,080	16:9	601 30 P 24 P	

شكل 22-1 إطارات الإظهار في نظام التلفزيون الرقمي في الولايات المتحدة



شكل 22-2 مخطط صندوقي وظيفي للمرسل والستقبل في التلفزيون عالي الدقة (HDTV)

التعديل في التلفزيون الرقمي

يقوم نظام التلفزيون الرقمي على تقنية ضغط المعطيات السي تعتمد على MPEG-2 بالشكل الرئيسي main profil و يتضمن استخدام تقنيات والمستوى العالي MP (MP (MP (HL) High)) و يتضمن استخدام تقنيات

تعويض حركة الإطار باتجاهين Bi-directional Frame التي ترفع جودة الصورة. و يعتمد التعديل الرقمي للبث التلفزيونسي الأرضي على تقنية الإرسال (8-VSB Vestigial Side Band) التي تؤمن تغطية جغرافية واسعة، و تقلل من التداخل مع الإشارات التشابهية المحيطة بها، إضافة إلى مناعتها من التداخل مع

الإشارات الرقمية. إن الإرسال الأرضي يتم بتدفق أعظمي للخانات يساوي 19.28 ميغاخانة/ثانية و هذا يعادل إرسال قنال رقمية واحدة HDTV أو خمس أقنية تلفزيونية عاديةSDTV ذات صورة أفضل من نظام NTSC التشابهي.

في التوزيع التلفزيوني عبر الناقل، يمكن إرسال الإشارات بمستوى تدفق أعلى يساوي 38.56 ميغاخانة/ثانية وذلك يعتمد تقنية VSB التي تسمح بنقل قناتين HDTV عبر ناقل لقناة بخزمة 6 ميغاهرتز. وقد أصبح استخدام هذا المعدل الأعلى لتدفق الخانات أصبح ممكناً بسبب مناعة الإشارة أثناء نقلها سلكياً مقارنة بالمناعة أثناء انتقال الإشارة عبر الغلاف الجوي المحيط بالأرض.

نظام الضغط في التلفزيون الرقمي

الضغط هو عنصر أساسي في الإرسال التلفزيوني عالي التعريف، فبفرض أن إشارة النصوع Luminance تحتاج إلى 8 خانات و 4 خانات لكل من إشارتي فرق اللون (Cb, Cr)، نرى أن إرسال 60 صورة في الثانية يتطلب ما يعادل تقريباً 2 جيغاخانة/ثانية لمعلومات الفيديو الفعالة فقط:

× 1080 خطاً × 1.920 نقطة مضيئة × 60 إطاراً في الثانية × 16 خانة = 1.990 ميغاخانة/ثانية.


من هنا، تظهر بوضوح ضرورة إجراء ضغط .بمعدل 50:1 لإرسال قنال تلفزيونية عالية التعريف ضمن حزمة الـ6 ميغاهرتز المخصصة لإرسال قنال تلفزيونية أرضية.

المرونة في التلفزيون الرقمي

إن النظام القياسي الجديد للتلفزيون الرقمي، مشل MPEG-2 متميز بخصوصية حزم المعطيات المرئية والصوتية بخيث يسمح بإرسالها على أشكال مختلفة، إضافة إلى إمكانية اختيار طريقة الدميج أو التداخل فيما بينها. وهذا يمنح مرونة عظيمة للعاملين في حقل البرامج التلفزيونية الأرضية باختيار طيف واسع من تشكيلات الإشارة الفيديوية، الصوتية ومعطيات الوسائط المتعددة. فبعضهم يختار براميج تنفزيونية عالية التعريف HDTV أثناء ساعات الرؤيا المفضلة في المساء "prime time" بينما يتم إرسال خمس براميج معا عادية التعريف SDTV في الأوقات الأخرى، وقد يتضمن بعضها برامجاً مدرسية محلية أو نشرات جوية عن حالة الطقس أو حتى أسعار المواد في المخازن.

كل إطار في التلفزيون الرقمي يتضمن طول ثـــابت مخصـص لنقــل المعطيـات "payload" يسبقه عنــوان للتعريــف

header يتضمن طبيعة المعطيات التي يحملها ويحتوي على طبقة بطول ثابت أيضاً وأخرى بطول متغير للتلاؤم (شكل 22-3). تؤمن المركبات الأخيرة الثابتة والمتغيرة المرونة المطلوبة لنقل نوع معين من المعلومات واختيار المرئية منها والصوتية إضافة للمعطيات المساعدة.



شكل 22-3. يتكون إطار نقل المعطيات من طول شابت لنقل المعطيات ومركبات ثابتة ومتغيرة الطول لعنونة الحقل.

يوجد أربع-ثمانيات (4-Byte) في الطبقة ذات الطول الشابت، تبدأ بثمانية خاصة بالتزامن "sync-byte" والتي يستخدمها كاشف الترميز لفك الإشارة وهناك 13- خانة هامة تسمى PID وظيفتها تأمين آلية اختيار تدفق المعطيات الرقمية.

يقوم المرمز بتوليد نسخة ثانية من الرزم التي تتضمن المعلومات الضرورية لاستمرار عمل النظام، ويسمح عداد الاستمرارية "continuity-counter" لكاشف الترميز بالتعريف على تلك الحزم، ومن ثم يستفيد من المعلومات أو يهملها بعد مطابقتها مع النسخة الأولى المستقبلة، كما يمكن من ترويسة الرزمة معرفة فيما إذا كانت المعلومات المحملة payload مشفرة أم لا. وإن كانت كذلك، يكون العنوان متضمناً الخوارزمية أو المفتاح الإلكتروني "Key" الذي يجب على كاشف الترميز أن يستخدمه لفك الشيفرة ومعالجة المعلومات المحتواة.

إن طبقة الملاءمة ذات الطول المتغير تتعامل مع التزامن الحقيقي لكشف ترميز ومعالجة كل برنامج لقنال محتواة ضمن سيل المعطيات الرقمية. ويتم إرسال المعلومات الزمنية اللازمة لكاشف الترميز ليحافظ على التزامن. وهناك حقلاً للساعة المرجعية (PCR) "Program Clock-Reference" يحتوي على عينات من نبضات الساعة 27 ميغاهر تز، وهذا يشير إلى الزمن المتوقع لينتهي كاشف الترميز من قراءة المعلومات. ويقوم الكاشف بمقارنة الطور بين نبضات الساعة المتولدة محليا الكاشف بمقارنة الطور بين نبضات الساعة المتولدة محليا ويستفاد من تلك القيمة لضبط الساعة لتحديد المتزامن بينهما ويستفاد من تلك القيمة لضبط الساعة المترامن بينهما

تقوم طبقة الملاءمة أيضاً بالتعرف على نقاط ثابتة في سيل المعطيات مسموح عندها بإدخال معلومات محليــة لا علاقــة لهــا بالبرنامج العام.

نظم مسح التلفزيون الرقمي DTV

لا يتطنب نظام DTV استخدام إطار مسح معين، أو نسبة طول صورة إلى عرضها أو عدد خطوط إشارة الفيديو بالمقابل، يقدم النظام خيارات متعددة. تتضمن نظم الفيديو المتوفرة إمكانية مسح إطارات بمعدل 24 ، 30 و 60 إطاراً بالثانية حيث يوجد 1.280 نقطة مضيئة X 720 خطأ و 24 ، 30 إطاراً بالثانية بالتلفزيون عالي التعريف HDTV (1.920 X (1.930). يستطيع نظام DTV أيضاً توليد 60 إطاراً متداخيلاً بالثانية وبمصفوفة عينات DTV أيضاً توليد 60 إطاراً متداخيلاً بالثانية وبمصفوفة عينات 1.080 X 1.920 متى كان ذلك ممكناً فنياً.

إن معدل الإطارات 60 أو 30 بالثانية هو الملاءم أكثر لمعدات الفيديو التي تعتمـد المسـح التشـابكي، في حـين يتمـيز المعدل 24 إطاراً بالثانية من أجل إرسال جميع الأفلام.

تتوفر أيضاً المصفوفات 480 X 640 و 704 و 480 X 704 للتلفزيون ذو التعريف القياسي SDTV، كذلك يوجد خيار مناسب لنظام NTSC، مصفوفة 525 خطاً في كل منها 756 نقطة مضيئة، ولكن 483 خطاً فقيط تعتبر فعالة والباقي من الخطوط محتواة في فترة الإطفاء الشاقولي. تستطيع أجهزة التلفزيون الرقمية الحديثة التعامل مع الحواسب الشخصية لأن فيها مسح متدرج، وتقوم شسر كات مشل PCI وسوف تسسمح بتطويس بطاقيات لكشيف تعديل PCI وسوف تسسمح للحواسيب الشخصية باستقبال التلفزيون الرقمي.

نظام الصوت المعياري في التلفزيون الرقمي

الفرق الرئيسي بين إشارتي MPEG-2 DVB-compliant والتلفزيون الرقمي DTV ذلك أن الأول يستخدم نموذجاً معدلاً من والتلفزيون الرقمي CD-quality من أجل توليد الصوت الرقمي MUSICAM من أجل توليد الصوت المضغوط AC-3 يمتمد التلفزيون الرقمي على نظام الصوت المضغوط S.1 وهو أحدث الأنظمة المستخدمة في المسارح العالمية.

يقوم نظام AC-3 باخذ عينات لإشارة الصوت بعدل 48 كيلوهرتز الذي يتلاءم مع عداد الساعة الرئيسي للتلفزيون الرقمي DTV والذي يساوي 27 ميغاهرتز، وذلك بعدل تدفق أعظمي قدره 384 كيلو خانة الثانية، وهناك خمس أقنية لتشكيل الصوت (CM) اليسار، المركز، اليمين، المحيطي اليساري والمحيطي اليميني، ويوجد أيضاً الردد المنخفض (LEF) لجال استحابة من 3 إلى 120 هرتز. تتوفر خدمة خاصة للموسيقي والتأثيرات (ME) تعطي إمكانية تحميل صوت بلغة ثانية. كذلك يؤمن CDby AC-3 خدمات إضافية تتضمن التعليق على المشاهد والإرسال في حالة الطوارئ وغيرها.



نظام الهوائي الرئيسي في التلفزيون الرقمي SMTV

إن نظام (SMATV) المنتفعين هو نظام استقبال تلفزيوني مشترك يسمح للعديد من المنتفعين برؤية ذات البرامج الفضائية والأرضية. ومن مزايا هذا النظام أنه يعمم استخدام قرص هوائي مشترك وشبكة توزيع بناقل محوري لجموعة من المنتفعين مما يساهم في خفض كلفة التجهيزات الخاصة بكل منزل بشكل ملموس.

إن نظام SMATV هو النمط الأفضل من حيث مقارنة الكلفة بالمزايا لتغطية المجمعات السكنية. ويقوم الهوائي المشترك باستقبال البرامج الفضائية الرقمية من قمر اصطناعي أو أكثر. إنه يبدأ بتحويل الإشارات إلى شكل قابل للنقل على ناقل محوري لتصل إلى كل مشترك بمفرده. ويمكن أن يتضمن النظام هوائي للتلفزيون الأرضي لاستقبال الأقنية الأرضية. تحتمع الإشارات الأرضية والفضائية لتتوزع على بناء أو عدة أبنية متلاصقة.

يقدم نظام SMATV مزايا متعددة مقارنة بأنظمة الاستقبال الفضائية الأخرى. فاستخدام قرص هوائي وحيد بلغي مشهد الأقراص المتعددة على نفس البناء، إضافة إلى أن فطر قرص هوائي وحيد يكون عادة أكبر مما يوفر إشارة أقوى، والميزة الأهم في نظام SMATV هي إمكانية جمع الأقنية الأرضية والفضائية بصورة جيدة بحيث يستطيع القاطنين في مجمع سكني رؤية البرامج المتاحة باستخدام وصلة خط نقل محوري.

مكونات نظام SMATV

مثل نظام الاستقبال الفضائي المنزلي الخاص، يستخدم نظام SMATV هوائي إهليلجي لاستقبال الأقنية المتعددة التنفزيونية والأقنية الصوتية من قمر اصطناعي وحيد، أو كوكبة

من التوابع الصنعية التي تؤلف منظومة، وإن الفرق الأساسي يكمن في قطر الهوائي الذي يكون عادة أكبر مما يتطلبه نظام الاستقبال الخاص. (شكل 23-1). الغاية من ذلك، هي توليد إشارة قوية عند رأس النظام "head end" لتعويض الانخفاض الذي يمكن أن يحصل من المعالجة اللاحقة للإشارة بالإضافة إلى ناقل التوزيع بحد ذاته.

Satellite EIRP:	52	50	48	44	dBW
No. of IRDs in SMATV system:					3
1-4	60	75	90	120	
5 - 16	75	90	120	150	
17 - 50	90	120	150	180	<u> </u>

شكل 23-1 قطر الهوائي الطلوب لنظام SMATV في الحزمة Ku

إن رأس نظام SMATV هو موقع المعالجة المركزي لجميع الإشارات الواردة إلى الهوائي الفضائي، إضافة إلى هوائي واحد أو أكثر للتلفزيون الأرضي. يقوم رأس النظام إما بتحويس الأقنية الفضائية والأرضية إلى شكل آخر للتعديل وتوزيعه لاحقاً بالناقل المحوري أو يعمل كمضخم أولي للإشارة الواردة من التابع الصنعي دون تبديل في شكل التعديسل. في كلتا الحالتين، يوجد ناخب multiplex عريض الحزمة في نهاية رأس النظام يقوم بحمل جميع الأقنية التلفزيونية والصوتية المرغوبة، ويجب أن يتعرض الكابل المحوري الحامل لهذا المزيج من الأقنية لعدة عمليات تقسيم قبل أن يصل إلى كل جهاز تلفزيوني في المحمع السكني. لتعويض الفقدان الناتج عن انتقال الإشارة عبر المحمع السكني. لتعويض الفقدان الناتج عن انتقال الإشارة عبر


الكابل. تضاف مكبرات عند النقاط الحساسة على طول خط النقل لتقوية الإشارة وإعادتها للمستوى المقبول.

ينبغي وجود علب توزيع عند كل موضع استقبال ضمن نظام SMATV الرقمي، والغاية منها هي فرز مجموع الأقنية الرقمية المرسلة على الكبل إلى أقنية مرئية و/أو صوتية خاصة بكل منتفع.

أنظمة DVB-Compliant SMATV

يوجد العديد من الخصائص التي تحكم استخدام معايير الضغط الرقمية للنظام MPEG-2 لأغراض الإرسال، فالنظام DVB-C لتوزيع الإشارات التلفزيونية الرقمية باستخدام خط

النقل المحوري القياسي يستخدم التعديل المطاني المتعامد (QAM)، وهو شكل من أشكال Roplitude Shift Keying الإسال حيث يتم تعديل نبضات الإشارة الأساسية لمحطة الإرسال لتمثيل الرسالة (شكل 2-23) وقد اعتمد هذا النوع من التعديل لأنه أكثر ملاءمة من QPSK فيما يتعلق بالإستفادة من عرض الحزمة المحدود للخط المحوري، فيمكن مشلا تحميل معطيات بمعدل 38.5 ميغاهر تز/ثانية لقنال تنفزيونية أوربية واحدة ذات حزمة لا ميغاهر تز على ناقل محوري عادي إذا ما استخدم التعديل AMQ-40. والرقم 64 يدل على عدد حالات مطال شعاع الإشارة التي يمكن أن يحتويها التعديل QAM، وهناك مستويات أخرى يمكن استخدامها أيضاً مشل وهناك مستويات أخرى يمكن استخدامها أيضاً مشل



شكل 23-2. مخطط صندوقي لتعديل مطالي متعامد تقليدي

هناك أيضاً النظام DVB-CS حيث تدل ') على (Cable) و S على (Satellite) المناسب للاستخدام في تطبيقات SMATV. ذلك أنه اعتمد طرقاً مختلفة لملاءمة الإشارة الرقمية وتوزيعها عبر نظام الهوائي الرئيسي مع الأخذ بالاعتبار محدودية حزمة التمرير للأقنية SMATV.

نظام التعديل الرقمي SMATV-DTM


يستخدم النظام (DTM) Digital Trams Modulation طريقة التعديل QAM بدلاً من QPSK ويمتاز بعدم الحاجمة لبطاقمة ملاءمة Interface من أجل تحويل الإشارات الرقمية للقمر الاصطناعي والمعدلة QPSK إلى إشارات مكافئة لها معدلة QAM

، وتسمى الوحدة التي تقوم بهذه الوظيفة في نظام Transparent Digital Transmodulator بالمعدل الشفاف الرقمسي Transparent Digital Transmodulator) ويمكن للقنال التلفزيونية المنقولة بالكابل المحوري بعرض حزمة 6 ميغاهرتز (أمريكا الشمالية) أو 8 ميغاهرتز (أوربا) أن تحمل هذا النوع من الإشارات المعدلة، وينبغي لكل مجمع سكني موصول إلى نظام SMATV أن يزود بعلبة خاصة لمعالجة هذه الإشارات الرقمية.

في حين تستخدم أنظمة SMATV المعددة للأقنية التمثيلية كاشف ترميز IRD ومعدل RF ملحق به، وذلك من أجل كل قنال فضائية، فإن SMATV الرقمية تحتاج فقط إلى وحدة TDT لاستقبال الإشارات المعدلة QPSK السي يرسلها مجيب Transponder فضائي دون اعتبار لعدد البرامج المرئية أو الصوتية أو المعطيات التي يحملها ذلك الجحيب.

يستطيع بحيب واحد ذو عرض حزمــة فضائيــة 27 أو أكتر، إضافة لأقنية الصُّوت المرفقة بها، وبذلك يمكن لرأس SMATV يحمل عشر وحدات من TDT فقط أن يؤمسن ما يزيد عن 60 برنامجاً تلفزيونياً رقمياً مختلفاً، إضافة لــبرامج صوتية ومعطيات أخرى.

إن استخدام وحدات TDT هو الاختيار الأمثل من حيث ميغاهرتز أن يحمل موزع رقمي يحتوي على ستة أقنية رقمية الكلفة لمجموعة أبنية وتجمع سكني يزيد عن ثمانين مـنزلاً، إذ أن كلفة البنية التحتية لنظام SMATV-DTM لا يناسب عدداً من المنازل يكون أقل من ذلك. وفي هذه الحالة، يجب اختيار أحـــد الأنظمة SMATV-IF أو SMATV-S (شكل 23-3).




شكل 23-3 طرق توزيع الإشارة بالأنظمة SMATV-IF . SMATV-DTM و SMATV-S

إن الأنظمة الرقمية المعتمدة للبث التلفزيوني في الولايات المتحدة وأوربا قد أتاحت لمحطات التلفزة الأرضيــة إمكانية بث خمس أقنية على الأكثر للتلفزيون ذو التعريف التقليدي (SDIV) وقناتين عاليتي التعريف (HDTV)، كذلـك يمكن للرأس DVB-compliant SMATV استقبال إشارات مباشرة دون إجراء أي تغيير في شكل التعديــل. والإشــارات التي يتم تحويل تردداتها فقط إلى ترددات ملاءمة لنقلها عــبر الناقل يمكن فك ترميزها بواسطة علبة متوافقــة مـع التعديــل QAM) أو إظهارها مباشرة على شاشة تلفزيون رقمي في كل موقع سكني من النظام. في الولايات المتحدة وأماكن أخــرى من العالم تم اعتماد نظام تعديل رقمي باستخدام 8-VSB حيث تتحول الإشارات إلى QAM عند رأس النظام SMATV قبل أن تجري عليها عملية فك ترميز بعلبة متوافقة مع QAM َئِلُ كُل موقع مشاهدة.

نظام التوزيع SMATV-IF

يعتمــد كــل مـــن SMATV-IF و SMATV-S علـــى استخدام التعديل QPSK، حيث يتم استقبال الإشارات الرقمية الفضائية ومن ثم يتم تحويلها إلى تردد متوسط ١٢ خــاص بــالتوزيع SMATV، وكمــا هــو الحــال في نظــام SMATV-DTM فإن الرأس في النظامين IF و S لا يطرأ فيــد أي تبديل على الخصائص الأساسية (أي قبل التعديل أو بعد الكشف) للإشارات الرقمية الفضائية. إن جميع العلب في النظام تكون موصولة إلى هوائي وحيد عنـــد الـرأس وموجــه نحو القمر الاصطناعي المطلوب. وكذلك فإن إشارات التلفزيون الأرضي يمكسن توزيعهما بنماقل محموري باستخدام ترددات VHF و UHF أقــل مـن 950 ميغــاهرتز وهــو الــتردد الذي يبدأ عنده توزيع الإشارة الفضائية.

إن التوزيع SMATV-IF عبارة عن أخف الإشارات المعدلة بطريقة QPSK عند خرج وحدة التردد المتوسط المعيارية (950 - 950) ميغاهرتز) للكتلة LNF للهوائسي SMATV. الميزة الرئيسية هذا النوع من التوزع هو أنه لا يتطلب وجود عناصر مثل المستقبل، كاشف الترميز والمعدل RF المرافق وذلف لأنها موجودة في الرأس SMATV. بالمقابل، هناك نظام توزيع لإشارة المتردد المتوسط تتم فيه المراسلات للقمر الاستقبال حيث يتم تحويل تردد مجموعة الرسلات للقمر الاصطناعي أو حتى منظومة الأقمار ومن تم توزيعها عنى خط نقل محوري مشترك (شكل 25-4).



وهذا يرفع كلفة التجهيزات الأولية لكل مشرك. ولكن بالنتمية

فإن كل مأخذ يكون موصولاً إلى صورة تلفزيونية رقمية عالية

الجودة إضافة للخدمات الصوتية.


شكل 5-23 مخطط صندوقي لنظام SMATV متعدد الخارج multiswitch IF

نظام التوزيع SMATV-S

إن أهم المساوئ لنظام التوزيع SMATV-IF هو حاجته لمضخمات ومقسمات إشارة ذات كلفة عالية لأن عليها أن تغطي حزمة عريضة مسن السترددات المتوسطة الآمن 950 - 2050 ميغاهرتز). إن التخميد في الناقل المحوري سوف يزداد مما يفرض استخدام نواقل ذات تخميد منخفض، وربما عدداً من المضخمات على طريق سير الإشارة وذلك حسب المسافة التي على الناقل المحوري أن يقطعها.

إن الحل البديل هـو نظام التوزيع SMATV-S الذي يقوم بتحويل الإشارة الفضائية الرقمية إلى إشارة تردد متوسط ضمن الجمال الترددي 230 470 ميغاهرتز في أوربا، والتي يمكن إرسالها عبر شبكة توزيع التلفزيون الأرضي ذو التردد المتوسط المنخفض وبطريقة الهوائي الموحد الرئيسي SMATV. وهكذا ينبغي تجهيز كل مسكن بقالب تردد يقوم بتحويل الـتردد المتوسط المنخفض إلى تردد متوسط قياسي ضمن المجال المستخدم عموماً في كاشف الترميز IRD للإشارة الفضائية الرقمية.

IF: Dual Polarisation, Single Output



شكل 23-4 مخطط صندوقي لنظام SMATV-IF يوضح الاستقطاب الثناني. وخرج التردد التوسط الوحيد من نهاية رأس الاستقبال.

هذه الطريقة "لتوزيع التردد المتوسط المعالج" تعتبر مثالية المنية حديدة يقل فيها عدد المنازل عن ثمانين. وإن ما تسمى كتلة LNF المتراصة الطبقات "stacked" هي التي تولد خرج IF العريض الحزمة والذي يحتوي على إشارات تستخدم كلا الاتجاهين للاستقطاب الشاقولي الدئي يعتمده القمر الاصطناعي المرغوب. ويحتوي الجمال الأدنى من 950 وحتى المحالماء معاهر تز على جميع الإشارات من استقطاب معين، في حين يضم المجال من 1550 إلى 2050 ميغاهر تز باقي الإشارات فات الاستقطاب المعاكس. وينبغي على كل مسكن موصول ذات الاستقطاب المعاكس. وينبغي على كل مسكن موصول الى نظام SMATV الرقمي أن يكون مجهزاً بكاشف ترميز رقمي المجال من 950 ميغاهر تز.

يُحتاج كل مشترك أيضاً لشراء كاشف ترميز رقمي واحد أو أكثر حسب عدد الأجهزة التلفزيونية في منزله (شكل 23-5)

طرق التوزيع متعدد المخارج

إن أنظمة الأقمار الاصيطناعية مشل Astra و الخزمة الدين خدمة الاتصالات لأوروبا حالياً، تعتمد ترددات الحزمة الدين نقل البرامج التلفزيونية الفضائية و ذلك ضمن المحال المترددي من 10.7 و حتى 12.75 جيغاهر تز. هذا السبب، لا يمكن استخدام إحدى الطرق السابقة سواءً SMATV-IF. أو SMATV-S لإرسال جميع الإشارات المتوفرة ضمن ناقل محوري وحيد. بدلاً عن ذلك، يجب أن يكون الهوائي الرئيسي SMATV مـزوداً بكتلة INF عامة الاستخدام و لها أربعة مخارج ١٤٠ كـل زوج مـن المخارج ١٤٠ من الحريم عين من الحزمة الله فهو مـن 10.7 و حتى عنصص لمحال ترددي معين من الحزمة الله أو مـن 11.7 و حتى 12.75 جيغاهر تز (للحزمة العالية). جميع الإشارات عند مخارج ١٤ يكون لها أحد شكلي الاستقطاب الشاقولي.

يتم وصل مخارج المتردد المتوسط IF لكتلة LNF إلى علبة نوزيع متعددة المآخذ multiswitch لكل طابق في البناية، و هناك ناقل محوري وحيد للتردد المتوسط يقوم بوصل علبة multiswitch في كل طايق مع كاشف الترميز الرقمي IRD الموجود في كل منزل (شكل 23-6).


11 7 GHZ * 180 المتعدي بالمتعدد . 12.75 OH: Apol 11 1 12 25 GHz 9 poensuit čádádčáláč I make the mile of off as TV I had made said that I a quanare to be a state by several Multi-switch Har the Charles of : ": Mis: s, ope play forces. All over COCUQUO Terresteral To Act i cháchca Multi-switchi-JUUUUU concecco Multi-switch ,000000000

شكل 23-6. مخطط صندوقي لنظام متعدد الخارج لتابعين صنعيين

في بعض الأنظمة، يستطيع كاشف الترميز الرقمي تمييز المخزمة الترددية لخرج IF من كتلة LNB و ذلك من خدلال توليد و إرسال إشارة بتردد 22 كيلوهر تز عبر الناقل انحوري إلى علبة multiswitch، كذلك يمكن اختيار الاستقطاب المناسب من خدلال إرسال جهد مستمر إلى العنبة يتبدل بين 17 و 13 فولت. إن هذه الطريقة ملائمة لتجمعات سكنية حديثة، تضم أقل من 20 منزلاً ويتوفر فيها إمكانية لتمرير الكابلات ولتركيب العلب متعددة المفاتيح لتمرير الكابلات ولتركيب العلب متعددة المفاتيح جهاز تلفزيوني أو كاشف ترميز لكل مشترك في النظام جهاز تلفزيوني أو كاشف ترميز لكل مشترك في النظام بخيث يستقبل جميع الأقنية التلفزيونية الأرضية و الفضائية المتوفرة في الموقع السكني.

يمكن أيضاً باعتماد هذه الطريقة في توزيع الإشارة التلفزيونية، استقبال الإشارات الرقمية من أكثر من تابع صنعي متوضع على أكثر من مدار، و يستخدم في هذه الحالة هوائي عنى شكل قطع ناقص مجهز بأكثر من مغذي بوقي أو عدة وحدات داكلة و هكذا، يمكن هوائي واحد استقبال الإشارات من قمرين متحاورين في نفس الوقت و أحياناً ثلاثة أقمار.

إن أي هوائي على شكل إهليلجي ذو تقعر بسيط نسبياً، يمكن أن يشكل عدة نقاط محرقية، تستقبل كل نقطة محرقية ثانوية الإشارات الـواردة بزوايـا تنحـرف عـن المحـور الرئيسي للتناظر (شكل 23-7).




شكل 23-7 هواني SMATV يعتمـد فكرة وجود عـدة وحـدات LNF و ذلك من أجل استقبال إشارتين من قمرين اصطناعين في الوقت ذاته.

أنظمة SMATV التي تعتمد الألياف البصرية

تتوفر إمكانية وصول الأقنية الرقمية إلى عدد كبير من المشتركين بهوائي واحد باستخدام الألياف البصرية، و يعتبر ذلك حلا مقبولا من الناحية الاقتصادية لأن أنظمة توزيع الإشارة بواسطة الناقل المحوري هي صعبة التحقيق و مكلفة في الأبنية الضخمة.

في هذه الحالة، يعتمد نظام SMATV مرسلاً للحزمة للمستخدام الألياف البصرية و مستقبلاً مصمماً خصيصاً لتطبيقات المآخذ المتعددة (MDU). يقوم

مرسل وحيد مخصص للعمل مع الألياف البصرية بإرسال كها النوعين من استقطاب الحزمة ١، و يمكن لمستقبلات متوافقة معه متوضعة في نقاط توزيع ثانوية التقاط الإشارات الرقعية المرسلة. وتتميز نواقل الألياف البصرية بإمكانية نقل الإشارة لمئات الأمتار دون تخميد يذكر، و هو عموماً أقل من 1 dB من أجل ترددات تصل إلى 2.050 جيغاهرتز، و يمكن أيضاً استخدام معمات ثنائية Diplexers لتحميع إشارات القمر الاصطناعي مع الإشارات الأرضية بالتوافق مع الشبكة العادية لمقسمات الاستطاعة و/أو نقاط الربط مع الوحدات السكنية المتفرقة.



إنشاء طاولة اختبار

بالرغم من محاولة الهواة استخدام طاولات المطبخ، وطاولات النزهة، أو أرضية غرفة المعيشة، وأسرة غرف النوم في إصلاح التجهيزات، فإن التجربة بينت بأنه لا شيء أفضل من طاولة خدمة مصممة خصيصاً للاختبار، حتى لو كانت بسيطة.


في الجقيقة، يمكن لطاولة الاختبار أن تمدر نفعاً كبيراً إذا كانت منظمة بشكل صحيح، حيث يمكن نزع الغطاء العلوي عن مستقبل الأقمار الفضائية و وصل الوحدة المختبرة إلى عمدة الاختبار في أقل من دقيقة واحدة.

طاولة الاختبار

في الحد الأدنى، ينبغي أن تحتوي طاولة الاختبار على مساحة واسعة وكافية لتلائم وبشكل مريح أضخم المستقبلات التي تحتاج للإصلاح. إن مساحة العمل المثالية هي بحدود 56 سم عمق و 76 سم عرض (22×30 بوصة). في هذا الحجم، تكون عدة الاختبار الأكثر استخداماً في متناول اليد مع أقل جهد ممكن.

ينبغى ترك حيزاً من الفراغ للوحدة الموضوعة تحت

الاختبار UUT (Unit Under Test) UUT). هذا الفراغ هو ما ختاجه عدة الاختبار لأداء وظائفها. كقاعدة عامة، يجب أن يكون عمق الرف العلوي لطاولة الاختبار 61 سم (24 بوصة). ويجب ترك فراغ حول UUT في كل الاتجاهات بمقدار 76 سم. عندما يتم تأسيس طاولة العمل من نقطة الصفر، فإنه يجب قياس أبعاد أجهزة الاختبار ومن ثم تصميم فراغ العمل طبقاً لذلك.



شكل 1-24. طاولة اختبار. طاولة الاختبار المرتبة بشكل جيد يجب أن تحتوي مقياس جهد رقمي DVM. راسم إشارة ثنائي الأقنية. تلفاز. شاشة إظهار شكل الوجة. نظام ستيريو، مقياس استطاعة. عداد تردد، مقياس سعة مكثف، ماسح ترددي Sweeper و مخمد 4 جيغاهرتز مع نظام تغذية.

يفضل العديد من الفنيين أن تكون طاولة الاختبار على شكل زاوية. يمكن أن تكون هذه الزاوية أكثر فاعلية عندما يتم تخزين عناصر مثل ، ديـودات، ترانزستورات، دارات متكاملة ومكثفات ومنصهرات في أماكن مخصصة على يمين الطاولة.

ليبقى حاضراً في الذهن، أنه عند تنظيم طاولة الاختبار يجب إنشاؤها بحيث يكون كل شيء في متناول اليد. إن معظم الناس يصلون بسهولة لمحيط يبعد عنهم حوالي 70 سم/(28 بوصة). و هذا السبب فإنه يجب إنشاء الطاولة بحيث تقع كل القطع والقواطع المستخدمة في عدة الاختبار على بعد 70سم من منتصف الواجهة الأمامية للطاولة.

من أجل الأشخاص اليمينيين، يجب أن تقع جميع العناصر التي يُعتاجونها أو يضبطونها بشكل متكرر في المنتصف أو على الجهة اليمني والعكس بالعكس.

إن الارتفاع العادي للطاولة هو حوالي 80 سم (32 بوصة). عند هذا الارتفاع، يمكن استخدام كرسي سكرتارية أو مكتب. من الأفضل امتلاك كرسي دوار وأيضاً يمكن استخدام كراسي مطبخ وحتى الصناديق الخشبية المعدة للشحن يمكن استخدامها.

سطح منطقة العمل

في حال شراء أو إنشاء طاولة الصيانة، ينبغي أن يكون سطح منطقة العمل ناعماً بحيث لا يخدش الوحدة أو الجهاز الموضوع تحت الاختبار. إن السطح الجيد هو السطح المفروش بغطاء بأبعاد 60×76 سم مثبتة في المكان ومشدودة إلى الحافة الأمامية من الطاولة بحيث تحمي الوحدة الموضوعة تحت الاختبار من الانزلاق عن الطاولة، كما تحفظها من الخدش عندما توضع بشكل جانبي أو بشكل مقلوب (السطح العلوي إلى الأسفل). و يمكن استخدام فرشاة شعر جافة رخيصة لتنظيف بقع القصدير والغبار المتجمع على السطح.

الإضاءة

يجب بحنب أضواء مصابيح النيون (الفلوريسانت). هذه الأضواء تضعف الرؤية على التلفازات وشاشات الإظهار وتجعل محال قراءة مقاييس الجهد الرقمية ذات شاشات الإظهار ومظهرات شكل الموجة أكثر صعوبة. إن الخيار الأفضل للضوء هو الضوء غير المباشر و المنعكس من فوق أو من جانب منطقة العمل. يمكن اعتماد الضوء المباشر باستخدام لمبة ذات حمالة دوارة أو مكبرة. هذه الطريقة في الإضاءة تقلل من فرص الحول وتخفيف الرؤية.

التغذية الكعربائية

إن منبع الطاقة المتناوب يجب أن يكون عبارة عن ثلاثة مآخذ مؤرضة تغذى من قاطع تفاضلي مخصص للمحل. إن لوحة واحدة بعشرين أمبير كافية من أحسل تأمين كافة احتياجات الطاقة لطاولة اختبار نموذجية.

يجب أن تكون مآخذ التغذية متوضعة إلى الخفف وعنى المتداد الطاولة وذلك لتغذية جميع أجهزة الاختبار إضافة إلى الوحدة الموضوعة تحت الاختبار (UUT).

إن وجود مرشح الدخل المتناوب والواقيات من الصواعق بالإضافة إلى مرشح الضجيج، هام من أجل جهاز الاختبار. إن كل مرشحات التغذية لها تيار أعظمي ويجب اختيار المرشح الذي يسمح بمرور تيار أعلى من التيار الأعظمي المتوقع في المناطق التي يتغير فيها جهد التغذية باستمرار، تستخدم محولة آلية لتزود أجهزة اختبار وUUT بالطاقة حيث يتم ضبط جهاد التغذية بواسطة Variac لتثبيته عند الجهد الإسمي.

تجعيزات الاختبار

لفحص وإصلاح جميع أنواع المستقبلات الفضائية وعناصرها، هناك حاجة لاستثمار رأس مال ضخم لتأمين أجهزة الاختبار. غير أنه يمكن إنقاص القائمة التي نحتاج إليها وخفض النفقات المرتبطة بها بشكل كبير إذا كانت، عناصر الأمواج الميكروية مثلاً هي فقط التي سيتم فحصها وإصلاحها.

إن قائمة تجهيزات الاختبار الموجودة في الجدول 24-1 والفهم الجيد لإلكترونيات المستقبلات التلفزيونية ينبغي أن تمكن التقني من فحص وإصلاح معظم المستقبلات وعناصر التحكم.

من الواضح أنه ليس بوسع كل شخص إنفاق من 6 إلى 12 ألف دولار على تجهيزات الاختبار. ولكن أي شخص جاد في إصلاح مستقبلات الأقمار الفضائية وملحقاتها يجب أن يملك على الأقل فولتمتز رقمي، راسم إشارة بسرعة مسح 35 ميغاهرتز على الأقل، محلل طيف، جهاز تلفزيوني قابل للتوليف الآلي. هذه التجهيزات مقرونة بخلفية إلكترونية جيدة تسمح بتشخيص معظم المشاكل التي يمكن أن تحدث في مستقبلات التوابع الصنعية.

TABLE 21-1. SUGGESTED SERVICE BENCH TEST GEAR								
	Test Equipment			prox. Price (US\$)				
	(in order of importance)	Company	Model	(034)				
	1. Multimeter		manufacturers	20.00				
	DMM (Digital Multi-Meter)	Beckman	DM25	90.00				
	3. Oscilloscope	Ramsey	3500	500.00				
		Hitachi	V-422	690.00				
	4. Spectrum Analyser	Avcom	PSA-35	1970.00				
	5. 17" or 19" Synthesised tuning TV	RCA, Zenitl		300.00				
	6. Stereo Amplifier and Speakers	"name bran	d" 35W/side	300.00				
	7. Frequency Counter	Ramsey	CT-901	50.00				
	8. Signal Generator	Comtest	1470	3400.00				
	9. 70 MHz Sweeper	Comtest	1470	3400.00				
	9. 70 MH 12 Sweeper	Avcom	IFSG-70	932.00				
	10. Transistor Checker	B&K	510	132.00				
	11. Waveform Monitor	Leader	5860 A	1850.00				
		Leader	LDM-1706	20.00				
	12. Distortion Analyser	Leader						
	ACCESSORIES FOR THE FUL	LVEOLIIPPED	TEST RENCH					
		Model	Approx. Pr	ice				
	Component Description	Model	(US \$)					
	2 P 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		(054)					
	Standard dish							
	Feedhorn							
	50 dB gain LNA							
	Standard receiver/downconverter							
	Actuator	er Avcom 50	D-2DC 50.00					
	4 GHz 2-way splitter/power inserte	Avcom V						
	4 GHz waveguide adapter	WACOU!	VC/1-4 /0.00	* 99				
	4 GHz pads (3, 6, 10, 20 dB)							

جدول 24-1. يبين قائمة نوعية -بحسب الأهمية- لتجهيزات الاختبار التي يحتاجها الفني لفحص وإصلاح انظمة الأقمار الفضائية المنزلية. إن قائمة الأسعار تم عرضها فقط من اجل القارنة.


يظهر الشكل 2-24 رسماً تخطيطياً لإنشاء طاولة خدمة شاملة (انظر أيضاً الشكل 2-3). لاحظ توفر إشارات 4 جيغاهر تز كإشارات دخل و هذا ضروري لكي يتم فحص الكتل LNCs, LNBs, LNAs، إضافة إلى كتل خفض التردد التي يمكن اختبارها داخلياً وتجنب حمل العنصر المشتبه يه للخارج من أجل وصله بقرص الهوائي. إن العنصر الميكروي الوحيد الذي من الضروري إخراجه من أجل اختباره عند الهوائي هو كتلة LNB ذات التردد RG-214. إذ أن نقل الإشارة LDB في خط نقل من النموذج RG-214 ليس حلاً مناسباً.

حسب حجم الهوائي، فإن إشارة الحزمة C ذات المستوى 90dBm تقريباً يجب أن تستقبل عند قمع التغذية. و إن ربح 90dBm لكتلة LNA يعزز إشارات ترددها 4 جيغاهرتز إلى حوالي 6,71dB عند هذا التردد سيكون الفقدان RG-214 حوالي 6,71dB لكل 100 متر. وهكذا بعد انتقال الإشارة مسافة 300 متر فإن المستوى سيهبط الى 60,1dB عند مدخل الاستطاعة على الواجهة

الخلفية للمستقبل. هذا المستوى يكون مقبولاً لمعظم كتل خفض التردد، بالرغم من أن الصورة لن تكون صافية كما هو الحال حين يكون الدخل أعلى قليلاً (نموذجياً حولي 50dBm.).

هناك حاجة لمستوى أعلى للإشارة من أجل القيادة المناسبة لبعض كتل خفيض المتردد. و يمكن تحسين الوضع عن طريق تحقيق وصلة قصيرة باستخدام الناقل RG-214. إذا كانت هناك حاجة لاستخدام وصلة RG-214 بطول أكبر من (50 قدم، فإن وجود مضخم للإشارة AGHZ سوف يحسن مستوى هذه الإشارة. إذا لم يتوفر المضخم فإنه يتعين استخدام قاعدة ملاءمة مع دليل موجة ومن ثم كتلة LNA ثانية لتحسين هذه الإشارات.

إن استخدام LNA ذو حرارة ضحيح 60K° رخيص الثمن ك LNA يعتبر كافياً، لأن رقم ضحيحه ليس له أي تأثير تقريباً على رقم ضحيج النظام.إن ضحيج النظام يتوقف بشكل رئيسي على مساهمة ضحيج قرص الهوائي وحرارة ضحيج LNA الأول.



شكل 24-2. مخطـط لطاولـة اختبـار مرتبـة جيـداً. طاولـة الاختبـار هـذه مصممـة لاكتشـاف الأعطـال وصيانتهـا في وحـدة قيـادة المحـرك. مضخمـات الضجيج المنخفض. خافضات التردد. والستقبلات من أي نوع مصنع.

عند استخدام LNA كمضخم خط أو عند اختبار كتلة LNA سوف تحدث ومضات تعبر عن جالة انتقالية لتشغيل أو وقف تشغيل المضخم LNA. إن محمدات 4GHz يمكن استخدامها لتحديد نقطة العمل إذ تستطيع هذه المحمدات إحداث تضعيف لخرج مقسم الاستطاعة 66dBm - تقريباً ليصبح بين 70 و 80dBm - .


إذا سمحت الميزانية أو إذا كانت الأفضلية هي الحتبار LNA، فإنه يُستخدم مخمد خطوي 4GHz متدرج. هذا المحمد يتألف عموماً من عشر مخمدات في علبة واحدة ويمكن الحتيار المخمد المناسب حسب الحاجة. إن التقيد باستخدام مثل هذه العلبة مكلف جداً حيث تبلغ كلفة النموذجين المتوفريين من العلبة مكلف جداً حيث تبلغ كلفة النموذجين المتوفريين من لكل منهما. إن كلاً من الشكلين 24-4 و 24-5 يظهر إجراءات بسيطة لاختيار الكتل 2NBs والمستقطبات.

محدد تيار رخيص الكلفة

أحد أدوات عدة الاختبار هو محدد تيار رخيص ذاتي العمل. هذا العنصر له أهمية للتقنيين الذين لا يرغبون باستبدال المنصهرة عند أي زيادة للتيار نتيجة دارة قصر في منبع التغذية الشكل 24-6 يبين رسماً تخطيطياً لهذا المحدد.


إن محدد التيار الرخيص هو عبارة عن مصباح 40 وات و مقاومة 1 أوم، 10 وات موصولة على التسلسل مع أحد السلكين لناقل تيار متناوب. تستخدم المقاومة مع مقياس الجهد لحساب التيار المار عبر الوحدة تحت الاختبار الله إن التيار المار بالأمبير يساوي هبوط الجهد عنى المقاومة، يتم وضع المقاومة في علبة بلاستكية بحيث يتم عزلها و تزويدها بماخذين عموديين على طرفيها لسهولة وصل مقياس الجهد.

إذا لم تحدث حالة قصر في وحدة UUT، فإن المصباح بالكاد يتوهج لأن معظم المستقبلات تمرر تيار صغير. إلا أنه إذا حدث قصر داخلي في وحدة UUT، فإن المصباح سيتوهج بشدة وببريق أكبر بسبب مرور تيار أكبر.




شكل 24-3. مجموعة ملاءمة. هذه الجموعة لربط انماط مختلفة من مركبات الأقمار الفضائية وهي تتضمن ملائم دليل موجة. مآخذ تغذية. مقسم استطاعة من 2-8 منافذ، مسند 70MHz، مخمد خطوي 4GHz. مفتاح محوري، كتلة DC، كلاب لتثبيت LNB ومخمدان.

بدون المصباح الذي يمتص الزيادة في التيار فإن المنصهرة ستحرق. عند عمل المصباح، يكون الجهد الهابط في المستقبل منخفضاً حداً بسبب هبوط الجهد على المصباح المضاء. وهكذا، يمكن إجراء مقارنات للجهود لتحديد مكان القصر. بشكل عام، فإن انصهارالفاصمة سيكون سببه شيء ما (عطل أو قِصر) في المحول أو في دارة التقويم. في كل مرة يتم فيها اكتشاف العنصر المعطوب واستبداله يتم بعدها وصل TUU مرة نأنية مع محدد التيار لاستكمال عملية الإصلاح. إذا أضاء المصباح بشكل خافت، فإن القصر يكون قد جرى تصحيحه. المصباح بشكل خافت، فإن القصر يكون قد جرى تصحيحه.



شكل 4-24. عملية اختبار من اجل مضخم ضجيج منخفض. تتم هذه العملية بوجود دخل شاقولي و ودخل افقي، مفتاح 4GHz. مخمد وملائم دليل موجة. يمكن مشاهدة نموذجين من مثبتات دليل الوجة: نموذج ملقط الثياب (E) والنموذج النابضي (G). يحتاج الأخير إلى اداة خاصة.




شكل 24-5. طريقة لاختبار عملية الاستقطاب. هـذه الطريقـة توضح تصميماً لاختبار كلاً من مستقطبات الإشارة ودارة تحكم للاستقطاب اليكانيكي.

استعمال المقياس الرقمي DMM

إن القاعدة الأولى في إصلاح الأعطال هي الفحص الدائم لنبع التغذية. إن المقياس الرقمي متعدد الأغراض DMM أو مقياس الجهد الرقمي DVM يمكن استخدامه لقياس منبعي التغذية المتناوبة والمستمرة. فمعظم هذه الأجهزة تستطيع قياس كلا التيارين المتناوب والمستمر. بعض الأجهزة DMM فيا إمكانية فحص المكثفات والديودات.

في المناطق الريفية، هناك إمكانية لحدوث تغيرات كبيرة في جهد الشبكة وهذا يختلف حسب ساعات النهار والوقت من السنة كذلك يعتمد على الطقس. إن الجهد المنخفض يجعل المستقبلات تعمل بشكل متقطع أو تتوقف عن العمل نهائياً، كذلك يمكن أن تفقد الذاكرة أو تعمل بطريقة غير عادية.



شكل 24-6. محدد تيار رخيص. يتألف هذا المحدد البسيط من مصباح 40 وات يربط على التسلسل مع خط التغذيـة إلى الوحـدة تحـت الاختبار. إذا حدثت حالة قصر، فإن الصباح سوف يمتص التيار. وفي الحالات العاديــة فإن اللمبـة تضيء بالكاد مشيرة إلى أن الوحـدة لا تمرر تيارا متزايداً. إذا وصل مقياس جهد على طرفي القاومة 1 أوم فإن التيار الكلي المار عبر الوحدة يمكن قياسه.

لتحديد فيما إذا كان المحل يواجه مشاكل انخفاض الجهد، فإن جهد الشبكة AC يجب أن يقاس عدة مرات خلال اليوم. إذا هبط الجهد حوالي 10% من جهد الشبكة الأسمي، فإنه يمكن استخدام Vaiac أو محول أو توماتيكي. يسمح هذا العنصر بضبط الجهد يدوياً (عموماً من 0 فولت إلى 240 فولت)، بحيث يبقى جهد تغذية المستقبل يتراوح من 205 إلى 225 فولت متناوب عندما يكون جهد الشبكة 220 فولت.

يعمل المحول الآلي على تثبيت جهد الشبكة عندما تكون تغيرات الجهد 25 فولت مستمر زيادة أو نقصاناً وبالتالي يبقى جهد الخرج عند الجهد الأسمي.

يمكن وصل الوحدة UUT عندما يكون جهد التغذية مستقراً. إن الخطوة الأولى يجب أن تكون بفحص المخطط الكهربائي من أجل نقاط الجهد الاختبارية. بدون المخطط الكهربائي، فإن المكان الأول الواجب فحصه هو خرج جسر التقويم.

معظم المستقبلات تستعمل مقوم موجة كاملة جسرية وفي بعض الأحيان يتم استخدام أربعة ديودات بدلاً عن شريحة جسرية. النتيجة هي نفسها، إن خرج المقوم الجسري المستمر يساوي 1.4 ضرب جهد الدخل المتناوب. وهكذا إذا كان خرج المحولة 14 فولت متناوب، فإن خرج المقوم الجسري يجب أن يكون حوالي 19.6 فولت مستمر. هذا الجهد الغير منظم يتم تنظيمه بعنصر يدعى بمنظم الجهد. يأخذ منظم الجهد خرج المقوم الجسري والذي يحتوي على بعض تموجات خط التغذية عند تردد المحرق والذي يحتوي على بعض تموجات خط التغذية عند تردد صفرية. هناك شرط واحد فقط يجب تحقيقه وهو أن يكون فرق الجهد بين الدخل والخرج يساوي على الأقل 3 فولت.

تستخدم منظمات الجهد لتنظيم الجهد المستمر في جميع مستقبلات الأقمار الفضائية تقريباً. هذه المنظمات رخيصة وفعالة وتستخدم عدداً قليلاً من العناصر. لسوء الحظ، فإن المطلـوب هـذه

المنظمات أن تمرر كل التيار اللازم لعمل المستقبل. وهكذا كلما كان فرق الجهد بين الدخل والخرج أكبر كلما أصبح المنظم أكثر حرارة. في الحقيقة، إن حرارة العلبة لمعظم المستقبلات ناتجة عن منظمات الجهد التي يهبط عليها جهد مقداره 10 فولت أو 12 فولت عوضاً عن 3 أو 4 فولت.

إن المقاييس DMM/DVM تستخدم أيضاً لقياس جهود الضبط الآلي للربح AFC وجهودا الضبط الآلي للربح AFC وجهودا أخرى. هذه القابلية هي ميزة مقارنة بمقاييس الجهود التشابهية (Vtyms أو Voms). كمثال، عندما يقرأ المقياس VOM جهداً يزيد قليلاً عن 9 فولت، فإن المقياس الرقمي سوف يعطي قيمة دقيقة للجهد تساوي 9.235 فولت.

راسم الإشارة Oscilloscope

هناك اختلاف حول الجهاز الأكثر أهمية، هل هو راسم الإشارة أم مقياس الجهد الرقمي DMM كأداة القياس الأهم في عملية اكتشاف الأعطال. في الواقع، كل منهما له استخداماته الخاصة إذ يقوم راسم الإشارة بقياس الجهد مثل DMM لكنه يظهر الجهد كتابع للزمن. لهذا، فإن موجة متناوبة تكون قيمتها ك فولت في الواقع حوالي 7 فولت من القمة إلى القمة. وسوف تظهر الموجة الكاملة على شاشة الإظهار.

برؤية شكل الموجة على الراسم، يكون ممكناً رؤية مطالها وترددها. وكذلك يمكن رؤية أي ضياع، أو انزياح ترددي، أو إشارات ثانوية أو أنواع أخرى من الضحيج.


في الرواسم ذات سرعة المسح 35 ميغاهرتز وأكثر، يمكن ملاحظة شكل الإشارات المرئية. كمثال على ما يمكن أن يشاهد عند عرض الإشارة المرئية يمكن أن يوجد في أية مجلة تقنية حول المستقبلات. و تظهر عادةً صورة للإشارة VITS وهي إشارة اختبار المحال الشاقولي. إن أحد مكونات

إشارة الـ VITS يتألف من خمس رشقات متزايدة التردد. إن أعلى الرشقات (بالنسبة لبعضها البعض) تشير إلى الاستحابة الترددية للمستقبل.

مطل الطيف Spectrum Analyser

يشبه محلل الطيف راسم الإشارة من ناحية وجبود شاشة يظهر الجهد بدلالة الردد، بينما يظهر راسم الإشارة الجهد بدلالة الزمن (انظر الشكل 24-7). هذا، فإنه يمكن مشاهدة الطيف الكلى للترددات على شاشة المحلل.

كمثال: إذا تم وصل محلل الطيف إلى خرج الكتلة، تم ضبطه بحيث يكون التردد المتوسط IF في مركز الشاشـة، فـإن مطال أية إشارات تقع في الجحال 30 ميغاهرتز زيادة أو نقصانــا سوف يكون ظاهراً. إذا ظهرت ومضات عريضة عند 10 ميغاهرتز زيادة أو نقصاناً فهي ستكون مؤشـراً واضحـاً علـي وجود التداخل الأرضى TI. إن كشف التداخل الأرضى هـو أحد الاستخدامات الرئيسية لمحلل الطيف. يستخدم المحلل إظهار لشكل الموجة. و الاختلاف بينهما هـو أن محلل الطيـف _ أيضا لفحص مستويات الخرج للكتــل LNCs, LNBs, LNAs، ولفحص خافضات التردد الكتلية وخافضات المتردد. ويمكن بواسطة المحلل فحص الهزاز المحلى أيضاً هٰذه المكونات.




الشكل 24-7 يبين محلل طيف Avcom PSA-37D. هذا الحلل يقبل إشارات دخل من مرتبة 10 إلى 1750 ميغاهرتز ومن 3.7 إلى 4.2 جيغاهرتز في خمس حزم ترددية. وهو مزود بشاشة رقمية وبوحدة تغذية للكتل LNAs وLNBs مدمجة مع الجهاز.

إن محلل الطيف هو الجهاز الوحيد الأكثر قدرة على تقديم العون لمحترفي تركيب معدات الأقمـار الصنعيـة. إنــه تعطى فكرة عن نوع الإرسال، فالإشارات التلفزيونية الاعتيادية مستقبل خاص يمسح باستمرار بحال ترددي معين و يظهر الخرج على شكل مطال إشارة مرئية بدلالة التردد. كما إنه يُعطي منظر بانورامي لمطالات و ترددات جميع الإشارات المتواجدة في الحزمة النزددية المقاسة.


> يظهر محلل الطيف المحمول مطال الإشارة بقيم تصاعديــة مـن الأسفل إلى الأعلى و يمسح التردد من اليسار إلى اليمين. بينما يقوم العامل الفني بتحريك قرص الهوائمي حسب قوس التابع الصنعي، يستطيع التقاط أعلى قيمة من أجل كل إشارة و من ثم يمكن ضبط الدليل marker على التردد المركزي و قراءته رقمياً. يستطيع الفين أيضا ضبط حزمة التمرير لمحلل الطيف بحيث تظهر جميع الترددات لإشارات التابع الصنعي أو تضييق الحزمة لإظهار إشارة واحدة.

إن شكل الإشارة التي ترسم على شاشة محلل الطيف ذات الشكل التشابهي لها خصائص معينة، و الإشارات الرقمية التي تتضمن إشارات مرئية مضغوطة لها خصائص معينة أيضاً و شكل آخر. (شكل 24-8).

يعتبر محلل الطيف من أفضل الأجهزة للفصل بين نوعين متعامدين من الاستقطاب، و يبين الشكل 24-9 حوامل متعددة عالية الشدة، كما يبين حوامل أضعف في يسمار الشاشـة، وقـد تجاوزت قليلاً عتبة الضحيج، و أثناء ضبط وضعيـة استقطاب المغذي، يمكن للعامل الفني التأكد من صحة عملية الضبط و ذلك بإلغاء كل إشارة مستقطبة دائريا و غير مرغوب بها.



شكل 24-8 مقارنة الطيف لإشارات تلفزيونية تمثيلية و رقمية.



شكل 9-24 طيف عريض المجال لمجيب في حزمة C ذو استقطاب شاقولي على التابع الصنعي palapac 2

توجد ميزة إضافية لمحلل الطيف، إنه يسمح بقياس الفصوص الثانوينة لقرص الهوائي، وفي ذلك دلالة على

تعرجات السطح ووضعية قمع التغذية. إن لجميع الهوائيات فصوص ثانوية تقوم بتكبير الإشارات على حانبي حزمة الإشعاع الرئيسية و الواقعة على بعد عدة درجات منها. إن مستوى الإشارة للفصوص الجانبية يجب أن تكون أقل بمعدل 15- إلى 18dB- من الحزمة الرئيسية و ذلك لتجنب حدوث تداخل الأقنية. و يكشف محلل الطيف عن مقدار الانخفاض في مستوى الفصوص الثانوية، إضافة إلى بعدها عن حزمة الإشعاع الرئيسية.

يمكن أن يستخدم محلل الطيف أيضاً لتحديد الموقع في المستقبل الذي تتوضع فيه إشارة مرئية غير مرشحة، ويستفاد من هذه الإشارة في كواشف ترميز الستيريو وبعض كواشف التعمية باستخدام محلل موضوع على الجحال من 0 إلى 10 ميغاهرتز، فإن الحوامل الفرعية المرئية والصوتية يمكن أن تظهر ويمكن إيجاد نقطة مناسبة توقف عمل الدارة.

عند شراء محلل طيف، من المهم التأكد من قدرته على إظهار كل حزم الطيف الضرورية.

إن الحزم الأكثر أهمية هي:

- 0 إلى 10 ميغاهرتز لرؤية الحوامل الفرعية الصوتية والمرئية ضمن الحزمة الأساسية لإشارة محطة الارسال.
- 40 إلى 600 ميغاهرتز لرؤية إشارات التردد المتوسط IF من وحدة تحويل التردد الأحادي أو خافض كتلة الترددات.
 وكذلك لضبط بعض معدلات RF في نظام الإرسال NTSC.
- من 950 إلى 1750 ميغاهرتز لرؤية الخرج من كتل خفض
 التردد للحزمة C والحزمة Ku. وأيضاً LNBs.
 - 3.7 إلى 4.2 جيغاهرتز لرؤية خرج Lnas للحزمة -C

أجهزة التلفاز ذات التوليف المركب Synthesized Tuned TV

إن تلفزيون الضبط المركب ليس لمه تحكم ضبط دقيق. ومثـل هـذا التلفزيـون مثـالي لاختبـار وضبـط معــدلات RF الرخيصة من أجل الأداء المرئي والأداء الصوتي المناسب.

في معظم الحالات يتم ضبط المعدلات أثناء التصنيع على القنال 3 في أمريكا الشمالية وعلى القنال 53 في مستقبلات DBS الأوربية. إذا تم ارسال القنال المحلية 3، فإن المعدل يجب أن يُحَوَّل إلى أحد القنالين 2 أو 4. ولكن إزاحة التردد في معظم المعدلات رحيصة الثمن ليست دقيقة. وهنا

يبرز دور استخدام تلفزيون الضبط المركب إذ نضعه على القنال 4 مع وقف عمل جميع دارات التصحيح التلقائي، التحكم الآلي بالتردد أو دارات التصحيح اللوني. إذا لم يكن المعدّل قد تم توليف بصورة صحيحة فإن شكل كهيكل سمك الرنحة، أو ضعف اللون أو اختفاؤه تماماً، وأيضاً تمزق نقطي وضعف صوتي هي بعض مظاهر المعدّل المضبوط بشكل خاطئ.

الإصلاح و الخدمة – منظور أوربي

إن الأساليب الأمريكية والأوربية لخدمة أجهزة تلفزيون الأقمار الفضائية تختلف في بعض النواحي. في أمريكا الشمالية، تجرى الإصلاحات في مكان تصليح مختص بذلك. في أوربا، يشبه الموقع مكان تصليح تلفزيونات محلى.

إن خدمة الأجهزة التلفزيونية للأقمار الفضائية تقسم إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى هي فحـص الموقع وهـذه المرحلـة تغطي الأخطاء في الموقع. إن تشخيص وإصلاح مشاكل الموقـع تـأخذ عادةً بضع دقائق.

المرحلة الثانية هي الإصلاح على طاولة الاختبار وفيها تؤخذ المكونات من موقع الزبون إلى محل الحدمة. إن الأعطال الأكثر شيوعاً و التي تنتمي لهذه المرحلة هي: فشل ملاءمة المستقطب ومشاكل عامة تتعلىق بمنابع التغذية. يستطيع تقني متمرس عادة إصلاح مثل هذه الأعطال في أقل من ربع ساعة. هذا النوع من الحدمة يشكل لب العمل في محل الإصلاح.

الموحملة الثالثة هي الإصلاح التخصصي. عندما يحدث عطل معقد في المستقبل ويكون إصلاحه بنجاح غير اقتصادي من قبل التقني، فإنه يتم استبدال المكون أو ارساله للإصلاح في مركز مختص. تدار هذه المراكز عادةً من قبل فريق عمل تابع للمصنعين. و في حال وجود كفالة، فإنه من الأفضل استبدال الجزء المتعطل وإغادته إلى الموزع أو المُصنع.

طاولة الاختبار The Test Bench

طاولة الاختبار المستخدمة في الإصلاح تكون عادةً واحدة ومشابهة لتلك المستخدمة في إصلاح أي شيء من

التلفزيونات إلى الستيريوهات. إن طاولة اختبار ضيقة المساحة ومزودة بأقل قدر من التجهيزات هي المتوفرة غالباً. إلا أن بعض أجهزة الاختبار تكون رئيسية.

نظام الاختبار للاقمار الفضائية

من المهم توفر نظام اختبار تلفزيوني للأقصار الفضائية في متناول اليد. من أجل أعمال تصليح ASTRA، هذا النظام مؤلف من مستقبل بسيط، LNB وقرص هوائي. يتم تركيب بحيث يكون من السهولة تبديل الكتل LNBs عند الهوائي. ينبغي توفر نموذجين من LNB هما Marconi الذي يستخدم مفتاح استقطاب بثنائي PIN ونموذج Maspro الذي يستخدم مستقطب فيريتي.

مقياس شدة الإشارة الرقمى

Digital Signal Strength Meter

في حين يعتبر محلل الطيف جزءاً ممتازاً من أجهرة الاختبار والتي يرغب أي تقني تلفزيوني للأقمار الفضائية بامتلاك، فإنه يوجد خيار آخر اقتصادي أكثر هو مقياس شدة الإشارة الرقمي مثل SAMM الذي يستخدم لقياس خرج التردد المتوسط IF لكتلة مدا استخدام أداة ذات خرج سمعي، فإنه من المهم عدم تفعيل الدارة السمعية وإلا فإن الضجيج سيصبح مزعجاً.

المقياس المتعدد الإغراض Multimeter

إن أغلب الجهود المعينة على مخططات الدارة الإلكترونية يمكن قياسها بهذا المقياس. ويمكن استخدام مقياس متعدد المهام تشابهي إذا كان ضرورياً. هذا الأخير يعتبر جزءاً رئيسياً من عدة الاختبار عند إصلاح دارات AFC. بينما يشير المقياس الرقمي إلى معدل الجهود اللحظية، فإن المقياس التشابهي يظهر التغيرات الترددية المنخفضة جداً لحظة حدوثها.

					M M	
	*					
					<u> </u>	
		*				
3						
			*	134 S		



الكشف عن الأعطال

إن بعض الأعطال التي تحدث في المستقبلات التلفزيونية التي تتعامل مع الأقمار الفضائية يمكن تشخيصها من خلال مكالمة هاتفية مع الزبون. فمثلاً، في العديد من مستقبلات الأقمار الفضائية يوجد مفاتيح وصل اقطع متوضعة على اللوحة الخلفية والتي يمكن أن تكون مصدر العطل. عموماً، فإن معظم حالات الكشف عن الأعطال تتطلب زيارة منزلية. ذلك أن القليل من الزبائن قادرون على تحديد العطل وفك القطعة المعطوبة وجلبها إلى ورشة الإصلاح. وحتى إذا تمكن الزبون من تحديد العطل فإن الأمر غالباً ما ينتهي بزيارة ميدانية تمكن الزبون من تحديد العطل فإن الأمر غالباً ما ينتهي بزيارة ميدانية

لإعادة نصب النظام حيث أن طبيعة الأجهزة التي تتعامل مع الأقمـار الفضائية تتطلب أن يتم نصبها من قبل حرفيين.

معظم الزبائن هم من الذين يرغبون بالحصول على مساعدة أو هم قادرون على نصب أجهزة استقبال الأقمار الفضائية بمفردهم. هؤلاء الذين يحاولون ذلك بمفردهم غالباً ما ينتهون إلى طلب المساعدة أثناء عملية التركيب. وبما أن أماكن نصب الأجهزة هي على بعد يصل أحياناً إلى 100 كم من ورش الإصلاح فإن الزيارات تكون غالباً مضيعة للوقت.

اختبار العناصر الميكروية

أثناء التركيب (النصب) فإنه من الحكمة قياس وتسجيل مقدار سحب التيار الأولي للكتلة LNB والاحتفاظ بها كقيمة مرجعية للمستقبل في حال حدوث خلل في النظام. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء ليس ضرورياً في العادة وذلك لأن كل كتلة تعمل بشكل أولي ضمن نسبة 10% من المواصفات المحددة بالنشرة المرفقة، فإن الأعطال غالباً ما يمكن أن تشخص بشكل مبكر عن طريق قياس سحب التيار لكتلة LNB. وإن مقارنة القيمة الأولية المأخوذة عند التركيب مع القيمة المقاسة أثناء الخدمة تعكس مدى سلامة القطع الإلكترونية.

إن تلف أي عنصر في الـ LNA أو LNB أو LNC يمكن أن ينتج عنه انخفاض في قيمة الربح أو وجود شرارات زائدة أو مستويات إشارة غير مستقرة أو غياب كامل لأي إشارة. ولكن ذات المشاكل يمكن أن تظهر نتيجة ناقل عاطل أو مستقبل عاطل.


إن الطريقة السريعة للتأكد من أن العطل من المضخم هو اختبار سحب التيار وجهود التغذية. فإذا كان سحب التيار صفر، فإن إحدى الكتل LNA أو LNC أو LNC تكون مفصولة. والسبب في هذا يمكن أن يكون فصل في سلك تغذية الطاقة، أو عطل في

قمع التغذية، أو عطل في منظم الجهد في المستقبل أو تلف في عنصر ميكروي. أما إذا كان التيار أقل بـ (20-25) ميلي أمبير من القيمة الأولية المقروءة عند التركيب، فإن الفرصة عندئذ تكون كبيرة بأن تكون مرحلة واحدة من الـ LNA لا تعمل على الإطلاق. هذا أيضاً ينطبق على الكتل LNB و LNC، كونهما يملكان مضخم منخفض الضجيج LNA كعنصر مكمل.

في الكتل LNB و LNC وحين يكون التيار أخفض بأكثر من 25 إلى 20 ميلي أمبير فإن مضخم النزدد المتوسط أو الــ VTO أو LO أو حتى أكثر من مرحلة واحدة قد تكون السبب في العطل.

إذا كانت الوحدة تسحب ذات التيار المقاس عند المتركيب، فإنه قد لايزال هناك عطل في الوصلات يحجز الإشارة ولكن لا يؤثر على سحب التيار. إذ أن قراءة التيار تبين فقط بأن انحياز الدارة صحيح وظيفياً.

العنصر الثاني الذي يجب أن يختبر هو وحدة التغذية. ومن أحل مخفضات المتردد وLNC، فإن جهود التلحين ينبغي أن تقاس. هذه الجهود يجب أن تُقرأ عند طرف نهاية كبل الهوائي. ويمكن استخدام DVM (مقياس فولت رقمي) لقياس الجهد والتيار أثناء تشغيل النظام كما هو مبين في الشكل (1-25).



شكل 25-1 فحص حقل مكبر ضجيج منخفض. يمكن قياس التيار والجهد لكتلة LNB باستخدام مغذيين للطاقة مربوطين بشكل متعاكس

إن مغذيات الطاقة Power Inserters تربط بالكتل LNAs إن مغذيات الطاقة Nower Inserters عن طريق وصلات N، وتثبت إلى الكتلة LNCs ومخفضات التردد عن طريق وصلات F.

يمكن تصنيع فاحص طاقة بتركيب وصلتين من نوع F على صندوق معدني صغير مع وصلات من نوع Banana من أجل DVMs، ويلحم ملف تحريض بقيمة 100μH بين كل وصلة F وصلة Banana و يلحم مكثف 0,01μF بين الوصلتين F.

الاستبدال

إن أسهل طريقة لكشف العطل هو الاستبدال. إنه من الحكمة أن تجمع وتشتري جميع العناصر التي تستخدم في هذا الجمال ومن ثم تقوم باستبدال العناصر واحداً تلو الآخر. هذه الاستراتيجية عادة تحل المشكلة إذا كان السبب هو عنصر تالف وليس عدم توجيه جيد للهوائي. طبعاً هذه الطريقة تتطلب مجموعة احتياطية من العناصر التي لا يمكن أن تباع مستقبلاً كعناصر جديدة، حيث أن هذه العناصر قد تتعرض للعطب أثناء الاستبدال. وبالرغم من كل هذا، فإن هذه الطريقة تبقى الأسهل لكنها قد تكون الأغلى.

الطريقة الأسهل والأقل كلفة هي في امتلاك نظام اختبار ومجموعة كاملة من التجهيزات الإلكترونية السيتي يمكن أن تستخدم لاختبار أي نموذج من نماذج المستقبلات أو IRD أو LNB أو غفض تردد أو LNA.

يجب أن يتألف نظام اختبار الحزمة C من كتلة LNA ذات حرارة ضحبج 60°K ومخفض كتلة من النزددات ومستقبل.

والسؤال لماذا K LNA 60%

الغرض من إجراء الصيانة ليس الكشف عن العطل وإصلاح النظام فحسب، وإنما أيضاً ضبط النظام من أجل تحقيق الأداء الأمثلي، وباستخدام كتلة LNA ذات ضجيج 60°K، تظهر النتائج السلبية المترتبة على ضعف التركيز أو تراجع أداء المغذي بصورة أوضح من كتلة LNA ذات حرارة ضحيج أخفض (من 30°K).

عند الكشف عن عطل في نظام يعمل بالحزمة الله كتلة LNB المستخدمة للاختبار يجب أن تكون ذات رقم ضحيج بحدود 1,8dB تقريباً.

كشف أعطال دارات المعالج الصغري

هناك خمسة فحوصات أساسية للكشف عن أي عطــل في المعالج الصغري، وبغض النظر عن نوع ذلك المعالج.

أولاً يجب قياس جهد وحدة التغذية. بعض المعالجات تستخدم عدة جهود، فالمعالجات 280,8080 و8085 تستخدم الجهود 5+، 12+ و5- فولت. لحسن الحظ فإن جميع

المعالجات الجديدة تقريباً تتم تغذيتها فقط بالجهد 5+ فولت. جهد التغذية أيضاً يجب أن يفحص باستخدام راسم الإشارة، إذ أنه يجب أن لا يحتوي على تموج معتبر بالجهد. فإذا كان هناك تموج، فإن مكثف ترشيح وحدة التغذية يجب أن يفحص، وإذا دعت الضرورة يُغير. أيضاً يجب البحث

فيما إذا كان هناك ضحيج بـ تردد عـ الي على خـط التغذيـة الرئيسي لوحدة التغذية. هذا الأمر قد يكون ســببه تـــريب في مكثف أو نقطة لحام باردة على أحــد أرجـل المكثـف أو تمرير غير كاف لمكثف في التصميم الأصلي للدارة.

ينبغي التأكد من نقطة الأرضي أو نقاط الأرضي على دارة المعالج باستخدام بحس راسم إشارة. يجب أن لا يكون هناك حهد أو ضحيج عمى هذه النقاط، وفي حال وجوده فإن أصل المشكنة قد يكون فقدان خط أرضي أو اقتلاع خط خاس من الدارة.

الفحص التائي هو التأكد من عمل نبضات الساعة. إذ ينبغي التأكد من أن تردد نبضات الساعة صحيح وأن المطال كاف، والإشارة نظيفة أي أنها لا تحتوي على توافقيات أخرى. هذا الأمر يمكن أن ينجز باستخدام عداد تردد أو راسم إشارة. عموماً نجب أن يكون تردد الساعة من 2 إلى 6 ميغاهر تز وأن يكون مضبوطاً بواسطة كريستالة. فإذا لم يكشف الفحص السابق عن أي مشكلة، فإن جهد التغذية للمجموعة التكاملية ودارة نبضة الساعة يعملان بشكل جيد.

الخطوة التالية هي المحاولة بإعادة إقالاع المعالج (تصفير Reser). هذا الأمر يمكن على الأغلب أن يتم ببساطة عن طريق خنع فيش المستقبل من الحائط أو في بعض الأحيان يكون هناك محال لتصفير المعالج عن طريق وصل نقطة مهيئة لذلك إلى الأرض. إذا ما كانت بعض الوظائف فقط تعمل بشكل سليم عندئذ يفترض بأن يكون واحد أو أكثر من خطوط العناوين ممسك بقيسة 45 فولت أو () فولت. والسبب إما أن يكون خلل داخيي في المعالج أو خلل خارجي في إحدى الدارات المتكاملة المعدة لنربط (Interface IC).

أما إذا كانت المشكلة متقطعة، أي تظهر وتختفي، فإن واحداً أو أكثر من خطوط المعلومات يمكن أن لا يصل إلى الحالة المنطقية 1 أو 0 بشكل تام. إذ يوجد منطقة غير معرفة (من 1.4 إلى 2.4) والتي ضمنها لا يستطيع المعالج تحديد الحالة المنطقية (1 أو 0). في بعض الأحيان، مثل هذه الجهود تكتشف عنى أنها موافقة للحالة المنطقية 1، وأحياناً أخرى موافقة لنحالة المنطقية 3، وأحياناً أخرى موافقة لنحالة المنطقية 6. ويمكن استخدام فاحص منطقي Logic Probe أو اسم إشارة لتشخيص مثل هذه المشكلة.

إن اكتشاف خلل في خط المعنومات هو أمر نادر الحدوث، ومع ذلك فإن وجود شرارات في خط التغذية أو قصر الجهد 36+ فولت مع المحرك يمكن أن يكون هو السبب. والأعراض التي تنجم عن مسك خط المعلومات لحالة منطقية ما هي ظهور أرقام غير صحيحة على لوحة إظهار رقم القناة، إضاءة وإطفاء لأحد ديودات الإظهار، أو اختيار غير صحيح تكرارية في اختيار غير صحيح للحالة السمعية أو عدم تكرارية في الحتيار غير صحيح للحالة السمعية أو عدم تكرارية في

عمل المحدم وأعرض أخرى غريبة. إن وجود خنل في خط المعنومات بمكن أن يكشف في بعض الأحيان بمراقبة خرج كل خط معطيات وعنوان حتى تتغير حالته المنطقية من ؟ الى 0 أو بالعكس.

أثناء خطوات تبديل المستقبل (مثل تغيير القنال. تغيير القمر الاصطناعي، تغيير نمط الصوت..الخ) تكون المدارة المتكاملة للقص والإظهار مفيدة جداً في إجراء هذا الاحتبار.

أعطال النظام الرقمي

إذا توقف جهاز IRD الرقمي عن استقبال الصورة. ينبغني عنى الفني تحديد السبب باستخدام مقياس شدة إشارة. و يمكن أن يكون IRD بحهزاً بمقياس يعطي قراءة عنى شاشة رقمية. و من المفيد تسجيل مستوى الإشارة عند الـتركيب بحيث يمكن للفنى مقارنتها في حال حدوث خلل ما.

بالإضافة لمستوى الإشارة، تتعرف بعض العلب الرقمية على البرنامج الرقمي الأم source، كما تعطي إشارة سمعية في زاوية شاشة الإظهار لقياس المستوى. وتزداد حدة الصوت مع قوة الإشارة. و خذه فائدة كبيرة عندما يبتعد قرص الهوائي عن مكانه بفعل الرياح. و يقوم الفني برفع صوت جهاز التلفزيون، و من ثم تجري عمية ضبط ناعمة على موقع الهوائي، بينما يصغي لنغمة الإشارة السمعية للدلالة على وجود الصوت أو غيابه.

حالاً وبعد انتهاء التركيب، ينصح بوضع إشارة على حامر الهوائي لتعيين الوضع الصحيح للارتفاع (Elevation) و زاويت الانحراف الصحيحة (Azimuth) و بهذه الطريقة يمكن معرفة فيما إذا تغير موقع الهوائي في وقت لاحق. إذا لم يوجد في جهاز IRD الرقسي مقياس إشارة كجزء منه، ينبغي على الفني وصل أداة قياس خارجية إلى النظام، ويوجد مقياس إشارة فضائية صغير و خفيف الوزن و غير غالي الثمن ينصح باقتنائه ضمن عدة التركيب، و يمكن وصل هذا المقياس إلى خط النقل المحوري الذي يربيط كتلة INB أو INF وجهاز IRD أو INF وجهاز IRD عبر الكابل المحوري إلى كتلة INB المستمر الذي يرسله IRD عبر الكابل المحوري إلى كتلة INB و بذلك لا حاجة لوجود بطارية لتغذية المقياس، ولكن النقطة السلبية هي أنه يتم قياس بحميع الإشارات القادمة من التابع الصنعي دفعة واحدة، و بذلك لا جميع بكن الاستفادة من المقياس في ضبط الاستقطاب. و السلبية الأخرى يمكن الاستفادة من المقياس في ضبط الاستقطاب. و السلبية الأخرى الحصول على قيمة نسبية فقط لمستوى الإشارة.

مسائل الاستقبال المتقطع

يرجع الاستقبال المتقطع في التنفزيون الرقمي إلى عدة أسباب. مثل المراف قرص الهوائي عن موقعه بسبب الرياح، فقد ن التثبيت نقسع التغذية. أو ضعف التماسك عند نقطة وصل الخط المحوري بسبب القصدرة أو الرطوبة. إن الخطوة الأولى الصحيحة بعد غياب الإشارة هي إجراء فحص بصري نكاس النظام. و التأكد من وجود براغي التثبيت للهوائي و المغذي، إضافة لفحص جميع الموصلات، ينبغي أيضاً ملاحظة العلامات الفارقة عنى حامل الهوائي لضمان عدم الزياح القرص عن موقعه الأصبي.

إن الأمطار و انضباب، و حتى الغيوم المحملة بالرطوبة يمكن أن تخفض من شادة الإشارات في الحزمة Ku ، فحلال عمنية التركيب. قد تكول محاولة ضبط قرص الهوائي و المغذي (الإبرة) بعد ظهور صورة نظيفة على الشاشة من الأخطاء الجسيمة، مع ذلك يمكن أن تختفي هذه الصورة الرقمية التي تم إظهارها في الجو الصحو مع هطول زحات من المطر.

إن فقدان الإشارة أثناء المطر يفلهر بأحد شكنين. إما أن يظهر إطار ثابت يمشل آخر إطار فيديوي حرى تخزينه في دارة buffer نكاشف التعديل في جهاز IRD، أو تظهر رسالة تدل على عدم وجود إشارة في أعلى الشاشة "no signal"، و إذا لوحظ انقطاع الاستقبال الجيد و المتكرر أثناء المطر الخفيف، فذلك دلالة أكيدة على أن النظام لم يتم معايرته ليحقق أفضل أداء، و ينبغي على العامل الغني أن يستخدم جهازاً لضبط الإشارة بحيث يكون استقطاب الهوائي و المغذي في الوضع الأمثني للحصول على أفضل أشارة و معالجة التأثيرات المحيطية السلبية.

إذا أشار مقياس قوة الإشارة إلى قراءة عالية و بقي النظام المستقبل إشارة فيديوية فينبغي التأكد من عدم تغيير الوضع الأساسي لجنهاز IRD من قبل شخص ما، إن معظم هذه الأجهزة تتميز بوجود إمكانية تحكم للأهل و الكبار مع كلمة سر "password" لمنع الوصول إلى التحكم بالنظام و بعض الأقنية التلفزيونية التي يشار إليها بخارج الحدود ""off limits"، و ينصح باستخدام كمه السر للجهاز IRD لحماية الوحدات الداخلية ذات التقنيات العالية من تغيير الوضع الصحيح، إضافة وضع حد لعقية الفضوئية للأطفال.

إن المعادلات الأساسية الحامة أي جهاز IRD رقمي هي التردد الركزي للمجيب و الاستقطاب. إضافة إلى معدل الرموز وتصحيح الأخطاء المباشر (FEC) و ذلت من أجل مجموعة bouquet مسن الأقنية الرقمية التي اشترك بها الزبون. وهذه المعاملات تظهر عادة عمى الشاشة تحسب تسمية إعسلادات "installation" أو الشاطي لكتلة التردد الوسطي لكتلة


LNB (من 950 إلى 2050 ميغـاهرتز) أو تـردد الهـزاز المحسي لكتنـة LNB إضافةً إلى الـتردد الفعيي لنقسر الاصطناعي (مثلاً: تــردد الهـزاز المحني 5.150 جيغـاهرتز ناقص تردد القمر الاصطناعي4.000 جيغـاهرتز ينتج عنه الـتردد الوسطى 1.150 الميغاهرتز).

إن معدل الرموز و FEC تتغير عادة من مجموعة أقنية رقمية إلى مجموعة تليها، فمثلاً على القمر الاصطناعي Astra، يتراوح معدل الرموز المستخدم من 22 إلى 27.5 ميغارمز/ثانية، و تستخدم معدلات رموز مختلفة في أنظمة توابع صنعية أخرى حول العالم.

يجب التأكد من أن معاملات الجهاز IRD لم يعبث بها أحد. و في بعض الأجهزة الرقمية IRDs يوجد خيار يسمح باستعادة الوضع الأساسي لنمعاملات عند التصنيع للدى ملامسة أزرار التحكم، و في حال استقبال إشارة قوية و كانت المعاملات جميعها في الوضع الصحيح، فسوف يتحقق الجهاز IRD من قاعدة المعطيات للإشارة و يظهر دليل البرنامج الالكتروني (EPG) لمجموعة الأقنية الرقمية bouquet و إن استمر النظام بعدم القدرة على استقبال الصورة، فيحب التأكد من أن بطاقة smart قد تم إدخافا من المنزلقة sols الخاصة بوحدة الوصول conditional access و بأن الاشتراك لا زال ساري المفعول.

تأثير المطر على الإرسال في الحزمة Ku

هناك سلبية كبرى للوصلة الهابطة التي تعمل بتردد يزيد عن 10 جيغاهرتز حيث أن المطر و الثلج و حتى الغيوم السي تعبر محملة ببخار الماء يمكن لها أن تخفض من شدة الإشارات الواردة و ذلك نظراً لقصر طول الموجة (شكل 25-2) فعد هذه الترددات، تكون أبعاد قطرات المطر المتساقطة قريبة من أجزاء طول الموجة لتردد العمل، لذلك يمكن لهذه القطرات أن تمتس و تمنع استقطاب الأمواج الميكروية لدى عبورها الغلاف الجوي.



شكل 2-25 مستوى التخميد لإشارات فضائية في الحزمة C والحزمة مقدراً بالديسيبل.

إن الأنظمة الرقمية لنتفزيون المباشر المنزني مصممة ليكون فيها قرص الهوائي أصغر ما يمكن. ويتراوح قطره من 60 إلى 75 سم و في بدان مشل جنوب شرق أسيا و جزر الكاريبي. يتسبب سقوط الأمطار بغررة إلى تخميد الإشارة الفضائية في الحزمة الالمارة و حسى الا ديسيبل. وهذا يعني الخفاض كبير في جودة الإشارة و حسى اختفاؤها تماماً، إن فترة الخفوت هذه قصيرة عادة و تحدث بعد الفلهر أو في ساعات المساء الأولى أي قبل موعد المشاهدة الواسعة، و حسب رأي معفله المشاهدين لمتفزيون الفضائي في الحزمة الاله فإن انقطاع الاستقبال بسبب الأمطار لا يتعدى بضع ساعات عمى مدار السنة، وهذا لا يختف كثيراً عن أسباب أحرى مثل انقطاع التيار الكيرياني أو الخاتف أو الذاقل الحوري المتنفزيون المشترك.

مساعدة في انتقبيل من تأتير الأمطار. ينجأ المصمون الأنفسة التي تعمل في احزمة Ku لاستخدام هوائس بقطر أكبر

مما تتطبه هذه الأنظمة حين تعمل في شروط جوية صافية. إن زيادة قطر الهوائي يؤمن للنظام بضع ديسيبل هاسة جداً للمحافظة عنى عمل النظام بصورة جيدة أثناء السقوط المعتدل للأمطار، غير أنه في الأنظمة الرقمية للتنفزيون الفضائي. حيث لا يتحاوز قطر الهوائي منزاً واحداً. يجب تنبؤ بانقص إ الاستقبال بنسبة محددة في العام.

ففي ماليزيا مثلاً. يؤكد المسؤولون عن شبكة الأقمار الفضائية تأمين الإشارة بنسبة % 99.7 من الوقست. و هــذا يعــني انقطــاع الاستقبال بمعدل 26.2% ساعة سنوياً فقط (أي بنسبة «١٤.١٪).

في الشرق الأوسط، نادراً ما تسبب الأمضار لغربه، ا انقطاع الاستقبال، ولكن العواصف الرمية ق. تسبب بعص المشاكل أحياناً.

دليل الكشف عن العطل

ما تبقى من هذا الفصل هو دليل الكشف عن العطل الذي يغطي مختف مكونات أنظمة الاستقبال الفضائية المألوفة. ولكن قبل أن نضيق البحث إلى عنصر واحد في النظام يجب التأكد فيمنا إذا كان قرص الهوائي موجه بشكل صحيح باتجاه القمر الفضائي. فإذا ما كان الهوائي منحرف بمقدار صغير (3-4) فإنه أن يكون ممكنا استقبال القسر الصنعي بشكل طبيعي. إن معرفة زاوية الأفق والارتفاع نكل قمر فضائي في المنطقة يمكن أن تكون مساعدة في توجيه القسرص بشكل صحيح. إن تحريث الهوائي بشكل نطيف في اتجاهات مختفة مع مراقبة صورة التنفزيون أو قوة الإشارة يمكن أن تكون تقنية فعائة في التوجيب الدقيق لمهوائي. طبعاً في حال إجراء هذه ناعمنية لعدة مرات تصبح عمنية توجيه الموائي أمراً عفوياً. حالما العطل تستخدم نتشخيص مشاكل أخرى.

الأعراض: ضجيج على جميع الأقنية، و على كلا الخرجين الفيديوي والسمعي.

الأسباب الممكنة: توجيه خاطئ لمهوائي. عطب أو تسف بعنصر إنكتروني في كتنة LNB أو كتبة الناخب لنمستقبل.

نتحديد فيمد رذا كان السبب همو توجيه قبرص الهوائي. أولاً يجب التأكد من أن القطع الإلكترونية تعسل بشكل سميه. يتم ذلك عن طريق اقتناء مولد إشارة ميكروية.

وجّه موند الإشارة الميكروية لخو قرص الهوائي لمعرفة فيما إذا كان المستقبل يقوم بالكشف عن الإشارة. في حال عـدم

توفر المولد، وحمّه الـ LNB إلى الشمس و بحث عن أي ارتف ع في الضحيج الفيديوي. فإذا ما لوحظ أي تغير في الضحيج فإن هذا يعني أن القطع الإلكترونية تعمل بشكل سنيم و مشكمة تكمن في وضع الهوائي أو وضع المغذي أو بقرص الهوائي ذاته.

فحص قاعدة العوائي

أول الفحوصات التي يجب أن تجسري حالمًا يتمم الكشف عن سلامة القطع الإلكترونية هو التأكد من أن الحاس منصوب بشكل عمودي، وأن الزوايا القطبية مضبوطة بشكل صحبح كذلك محبور الهوالسي مبواز لسبطح الأرض. جميع هماده الفحوصات لا تأخذ بالعين ألمحردة أكثر من خمس دقائق باستخدام العدة المناسبة والمخططات والمعرفة اللازمة. العدة اللازمة هي بوصلة ومقياس استوائية (زيبقلية) وحيط بطول كاف ليمد على طول القرص. تنصب الهوائيات عسى حواسل معدنية. هذا الحامل يجب أن يكون عمودياً بشكل تـام وذـَـث يسمح نقرص الهوائي بأن يلاحق بشكل صحيح حــزام Clarke). وتستخدم الزيبقلية للتأكد من عسودية لحامل عل كلا محوري.. فإذا لم یکن کذلك فبإن قبرص الهوائمی نمن یکون قبادر عسی ملاحقة جميع الأقمار الفضائية. أما إد كان عمودي في خده المحور غيرب-شيرق ولكنه قريب من العمود في اتحاه المحور شمال-جنوب. فإن الاقمار الفضائية الواقعة في الأطراف سـوف تلاحق يشكل دقيق. بينما الأقمار الواقعة في المركز سوف تكون منحرفة قليلا عن محرق الهوائي. هذه المشكلة يتم تحاوزها أثناء ضبط زاوية السمت وزاوية الارتفاع لقرص اهوائي.

يجب التأكد أيضاً من أن قىرص الهوائمي متوضع بشكل سيم فوق الحامل ومثبت ببراغي مشدودة بشكل كامل.

الفحص التالي هو فحص زاوية المحور القطبي التي نجب أن تكون مساوية إلى خط عرض موقع القرص. إذ أن دقــة مقيــاس .لاستوائية (الزيبقىية) هي خدود 1± درجـــة، فــالمطــوب هــو أن يكون خط العرض محدد في موقع الـتركيب بهـذه الدقـة أيضـاً. تأكد من أن السطح الذي وضعت عليه الزيبقنية مواز للمحور انقطبي الذي يدور حوله القرص. حالما يتم هــذا الضبط. ثبت براغي ضبط المحسور القطبي وفقاً لمواصفات التصنيع ثم أعمد التأكد من الزاوية لتضمن بأن عملية تثبيت البراغي لم تتسبب بأية مشكلة. بعد ذلت تأكد من إزاحة زاويـة الميـلان للقـرص. هذه الزاوية يمكن أن تقاس بضبط القرص بانجاه الجنوب تماماً. تم يمرر خيط من أعسى إلى أسفل القرص. يوضع بعد ذلك مقياس الاستوائية بشكل خفيف عنى الخيط لقراءة إزاحة زاوية الميلان. عنلي بعض الهوائيات، يمكن أن تقرأ زاوية الإزاحـة مــن خلال مؤشر للزاوية مصمم لهذا الغرض. وفي هوائيـات أخـرى هنالك صفيحة خلفية يمكن أن تقاس زاوية الميلان عليها. مهما تكن طريقة القياس، فإن الزاوية تساوي مجموع زاوية خط العرض مضافاً إليها زاوية الإنزياح. الملحق C يبين مخطط الميلان من أجل خطوط العرض حتى °80 درجة.

الاختبار الأخير هو وضعية المحور باتجاه الشمال المغناطيسي تماماً. إحدى الطرق لذلك هو استعمال بوصلة دقيقة ووضع عصاتين تبعدان عن بعضهما البعض مقدار ثلاثة أمتار باتجاه المحور شمال حنوب الذي يمر من خلال الحامل. تأكد بأنه لا يوجد على بعد ثلاثة أمتار على الأقل من القرص أي هيكل معدني يؤثر على قراءة البوصلة.

الاعراض: الصورة غير صافية، شدة الإشارة منخفضة أو وجود ومضات زائدة.

الأسباب الممكنة: أخطاء في توجيه الهوائي، خطأ في وضع المغذي، ضعف في كتلة LNA/LNB، رطوبة في الناقل المحوري، تماس ضعيف في الوصلة أو مشاكل في وحدة التغذية.

قم بفحص وضع الهوائي كما تم شرح ذلك سابقاً. فإذا بقيت الصورة ضعيفة عندئذ قم بالفحص التالي وهو تركيز قمع التغذية.

حرك الهوائي إلى أحد أضراف القوس وذلك بهدف تسهيل عمنية الوصول لقمع التغذية والتأكد من مركزيته وضعه في المحور. لأجل تحقيق ذلك يستخدم جهاز إيجاد المحرق Focal . هذا الجهاز له قضيب قابل للإمتداد والذي يشير بشكل مباشر إلى أسفل فتحة قمع التغذية. فإذا كان الموضع الذي يشير إليه القضيب الممتد لا يقع في منتصف القرص، فهذا يعني

أن المغذي غير متمركز، عدّل بالمغذي حتى يصبح القضيب في مركز القرص وعمودياً على محاوره.

الطريقة الأخرى هي أن نقيس المسافة من حافة القرص إلى دليل الموجة الدائري للمغذي وذلك من أجل أدلاث نقاط من حافة القرص. فإذا كانت المسافات الثلاث متساوية، فعندنذ يكون المغذي متمركز بشكل صحيح. أما إذا كان هناك اختلاف بين المسافات فهذا دليل على وجود إزاحة وإنه بحاجة إلى ضبط حتى تصبح المسافات الثلاث متساوية.

لتحديد فيما إذا كان المغذي مواز لمحور الصحن. قم بوضع القاعدة بحيث يكون الصحن موجها نحو الجنوب. ضع مقياس الاستوائية خلف فتحة دليل الموجة الدائري. يجب أن تكون الزاوية مساوية لزاوية ميل القرص. فإذا كان ذلك مقاسا بواسطة خيط مشدود إلى المركز، فإن الزوايا يجب أن تكون متساوية. إن زاوية الإزاحة للهوائي يجب أن تطرح من هذه الزاوية المقروءة والناتج يجب أن يساوي زاوية خط العرض (انظر الملحق C من أجل مخطط زاوية الانحراف).

إذا كانت الزاوية المقروءة مساوية لخط العرض. فعندلذ يكون المغذي قد ضبط بشكل صحيح، سيما إذا كان القضيب متمركزاً. أما إذا لم تكن مساوية لخط العرض فعندلذ يكون المغذي غير مواز لمحور الصحن.

إذا كان المغذي مركباً على ثلاث أو أربع قضبان، فعندئذ يكون هنالك عادةً لكل قضيب طول إضافي للضبط يستخدم ليمركز المغذي. في حال كون مثبت المغذي هو خطاف من نوع 1 فإن القضيب يمكن أن يكون بحاجة للحني قنيالاً أو التدوير لتحقيق عملية الضبط الصحيحة.

إذا كان القضيب يحمل تأشيراً بالبعد المحرقي الواجب استخدامه، فإنه يكون من السهل عندئذ تحديد فيما إذا كان المغذي متوضع تماماً في المحرق. وإلا فقم بقياس المسافة من مركز الهوائي إلى نهاية دليل الموجة الدائري لنمغذي. هذه المسافة يجب أن تكون أقل به 6.4 مم (ربع بوصة) من المسافة المركزية للصحن. بعبارة أخرى، فنقطة التركيز الفعلية هي بمقدار 6.4 مم داخل دليل الموجة الدائري.

تحديد البعد المحرقي

إذا كانت مسافة البعد المحرقي غير معروفة، فإنه يمكن أن تحدد حسابياً بطريقتين: بقياس قطر وعمق القرص. أو باستخدام النسبة F/D والقطر. عند قياس القطر، تأكد من أن القياس يبدأ من السطح العاكس وليس من الحافة الخارجية المدعمة للقرص. إذ أن ذلك قد يضيف 5 سم إلى القياس.

لتحديد عمق القرص. ثبت خيطاً على محيط قرص الهوائي بحيث يمر من مركزه، قس المسافة بسين الخيط ومركز الهوائي، هذا القياس هو عمق القرص. لتحديد البعد المحرقي، يتسم تربيع القطر وقسمته على عمق القرص مضروباً بالعامل 16.

عند استخدام النسبة (F/l). فإنه لا يزال من الضروري إنجاد قطر الهوائي الفعال. اضرب النسبة (F/l) بالقطر المقاس لتحصل على البعد المحرقي. كلا هذان القياسان مبينان في الملحة).

حالما يكون المغذي قد جرى وضعه في المحرق وأصبح القرص قادراً على سبر حزام Clarke، فإن الصورة وشدة الإشارة يجب أن تكونا ممتازتين. فإذا مازال هنالك ومضات زائدة، فعندئذ يجب فحص دقة سطح القرص وذلك بتمديد حيطين عبره. هذان الخيطان يجب أن يتقاطعا في المركز ويجب أن يكونا متعامدان عند نقطة التقاطع ومتماسان بشكل حفيف. فإذا لم يكونا كذلك، فهذا دليل على أن الصحن غير مستدير بشكل تام. حرك الخيطين بمقدار دليل على أن الصحن غير مستدير بشكل تام. حرك الخيطين بمقدار على الفحص السابق، فإذا استمرا بعدم التماس فالصحن عبب أن يصحح. أما إذا كانا متماسين في الموقعين السابقين فإن المحيط الخارجي للقرص يكون مستوياً.

ابحث في سطح القرص عن ندبات في المعدن. أية ندبة تؤيد عن 6.5 مم يجب تسويتها. إن الأقراص المصنعة من مواد بلاستيكية أو فيم كلاس تميل إلى التقوس من أسغلها وهذا التقوس يصبح أكثر وضوحاً مع الزمن بفعل الحمولة الناتجة عن الجليد والثلج. يمكن أن تنحل البراغي والصمن كلما تحرك الصحن إلى الأمام والخلف عند تحريك الهوائي له أو نتيجة لعصف الريح على سطحه. هذه الاهتزازات يمكن أن تسبب ضعف أو عدم استقرار في الصورة وخاصة في الحزمة الله ولسوء الحفظ، فإن العديد من الهوائيات مع قواعد التثبيت المصنعة لأنظمة استقبال الأقمار الفضائية غير ملائمة للعوامل الموية. فأغلب هذه الهوائيات لا تدهن بمواد بلمرة تقيها من الأشعة فوق البنفسجية.

العديد من الهوائيات المصنعة من مواد فيبركلاس تتصدع نتيجة الظروف الجوية سامحة للماء بالتغلغل ضمن الشقوق مما يزيد تدريجياً في حجم التصدعات وينتج عن ذلك تأكل المادة المعدنية العاكسة التي يطلى بها سطح القرص المصنع من مواد لدنة.

خلال سنتين أو ثلاث سنوات يبدأ سطح القرص بالصدأ من مكان تثبيت الخطاف 1 ومن مكان توضع البراغي، ويتعرى السطح بفعل العوامل الجوية وأملاح الدهانات المستخدمة. ومع ازدياد فعل التعرية والتآكل تبدأ مشاكل انخفاض ربح الهوائي.

الكابلات والوصلات

إذا لم تكن الوصلات من النوع المقاوم لنعوامل الجوية، فإنها ستكون مصدراً للمتاعب. فالماء يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة للكابلات المحورية.

إن مادة foam العازلة يمكن أن تمتص الرضوبة داخل الناقل. مما يؤدي إلى قصر الإشارات ذات المرددات العائية والخفاضاً بجهد التغذية وتغيراً لجهود التنحين إذا ما تم نقل هذه الجهود عبر نواقل محورية. إن تسخين الوصلة بالإضافة إلى 10 سم من الناقل الموصول بها بمحفف الشعر سيؤدي إلى طرد الرطوبة. إذا كان هناك رطوبة في الناقل المحوري فإن ذلك سيظهر جلياً كمقاومة منخفضة بسين الناقل المحوري المركزي والتحجيب المحيط به.

في الحالات الغير عادية، عندما تستخدم المكبرات ١.١٨٨، نجب فحص عمق الملمس المركزي للوصلة من نــوع ١٨، حيث يجب أن يكون أخفــض من مستوى الحلقـة الداخنيـة. فإذا لم يكن كذلك فإن التماس لن يكون جيداً.

عند استخدام الوصلات المخزنة بمواد مقاومة للرطوبة والماء يجب أولا تنظيفها بشكل حيد. هذه المواد العازلة لم تصمم لتعمل مع وصلات تنقل جهود مستمرة. كما أن الشوائب ضمن هذه المواد العازلة تسبب قصر الإشارات ذات المرددات التي تتراوح بين 4 و 12 جيغاهر تز إلى الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض الجهد. فإذا انخفض الجهد إلى مادون قيمت أصغرية محددة فإن ربح الكتلة BLN سوف ينخفض بشكل سريع. فمن أجل جهد 18 فولت لتغذية كتل LNA وBLN. تكون القيمة الأصغرية المسموحة بين 12 و 14.5 فولت . أما انخفاض الجهد إلى دون 11-11 فولت فيعني أن هذه الكتلة قد انهارت وأصبحت بدون ربح.

الأعراض: خيال ثانٍ في الصورة.

الأسباب الممكنة: تداخل بالاستقطاب ناجم عن إشارة قمر فضائي آخر أو ضبط غير صحيح لأداة التحكم بالاستقطاب، وجود مشكلة في مازج محول الـتردد أو الناخب أو وجود جهاز فيديو يشع بنفس التردد الحامل أو وجود تعديل راديوي ناتج عن محطة تلفزيونية محلية مجاورة.

إذا كانت المشكلة تحدث فقط عند استقبال إشارة بعض الأقمار الفضائية، فإنها قد تكون ناجمة عن تداخل بالاستقطاب من إشارة قمر فضائي آخر. وهذه المشكلة شائعة الحدوث في أقراص الهوائي الصغيرة.

زذا كان سبب المشكلة هو وجود قناة تنفزيونية محمية. فإن الكشف عنها يتم بعدم توصيل إشارة دخل للتلفزيون وملاحظة وجود صورة القناة المحمية على شاشة التنفاز.

في المستقبلات التي تعتمد على تحويل المتردد الأحادي، إذا كان خيال الصورة لا يُرى عسى الأقنية بمدءاً من القنبال 18 وما فوق. بينما هو ملاحظ بشكل واضح عنى الأقنية 17 وما دون، فإن العطل المحتمل يكون في المبدئل الخافض لمتردد downconverier.

يأتي الخيال من القدال التي تبعد سبع أقنية من القدال من الحائية المنحنة. ولذلك فالقداة 17 يمكن أن يأتيها خيال من القداة 23. والقداة 16 يمكن أن يرافقها خيال آت من القداة 23. وهذا صحيح في التصاميم التي تتضمن مذبذب محسي خزمة جانبية منحفضة. فإذا رافق التيار المستمر مذبذباً من هذا الدوع فإن الأقنية (1-6) ستكون صافية بدون خيال. أما الأقنية (7-2) فستكون مصحومة بأخيسة لأقنية أحرى فا خيال. إذا حدت إحدى هاتان الحالتان، فإن العطل يكون في دارة محول خفض التردد. وهذا على الأغلب دليل على أن ديود المازج إما ن يكون مفتوحاً أو مقصوراً أو أن محول خفض التردد قد أصبح غير متوازن. وفي جميع الحالات، من الأفضل إعادة المستقبل إلى المصنع نلضبط لأن ذلك ليس بالأمر السهل عن طريق مراقبة الد VITS براسم الإشارة.

الاعراض: صورة معماة.

الحالات المحتملة: وضع غير صحيح في مفتاح القطبية لمفيديو.. بث مشفر، عدم قفل حقة القفل الطوري ١٩١٨. عطل في قسم التضحيم الفيديموي، عطل في معدل الستردد الراديوي أو إزاحة في تنحين تردد الخرج للمستقبل. إذا كانت كل الأقنية معماة، نجب تحويل مفتاح القطبية لنفيديو، و غالباً بمحرد وضع المفتاح في حالة التوصيل ١٥٧ سوف تُحل المشكنة.

قد يكون سبب العطل كامناً في تماسات المفتاح. لـذا ينبغي استخدم راسم إشارة لفحص خرج الفيديـو. إذا تم تغيـير وضعية المفتاح. فإن نضات التزامن يجب أن تتحول من القطبية الموجبة إلى السالبة وبالعكس.

إن دارة حلقة القفل الطوري . Pl.L تلحق بمكشف متغيم يمكن بضبطه قفل دارة . Pl.L على الترددات الصحيحة . و غالبا ما يكون سب الصورة العماة عطال في هذا المكشف. اضغط بشكل خفيف على المكثف مع مراقبة الصورة . فإذا أصبحت الصورة صافية فإن مصدر العظل هو هذا المكثف.

الاعراض: خط اسود متموج بشكل شاقولي في الصورة.

الحالات الممكنة: ضبط غير صحيح لمفتاح قطبية الفيديو، بث مشفر.

الاعــراض: عــدم اســتقبال جميــع محطــات الاقمــار الفضائية.

الحالات الممكنة: توجيد خاصئ لقرص هواني. ضبط غير صحيح للمفتاح Format Switch.

إن مجال الضبط الآلي للتردد 'AF(في بعض المستقبلات يكون ضيقاً نسبياً. وهذا يمنع المستقبل من أن يقاد عن طريق الحامل TI. كما أنه يمنع المستقبل من القفل عسى انحطة التالية المزاحة بمقدار 20 ميغاهر تز. في مثل هذه المستقبلات. إذا كان مفتاح Satellite Format موضوع بشكل غير صحيح. فإن المستقبل سوف يتم تونيفه من أجل الأقنية المزدوجة ولمستقطب المستقبل سوف يضبط من أجل الأقنية الفردية أو بالعكس.

الاعراض: شاشة سوداء أو فضية حين الضبط فقط على بعض الاقنية.

الحالات الممكنة: مشاكل في Ti أو في الناخب، كتنة LNA، كتلة LNB أو محول خفض التردد.

الاعراض: مقياس شدة الإشارة يتذبذب بين قيمتين، والصورة يتغير صفاؤها .

الحالات الممكنة: مشكنة في TI، رطوبة في دليل الموجمة، LNA أو النباقل المحبوري. توصيل متقطع في LNA. LNB، أو محول تخفيض التردد.

الأعراض: المحرك يتحرك في اتجاه واحد.

الحالات الممكنة: عطل في مفتاح التحديد، عطل في مفتاح الاتجاد، عطل في وحدة التغذية أو عطل في دارة التغذية العكسية.

الاعراض: الاستقطاب لا يتغير أو متقطع.

الحالات الممكنة: قطر الناقل المحوري صغير من أجل الطول المستحدم، عطل في المستقطب، عسية التحين لناعم للاستقطاب غير صحيحة، وطوبة في المستقطب، ضبط واجهة الاستقطاب غير صحيح أثناء البرمجة.

الأعراض: أزيز في الصوت.

الاحتمالات الممكنة: حلقات في التأريض. ضبط خاطئ لكاشف الصوت. مستوى الإشارة الفيديوية إلى إشارة المعدل عالى جداً.

الأعراض: رنيم (hum) في الصوت.

الاحتمالات الممكنة: مشاكل في التأريض. عطل في التغذية (عطب ديود أو مكثف ترشيح). حدوث قصر في المضخم.

الأعراض: إزاحة في مقياس ضبط التردد المركزي

الاحتمالات الممكنة: ضبط خاطئ للتحكم الآلي بالـتردد ٨٢٠. تداخـل مع محطـات أرضيـة ٢١، ضبط خـاطئ للـــتردد المتوسط، ضبط خاطئ لتردد القنال.

إذا كانت الإزاحة واحدة لكل الأقنية، فالمشكلة تكمن في ضبط خاطئ للمستقبل أو ضبط غير مناسب لمرحلة التحكم الآلي بالتردد عادةً مع محول الآلي بالتردد عادةً مع محول تخفيض التردد المرتبط معها ولكن بدون وجود أية إشارات دخل. يجب أن يضبط مقياس التردد على التردد المركزي. إذا لم يكن الأمر كذلك، عندئذ تضبط مرحلة AFC بحيث يكون المقياس مضبوطاً على المركز. ينبغي التأكد من أن المقياس نفسه غير منحاز عن نقطة ضبطه المركزية. يتم ذلك باستخدام مستقبل لا يعمل، وبوصل طرفي المقياس مع بعضهما البعض.

الأعراض: تشخيطات Jitters على الإشارة المرئية.

إن مشاكل الإشارة المرئية يمكن أن تنشأ عن إشارة فيديوية ضعيفة جداً أو قوية جداً. تنشأ تشخيطات إشارة الفيديو عادة عن مستوى إشارة مرئية تصل إلى المعدل بحيث لا تؤمن الحراف كاف. وقد ينشأ أثر مشابه عن دارة PLL غير مضبوطة بشكل مناسب. إذا كانت الصورة تبدو وكأنها ترتحف، خاصة أثناء الشاهد اللامعة، فعندها قد يكون العطل في دارة المسك أو أن مفتاح التشغيل فذه الدارة هو في وضع Off.

إن مكثف تمرير سيئ قد يسمح للتغذية العكسية بالمرور إلى أجزاءً أخرى من الـدارة و هـذا يمكـن أن يســبب أيضــاً تموجات في الصوت.

الأعراض: القفز بين الأقنية، انزيام في الأقنية.

الاحتمالات الممكنة: رطوبة في نواقس محول تخفيسض التردد أو LNC، جهد تنحين متقطع، عطل في دارة التحكم الآلي بالتردد، عطل في ناخب نظام LNB، عطل في دارة TO أو VCO في محول تخفيض التردد أو في LNC.

الأعراض: عدم وجود صوت أو صورة مع عدم وجود إشارة على مقياس شدة الإشارة.

الاحتمالات الممكنة: الناقل المحوري عــاطل. توجيــه خاطئ للهوائي، LNA/LNB أو محول تخفيـض الـتردد عـاطل أو مرحلة التردد المتوسط عاطلة.

يوصل مقياس شدة الإشارة قبل دارة التحديد. وبذلت يتم التأكد من أن المحدد ودارات التوازن لنمستقبل تعمل بصورة صحيحة. يجب فحص الناقل المحوري عند نقطة دخول إلى الواجهة الخلفية للمستقبل. وللتأكد أيضاً من نقطة التوصيل على البورد، حاول أن تفصل الجاك وتعيده. تأكد من أن الوشائع غير مقطوعة والقلب الفريتي غير عاطل.

الأعراض: شاشة سوداء على جميع الأقنية ولكن الصوت موجود.

الاحتمالات الممكنة: مضخم الصورة عاطل، مفتاح القطبية للصورة عاطل، ناقل إشارة الصورة مقصور.

إذا كان الصوت موجوداً، فهذا يعني أن دارة الكاشف الإشارة الفيديو تعمل بشكل جيد والمشكلة تقع في مضحم إشارة الفيديو أو في المرشح أو في دارة المسك. غالباً ما تمر الإشارة بمفتاح القطبية لذلك يجب فحصه أولاً. إذا كانت الترانزستورات مستخدمة فينبغي التأكد من جهود الانحياز. أما في حال استخدام ١٢٤ نتأكد عندئذ من جهود التغذية وإشارات الدخل والخرج.

الاعراض: المستقبل يشير إلى قنـال، والتلفزيـون يُظهر قنال أخرى.

الاحتمالات الممكنة: يكون مفتاح نظام الاستقطاب Polariser في الوضعية الخاطئة. المستقطب Polarisation Format غير مضبوط، جهد تلحين القنال غير موجود، تردد الذبذب المحلي LO للكتلة الما غير صحيح، ناخب كتلة المترددات عاطل، دارة التحكم الأتوماتيكي بالتردد عاطلة أو كاشف إظهار رقم القنال عاطل.

إذا كان المستقبل غير متلائم مع الناقل ومحول خخفيض

انتردد، فعند الله الله الله الله الله المحدد الله المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد عاطل. هذا يمكن أن يتسبب بأن تكون قناة واحدة أو حتى جميع الأقنية غير مضبوطة، وهذا يعتمد عنى طريقة التنحين. وبما أن كل مستقبل له إجراءات ملائمة خاصة به فإن الاتصال بالتركة المصنعة بهدف الحصول عنى التعليمات بهذا الخصوص هو أفضل إجراء يمكن أن يتبع.

الأعراض: خطوط أفقية تعبر الصورة بشكل بطيء.

الاحتمالات الممكنة: وجود حلقة تأريض، استخدام سن رفيع حداً للمستقطب، مكثف ترشيح وحدة التغذية عاص.

إذا اختفت الخطوط الأفقية عند فصل المستقطب، فهذا دليل على أن قطر السلك غير كاف. يمكن التعويض عن هذا بإضافة مكثف كيميائي بقيمة من 1000 إلى 1000 ميكروفاراد على جهاز الاستقطاب بين النقطة B+ والأرض.

إذا ظلت الخطوط عند فصل المستقطب، فمن المكن أن تكون المشكلة في وجود حلقة تمأريض بين المستقبل وعنصر أحر، ونجب استخدام ملائم لرفع الشاسية عن الأرض. إذا اختفت الخطوط، فهذا دليل عنى وجود فرق في الجهد بين أرضي المستقبل وأرضي الهوائي. إن أرضي الهوائي هي أهم نقطة أرضي وذلك لحمايته من الصواعق لذلك نجب عدم المساس بها وإنما نجب رفع المستقبل، والفيديو VCR ومكبرات الصوت عن الأرضي.

بعد الإجراءات النابقة. إذا لم نتخفص من الخطوط الأفقية، يجب التأكد من خرج وحدة التغذية بحيث يكون خالياً من تموجات التيار المتناوب المحملة على مركبة التيار المستمر. في حال وجود مثل هذه التموجات، يجب استخدام مكشف ذو جهد أعلى من المكشف المستخدم في المستقبل أو مساوياً له، يلحم على التفرع مع المكثف الأساسي لتحديد فيما إذا كان العطل منه. إن مكثف المرشح الأساسي يمكن أن تقل فاعليته، نذلك فإن هذه المشكلة تزداد سوءاً بالتدريج.

الأعراض: انصهار فيوز المستقبل.

الاحتمالات الممكنة: وجود قصر في أحد المكونات: وحدة التغذية LNC .LNB. LNA ، محول تخفيض المتردد قسم المخدّم من «IRD.

افصل التغذية عن الكتل LNA أو LNB، وعن خط ضبط جهد محول تخفيض المتردد وخط التحكم بالاستقطاب من المستقبل. إذا انصهر الفيوز من جديد، فإنه يوجد قصر بدون شك في المستقبل. والأسباب الأكثر احتمالاً لذلك هي وجود

قصر في محول التغذية، أو ديود التقويم، وجود قصر أو تسريب في مكثف الترشيح، أو قصر في دارة تنظيم الجهد. يجب الحذر من تبديل الفيوز بآخر يسمح بمرور تيار أكبر، لأن ذلك سوف يسبب ضرراً.

الأعراض: انصهار فيوز دوران المحرك.

الاحتمالات الممكنة: عزم المحرك صغير لتحريث قرص الهوائي، المحرك متوضع بشكل غير صحيح، صدأ أو كتل أجرى متوضعة على محوره.

يزود المحرك عادةً بفيوز حماية داخلي. ويعود السبب في حصول القصر إلى أن محور المحرك يعاني من الحناء. أو أن عزم عير كاف لتحريك مثل هذا النوع أو بهذا الحجم من الأقراص. وفي الشتاء فالسبب المحتمل للعطل هو وجود قطع من الجيد ممسكة بالمحور. لذلك يجب عزل جسم علبة المسننات والمحور بمادة عازلة أو غطاء، بحيث تمنع قطرات الماء من التغلغل إلى المحور.

الاعراض: خطوط أفقية معتمة على الشاشة مع وجود هميم في الصوت.

الاحتمالات الممكنة: عطل في مكثف الترشح أو ديود التقويم في وحدة التغذية، أوحلقة تأريض سيئة.

إن السبب الأكثر احتمالاً هو فصل في مرشح وحدة التغذية. ثما يؤدي إلى مرور مركبة جهد متناوب مع الجهد المستمر مسببة وجود مركبة بتردد 50 هرتز من أجل مقومات نصف موجة. وبتردد 100 هرتز في المقومات الجسرية ذات الموجة الكاملة. وأيضاً في حالة فصل أو قصر أحد الديودات فإن مكثفات الترشيح لمن تحافظ على مستوى جهد مستسر ثابت وسوف يتأرجح جهد الخرج مع تغيرات جهد الدخل مسبباً حدوث همهمة في الصوت.

إن وجود حلقة تأريض أيضاً بفرق جهد عمالي يسبب ذات التأثير. وإذا حدث قصر لجهد المحمرك مع الجسم فإن تأثيراً مشابها سيحدث بمالرغم من أن فيوز المحمرك سوف ينصهر، ويمكن أن تختفي الهمهمة بفصل التغذية عمن علبة التحكم بالمحرك.

الأعراض: المستقبل لا يغير الأقنية.

الاحتمالات الممكنة: دارة التلحين في المستقبل عاطلة، VTO أو VCO عاطلة في محول تخفيض المتردد، أو ناقل جهد التلحين مفصول أو عاطل في أنظمة التبديل المفرد (ذو التردد الواحد).

يجب التأكد من قيمة جهد التلحين لمحـول تخفيـض الـتردد أو لملحن كتلة التردد أو LNC. فإذا كـان الجهـد موجـوداً فـإن الفرصة كبيرة في أن يكون المستقبل والناقل سليمان.

إذا تمت المحافظة على ذات القنال دائماً في حال إطفاء وتشغيل المستقبل، فهذا دليل على أن جهد التغذية يصل بصورة صحيحة لمحول تخفيض المتردد و LNA ولكن المذبذب VTO أو VCO في محول تخفيض المتردد/ناخب كتلة المترددات لا يستجيب لجهد التلحين ويجب استبدال المذبذب VTO أو الناخب.

أما إذا كان جهد التلحين غير موجود، فإنه من المحتمل أن يكون مضخم جهد التلحين عاطلاً، واستبداله ممكن لأنه عبارة عن مضخم عملياتي شائع الاستخدام.

الأعراض: محرك القيادة عاطل.

الاحتمالات الممكنة: سلك مقطوع بين قسم التحريك وقسم التحكم، وشيعة المحرك مقطوعة أو التماسات متآكلة.

هناك احتمال لحدوث استعصاء ميكانيكي، أو أن أحد البراغي أو الصمن منحلة، أو قطع سلك. و إذا كان عمر المحرك يزيد عن سنة فإن التماسات على الأغلب تكون متآكلة وهي السبب في العطل.

	*				
					*
:					
		#			
84					
			3.6	8	

العناصر المتخصصة

لإحراء الصيانة وإصلاح أنظمة استقبال التوابع الصنعية بفاعلية، ينبغي فهم وظيفة أغلب العناصر الـتي تدخل في تكوين دارات المستقبل.

هذه العناصر، تتفاوت من دارات متكاملة معتمدة في أجهزة التلفيزة و الراديو MF إلى دارات خاصة مصممة

للاستخدام في مستقبلات التوابع الصنعية حصراً مشل مرشحات SAW. وقد تضمن هذا الفصل معلومات عن العناصر شائعة الاستخدام في التجهيزات الإلكترونية مشل الديودات، الترانزستورات الحقلية FETs، و الترانزستورات والدارات المتكاملة.

الديودات


هي عناصر ذات طرفين، ولها قطبية تمكن من تغيير جهد متناوب إلى جهد مستمر من خلال عملية تسمى بالتقويم. يوضع الشكل 1-26 رموزاً لمختلف الديودات. وتستخدم الديودات في وحدات التغذية، دارات التحكم الآلي بالربح AGC، دارات كشف التعديل، دارات القياس، دارات التحديد.


تصمم الديودات لنقل النصف العلوي أو السفلي من الموجة المتناوبة، وذلك حسب قطبيتها. ويظهر الشكل 2-26 الإشارات التي يمكن رؤيتها في دارة تقويم كلاسيكية. بإضافة مكشف ترشيح، يتم تنعيم تعرجات الجهد المستمر ويتحول الجهد إلى جهد ثابت.

في بعض المستقبلات، تستخدم الديودات في دارات كشف التعديل لإشارة الفيديو. ففي كاشف التعديل مع خط تأخير، يوجد ديودان أو أربعة على شكل جسر، وهي عموماً من نوع شوتكي غير أنها يمكن أن تكون ديودات إشارة عادية. ويجب تجميعها أقرب ما يمكن

لبعضها البعض لتأمين موجة فيديوية غير مشوهة عند الخرج. يوضح الشكل 26-3 دارة كاشف تعديل مع خط تأخير. إن دارات كشف التعديل للإشارة الفيديوية قد حرى بحثها بالتفصيل في الفصل 9. وتستخدم ديودات شوتكي السريعة في دارات التحديد، ومن العناصر الشائعة الديود 2800-4808. وهو ذو زمن فتح وقفل قصير جداً لذلك فإنه بإمكانه إلغاء الزدد 30 هرتز المسبب للرجفان لذلك فإنه بإمكانه إلغاء الزدد 30 هرتز المسبب للرجفان عند قيمة ثابتة، في حين تمر إشارة الفيديو ذات الردد العالى. وهناك مثال لدارة مسك باستخدام الديود موضحة في الشكل 26-4.


هناك عنصر وحيد، يتضمن في تكوينه جزءاً سعوياً وجزءاً يقوم بوظيفة ديود، يسمى هذا العنصر varactor، ومن المعتاد استخدامه لضبط دارات التلحين لأن قيمة المكثف فيه تتغير مع تغير الجهد المطبق عليه. والشكل 26-5 يبين مثالاً لاستخدام ديود varactor لضبط دارة قفل طوري PLL.






شكل 2-26. إشارات لوحدة تغذية فيها جسر تقويم لوجة كاملة. إن الجهد المتناوب القادم من المحول هـ و 30 فولت. إن خرج الجسر هو نبضات لتيار مستمر. بإضافة مكثف ترشيح عـالي القيمة يمكن تنعيم الجهد المستمر. وبتمريره عبر منظم جهد نحصـل على قيمة ثابتة ويجب أن يزيد جهد الدخل للمنظم بمقدار 3 فولت على الأقل عن الجهد المراد تنظيمه.

شكل 26-1. ديودات - رموز توضيحية لبيان القطبية.



شكل 26-3. ديودات لكشف الفيديو في دارة تمييز ذات تأخير زمني.




شكل 26-4. دارة مسك يستخدم فيها الديود ذاته كما في دارة الميز البينة في الشكل السابق 26-3.

الترانزستورات

الترانزستورات عبارة عن عناصر ذات ثلاثة أرجل يمكن استخدامها لتكبير الإشارات أو تحديدها. أرجل الترانزستورات التي تؤلف القاعدة، الباعث و المجمع لا يمكن تغيير مواضعها، إذ لا تعمل الدارة عند أي تبديل بينها. والترانزستور هو أساساً عبارة عن ديودين موصولين عبر القاعدة. الشكل 26-6 يدل على رموز الترانزستورات وشكلها الفيزيائي. (انظر أيضاً الأشكال 26-7 26-8).

إن جميع أنواع الترانز ستورات يمكن تصنيفها ضمن العائلة

NPN و PNP حيث N و P هما الاختصار للموجب والسالب، وتشير إلى جهد الاستقطاب الطبيعي للباعث، القاعدة و المجمع بالنسبة لبعضها البعض. النقطة الهامة التي ينبغني معرفتها حول دارات الترانزستور، هي أن النوع NPN يفتح أو يصبح ناقلاً بين الباعث والمجمع حين يطبق على قاعدته جهداً موجباً أكثر من جهد الباعث. وكذلك يصبح النوع PNP ناقلاً متى وجد جهد سالب على القاعدة يزيد عن الجهد السالب أو الأرضي الموصول إلى الباعث.



شكل 26-5. ضبط قنال الصوت لكاشف PLL بديود Varactor. فعندما يتغير الجهد على طرف القاومة التغيرة لضبط الصوت، تتغير ايضاً سعة الكثفة للديود Varactor، وهذا يؤدي إلى تغيير في تردد القفل لدارة PLL.

Base Emitter Emitter Emitter Emitter Emitter TO-92 TO-39 Collector PNP Collector Emitter Collector Emitter To-39

شكل 26-6. نقاط الخرج ورموز الترانزستورات من نوع NPN وPNP.


شكل 26-7. دارة مكبر NPN. هذه الدارة توضح استقطاب ترانزستور NPN.

شكل 26-8. دارة ترانزستور PNP تبين جهود الاستقطاب لهـذه الـدارة وهي قليلة الاستخدام في مستقبلات التوابع الصنعية.

الترانزستورات المكافئة

قد تكون المراجع الأكثر فائدة حول الترانزستورات. هي تلك التي وضعتها IR. RCA. ECG والدارات المتكاملة، إضافة تصنف آلاف الترانزستورات، FETs والدارات المتكاملة، إضافة إلى إعطاء أرقام بدائلها مع قائمة بمواصفاتها الأساسية. وهكذا يمكن للفني الذي لا يعرف نوع الترانزستور إن كان NPN أو PNP، يمكنه أن يجد الترانزستور المكافئ ويستطيع أن يستنتج نوع الترانزستور بعد ذلك.

إن دراسة تصنيف الترانزستورات في المراجع تبين بوضوخ بأنه في أغلب الحالات، هناك عدد محدود حداً من الترانزستورات يمكن أن يحل مكان مئات منها، ويجب تخزين ما لا يزيد عن أصابع اليد من أنواع الترانزستورات اللازمة لصيانة مستقبلات التوابع الصنعية المنزلية TVRO. هناك ترانزستوران من الحجم الصغير يمكن أن يحلا كبديلين عن الترانزستورات في أغلب التطبيقات وهما أن يحلا كبديلين عن الترانزستورات في أغلب التطبيقات وهما الترانزستور 2N3908 (PNP). بالنسبة لإشارة الفيديو فإن الترانزستورات من نوع NPN)، وفي دارات مكبرات التردد المتوسط الترانزستورات من نوع NPN، وفي دارات مكبرات التردد المتوسط المترانزستورات هن أغلب الدارات.



شكل 26-9. اختلافات في توضع الأرجل. على الرغم من أن الترانزستوزات الكافئة لبعضها يمكن أن تكون من نوع 2N و2S. غير أن توضع الرجها يختلف. فإذا استبدل ترانزستور 2N (إلى اليسار) مع آخر من سلسلة 2S دون تغيير لموضع الأرجل قاعدة ومجمع. فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عطب الترانزستور.

إن توضيع الأرجل يجب أن يتم بحذر، إذ أن السلسلة 2N .2SA, 2SB, 2SC غالباً ما تكون مختلفة عن السلسلة 2N . والشكل 26-9 يبين الفرق بين نوعين متكافئين لهما نفسس الشكل ويختلفان بتسميات الأرجل.

تستخدم الترانزستورات ذات الاستطاعة العالية من نوع TIP في دارات تنظيم الجهد. وغالباً ما تكون من سلسلة TEX المعلبة حسب النموذج TO-220 والتي تنتجها شركة


.ins. لذلك يجب تخزين أصناف قليلة من هذه السلسلة مشل TIP-31A و.TIP-41A. كذلسك يستخدم أحياناً الترانزستور 2N3055 بنموذج TO-3 كترانزستور تمريس. لذلسك ينبغسي الاحتفاظ بأعداد قليلة منه أيضاً.

يمكن فحص الترانزستورات اعتماداً على مقياس .. أوم أو DMM. في بعض الحالات، يجب نزع العنصر من الدارة للحصول على قراءة صحيحة.

ترانزستورات التأثير الحقلي FETs


هناك نوع آخر من العناصر ذات الثلاثة أرجل. إنها تشبه البترانزستورات الأخرى من حيث كونها عناصر مصنوعة من أنصاف النواقل، ويمكن استخدامها كمكبر أو قاطع switch ولكنها تختلف تماماً في البنية وطريقة العمل، فهي عناصر يتم التحكم بها بواسطة الجهد، في حين يتم التحكم بالترانز ستورات الأخرى عن طريق التيار. وهي تتمتع بممانعة دخل عالية وضحيج داخلي منخفض جداً.

في الشكل 26-10، توجد أشكالٌ ورموز مختلفة لعناصر Gate . Drain ويرمز للأرجل الثلاثة، المصرف Drain الشبكة Gate والمنبع Source بالرموز G, D و S. وهناك أربعة أنواع من Source بالرموز P وهناك أربعة أنواع من العناصر FETs، قنال P إضافة إلى MOSFET قنال MOSFET وللنوع MOSFET موماً أربعة أرجل وتبدأ تسميتها عادة بالرمز 3N. وهي أيضاً عناصر حساسة للشحنات الساكنة لذلك ينبغي مسكها بحذر (انظر الفقرة التالية حول الحماية من الشحنات الساكنة).



شكل 23-10. رموز بيانية للترانزستورات FETs. تتضمن الترانزستورات مـن نوع قنال-P وقنال-N. إضافـة لترانزسـتورات MOSFET ذات شبكة وحيـدة وننانية الشبكة.

يستخدم كل من النوعين FETs وMOSFET كمازج في دارات كشف التعديل للصوت وكمكبرات جهد في دارات الصوت والصورة وأيضاً كمفاتيح سريعة في دارات المسك. والشكل 11-26 يوضح دارة مازج شائعة الاستخدام. إن طريقة فحص ترانزستورات FETs تتم بالأسلوب المتبع لفحص الترانزستورات ثنائية القطبية، فمقياس-أوم يدل مباشرة على وجود فصل أو وصل دائم في الترانزستور FET أو كونه ذو وصلة جيدة. وإن كان العنصر مجمع على الدارة، فالأفضل وصلة حيدة. وإن كان العنصر مجمع على الدارة، فالأفضل أنذاك فحص جهد الاستقطاب.



شكل 26-11. ترانزستور MOSFET ثنائي البوابة مستخدم كمازج. في هذه الدارة توجد إشارة الفيديو لمحطـة الارسـال على إ إحدى البوابتين. وتوجد إشارة الذبذب المحلي على البوابة الأخرى. إن الخرج هو الحامل الثانوي المطلوب ويكـون عـادة بـتردد مركزي 10.7 ميغاهرتز.

الدارات المتكاملة ICS

هنالك الكثير من الدارات المتكاملة المستخدمة في مستقبلات التوابع الصنعية. ويمكن تصنيفها كعائلة واحدة عندما تتعامل مع إشارات من طبيعة واحدة ومستوى جهد واحد. ومن العائلات يوجد TTL, CMOS والدارات المتكاملة الخطية.

يمكن تقسيم جميع الدارات المتكاملة مبدئياً إلى عائلتين كبيرتين هما الدارات الرقمية والدارات التشابهية. والدارات المنطقية تعني أنها تستجيب إلى مستويين للجهد فقط هما +5 فولت ويدعى بالمنطق "۱" والأرضي ويسمى "0" منطقي. وتسمتجيب الدارات التشابهية إلى إشارة تشابهية. حيث توجد تغيرات مستمرة في مستوى الإشارة. وتعرف الدارات المتكاملة التشابهية عموماً بالدارات المتكاملة التشابهية عموماً بالدارات وظيفتها. فمثلاً، حين تعمل الدارة الرقمية لتمرير الجهد وظيفتها. فمثلاً، حين تعمل الدارة الرقمية لتمرير الجهد التشابهي، أو حين تقوم الدارة التشابهية بدور المقارن وتعطى جهداً عالياً أو منخفضاً.

حتى هذا الوقت، هناك فقط عدد قليل من الدارات المتكاملة مصنعة خصيصاً للاستخدام في مستقبلات التوابع الصنعية. ويقوم المصممون أحياناً باستخدام الدارات المتكاملة عند مواصفاتها القصوى أو تستخدم بعض الدارات المتكاملة لتطبيقات مغايرة تماماً لما هي مصممة من أجله.


هناك دارات متكاملة مستعارة من كل حقل مسن حقول الإلكترونيات لأجل تحقيق نظام استقبال فضائي. فمن عالم الحواسب تأتي دارات ECL, TTL وCMOS) وبعض الدارات الخطية الخاصة التي تحتوي على كاشف تعديل كامل وموزع تعددي muliplexer يعمل ككاشف ترميز وقد تم تطويرها لتلائم تقنية التعديل الترددي في الصوتيات. كذلك فإن لأجهزة التلفاز والفيديو بعض دارات التوليف الخطية والرقمية إضافة لدارات التكبير. ومن ألعاب الفيديو تأتي دارة تعديل RF ودارة ادخال رقم القنال. أما الدارات المتكاملة لخفض الضجيج فقد جرى تطويرها أولاً من أجل تقنية التسجيلات الصوتية وذلك باستخدام أنظمة: Dolby و Dolby و Dolpy

كل عائلة لها مساهمتها في نظام المستقبل ويجب فهمها حيداً لإجراء الصيانة بالشكل الصحيح. ولكنه من المستحيل دراسة كل عائلة بصورة تفصيلية ضمن إطار هذا الكتاب وسوف نكتفى بإعطاء لمحة موجزة عن كل منها.

عائلة Transistor Logic) TTL)

إنها عائلة رقمية تعتمد 5+ فولت مستمر كتغذية (انظر الأشكال 20-12 و 20-13). إن الإشارات المرتبطة بعائلة TTL هي مربعة أو على شكل نبضات مع تغير في الحالة عند نحو 23 فولت، حيث يدل الجهد الأعلى من ذلك على الحالة "1" منطقي والجهد الأقل يعتبر "0" منطقي. وتستحر دارات TTL تياراً لا بأس به، لذلك فقد وجدت عائلة Low-power والتي تستحر تياراً أقل بكثير، وهناك أيضاً عائلة S أو Schottky وهي أسرع من عائلة TTL التقليدية.

تعرف عائلة TTL بالسلسلة 7400، كذلك فإن سلسلة 74LS00 74LS00 تطلق على الدارات المنطقية ذات الاستطاعة الأدنى، وسلسلة 74S00 لعائلة شوتكي. إنه من غير المكن أن يحل عنصر من عائلة محل عنصر له نفس التصنيف ولكن من عائلة أخرى. فعنصر من عائلة 74S00 يجب استبداله بعنصر من نفس العائلة، وهذا ينطبق على دارة من عائلة 74O0 أو 74LS00 أو 74LS00.



شكل 26-12. مستويات الدخل والخرج المنطقية لدارات TTL.


إن الإشارة في منطقة عدم التعيين يمكن أن تفسر على أنها حالة منطقية غير معرفة وذلك حسب إشارة الساعة أو نوع الدارة. كذلك دارات CMOS، فهي تعاني من وجود مناطق عدم تعيين بين الحالة المنطقية "1" والحالة المنطقية "0" ولكن يعتمد ذلك على جهد التشغيل.

عائلة CMOS

(Complementary Metaloxide semiconductor)

إن تقنية CMOS وتلقظ "see moss" قد حلت بدلاً عن TTL في الحواسيب الحديثة ومستقبلات التوابع الصنعية وذلك بسبب سحبها الضعيف للتيار. هذه العناصر يمكن تغذيتها باي جهد يتراوح بين 3+ و15+ فولت مستمر، غير أن سرعة المعالجة تقل كثيراً مع انخفاض جهد التغذية، وهذا فإن أغلب التصاميم

تعتمد جهد تشغيل لـدارات CMOS عند 12+ إلى 15+ فولت. ولقد أصبحت CMOS هي الأكثر شيوعاً واستخداماً من بين جميع الدارات المنطقية نظراً لاستهلاكها الضعيف للتيار وهي تأخذ التصنيف 0.74COO. 4000, 4500, 14500 وانحذ التصنيف 14060, وقمية أو مفتاح تشابهي مثل 4066، تتفاوت من ابسط دارة رقمية أو مفتاح تشابهي مثل 4066، وحتى معالج مثل 280 (وهو مصنوع فعلياً بتقنية NMOS). مثالك دارات CMOS مماثلة لجميع دارات TTL.



شكل 26-13 قلاب TTL Flip-Flop يقوم بقسمة الإشارة 70 ميغا هرتـز والحصول على 35 ميغا هرتز.

عائلة Emitter Coupled Logic) ECL)

هذه الدارات من أقدم الدارات المنطقية ومعروفة بسرعتها العالية وهذه العناصر مستخدمة على نطاق واسع كمحددات ومقسمات استطاعة وكذلك كمكبرات في كثير من مستقبلات التوابع الصنعية وذلك نظراً لسرعتها وسلوكها شبه التشابهي pseudo-analogue. إنها تستخدم تغذية 5 فولت مستمر. ودارات ECL مصنعة تحت الرقم 10000 أو سلسلة MC1600.

الدارات 10115, MC10114 و10116 هـي دارات متكاملة مصممة لنقل المعطيات bus في أنظمة الكمبيوتر وهي مستخدمة كمكبرات 70 ميغاهرتز وكمحددات في كثير من مستقبلات التوابع الصنعية.

عائلة الدارات الخطية Linear

تستخدم هذه الدارات في جميع أنواع المستقبلات لتكبير إشارة التردد المتوسط IF وكشف إشارة الفيديو، كذلك لتكبير إشارات الفيديو والصوت وككاشف ترميز، كمولد قابل للتوليف بالجهد VCO، كمقارذ إظهار وأيضاً كمنظم جهد.

لا يوجد نظام تصنيف موحد مطبق على الدارات الخطية، فبعضها يبدأ برموز خاصة بكل شركة مصنعة. كذلك برموز كاصة بكل شركة مصنعة. كذلك برموز كاصة بكل شركة مصنعة. كذلك برموز كاصة بكل شركة مصنعة. كذلك برموز كامسن المسن المستن المستنة المستن المستنة المستنة المستنة المستنابهة والمختلفة بالرموز الأولية المستنابة والمناب المستنابة والمحتلفة بالرموز الأولية المستنابة المستنابة المستنابة والمحتلفة المستنابة المستنابة المستنابة والمحتلفة المستنابة المستنابة والمحتلفة المستنابة المستنا

لدى شراء دارات متكاملة خطية، يجب الانتباه إلى أن أغلب هذه العناصر متوفر بأشكال مختلفة من حيث التعليب، وهو غالباً ما يعرف برموز خاصة ملحقة برقم التصنيف suffix فوجود "K" ترمز لتعليب من نوع 3-T0. وأيضاً "T" يعني أن التعليب له شكل TO-220، و"AC" له علبة PO-50، "H" تعني TO-5

بعض الدارات المتكاملة لها رمزين في النهاية، فمشلاً العنصر LM733CN تعني بان العنصر يعمل في الجحال الحراري من 0 وحتى 70° مئوية بدلاً 55- وحتى 125+ مئوية التي تطبق في حال غياب الرمزين من النهاية. و N تدل على أن العنصر هو دارة بعلبة بلاستيكية DIP.

إن معظم الدارات الخطية المستعملة، والستي يجب تخزينها هي المكبر الفيديوي LM333 (أو NE592 المكافئ تماماً)، كذلك

الدارة LM4558 (أو الدارة المكافئة 1458)، وهناك أيضاً المكبر العملياتي الثنائي LM747، والمنظم القابل للتعيير LM723 (LM7815 LM7812 LM7805) ومنظمات الجهد الموجب LM7805 LM7912 و LM7915 و LM7915 و المسالب LM7912 و المتوازن والمؤقت الزميني NE555 وأيضاً كاشف التعديل المتوازن للسالج LM1889 مكبر المتردد الوسطي MWA120 والمضاد المعديل والمقدل المتعديل المتعديل المتوازن لإشارة RF، المكبر العملياتي 741، وأيضاً دارة كشف التعديل ذات القفل الطوري NE564.

يعتوي الملحق ٨ على رسومات لتوضيح الأرجل للدارات المتكاملة ذات الاستخدام الواسع، وفي بعض الحالات فإن المخطط الصندوقي لمكونات الدارة مبين أيضاً.

الحماية من الشحنات الساكنة

بعض دارات MOSFETs و CMOS ليست محمية البواب. وذلك يعني بأنها قابلة للعطب بواسطة الشحنات الساكنة، وينبغي التعامل معها بحذر (انظر الجدول 1-2). إذ يجب تخزين جميع عناصر MOSFET و CMOS في كيس مقاوم للشحنات الساكنة (معروف بلونه الوردي) أو يجب قصر الأرجل بعضها مع بعض. وهذا يمكن تحقيقه بغمرها في مادة ناقلة مقاومة للشحنات الساكنة أو وصل الأرجل بسلك من الألمنيوم أو لقطها معاً حتى تجميعها في الدارة. قبل استخدام العنصر الحساس للشحنات الساكنة، ينبغي تفريغ هذه الشحنات بواسطة سلك موصول إلى الأرض ويجب أيضاً الانتباه إلى ضرورة استخدام كاوي مؤرض جيداً لتحنب إلحاق الضرر بالدارات الحساسة.

تاريض إلى نقطة مشتركة	استعمال مادة ناقلة	طريقة الاستخدام		
	Х	التعامل مع التجهيزات		
X		ادوات ومثبتات معدنية		
X	X	التعامل مع صوان trays		
X		كاوى لحام		
х	х	غطاء طاولة معدني		
Х.		استخدام عناصر متنوعة		

* يستخدم سلك مؤرض موصول تسلسلياً إلى الأرض عبر مقاومة 470 كيلو أوم.

ملاحظة: في الأماكن الجافة. حيث الرطوبة اقبل من 30%. تتراكم الشحنات الساكنة بصورة أكبر. ويجب اخذ الاحتياطات والحذر باهمية قصوى. وعلى الرغم من أن معظم عناصر MOSFET وCMOS هي محمية البوابة، غير أنها يمكن أن تعطب ما لم تستعمل بحذر. وباتباع الإرشادات السابقة يمكن تجنب حدوث ذلك.

جدول 26-1 طريقة استخدام العناصر CMOS وMOSFET.

العناصر العجينية

تتكون الدارات الهجينية من عناصر منفردة مثل الترانزستوات والدارات المتكاملة والمكثفات التي تجمع ضمن ضمن علبة وحيـدة، وهـذه تستخدم لتضخيـم الـترددات المتوسـطة (MC5801 مشـلاً) وكمرشحات IF أيضاً. وتختبر الدارات الهجينية مثل بقيـة الـدارات

المتكاملة من حيث التعامل معها كعلب سوداء. وكل ما يمكن فعند هو فحص جهد التغذية وجهد الاستقطاب والتأكد من أن إشارة الدخل سليمة. وإذا كان كل شيء صحيحاً ولا يوجد خرب. فيحب استبدال الدارة الهجينية.


مرشحات SAW

إن المصدريس الرئيسيين لعناصر SAW المستخدمة في المستقبلات هما Crystal Technology وكلاهما يقوم بتصنيع العديد من المرشحات SAW والطنانات المستخدمة كمرشحات للتردد المتوسط وخطوط تأخير، ومذبذبات في كواشف التعديل RF وأيضاً في خافضات التردد. إن مرشحات SAW متوفرة لحزم ترددية متعددة.

يتألف مرشح SAW من كوارتز دقيق ومن شريحة نيوبات الليثيوم Lithium niobate المقطوعة لتحسين أداء الخاصة شبه الكهربائية piezoelectric للكريستال. ويتم وضع طبقة معدنية رقيقة على سطح

الكريستال. يجري بعد ذلك حفر المحسات عنى شكل متداخل عنى المعدن بطريقة الحفر الضوئي والكيميائي. ويتم بعد ذلك وصل المحسات إلى أرجل الدخل والخرج مباشرة أو عبر شبكة ملائمة أو ضبط طور (انظر الشكل 26-14).

تعمل مرشحات SAW على تحويل الإشارة الكهربائية عند الدخل إلى موجة صوتية تنتشر على سطح الكريستال، ويقوم الشكل المتوضع على الكريستال مع الكريستال ذات بالتأثير على الاستجابة الترددية للموجة الصوتية بحيث يؤدي عمل مرشح تمرير حزمة. وتعود الإشارة ثانية إلى شكلها الكهربائي بواسطة بحسات أخرى.




شكل 26-14. مرشح SAW. الجيل الأول من مرشحات SAW والتي كانت تعتمد روابط ثنائية الاتجاهية موضحة في (A). في الجيل الثاني تستخدم حساسات احادية الاتجاهية (B).


*			
	M)		
82			
		*	




دليل العناصر الفعالة المستخدمة في دارات مستقبلات الأقمار الاصطناعية




الأرجل الخارجية لمقارن جهد 311




الأرجل الخارجية للترانزستورات MWA130,MWA120,MWA110 و دارة مع مقاومات استقطاب داخلية.




دارة تحوي أربع مضخمات عملياتيــة (324). تظهــر علـى الــدارة وظــانف الأرحا ،




TBA120 مكبر وكاشف إشارة الـتردد المتوسط 10.7ميغــاهرتزلتعديل FM الراديوي.






مۇقت زمن*ي* 555


مؤقت زمني مضاعف 556




الخطط الصندوقي للدارة 564 واحد الاستخدامات الشائعة لدارة حلقة القفل الطوري PLL




مولد إشارات 566




مقارن 571




مكبر فيديوي 592 مكافئ تماماً للمكبر 733




منظم 723 قابل للمعايرة




مكبر فيديوي 733ذو خرج متوازن




1310 كاشف ترميز متعدد FM







1357 كاشف الجذر المتوسط التربيعي RM




1458 (أو 4558) مكبر عملياتي مضاعف




مخطط كهربائي وتطبيق شائع لدارة 1648 VCO بتقنية ECL




الأرجل الخارجية لدارة خفض الضجيج بطريقة Dolby




محول صاعد/هابط UP/Down Converter 1360




كاشف تعديل متوازن 1496




معدل فيديو للتلفزيون 1889




الأرجل الخارجية للدارة 3089 والخطط الصندوقي لقسم التردد التوسط في مستقبل FM




الأرجل الخارجية للنارة 1894 والخطط الصندوقي لنارة خفض ضجيج دينامبكي




3915 ديودات إظهار لوغاريتمية




الأرجل الخارجية للدارة 3914 والخطط الصندوقي جزء التردد التوسط في مستقبل FM




وظائف الأرجل للدارة 3914 واستخدام شائع لدارة تكبير تيار خطية لديودات إظهار لرسم الخطوط




7641 ذاكرة قراءة فقط قابلة للبرمجة 4كيلو خانة




وصف وظيفي لعداد CMOS صاعد/هابط 7217. 4 ارقام عشرية/مكبر تيار للإظهار




الأرجل الخارجية مستقبل ثلاثي الخطوط 10114




3302 مكبر عملياتي رباعي




الأرجل الخارجية لستقبل رباعي الخطوط 10115




الأرجل الخارجية لهزاز وحيد الاستقرار قابل للقدح 10198




كاشف ترميز/ماسك CMOS من الترميز الست عشري إلى 7.قطع مع مقاومات تحديد تيار




ثنائي الاستقرار مضاعف 74\$74 يقدح بالنبضة الوجبة من نوع شوتكي. ضعيف الاستطاعة




NAND رباعي شوتكي ذات دخلين NAND




مكبر تردد متوسط راديوي FM 12124





مبدل رقمي/تشابهي ADC0804 مع دارة الربط البينية بالمالج




4008 جامع كامل Full Adder خانة









4002 بوابة NOR مضاعفة ذات أربعة مداخل




4012 بوابة nand مضاعفة ذات أربعة مداخل




4011 بوابة NAND رباعية ذات دخلين




4013 ثنائي الاستقرار Flip-Flop مضاعف من نوع D







4017 عداد ومقسم عشري




4051 متعدد/مازج لثلاثة أقنية




4053 ناخب/مازج لقناتين متشابهتين.




4027 ثنائي الاستقرار (قلاب) J-K، مضاعف




4066 مفتاح تشابهي رباعي




4071 بوابة OR رباعية ذات دخلين




4025 بوابة NOR ثلاثية ذات ثلاثة مداخل



4069 بوابة عواكس عدد 6




4068 بوابة NAND ذات ثمانية مداخل




4078 بوابة NOR ذات ثمانية مداخل


N/C Pins 1, 6, 8




4081 بوابة AND رباعية ذات دخلين




4073 بوابة AND ثلاثية ذات ثلاثة مداخل




4082 بواية AND مضاعفة ذات اربعة مداخل




4075 بوابة OR ثلاثية ذات ثلاثة مداخل



4510 عداد BCD صاعد/هابط




4514و 5415 ماسك 4خانة وكاشف ترميز من 4 إلى 16 خانة.




4538 وحيد استقرار قابل للتحكم بالإقلاع والعودة إلى وضع الراحة-ثنائي

			4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	C.X. 6 X D A V		8 - 0 - A - B - B		1	• ∏c			
		ng-vis	Ġ	16	Ė	<u>.</u>	E	į.	1-1	1		
81	D	c	•	A		ь	•	•	-	-	•	DISPL
•	x	×	x	×		0	•	٥	•	•	•	Brank
-	0	•	0	0	1	<u> </u>	-Ť	Ť	Ť	-	•	
	0			1	0	i	ì	ò	ò	ò	ŏ	. 0
			1		1,	1	0	1			ī	1
	۰	0	1	1	,		1		ò	ò	÷	3
		-	0	0	0	1	•	0	•	-	1	1
-	0	•										5
	۰	ì	0	1	1	0			0	1		
	0	;	0	0			ť	1	1		1	
	000	!	1	0	0	0	1	1	0	0	0	;
	000	1 1	0 1 1	0			1	0	0		1	
	0 0 0	0 0	0 1 1	0 1	:	1	1	1 0	0	1	1 1	,
	000	000	0 1 0 0 1	0 1 0	1 1 0	1 1 0	1 1 0	1 0	1 0	1 1 0	1 1 0	8 9 84444
	0 0 1 1 1 1 1	0000	0 0 0 1	0 1 0 1	1 . 0 0	1 1 0 0	1 1 0	1 0 0 0	0 0 0	1 0 0	1 0 0	Plant Blant Blant
	0 0 0	000	0 0 1 1 0 0	0 1 0 1 0	1 . 0 0	0 1 1 0 0 0	1 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 0 0	1 0 0	8 Blank Blank
	0 0 1 1 1 1 1	0000	0 0 0 1	0 1 0 1	1 . 0 0	1 1 0 0	1 1 0	1 0 0 0	0 0 0	1 0 0	1 0 0	Plant Blant Blant


4547 كاشف ترميز من BCD إلى سبع قطع/مكبر عازل عالي التيار



وظائف الأرجل وجدول الحقيقة للدارات 4556/4555



4572 ست بوابات في دارة واحدة؛ اربع عواكس. بوابة NOR ذات دخلين. بوابة NAND ذات دخلين.



4584 قادح شميث عدد 6 في دارة متكاملة واحدة



مصطلح الديسيبل (dB)

يعبر الديسبل عن قيمة نسبية لإشارتين. ويستخدم التدريج اللوغاريتمي لضغط الاختلافات العريضة وتحويلها إلى أعداد بسيطة سهلة الاستخدام عملياً بحيث يمكن إدراج البيكوات (10°1) والميغاوات (10°1) معاً، والتعامل معها دون إهمال أي طرف أثناء الحسابات. كذلك فإن مفهوم الديسبل يحول عمليات جمع وهذا يسمح بمتابعة الإشارة عمليات الضرب إلى عمليات جمع وهذا يسمح بمتابعة الإشارة التي تجتاز نظام أو مجموعة قياس. فمثلاً. إذا كانت استطاعة الإشارة A تساوي 1000 وات والإشارة B تساوي 10وات. عندئذ تكون الإشارة A أقوى من الإشارة B بما يعادل 20 عندئذ تكون الإشارة A أقوى من الإشارة B بما يعادل 20 ديسبيل حيث أن فرق الاستطاعة بالديسيبل:

- 10log(1000/10)=
 - 2×10 =
 - 20dB =

لذلك فإن مكبراً يستقبل إشارة ذات استطاعة 10 وات، وتزداد قوة الإشارة بعامل 100 لتصبح 1000 وات، عندئذ يكون عامل الربح للمكبر 20dB. وبطريقة مشابهة يكون الربح 60dB إذا كان عامل التكبير مساوياً مليون مرة.

يعبر عن الديسبل أيضاً حسب القيمة المرجعية مثل الوات، الميلي وات والميلي فولت. إن الاختصارات dBm (dBW و dBmv تعني ازدياد الاستطاعة بالنسبة لواحدات، واحد ميلي وات، أو واحد ميلي فولت على الترتيب. فمثلاً 60dBW تكافئ

استطاعة مليون وات.

إن تعريف الديسبل منسوباً إلى واحد ميلي فولت (أو أمبير) يختلف عن تعريف الديسبل المنسوب إلى الاستطاعة. وهو يعطى بالعلاقة:

(l millivolt / الإشارة بالميلي فولت) 20log

لذلك فإن إشارة تساوي 20dBmV تعادل 10 ميلي فولت، ويعود سبب الاختلاف إلى أن الاستطاعة تتناسب مع مربع الجهد (أو التيار). وإن عامل الـتربيع يضاعف من قيمة اللوغاريتم.

SAMPLE DECIBEL VALUES			
Decibels (dB)	Power Ratio	Current or Voltage Ratio	
1	1.25	1.12	
3	1.41	2	
6	4.00	2.00	
10	10	3.16	
20	100	10	
30	1000	31.6	
40	10,000	100	
50	100,000	316	
60	1,000,000	1,000	

معادلات التلفزيون الفضائي Satellite TV Equations

معادلات الإلكترونيات الأساسية

Basic Electronic Equations

طول الموجة

يعطى طول الموجة لإشارة كهرطيسية بالعلاقة:

$$\lambda = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{f}}$$

¿ طول موجه الإشارة، ٧: سرعة الضوء وتساوي 186.000 ميل/ثانية، أو "10×300 متر/ثانية، f يشير إلى تردد الإشارة.

الدور والثابت الزمني Period And Time Constants

الزمن الازم لاستكمال دورة كاملة لموجة يعطى بالعلاقة:

$$\tau = \frac{1}{f}$$

الثابت الزمني لمقاومة/مكشف RC، ولمقاومة/ملف RL يعطى بالعلاقة:

$$\tau_{RC} = R \times C$$

$$\tau_{RL} = L/R$$

R: مقاوسة بالأوم، C: مكشف بالفارد، L: وشيعة تودد الطنين بالهنري.

قانون أوم Ohom Law

هو القانون الأساسي للدارات الغير فعالة، وهو يربط الجهد والتيار بالعلاقة:

$$I=E/R$$
 i $E=I\times R$

E: الجهد بالفولت، 1: التيار بالأمبير، R: هي مقاومة الدارة.

أما قانون أوم لدارات تعمل بالتيار المتناوب فيعبر عنه بالعلاقة:

$$E = I \times Z$$

$$Z = E/I$$

E: الجهد بالفولت: 1: التيار بالأمسير. 2: الممانعة بالأوم.

الاستطاعة

تعطى الاستطاعة المارة في دارة بالعلاقة:

$$P = V^2/R = E \times I$$

الاستطاعة P تقدر بالواط، الجهد ٧ بالفولت، التيار 1 بالأمبير والمقاومة R بالأوم.

المفاعلة Reactance التحريضية والسعوية

تعطى المفاعلة التحريضية والسعوية في دارة بالعلاقات:

$$X_1 = 6.28 \times f \times L$$

$$1/X_C = 6.28 \times f \times C$$

X: المفاعلة التحريضية، X: المفاعلة السعوية، f: تسردد الإشارة، L: التحريضية مقدرة بالهنري، C: تعبر عن السعة بالفار اد.

يتأخر التيار عن الجهد بزاوية 90 درجة في دارة تحريضية، ويتقدم عنه بزاوية 90 درجة أيضاً في دارة سعوية، ولدى زيادة التردد فإن المفاعلة التحريضية تزداد في حين تنقص المفاعلة السعوية.

إن تردد الطنين لدارة تحريضية _ سعوية يعطى بالعلاقة

$$f_r = 1/(6.28 \times LC)$$

f, يرمز لتردد الطنين، L للتحريضية مقـدرة بـالهنري و للسعة مقدرة بالفاراد.

معادلات الاتصال عبر التوابع الضعيفة

تستخدم هذه المعادلات لحساب نسبة استطاعة الحامل إلى الضحيج (CNR) التي تصل إلى دخل مستقبل للتوا**بع الصنعية** إن معادلة الاتصال هي كما يلي:

CNR EIRP - path los + G/Tsys - 10 Log B + 228.6

EIRP هي الاستطاعة الفعالة المشتقة في حمي

الاتجاهات والموجهة بواسطة هوائي الوصلة الهابطة إلى موقع أرضي؛ وهي مقاسة بوحدة dBW (ديسبل منسوباً إلى واحد وات).

إن الفقدان الناتج عن المرور Path loss يحدد مقدار الضياع من تابع الاتصالات الصنعي إلى هوائي الاستقبال، ويعود الفقدان بشكل رئيسي إلى انتشار الإشارة عبر مسارها الطويل، وتتحدد كمية الضياع بالعلاقة:

path loss = 20 Log 4 π S Ff

الكيلو متر، Ff هي تردد الإشارة بالهرتز، أما العجر عن مدى الانحدار وتعطى بالكيلو متر وتحسب بالعلاقة:

 $S=[(R^2+(R+h)^2-2R(+h)\cos\phi \cos\Delta]^{1/2}$

انصف قطر الأرض وتساوي 6.367 كيلو متلا، h:
 ارتفاع التابع الصنعي عن مركز الأرض ويساوي 35.803 كيلومتر، φ: تعني خط العرض لموقع الاستقبال، Δ: هي الفرق المطلق بين الموقع وخط الطول للتابع الصنعي، بتعويض R و h في العلاقة السابقة نجد:

 $S=1000[58.32-53.69 \cos \varphi \cos \Delta]^{1/2}$

ولدى تعويض قيمة S في معادلة الفقدان ينتج

path loss = $185.05 + 10 \log [1 - 0295 \cos \varphi \cos \Delta]$ + $20 \log f$

عند الجيغا هرتز، وعند 12 جيغا هرتز، يكون الضياع 205.11 dB وذلك في محطة استقبال أرضية واقعة على خط الاستواء وتحت التابع الصنعي مباشرة.

تبين العلاقة أيضاً بأن الفقدان لإشارة في الحزمة Ku واردة من تابع صنعي وتصل إلى محطة أرضية في موقع 10 درجات خط طول و40 درجة خط عرض يساوي 205.54 dB وذلك لدى عبور الإشارة للفضاء.

إن الامتصاص في الطبقات الجوية يسبب فقداياً إضافياً. وهو ينزداد مع مقدار الميلان لأن الإشارة عليها أن تخترق طبقات أسمك من الغلاف الجوي، ينبغني التنويمه إلى أن الاختلاف من يوم صحو إلى ماطر أو كثير الغيوم يؤثر على انتقال الإشارة خصوصاً في الحزمة Ku، ويضاف عموماً 0.5 db في حساب الفقدان نتيجة الامتصاص في أيام الصحو.

G/Tsys هي نسبة ربح الهوائي إلى حرارة الضحيج للنظام وتسمى figure of merit لجموعة /لهوائي/مغذي/كتنة LNB، ويعبر عنها بالديسيبل كما يلي:

G - 10 Log Tsys

تتعلق حرارة الضحيج للنظام أساساً بحرارة الضحيج لكل من الهوائسي وكتلة LNB، ومع ذلك، فإن العناصر الأخرى تساهم بإضافة مقدار صغير من الضحيج، ويعطى كل ذلك بالعلاقة:

$$T_{\rm sys} = T_{\rm ant/fced} + T_{\rm LNB} / G_{\rm feed} + \frac{T_{\rm rec/cos\,J}}{G_{\rm LNB} + G_{\rm fced}}$$

حيث G تشير إلى الربح، وربح المغذي هو بحدود 0.99، في حين يكون ربح كتلة LNB بحدود 50dB، أي 100.0000، وهذه العلاقة تبين بوضوح لماذا يكون الضحيج للمستقبل والناقل المحوري مهملاً، إذ أن كتلة LNB تقوم بتكبير كل من الإشارة والضحيج إلى مرتبة بحيث يكون أي ضحيج لاحق قليل الأهمية.

إن الحد قبل الأخير في معادلة الاتصال يتعلَّق بعـرض حزمة التمرير للنظام، أما الحد الأخــير فهــو ثــابت ويدعــى بثابت Boltzman.

ربح العوائي

إن ربح الهوائي السذي يشع في جميع الانجاهات isotropic يعطى بالعلاقة: G = E (πD/λ)²

E: هي مردود الهوائي، D: قطر القرص، نذ طول الموجة، ويمكن حسابها مقدرة بالنسئتيمترات من حاصل قسمة 30 على المردد مقدراً بالجيغا هرتز، فمثلاً طول الموجة لتردد 12 جيغا هرتز يساوي 2.5 سنتيمتر أو أقل قليلاً من بوصة واحدة.

إن ربح هوائي، قطــره 2 مــتراً ويعمــل بمـردوڊ % 55 وبتردد 12 جيغا هرتز يساوي:

 $G = 0.55 (3.14 \times 200/2.5)^{2}$ = 34.706

وبتحويله إلى ديسيبل:

G = 10 Log 34.706 = 45.4 dB

تعرجات سطح العوائي وتأثيره على الربح

إن الخفاض الربح نسبة لهوائي مثالي بدون تعرجات يعطى بالعلاقة:

الفقدان = e-٨.٥٥(RMS) ميث:

RMS: هو الجذر المتربيعي لمتوسط الانحراف عن القيمة المثالية للشكل الهندسي، ٪: طول الموجة للإشارة الواردة. إن RMS تدل على نعومة السطح أو متوسط الدقة لقرص الهوائي.

فمثلاً، إن هوائي يعمل في الحزمة Ku بستردد 12 جيغاهرتز أي بطول موجة تساوي 2.5Cm ويتميز بدقة RMS تعادل 0.15Cm يعاني من فقدان في عامل الربح مقارنة بهوائي مثالي:

الفقدان في الربح = $c^{-0.53} = 0.59 = c^{-8.80} \times 0.15 \cdot 2.50$ و الفقدان في الربح: الفقدان بالديسيبل = 0.59 = 0.59 = 0.59 الفقدان بالديسيبل = 0.59 = 0.59 = 0.59

عرض حزمة العوائي

توجد علاقة تقريبية، ولكنها مفيدة جداً في حساب عرض حزمة الإشعاع عند مستوى 3dB:

عرض حزمة الإشعاع = 70 ND

حيث ٪: طول الموجة و D قطر الهوائي. فمثـالاً مـن أحــل هوائي قطره 2 متر تكــون حزمــة الإشــعاع = 2.5/200 × 70 = °0.88 درحة

كذلك من أجل هوائي بقطر ١مــــرن عـــرض الحزمـــة ١.75 درجة.

حرارة ورقم الضجيج

يتناسب الضجيج الذي يتولد عن نظام ما مع درجة حرارته وعرض الحزمة للإشارة المعالجة، وكلما ازداد أحدهما ازداد الضجيج المرتبط به.

الضجيج = KTB

حيث K: هو ثابت Boltzman، T: الحرارة المحيطية، B: عرض حزمة النظام.

يعرف عامل الضحيج بأنه نسبة الضحيج عند خرج عنصر الكتروني إلى الضحيج عند دخله. هذه الكمية من الضحيج تفيد أساساً في حساب الضحيج المتولد داخلياً. إن

العنصر المشالي الذي لا تضيف دارته الإلكترونية أي ضجيج يكون له عامل ضحيج يساوي الواحد.

رقم الضحيج = (ضحيج مثالي + ضحيج داخلي) ؛ ضحيج مثالي

=
$$(KBT_{ideal} + KBT_{Eq}) / KBT_{ideal}$$

= $(T_{ideal} + T_{Eq}) / T_{ideal}$

$$= 1 + T_{Eq}/T_{edeal}$$

$$= 1 \div T_{Eq}/290$$

T_{Hq}: تعبر عمن حرارة الضجيم المكافئة. في حين T_{Hq}: حرارة الضجيج المرجعية وتساوي K [°]290. وهي تكافئ حمرارة الغرفة الوسطية والتي تعادل 63°F تقريباً.

إن رقم الضجيج يعطى بالديسيبل وهو تعبير آخر لعامل الضجيج.

رقم الضحيج = (عامل الضحيج) 10 log

فمثلاً، إذا كان رقم الضحيح 1.9dB، تكون حرارة الضحيج المكافئة:

$$1.9 = 10 \log (1+T_{Eq}/290)$$

$$10^{0.19} = 1 + T_{Eq}/290$$

$$1.55 = 1 + T_{Eq}/290$$

$$0.55 = T_{eq}/290$$

NOISE FIGURE &TEMPERATURE					
Noise Figure (dB)	Noise Temperature (°K)	Noise Figure (dB)	Noise Temperature (°K)		
2.0	170	0.9	67		
1.9	159	0.8	59		
1.8	149	0.7	51		
1.7	139	0.6	43		
1.6	129	0.5	35		
1.5	120	0.4	28		
1.4	110	0.3	21		
1.3	101	0.2	14		
1.2	92	0.1	7		
1.1	84	0	0		
1.0	75				

مصطلح الديسيبل (dB)

تأثير عرض الحزمة على استطاعة ضجيج النظام

إن استطاعة الضجيج لأي نظام اتصال تُعطى بالعلاقة:

 $K T_{sys} B =$ little استطاعة ضحيج

تهي حرارة ضحيج النظام مقدرة بدرجات كيلفن وهي محددة أساساً بضحيج الهوائي وكتلة LNB،
 الهو ثابت Boltzman ويساوي 10-23 × 1.38، B: هي عرض حزمة التمرير للنظام.

إذ التغيير في استطاعة الضجيج بين نظامين يمكن حسابها كما يلم:

$$\frac{KT_1B_1}{KT_2B_2} = \frac{KT_1B_1}{T_1B_1} = \frac{T_1B_1}{T_2B_2}$$

لذلك، إذا كانت حرارة الضحيج ثابتة، فإن التغيير في استطاعة الضحيج هي النسبة بين حزمتي التمرير، فمتسى كانت حزمة التمرير 18 ميغا هرتز بدلاً من 36 ميغا هرتز، كما هو الحال في الإرسال النصفي، ينقص الضحيج حين إلى مستوى 50% أو 3 ديسيبل، إن مضاعفة نسبة الإشارة إلى الضحيج تجعل أحياناً الصورة أكثر وضوحاً، ولكن خفض حزمة التمرير يؤدي أيضاً إلى تشويش وتحزيز الصورة ذات التغيرات السريعة.

أوية الميل Declination angle

يمكن إيجاد زاوية الميل من الأشكال والجداول السابقة، كذلك يمكن حسابها من العلاقة:

$$Tan^{-1} \frac{3964 sin L}{22300 + 3964 (1 - cos L)} = الميل$$

حيث: L هي موقع خـط العـرض، وإن العدديـن في هـذه العلاقة هما نصف قطر الأرض والبعد بين سطح الأرض وقـوس التابع الصنعي. فمثلاً، تكون زاوية الميل عند خط عرض 40:

$$Tan^{-1} \frac{3964 \sin 40}{22300 + 3964(1 - \cos 40)} = الميل$$

Tan-1 0.11 =

= 6.26 در جة

ipj السمّت والارتفاع Azimuth & Elevation

يمكن حساب زوايا وضعية الهوائي بالدرجمات نسبة إلى الشمال الجغرافي من العلاقات التالية:

زاوية الارتفاع = [(cos y - 0.15116)/sin y] =

 $y = \cos^{-1} [\cos \varphi \cos \Delta]$

حيث ∆ هي القيمة المطلقة للفرق بين خــط الطول لموقع التابع الصنعي وخط الطول لموقع الاستقبال وφ هي خط العرض لمكان وجود المستقبل.

نسبة الأمواج المستقرة للجعد VSWR

تحدد هذه النسبة الكمية من إشارة الدخل المرتدة والمفقودة، وإن العنصر المثالي هو عديم الفقدان والذي يتمتع بنسبة أمواج مستقرة VSWR تساوي 1:1، والجدول التالي يبين العلاقة بين استطاعة الإشارة المرتدة، الضياع مع VSWR.

VSWR & REFLECTED SIGNAL LOSS			
VSWR	% Loss	dB Loss	
1.0:1	0	0	
1.1:1	0.2	0.01	
1.2:1	0.9	0.03	
1.3:1	1.6	0.07	
1.5:1	4.0	0.18	
2.0:1	11.0	0.50	

UNIT CONVERSION TABLE

1 metre 39.37 inches 0.3937 inches 1 centimetre 10⁴ microns 1 centimetre = 0.62137 miles 1 kilometre = 2.54 centimetres 1 inch 1 mile 1.6093 kilometres = $^{\circ}C + 273$ ٥K $= 5(^{\circ}F - 32)/9$ °C ٥F $= 9/5^{\circ}C + 32$ = 3.1416 $1 \operatorname{picofarad}(pF) = 0.001 \operatorname{nF}$ 1 nanofarad (nF) = 1,000 pF 1,000 pF $= 0.001 \, \mu F$

Colour	Digit	Multiplier	Tolerance
Black	0	1	20%
Brown	7	10	1%
Red	2	100	2%
Orange	3	1,000	
Yellow	4	10,000	
Green	5	100,000	0.5%
Blue	6	1,000,000	0.25%
Violet	7	10,000,000	0.1%
Grey	8	C-	0.05%
White	9		0.00 /0
Silver		0.01	10%
Gold		0.1	5%


الأبعاد الهندسية لعوائي قطع مكافئ


إن المعادلة الأساسية لعاكس على شكل قطع مكافئ هي:


 $y = x^2/4f$


حيث ٢ هي البعـد المحرقـي، وهنـاك علاقـة أخـرى مفيـدة تعطي البعد المحرقي بدلالة قطر الهوائي وعمقه يؤخذ بالعلاقة:

 $f = D^2/16 \times \text{ Jacobs}$











اختصارات متداولة في تلفزيون التوابع الصنعية

BDC (block downconversion)

كتلة خفض النزدد

هناك العديد من الاختصارات المستخدمة في صناعة التوابع الصنعية المنزلية. العديد منها ورد في مكان ما من هذا الكتاب،

وفيما يلى قائمة مبوّبة بأهم المصطلحات:

BER (bite error rate)

معدل خطأ الخانة

Actuator

المحرك الذي يدور لتعديل موضع حامل الهوائي بحيث تمسح الحزمة

الرئيسية جزءاً من قوس المسار المرئى من موقع الاستقبال.

BSS. (broadcast satellite service)

خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية

ADPCM (adaptive differential pulse code modulation)

تعديل الترميز النبضى التفاضلي المتلائم

C/N (carrier to noise ratio)

نسبة الحامل إلى الضجيج

ADTV (advanced-definition television)

تلفزيون عالى التعريف

CCITT

الجمعية الاستشارية العالمية للراديو

عكس دوران عقارب الساعة

AFC (automatic frequency control)

تحكم آلى بالنزدد

CIF (common image format)

CCW (counter-clockwise)

إطار الصورة الموحدة

AM (amplitude modulation)

تعديل مطالي

CMOS (complementary metal oxide)

نصف ناقل-أوكسيد معدن متتام (متعاكس القطبية)

APS (antenna positioning system)

نظام ضبط موقع الهوائي

CRT (cathode ray tube)

أنبوب الأشعة المهبطية

ASCII (American standard code for information

exchange)

لغة ترميز أمريكية لتبادل المعلومات

CW (clockwise)

دوران مع عقارب الساعة

ATSC (adyanced television standard committee)

جمعية مقاييس التلفزيون المتطور (أمريكا)

dB (decibel)

ديسيبل

AWG -(American wire gauge)

مقياس الأسلاك الأمريكي

EPG (electronic program guide)	dBm (dB milliwatt)
دليل برمحي إلكتروني	ديسيبل ميدي وات
F/D (focal distance to diameter ratio)	DBS (direct-broadcast system)
نسبة البعد المحرقي إلى القطر	نظام بث مباشر
FCC (federal communications commission)	dc (direct current)
الهيئة الاتحادية للاتصالات	تيار مستمر
FEC (forward error correction)	DC (down converter)
تصحيح الأخطاء المباشر	
FM (frequency modulation)	DCT (discrete cosine transform)
تعديل ترددي	تابع تحويل التجب المتقطع
FSS (fixed satellite service)	DPCM (differential pulse code mo
خدمة الأقمار الاصطناعية الثابتة	تعديل النزميز النبضي التفاضلي
GHz (glgahertz)	DRO (dielectric resonant oscillator)
جيغا هرتز	مذبذب طنين بالعازل
GOP (group of pictures)	DTH (direct to home)
مجموعة الصور	الإرسال المباشر إلى المنازل
HBI (horizontal blanding interval)	DTV (digital television)
فترة الإطفاء الأفقي	التلفزيون الرقمى
HD-CIF (high definition common inerface format)	Centralization countries
الإطار البيني المشترك عالي التعريف	DVB (digital video broadcast) البث الفيديوي الرقمى
HDTV (high definition television)	
التلفزيون عالى التعريف	Eb/No (energy bit to noise density ratio)
	نسبة طاقة الخانة إلى الضحيج
(high electron mobility transistor)	ECL (emitter coupled logic)
ترانزستور الإلكترونات سريعة الانتقال	منطق الربط الباعثي
HPF (high pass filter)	ECM (electronic countermeasure)
مرشح تمرير عالي	أنظمة الدفاع أو المعاكسة الإلكترونية
IC (integrated circuit)	EIRP (effective isotropic radiated power)
دارة متكاملة	الاستطاعة المشعة الفعالة المتجانسة
IF (intermediate frequency)	EIRP (effective isotropic radiated power)
تردد متوسط	استطاعة فعالة منتشرة في جميع الاتجاهات

الرقم العشري الأقل وزنا (أو الأقل أهمية)

PSD (polarization selection device)

IRD (integrated receiver/decoder) Mb/S مستقبل/مرمز متكامل مليون خانة بالثانية ISDN (integrated services digital networks) MCPC (multiple channel per carrier) شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة تعدد الأقنية على الحامل ISO (international standards organization) MDU (multiple dwelling unit) منظمة المعايير الدولية وحدة متعددة المأخذ ITU (international telecommunication union) MHz (megahertz) الاتحاد العالمي للاتصالات ميغا هرتز Kb/S MPEG (motion pictures experts group) ألف خانة بالثانية مجموعة خبراء الصور المتحركة Kelvin (K) (unit of measurement for thermal noise) MSD (most significant decimal) درجات كلفن للحرارة الرقم العشرى الأعلى وزنا (الأكثر أهمية) KHz (kilohertz) NTSC (National Television Standards Committee) کیلو هرتز اللحنة الوطنية لمقاييس التلفزيون LED (light emitting diode) OSI (open systems interconnection) ديود مرسل للضوء وصلات الأنظمة المفتوحة LHCP (left hand circular polarity) PAL (phase alternating line) قطبية دائرية يسارية نظام تناوب الطور لخطوط الإرسال التلفزيون LNA (low noise amplifier) PCM (pulse code modulation) مكبر دو ضجيج منحفض تعديل مُرمِّز نبضى LNB (low noise blockconverter) PES (packetized elementary stream) خافض كتلي منخفض الضجيج سيل الجموعات الصغيرة الأساسية LNC (low noise converter) PID قالب تردد منحفض الضجيج رمز تعريف الصورة LO (local oscillator) PLL (phase lock loop) هزازمحلي حلقة قفل الطور LPF (low pass filter) PRBS (pseudorandom binary sequence) مرشح تمرير منحفض تتابع الخانات شبه العشوائي LSD (least significant decimal)

عنصر اختيار القطبية

قطعة تحت الاختبار

VBI (vertical blanking interval) فترة الإطفاء العمودي	QAM (quardrature amplitude modulation) تعدیل مطانی ترابعی
VCO (voltage controlled oscillator) مذبذب متحكم به بالجهد	QPSK (quadrature phase shift keying) تعديل إزاحة الطور المفتاحي التربيعي
VCR (video cassette recoder)	RF (radio frequency)
Vdc (voltage direct current) جهد مستمر	RHCP (right hand circular polarity) قطبیة دائریة یمینیة
VIIF (very high frequency) تردد عالي جداً	RTV (room temperature vulcanizing) التصليد بحرارة المحيط
VLC (variable-length coding) ترميز متغيِّر الطول	SCPC (single channel per carrier) قنال واحدة مع كل حامل
VTO (voltage tuned oscillator) مذبذب مضبوط بالجهد	SECAM (sequence a memory) نظام إرسال بالتتابع مع ذاكرة
	SID (sound identification number)
	SMATV (satellite master antenna TV system) نظام تلفزيوني للأقمار الاصطناعية بهوائي رئيسي
	SNR (signal to noise ratio) نسبة الإشارة إلى الضحيج
	TI (terrestrial interference)
	TTL (transistor transistor logic) منطق ترانزستور ترانزستور
	TVRO (television receive only) استقبال تلفزيوني فقط
	UHF (ultra high frequency) تردد فوق العال
	UUT (unit under test)



معجم المصطلحات للإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية

ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)

تقنية ضغط لترميز الإشارة المتوقعة بدلاً عن الإشارة الأصلية. وهذا يحسن من مردود عملية الضغط من خلال إرسال الفرق البسيط بين العينة التالية والعينة الحالية، وذلك يقلل من عدد الخانات اللازمة للترميز.

ADTV (Advanced - Definition Television)

إشارة تلفزيوبيه دات دقة تفوق بكثير دقة أنظمة التلفزيون التقليدية.

Agile

مستقبل: هو مستقبل توابع صنعية يمكن توليف على تردد أي قنال مرغوب بها.

Algorithm

Alignment

ضبط: هي عملية التوليف الدقيق لقرص الهوائي أو الدارة إلكترونية للحصول على أفضل أداء، واستقبال جيد للإشارة.

Ambient temperatrue

حرارة المحيط: هي حرارة الجو الجاف.

AFC (Automatic Frequency Control)

التحكم الآلي بالتردد: دارة تقوم بقفل عنصر إلكتروني على تردد معين.

AGC (Automatic Gain Control)

التحكم الآلي بالربح: دارة تستخدم التغذية العكسية للمحافظة على مستوى تابت لخرج دارة إلكترونية.

Absolute Zero

الصف المطلق: هي درجة الحرارة الـتي تتوقّف عندهـا حركـة الجزيئات لأنها تشكل أقصى درجات التبريد ويعبر عنها بدرجات كلفن عندما تقاس بالصفر المطلق. ودرجة صفر كلفن تساوي 273.6 C (مئوية) أو °459.69 (فهرنهايت).

Actuator

المحرك الذي يدور لتعديــل موضع حــامل الهوائـي بحيـث تمســح عمليــات رياضيــة، تسـتخدم أنظمــة الضغـط والتشــفير لـــترميز الحزمة الرئيسية جزءاً من قوس المسار المرئي من موقع الاستقبال إشارات الفيديو والصوت والمعطيات.

Adjacent Channel

القنال المجاورة: هي القنال التي تلي مباشــرة قنــال أخــرى في التردد فمثلاً، الأقنية 5 و6 وأيضاً 7 و8 من NTSC هـي أقنيـة متجاورة، أما الأقنية 4 و5 أو 6 و 7 فتفصل بينها إشارة غير تلفزيونية.

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

تمط إرسال غير متزامن: إرسال مُتقطع للمعطيات ضمن خلايا صغيرة ذات طول ثابت بالتقسيم الزمين. ويتم المطابقة عند كل عقدة فتح وإغلاق.

ATSC (Advanced Television Standards Comittee)

جمعية تقييس التلفزيون المتطور (أمريكية)

Attenuation

التحميد: هو انخفاض استطاعة الإشارة الذي يحصل لدى مرورها للوصول إلى نقطة محددة ويسمى أيضاً الفقدان بالمرور path loss.

Attenuator

المخمد: هو عنصر غير فعال يقلل من استطاعة الإشارة وتصنف المخمدات حسب كمية التخميد.

Audio subcarrier

الحامل الثانوي للصوت: هو حامل الموجه التي تنقل معلومات الصوت ضمن إرسال إشارة الفيديو، ويمكن نقل أكثر من حامل للصوت ضمن المجال الترددي من 5 إلى 8.5 ميغا هرتز.

Automatic Brightness control

التحكم الآلي بالإضاءة: هي دارة تلفزيونية تستخدم للضبط الآلي لإضاءة الشاشة كاستجابة لتغيرات في الإضاءة.

Automatic Fine Tuning

الضبط الآلي الدقيق: دارة تحافظ آلياً على المزدد الصحيح للمذبذب وتعوض الإزاحة القليلة في التوليف، وهي تشبه (AFC).

AFC (Automatic Frequency Control)

التحكم الآلي في التردد: هي دارة تقفل على التردد المنتخب، ولا تسمح بالابتعاد عنه.

AGC (Automatic Gain Control)

التحكم الآلي بالربع: هي دارة تقوم بتثبيت الربح عند قبمة محددة، وبذلك تعوض تغيرات إشارة الدخل بحيث يبقى الخرج ثابتاً.

Amplifier

المكبر: عنصر يستخدم لزيادة استطاعة الإشارة.

Analog

التشابنهي: نظام تتغير فيه الإشارات بصورة مستمرة على عكس النظام الرقمي حيث تتغير خطوة خطوة .

(Analog - to - Digital converter)

عدر تشابهي - رقسي: هو دارة تقوم بتحويل الإشارات التشابهية إلى شكل مكافئ رقمي. حيث يتم أخذ عينات من الإشارة التشابهية المتغيرة في فترات زمنية محددة، ويتحول الجهد عند كل نقطة إلى سلسلة من الأرقام تمثل العينة. وكلما كان تردد أخذ العينات كبيراً، كلما كان تمثيل الإشارة أفضل.

Antenna

الهوائي: هو العنصر الذي يلتقط (و يرسل) ويركز الطاقة. في الكهرومغناطيسية في المحرق كذلك يساهم في ربح الطاقة. في حالة هوائي التوابع الصنعية، يتناسب الربح مع سطح قرص الهوائي.

Antenna Efficient

سردود الهوائي: هي النسبة المئوية للإشارة الواردة إلى التابع الصنعي والتي يلتقطها الهوائي فعلياً.

Aperture

نتحة الهوائي: سطح الالتقاط لهوائي له شكل قطع مكافئ.

Arc Zenith

أعلى نقطة في قوس مسار التابع الصنعي تقع على خط شمال جنوب ويمر بموقع الاستقبال.

Artifacts

عدم وضوح رؤية الإشارة الفيديوية بسبب محدودية نظام الإرسال

ASCII

لغة ترميز أمريكية لتبادل المعلومات

Aspect Ratio

نسبة العرض إلى الطول: هي نسبة عرض شاشة التلفزيونية إلى ارتفاعها.

Beam Width

وتقاس بالدرجات بين نقاط نصف الاستطاعة (dB 3)

Bird

الطائر: اسم لتابع صنعى للاتصالات.

B frame

إطار فيديو ثنائي الاتجاه في نظام الضغط MMPEG-2 له إمكانية استخدام الحركة المتوقعة من الإطارات المرجعية 1 و P السابقة واللاحقة.

BER. (bit error rate)

معدل خطأ الخانة

Blanking pulse level

مستوى نبضة الإطفاء: مستوى مرجعي لإشارات الفيديو.

Blanking Signal

إشارة الإطفاء: تستخدم هذه النبضات لإلغاء الإضاءة أثناء فترات المسح الأفقى والشاقولي.

Block Coding

نظام ترميز رقمي حيث يرى المرمز فقط الخانات المحتواة في كمل كتلة معطيات

BDC (Block Down Conversion)

خفض التردد الكتلى: إن عملية خفض كامل الجال الـترددي في خطوة واحدة إلى محال ترددي متوسط يتم داخل المستقبل، وإن مضاعفة عدد كتل خفض التردد تمكن من اختيار الأقنية بصورة مستقلة لأن كل منها يمكن أن تعالج مجموعة من الإشارات.

BNC/connector

وصلة BNC: هي وصلة قياسية على تجهيزات الفيديو التجارية وبعض مستقبلات التوابع الصنعية.

Boresight

محور الرؤية: هو اتحاه المحور الرئيسي لهوائس الإرسال أو الاستقبال.

Azimuth - Elevation (AZ - EL) Mount

زاوية الدوران والارتفاع: وضع الهوائي بحيث يلاحق التوابع عرض حزمة الإشعاع: تستخدم لوصف عرض الرؤية للهوائسي، الصنعية بحركمة في اتجاهين. المدوران في المستوى الأفقى والارتفاع في المستوي العمودي.

Azimuth

السمت: هو الدوران مقدراً بالدرجات وباتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.

Back match

ملاءمة الممانعة: ملاءمة قيم المقاومة عند الدخل والخرج للعنصر الإلكتروني للتقليل من الإشارة المرتدة ويعرف أيضاً بالملائمة matching.

Back porch

هو الجزء من نبضة الإطفاء الأفقى التي تتبع نهاية نبضة التزامن الأفقى.

Band

الحزمة: هي مجال من الترددات.

Band separator

فاصل الحزمة: هو العنصر الذي يقوم بقسمة محموعة معينة من الترددات إلى حزمتين أو أكثر. ويتكون أساساً من مرشحات الفواصل Hi/LO (UHF/VHF و FM.

BPF (Band pass Filler)

مرشح تمرير حزمة: هي دارة أو عنصر يسمح بمرور بحال معين من الترددات من الدخل إلى الخرج.

Band width

عرض حزمة التمرير: هو الجحال الترددي المخصص لدارة اتصالات.

Baseband

الإشارة الأصلية: هي الإشارة قبل التعديل والإرسال حيث أن معظم تجهيزات مراكز التحكم للتوابع الصنعية تستخدم الإشارة الأصلية كإشارة دخل، وبدقة أكثر الإشارة المركبة غير المحددة وغير المرشحة لخرج المستقبل وتحتوي هذه الإشارة على الصوت المعدّل ترددياً والحوامل الثانوية للمعطيات.

Cassegrain Feed system

نظام تغذية: هو تصميم لتغذية الهوائي يتضمن عاكس أولي هو القرص، وعاكس ثانوي يقوم بتمرير الأمواج الميكروية عير دليل موجة إلى مكبر منخفض الضحيج LNA.

CCITT

(Committee of the international telecommunication union) هيئة الاتصالات الدولية المسؤولة عن المواصفات الفنية لأنظمة الهاتف

CIF (Common Image Format)

نظام قياسي عالمي لشكل العينات التي تمثل المعلومات المرئية المحتواة ضمن إطار واحد من التلفزيون الرقمي عالي التعريف ومستقلة تماماً عن معدل الإطارات لإشارة الفيديو. يكون معدل الخانات غير المضغوطة لإرسال 29.97 إطاراً بالثانية هو 36.45 ميغاخانة/ثانية.

Celestial equator

مسقط خط الاستواء على الفضاء

Channel

القنال: حزمة ترددية مخصصة لوصلة اتصالات كاملة.

Chrominance

اللونية: هي إشارة تدرج وإشباع اللون، وهي معدّلة على حامل 4.43 ميغا هرتز في نظام PAL و3.58 ميغا هرتــز في نظــام NTSC للإرسال التلفزيوني.

Chrominance Signal

إشارة اللونية: هي مركبة اللون في إشارة الفيديو المركبة للمحطة الأرضية وهي مؤلفة من أجزاء ا و NTSC) أو U V (PAL) أو V (PAL). إن زاوية الطور للإشارة تمثل تدرج اللون والمطال يمثل إشباع اللون.

Circular polarity

الاستقطاب الدائسري: هي أمواج كهرطسية يدور فيها الحقل بشكل متجانس أثناء مسار الإشارة. ويستخدم هذا النمط من الإرسال عبر التابع intelsat وتوابع أخرى وذلك بدلاً من الاستقطاب الأفقى أو العمودي الشائعين في

Bouquet

مجموعة من الأقنية المضغوطة رقمياً

Broad band

الحزمة العريضة: عنصر لمعالجة إشارة أو إشارات تتوزع على محال عريض من ترددات الدخل.

Buftonhook Feed

حامل المغذى: ذراع له شكل إشارة استفهام يحمل المغذي وكتلة LNA، وهو غالباً ما يكون دليل موجة فارغ يسوق الإشارة من المغذي إلى كتلة LNA خلف الهوائي.

CATV (Community Antenna television)

جمعية: تسمية أخرى للتلفزيون عبر الناقل (cable TV).

CCD (charge coupled Device)

هو عنصر، يتم فيه تخزين الشحنة في مكثف مشكل داخل الدارة المتكاملة، يمكنه تخزين عدداً من العينات مع بعض. وهذا العنصر يستخدم في نظام MAC للإرسال من أجل التخزين المؤقت لإشارات الفيديو.

C-Band

الحزمة : تغطي هذه الحزمة بحموع الترددات من 3.7 وحتى 4.2 ميغا هرتز، ويعمل ضمن هذه الحزمة عدد من التوابع الصنعية

Carrier

الحامل: هو النزدد الأساسي المُعَد ليحمل المعلومات. وخلال عملية التعديل ينتشر على طيف أعرض وتردد الحامل هو الـنزدد غير المعدّل لأي قنال تلفزيونية.

CNR (Carrier - to - Noise Ratio)

نسبة الحامل إلى الضحيج: هي نسبة استطاعة الحامل المستقبلة إلى استطاعة الضحيج ضمن حزمة فعلية وتعطى بالديسبل. إن العامل CNR هو مؤشر لجودة الاستقبال لمحطة أرضية في موقع معين. وتحسب من مستويات الاستطاعة المرسلة من التابع الصنعي، ومن ربح الهوائي وأيضاً من حرارة الضحيج المرافقة للهوائي وكتلة LNA

أمريكا الشمالية وأوربا. ويتميز بعدم تأثير دوران Faraday على خصائص الإرسال

Clamp Circuit

دارة التحديد: هي الدارة التي تزيل التبعثر من الإشارة في الوصلة الهابطة.

Clarke

حزام: هو الحزام الدائري الذي يقع على ارتفاع 22.247 ميلاً فوق خط الأستواء. وسمي كذلك نسبة إلى الكاتب . Arthur C.Clarke ويسمى أيضاً بالمدار الأرضي المستقر . geostationary حيث تكون سرعة التابع الصنعي مساوية لحركة دوران الأرض.

Colour Bars

خطوط الألوان: همي شكل اختباري لخطوط شاقولية ملونة تستخدم كمرجع لفحص أداء الألوان في الإرسال التلفزيوني.

Coaxial Cable

خط النقل المحوري: هو خط نقل إشارة كهربائية بتردد عالى مع قليل من الفقدان. وهو مؤلف من ناقل داخلي محاط بمادة عازلة تحميها شبكة تحجيب معدنية. إن ممانعة خط النقل المحوري هو حاصل ضرب قطر الناقل المركزي، وقطر التحجيب وأيضاً ثابت العازلية، وهي تساوي 75 أوم في نظام نقل التلفزيون الفضائي بالهوائي المشترك.

Coded Order

الـترتيب الـذي تختزن بـه إطـارات الفيديـو في المرمــز، وليــس بالضرورة ترتيب الإظهار.

Colocation

موقع أكثر من تابع صنعي على مدار مستقر واحد فوق خط الاستواء.

Color Sync Burst

نبضات اللون: هي مجموعة مؤلفة من 8 إلى 11 نبضة بـــرّدد الوصول الشرطي: 4.43361875 ميغـا هرتــز في نظــام (PAL) أو 3.574545 في نظــام إلى إشارة مشفرة. NTSC للحامل الثانوي للون. هذه النبضات تتوضع علــي الجــزء

الخلفي من كل نبضة إطفاء أفقي أثناء إرسال اللون وتستخدم لتحقيق التزامن بين مذبذب الحامل الشانوي للون مع المرسل، وذلك لإعادة تشكيل إشارات اللون الأصلية.

Composite Baseband Signal

الإشارة الأصلية أو الأساسية المركبة: هي الإشارة الكاملة للصوت والصورة بمعزل عن الموجة الحاملة ومعلومات الصوت تتوزع في المحال السترددي 55 وحتى 10.000 هرته كذلك معلومات الفيديو نغطي المحال من صفر وحتى 4.2 ميغا هرتز (NTSC)، ومن صفر وحتى 5.5 ميغا هرتز (PAL).

Composite Video signal

إشارة الفيديو المركبة: إشارة الفيديو الكاملة مؤلفة من معلومات اللون والإضاءة، وكذلك من نبضات التزامن والإطفاء.

Compounding

ضغط الإشارة: هو شكل من خفض الضحيج يكون بضغط الإشارة عند الإرسال وإعادة نشرها في المستقبل والضاغط هو مكبر يزداد ربحه حين تكون استطاعة الإشارة صغيرة، ويكون تأثيره بجعل الجال الديناميكي لهذه المركبات صغيراً، ويصبح المستوى الوسطي للإشارة المضغوطة أعلى، ومع ذلك فإن الومضات لن يكون لها مستوى يزيد عن ومضات الإشارة غير المضغوطة. يقوم ناشر expander بإلغاء تأثير الضاغط لإعادة تشكيل الإشارة الأساسية.

Compression

إزالة المعلومات غير الضرورية من إشارة الاتصالات لتخفيض عرض الحزمة الضرورية للإرسال. والمعلومات المزالة هي غير أساسية أو يمكن إيجادها في محطة الاستقبال.

Concatenation

استخدام نظامين متتاليين للترميز.

CA (Conditional Access)

الوصول الشرطي: معطيات الترخيص التي تسمح للمرمز بالوصول إلى إشارة مشفرة.

DPCM (Differential Pulse Code Modulation)

تعديل رمزي نبضى تفاضلى: شكل من أشكال الترميز تستخدم فيه الذواكر

DVB-Compliant (Digital Video Broadcast)

ضغط الإرسال الفيديوي الرقمى: نظام ضغط رقمى يتضمن مواصفات 2-MPEG. الملائمة للاتصالات في التلفزيون الرقمي.

Eh/No (Energy Bit to Noise Density Ratio)

نسبة طاقة الخانة إلى كثافة الضحيج: نسبة تكافئ C/N في الأنظمة التشابهية.

Declination Offset Angle

زاوية الميلان: زاوية الضبط لحامل الهوائي المشكلة بين المحور القطبي ومستوي هوائي التابع الصنعمي وتستخدم للتوجيه نحو قوس مدار الاستقرار، يزداد الميل بدءاً من الصفر مع ازدياد خط العرض بعيداً عن خط الاستواء.

Decoder

كاشف الترميز: هي دارة لإعادة الإشارة إلى شكلها الأصلي بعد تعميتها.

De-Emphasis

تخفيض القمة: دارة تعمل على خفض الترددات العالية من إشارة معدلَّة ترددياً، لإلغاء تأثير رفع القمة pre-emphasis، إذ أنه حين تترافق مع المستوى الصحيح لرفع القمة تؤدي إلى خفض مستويات الضحيج الكلي وبذلك تزداد نسبة الإشارة إلى الضحيج.

Demodulator

كاشف التعديل: هو عنصر يقوم باستخلاص الإشارة الأصلية

Detent tuning

Digital

رقمي: يصف نظام أو عنصر تتحول فيه المعلومات من تغيرات مستمرة للإشارات التشابهية إلى نبضات كهربائية يعبر عنها بحالة قطع ـ وصل أو جهد عالى منخفض أو ١/٥.

Cone

اختصار للقارة الأوربية European Contenent

Contrast

التمايز: هو النسبة بين الأماكن المعتمة والمضاءة من الصورة التلفزيونية.

Convolutional Coding

نظام التفافي: نظام ترميز رقمي يتضمن ذاكرة تسمح للمرمز برؤية المعطيات السابقة والحالية

Cross modulation

تعديز متصالب: هو شكل من التداخل يسببه التعديل بين حامل وإشارة أخرى، ويمكن أن يحدث حين إشباع مكبر أو عدم توازن إشارة عند مركز التحكم.

Cross polarisation

استقطاب متصالب: تعبير لوصف إشارات من قطبيات متعاكسة، ويعني Cross polarisation Discrimination ويدل على إمكانية المغذي التقاط إشارة من قطبية معينة ورفض إشارة من قطبية معاكسة.

Crosstalk

التداخل: هو التداخل بين قناتين متجاورتين، وغالباً ما يكون بسبب التعديل المتصالب، أو التسريب بين سلكين مـــــرافقين أو متوازيين على دارة مطبوعة.

DC Power Block

حاجب التيار المستمر: هو عنصر يقوم بمنع سريان التيار المستمر ويسمح بمرور إشارات النزدد المتناوب.

الديسيبل: هو نسبة لوغاريتمية لمستوى الاستطاعة ويستخدم من حامل الإرسال. لتقدير الربح أو الفقدان لإشارة. dBm ،dBw وdBmV هي اختصارات للديسيبل منسوباً للواط، للميلي وات وللميلسي حابسة التوليف: توليف على قنال لتابع صنعي باختيار مقاومة فولت على الترتيب. وصفر dB mV يستخدم كقيمة مرجعية محددة القيمة مسبقاً. لحسابات الإرسال التلفزيوني.

DCT (Discrete Cosine Transform)

خوارزمية رياضية تستخدم في نظام الضغط 2-MPEG لتحويل الكتل من المجال الفراغي إلى أمثال مكافئة لها في المحال الترددي.

Digital-to-analog converter

محوِّل رقسي ـ تشابنهي: دارة تقوم بتحويل الإشارات الرقمية إلى الشكل المكافئ التشابهي.

DBS (Direct Broadcast satellete)

الإرسال المباشر عبر التوابع الصنعية: تعبير شائع لوصف الإرسال في الحزمة Ku عبر التوابع الصنعية إلى المنازل مباشرة. محال حزمة DBS هو من 11.7 وحتى 12.2 جيغا هرتز.

Dish

قرص الهوائي: هوائي للأمواج الميكروية على شكل قطع مكافئ.

Distribution system

نظام التوزيع: نظام اتصال مؤلف من وصلات ميكروية ضمن بحال خط النظر، والتي تحمل الإشارات من الأبراج إلى المنازل.

Domsat(domestic satellite)

نظام الاتصالات الفضائي المنزلي: اختصار للاتصالات لأغـراض منزلية عبر التوابع الصنعية.

Downconverter

خافض التردد: هي دارة تقوم بخفض التردد العالي للإشارة إلى بحال ترددي متوسط. وهناك ثلاثة أنواع مستخدمة في مستقبلات التوابع الصنعية هي التحويل الأحادي، والتحويل الثنائي، والتحويل الكتلي.

Downlink antenna

هوائي الوصلة الهابطة: هوائي محمول على التابع الصنعي، وظيفته إعادة بث الإشارات باتجاه الأرض.

Drifting

الانحراف: عدم استقرار أحد معاملات دارة إلكترونية مشل الجهد أو التردد.

Dual-band Feed horn

مغذي بوقى لحزمتين: مغذي بوقي يمكنه استقبال حزمتين عنلفتين للزدد، هما الحزمة C والحزمة Ku.

Earth station

المحطة الأرضية: محطة إرسال أو استقبال كاملة، تتضمن الهوائي،

وبقية الأجهزة الإلكترونية الضرورية لإرسال أو استقبال الإشارات عبر التوابع الصنعية.

EIRP (Effective isotropic Radiated power)

الاستطاعة الفعالة المشعة في جميع الاتجاهات: هي مقدار قوة الإشارة التي يرسلها تابع صنعي باتجاه الأرض. وهي أعلى ما تكون عند مركز حزمة الإشعاع وتتناقص تدريجياً مع البعد عن مجال الرؤية.

Elevation Angle

زاوية الارتفاع: هي الزاوية العمودية المقاسة مـن الأفـق صعـوداً إلى موقع التابع الصنعي.

Encoder

المرمَز: وحدة في المرسل تقوم بتحويل المعلومات رياضياً بهدف تحسين نوعية الإشارة أو تشفيرها.

Encryption

معالجة رياضية، تستخدم لترميز إشارات الاتصالات بحيث يمكن لمستقبل مرخص له باستقبالها الوصول إلى المعلومات المحتواة فيها.

Energy Dispersal

مبعثر الطاقة: تعديل الحامل في الوصلة الصاعدة بموحة مثلثية. هذه التقنية تعمل على بعثرة طاقة الحامل على حزمة أعرض للتردد بحيث تحد من الطاقة الأعظمية مقارنة بتلك المرسلة من حامل عديم التحديد، إن بعشرة الطيف يقلل من فرصة التداخل مع مستخدمين آخرين لنفس التردد، وتزال الموجة المثلثية بدارة تحديد والعامل في مستقبل إشارات التوابع الصنعية.

Equalizing pulses

نبضات التسوية سلسلة من ست نبضات، تحدث قبل وبعد نبضات التزامن الشاقولي لتأمين التشابك الصحيح، إن نبضات التسوية يتم إدخالها بضعف تردد المسح الأفقي.

Extended C-band

الجمال أو الحزمة C الموسعة: الجمال النزددي من 3.4 وحتى 3.7 جيغاهرتز ومن 4.2 إلى 4.8 جيغاهرتز.

Frame

الإطار: صورة تلفزيونية كاملة، مؤلفة من حقلين و525 أو 625 خط مسح في أنظمة إرسال NTSC أو PAL على الترتيب.

Frame Rate

معدل خرج الإطارات أثناء عملية كشف الترميز

Frequency

التردد: عدد الذبذبات بالثانية لإشارة كهربائية أو كهرطيسية ويعبر عنها بدورة في الثانية أو الهرتز.

Front porch

المر الأمامي: الجزء من نبضة الإطفاء الأفقي السي تسبق نبضة التزامن الأفقي.

Gain

الربح: كمية التضخيم من الدخل إلى الخرج يعبر عنها بالديسيبل.

G/T (Gain-to-Noise temperature Ratio)

نسبة الربح إلى حرارة الضحيج: رقم الجدارة لهوائي و I.NA كلما كان عامل الضحيج للمضخم LNA والهوائي أفضل، كلما كانت النسبة (G/T) أعلى، كلما تحسن أداء الاستقبال في المحطة الأرضية.

Geostationary Orbit

مدار دائري في مستوى خط الاستواء ويبعد مسافة 22.247 ميل بحيث يحافظ التابع الصنعي على مكان ثابت في الفضاء بالنسبة لمحطات الاستقبال الأرضية.

Geostationary Orbit

الدار المستقر: انظر حزام Clarke

GHz (GigaHertz)

جيغا هر*تز*: 1000 ميغا هرتز أو مليار دورة بالثانية.

Global beam

حزمة إشعاع: هي منطقة إشعاع للتوابع الصنعية للاتصالات تغطي نحو %40 من سطح الكرة الأرضية والعديد من التوابع الصنعية تستخدم حزمة إشعاع كهذه.

F-connector

الوصلة الدوصلة RF قياسية، تستخدم لوصل النواقل الخورية مع العناصر الإلكترونية.

FCC (Fedral Communication Commission)

لجنة: هي الاتصالات الفيذرالية وهي الهيئة المتخصصة بوضع المعايير للاتصالات في الولايات المتحدة.

Ratio f/D

نسبة ١١٦١: نسبة البعد المحرقي إلى القطر في الهوائي، وتسمى بالعمق.

Feehorn

بوق التغذية أو "الإبرة": هو عنصر يجمع الإشارات الميكروية المنعكسة من سطح الهوائي، ويتم تركيبه عند محرق هوائي القطع المكافئ.

Field

الحقل: هو نصف صورة تلفزيونية كاملة أو إطار، مؤلف من 262.5 خط مسح. هناك 60 حقل كل ثانية في التلفزيون العادي و99.94 حقل في التلفزيون الملون (NTSC) و50 حقل كل ثانية في نظام (PAL).

Filter

الرشح: عنصر يستخدم لرفض حزمة ترددية معينة، ويسمح فقط لإشارات بالمرور ضمن حزمة محددة.

Focal length

البعد المحرقي: هو البعد من سطح الانعكاس للقطع المكافئ إلى النقطة التي تتجمع عندها الإشارات الواردة من التابع الصنعي وهي نقطة المحرق.

Footprint

منطقة إشعاع الهوائي: هي المنطقة الجغرافية الـتي يوجـه إليهـا إشـعاع هوائي الوصلة الهابطة، وفيها يتم قياس الاستطاعة الفعالة (EIRP).

Forward Error Correction

تصحيح الأخطاء المباشر: هي تقنية لتحسين دقة نقل المعطيات، تغطي نحو %40 من سطح الكرة الأرض حيث يضاف إلى تدفق المعطيات خانات إضافية لتطبيق الصنعية تستخدم حزمة إشعاع كهذه. خوارزميات بتصحيح الأخطاء عند الاستقبال.

GOP (Group Of Pictures)

سنسلة من إطارات الفيديــو تتضمـن مشــهداً وتتــألف مــن إطارات P :I و B.

Ground Noise

الضحيج الأرضى: هي إشارات ميكروية غير مرغوبة تتولد عـن الأرض الحارة ويلتقطها قرص الهوائي.

G/T

رقم الاستحقاق أو الجدارة (figure of merit) لنظام استقبال، ويحسب بطرح حرارة الضجيج للنظام (T) مقدرة بالديسيبل من عامل الربح (G) فوائي الاستقبال بالديسيبل أيضاً.

Hall Effect Sensor

حساس تأثير هول: هو عنصر نصف ناقل، يتولد على خرجه جهد لدى تطبيق حقل مغناطيسي، في المخدم، يؤدي دوران مغناطيس دائم داخل سلك رفيع إلى توليد تغيير في الحقل المغناطيسي ويستفاد من النبضات المشكلة لعد دورات الحرك.

Hardline

خط النقل القاسي: هو ناقل محوري قليل الفقدان لـه تحجيب بطبقة معدنية كاملة بدلاً عن الشبكة الناقلة الـتي تحيط بالقطر الخارجي، وقـد تم استخدام هـذا الناقل في بداية عصر النقـل التلفزيوني عبر التوابع الصنعية.

Headend

مركز توزيع الإشارات: هي المكان الذي يتم فيه استقبال جميــع الإشارات ومعالجتها قبل توزيعها لاحقاً.

Heliax

خط النقل القاسى: تسمية أخرى للناقل Hardline.

Hertz

هرتز: وحدة لقياس النزدد، وسميت نسبة إلى العالم الألماني Heinrich Hertz، الذي كان أول من أعطى خواص الأمواج الراديوية.

Huffman Coding

نظام ترميز هوفمان: نظام ترميز لضغط المعلومات، حيث يعطى رمز قصير للحرف شديد التكرار ورمز طويل للحرف قليل التكرار. وهذا

يجعل المعلومات المرسلة ممثلة بأدنى حد ممكن من الثمانيات.

IPPV (Impulse Pay-Per-View)

كاشف الترميز (دفع - لكل - مشاهدة): هو شكل متطور من كاشف الترميز يسمح للمشترك بشراء برنامج معمى لمرة واحدة فقط حسب الرغبة، ويتم اختيار البرامج بواسطة مفتاح على كاشف الترميز أو بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص به.

Illumination

الإشارة المخمدة التي تصل إلى قمع التغذية من حواف العــاكس ذو القطع المكافئ taper .

Inclinometer

مقياس زاوية الميل: أداة تستخدم لقياس زاوية ارتفاع تــابع صنعى عن سطح الأرض.

Interference

التداخل: إشارة غـير مرغوب بهـا يلتقطهـا مستقبل تلفزيونـي للتوابع الصنعية تؤدي إلى تشويه إشارة الفيديو و/أو الصوت.

Insertion Loss

الفقدان: هي كمية القدرة المفقودة للإشارة الناجمة عن إدخال العنصر في خط الاتصال ويعرف أيضاً بالفقدان "Feed Through".

Interlaced Scanning

المسح المتشابك: تقنية للمسح تؤمن حد أدنى من ارتعاش الصورة مع المحافظة على عرض الحزمة للقنال، حيث يجري مسح كل من الخطوط المفردة والمزدوجة في حقول منفصلة ومن ثم يتم تشكيل الصورة كاملة بجمعها معاً في إطار واحد.

IF (Intermediate Frequency)

التردد التوسط: مجال تردد متوسط يتولد بعد خفض الـتردد في أي جهاز إلكتروني بما في ذلك مستقبل التوابع الصنعية. أغلب عمليات التكبير والمعالجة والترشيح تتم في مرحلة IF.

INTELSAT

الهيئة الدولية انتلسات: هيئة دولية للاتصالات عبر التوابع الصنعية تضم 154 بلداً، وهمي تعمل بهدف رفع سوية الاتصالات الفضائية في العالم.

L-band

الطيف النزددي من 950 ميغاهرتز وحتى 2 جيغاهرتز.

Line splitter

مقسم إشارة: عنصر فعال أو غير فعال يقوم بتجزئة الإشارة إلى جزأين أو أكثر يحمل كل منها كل المعلومات الأساسية. المقسم غير الفعال يغذي الخرج بإشارة مخمدة، وأضعف من إشارة الدخل، بينما المقسم الفعال يقوم بتكبير الإشارة ليتغلب على الفقدان.

Local oscillator

افنزاز المحلي: عنصر يستخدم لتأمين تردد مستقر وحيد لخافض أو رافع تردد. يجري مزج إشارة المذبذب المحلي مع حامل الموجة لتغيير التردد.

Longitude

خط الطول: هـو البعد شرقاً أو غرباً عن خط غرينتش، 0 ويقاس بالدرجات.

LNA (Low Noise Amplifier)

مكبر منخفض الضجيج: عنصر يقوم باستقبال وتكبير الإشارة الضعيفة المنعكسة بواسطة قرص الهوائي إلى المغذي البوقسي (الإبرة). خصائص الضجيج لمكبر LNA في الحزمة C تعطى عادة كحرارة ضحيج مقاسة بدرجات كلفن، في حين يعبر عنها في الحزمة Mu برقم الضجيج وهو معطى بالديسيبل.

LNB (Low Noise Block Down Converter)

خافض التردد الكتلي ذو الضحيج المنخفض: مكبر ميكروي منخفض الضحيج يقوم بخفض كتلة ترددات مجتمعة من الجال الترددي إلى مجال ترددي متوسط، وغائباً ما يكون من 950 إلى 1450 ميغا هرتز أو من 950 وحتى 1750 ميغا هرتز .

LNC (Low Noise Converter)

خافض تردد منخفض الضجيج: هو مكبر منخفض الضجيج (LNA) وخافض تردد معاً في علبة محمية من العوامل الجوية. هذه الكتلة تقوم بتحويل تردد قنال واحدة فقط ويتم اختيار القنال بواسطة المستقبل. ويكون التردد المتوسط لهذه الكتلة عادة 70 ميغا هرتز

Intra Frame

إطار فيديوي في نظام MPEG-2 لضغط المعلومات يتم ترميزه بالرجوع فقط إلى المعلومات التي يحتويها.

Ionosphere

الطبقات العنيا من الغلاف الجوي التي تكون مشحونة كهربائياً بالأشعة الشمسية وبذلف تكون قادرة على عكس إشارات الاتصالات عند ترددات معينة.

Isolator

العازل: أداة تسمح للإشارات بالمرور في الجّاه وتقوم بتخميدها بقوة في اتجاه آخر.

Isolation Loss

الفقدان بالعزل: كمية طاقة الإشارة المفقودة بين مدخل ومخرج عنصر.

ISDN (Integrated Service Digital Networks)

شبكة اتصالات هاتفية رقمية تستخدم 64 كيلوخانة/ثانية.

JPEG

نظام ضغط رقمي، تم استخدامه في رسومات الحاسب وقد اشتق منه نظام MPEG لضغط الصور المتحركة.

Kelvin Degrees (°K)

تدريجات كانفن للحرارة: هي الحرارة فوق الصفر المطلق، حيث تتوقف حركة جميع الجزيئات. يتم التدرج بالدرجات كما هو الحال عقياس (°Celsius (°C). الصفر المطلق يساوي °C 273 - أو °F -459 -.

KHz (Kilohertz)

كيلو هرتز: ألف دورة في الثانية.

Ku-band

حزمة Ku: هي حزمة الأمواج الميكروية المستخدمة في الإرسال عبر التوابع الصنعية والتي تغطي الجحال من 11 و13 جيغا هرتز تقريباً.

Latitude

خط العرض: موقع مكان من سطح الأرض شمال أو جنوب خط الاستواء مقاساً بدرجات زاوية. يمثلان 0 و 1 منطقي.

Modem boad rate

Modulation

التعديل: عملية يتم فيها إضافة الرسالة أو تضمينها إلى حامل الموجة، ومن بين طرق أخرى، يمكن أن يتم ذلك بتعديل ترددي أو مطالي، يعرف بالتسمية FM أو AM على الترتيب.

Monochrome

التلفزيون العادي: صورة تلفزيونية بالأسود والأبيض.

Motion-Compensated Residual

الفرق البسيط نسبياً بين كل حزمة block متوقعة وحزمة حاليـــة في نظام الضغط MPEG-2.

Mount

حامل الهوائي: هو شكل لحمل هوائي المحطة الأرضية، والحامل القطبي، والحامل AZ-EL هما الأكثر استخداماً.

MPEG-1

نظام ضغط لمسح متدرج للوسائط مشل النصوص، الأشكال والأفلام.

MPEG-2

نظام ضغط لمسح متداخل للوسائط كما في الارسال والاستقبال التلفزيوني.

Multiple analog component

نظام MAC للإرسال: طريقة مبتكرة للإرسال التلفزيوني يتم فيها فصل المعطيات وعناصر اللون والإضاءة ومن ثم ضغطها وإرسالها تتابعياً من خلال مسح خط تلفزيوني واحد. وهناك عدداً من الأنظمة المستخدمة حالياً أو قيد التطوير، من بينها D-MAC ، C-MAC ، B-MAC ، A-MAC ، C-MAC ، D2-MAC ، F-MAC و F-MAC

Multiplexing

التعدُّد: نقل إشارتين أو أكثر في ذات الوقت على قنال اتصال

Macroblock

كتل مؤلفة من 16×16 نقطة ضوئية وكل منها مكوّن من أربع حزم blocks 8×8 نقطة ضوئية.

Magnetic Variation

التغير المغناطيسي: الفرق بين الشمال الحقيقي والشمال الذي تشير إليه البوصنة.

Master Antenna TV

هو انهي رئيسي: يوجد في محطة الإستقبال الرئيسية هوائي أو أكثر ذو جودة عالية LHIF و أو VHF معد لتمرير الإشارات إلى التلفزيونات المنتشرة في المناطق السكنية المحيطة بمحطة الاستقبال.

Match

الملاءمة: هي الحالة التي يتم فيها إرسال كامل الاستطاعة المتوفرة دون أي تخميد بسبب الانعكاسات من عنصر إلى آخر.

Matching Transformer

محوّل ملاءمة: عنصر يستخدم لملاءمة الممانعة بين العناصر. يستعمل محول ملاءمة مثلاً لدى وصل خط محوري 75 أوم مع دخل تنفزيوني 300 أوم.

MHz (Megahertz)

ميغا هرتنر: مليون دورة في الثانية.

Microprocessor

المعالج: وحدة المعالجة المركزية في الحاسب أو في نظام التحكم، ويتكون من دارة متكاملة وحيدة أو من عدة دارات.

Microwaves

أمواج ميكروية: المحال الترددي من 1 جيغا هرتـز تقريبـاً وحتـى 30 جيغا هرتز.

Mixer

المازج: عنصر يستخدم لجمع الإشارات مع بعضها البعض.

Modem (Modulator/Demodulator)

عنصر الكتروني يقوم بتحويل معطيات تسلسلية من حاسب إلى اشارة صوتية يمكن إرسالها عبر الخطوط الهاتفية. تتكون الإشارة الصوتية عادة من صمت (غياب معطيات) أو أحد من ترددين

Noise Temperature

حرارة الضجيج: هي كمية الضجيج الحراري المتولدة في نظام أو عنصر. وكلما كانت أقل كلما كان الأداء أفضل.

Odd Field

الحقل الفرد: نصف الإطار لمسح تلفزيوني مؤلف من الخطوط المفردة فقط.

Offset angle

زاوية الإنحراف: الانحراف بالدرجات عن محاور التناظر لعاكس الهوائي ذو القطع المكافئ.

Offset Feed Antenna

هوائي ذو الغذي المحروف: الهوائي ينحرف فيه محرق العاكس ويستخدم جزء من القطع المكافئ بحيث يكون المحرق بعيداً عسن المركز.

Orthomode Coupler

رابط متعامد: هو عنصر مشكل من دليل موجة، ذو ثلاثة مداخل عموماً، يسمح باستقبال إشارات ذات استقطاب أفقي وعمودي، ويكون الدخل عبارة عن دليل موجة دائري، والخرجين هما دلائل موجة مستطيلة الشكل.

OSI (Open System Interconnection)

وصلة النظام المنتوح: يتكون نموذج OSI من سبع طبقات هي: الطبقة الفيزيائية، طبقة وصلة المعطيات، طبقة الشبكة، طبقة النقل، طبقة التسجيل، طبقة التمثيل، طبقة التطبيقات.

P Frame

إطار P: إطار متوقع لإشارة الفيديو في النظام MPEG-2 والــذي يتم ترميزه اعتماداً على معطيات الصور السابقة.

Packet

رزمة: سلسلة من أرقام ثنائية ذات طول محدد، تتضمن جزءاً من رسالة كاملة. في كل منها رأس وفاحص جمع. ويتم إرسالها بصورة مستقلة وبطريقة التخزين والدفع إلى الأمام.

PCM (Pulse Code Modulation)

تعديل رمزي نبضي: تقنية ترميز حيث تكون إشارة الدخل ممثلة بعدد ثابت من العينات ذات العرض المحدد في الثانية. واحدة. إن الفصل بمين إشارات اللونية والإضاءة هو شكل من أشكال التعدد والمعروف بالتعدد المترددي. ويستخدم نظام MAC المتعدد المتقابل ذو التقسيم الزمني.

N-Connector

الوصلة N: هي وصلة لناقل محوري قليلة الفقـــدان، تســتخدم في الحزمة النزددية)

NTSC (National Television Standards Committee.)

النجنة الوطنية لمعايير التلفزيون وهي الـتي أوجـدت المعايــير للإرسال التلفزيوني في أمريكا الشمالية.

NTSC Color Bar pattern

الشكل الاختباري الألوان: هو شكل قياسي مؤلف من ستة خطوط متجاورة تتضمن الألوان الثلاثة الرئيسية وثلاثة ظلال متممة ها.

Negative picture phase

طور الصورة السالبة: وضعية إشارة الفيديو المركبة بحيث يكون الحد الأعظمي من مستوى نبضات الـتزامن هـو المطـال 100%، وتكـون إشـارات الإضـاءة الأكـثر لمعانـاً في الاتجـاه المعـاكس السالب.

Negative picture Transmission

ارسال الصورة السالبة: نظام إرسال مستخدم في أمريك الشمالية ودول أخرى، يتم خلاله خفض إضاءة المشهد الأصلي مما يسبب زيادة في النسبة المتوية لتعديل حامل الصورة. وعند كشف التعديل، تكون الإشارات ذات نسبة التعديل الأعلى ذات جهد موجب أعنى أيضاً.

Noise

الضحيج: إشارة غير مرغوب بها تتداخل مع المعلومات المستقبلة، ويعبر عن الضجيج بدرجات كلفن أو بالديسيبل.

Noise Figure

رقم الضحيج: هو نسبة استطاعة الضحيج الفعلية المتولدة عند دخل مكبر إلى تلك التي يمكن أن تتولد من مقاومة مثالية، وكلما كان رقم الضحيج أقل، كلما كان الأداء أفضل.

PID

رقم المطابقة لإشارة الفيديو ويستخدم لمعرفة مكان توضع إشارة قنال معينة ضمن سيل معطيات

Pixel

عنصر صورة

Planar Array

هوائي لتابع صنعي مسطح، مكون من عناصر طنانــة موصولــة كمجموعة لتعمل بنفس الطور وذلك بهدف التقاط الإشارة الواردة.

Polar Mount

حامل الهوائي: قاعدة هوائي تسمح بمسح جميع التوابع الصنعية في القوس المستقر بحركة على محور واحد.

Polarisation

الاستقطاب: من خصائص الموجة الكهراطيسية. وتستخدم أربعة اتجاهات للاستقطاب في الإرسال الفضائي وهي الأفقي والشاقولي، والدائري اليميني والدائري اليساري.

Positive picture phase

طور الصورة الموجبة: وضعية الإشارة المركبة بحيث يكون الحد الأعظمي من مستوى نبضات التزامن عند جهد الصفر، وعندها تكون الإضاءة الأكثر لمعاناً من أجل الجهد الموجب الأعلى.

Preamplifier

المكبر الأولى: هي المرحلة الأولى للتكبير، وفي نظام استقبال التابع الصنعي، إنها المكبر الجحاور للهوائي بهدف رفع مستوى الإشارة الضعيفة قبل معالجتها.

Pre-emphasis

رفع مستوى الذروة: هي الزيادة في مستوى مركبات الـترددات الأعلى من الإشارة المعدلـة تردديـاً قبـل الإرسال، ومتى استخدمت هذه التقنية بالتوافق مع الكمية الصحيحة من خفض الذروة عند المستقبل فإن النتيجة تكون التخلص من الضحيح العالى الملتقط أثناء الإرسال مع تعديل ترددي FM.

Primary colors

الألوان الأساسية: الأحمر، الأخضر والأزرق.

PAL (Phase Alternate Line)

نظام (P.AL): نظام إرسال أوربي مشتق من النظام NTSC الأمريكي.

Phase Noise

عدم استقرار الإشارة الراديوية اللحظي.

Pad

قاعدة: قاعدة لحمل الهوائي.

Path Loss

الفقدان بالمرور: الفقدان الذي تقاسي منه الإشارة لدى مرورها في مسار بين نقطتين. والفقدان يتناسب طرداً مع مربع المسافة المقطوعة.

Parabola

قطع مكافئ: شكل هندسي له خاصية عكس جميع الإشارات الواردة بشكل موازي لمحوره إلى نقطة واحدة هي نقطة المحرق.

pay-per-view

دفع مع كل مشاهدة: طريقة لشراء البرامج على مبدأ البرنامج الواحد.

Persistence of vision

استمرارية الرؤية: الظاهرة الفيزيولوجية، حيث تحتفظ العين البشرية بإدارك الصورة لوقت قصير بعد اختفاؤها.

Phase

الطور: هو قياس الوضع النسبي لإشارة مقارنة بوضع مرجعي مقدراً بالدرجات.

Phase Distortion

تشويه الطور: انزياح يحدث حين يكون الطور لمكبر لا يتناسب مع النزدد في مجال تمرير الحزمة حسب التصميم.

Picture Details

تفاصيل الصورة: عدد عناصر الصورة المتباينة على الشاشة التلفزيونية. وكلما ازداد عدد عناصر الصورة، كلما ازدادت وضوحاً.

بمحدم الهوائي. يضبط موقع الصفيحتين المعدنيتين بواسطة حقل مغناطيسي يولده قضيب أو أي نوع مغناطيسي آخر.

Reference Signal

الإشارة المرجعية: إشارة عالية الاستقرار تستخدم كمرجع لإشارات متغيرة أخرى يمكن مقارنتها ومعايرتها.

Return Loss

الفقدان بالارتداد: نسبة كمية الإشارة المرتدة إلى الإشارة الكلية المتوفرة عند مدخل عنصر إلكتروني مقدرة بالديسيبل.

Retrace

إطفاء خط المسح: إطفاء الخط الممسوح بحزمة الإشعاع لأنبوب الصورة أثناء انتقاله من نهاية المسار الأفقي إلى بداية خط أفقسي آخر أو بداية حقل.

(SAW) Surface Acoustic Wave

الموجة الصوتية السطحية: موجة صوتية تنتقل على سطح مصقول ضوئياً لمادة كهروضغطية piczoclectric. وتنتقل هذه الموجة بسرعة الصوت ولكنها تمرر ترددات تصل إلى بضعة جيغا هرتز.

SAW (Surface Acoustic Wave) Filter

مرشح SAW: مرشح من جسم صلب يحقق انتقال حاد بين الترددات المرسلة والمحمدة.

S-Video

خرج ناقل معياري لإشارات الفيديو يستخدم وصلة ذات 4 ملامس لربط مرشح غايته فصل إشارة الإضاءة ٢ وإشارة اللون C.

Satellite Receiver

مستقبل التوابع الصنعية: هو جهاز إلكتروني يوضع داخل المحطة الأرضية يقوم بخفض المتردد ومعالجة وتحضير إشارة التابع الصنعى للرؤية أو السماع.

Scalability

Prime focus Antenna

هوائي ذو ابحرق الأولى: قرص عنى شكل قطع مكافئ يكون فيه المغذي ومكبر الضحيج المنخفض LNA عند نقطة المحرق، أمام قرص الهوائي مباشرة.

Q Signal

إشارة Q: واحدة من إشارتي اللون في مركبة الفيديو مستخدمة نتعدير الحامل الشانوي ندون في نظام NTSC. إنها تمثل محال اللول من الإصفر إلى الأخضر إلى البنفسجي.

Quantization

في نظام الضغط الرقمي MPEG، يتم تحويـل أمثـال الخوارزميـة DCT إلى شكل أقل حجماً.

Radio frequency

ترددات راديوية: هي الترددات من 10 كيلو هرتـز إلى نحـو 100 جيغاهرتز، وهذه الحزمة مسـتخدمة مـن أجـل الاتصـالات الـــيّ يصنعها الإنسان.

Rain Fade

فقدان الإشارة بسبب الامتصاص وتأثير إزالة الاستقطاب لقطرات المطر في الغلاف الجوي.

Random Access

عملية البدء بقراءة وكشف ترميز سيل المعطيات في نقطة لا على التعيين.

Raster

البرغلة: هي شكل الإضاءة العشوائية الـتي تظهـر علـى الشاشـة عند اختفاء إشارة الفيديو.

Reed-Solomon

تقنية ترميز لتصحيح الأخطاء FEC، مستخدمة في جميع أنظمة الإرسال الفضائي.

Reed Switch

مفتاح قصبة: مفتاح ميكانيكي يستخدم صفيحتين رقيقتين من المعدن داخل أنبوب زجاجي لتحقيق وصل وفصل التماس الكهربائي وبذلك يمكن تعداد النبضات المرسلة إلى التحكم

Scanning

المسح: عملية منظمة لتحريك حزمة الإلكترونات في أنبوب الصورة التلفزيونية بحيث يرسم مشهد كامل من سلسلة من الخطوط الأفقية المتتابعة والمرتبطة بفترات إخفاء أفقية وشاقولية.

Scrambling

التعمية: طريقة يتم فيها تبديل شكل إشارة الصورة أو الصوت بحيث يُحجب استقبالها عن الأشخاص الغير مرخص لهم بذلك.

Screening

الغربلة: معدن. أو مادة طبيعية تحجب إشارات التداخل الأرضى من دخول الهوائي، أو حجاب معدنــي يمنــع الإشـــارات الراديوية من دخول دارة إلكترونية.

Serrated Vertical Pulse

النبضة الشاقولية المسننة: هي نبضة الـــتزامن الشــاقولي المشرشــرة والمسننة إلى ست قطع، تحدث هذه النبضات المصغرّة عند تــردد يساوي ضعف تردد المسح الأفقى.

Serveo Hunting

اهتزاز المحدم: هو البحث مع اهتزاز اللاقط وذلك عند استعمال ناقل غير مناسب لحساس التحكم، مما يؤدي إلى جهـد غير كافِ للمغذي البوقي.

SECAM (Sequence With Memory)

نظام إرسال تلفزيوني أوربي، ذو 625 خطاً، نسبة طول الصورة إلى عرضها 3:4 ومعدل إطار يساوي 50 هرتز.

Seed

المفتاح "البزرة": عنصر في الإشارة المشفرة، يستخدم لتأمين التزامن بين المرمز وكاشف الترميز.

SID (sound identification)

رقم تعريف الصوت ويستخدم لتحديد موقع قنبال الصوت ضمن سيل المعطيات DVB-Compliant

Side lobe

الفص الثانوي: معامل لتقدير إمكانية هوائبي لالتقاط إشارات خارج محوره، وكلما كانت الفصوص الثانوية أعرض، كلما

ازدادت كمية الضجيج وإشارات التداخل التي يلتقطها الهوائي.

SCPE (Single Channel Per Carrier)

قنال واحدة مع كل حامل: نظام إرسال عبر التوابع الصنعية. يستخدم حامل منفصل لكل قنال على عكس نظام التقسيم الترددي الذي يراكب عدة أقنية على حامل واحد.

SNR (Signal - to - Noise Ratio)

نسبة الإشارة إلى الضجيج: نسبة استطاعة الإشارة إلى استطاعة الضحيج في حزمة تمرير معينة. وتقدر بالديسيبل.

Slice

سلاسل من كتل macro block المعطيات.

Skew

انحراف اللاقط: الانحراف عن الاستقطاب الأفقى أو الشاقولي الحقيقي عن موقع الاستقبال وهذا الانحـراف هـو تعبـير للدلالـة على ضرورة ضبط اللاقط حين البحث عن التوابع الصنعية.

Slant Range

مسار الإشارة: المسافة التي تقطعها الإشارة من التـابع الصنعـي إلى المستقبل المنزلي.

Smart Card

بطاقة ذكية: أسلوب تحصين إلكتروني (ECM) موجود ضمن وسط فيزيائي قابل للنقل ويستخدم في أنظمة الوصول الشرطي (CA) .

الضحيج الثلجي: ضحيج الفيديو أو الوميض الناتج عن نسبة إشارة إلى ضحيج ضعيفة عند دخل المستقبل التلفزيوني.

Solar outage

انقطاع الاستقبال الشمسى: فقدان الاستقبال الذي يحدث حين تكون الشمس خلف التابع الصنعي مباشرة. حينلذ يحجب الضجيج الشمسي إشارة التابع الصنعي وينقطع الاستقيال.

sparklies

الوميض: بقع صغيرة باللون الأسـود و/أو الأبيـض علـي شاشـة التلفزيون تشير إلى ضعف نسبة الإشارة إلى الضجيج، ويعرف أيضاً بالضجيج الثلجي.

Tilt

الضياع: تخميد الإشارة المرسلة أثناء عبورها لناقل محوري. ويزداد التحميد عموماً مع ازدياد التردد.

thermal Noise

الضجيج الحراري: ضحيج عشوائي، وهـو إشـارة غـير مرغوبـة تنتج عن حركة الجزيئات.

Trace

العتبة: حركة حزمة الإلكترونات من اليسار إلى يمين الشاشة التلفزيونية أو راسم الإشارة.

Threshold

أثر الحزمة الإلكترونية: هي أدنى نسبة إشارة إلى ضحيج مطلوبة عنـــد الدخل (C/N) تسمح لمستقبل بإظهـار صــورة مقبولـة. وهــي تكـافئ معدل خطأ الخانة (BER) في المستقبلات الرقمية وأجهزة IRDS.

transponder

مجيب: مكرر لأمواج ميكروية، يقوم باستقبال، تكبير، خفض تردد وإعادة إرسال إشارات من تابع صنعي للاتصالات.

Trap

مرشح منع حزمة: عنصر الكتروني يعمل على تخميد حزمة ترددات معينة، ويسمى أيضاً مرشح "notch".

(UHF) Ultrahigh frequencies

ترددات (U:TF): مجال ترددات من 300 وحتى 3.000 ميغا هرتز، وهذه تغطي الأقنية من 14 وحتى 83 في أمريكا الشمالية والأقنية من 21 وحتى 69 في التلفزيون الأوروبي.

Up converter

رافع التردد: عنصر لزيادة تردد الإشارة المرسلة.

Up.Link

الوصلة الصاعدة: تجهيزات المحطة الأرضية والهوائس التي ترسل المعلومات إلى التابع الصنعى للاتصالات.

(VHF) Very High Frequencies

Spherical Antenna

هوائي كروي: نظام هوائي يستخدم جزء من عماكس كروي لنزكيز إشارة أو أكثر لتابع صنعي.

splitter

مقسم استطاعة: عنصر يقوم بقسمة إشارة إلى اثنتين أو أكثر متشابهتين تماماً ولكن باستطاعة أقل.

Standard C-band

الحزمة ٢ المعيارية: طيف الترددات من 3.7 وحتى 4.2 جيغاهر تز.

Subcarrier

جامل ثانوي: إشارة منقولة ضمن حزمة تمرير لإشارة أقوى. ففي الإرسال عبر التوابع الصنعية، يستخدم غالباً الحامل الثانوي للصوت ذو المتردد 6.8 ميغا هرتز لتعديل حامل الحزمة ٢٠ وكذلك في التلفزيون يستخدم الحامل الثانوي 3.35 ميغا هرتز لتعديل حامل التعديل عامل التعديل عامل التعديل حامل التعديل حامل النانوي 5.35 ميغا هرتز لتعديل حامل الفيديو لكل قنال.

Subsatellite Point

بقعة على خط الاستواء يقع فوقها تابع صنعي أو أكثر.

synchronizing pulses

نبضات التزامن: نبضات تضاف إلى إشارة الفيديو المركبة وتستخدم لجعل مسح الصورة يتوافق تماماً مع المسح لدى التصوير بالكاميرا التلفزيونية.

TVRO Television Receive - only

محطة الاستقبال التلفزيوني فقط: محطة استقبال أرضية مخصصة للاستقبال فقط وليس للإرسال.

Tap

مفصل: عنصر يقوم بنقل كمية معنية من القدرة إلى خرج ثانوي بعيداً عن نظام التوزيع الرئيسي.

(TI) Terrestrial Interference

تداخل أرصي: تداخل بين أمواج ميكروية من اتصالات أرضية مع إشارات لتوابع صنعية.

VLC (Variable - Length Coding)

تقنية ترميز تأخذ فيها الأحداث المتكررة رموز لكلمات قصيرة والأحداث قليلة التكرار رموز لكلمات أطول.

VTO (Voltage Tuned Oscillator)

مذبذب متحكم به بالجهد: دارة إلكترونية يمكن ضبط تردد الخرج للمذبذب فيها عن طريق الجهد. وتستخدم في خافض التردد ومستقبل التابع الصنعى لاختيار القنال المطلوبة.

Video Monitor

شاشة إظهار فيا-يو: تلفزيون يقبل إشارات غير معدّلة ويعيد توليد الإشارة الأصلية.

X-band

طيف الترددات من 7 وحتى 8 جيغاهرتز

Zigzag Scanning

ترتيب أمثال تـابع التحويـل DCT مـن الـــــرددات المنخفضــة إلى الـــرددات الأعلى.

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)

نسبة الأسواج المستقرة للجهد: النسبة بين الجهد الأعظمي والأصغري على خط نقل والقيمة المثالية هي 1.0. إن ازدياد الالالالا يؤدي إلى وجود طيف للصورة. وهي تعبر أيضاً عن نسبة الاستطاعة المرتدة إلى الاستطاعة الكلية التي ترد إلى العنصر.

Vertical Blanking Pulse

نبضة الإطفاء الشاقولي: نبضة تستخدم أثناء فيرة الإطفاء الشاقولي عند نهاية مسبح الحقل وظيفتها وقف الحزمة الإلكترونية عن الإشعاع.

Vertical Sync Pulse

نبضة التزامن الشاقولي: سلسلة من النبضات التي تحدث أثناء فترة الإطفاء الشاقولي لتحقيق التزامن بين عملية المسح على الشاشة مع المسح الذي تم في مكان التصوير.

Video Sequence

سلسلة من صورة أو أكثر

Video Signal

إشارة الفيديو: حزء من الإشارة التلفزيونية المرسلة والــــيّ تحمــل معلومات الصورة.

	*.		
504X			
		**	

جدول المحتويات

7	
	لحة تاريخية
7	لحة تاريخية
8	الأقماد الإصطناعية التحادية الأولى Comsats
8	الأقمار الاصطناعية الستقرة بالنسبة للأرض
9	مواقع الأقمار الاصطناعية
10	الحب Trasponder في الأقمار الإصطناعية
11	مستويات الاستطاعة للأقمار الاصطناعية
11	وصلة الاتصال بالقمر الاصطناعي
11	تحديد تر دد العمل
12	استقطاب الإشارة
13	طرق تحويل الاستقطاب
14	طرق تحويل الاستفطاب
15	تصاميم اولية لستقبلات منزلية للتلفزيون الفضائي
15	الحيا . الأول للمستقبلات النزلية للأقمار الاصطناعية
15	الجيل الثاني للمستقبلات
16	A NAME I DE ANTE
16	مستقبلات الجيل الثالث
17	البنية الأساسية لنظام الاستقبال الفضائي
18	البنية التحويل الثنائية
	الخينب الولف جهدياً (VTO)
19	اجزاء المستقبل
21	انظمة التحويل الكتلية
21	انظمة البث الفضائي الباشر(DBS)
Z 3	
	عوائيات استقبال الأقمار الاصطناعية
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23 24 25 25 26 27 28 29 29 29	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23 24 25 25 26 27 28 29 29 29 31	المواد التي يصنع منها فرص الهوائي
23 24 24 25 26 27 28 29 29 31 31	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23 24 25 25 26 27 28 29 29 31 31 32	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
23 24 25 26 27 28 29 29 29 31 31 32 32	المواد التي يصنع منها فرص الهواني
23 24 25 25 26 27 28 29 29 31 31 32 33 33	المواد التي يصنع منها قرص الهواني
23 24 25 26 27 28 29 29 31 31 32 33 34	المواد التي يصنع منها فرص الهواني

39	المضخمات ذات الضجيج المنخفض وخفض التردد
20	<u>ا</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 Defect [[- 1] 1] 1 [- 1] 1 [- 1] 1 [- 1] 1 [- 1] 1 [- 1] 1 [- 1] 1 [- 1] 1 [- 1] 1 [- 1	microstrip - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
40:	العازل Isolater الكبر ذو الضجيج المنخفض تغذية الترانزستور الحقلي GaAsFET
40	تغذية الترانزستور الحقلي GaAsFET
42	المازج: Mixer
42	هزاز العازل الطنيني
12	مكبر التردد المتوسط IF الموصل the connector
13	الموصل the connector حظات حول استخدام اللواقط LNBs و LNAs
3	حظات حول استخدام اللواقط LNBs و LNAs
4	ثال اللاقط
	حظات حول استخدام اللواقط ENBS و LNBs ثال اللاقط اختبار سحب التيار
¥7) خطوط النقل والموصلات
7	
8	طوط النقل المحورية استعمال الناقل المحوري
)	ستغفان النافل المحورية Coax Connectors
)	ىلاك المعزولة ووصلات SCART
	صلات الستخدمة مع خطوط النقل المحورية Coax Connectors
	تامة الوصلة Cable/ Connector Sealing
	تبار خطوط النقل Checking Cables
	تبار اسلاك المستقطب
	﴾ التحكم بالعوائي
	ناصر التحكم الخطية Linear Actuators
	A STATE OF THE STA
	واع اخرى للمخدمات
	راع اخرى للمخدمات ناصر التحكم بمحرك الموقع الرئيسية
	رات التغذية العكسية
	واع اخرى للمخدمات
	واع اخرى للمخدمات
	ناصر التحكم الخطية Linear Actuators
***************************************	6 وحدات التغذية
	حدات التغذية
	€ وحدات التغذية
	6 وحدات التغذية النظمة
	6 وحدات التغذية النظمة
	© وحدات التغذية النظمة
	€ وحدات التغذية النظمة
	حدات التغذية النظمة
	حدات التغذية المنظمة
	حدات التغذية المنظمة
	وحدات التغذية النظمة

73	◎ دارات التردد المتوسط
7374	مكبرات التردد المتوسط IF
74	مرشحات تمرير حزمة التريد التوسطFا
75 75	دارات التحديد
75	انواع المحدّدات
77	مسح التردد المتوسط IF
78	كسف الأعطال Troubleshooting
81	 و معالجة الإشارة المرئية
818181	دارات كشف التعديل
81	كاشف التعديل PLL
83 84	الدارة المتكا ملة لكشف التعد يل المتوازن
	Quadrature detector
86 87	كاشف النسبة Ratio detector
87	الأعطال Troubleshooting
87	معالجة الإشارة الرئية Video processing
89	22 No. 1
90	
909191	التزامن Synchronisation
91	الترامن الدفقي
91	
91	نبضات اللون Colour Burst
91	قياس الإشارة المرئية
92	الاستجابة الترددية للإشارة المرئية
91 92 92 92 92	مسوى الإسارة الرئية تفسم الاشارة VITS
97	@ معالجة الصوت
97	
98	دارات شائعة لكشف الصوت
101	دارات اخری لکشف الصوت
102 102 103	طرق إرسال الصوت المجسم (ستيريو)
102	الستيريو النفردDicrete Stereo
102	السريو المصفوفي Matrix stereo
104	
104	تخفيض الضجيج بطريقة "Dolby
106	الأعطال في دارات الصوت
107	ضبط دارات الصوت Aligning Audio Circuits
109	Ф معدلات الترددات الراديوية
109	إطارات البث التلفازي Broadcast formats
111	دارات معدّل RF - نموذج امریکي
111	第 42 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112	
112	

115	@ دارات ومنافذ مختلفة للمستقبل
	ارات البيان Indicator Circuits
116	
118	ارات البيان circuis ما عدد المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال
119	قراءه بديودات الإطهار
120	الإطهار بطريقة الهبط المشاك
121	ارات البيان LED Circuits قراءة بديودات الإظهار الإظهار بطريقة الهبط المشترك الإظهار بطريقة المعد المشترك رسومات الأشكال على الشاشة
	@ وصف كامل الدارات
125	لستقبل الأمريكي The Chaparral Cheyenne
125	يستين معريتي Tuning
126	توليف المستقبل Tuning
126	معا لجة إشارة الفيديو
126	معا لجة إشارة الصوت
129	التغذية power supply
129	التحكم بالاستقطاب
129	التحكم عن بعد
133	معا لجة إشارة الصوت
122	دارة التحكم الالي بالربح وكشف تعديل الفيديو
135	معالجة إشارة الفيديو
130	معالجة الصوت
138	المستقبل الأوربي The MASPRO SRE-90R
138	الناخب الكتليBlock Tuner The
142	معالجة الفيديو
142	معالجة الصوت
142	التغذية الكهربانية
143	الدارات النطقية و دارات الإظهار
144	معالجة إشارة الفيديو
145	ه تشغيل التلفنيون
145	
145	ليه عمل النظريون
146	اشارة تافز يمنية للأسود والأبيض
147	لية عمل التلفزيون السح الساح تلفزيونية للأسود والأبيض إشارة تلفزيونية للأسود والأبيض
149	انظمة الإرسال NTSC, PAL,SECAM AND MAC
149	SECAM, PAL, NTSC
150	SECAM, PAL, NTSC نظام MAC الصوت الرقمي نظام NICAM
152	الصوت الرقمي
154	نظام NICAM
	تعديا , دلتا Delta التلائم
157	نظام الاستقبال التلفزيوني الرقمي Digit 2000
160	نص مرسل عن بعد teletext
160	نص مرسل عن بعد teletext
162	عمل قاك الترميز Decoder
	 ضغط إشارة الفيديو الرقمية
163	من التلفزيوني التشابهي إلى الرقمي
64	معدل الخانات Bit Rates

164	فريق خبراء الصورة المتحركة (MPEG)
165	تقنيات ضغط 2– MPEG سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
166	مجموعة الصور Group of picture
166	الشرائح Slices
167	
	الكتل Blocks
460	التوضيب الأولي و تندقق العطيات
	شكل 2– MPEG ، المستويات والطبقات
169	معدلات الترميز في نظام 2–MPEG
169	إطارات إرسال للقمر الاصطناعي
170	تقنيات تعديل MPEG-2
170	نظام البث القياسي الرقمي للصورة Digital Video Broadcasting standard (DVB)
	تصحيح الأخطاء المباشر Forward Error Correction
173	للوازنة Trade-off في الإرسال الرقمي
173	معدل خطا الخانة Bit Error Rate والنسبة N/E _b
175	@ المستقبل/كاشف الترميز المتكامل (IRD)
175	الستقبلات التشابهية للتلفزيون الفضائي
	المستقبل/كاشف الترميز الرقمي IRD
181	الطرق الاساسية في التعمية
181	تقنيات التعمية لإشارة الفيديو
181	1. قلب إشارة الفيديو
182	2. إزاحة الوجة الجيبية للتزامن
183	3. ازاحة نبضة التزامن
183	4. استيمال التزامن
183	5. القلب الفعال Active Invertion
184	ع الحماء علاداً.
185	7. القطع والقاء وب
185	عاما با غماد ما Shuffle المعاد ما المعاد الم
	0، حنط التحطة ط Giulie عاليا
185	٥٠. حنط الحصوط Stidille المادة
185	ه. حنط الحصوط Stitule Stitule التعمية للصوت. تقنيات التعمية للصوت
185 185	ه. حنط الحصوط Spectrum Invertion
185	ه. حنط الحصوط Shulle التعمية للصوت. 1- صوت FM
185 185 185 186	تقنيات التعمية للصوت
185	تقنيات التعمية للصوت. -1 صوتFM
185 185 186 186	تقنيات التعمية للصوت
185 185 186 186 187	تقنيات التعمية للصوت. -1 صوتFM
185 185 186 186 187	تقنيات التعمية للصوت. -1 صوتFM
185 185 186 186 187 189	تقنيات التعمية للصوت. -1 صوت FM
185 185 186 186 187 189 189	تقنيات التعمية للصوت. -1 صوت FM
185 185 186 186 187 189 189	تقنيات التعمية للصوت. -1 صوت FM
185 185 186 187 189 189 190	تقنيات التعمية للصوت. -1 صوت FM
185 185 186 186 187 189 189 190 190 191	تقنيات التعمية للصوت1 صوت FM1 موت FM
185 185 186 186 187 189 189 190 190 191	تقنيات التعمية للصوت1 صوت FM1 موت FM
185	تقنيات التعمية للصوت1 صوت FM2 قلب الطيف Spectrum Invertion3 الصوت الرقمي Digital Audio طرق رقمية وتشابهية التبديل التشابهي الرقمي DAC الرقمية تقنية التشفير الرقمي التشابهي DAC الرقمية طرق التحكم بالبعثرة الخوارزميات اللاتية Spectrum Invertion الثانية الشبه عشوانية PRBSG

198	بنية البطاقة
199	بنية البطاقة
199	التشغيل
200	العنونة والسرية
200	عل نظام البطاقات الدكية منيخ على الفركسة
	של במצל שלבמה Tack של במצל של
20	@ أنظمة التعمية الرائدة
201	Telease/SAVE تقنية عمل النظام تاريخ مضطرب نظام Zenith SSAVI كاشف التعمية غير المرخص
201	Telease/SAVE
203	تقنية عمل النظام
205	تاريخ مضطرب
206	تطام المحدد المالية ا
	كاسك البعدية غير عراض
20	@ دراسة أمثلة عملية
209	دراسة حالة: نظام RITC Discret 1
210	دراسة حالة: نظام RITC Discret 1
210	لحة تاريخية
210	عمل كاشف التعمية غير النظامي
211	عمل كاشف التعمية غير التطامي دراسة حالة: نظام Oak Orion
211	لحة تاريخية
211	عمل كاشف التعمية غير النظامي
211	عمل كاسف التعمية غير التعامي
212	لحة تاريخية
213	طريقة عمل قاك التعمية الغير نظامي
213.	دراسة حالة؛ نظام Sound In Sync EBU
213.	طريقة عمل قات التعمية الخير للقاني
213.	طريقة عمل كاشف التعميه عبر النظامي
213.	دراسة حالة؛ Standard Electric Lorentz PCM2 لحة تاريخية
213.	لحة تاريخيةطريقة عمل كاشف التعمية غير النظامي
214.	طريقة عمل كاشف التعمية غير النطامي
214.	طريقة عمل كالسك تعديد كر سبي
215.	لحة تاريخية
216.	طريقة عمل كاشف التعمية غير النظامي
216.	طريقة عمل كاشف التعمية غير التعالي
217.	لحة تاريخية
217	طريقة عمل كاشف التعمية النظامي
217	طريقة عمل كاسف التعميه التطامي دراسة حالة: Teleclub Payviewill لحة تاريخية
218	لحة تاريخية
218	دراسة حالة: Video CryptVideo Crypt
218	لحة تاريخية
220	الاختراقات The Hacks
220	دراسة حالة Video Crypt-S
220	دراسه خانه ۱۵۶۶ ۳٬۰۰۰۰
221	طريقة عمل النظام
221	
221	دراسة حالة Nagra Kudelski Syster
221	تعمية الفيديو
	نظام التحكم بالوصول Access Control Sysem
222	دراسة حالة، Cryptovision
	Access Control levelle
223	تعام التحكم بالوطول الماء المحدد الماء المحدد الماء المحدد الماء المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الم
223	دراسة حالة؛ -Video Cipher II و اا+
2011.	درالله خاله: • video Cipiter ۱۱۰ الله تاریخیه

223	نظام +Video CipherllVideo Cipherll
	نظام الارسال MAC
226	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
226	دراسة حالة النظام B-MAC :MAC
227	دراسة حالة EuroCypher :MAC
229	D2-MAC
231	نظام الترميز Duobinary
232	نظام مستوى الحماية Mc Cormac
	. تعمية الفيديو
232	تعمية الصوت
233	نظام تحكم الوصول
235	شبكة الإنترنت والأقمار الاصطناعية
236	انظمة DIRECPC و DIRECDUO
236	خدمات DirecPC
220	حصف الماركيب نظام DirecPC
	Land Control of the C
	تحضيرات تحميل البرمجيات
238	تركيب بطاقة الملاءمة وتحميل البرمجيات Software Installation
240	التوزيع الشامل للحزم الرقمية (GDPD)
240	انظمة متعددة الوسائط
	توسع الإنترنيت في أسيا
241	الخيارات المتاحة أمام المشتركين بالإنترنيت
243	@ التلفزيون عالي التعريف HDTV
£-75	······································
242	/UD OIF) : 1:3 11 - : 11 11 - 11 11 Ni
243	
243	البحث عن نظام رقمي شامل
244	نظام 2-MPEG اسكانه، مستوياته و طبقاته
244	نظام الضغط في التلفزيون الرقمي
244	نظام التعديل في التلفزيون الرقمي
244	نظام ١٠٤٥-١ اسكانه، مستوياته و طبقاته التعديل في التلفزيون الرقمي
244	نظام الضغط في التلفزيون الرقمي
244	تطام 2-2-100 المدالة ، مسوياته و طبقاته التعديل في التلفزيون الرقمي
244	تطام 2-2-100 المدالة ، مسوياته و طبقاته التعديل في التلفزيون الرقمي
244	نظام الضغط في التلفزيون الرقمي
244	نظام الضغط في التلفزيون الرقمي
244 245 246 247 248 248	نظام الضغط في التلفزيون الرقمي
244	نظام التعديل في التلفزيون الرقمي
244	نظام التعديل في التلفزيون الرقمي
244	نظام التعديل في التلفزيون الرقمي
244	نظام التعديل في التلفزيون الرقمي
244	التعديل في التلفزيون الرقمي التعديل في التلفزيون الرقمي التعديل الرقمي التعديل الرقمي التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التوزيع التوزيع التوزيع التعديل الرقمي التلفزيات التوزيع التلفزيات التوزيع التوزيع التوزيع التوزيع التوزيع التوزيع التوزيع التوزيع التعديل التوزيع التعديل التوزيع التعديد ا
244	التعديل في التلفزيون الرقمي التعديل في التلفزيون الرقمي التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيون التلفزيات التلف
244	التعديل في التلفزيون الرقمي التعديل في التلفزيون الرقمي SMTV مكونات نظام العوائي الرئيسي في التلفزيون الرقمي SMATV-DTM نظام التعديل الرقمي SMATV-DTM نظام التوزيع SMATV-DTM نظام التوزيع متعدد المخارج النظام التوزيع متعدد المخارج النظام التوزيع متعدد الألياف البصرية النظام التوزيع منطقة العمل النظام التوزيع منطقة العمل النظام التوزية العمل النظام التوزيع منطقة العمل النظام التوزية العمل النظام التوزيع منطقة العمل النظام التوزيع منطقة العمل النظام التوزية العمل النظام التوزية التعمل النظام التوزية العمل النظام التوزية التعلق النظام التوزية التوزية العمل النظام التوزية
244	التعديل في التلفزيون الرقمي التعديل في التلفزيون الرقمي التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيع التلفزيون التلفزيات التلف

254	تجهيزات الاختبار
256	تجهيزات الاختبار
257	محدد تيار رخيص الكلفة
258	استعمال المقياس الرفعي DMM
259	راسم الإشارة Uscilloscope
260	محلل الطيف spectrum Analyser
261	اجهزة التلفاز ذات التوليف المركب Synthesised Tuned TV
261	اجهزة التلفاز ذات التوليف المركب Synthesised Tuned TV
263	ها اکثر ف عند الأعطال
263	ختبار العناصر الميكروية
264	ختبار العناصر المكروية
264	الاستبدالكشف اعطال دارات المعالج الصغري
200	***************************************
266	اعطال النظام الرقمي
	مسائل الاستقبال التقطع
267	تأثير الطر على الإرسال في الحزمة Ku
267	دليل الكشف عن العطل فحص قاعدة الهوائي تحديد البعد الحرقي
268	فحص قاعدة الهواني
269	تحديد البعد الحرقي
275	@ العناصر المتخصصة
275	الديودات
277	
270	الريرسورات
2,3,	تر انز ستورات التأثير الحقلي FETs
280	ترانزستورات التاثير الحقلي FETS الدارات المتكاملة ICS
281	(Transistor Transistor Logic)
282	عائلة CMOsعائلة
282	عائلة (Emitter Coupled Logic) ECL عائلة
282	عائلة الدارات الخطية Linear
283	عائلة Transistor Transistor Logic) TTL. عائلة CMOS عائلة Emitter Coupled Logic) ECL عائلة الدارات الخطية Linear الحماية من الشحنات الساكنة
202	الحماية من الشحنات الساكنة
283	SAW:-1~
	الملحق A دليل العناصر الفعالة المستخدمة في دارات مستقبلات الاقمار الاصطناعية
301	الملحق B مصطلح الديسيبل (dB)
	الملحق B مصطلح الديسيبل (dB)
307	الملحق C اختصارات متداولة في تلفزيون التوابع الصنعية
311	الملحق D معجم المصطلحات للإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية